

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

<設定>スイッチ ダイヤル

※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

<決定>スイッチ

2

<設定>スイッチを押し、
[電話]を選び<決定>
スイッチを押しします。

3

ダイヤルを回し一番最後の
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押しします。

4

[Bluetoothで接続
する電話を登録]を
選び<決定>スイ
ッチを押しします。

「電話が既に登録されています。変更しますか？」
と表示されたら「はい」を選んで<決定>スイ
ッチを押しします。表示されないこともあります。

5

この状態でストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

6

メニュー画面左上の[スタート
メニュー]をナビゲーション
コントロール、もしくは専用
ペンで選択します。

ナビゲーション
コントロール

決定(真中)

7

[設定]画面下部
の[接続]タブを
開きます。

8

[Bluetooth]を
選択します。

9

[Bluetoothをオン
にする]に"✓"
をいれます。

10

[デバイス]タブを開き
[新しいパートナ
シップ]を選択します。

11

ナビを
探しています。
(10~15秒)

12

検索された[MY-
CAR]を選び、
[次へ]を
選択します。

裏
面
へ

B. 携帯電話の登録つづき

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「C」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングのBluetoothスイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。(Bluetoothスイッチを押さずとも30秒程度でつながります。)
注意：ハンズフリー通話は、通信ケーブル接続ではご利用出来ません。

13

⑤で表示された<1,2,3,4>を入力し、[次へ]を選択します。

14

パートナーシップの設定で[ハンドフリー]に「✓」をいれ、[完了]を選択します。

15

これで携帯電話の登録が完了しました。

初期設定完了

C. Bluetoothの On/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー画面左上の[スタート]から[設定]を選択します。

[設定]画面下部の[接続]タブを開きます。

[Bluetooth]を選択します。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

左記の画面で[Bluetoothをオンにする]に「✓」をいれます。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定

左記の画面で[Bluetoothをオンにする]の「✓」をはずします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

- クルマが替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- Bluetooth携帯電話が替わったら？**
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。
- 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認しBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。
すぐにBluetoothでつながります。
- 「電話を接続してください」と表示されたら？**
Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたらBluetoothスイッチを2秒程度長めに押しして下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。(Bluetoothのオン・オフの方法はC BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)
- オペレータと話はできるがダウンロードできなかったら？**
この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。
- 携帯電話の登録ができなかったら？**
Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録ができません。
Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はC BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

