

JRC AIR-EDGE PHONE 保証書

持込修理

型番	AH-J3003S
★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
★お客様	お名前
	ご住所 〒
	電話番号 () -
★販売店	店名・住所・電話番号

★印のついた欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書や本体、卓上充電器の警告表示などの注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。修理の際には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障や損傷
 - お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障や損傷
 - 公害や火災、地震、雷、風水害、その他の天災地変など、あるいは異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）使用等による故障や損傷
 - 本製品に接続した当社指定以外の機器および消耗品（電池パック等）に起因する故障や損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 消耗部品（電池）などが消耗し取り替えを要する場合
 - 電池の液漏れによる故障、損傷
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

日本無線株式会社

〒160-8328 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 日土地西新宿ビル
 電話（JRCサポートセンター）：0570-003899（一般加入電話・公衆電話から）
 03-3345-5563（AIR-EDGE PHONE・携帯電話から）

製造元：**JRC** 日本無線株式会社

〒160-8328 東京都新宿区西新宿6丁目10番1号 日土地西新宿ビル
 ホームページアドレス：<http://www.jrc.co.jp/>

本取扱説明書の内容は2006年4月現在のものです。



7ZPAN0137B
2006.04 第1.2版



AIR-EDGE PHONE AH-J3003S 取扱説明書

WILLCOM

AH-J3003S

取扱説明書

**JRC** 日本無線株式会社

はじめに

このたびは、AIR-EDGE PHONE「AH-J3003S」を
ご購入いただきまして誠にありがとうございます。

ご利用の前に、この取扱説明書をよく読みいただき、AH-J3003Sを正しく効果的にお使い
くださいますようお願いいたします。

ご使用にあたって

- できるだけ電波の強いところで使用ください。本電話機は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。見晴らしの良い場所であってもご使用にならない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本あるいは5本表示されている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所では、まわりの方の迷惑にならないようにご使用ください。
- 繁華街など人通りの多いところでは、通行の妨げにならないところで使用ください。
- オートバイや車などが近くを通ると、雑音が入ることがあります。
- 一般の電話機、テレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用になると、雑音などの影響を与えることがあります。
- 電気製品やOA機器などの近くで使用になると、雑音が入ったり通話が途切れたりすることがあります。
- 電子レンジをご使用のときは電磁波の影響を受けやすく、雑音が入ったり通話が途切れたりすることがあります。
- 本電話機は電波を使用している関係上、第三者に傍受される場合がまったくないとはいえませんが、デジタル信号を使用した秘話機能をサポートしております。
- お客様自身で本電話機に登録された内容は、別にメモをとるなどして保管して下さるようお願いいたします。万一、登録された内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は株式会社アクセスのCompact NetFront*およびAVE-TCP*を搭載しています。
Copyright ©1988-2000 ACCESS CO., LTD.
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用いただくことをご承諾するものとします。
ご利用にあたり株式会社ウィルコム、日本無線株式会社および別に掲載した認証会社は、万一何らかの損害が発生したとしても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
認証会社：Verisign, Inc. RSA Data Security, Inc. Entrust.net



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。

不要となりました電話機本体、電池、および卓上充電器は、
お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのある
お店へお持ちください。

公衆サービスについて

本電話機を AIR-EDGE PHONE として利用するには、ウィルコムと契約する必要があります。契約申し込みをされる際には、契約事務手数料がかかります。また、契約申込後は、毎月の基本料金と通話料がかかります。詳しくは、下記ウィルコムサービスセンターへお問い合わせください。

以下のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください

- ご契約内容（加入・変更・引越等）
- 基本料金・通話料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- 電話機の紛失
- その他、通信サービスについて

■ウィルコムサービスセンター

受付時間（日・祝日を除く）：9:00～21:00

AIR-EDGE PHONEから

局番なしの116（無料）

一般加入電話・公衆電話から

0120-921-156（無料）

（携帯電話・PHSからもかけられます）

■ウィルコムのデータ通信に関してのお問い合わせ窓口

受付時間（日・祝日も受付）：9:00～21:00

AIR-EDGE PHONEから

局番なしの157（無料）

一般加入電話・公衆電話から

0120-921-157（無料）

（携帯電話・PHSからもかけられます）

※ホームページアドレス <http://www.willcom-inc.com/>

- コース変更／住所変更等はインターネット上のサービスセンター（Pic@nic）でも受付けております。ウィルコム沖縄で契約のお客様は「ご利用料金等の照会」のみご利用いただけます。
<https://picnic.willcom-inc.com/>

AIR-EDGE PHONE（エアエッジフォン）とは

AIR-EDGEのデータ通信サービスに対応し、さらにブラウザ機能を搭載した、Webページにアクセスできる電話機です。

CLUB AIR-EDGE（クラブエアエッジ）とは

ウィルコムが提供する、AIR-EDGE対応端末向けのメールおよびオフィシャルポータルサイトの総称です。

目次

公衆サービスについて	0-3
目次	0-4
本書の見かた	0-10

1 お使いになる前に

安全上のご注意

必ずお守りください	1-2
取扱い上のお願い	1-16
利用できるサービス	1-18
セットの確認	1-19
本電話機の特長	1-20
各部の名前	1-22
ディスプレイの見かた	1-24
基本的なボタンの使いかた	1-26
メニュー操作のしかた	1-29
上手にお使いいただくために	1-30
電波の受信状態の確認	1-30
アンテナを伸ばす	1-31
イヤホンマイク端子の使いかた	1-32
USB端子の使いかた	1-32
充電のしかた	1-33
電池パックを入れる／外す	1-33
卓上充電器で充電する	1-35
電源を入れる／切る	1-37
利用するモードを選ぶ	1-38
待受モードについて	1-38
待受モードを切り替える	1-39
[メニュー81]	1-39
日時・時刻を設定する	1-40
[メニュー99]	1-40
日時・時刻を設定する	1-40
時刻の自動補正を設定する	1-41
暗証番号を設定する	1-42
[メニュー96]	1-42

2 基本的な使いかた

電話をかける(発信)	2-2
電話をかける	2-2
アンテナサーチについて	2-4
通話ごとに発信者番号の通知／非通知を設定する	2-5
ダイヤルメモを利用する	2-6
リダイヤル／着信履歴／ダイヤルメモで電話をかける	2-7
リダイヤル／着信履歴／ダイヤルメモの内容を消去する	2-9
ボースダイヤルを利用する	2-11
電話を受ける(着信)	2-14
通話中の操作	2-16
保留にする	2-16
受話／スピーカ音量を調節する	2-17
通話録音を利用する	2-18
ハンズフリー／スピーカ機能を利用する	2-23
文字入力のしかた	2-24
入力する文字の種類を切り替える	2-24
文字を入力する	2-28
文字を消去、挿入する	2-32
絵文字や記号を入力する	2-34
定型文を入力する	2-37
文章をコピー／貼り付ける	2-40
電話番号、メールアドレス、ブックマークを入力する	2-43
個人データを入力する	2-45
リダイヤル、着信番号を入力する	2-47
区点コードを入力する	2-48
ユーザー辞書によく使う語句を登録する	2-49
[メニュー92]	2-49
電話帳を利用する	2-55
電話帳に登録する	2-57
電話帳を利用して電話をかける	2-70
ツータッチダイヤルで電話をかける	2-76

スリータッチダイヤルで電話をかける	2-77
電話帳の登録内容を修正する	2-78
電話帳の登録内容を消去する	2-79
電話帳のグループ名を変更する	2-81
[メニュー34]	2-81
電話帳シークレットを設定する	2-84
[メニュー32]	2-84
留守録を設定する	2-86
留守録応答メッセージを録音する	2-86
[メニュー56]	2-86
留守録応答メッセージを消去する	2-88
[メニュー56]	2-88
留守録応答メッセージを選択する	2-90
[メニュー56]	2-90
留守録を設定／解除する	2-91
録音されたメッセージを再生／消去する	2-92
留守録応答時間を設定する	2-96
[メニュー57]	2-96
音を調整する	2-97
着信音量／バイブレータを設定する	2-97
[メニュー62]	2-97
マナーモードを利用する	2-101
安全運転モードを利用する	2-102
着信音やアラームの種類を変える	2-105
[メニュー61]	2-105
保留音の種類を変える	2-107
[メニュー64]	2-107
メモ録音を利用する	2-108
マイメニューを利用する	2-114
マイメニューに登録する	2-114
マイメニューから操作する	2-116
マイメニューから消去する	2-118

3 Webを利用する

Webの利用について	3-2
Webメニューの基本操作	3-5
Webメニューを表示する	3-5
Webページ表示中の基本操作	3-6
CLUB AIR-EDGEに接続する	3-15
インターネットに接続する	3-16
URLを入力して接続する	3-16
URLの入力履歴から接続する	3-18
URLの入力履歴を消去する	3-20
Webページ表示中の機能	3-22
画面メモを保存する	3-22
表示中のWebページを再読み込みする	3-23
メロディをダウンロードする	3-24
スケジュールをダウンロードする	3-25
文字コードを変更する	3-26
表示中のWebページのURLを表示する	3-27
表示中のWebページの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	3-28
Webページ上の画像を保存する	3-29
表示しているWebページの証明書を表示する	3-31
表示中のWebページのメロディの音量を調整する	3-32
画像の表示／非表示を設定する	3-33
他のWebページへ移動する	3-34
ブックマークを利用する	3-37
ブックマークに登録する	3-37
ブックマークに登録したURLから接続する	3-39
フォルダ名を変更する	3-40
ブックマークのタイトルを編集する	3-41
ブックマークのURLを編集する	3-42
ブックマークを他のフォルダへ移動する	3-43

目次 (つづき)

ブックマークを並べ替える	3-45
マイメニューにブックマークを登録する	3-47
ブックマークを消去する	3-49
最後に表示したWebページに接続する	3-52
画面メモを利用する	3-53
画面メモを表示する	3-53
画面メモのタイトルを編集する	3-54
画面メモを消去する	3-55
Webページの表示に関する設定をする	3-59
画像の表示/非表示を設定する	3-59
メロディを再生する、再生しないを設定する	3-60
Webページ表示の文字サイズを設定する	3-61
応答待ち時間を設定する	3-62
SSL証明書の有効/無効を設定する	3-63
Cookieの有効/無効を設定する	3-65
接続先を変更する	3-66
公衆動作モードの切り替え [メニュー83]	3-66
ダイヤルアップを設定する	3-68
ダイヤルアップ設定を消去する	3-74

4 メールを利用する

メールについて	4-2
メールメニューを表示する	4-4
オンラインサインアップ	4-5
オンラインサインアップを行う	4-5
オンラインサインアップ情報を消去する	4-7
Eメールを作成送信する	4-8
Eメールを新規に作成し、送信する	4-8
Eメールを保存し、まとめて送信する	4-12
作成中のメールを下書きとして保存する	4-14

複数の宛先にメールを送信する	4-15
ファイルを添付して送信する	4-17
受信したメールに返信する	4-20
受信したメールを転送する	4-21
ライトメールを作成送信する	4-22
ライトメールを新規に作成し、送信する	4-22
アニメーションをつけて送信する	4-25
作成中のメールを下書きとして保存する	4-27
受信したメールに返信する	4-28
受信したメールを転送する	4-29
送信メールを編集する	4-30
送信メールを表示する	4-30
送信メールを編集し、送信する	4-32
メールを保護する	4-33
メールを消去する	4-34
メールを検索する	4-37
メールの文字をコピーする	4-39
受信したメールを確認する	4-41
Eメールを受信する	4-41
ライトメールを受信する	4-45
受信メールを表示する	4-46
受信したメールをフォルダに振り分ける	4-49
メールを保護する	4-55
メールを消去する	4-56
添付されている画像を保存する	4-61
添付されているメロディを保存する	4-62
添付されているスケジュールを保存する	4-63
電話帳に登録する	4-64
ブックマークに登録する	4-66
メールの文字サイズを切り替える	4-68
メールを検索する	4-69
メールの文字をコピーする	4-71
メモリ使用状況を確認する [メニュー93]	4-73

メールの作成に関する設定を行う	4-74
メールの本文を引用する、引用しないを設定する	4-74
署名を設定する	4-76
Eメールの環境を設定する	4-78
Eメール自動受信機能を設定する	4-78
送信するメールに表示する名前を設定する	4-80
返信メールアドレスを指定する	4-83
Eメールの受信行数を設定する	4-86
分計発信を利用する	4-90
一般のプロバイダのメールアカウントを利用する	4-92
メールアカウントを設定する	4-92
送信メールアカウントを選択する	4-101
メールアカウント設定を消去する	4-103

5 データ通信を行う

利用できる通信方式	5-2
データ通信の準備	5-4
USBドライバのインストール	5-4
本電話機とパソコンを接続する	5-19
64kPIAFSの選択 [メニュー87]	5-20
通信方式の設定	5-21
データ通信の発信	5-22
データ通信の着信	5-24

6 便利な使いかた

メニュー一覧表	6-2
いろいろな機能を設定する	6-4
電話番号表示 [メニュー0]	6-4
電話帳ロック [メニュー31]	6-5
USB充電 [メニュー46]	6-7
オートサイレント [メニュー63]	6-9

キータッチ音 [メニュー65]	6-11
圏外警告音 [メニュー66]	6-12
時計表示 [メニュー71]	6-13
色設定 [メニュー72]	6-14
コントラスト [メニュー73]	6-15
バックライト [メニュー74]	6-16
着信LED [メニュー75]	6-17
リマインダー [メニュー76]	6-19
省電力モード [メニュー77]	6-20
発信者番号通知 [メニュー85]	6-21
サブアドレス [メニュー85]	6-22
発信先応答通知 [メニュー85]	6-23
発番号非通知ガード [メニュー86]	6-24
着信拒否 [メニュー86]	6-26
エニーキーアンサー [メニュー94]	6-29
オートロック [メニュー95]	6-30
設定リセット [メニュー97]	6-31
メモリー一括消去 [メニュー98]	6-33
ダイヤルロック [メニュー#]	6-36
キーロック	6-38
スケジュール機能を利用する [メニュー41]	6-39
スケジュールに登録する	6-39
スケジュールの内容を表示する	6-45
スケジュールの登録内容を修正する	6-46
スケジュールの内容を消去する	6-47
目覚ましを利用する [メニュー42]	6-52
メロディBOXを利用する [メニュー43]	6-54
メロディを再生する	6-54
メロディBOXのメロディをEメールに添付する	6-55
タイトルを編集する	6-56
メロディを並べ替える	6-57

目次 くつぎ

メロディBOXのメロディを 消去する	6-59
ピクチャーBOXを利用する [メニュー44]	6-62
ピクチャーBOXの画像を 表示する	6-62
壁紙を設定する	6-63
壁紙を解除する	6-64
ピクチャーBOXの画像をEメールに 添付する	6-65
タイトルを編集する	6-66
画像を拡大／縮小する	6-67
画像の一覧を並べ替える	6-69
ピクチャーBOXの画像を消去する	6-71
電卓を利用する [メニュー45]	6-74

7 その他

オフィスモードで使う	7-2
電話をかける	7-3
電話を受ける	7-4
外線発信番号 [メニュー85]	7-5
優先発信切替 [メニュー85]	7-6
発信するモードを一時的に 切り替える	7-7
番号選択 [メニュー88]	7-8
オフィスモードでのその他の機能	7-9
グループモードで使う	7-10
グループの登録 [メニュー82]	7-11
グループ登録を消去する	7-16
相手呼び出す	7-18
相手の呼び出しに応じる	7-20
電話帳やブックマークを 転送する	7-21
転送の準備をする	7-21
電話帳を転送する [メニュー35]	7-23
ブックマークを転送する [メニュー35]	7-26

位置情報を利用する	7-29
位置情報通知機能の概要	7-29
発信型機能を利用する [メニュー84]	7-31
着信型機能を利用する [メニュー84]	7-33
デジタルカメラユニットを 利用する	7-37
デジタルカメラユニットで 撮影する	7-37
撮影した画像を表示する	7-39
撮影した画像を消去する	7-40
国際ローミングを利用する	7-41
ローミングモードに切り替える [メニュー89]	7-41
台湾のローミング電話番号を 登録する [メニュー89]	7-43
タイのローミング情報を登録する	7-45
国際プリフィクス番号を簡単に つける	7-48
ウィルコムサービスを 利用する	7-49
料金分計サービスを 利用する (有料)	7-49
留守番電話サービスを 利用する (有料)	7-53
着信転送サービスを使う	7-55
国際電話をかける	7-56
ダイヤルアップ接続時にワンタイム パスワードを使用する	7-57
ダイヤルアップ接続時のワンタイム パスワードについて	7-57
ワンタイムパスワードを 有効にする	7-57
ワンタイムパスワードを入力する	7-58
リモートロック機能を利用する	7-60
リモートロック機能の概要	7-60
リモートロック機能の設定をする	7-62
リモートロックを実行する	7-69

管理者ロック機能を利用する	7-73
管理者ロック機能の概要	7-73
管理者ロック機能の設定をする	7-74

8 困ったときは

故障かな? ちょっと 確認してください	8-2
エラーメッセージ	8-4
アフターサービス	8-6
お手入れ	8-8
定格・仕様	8-9
区点コード表	8-10
索引	8-29

本書の見かた

本書では、以下のように操作方法について説明しています。

機能概要

機能の内容を簡単に説明しています。







操作手順

本電話機を操作する際の操作手順を、順に説明しています。

Webページの表示に関する設定をする

【画像の表示/非表示を設定する】

Webページを表示する際、画像を表示するかどうかを設定します。表示しないように設定にすると、画像をダウンロードしません。画像データの大きいWebページを表示するときに、読み込みが速くなります。

- 1 Webメニューから「」を選択し、を押す
Web設定メニューが表示されます。
- 2 を押して「1.画像表示設定」を選択し、を押す
- 3 を押して「1.ON」または「2.OFF」を選択し、を押す
「設定しました」と表示され、Web設定メニューに戻ります。

お知らせ

- 初期値は「ON」に設定されています。
- Webページの表示中や画像メモの表示中にも、サブメニューから「0.画像表示」して設定することができます。（画像の表示/非表示を設定する）（p.66のページ）

3-59

画面表示

操作手順に従って操作を行ったときの、操作結果の画面を表しています。

お知らせ

機能の補足説明や、操作に関する注意事項などを記載しています。