

# イヤホン適合表

携帯電話の端子と商品画像に付いたアイコンを参照して適合をご確認ください。

適合確認日：2020,01,31

〈例えば iPhone6 をお持ちの場合、端子は 3.5mm イヤホンジャックですので、**ス** のアイコンの付いた商品 (M8400,M8036 など) をお使いいただけます。〉

iPhone専用(3Gを除く)

**M8400**  
MF認証  
ハンズフリーヘッドホン  
ブラック

**M8030**  
ステレオイヤホン  
BLACK

**M8031**  
ステレオイヤホン  
WHITE

**M8071**  
パルーン  
イヤホン  
ブラック

**M8072**  
パルーン  
イヤホン  
ピンク

**M8073**  
パルーン  
イヤホン  
ホワイト

**M8075**  
ステレオ  
イヤホン  
3M

※ハンズフリー  
機能付き  
**M8038**  
スマホ専用ハンズフリー  
イヤホン【片耳用】

※ハンズフリー  
機能付き  
**M820**  
スマートスタイル  
ヘッドホンBK

※ハンズフリー  
機能付き  
**M821**  
スマートスタイル  
ヘッドホンSL

※φ3.5mmのみ  
ハンズフリー機能対応  
**M8037**  
スマホ対応ステレオハンズフリー  
WT/BK

※ハンズフリー  
機能付き  
**M820**  
スマートスタイル  
ヘッドホンBK

※ハンズフリー  
機能付き  
**M821**  
スマートスタイル  
ヘッドホンSL

※ハンズフリー  
機能付き  
**M821**  
スマートスタイル  
ヘッドホンSL

**M8039**  
ケータイ専用ハンズ  
フリーイヤホン【片耳用】

**M216**  
ハンズフリー  
イヤホンマイク

**B1040WT**  
インナーイヤホン  
ホワイト

**B1048**  
インナーイヤホン  
ブラック

**M8036**  
高音質ステレオイヤホン  
WT/BK

**AUSH100**  
-BK  
ステレオヘッドホン  
ブラック

**AULI35-WT**  
ライトニングイヤホン  
変換アダプタ

**AUBL100**  
-WT  
Bluetooth  
イヤホン

**AUBLSS**  
-8086  
Bluetooth  
イヤホン

**CHSPLI5000BT**  
スマートフォン  
リチウム充電器5000mAh  
イヤホンレシーバー付き

**AUBLREW**  
-7222  
Bluetooth  
イヤホンレシーバー

**M630**  
Bluetooth  
イヤホン

**M630**  
Bluetooth  
イヤホン

## 接続端子



**ス** 3.5 mm ステレオジャック

※φ3.5 ステレオミニプラグは  
モノラル出力の機器には対応していません。



**m** microUSB 端子

作成日：2020,7,02

接続端子を、携帯電話の本体または下記の表よりご確認ください。 上記の接続端子の色と対応しています。

## スマートフォン

### docomo

AQUOS Compact(SH-02H)  
AQUOS EVER(SH-02J)  
AQUOS R(SH-03J)  
AQUOS R2(SH-03K)  
AQUOS R3 (SH-04L)  
AQUOS sense(SH-01K)  
AQUOS sense2(SH-01L)  
AQUOS sense3(SH-02M)  
AQUOS ZETA(SH-01H)  
AQUOS ZETA(SH-04H)  
らくらくホン(F-01M)  
らくらくスマートフォン4(F-04J)  
らくらくスマートフォンme(F-01L)  
らくらくスマートフォンme(F-03K)  
arrows ケータイ(F-03L)  
arrows Be3(F-02L)  
arrows Be(F-04K)  
arrows Be(F-05J)  
arrows Fit(F-01H)  
arrows NX(F-01J)  
arrows NX(F-01K)  
arrows NX(F-02H)  
arrows SV(F-03H)  
BlackBerry9780/  
Curve 9300/Bold 9700  
Disney Mobile(DM-01H)  
Disney Mobile(DM-02H)  
Disney Mobile(DM-01J)  
Disney Mobile(DM-01K)  
DM-01G  
F-07C/12C  
F-01D/03D/05D/07D/08D  
/09D/10D/11D/12D  
F-02E/03E/04E/06E  
/07E/08E/09E  
F-01F/03F/05F/06F  
F-02G/04G/05G  
Galaxy A20(SC-02M)  
Galaxy Active neo(SC-01H)  
Galaxy Feel(SC-04J)  
Galaxy Feel2(SC-02L)  
Galaxy Note8 (SC-01K)  
Galaxy Note9 (SC-01L)

Galaxy S6(SC-05G)  
Galaxy S7 edge(SC-02H)  
Galaxy S8 (SC-02J)  
Galaxy S8+ (SC-03J)  
Galaxy S9+ (SC-03K)  
Galaxy S9 (SC-02K)  
Galaxy S10 (SC-03L)  
Galaxy S10+ (SC-04L/05L)  
Google Pixel 3a  
HW-01E/03E  
L-01L LG style2  
L-03K LG style  
L-03C/04C/06C★/07C  
L-01D/02D/05D/06D  
L-01E/02E/04E/05E  
L-01F  
L-01K(V30+)/L-02K  
MONO(MO-01J)  
MONO(MO-01K)★  
N-04C/06C  
N-01D/04D/05D/07D  
N-02E/03E/04E/05E/06E  
Nexus5X  
P-07C  
P-01D/02D/04D/05D  
/06D/07D  
P-02E/03E  
SC-01B/02B  
SC-02C  
SC-03D/04D/05D  
SC-02E/03E/04E  
SC-01F/02F/04F  
SC-01G/02G★/04G  
SH-10B  
SH-03C/12C/13C  
SH-01D/02D/04D/06D  
/07D/09D  
SH-01E/02E/04E/05E  
/06E/07E  
SH-01F/02F/03F/04F  
/05F  
SH-01G/02G/03G/04G  
SC-01B★  
SO-01C★/02C★/03C★

SO-01D★/02D/03D  
/04D/05D  
SO-01E/02E/04E  
SO-01F/02F/03F/04F  
SO-01G/02G/03G  
T-01A/B/C  
T-01D/02D  
V20 PRO(L-01J)  
XPERIA A4(SO-04G)  
XPERIA Ace(SO-02L)  
XPERIA  
Performance(SO-04H)  
XPERIA X  
Compact(SO-02J)  
XPERIA XZ(SO-01J)  
XPERIA XZs(SO-03J)  
XPERIA XZ  
Premium(SO-04J)  
XPERIA XZ1 (SO-01K)  
XPERIA XZ1  
Compact(SO-02K)  
XPERIA XZ2  
Compact(SO-05K)  
XPERIA Z5(SO-01H)  
XPERIA Z5  
Compact(SO-02H)  
XPERIA Z5  
Premium(SO-03H)  
Z-01K M

001 HT  
003 P/SH/Z★  
005 SH  
006 SH  
007 SH/HW  
008 Z★  
009 SH/Z★  
101 DL/F/K/N/P/  
SH/Z  
102 P/SH  
103 SH  
104 SH  
106 SH  
107 SH  
200 SH  
201 K/M  
302 ZT  
501 SH  
704SH  
830 SC  
704W  
AQUOS CRYSTAL  
(305SH)  
AQUOS CRYSTAL 2  
(403SH)  
AQUOS Xx(404SH)  
AQUOS CRYSTAL X  
(402SH)  
AQUOS ea(606SH)  
AQUOS PHONE ss  
(205SH)  
AQUOS PHONE Xx  
(203SH)  
AQUOS PHONE Xx  
(206SH)  
AQUOS PHONE Xx  
(302SH)  
AQUOS PHONE Xx  
mini(303SH)  
AQUOS R compact  
(701SH)  
AQUOS R(605SH)  
AQUOS F-4(601SH)  
AQUOS RZ(706SH)

### SoftBank

AQUOS R2 compact  
(803SH)  
AQUOS Xx(304SH)  
AQUOSXx2(502SH)  
AQUOS Xx2 mini(503SH)  
かんたん携帯9(505SH)  
AQUOSXx3(506SH)  
AQUOS Xx3 mini (603SH)  
ARROWS A(201F)  
ARROWS A(202F)  
arrows U(801FJ)  
DIGNO 7(704KC)  
DIGNO 7-7(501KC)  
DIGNO 7(503KC)  
DIGNO G(602KC)  
DIGNO R(202K)  
DM009 SH  
DM011 SH  
DM012 SH  
DM013 SH  
DM014 SH  
DM015 SH  
DM016 SH  
Google Pixel 3a  
Google Pixel 3a XL  
AQUOS Xx(404SH)  
Galaxy S6 edge  
(4045C)  
HTC U11  
HUAWEI nova lite2  
(704HW)  
LG G8X  
ThinQ(901LG)  
LG K50(802LG)  
Nexus 6P  
X01 SC  
X02 T  
X06 HT★/HT2★  
XPERIA X  
Performance  
(502SO)  
XPERIA XZ  
(601SO)  
XPERIA XZs  
(602SO)

XPERIA XZ1  
(701SO)  
XPERIA Z3  
(401SO)  
XPERIA Z4  
(402SO)  
XPERIA Z5  
(501SO)  
シンプルスマホ  
(204SH)  
シンプルスマホ2  
(401SH)  
シンプルスマホ4  
(704SH)

### au

A01/02  
AQUOS R(SHV39)  
AQUOS R compact  
(SHV41)  
AQUOS R2(SHV42)  
AQUOS sense 3Puls  
サウンド(SHV46)  
AQUOS sense2(SHV43)  
AQUOS sense3(SHV45)  
AQUOS SERIE(SHV32)  
AQUOS SERIE(SHV34)  
AQUOS SERIE mini  
(SHV31)  
AQUOS SERIE mini  
(SHV33)  
AQUOS SERIE mini  
(SHV38)  
AQUOS U(SHV35)  
AQUOS U(SHV37)  
BASIO(KYV32)  
BASIO2(SHV36)  
BASIO3(KYV43)  
BASIO4(KYV47)  
CAL21  
DIGNO rafre (KYV36)  
F001  
FJL21/22  
G11  
Galaxy A8(SCV32)  
Galaxy A30(SCV43)  
Galaxy Note edge  
(SCL24)  
Galaxy Note8(SCV37)  
Galaxy S5(SCL23)  
Galaxy S6 edge  
(SCV31)  
Galaxy S7 edge  
(SCV33)  
Galaxy S8(SCV36)  
Galaxy S8+(SCV35)  
Galaxy S9(SCV38)  
Galaxy S10+(SCV42)  
G Flex(LGL23)

### au

GRATINA(KYY06)  
GRATINA2(KYY10)  
HTC 10(HTV32)  
hTc J(HTV31)  
Qua phone QX(KYV42)  
Qua phone QZ(KYV44)  
HTC U11 (HTV33)  
HTL22/21  
HUAWEI P30 lite  
(HWV33)  
HUAWEI P20 lite  
(HWV32)  
HUAWEI nova2  
(HWV31)  
INFOBER (A03)  
INFOBER xv(KYX31)  
IS12M/IS12F  
IS11SH/12SH/13SH  
14SH/15SH/17SH  
IS11SH/IS11PT  
IS11/12T  
IS11N  
IS11S★/12S  
IS11LG  
IS01/02/03/04/05/06  
isai Beat(LGV34)  
isai vivid (LGV32)  
isai VL (LGV31)  
isai V30+(LGV35)  
ISW16SH  
ISW13HT  
ISW11/12HT  
ISW11M  
ISW11K  
ISW11F/13F  
ISW11SC  
KYL21/22  
KYY04  
L01/02  
LG it(LGV36)  
LGL21/22/24  
MARVERA(KYY08)  
MARVERA2(KYY09)  
Galaxy(KYL23)  
miraie f(KYV39)

PLT21  
Qua phone(KYV37)  
Qua phone PX(LGV33)  
hTc J(HTV31)  
Qua phone QX(KYV42)  
Qua phone QZ(KYV44)  
rafre(KYV40)  
SCL21/22  
SOL21/22/24/25  
SHL21/22/23/24/25  
TORQUE(G02/KYV35)  
TORQUE G03(KYV41)  
URBANO L03  
URBANO V01  
URBANO V02(KYV34)  
URBANO V03(KYV38)  
URBANO V04(KYV45)  
XPERIA Performance  
(SOV33)  
XPERIA 8(SOV42)  
XPERIA XZ(SOV34)  
XPERIA XZs(SOV35)  
XPERIA XZ1 (SOV36)  
XPERIA Z1 (SOL23)  
XPERIA Z3(SOL26)  
XPERIA Z4(SOV31)  
XPERIA Z5(SOV32)

## iPhone・ほか

### Apple

iPhone 6s/6s Plus  
iPhone 6/6 Plus  
iPhone SE  
iPhone 5s/5c  
iPhone 5  
iPhone 4/4s  
iPhone 3G/3Gs

### その他

Android One(507SH)  
AQUOS sense lite  
DIGNO E(503KC)  
HUAWEI Mate9  
HUAWEI P9  
honor8  
Moto X4  
Moto Z2 Play  
Moto Z  
ZenFone3 (Z5520KL)  
ZenFone3 Ultra(ZU680KL)

海外型・コネクタ違いなど  
適合していない機種  
(Bluetoothを除外)

docomo: HW-01D・SH-10D・HW-01E・HW-01K・HW-02L・SOV40・SO-01M・SO-01L・SO-03K・SO-03L・SO-04K・SO-05K・KY-01L・Google Pixel 3・Google Pixel 3 XL・807SH・SH-01M・SH-02L・SC-01M  
iPhone7.7 Plus,8.8 Plus,X.XS,XS Max,11,11Pro,11ProMax,SE(第2世代)  
SoftBank: 302ZT・702SO・802SO・701KC・801SH・805SH・807SH・Xperia5・HUAWEI Mate 10 Pro・HUAWEI Mate 20 Pro・Google Pixel 3・Google Pixel 3 XL,4,4 XL  
iPhone7.7 Plus,8.8 Plus,X.XS,XS Max,11,11Pro,11ProMax,SE(第2世代)  
au: SHF32・SHF33・SCV44・SCV45・SOV37・SOV40・SOV41・KYF39・KYV46・iPhone7.7 Plus,8.8 Plus,X.XS,XS Max,XR,11,11Pro,11ProMax,SE(第2世代)

Moto Z

※記載のない機種は未確認、  
またはお使いいただけません。

# イヤホン適合表

携帯電話の端子と商品画像に付いたアイコンを参照して適合をご確認ください。

(例えば iPhone6 をお持ちの場合、端子は 3.5mm イヤホンジャックですので、**ス** のアイコンの付いた商品 (M8400, M8036 など) をお使いいただけます。)

適合確認日：2020,01,31

iPhone専用(3Gを除く)

**M8400**  
MF認証  
ハンズフリーヘッドホン  
ブラック

**M8030**  
ステレオイヤホン  
BLACK

**M8031**  
ステレオイヤホン  
WHITE

**M8071**  
ハルーン  
イヤホン  
ブラック

**M8072**  
ハルーン  
イヤホン  
ピンク

**M8073**  
ハルーン  
イヤホン  
ホワイト

**M8075**  
ステレオ  
イヤホン  
3M

※ハンズフリー  
**M8038**  
スマホ専用ハンズフリー  
イヤホン【片耳用】

※ハンズフリー  
機能付き  
**M820**  
スマートスタイル  
ヘッドホンBK

※ハンズフリー  
機能付き  
**M821**  
スマートスタイル  
ヘッドホンSL

※3.5mmのみ  
ハンズフリー機能対応  
**M8037**  
スマホ対応ステレオハンズフリー  
WT/BK

※ハンズフリー  
機能付き  
**M820**  
スマートスタイル  
ヘッドホンBK

※ハンズフリー  
機能付き  
**M821**  
スマートスタイル  
ヘッドホンSL

**M8039**  
ケータイ専用ハンズ  
フリーイヤホン【片耳用】

**M216**  
ハンズフリー  
イヤホンマイク

**B1040WT**  
インナーイヤホン  
ホワイト

**B1048**  
インナーイヤホン  
ブラック

**M8036**  
高音質ステレオイヤホン  
WT/BK

**AUSH100**  
-BK  
ステレオヘッドホン  
ブラック

ライトニング  
コネクタから  
3.5mmステレオ  
ジャックに変換  
**AULI35-WT**  
ライトニングイヤホン  
変換アダプタ

**AUBL100**  
-WT  
Bluetooth  
ステレオイヤホン  
ホワイト

**AUBLSS**  
-8086  
Bluetooth  
ステレオイヤホン  
スタンドセット

**CHSPLI5000BT**  
スマートフォン  
リチウム充電器5000mAh  
イヤホンレシーバー付き

**AUBLREW7**  
-7222  
Bluetooth  
ステレオイヤホンレシーバー

**M630**  
Bluetooth  
ステレオイヤホン  
セット

## 接続端子

※平型端子がある機種は FOMA/au 接続端子から音声は出ません。平型を利用してください。

作成日:2020,7,02

**平** 平型端子

**F** FOMA 共通接続端子 (充電・音声兼用)

**a** au 共通接続端子 (充電・音声兼用)

**m** microUSB 端子

専用の変換アダプター  
各携帯電話の仕様をご確認ください。

接続端子を、携帯電話の本体または下記の表よりご確認ください。上記の接続端子の色と対応しています。

## ケータイ

docomo (FOMA)

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <p><b>NEC</b></p> <p>N-01G<br/>N-01F<br/>N-01E<br/>N-02D/03D<br/>N-03C/05C<br/>N-01C/02C<br/>N-07B/08B<br/>N-05B/06B<br/>N-03B/04B<br/>N-01B/02B<br/>N-09A<br/>N-07A/08A<br/>N-05A/06A<br/>N-03A/04A<br/>N-01A/02A<br/>N906i/iμ/iL<br/>N905i/iμ<br/>N902ix/iL<br/>N902i/iS<br/>N901iC/iS<br/>N900iL/iG<br/>N900i/iS<br/>N706i/ie/ill<br/>N705i/iμ<br/>N704iμ<br/>N703iD/iμ<br/>N702iD/iS<br/>N700i/701i</p> <p><b>SANYO</b></p> <p>SA800i<br/>SA702i<br/>SA700iS</p> | <p><b>MITSUBISHI</b></p> <p>D904i/905i<br/>D903i/iTV<br/>D902i/iS<br/>D901i/iS<br/>D900i<br/>D851iWM<br/>D800iDS<br/>D705i/iμ<br/>D703i/704i<br/>D702i/iF/iBCL<br/>D701i/</p> <p><b>LG</b></p> <p>L-10C<br/>L-01C<br/>L-03B/04B<br/>L-01B/02B<br/>L-04A/06A<br/>L-01A/03A<br/>L706ie/852i<br/>L705i/iX<br/>L704i</p> <p><b>SONY</b></p> <p>SO906i<br/>SO905i/iCS<br/>SO903i/iTV<br/>SO902i/wp+<br/>SO706i<br/>SO704i/705i<br/>SO702i/703i</p> | <p><b>Panasonic</b></p> <p>P-01J<br/>P-01H<br/>P-01G<br/>P-01F<br/>P-01E<br/>P-03D<br/>P-05C/06C<br/>P-03C/04C<br/>P-01C/02C<br/>P-07B<br/>P-05B/06B<br/>P-03B/04B<br/>P-01B/02B<br/>P-09A/10A<br/>P-07A/08A<br/>P-05A/06A<br/>P-03A/04A<br/>P-01A/02A<br/>P906i<br/>P905i/iTV<br/>P904i<br/>P903i/iX/iTV<br/>P902i/iS<br/>P901i/iS/iTV<br/>P900i/iV<br/>P851i<br/>P706iμ/ie<br/>P705i/iμ/iCL<br/>P704i/iμ<br/>P703i/iμ<br/>P702i/iD<br/>P700i/701iD</p> | <p><b>FUJITSU</b></p> <p>F-02J<br/>F-01G/05G<br/>F-07F/08F<br/>F-01E<br/>F-06D<br/>F-02D/04D<br/>F-10C/11C<br/>F-05C/09C<br/>F-03C/04C<br/>F-01C/02C<br/>F-08B/09B<br/>F-06B/07B<br/>F-03B/04B<br/>F-01B/02B<br/>F-09A/10A<br/>F-08A<br/>F-05A/07A<br/>F-03A/04A<br/>F-01A/02A<br/>F906i/1100<br/>F904i/905i<br/>F903i/iX<br/>F902i/iS<br/>F901iC/iS<br/>F900i/iT/iC<br/>P851i<br/>F705i/706i<br/>F703i/704i<br/>F700i/702iD<br/>F884i/iES<br/>F883i/ESS<br/>F883i/ES<br/>F883i/iS<br/>F882i/ES</p> | <p><b>SHARP</b></p> <p>SH-01J<br/>SH-06G<br/>SH-07F<br/>SH-03E<br/>SH-03D/05D<br/>SH-10C/11C<br/>SH-06C/09C<br/>SH-04C/05C<br/>SH-01C/02C<br/>SH-09B<br/>SH-07B/08B<br/>SH-05B/06B<br/>SH-03B/04B<br/>SH-01B/02B<br/>SH-07A/08A<br/>SH-05A/06A<br/>SH-03A/04A<br/>SH-01A/02A<br/>SH906i/iTV<br/>SH905i/iTV<br/>SH904i<br/>SH903i/iTV<br/>SH902iSL<br/>SH901iC/iS<br/>SH851i/900i<br/>SH706ie<br/>SH706i/iw<br/>SH705i/ill<br/>SH703i/704i<br/>SH702iD/iS<br/>SH700i/iS</p> |
|--|---|--|---|--|

softbank (3G)

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>SHARP</b></p> <p>301SH<br/>109SH<br/>108SH<br/>105SH<br/>004SH<br/>001/002SH<br/>943/944/945SH<br/>940/941/942SH<br/>935/936SH<br/>933/934SH<br/>930/931/932SH<br/>921/922/923SH<br/>920SH/YK<br/>913SH/G<br/>912SH<br/>905/910/911SH<br/>902/903/904SH<br/>842/843SH<br/>832/840/841SH<br/>831SH/SHs<br/>830SH/SHs<br/>830SH forBiz<br/>823/824/825SH<br/>820/821/822SH<br/>816SH<br/>813/814/815SH<br/>812SH/SHs<br/>812SHsII GENT<br/>810/811SH<br/>802/804SH<br/>V801SH<br/>705SH<br/>703SH/f</p> | <p><b>Panasonic</b></p> <p>401PM<br/>301P<br/>103P<br/>001/002P<br/>940/941/942P<br/>930/931P<br/>920/921P<br/>840/841/842P<br/>830/831/832P<br/>823/824P<br/>820/821/822P<br/>810P<br/>705/706P</p> <p><b>NEC</b></p> <p>001N<br/>930/931/940N<br/>831/840/841N<br/>820/821/830N<br/>821NGLA<br/>802/804N<br/>703/705/706N</p> <p><b>TOSHIBA</b></p> <p>910/911T<br/>902/903/904T<br/>830/831T<br/>812/813/820T<br/>705/810/811T</p> <p><b>ZTE</b></p> <p>840Z</p> | <p><b>SAMSUNG</b></p> <p>001SC<br/>940/941SC<br/>920/931SC<br/>830/840SC<br/>731/740SC</p> <p>Disney mobile<br/>SHARP</p> <p>DM007/008SH<br/>DM006SH<br/>DM005SH<br/>DM003/004SH<br/>DM001/002SH</p> <p><b>CASIO</b></p> <p>830/930CA</p> |
|---|---|---|

TOSHIBA

|  |
|--|
| <p>T007/008<br/>T005/006<br/>T003/004<br/>T001/002<br/>TSY01 Biblio<br/>W65T<br/>W63T/64T<br/>W61T/62T<br/>W55T/56T<br/>W53T/54T<br/>W51T/52T<br/>W46T/47T</p> <p><b>PANTECH</b></p> <p>PT002<br/>NS-02<br/>W62PT<br/>W61PT</p> <p><b>HITACHI</b></p> <p>HIY02 beskey<br/>HIY01 HD<br/>H001<br/>W62H/63H<br/>W53H/61H<br/>W52H</p> <p><b>Panasonic</b></p> <p>P001<br/>W61P/62P<br/>W51P/52P</p> |
|--|

KYOCERA

|  |
|--|
| <p>K009/010<br/>K007/008<br/>K005/006<br/>K003/004<br/>K001/002<br/>KYF37<br/>KYF36<br/>KYF35<br/>KYF33<br/>KYF32<br/>KYF31<br/>KYY10<br/>KYY09<br/>KYY08<br/>KYY06<br/>W65K/NS-01<br/>W63K/64K<br/>W61K/62K<br/>W53K</p> <p><b>CASIO</b></p> <p>G'z One<br/>CA007<br/>CA005/006<br/>CA003/004<br/>CA001/002<br/>W62CA/63CA<br/>W53CA/61CA<br/>W52CA</p> |
|--|

au

|  |
|--|
| <p><b>SHARP</b></p> <p>SH011<br/>SH009/010<br/>SH007/008<br/>SH005/006<br/>SH003/004<br/>SH001/002<br/>SHF31/32/34<br/>SHY01<br/>W64SH<br/>W62SH/63SH<br/>W52SH/61SH</p> <p><b>SONY</b></p> <p>S007<br/>S005/006<br/>S003/004<br/>S001/002<br/>SOY05<br/>SOY04<br/>SOY03<br/>SOY02<br/>SOY01 Premier3<br/>W64S/65S<br/>W62S/63S<br/>W54S/61S<br/>W52S/53S</p> <p><b>SANYO</b></p> <p>SA001/002<br/>W63SA/64SA<br/>W61SA/62SA<br/>W54SA/55SA<br/>W52SA/53SA</p> |
|--|

iida

|  |
|--|
| <p>X-RAY(TSX06)<br/>misora(KYX02)<br/>PLY(TSX04)<br/>G11(SOX02)<br/>G9(SOX01)<br/>PRISMOID<br/>(KYX03)<br/>lotta(KYX04)</p> <p><b>WILLCOM</b></p> <p>WX09K<br/>WX05K Casablanca<br/>WX03K LIBERIO<br/>WX02K Sweeta<br/>WX01K<br/>WX350K HONEY BEE4<br/>WX341K<br/>WX334K/340K<br/>WX334K HONEY BEE BOX<br/>WX333K HONEY BEE3<br/>WX331K HONEY BEE2<br/>WX331K HONEY BEE<br/>WX330K<br/>WX310K/320K/320KR<br/>WX02S PORTUS<br/>WX01S SOCIUS<br/>WS027SH HYBRID W-ZERO3<br/>WS020SH WILLCOM 03<br/>WS016SH WILLCOM D4<br/>WS075H/011SH<br/>WS003SH/004SH<br/>WX330L E<br/>WX310J/321J/330J<br/>WS023T WILLCOM LU<br/>WX320T<br/>WS018KE WILLCOM9<br/>WX310SA</p> |
|--|

※記載のない機種は未確認、またはお使いいただけません。