

# ケータイ充電器 適合表

下記に記載の携帯電話は「ケータイ充電器 画像一覧」(別紙)に記載の商品をお使いいただけます。  
色付き表記は、下部に記載の\*印を必ずご確認ください。記載のない機種は未確認、またはお使いいただけません。

作成日：2017,11,22

## docomo

※au用充電器はお使いいただけません。

<b>SHARP</b> SH-01J AQUOS ケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください SH-06G →マイクロUSB適合表 をご覧ください SH-07F SH-03E SH-03D/05D SH-06C/09C/10C/11C 01C/02C/04C/05C SH-07B/08B/09B/ 04B/05B/06B/ 01B/02B/03B SH-05A/06A/07A/08A 01A/02A/03A/04A SH906i/iTV SH905i/iTV SH904i SH903i/iTV SH902i/is/iSL DOLCE SL SH901iC/is SH900i SH851i DOLCHE SH706i/ie/iw SH705i/ill SH704i SH703i SH702iD/is SH700i/is	<b>FUJITSU</b> F-05G ARROWS ケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください F-01G F-07F F-01E F-02D/04D/06D F-05C/09C/10C/11C/ 01C/02C/03C/04C F-06B/07B/08B/ 01B/02B/03B/04B F-04A/08A/09A/ 01A/02A/03A F1100 F904i/905i/906i F903i/iX F902i/is F901iC/is F900i/iT/iC F704i/705i/706i 700i/702iD/703i F-02J らくらくホン →マイクロUSB適合表をご覧ください F-08F らくらくホン8 らくらくホンベーシック3 F-08C らくらくホン7 F-09B らくらくホン6 F-10A らくらくホン6 F-07A らくらくホンベーシックII F-05A キッズケータイ F884i らくらくホンプレミアム F884iES らくらくホンV F883iESS らくらくホンV5 F883iES らくらくホン4 F883i らくらくホンベーシック F882iES らくらくホン3 F881iES らくらくホン2 F880iES らくらくホン F801i キッズケータイ	<b>Panasonic</b> P-01J P-smart ケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください P-01H P-01G P-01F P-01E P-03D P-05C/06C 01C/02C/03C/04C P-05B/06B/07B 01B/02B/03B/04B P-10A/09A 05A/06A/07A/08A 01A/02A/03A/04A P906i P905i/iTV P904i P903i/iX/iTV P902i/is P901i/is/iTV P900i/iV P851i proSolid2 P706iμ/ie P705i/μ/iCL PROSOLID μ P704i/μ P702i/702iD/703i/703iμ P700i/701iD
<b>LG</b> L-01C/10C L-01B/02B/03B/04B L-01A/03A/04A/06A 852i PRADA L706ie L704i/705i/iX	<b>NEC</b> N-01G N-01F N-01E N-02D/03D N-01C/02C/03C/05C N-05B/06B/07B/08B/ 01B/02B/03B/04B N-09A/ 05A/06A/07A/08A/ 01A/02A/03A/04A N906i/μ/iL N905i/μ N904i N903i N902i/is/ix/iL N901iC/is N900i/is/iL/iG N706ie/i/ill N704iμ N705i/μ N703iD/μ N702iD/is N700i/N701i	CA-01C CASIO SONY SO906i SO905i/905iCS SO903i/903iTV SO902i/902wp+ SO705i/706i/ 702i/703i/704i SANYO SA800i キッズケータイ SA702i/700is
<b>MITSUBISHI</b> D904i/905i D903i/iTV D902i/is D901i/is D900i D880SS らくらくホン シンプル D851iWM D800iDS D705i/μ D703i/704i D702i/iF/iBCL D701i/iWM Music Porter2	<b>SANYO</b> SA002 SA001 W645A W635A W625A W615A W555A W545A W525A	<b>SONY</b> S007 S005/006 S004 S001/002/003 SOY05 URBANO AFFARE SOY04 (URBANO MOND) SOY03 (URBANO BARONE) SOY02 (BRAVIA U1) SOY01 (Walkman phone Premier3) SOX02(G11) SOX01(G9) W655 (Walkman phone Xmini) W64 W61S/62S/63S W52S/53S/54S
<b>CASIO</b> TYPE-X Gz One CA007 CA006 CA005 CA004 CA003 CA002 CA001 W63CA W62CA W61CA W53CA W52CA	<b>SHARP</b> SHF33 AQUOS K →マイクロUSB適合表をご覧ください SHF32 AQUOS K →マイクロUSB適合表をご覧ください SHF31 AQUOS K →マイクロUSB適合表をご覧ください SH011 SH010 SH009 SH008 SH007 SH006 SH005 SH004 SH003 SH002 SH001 SHY01 SportioWaterBeat W64SH W63SH W62SH W61SH W52SH	<b>SHARP</b> K010 K007/008/009 K004/005/006 K001/002/003 KYF36 かんたんケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください KYF35 MARVERA →マイクロUSB適合表をご覧ください KYF33 TORQUE X01 →マイクロUSB適合表をご覧ください KYF31 GRATINA 4G →マイクロUSB適合表をご覧ください KYX04 (lotta) KYX03 (PRISMOID) KYX01 (misora) KYY10 GRATINA2 →マイクロUSB適合表をご覧ください KYY09 MARVERA2 →マイクロUSB適合表をご覧ください KYY08 MARVERA →マイクロUSB適合表をご覧ください KYY06 GRATINA →マイクロUSB適合表をご覧ください mamorino NS01 W64K/65K W61K/62K/63K W53K

## SoftBank

※au用充電器はお使いいただけません。

<b>SHARP</b> AQUOS ケータイ2 →マイクロUSB適合表をご覧ください 505SH かんたん携帯9 →マイクロUSB適合表をご覧ください 501SH AQUOS ケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください 301SH The PREMIUM10 105/108/109 SH 001/002/004 SH 943/944/945 SH 942SH KT 940/941/942 SH 936 SH 933/934/935 SH 930/931/932 SH 921/922/923 SH 920SH 920SH YK 913 SH 913 SHG 910/911/912 SH 905/904 SH 902/903 SH 842/843 SH 840/841 SH 830/831/832 SHs 830/831/832 SH 831 KT 830 SH for Biz 823/824/825 SH 822 SH 820/821 SH 816/815/814 SH 812 SHs 812 SHsII 810/811 SH 802/804 SH 705SH 703SH/703SHF	<b>TOSHIBA</b> 921T 920T 912T 911T 910T 904T 903T 902T 832T 831T fanfun Petit 830T fanfun 2 823T/824T 822T 820T/821T 815T PB/fanfun 813T/814T 811T/812T 705T/810T	<b>Panasonic</b> 401PM COLOR LIFE 5 WATERPROOF 301P COLOR LIFE 103P 002P 001P 942P 941P 940P 931P 930P 921P 920P 840Pfor Biz 840P 842P 841P 832P 831P 830P 823P/824P MIRRORII 821P/822P 810P/820P 705P/706P
<b>Disney mobile</b> DM008SH DM007SH DM006SH DM005SH DM004SH DM003SH DM002SH DM001SH	<b>NEC</b> 001N 940N 931N 930N 841N 840N 831N 830N 821N GLA 821N 820N 804N 802N 703N V-N701	<b>NEC</b> 001N 940N 931N 930N 841N 840N 831N 830N 821N GLA 821N 820N 804N 802N 703N V-N701
<b>SAMSUNG</b> 001SC 941SC 940SC 931SC 840SC 740SC 731SC	<b>ZTE</b> 840Z 302ZT かんたん携帯8 →マイクロUSB適合表をご覧ください	<b>SANYO</b> V801SA V-SA701
<b>CASIO</b> 930CA EXILIMケータイ 830CA	<b>KYOCERA</b> 501KC DIGNOケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください	<b>KYOCERA</b> 501KC DIGNOケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください

## au

※foma用充電器はお使いいただけません。

<b>SANYO</b> SA002 SA001 W645A W635A W625A W615A W555A W545A W525A	<b>CASIO</b> TYPE-X Gz One CA007 CA006 CA005 CA004 CA003 CA002 CA001 W63CA W62CA W61CA W53CA W52CA	<b>SHARP</b> SHF33 AQUOS K →マイクロUSB適合表をご覧ください SHF32 AQUOS K →マイクロUSB適合表をご覧ください SHF31 AQUOS K →マイクロUSB適合表をご覧ください SH011 SH010 SH009 SH008 SH007 SH006 SH005 SH004 SH003 SH002 SH001 SHY01 SportioWaterBeat W64SH W63SH W62SH W61SH W52SH
<b>SONY</b> S007 S005/006 S004 S001/002/003 SOY05 URBANO AFFARE SOY04 (URBANO MOND) SOY03 (URBANO BARONE) SOY02 (BRAVIA U1) SOY01 (Walkman phone Premier3) SOX02(G11) SOX01(G9) W655 (Walkman phone Xmini) W64 W61S/62S/63S W52S/53S/54S	<b>HITACHI</b> HIY02 (beskey) HIY01 (CAM WOOD) H001 W63H W62H W61H W53H W52H	<b>KYOCERA</b> K010 K007/008/009 K004/005/006 K001/002/003 KYF36 かんたんケータイ →マイクロUSB適合表をご覧ください KYF35 MARVERA →マイクロUSB適合表をご覧ください KYF33 TORQUE X01 →マイクロUSB適合表をご覧ください KYF31 GRATINA 4G →マイクロUSB適合表をご覧ください KYX04 (lotta) KYX03 (PRISMOID) KYX01 (misora) KYY10 GRATINA2 →マイクロUSB適合表をご覧ください KYY09 MARVERA2 →マイクロUSB適合表をご覧ください KYY08 MARVERA →マイクロUSB適合表をご覧ください KYY06 GRATINA →マイクロUSB適合表をご覧ください mamorino NS01 W64K/65K W61K/62K/63K W53K
<b>TOSHIBA</b> T008 T005/006/007 T001/002/003/004 TSX06 (X-RAY) TSX04 (PLY) TSY01 (Biblio) W65T W61T/62T/63T/64T W53T/54T/55T/56T W46T/47T	<b>PANTECH</b> PT002 PT001 NS02 ガラスのようなケータイ※1 W62PT W61PT※1	<b>iida</b> X-RAY (TSX06) G11 (SOX02) G9 (SOX01) misora (KYX02) PLY (TSX04) PRISMOID (KYX03) lotta (KYX04)
<b>Panasonic</b> P001 W61P/62P	<b>Panasonic</b> P001 W61P/62P	<b>Panasonic</b> P001 W61P/62P

※1 携帯電話に付属のケーブルでは充電可。

### その他ご利用になれない機種

海外型・コネクタ違いなどの機種

docomo ケータイ	HT-01/02/03A, hTc-Z, HT1100, F1100, HT1100, NM706i, NM705i, M702is/iG
-------------	---

### その他ご利用になれない機種

海外型・コネクタ違いなどの機種

SoftBank ケータイ	001DL DELL Streak, X02NK, 02T, X01/02/03/04/05HT, X01T, X01NK, N82, 930SC, 920SC, 821SC, 820SC, 805SC, 804NK, 8045S, 802SE, 709SC, 708SC, 707SC/2, 706SC, 706N, 705N, 705SC, 705NK, 702NK/2, 702MO/sMO
---------------	--

### その他ご利用になれない機種

海外型・コネクタ違いなどの機種

au ケータイ	E30HT
---------	-------

適合確認日：2017,11,3

# ケータイ充電器 画像一覧

「ケータイ充電器 適合表」(別紙)よりお使いの携帯電話との適合をご確認ください。

作成日: 2017,11,22

## 乾電池タイプ



**M4515**  
スマホ・ガラケー  
電池交換充電器 3本

### foma/softbank用



**M291**  
3型使いきり  
充電器foma用



**M396**  
3型電池交換  
充電器foma用



**M401**  
3型4本電池交換  
充電器foma用



**M333**  
コードプラス充電器  
foma用



**M600**  
エナジープラス  
foma用



**M794**  
メガブレイ  
充電器+マルチ



**DE-18**  
リップトセット



**M4023**  
単3×2本  
充電器+マルチ

### au用



**M4514**  
マイクロガラケー  
アダプタ



**M292**  
3型使いきり  
充電器au用



**M397**  
3型電池交換  
充電器au用



**M402**  
3型4本電池交換  
充電器au用



**M334**  
コードプラス充電器  
au用



**M601**  
エナジープラス  
au用

## 外部電源タイプ



**M4046**  
ツインチャージ  
ソケット用+マルチ2



**M4016**  
ツインチャージ  
カーソケット用



**M4104**  
ソケットプラス  
車用充電器



**M4025**  
リチウムソケット  
充電器+マルチ



**M505**  
車&ソケット用  
+USB充電器



**M054A**  
リチウムソケット  
+マルチ

## リチウムタイプ



**CHLM-10K**  
リチウム充電器  
10000mAh

スマートフォンへの充電ケーブルは付属していません。  
充電器本体の蓄電用ケーブルを使ってスマートフォンを充電できる機種があります。

記載の商品以外の適合につきましては、恐れ入りますが弊社ホームページ「携帯電話適合確認」よりご確認いただくか、お客様センター(☎03-5501-1695)までお問い合わせください。

適合確認日: 2017,11,3