

フュージョン・モバイルフォイス モバイルフォイス“050” プレフィックス設定マニュアル

SoftBankをご利用の方

2013年8月現在

機種名		設定方法	ご利用方法「003766(67)」番号を深して発信する
Mitsubishi	J-D08	①F/Menu⇒「9・その他」0・国際コード設定」を押す ②「国際ショートコード欄」を選択し「選択」を押す ③「003766」を入力して決定⇒「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」を押す ③「国際発信」を選択⇒発信を押す
Mitsubishi	V301D	①F/Menu⇒「9・その他」0・国際コード設定」を押す ②「国際ショートコード欄」を選択し「選択」を押す ③「003766」を入力して決定⇒「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」を押す ③「国際発信」を選択⇒発信を押す
Mitsubishi	V401D	①Menu⇒設定を選択 ②「国際コード設定」を選択 ③「国際ショートコード欄」を選択して決定 ④「003766」を入力して決定⇒「登録」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」を押す ③「国際発信切り替え」を選択⇒発信を押す
Mitsubishi	J-D03	設定不可 ※モバイルフォイスは利用出来ません。	
Mitsubishi	J-D04		
Mitsubishi	J-D05		
Mitsubishi	J-D06		
Mitsubishi	J-D31		
NEC	J-N04		①十字キー右(メニュー)⇒「ユーザー登録」⇒中央ボタンを押す ②「アシスト登録」を選択⇒中央ボタンを押す ③中央ボタンを押し、登録する行「アシスト1～3」いずれかを選び、中央ボタンを押す ④中央ボタンを押し、登録名「Bコレ」を入力して、中央ボタンを押す ⑤十字キーの下を押し、中央ボタンを押す ⑥「003766」を入力して中央ボタンを押す ⑦メールボタン(中央ボタン右上)を押す
NEC	J-N05	①十字キー右(メニュー)⇒「マイデータ」を選択⇒中央ボタンを押す ②「アシスト」を選択し、中央ボタンを押す ③中央ボタンを押し、登録する行「アシスト1～3」いずれかを選び、中央ボタンを押す ④中央ボタンを押し、登録名「Bコレ」を入力して、中央ボタンを押す ⑤十字キーの下を押し、中央ボタンを押す ⑥「003766」を入力して中央ボタンを押す ⑦メールボタン(中央ボタン右上)を押す	①十字キー左(アシスト)を押し、「003766」の登録名を選び番号を表示させる ②電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ③発信ボタンを押す
NEC	J-N51	①Menu⇒「マイデータ」を選択⇒選択ボタン ②「アシスト」を選択⇒登録を押す⇒「登録先」を選択 ③「Bコレ」と入力し確定 ④「アシスト番号欄」を選択⇒「003766」を入力し決定 ⑤登録を押す(設定完了)	①アシスト(十字キーの左を押す)より「003766」を選択 ②電話帳から相手先の電話番号を表示 ③発信を押す
NEC	V601N	①Menu⇒「ユーザーデータ」を選択⇒選択ボタン ②「アシスト」を選択⇒登録を押す⇒「登録先」を選択 ③「Bコレ」と入力し確定 ④「アシスト番号欄」を選択⇒「003766」を入力し決定 ⑤登録を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②アシスト(十字キーの左を押す)より「003766」を選択 ③発信を押す
NEC	V703N	①Menuボタン⇒「設定」⇒「その他」⇒「プリセット登録」 ②「<未登録>」を選択⇒「編集」を押す ③「Bコレ」と名前を入力 ④「003766」を入力して登録(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②メニュー⇒「プリセット」を選択 ③「Bコレ」を選択 ④発信ボタンを押す
NEC	705N	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「共通設定」⇒「国際発信設定」⇒「未登録」の順に選択する ②「Bコレ」と名前を入力 ③「003766」と入力 ④OK(メールボタン)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②メニュー⇒「国際発信番号付加」を選択 ③「Bコレ」を選択 ④発信ボタンを押す
NEC	802N	①Menuボタン⇒「設定」⇒「その他」⇒「プリセット登録」 ②「<未登録>」を選択⇒「編集」を押す ③「Bコレ」と名前を入力 ④「003766」を入力して登録(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②メニュー⇒機能⇒「プリセット」を選択 ③「Bコレ」を選択 ④発信ボタンを押す
NEC	804N	①Menuボタン⇒「設定」⇒「その他」⇒「プレフィックス登録」 ②「<未登録>」を選択⇒「編集」を押す ③「Bコレ」と名前を入力 ④「003766」を入力して登録(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②メニュー⇒機能⇒「プレフィックス」を選択 ③「Bコレ」を選択 ④発信ボタンを押す

SHARP	V301SH	①ファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)⇒「7」「9」を押す ②「1、国際発信」を選択しファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)を押す ③「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu(マルチガイドボタンの真ん中)⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V302SH	①Menu⇒「ファンクション」⇒「付加サービス」⇒「プリセット登録」を押す ②「1、国際発信」を選択しファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)を押す ③「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu(マルチガイドボタンの真ん中)⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V401SH	①F(エフ)⇒「7」「9」を押す ②「1、国際発信」を選択し、F(エフ)ボタンを押す ③クリアボタンを押して0046010を消し「003766」を入力してF(エフ)ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②F(エフ)⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V402SH	①ファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)⇒「7」「9」を押す ②「1、国際発信」を選択しファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)を押す ③クリアボタンを押して0046010を消し「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②F(エフ)⇒「国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V501SH	①Menu⇒「ファンクション」⇒「付加サービス」⇒「プリセット登録」を押す ②「1、国際発信」を選択しファンクション(マルチガイドボタンの真ん中)を押す ③クリアボタンを押して0046010を消し「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②F(エフ)⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V601SH	①F(エフ)⇒「7」「9」を押す ②「1、国際発信」を選択し、F(エフ)ボタンを押す ③クリアボタンを押して0046010を消し「003766」を入力してF(エフ)ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②F(エフ)⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V602SH	①Menu⇒「ファンクション」⇒「付加サービス」⇒「プリセット登録」を押す ②「1、国際発信」を選択しファンクション(中央ボタン)を押す ③クリアボタンを押して0046010を消し「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②中央ボタン⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V603SH	①Menu⇒「ファンクション」⇒「付加サービス」⇒「プリセット登録」を押す ②「1、国際発信」を選択しファンクション(中央ボタン)を押す ③クリアボタンを押して0046010を消し「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②中央ボタン⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V604SH	①Menu⇒「ファンクション」⇒「付加サービス」⇒「プリセット登録」を押す ②「1、国際発信」を選択しファンクション(中央ボタン)を押す ③クリアボタンを押して0046010を消し「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②中央ボタン⇒「1、国際発信」を選択⇒「003766」を選択 ③発信を押す
SHARP	V801SH	①Menu⇒「7」「9」を押す ②「国際発信登録」を選択 ③「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu⇒「国際発信」を選択
SHARP	V501SH	①Menu⇒「7」「9」を押す ②「国際発信登録」を選択 ③「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu⇒「国際発信」を選択
SHARP	V201SH	①Menu⇒「ファンクション」⇒「付加サービス」⇒「プリセット登録」 ②「国際発信登録」を選択 ③「003766」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②Menu⇒「国際発信」を選択

SHARP	J-SH02	設定不可 ※モバイルチャイムは利用出来ず。
SHARP	J-SH03	
	J-SH05	
	J-SH06	
	J-SH07	
	J-SH08	
	J-SH09	
	J-SH51	
	J-SH52	
	J-SH53	
J-SH010		
Sony	V802SE	<p>①「設定」⇒「発着信通話設定」⇒「通話設定」 ②「国際プリフィックス」⇒「新規プリフィックス」を選択 ③「項目」を選択⇒「追加」⇒名前に「Bコレ」と入力 ④番号欄に「003766」を入力⇒保存</p> <p>①電話番号表示⇒「機能」を押す ②「プリフィックス」を選択⇒選択を押す ③「Bコレ」を選択⇒選択を押す⇒発信を押す</p>
Toshiba	J-T010	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「国際発信」(紙飛行機マーク)を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V301T	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V302T	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V303T (KOTO)	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V401T	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V601T	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V602T (NUDIO)	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V603T	<p>①Menu⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V604T	<p>①十字キー「右」⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する⇒発信を押す</p>
Toshiba	V501T	<p>①十字キー「右」⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③0046010を消し「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する</p>
Toshiba	V502T	<p>①十字キー「右」⇒「7」「7」を押す ②操作用暗証番号を入力⇒「編集」を押す ③0046010を消し「003766」を入力 ④決定ボタンを押す（設定完了）</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「国際発信」を選択 ③「YES」を選択する</p>
東芝	J-T05	設定不可 ※モバイルチャイムは利用出来ず。
東芝	J-T07	
	J-T09	
SANYO	V401SA	<p>待受け画面で ①「◎(センターキー)」を押す ②「設定」を選択し「その他」を選択 ③「国際発信」を選択し「変更」を押す ④国際ショートコードに「003766」を入力 ⑤「OK」を押す</p> <p>①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「国際発信」を選択 ③「OK」を押し⇒発信を押す</p>

SANYO	V801SA	待受け画面で ①「Menu」を押す ②「F」で「F機能」を選択⇒「OK」を押す ③「便利」を選択し「OK」を押す ④「国番号リスト登録」を選択⇒「OK」 ⑤「リスト」⇒「新規」⇒「Bコレ」を入力 ⑥「国番号」に「003766」を入力 ⑦「OK」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「国番号付加」を選択 ③「OK」を押し⇒発信を押す
SANYO	J-SA03 J-SA04 J-SA05 J-SA06 J-SA51 V801SA	設定不可 ※モバイルチョイスは利用出来ず。	
松下	J-P03	①中央ボタン⇒「4」「1」と押す ②「ON」を選び、中央ボタン（決定）を押す ③「003766」を入力して中央ボタン（決定）を押す	①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②「MEMO」ボタン（外側サブディスプレイ画面の上）を押す ③発信ボタンを押す
松下	J-P51	①「メニュー」⇒中央ボタン⇒「3」「2」と押す ②「ON」を選び、中央ボタン（決定）を押す ③「003766」を入力して中央ボタン（決定）を押す	①電話帳から相手先の電話番号を選ぶ ②「メモ/キャンセル」ボタン（本体側面）を押す ③発信ボタンを押す
KENWOOD	J-K51 J-K03 J-K04 J-K05	設定不可 ※モバイルチョイスは利用出来ず。	
ノキア	J-NM01 J-NM02		
パイオニア	702NK II		
パイオニア	J-PE03 J-PE03 II		
MOTOROLA	702MO 702sMO		
HTC	XO1HT		
Panasonic	823P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から） ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	824P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から） ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	832P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から） ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	920P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から） ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	921P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から） ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	930P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から） ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	931P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 （アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から） ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信

Panasonic	940P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	941P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	942P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
Panasonic	842P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「モバチヨ」と入力し、確定 ④「003766」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「モバチヨ」選択 ④発信
NEC	820N	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②「未登録」を選択し、メールボタン編集 ③「モバチヨ」と入力し、◎確定 ④「003766」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ」◎選択 ④発信
NEC	821N	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②「未登録」を選択し、メールボタン編集 ③「モバチヨ」と入力し、◎確定 ④「003766」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ」◎選択 ④発信
NEC	821N GLA	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②「未登録」を選択し、メールボタン編集 ③「モバチヨ」と入力し、◎確定 ④「003766」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ」◎選択 ④発信
NEC	830N	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②登録する項目を選択し、メールボタン編集 ③「モバチヨ」と入力し、◎確定 ④「003766」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ」◎ ④発信
NEC	831N	①「MENU」ボタン ⇒ 「電話」◎ ⇒ 「電話設定/確認」 ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「その他の設定」 ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②登録する項目を選択 ⇒ メールボタン編集 ⇒「モバチヨ」と入力し、◎確定 ③「003766」と入力し◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ」◎ ④発信
NEC	930N	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②登録する項目を選択し、メールボタン編集 ③「モバチヨ」と入力し、◎確定 ④「003766」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ」◎ ④発信
NEC	931N	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②登録する項目を選択し、メールボタン編集 ③「モバチヨ」と入力し、◎確定 ④「003766」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「プレフィックス」◎ ③「モバチヨ」◎ ④発信

NEC	940N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「モバチヨ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003766」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「モバチヨ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	840N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「モバチヨ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003766」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「カメラボタン」を選択 ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「モバチヨ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	841N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「モバチヨ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003766」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「モバチヨ」◎</p> <p>④発信</p>
CASIO	830CA	<p>①◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②「未登録」を選択し、メールボタンで編集</p> <p>③「モバチヨ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003766」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②カメラボタンの ⇒ 「プレフィックス」◎</p> <p>③「モバチヨ」◎選択</p> <p>④発信ボタン</p>
CASIO	930CA	<p>①◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択 ⇒ メールボタン</p> <p>③「モバチヨ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003766」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に1のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「モバチヨ」◎</p> <p>④発信</p>