

b-mobile SIM 動作確認端末一覧

2013年2月9日現在

メーカー	端末名	LTE対応	種類	SIMカードの種類	備考
AM Telecom	AMR510(b-mobile4G WiFi2)	対応	モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	
AnyDATA Net Inc.	A2502		データ通信端末(USB)	標準SIMカード	
Apple	SIMフリー iPhone5 モデルA1429 (GSMモデル)(iOS6.0.1)		スマートフォン	ナノSIMカード	
Apple	SIMフリー iPhone4(iOS6)		スマートフォン	マイクロSIMカード	
Apple	SIMフリー iPhone4S(iOS6)		スマートフォン	マイクロSIMカード	
Apple	SIMフリー iPad WiFi+3G		タブレット	マイクロSIMカード	
Apple	SIMフリー iPad2 WiFi+3G(iOS6)		タブレット	マイクロSIMカード	
Apple	SIMフリー 新しいiPad Wi-Fi + cellular(iOS6)		タブレット	マイクロSIMカード	
Apple	SIMフリー iPhone3GS		スマートフォン	標準SIMカード	※2
ASUSTeK Computer Inc.	Nexus7 (Wi-Fi+モバイル通信対応)		タブレット	マイクロSIMカード	※2
ASUSTeK Computer Inc.	PadFone2(Android 4.1.1)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※2
ASUSTeK Computer Inc.	Eee PC 1003HAG		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
ASUSTeK Computer Inc.	Eee PC 1005HAG		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
BUFFALO	PortableWi-Fi DWR-PG		モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	
Fujitsu(富士通)	ARROWS V F-04E(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	F-09D ANTEPRIMA(Android 4.0.3)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	ARROWS μ F-07D(Android 2.3.5)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	F-03D Girls'(Android 2.3.5)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	REGZA Phone T-01D(Android 2.3)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	REGZA Phone T-02D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	ARROWS X F-10D(Android 4.0.3)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	ARROWS X LTE F-05D (Android 2.3.5)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	ARROWS Tab LTE F-01D (Android 3.2)	対応	タブレット	マイクロSIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	F-12C(Android 2.3.4)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	FOMA F1100		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Fujitsu(富士通)	FMV-BIBLO LOOX Tシリーズ(無線WAN機能搭載のみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Fujitsu(富士通)	FMV-BIBLO LOOX Uシリーズ(無線WAN機能搭載のみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Fujitsu(富士通)	FMV-BIBLO LOOX Rシリーズ(無線WAN機能搭載のみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Fujitsu(富士通)	FMV-BIBLO Rシリーズ(無線WAN機能搭載のみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Google	GDD Phone(Android 1.5のみ)		スマートフォン	標準SIMカード	
HTC	hTc Z		スマートフォン	標準SIMカード	※1
HTC	HT-01A		スマートフォン	標準SIMカード	※1
HTC	HT-03A(Android 1.5のみ)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
HTC	HT1100		スマートフォン	標準SIMカード	※1
HTC	HTC Advantage X7501		スマートフォン	標準SIMカード	
HTC	HTC P3600		スマートフォン	標準SIMカード	
HTC	HTC Shift		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Huawei	Ascend HW-01E(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Huawei	IDEOS(日本通信が販売したもののみ)		スマートフォン	標準SIMカード	
Huawei	GP02(技適マークが確認できるもののみ)		モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	※4
Lenovo	IdeaTab A2107A 3Gモデル(Android 4.0.3)		タブレット	標準SIMカード	
Lenovo	ThinkPad Tablet 3Gモデル(Android 3.1)		タブレット	標準SIMカード	
LG Electronics	Optimus G L-01E(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
LG Electronics	Optimus it L-05D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
LG Electronics	Optimus Vu L-06D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
LG Electronics	Optimus LTE L-01D (Android 2.3.5)	対応	スマートフォン	標準SIMカード	※1
LG Electronics	L-09C	対応	モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	
LG Electronics	L-02C		データ通信端末(USB)	標準SIMカード	
LG Electronics	PRADA phone by LG L-02D(Android 2.3.7)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
LG Electronics	Optimus chat L-04C(Android 2.2)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
LG Electronics	Optimus Pad L-06C(Android 3.1)		タブレット	標準SIMカード	※1
LG Electronics	Optimus bright L-07C(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
LG Electronics	L-05A		データ通信端末(USB)	標準SIMカード	※1
Motorola	ES400		スマートフォン	標準SIMカード	

Motorola	Motorola FR68		スマートフォン	標準SIMカード	
Motorola	Motorola FR6000		ハンディターミナル	標準SIMカード	
Motorola	MC75		PDA	標準SIMカード	
NECカシオ	MEDIAS X N-07D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
NECカシオ	MEDIAS PP N-01D(Android 2.3.5)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
NECカシオ	MEDIAS LTE N-04D (Android 2.3.6)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
NEC	MEDIAS TAB UL N-08D(Android 4.0)	対応	タブレット	マイクロSIMカード	※1
NEC	MEDIAS N-04C		スマートフォン	標準SIMカード	※1
NEC	MEDIAS WP N-06C(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
NEC	N2502		データ通信端末(CF)	標準SIMカード	
NEC	LaVie G タイプJ(ワイヤレスWAN機能搭載モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
NEC	LifeTouch NOTE FOMAハイスピードモデル		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
NEC	N-02A		携帯電話	標準SIMカード	※3
Nokia	E60		スマートフォン	標準SIMカード	
Nokia	E61		スマートフォン	標準SIMカード	
NTT東日本	光ポータブル(PWR-Q200)		モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	
NTT東日本/NTT西日本	光ポータブル(PWR-100F)		モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	
Panasonic	ELUGA power P-07D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Panasonic	LUMIX Phone P-02D(Android 2.3.5)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Panasonic	P-07C(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Panasonic	P-01D(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Panasonic	JT-H580VT(Android 3.2.1)		タブレット	マイクロSIMカード	※1
Panasonic	Let'snote Fシリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	Let'snote Sシリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	Let'snote Nシリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	Let'snote Wシリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	Let'snote Tシリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	TOUGHBOOK 19シリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	TOUGHBOOK 30シリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	TOUGHBOOK U1シリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	TOUGHBOOK H1シリーズ(ワイヤレスWAN内蔵モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
Panasonic	P905i		携帯電話	標準SIMカード	※3
SAMSUNG mobile	GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E(Android 4.1.1)	対応	タブレット	マイクロSIMカード	※1
SAMSUNG mobile	GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D		タブレット	標準SIMカード	
SAMSUNG mobile	GALAXY Note II SC-02E(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
SAMSUNG mobile	GALAXY S II LTE SC-03D (Android 2.3.6)	対応	スマートフォン	標準SIMカード	※1
SAMSUNG mobile	GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D (Android 3.2)	対応	タブレット	標準SIMカード	※1
SAMSUNG mobile	GALAXY NEXUS SC-04D(Android 4.0.1)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
SAMSUNG mobile	GALAXY S II SC-02C		スマートフォン	標準SIMカード	※1
SAMSUNG mobile	GALAXY S SC-02B		スマートフォン	標準SIMカード	※1
SAMSUNG mobile	GALAXY Tab SC-01C		タブレット	標準SIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE si SH-01E(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-02E(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE st SH-07D(Android 4.0.4)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE slider SH-02D(Android 2.3.5)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	Q-pot.Phone SH-04D(Android 2.3.4)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE SH-01D(Android 2.3.5)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE ZETA SH-09D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE f SH-13C(Android 2.3)		スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sharp	HYBRID W-ZERO3 WS027SH (データ通信のみ)		スマートフォン	標準SIMカード	
Sharp	LYNX SH-10B(Android 1.6)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Sharp	LYNX 3D SH-03C(Android 2.1)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Sharp	AQUOS PHONE SH-12C(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Sharp	SH905i		携帯電話	標準SIMカード	※3
SONY	PlayStation®Vita 3G/Wi-Fiモデル ファームウェア 1.66		ゲーム	標準SIMカード	ブラウザ、Twitterのみ動作確認
SONY	VAIO Yシリーズ(無線WAN機能搭載モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
SONY	VAIO Zシリーズ(無線WAN(3G)機能搭載モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	※5
SONY	VAIO Xシリーズ(無線WAN機能搭載モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	

SONY	VAIO Wシリーズ(無線WAN機能搭載モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
SONY	VAIO Pシリーズ(無線WAN機能搭載モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
SONY	VAIO Sシリーズ(無線WAN機能搭載モデルのみ)		WWAN内蔵PC	標準SIMカード	
SONY	Xperia™ AX SO-01E(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
SONY	Xperia™ GX SO-04D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
SONY	Xperia™ SX SO-05D(Android 4.0.4)	対応	スマートフォン	マイクロSIMカード	※1
Sony Ericsson	Xperia™ SO-01B (Android 1.6/2.1)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Sony Ericsson	Xperia™ arc SO-01C (Android 2.3/2.3.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Sony Ericsson	Xperia™ acro SO-02C(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Sony Ericsson	Xperia™ ray SO-03C(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Sony Ericsson	Xperia™ PLAY SO-01D(Android 2.3)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Toshiba(東芝)	T-01A		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Toshiba(東芝)	T-01B		スマートフォン	標準SIMカード	※1
Toshiba(東芝)	REGZA Phone T-01C(Android 2.1)		スマートフォン	標準SIMカード	※1
ZTE	Light Tab		タブレット	標準SIMカード	
ZTE	MF30(b-mobile WiFi)		モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	
ZTE	MF626		データ通信端末(USB)	標準SIMカード	
ZTE	MF636		データ通信端末(USB)	標準SIMカード	
協和ハーモネット	HE-WR01		モバイルWiFiルーター	標準SIMカード	

※1 NTTドコモから販売されている端末については、SIMロック解除手続きは不要です。また、テザリングはご利用いただけません。

※2 iPhoneの設定 > 一般 > 情報 > 認証を開き、技適マークが表示されるもののみ対応しています。

※3 PCとUSBケーブルで接続してPC上でインターネットを利用することができます。携帯電話の画面でインターネット利用はできません。

※4 FOMAプラスエリアではご利用いただけません。

※5 3Gにて動作確認はとれておりますが、LTEでのご利用は動作確認がとれておりません。

※ iモード、iモードメール、iアプリなどのNTTドコモが独自に提供するサービスはご利用いただけません

※ au、Softbankの端末には対応しておりません。

※ BlackBerry (ブラックベリー) 端末には対応しておりません。