

NetWalker 取扱説明書について

取扱説明書（付属の冊子）において下記の誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。

● 21 ページ 1 ～ 11 行目

(誤) ご参考

- **お名前**
英数字だけでなく漢字やひらがな、カタカナも入力できます。
- **ユーザ名**
1文字目は必ず a～z（英小文字）のいずれかを入力します。
2文字目以降は、-（ハイフン）、a～z（英小文字）、1～9（数字）を入力します。
- **パスワード**
8文字以上をお勧めします。この製品の設定を変更するときなどパスワードが必要な場合がありますので、忘れないようメモなどに控えておいてください。

4 **【はい】をクリックする。**
デスクトップ画面が表示されます。

(正) ご参考

- **お名前／ユーザ名**
1文字目は必ず a～z（英小文字）のいずれかを入力します。
2文字目以降は、-（ハイフン）、a～z（英小文字）、1～9（数字）を入力します。
- **パスワード**
半角英数字で **8文字以上のパスワードを設定してください。**この製品の設定を変更するときなどパスワードが必要な場合がありますので、忘れないようメモなどに控えておいてください。

4 **【はい】をクリックする。**
「壁紙選択」画面が表示されます。

5 **壁紙を選び、【閉じる】をクリックする。**
デスクトップ画面が表示されます。