

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行ってください。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通過開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

au

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
FUJITSU	IS12F	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座いま
FUJITSU	ISW13F	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	
FUJITSU	FJL21	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
FUJITSU	FJL22 (ARROWS Z)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
FUJITSU	FJT21 (ARROWS Tab)	—	○	—	—	○	○	○	○	4X	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となります。
HITACHI	H001	②	○	△	○	○	○	○	○	213/EVO	携帯着信中にB+COMのデバイスボタンを押すと、着信側のB+COMの電源が落ちてしまう。通話終了後、自動的に音楽再生されない等、通信不安定な可能性が御座います。
HITACHI	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HITACHI	W62H	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
HITACHI	W63H	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
HITACHI	beskey	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	E30HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	A2DP使用中にHFPを使用すると、その後A2DPの動きが不安定になることがあ
HTC	ISW11HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	ISW12HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	ISW13HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	HTL21	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	INFOBAR A02(HTX21)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	HTC J One(HTL22)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
KYOCERA	K007	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	K009	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	K011	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	B+COM操作による携帯電話とのBluetooth再接続が不安定 携帯電話操作によるBluetooth再接続をお奨め致します。
KYOCERA	KYL21	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	DIGNO (ISW11K)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	URBANO PROGRESSO	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	KYY21(URBANO L01)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
KYOCERA	KYY06 (GRATINA)	—	○	○	○	—	—	—	○	4X	オーディオプレーヤー非搭載
KYOCERA	KYL22 (DIGNO M)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
KYOCERA	KYY08(MARVERA)	—	○	× ※2	○	○	○	○	○	4X	
KYOCERA	KYY22 (URBANO L02)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
LG	IS11LG	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	LGL21	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	LGL22 (isai)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
LG	LGL23 (G Flex)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
MOTOROLA	ISW11M	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行ってください。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通话開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定

基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定

基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

au

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
MOTOROLA	IS12M	—	○	○	○	○	○	x	○	213/EVO	スキップバックができない。
NEC	IS11N	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座いま
Panasonic	P001	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
PANTECH	IS06	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
PANTECH	EIS01PT	—	○	○	○	○	○	x	○	213/EVO	スキップバックができない。
PANTECH	IS11PT (MIRACH)	—	○	○	○	○	○	x	○	213/EVO	スキップバックができない。
PANTECH	PTL21	—	○	○	○	○	○	x	○	213/EVO	
SAMSUNG	GALAXY SII WiMAX	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SAMSUNG	GALAXY SIII Progre	—	○	△	○	○	○	x	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座いま
SAMSUNG	GALAXY Note 3(SCL22)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	B+COM通話中に携帯着信があった場合、携帯通話に切り替えるとB+COMの電源がOFFになる等、不安定な可能性が御座います。
SANYO	SA001	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SANYO	W54SA	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SANYO	W61SA	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SANYO	W63SA	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SANYO	W64SA	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SANYO	SA002	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	E05SH	②	○	○	○	—	—	—	△ ※1	213/EVO	音楽のBluetooth接続不可。
SHARP	E06SH	②	○	○	○	—	—	—	△ ※1	213/EVO	音楽のBluetooth接続不可。
SHARP	INFOBAR A01	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	INFOBAR C01	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	意図せずミュージックプレーヤーが再生されてしまう可能性あり
SHARP	SH001	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH002	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH003	②	○	○	○	○	x	x	△ ※1	213/EVO	音楽のAVRCP機能部分に問題あり。
SHARP	SH004	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH005	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH006	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH007	②	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	A2DPの通信が不安定
SHARP	SH008	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH009	②	○	○	○	○	○	○	△ ※2	213/EVO	
SHARP	SH010	②	○	○	○	○	○	○	△ ※2	213/EVO	
SHARP	SH001	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	W62SH	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SHARP	W64SH	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SHARP	Sportio water beat	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	携帯側から発信した時、HFPを使用することができない。
SHARP	IS01	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	再接続時にA2DPが不安定な場合あり
SHARP	IS02	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っていません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通過開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

au

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
SHARP	IS03	—	○	○	○	○	○	x	○	213/EVO	
SHARP	IS04	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	IS05	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	IS11SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	IS12SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	IS13SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	IS14SH	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座いま
SHARP	IS15SH	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座いま
SHARP	ISW16SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	IS17SH	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座いま
SHARP	SHL21	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SHT21	—	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	本端末は音声通話に対応していないため、通話が関わる試験については対象外となります。
SHARP	SHL22(AQUOS PHONE SERIE	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SHL23(AQUOS PHONE SERIE	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SHL24(AQUOS PHONE SERIE mi	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SHT22	—	○	—	—	△※4	○	○	○	4X	本端末は音声通話に対応していないため、通話が関わる試験については対象外となります。
SonyEricsson	U1	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SonyEricsson	G9	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	G11	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Premier3	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	S001	②	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	S003	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	S004	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	S005	②	○	○	○	○	○	○	△ ※2	213/EVO	
SonyEricsson	S006	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	S007	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	W54S	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	W61S	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xmini	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	URBANO BARONE	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	URBANO MOND	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1、※2	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia acro(IS11S)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia acro HD(IS12S)	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	意図せずミュージックプレーヤーが再生されてしまう可能性あり
SonyEricsson	Xperia VL	—	○	△	△※3	○	○	x	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生されない等、通信不安定な可能性が御座いま
SonyEricsson	URBANO AFFARE	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全とおよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行ってください。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通話開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合が御座います。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性が御座います。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定

基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定

基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

au

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
SonyEricsson	Xperia UL (SOL22)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia Z(1SOL23)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SonyEricsson	Xperia Z Ultra (SOL24)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
TOSHIBA	Sportio	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T001	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T003	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T004	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T005	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T006	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T007	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T008	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	W52T	②	○	○	○	△	○	○	△ ※1	213/EVO	電話と音楽を同時に使用することができない
TOSHIBA	W54T	②	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
TOSHIBA	W56T	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	W61T	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	W65T	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	biblio	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	LIGHT POOL	②	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	X-LAY	②	○	○	○	○	○	○	△ ※2	213/EVO	
TOSHIBA	E31T	—	○	○	○	—	—	—	○	213/EVO	※オーディオ関連の動作は、誠に申し訳御座いませんが確認が取れておりませ
TOSHIBA	IS11T	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	IS12T	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の**設定**のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があり、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通話開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合が御座います。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性が御座います。

B+COM SB213	F-SB213-BCOM2_V111-t021a
B+COM SB213.EVO	工場出荷プログラム
B+COM SB4X	工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「**送らない**」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「**携帯のみ鳴動**」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「**ハンズフリーモード**」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

docomo

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
FUJITSU	F-07E(Disney Mobile on docom	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
FUJITSU	F-08E(らくらくスマートフォン2)	—	○	○	○	○	—	—	△ ※1	4X	本端末はミュージックプレイヤー非搭載です。
FUJITSU	F-09E(らくらくスマートフォン プ	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○	4X	
FUJITSU	F-01F(ARROWS NX)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
FUJITSU	F-02F(ARROWS Tab)	—	○	—	—	○	○	○	○	4X	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となり
FUJITSU	F-03F(Disney Mobile on docom	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
FUJITSU	F-04F	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○	4X	
HTC	HT-01A	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	接続が不安定な場合あり(要、再起動&再接続)
HTC	HT-02A	—	○	○	○	△ ※3	○	×	○	213/EVO	接続動作が不安定な場合あり(要、再起動&再接続)
HTC	HT-03A	—	○	○	○	△ ※3	○	△	○	213/EVO	接続動作がかなり不安定(要、再起動&再接続)
HTC	HT1100	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。
Huawei	HW-01E	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-03C	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
LG	L-04C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-06C	①	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	この端末は音声通話に対応していない為、通話に関する試験は対象外です。
LG	L-07C	①	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-01D	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
LG	L-02D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-05D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-06D JOJO	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-06D(Optimus Vu)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-01E	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	L-02E	—	○	△	△	○	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生されない等、通信不安定な可能性が御座います。
LG	Optimus G Pro(L-04E)	—	○	△	○	○	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座います。
LG	L-05E(Optimus it)	—	△	○	○	○	○	○	○	4X	オートコネクが不安定な場合が御座います(要、マニュアルコネク)。携帯通話終了後にB+COM通話に移行しな可能性が御座います。
LG	L-01F(G2)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
NEC	N-01A	①	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-02A	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-04A	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-06A	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-07A	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-08A	①	○	○	○	○	○	○	○ ※1	213/EVO	
NEC	N-09A	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-01B	①	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
NEC	N-02B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-04B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があり、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通話開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

docomo

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
NEC	N-07B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-08B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-02C	①	○	×	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	携帯着信中に呼び出し音が再生されない。通話終了後、自動的に音楽再生されない
NEC	N-03C	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-04C	①	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	オーディオチャンネルの通信が不安定な場合あり
NEC	N-05C	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	オーディオチャンネルの通信が不安定な場合あり
NEC	N-06C	①	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	オーディオチャンネルの通信が不安定な場合あり
NEC	N-01D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-02D	①	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-04D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-05D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-06D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-07D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-08D	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-01E	①	○	△	△	○	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生されない等、通信不安定な可能性が御座います。
NEC	N-02E	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	N-03E	—	○	○	△ ※3	○	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生されない等、通信不安定な可能性が御座います。
NEC	N-04E(MEDIAS)	—	○	△	○	○	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座います。
NEC	N-05E(MEDIAS W)	—	○	△	○	○	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座います。
NEC	N-06E(MEDIAS X)	—	○	△	○	○	○	○	○	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座います。
NOKIA	NM705i	—	○	×	○	○	○	○	○	213/EVO	携帯電話の着信通話ができない
NOKIA	NM706i	—	○	×	○	○	○	○	○	213/EVO	携帯電話の着信通話ができない
Panasonic	P-01A	①	○	○	△	△ ※4	○	○	○	213/EVO	B+COM操作によるリダイヤル発信の連続ができない。
Panasonic	P-02A	①	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
Panasonic	P-07A	①	○	○	△	○	○	○	△ ※1	213/EVO	B+COM操作によるリダイヤル発信の連続ができない。
Panasonic	P-08A	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P-09A	①	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	B+COM操作によるリダイヤル発信の連続ができない。
Panasonic	P-01B	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P-02B	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P-04B	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P-06B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P-03C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P-05C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P-07C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	P903iTV	①	○	○	○	△	△	△	○	213/EVO	オーディオチャンネルの通信が不安定な場合あり
Panasonic	P903iX HIGH-SPEED	①	○	○	△	△	△	△	○	213/EVO	B+COM操作によるリダイヤル発信の連続ができない。 オーディオチャンネルの通信が不安定な場合あり

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っていません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通過開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合が御座います。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性が御座います。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定

基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定

基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

docomo

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
Samsung	GALAXY S II (SC-02C)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
Samsung	GALAXY Tab7.0 Plus (SC-02D)	—	○	—	—	○	○	○	○	4X	通話機能非搭載端末
Samsung	GALAXY J(SC-02F)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SH-01A	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-03A	—	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	B+COM操作によるリダイヤル発信の連続ができない。
SHARP	SH-04A	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-06A	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-07A	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-01B	①	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	B+COM 操作による[リダイヤル発信]が不安定
SHARP	SH-02B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-03B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	携帯電話の機能としてマルチタスクで待受画面にできない。
SHARP	SH-04B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	ディスプレイユニットとキーユニットを分離している際は使用できません。
SHARP	SH-06B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-07B	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-08B	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-10B	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	再接続時にA2DPが不安定な場合あり
SHARP	SH-01C	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-03C	①	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	再接続時にA2DPが不安定な場合あり
SHARP	SH-05C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-06C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-09C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-10C	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-12C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-13C	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-01D	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-02D	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-03D	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-04D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-05D	①	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-06D	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	本端末はミュージックプレイヤー非搭載の為、音楽再生が伴うテストはメディアプレイヤーで検証しました。
SHARP	SH-06D NERV	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-07D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-09D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-10D	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-01E	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-01E Vivienne Westwood	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通過開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

docomo

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
SHARP	SH-02E	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-04E	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-05E	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-06E(AQUOS PHONE ZETA)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH-07E(AQUOS PHONE si)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	携帯通話終了後、B+COM通話に移行しないことがあります。※携帯側のBluetooth設定で「電話の音声」のチェックを外すと、B+COMでの音声通話は不可となります。
SHARP	SH-08E	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SH-01F (AQUOS PHONE ZETA)	—	○	○	○	○	○	○	△	4X	携帯通話終了後、B+COM通話に移行しないことがあります。
SHARP	SH-01F (DRAGON QUEST)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SH-02F	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SH-03F(スマートフォン for ジュニア2)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	SH906i	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	SH906iTV	①	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia acro(SO-01B)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia arc	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia acro(SO-02C)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia ray(SO-03C)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia PLAY	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia NX (SO-02D)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia acro HD(SO-03D)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia GX(SO-04D)	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	本端末はミュージックプレイヤー非搭載の為、音楽再生が伴うテストはメディアプレイヤーで検証しました。
SonyEricsson	Xperia SX(SO-05D)	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	本端末はミュージックプレイヤー非搭載の為、音楽再生が伴うテストはメディアプレイヤーで検証しました。
SonyEricsson	Xperia AX	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	Xperia Z(SO-02E)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	SO-03E	—	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	この端末は音声通話に対応していない為、通話に関する試験は対象外です。
SonyEricsson	SO-04E(Xperia A)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SonyEricsson	SO-04E(XperiaTM feat. HATSUNE)	—	○	△ ※1	○	○	○	○	○	4X	
SonyEricsson	SO-01F(Xperia Z1)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SonyEricsson	SO-02F(Xperia Z1 f)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SonyEricsson	Sony Tablet S	—	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	この端末は音声通話に対応していない為、通話に関する試験は対象外です。
SonyEricsson	Sony Tablet P	—	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	この端末は音声通話に対応していない為、通話に関する試験は対象外です。
TOSHIBA	T-01A	—	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	接続動作が不安定な場合あり(要、再起動&再接続)
TOSHIBA	T-01B	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	T-01C	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行ってください。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えませんが、※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通過開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性があります。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

softbank

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
Apple	iPhone 3G	—	○	○	○	○	○	×	○	213/EVO	
Apple	iPhone 3GS	—	○	○	○	△	△	×	○	213/EVO	WiFi接続の影響で音楽出力に問題あり
Apple	iPhone 4	—	○	○	○	△ ※4	△	○	△ ※2	213/EVO	
Apple	iPhone 4S	—	○	○	○	△ ※3	○	○	○ ※2	213/EVO	
Apple	iPhone 5	—	○	○	○	△ ※4	○	○	△ ※2	213/EVO	BluetoothのOFF機能が無い為、端末からのBluetooth通信切断ができない ※ヘッドセット、もしくは端末の電源をOFFにする事で切断可能
Apple	iPhone 5S	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
Apple	iPhone 5C	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
Apple	iPad(3rd_SoftBank)	—	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となります。
Apple	iPad 第4世代	—	○	—	—	○	○	○	△ ※2	213/EVO	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となります。
Apple	iPad mini	—	○	—	—	○	○	○	○	213/EVO	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となります。
Apple	iPad mini(2nd)	—	○	—	—	○	○	○	○	4X	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となります。
Apple	iPad Air	—	○	—	—	○	○	○	○	4X	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となります。
DELL	001DL	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
DELL	DELL Streak Pro (101DL)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
FUJITSU	101F	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
FUJITSU	201F (ARROWS A)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
FUJITSU	202F (ARROWS A)	—	○	△ ※1	○	○	○	○	○	4X	携帯通話着信中のB+COM通話割り込みができない、電源が落ちるなど動作不安定になる場合がございます。
FUJITSU	301F	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
HTC	X02HT	—	○	○	○	△	○	○	△	213/EVO	音楽再生時は動作不安定な場合あり
HTC	X03HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	X04HT	—	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
HTC	X05HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	X06HT II	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	HTC Desire	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HTC	001HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Huawei	007HW	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Huawei	201HW	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Huawei	HW-03E (Ascend D2)	—	○	○	○	○	○	○	△	213/EVO	通話終了後、自動的に音楽再生される等、通信不安定な可能性が御座いま
KYOCERA	101K	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	201K	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通過開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性があります。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

softbank

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
KYOCERA	202K (DIGNO R)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
MOTOROLA	201M	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NEC	706N	—	○	x	x	x	x	x	x	213/EVO	ペアリングは出来るがその他の操作不可
NEC	830N	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	841N	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	930N	①	○	○	○	△ ※3	○	○	○	213/EVO	
NEC	931N	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
NEC	940N	①	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
NEC	001N	①	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
NEC	101N	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
NOKIA	705NK	—	○	○	○	x	x	x	○	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
NOKIA	N82	—	○	○	○	△	○	○	△ ※2	213/EVO	音楽使用中の携帯発着信動作が不安定
NOKIA	X01NK	—	○	○	○	x	x	x	△ ※2	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応 Bluetooth接続が不安定
NOKIA	X02NK	—	○	○	○	△	○	○	△ ※2	213/EVO	音楽再生、B+COMとの同時使用時は接続不安定
Panasonic	705Px	—	○	○	○	x	x	x	○	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
Panasonic	706P	③	○	○	○	x	x	x	△ ※2	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
Panasonic	810P	—	○	○	○	x	x	x	△ ※2	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
Panasonic	820P	③	○	○	○	x	x	x	△ ※2	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
Panasonic	821P	—	○	○	○	x	x	x	△ ※2	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
Panasonic	822P	—	○	○	○	x	x	x	△ ※1、※2	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
Panasonic	920P	③	○	○	○	△ ※4	○	○	△ ※2	213/EVO	
Panasonic	921P	③	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	930P	③	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	931P	③	○	○	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	940P	①	○	○	○	△ ※4	○	○	△ ※2	213/EVO	
Panasonic	941P	①	○	○	○	△ ※4	○	○	△ ※2	213/EVO	
Panasonic	942P	①	○	○	○	○	○	○	○ ※2	213/EVO	※11
Panasonic	001P	③	○	○	○	△ ※4	○	○	△ ※2	213/EVO	
Panasonic	003P	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	101P	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	102P	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
Panasonic	103P	—	○	x ※2	○	△ ※4	○	○	○	213/EVO	B+COM操作による携帯電話とのBluetooth再接続が不安定 携帯電話操作によるBluetooth再接続をお奨め致します。 B+COM通話中の携帯電話着信に対応できない。 また、上記動作後Bluetooth通信が不安定になる可能性あり
Panasonic	301P (COLOR LIFE 4 WATERPROOF)	③	○	x ※	○	○	○	○	○	4X	B+COM通話中に携帯着信があった際に、動作不安定
Samsung	707SCII	—	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、B+COM 操作による[リダイヤル発信]ができない

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の**設定**のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通話開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性があります。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

基本設定① 着信音送付(搬出)設定を「送らない」に設定

基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定

基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

softbank

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
Samsung	708SC	③	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、B+COM 操作による[リダイヤル発信]ができない
Samsung	805SC	—	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、B+COM 操作による[リダイヤル発信]ができない
Samsung	820SC	③	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、B+COM 操作による[リダイヤル発信]ができない
Samsung	821SC	—	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。
Samsung	830SC	—	○	○	△	△	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。A2DPの接続が不
Samsung	920SC	—	○	○	△	△	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。A2DPの接続が不
Samsung	930SC	—	○	○	△	△	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。A2DPの接続が不
Samsung	931SC	—	○	○	△	△ ※4	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。A2DPの接続が不
Samsung	940SC	—	○	○	△	△ ※3	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。
Samsung	941SC	—	○	○	△	△ ※3	○	○	○	213/EVO	音楽再生中、一時停止しないとリダイヤル発信ができない。
Samsung	X01SC	—	○	○	○	△ ※4、※5	○	○	○	213/EVO	音楽再生中のB+COM操作によるリダイヤル機能を行うには携帯側の操作も必要
SHARP	200SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	812SH	—	○	○	○	x	x	x	○	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
SHARP	812SH s	—	○	○	○	x	x	x	○	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
SHARP	812SH sII	—	○	○	○	x	x	x	○	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
SHARP	813SH	—	○	○	○	x	x	x	○	213/EVO	A2DP/AVRCP非対応
SHARP	814SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	815SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	816SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	820SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	821SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	823SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	824SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	825SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	841SH s	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	841SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	842SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	912SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	913SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	920SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	921SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	922SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	923SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	930SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	931SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	932SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	933SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えませんが、※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通過開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

softbank

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
SHARP	934SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	935SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	936SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	940SH	—	○	○	△	○	○	○	○	213/EVO	B+COM 操作による[リダイヤル発信]が不安定
SHARP	941SH	①	○	○	○	○	○	○	△ ※1	213/EVO	
SHARP	942SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	943SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	944SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	945SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	DM005SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	DM007SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	DM008SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	DM009SH	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
SHARP	DM010SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	DM011SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	DM012SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	001SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	002SH	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	003SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	004SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	006SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	007SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	007SH J	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	007SH KT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	009SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	009SH Y	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	101SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	102SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	102SH II	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	103SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	104SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	106SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	107SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	107SH B(ボス電)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	108SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	109SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	202SH for Biz	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の設定のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行ってください。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通話開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

- 基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「送らない」に設定
- 基本設定② 着信鳴動を「携帯のみ鳴動」に設定
- 基本設定③ ハンズフリー設定を「ハンズフリーモード」を選択

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

softbank

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
SHARP	AQUOS PHONE Xx 203SH	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	204SH(シンプルスマホ)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	205SH(AQUOS PHONE ss)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	206SH(AQUOS PHONE Xx)	—	○	△※1	○	○	△※3	○	○	4X	音楽再生中の携帯通話着信時、携帯通話終了後、音楽に戻らない。携帯通話着信中のB+COM通話割り込みができない、電源が落ちるなど動作不安定になる可能性がございます。
SHARP	301SH(THE PREMIUM 10 WAT)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	302SH	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	DM016SH	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	303SH(AQUOS PHONE Xx mini)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
TOSHIBA	823T	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	824T	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	830T	③	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	911T	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	912T	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	920T	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	接続時、登録デバイスメニューでプロフィール選択
TOSHIBA	921T	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
TOSHIBA	X01T	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	パスキーコード入力操作注意(数字入力はシフトボタン押す)
TOSHIBA	X02T	—	○	○	○	△ ※5	○	○	○	213/EVO	
ZTE	003Z	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
ZTE	008Z	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
ZTE	009Z	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	オーディオチャンネルの通信が不安定な場合あり

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全とおよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の**設定**のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えませぬ。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通話開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合が御座います。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性が御座います。

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「**送らない**」に設定

基本設定② 着信鳴動を「**携帯のみ鳴動**」に設定

基本設定③ ハンズフリー設定を「**ハンズフリーモード**」を選択

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

emobile

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
DELL	GS01	—	○	○	○	△ ※3、※4	○	○	○	213/EVO	
DELL	GS03	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
FUJITSU	EM01F (ARROWS S)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
HITACHI	S31HT	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HUAWEI	GS02	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	スキップバックが頭出しではなく、前の曲が再生されてしまう。
HUAWEI	S31HW	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HUAWEI	S41HW	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
HUAWEI	S42HW	—	○	○	○	△	○	○	○	213/EVO	オーディオチャンネルの通信が不安定な場合あり
HUAWEI	STREAM(GL07S)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
LG	Nexus 5(EM01L)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
Sony Ericsson	S51SE	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	

【携帯電話接続使用時の総合的な注意点】

ご注意！ 本内容の動作保証は致しません。参考データとしてご確認ください。

- ・本データは、弊社独自のテストであり、表記の内容全ておよびこれを全ての接続環境において保証するものではありません。また、SB203でのテストは行っておりません。
- ・本データは、携帯電話の**設定**のリセットを行ってからテストを行った結果です。ペアリング前に設定のリセットを行うことを強くおススメします。
- ・不要なペアリング情報(登録機器)は事前に削除してください。登録機器が多すぎると誤動作を起こす場合があります。
- ・本データにはない通信の遮断や誤動作が起こる場合があります。これはBluetooth機器および接続による全般に言えることで、その場合は再起動&再接続等を行って下さい。
- ・特にWindows Mobileベースなどのスマートフォン型携帯電話は接続および動作が不安定な場合があります、当社テストでもいくつか確認できています。
- ・携帯電話とのペアリング時は、携帯電話の取扱説明書のBluetooth機器の登録方法および接続・使用方法の項目を必ず見ながら操作を行ってください。
- ・携帯電話とのペアリングは、必ずメインボタンのみで行い、AUDIO及びB+COMボタンでのペアリングの必要はございません。
- ・携帯電話と接続中、半径10mを超えると通信が遮断されます。その際、B+COMを再起動し再度接続を行ってください。
- ・携帯電話は必ず待受画面で使用します。音楽再生を行う場合も必ずBGM再生(マルチタスク機能)を行ってください。各操作が正常に行えません。※BGM再生NG機種除く
- ・B+COM操作によるリダイヤル発信を通話開通しないで連続的に行うとリダイヤル発信が行えなくなる場合がございます。
- ・B+COM及び、携帯電話のファームウェア等により、本データとは異なった動作をする可能性がございます。

【携帯電話 Bluetooth設定項目】

基本設定① 着信音送出(搬出)設定を「**送らない**」に設定

基本設定② 着信鳴動を「**携帯のみ鳴動**」に設定

基本設定③ ハンズフリー設定を「**ハンズフリーモード**」を選択

B+COM SB213 F-SB213-BCOM2_V111-t021a
 B+COM SB213.EVO 工場出荷プログラム
 B+COM SB4X 工場出荷プログラム

※問題点の詳細、又はお問合せの多いトラブルに関しましては、別ページにて記載が御座います。

WILLCOM

メーカー	機種名	基本設定	ペアリング	着信通話	リダイヤル発信	オーディオ出力	再生・一時停止	スキップ・戻し	B+COM同時接続	B+COM 検証機	備考
SHARP	HYBRID W-ZERO3	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
SHARP	PANTONE(WX03SH)	—	○	○	○	—	—	—	○	213/EVO	オーディオプレーヤー非搭載
SHARP	WX04SH(AQUOS PHONE es)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
SHARP	WX05SH(AQUOS PHONE ef)	—	○	○	○	○	○	○	○	4X	
DELL	DIGNO DUAL	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	HONEY BEE(WX06K)	—	○	○	○	○	○	○	○	213/EVO	
KYOCERA	HONEY BEE5	—	○	○	○	—	—	—	○	213/EVO	オーディオプレーヤー非搭載
KYOCERA	WX10K(DIGNO DUAL 2)	—	○	○	x	○	○	○	○	4X	
KYOCERA	WX11K(LIBERIO 2)	—	○	○	○	—	—	—	○	4X	オーディオプレーヤー非搭載
KYOCERA	WX12K	—	○	—	—	○	○	○	○	4X	本端末は音声通話に対応していないため、通話に関わる試験については対象外となり