

SDナビゲーション
NSDN-W60

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- ・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考
au	東芝	☆ REGZA Phone (IS11T)	2011/09	○ ^{※9※13※25} ○ ^{※26}	—	—	◆1
		☆ TO07	2011/07	○ ^{※23}	—	—	◆1
		☆ TO09	2011/06	○ ^{※23}	—	—	◆1
		REGZA Phone (IS04)	2011/02	○ ^{※13}	—	—	
		TO06	2011/02	○ ^{※23}	—	—	◆1
		X-RAY	2011/11	○ ^{※23}	—	—	◆1
		TO05	2010/10	○ ^{※23}	—	—	◆1
		LIGHT POOL	2010/07	○ ^{※23}	—	—	◆1
		REGZA Phone (TO04)	2010/06	○ ^{※23}	—	—	◆1
		TO03	2009/11	○ ^{※23※24}	—	—	◆1
		biblio	2009/06	○ ^{※23※24}	—	—	◆1
		フルチェンケータイ (TO01)	2009/02	○ ^{※23※24}	—	—	
		W65T	2008/11	○ ^{※23※24}	—	—	
		Sportio (W63T)	2008/06	○ ^{※23※24}	—	—	
	IS02	2010/06	○ ^{※14※29}	—	—		
	三洋	E31T	2011/03	○ ^{※23※25※29}	—	—	
		SA002	2010/05	○ ^{※23}	—	—	
		SA001	2009/10	○ ^{※23※24}	—	—	
		W64SA	2008/07	○ ^{※23※24}	—	—	
	SonyEricsson	W63SA	2008/07	○ ^{※23※24}	—	—	
		☆ S007	2011/07	○ ^{※23}	—	—	◆1
		☆ XPERIA acro IS11S	2011/06	○ ^{※8※13※25}	—	—	◆1
		☆ G11	2011/04	○ ^{※23}	—	—	◆1
		Cyber-Shot™ケータイ (S006)	2011/01	○ ^{※23}	—	—	◆1
		BRAVIA Phone (S005)	2010/11	○ ^{※23}	—	—	◆1
		URBANO MOND	2010/10	○ ^{※23}	—	—	◆1
		BRAVIA Phone (S004)	2010/06	○ ^{※23}	—	—	◆1
		Cyber-Shot™ケータイ (S003)	2010/05	○ ^{※23}	—	—	◆1
		URBANO BARONE	2010/02	○ ^{※23※24}	—	—	
		BRAVIA® Phone UI	2009/12	○ ^{※23※24}	—	—	◆1
		G9	2009/04	○ ^{※23※24}	—	—	
		Cyber-Shot™ケータイ (S001)	2009/03	○ ^{※23※24}	—	—	
		WalkmanPhone、Premier ³	2009/02	○ ^{※23※24}	—	—	
		WalkmanPhone、Xmini (W65S)	2008/12	○ ^{※23※24}	—	—	
		W61S	2008/05	○ ^{※23※24}	—	—	
		シャープ	☆ INFOBAR A01	2011/06	○	—	—
☆ AQUOS PHONE IS12SH			2011/06	○	—	—	◆1
☆ AQUOS PHONE IS11SH	2011/06		○	—	—	◆1	
☆ IS05	2011/03		○ ^{※23}	—	—	◆1	
SH011	2011/01		○ ^{※23}	—	—	◆1	
AQUOS SHOT (SH010)	2010/11		○ ^{※23}	—	—	◆1	
SH009	2010/10		○ ^{※23}	—	—	◆1	
AQUOS SHOT (SH008)	2010/06		○ ^{※23}	—	—	◆1	
SOLAR PHONE (SH007)	2010/06		○ ^{※23}	—	—	◆1	
AQUOS SHOT (SH006)	2010/03		○ ^{※23※24}	—	—		
SH005	2010/01		○ ^{※23※24}	—	—		
SH004	2009/11		○ ^{※23※24}	—	—		
AQUOS SHOT (SH003)	2009/10		○ ^{※23※24}	—	—		
SOLAR PHONE (SH002)	2009/06		○ ^{※23※24}	—	—		
Sportio water beat (SHY01)	2009/05		○ ^{※23※24}	—	—		
SH001	2009/02		○ ^{※23※24}	—	—		
W64SH	2008/11		○ ^{※23※24}	—	—		
W62SH	2008/07		○ ^{※23※24}	—	—		
IS03	2010/11		○ ^{※23※25}	—	—		
IS01	2010/06		○	—	—	◆1	
E06SH	2009/08		○ ^{※23※24}	—	—		
E05SH	2009/04		○ ^{※23※24}	—	—		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考	
	日立	beskey	2010/06	○※23	—	—	◆1	
		Mobile Hi-Vision CAM Wood	2009/07	○※23※24	—	—		
		Woodケータイ (H001)	2009/02	○※23※24	—	—		
		W63H	2008/11	○※23※24	—	—		
	Panasonic	W62H	2008/07	○※23※24	—	—		
		PO01	2009/02	○※23※24	—	—		
	カシオ	☆ G'z One IS11CA	2011/07	○※23※14	—	—	◆1	
		☆ CA007	2011/06	○※23	—	—	◆1	
		EXILIMケータイ (CA006)	2010/12	○※23	—	—	◆1	
		G'z One TYPE-X	2010/11	○※23	—	—	◆1	
		EXILIMケータイ (CA005)	2010/05	○※23	—	—	◆1	
		EXILIMケータイ (CA004)	2009/11	○※23※24	—	—		
		EXILIMケータイ (CA003)	2009/11	○※23※24	—	—		
		G'z One CA002	2009/05	○※23※24	—	—		
		CA001	2009/02	○※23※24	—	—		
		W63CA	2008/11	○※23※24	—	—		
	京セラ	W62CA	2008/07	○※23※24	—	—		
		☆ K009	2011/06	○※23	—	—	◆1	
	HTC	K007	2011/01	○※23	—	—	◆1	
		☆ HTC EVO WiMAX ISW11HT	2011/04	○※23※14 ○※23※27	—	—	◆1	
	PANTECH	E30HT	2009/05	○※23※25	—	—		
		☆ SIRIUS ⁺ (IS06)	2010/12	○※23※14※25	—	—		
	docomo (FOMA)	Panasonic	☆ P-07C	2011/08	○※23※13※25	—	—	◆1
			☆ P-05C	2011/07	○※23	—	—	
			P-03C	2010/12	○※23	—	—	
			P-06B	2010/07	○※23	—	—	
			P-04B	2010/05	○※23	—	—	
P-02B			2010/02	○※23	—	—		
P-01B			2009/11	○※11※23 ○※24	—	—		
P-09A			2009/06	○※11※23 ○※24	—	—		
P-08A			2009/06	○※11※23 ○※24	—	—		
P-07A			2009/05	○※11※23 ○※24	—	—		
P-02A			2009/01	○※11※23 ○※24	—	—		
P-01A			2008/11	○※11※23 ○※24	—	—		
P906i			2008/06	○※11※23 ○※24	—	—		
シャープ			☆ AQUOS PHONE SH-13C	2011/08	○※23	—	—	◆1
		☆ AQUOS PHONE SH-12C	2011/05	○※23	—	—	◆1	
		☆ SH-10C	2011/05	○※23	—	—		
		☆ SH-09C	2011/03	○※23	—	—		
		SH-06C	2011/02	○※23	—	—		
		SH-05C	2011/01	○※23	—	—		
		LYNX 3D SH-03C	2010/12	○	—	—		
		SH-01C	2010/11	○※12※23	—	—		
		LYNX SH-10B	2010/07	○	—	—		
		SH-07B	2010/05	○※23	—	—		
		SH-03B	2010/02	○※23	—	—		
		SH-02B marimekko	2010/07	○※23	—	—		
		SH-02B	2009/11	○※12※13 ○※23※24	—	—		
		SH-01B	2009/11	○※12※13 ○※23※24	—	—		
		SH-07A	2009/06	○※13※23	—	—		
		SH-06A NERV	2009/07	○※13※23	—	—		
		SH-06A	2009/06	○※13※23	—	—		
		SH-04A	2009/02	○※13※23	—	—		
		SH-03A	2008/12	○※13※23	—	—		
		SH-01A	2008/11	○※13※23	—	—		
AQUOSケータイ (SH906iTV)		2008/06	○※13※23	—	—			
SH906i		2008/06	○※13※23	—	—			
富士通		☆ F-12C	2011/08	○※23※14※25	—	—	◆1	
		☆ F-10C	2011/06	○※23	—	—	◆1	
		☆ F-09C	2011/06	○※23	—	—	◆1	
		☆ Windows ケータイ (F-07C)	2011/07	○※23	—	—		
		F-03C	2010/11	○※12※23	—	—	◆1	
		F-02C	2010/11	○※12※23	—	—	◆1	
F-01C		2010/11	○※12※23	—	—	◆1		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考	
SoftBank	NEC	F-07B	2010/05	○※23	—	—		
		F-06B	2010/06	○※11※23	—	—		
		F-04B	2010/03	○※28	—	—		
		F-03B	2009/12	○※12※23	—	—		
		F-01B	2009/11	○※12※23	—	—		
		F-09A	2009/06	○※12※23	—	—		
		F-03A	2009/01	○※12※23	—	—		
	F-01A	2008/11	○※12※23	—	—			
	NEC	☆ MEDIAS WP N-06C	2011/06	○※8※25	—	—	◆1	
		☆ MEDIAS N-05C	2011/06	○※23	—	—		
		☆ MEDIAS N-04C	2011/03	○※8※25	—	—		
		N-03C	2011/01	○※23	—	—		
		N-02C	2010/11	○※23	—	—		
		N-08B	2010/08	○※23	—	—		
		N-07B	2010/06	○※23	—	—		
		N-04B	2010/05	○※23	—	—		
		N-02B	2009/12	○※23	—	—		
		N-01B	2009/12	○※23	—	—		
		N-09A	2009/06	○※23※15	—	—		
		N-08A	2009/06	○※23※15	—	—		
		N-07A	2009/07	○※23※15	—	—		
		N-06A	2009/05	○※23※15	—	—		
	ノキア	N-04A	2009/01	○※13	—	—		
		N-02A	2008/11	○※13	—	—		
		N-01A	2008/11	○※13	—	—		
		NM706i	2008/08	○※23※25	—	—		
		カシオ	☆ CA-01C	2011/07	○※23	—	—	
		HTC	HT-03A	2009/07	○※12※25※13	—	—	
			HT-02A	2008/12	○※12※13	—	—	
	HT-01A		2008/11	○※13※23	—	—		
	HT1100		2008/06	○※13※23※25	—	—		
	RIM	☆ BlackBerry Bold™ 9780	2011/06	○※8※13※25	—	—	◆1	
		BlackBerry Curve™ 9300	2010/12	○※8※13※25※14	—	—		
		BlackBerry Bold™ 9700	2010/07	○※25※14	—	—		
		BlackBerry Bold™	2009/02	○※13	—	—		
		BlackBerry (8707h)	2008/08	○※12※25※13	—	—		
東芝	REGZA Phone (T-01C)	2010/08	○※8※13※25	—	—			
	dynapocket (T-01B)	2010/06	○※8※14※25	—	—			
	T-01A	2009/06	○※23※13※23※25	—	—			
サムスン	☆ GALAXY S II (SC-02C)	2011/06	○※8※14※25	—	—	◆1		
	GALAXY Tab (SC-01C)	2010/11	○※13※15※25	—	—			
	GALAXY S (SC-02B)	2010/10	○※25	—	—	◆1		
	SC-01B	2010/02	○※13※25	—	—			
SonyEricsson	☆ Xperia acro SO-02C	2011/07	○※8※14※25	—	—	◆1		
	☆ Xperia™ arc SO-01C	2011/03	○※8※14※25	—	—	◆1		
	Xperia™	2010/04	○※8※14※25	—	—			
LG電子	☆ Optimus bright L-07C	2011/06	○※8※25	—	—	◆1		
	☆ optimus chat L-04C	2011/03	○※8※13	—	—	◆1		
	L-03C	2011/01	○※23※25	—	—			
SoftBank	シャープ	☆ 007SHJ	2011/06	○	—	—	◆1	
		☆ THE HYBRID (007SH)	2011/06	○	—	—	◆1	
		☆ AQUOS PHONE (006SH)	2011/06	○	—	—	◆1	
		☆ GALAPAGOS (005SH)	2011/02	○※23	—	—		
		☆ PAUL & JOE (004SH P.J.)	2011/03	○※23	—	—		
		☆ THE PREMIUM7						
		☆ WATERPROOF (004SH)	2011/01	○※23	—	—		
		GALAPAGOS (003SH)	2010/12	○※23	—	—		
		AQUOS SHOT (002SH)	2010/11	○※23	—	—		
		PANTONE® 3 (001SH)	2010/11	○※23	—	—		
		AQUOS SHOT 945SH	2010/07	○※23	—	—		
		mirumo2 (944SH)	2010/06	○※23	—	—		
		AQUOSケータイ (943SH)	2010/03	○※23※24	—	—		
		THE PREMIUM® (942SH)	2010/02	○※23※24	—	—		
		942SH KT	2010/03	○※23※24	—	—		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考	
		AQUOSケータイ FULL TOUCH (941SH)	2009/11	○ ※23※24	—	—		
		AQUOS SHOT 940SH	2009/11	○ ※23※24	—	—		
		SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○ ※23※24	—	—		
		THE PREMIUM WATERROOF (935SH)	2009/07	○ ※23※24	—	—		
		mitumo (934SH)	2009/06	○ ※23※24	—	—		
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○ ※23※24	—	—		
		AQUOSケータイ (932SH)	2009/02	○ ※23※24	—	—		
		931SH	2008/11	○ ※23※24	—	—		
		930SH	2008/11	○ ※23※24	—	—		
		SOLAR HYBRID (842SH)	2010/07	○ ※23※24	—	—		
		AQUOSケータイ (923SH)	2008/07	○ ※23※24	—	—		
		PANTONE SLIDE (825SH)	2008/07	○ ※23※24	—	—		
		THE PREMIUM (824SH)	2008/07	○ ※23※24	—	—		
		東芝	830T	2008/12	○ ※23	—	—	
			824T	2008/09	○ ※23	—	—	
			823T	2008/08	○ ※23	—	—	
			dynapocket (X02T)	2009/12	○ ※12※13	—	—	
		NEC	001N	2010/11	確認中	—	—	
			940N	2009/12	○ ※23 ※13	—	—	
			931N	2009/11	○ ※23 ※13	—	—	
930N	2009/06		○ ※23 ※13	—	—			
830N	2009/02		○ ※23 ※13	—	—			
サムスン	941SC	2010/08	○ ※12※23 ※26	—	—			
	OMANIA VISION (940SC)	2009/11	○ ※12※23 ※26	—	—			
	OMNIA pop (931SC)	2009/06	○ ※23※26	—	—			
	OMNIA (930SC)	2008/11	○ ※23※26	—	—			
	EMPORIO ARMANI モデル (R30SC)	2009/09	○ ※12※15 ※23※24	—	—			
	X01SC	2009/12	○ ※12※13 ※23	—	—			
Panasonic	☆ Sweety (003P)	2011/08	○ ※8※13※25	—	—	◆1		
	LUMIX Phone (001P)	2011/02	○ ※23	—	—			
	VIERAケータイ (942P)	2010/07	○ ※23	—	—			
	VIERAケータイ (941P)	2009/12	○ ※23	—	—			
	VIERAケータイ (940P)	2009/12	○ ※23	—	—			
	VIERAケータイ (931P)	2009/07	○ ※23	—	—			
	VIERAケータイ (930P)	2009/01	○ ※23	—	—			
	VIERAケータイ (921P)	2008/08	○ ※23	—	—			
	HTC	HTC Desire HD (001HT)	2010/11	確認中	—	—		
		HTC Desire (X06HT-E)	2010/10	確認中	—	—		
HTC Desire (X06HT)		2010/04	○ ※8※14 ※25	—	—			
X05HT		2008/12	○ ※13※23 ※25	—	—			
X04HT		2008/11	○ ※14※23	—	—			
DELL	DELL Streak (001DL)	2010/12	○ ※14※25	—	—			
ZTE	Libero (003Z)	2010/12	○ ※14	—	—	◆1		
Apple	iPhone 4	2010/06	○ ※8※13 ※25	—	—			
	iPhone 3GS	2009/06	○ ※25 ※13	—	—			
	iPhone 3G	2008/07	○ ※13	—	—			

1: 携帯電話の仕様によりナビと接続と接続することが出来ないため、使用できません。
☆: 動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。
◆1: SSP対応機種の為、Bluetooth初期登録時のパスワードが自動で登録されます。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ない場合があります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しない場合があります。
※市販のBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については動作確認を実施していません。
※SoftBank共通: 機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。
※ドコモ共通: 機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。
※Bluetoothナビ機能の対応機種はauの一部の携帯電話のみとなります。対応機種につきましては、auホームページでご確認ください。
※Bluetoothナビ機能において、携帯電話から送信した目的地とナビ画面表示が若干異なる場合があります。
※【2in1機能】は本機種では動作保証していません。「2in1」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。

【制限事項】

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
※3 ナビから着信音が鳴りません。
※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
※6 着信拒否が出来ません。
※7 ナビ操作による着信拒否ができません。
※8 応答保留が出来ません。
※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
※10 ナビからのトーン信号が出ません。
※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。

※12 通話転送が出来ません。
※13 電話帳転送が出来ません。
※14 電話帳転送に制限があります。
※15 Bluetooth接続が切断された場合、手動による再接続が必要です。
※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
※17 回線交換方式のみ利用可能です。
※18 オペレーターサービスが利用できません。
※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
※20 ヘルプネットが利用出来ません。
※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押してください。

※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録機(接待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。
※23 携帯電話機で発信中、着信中、通話中、応答保留中にナビの電源を入れた場合、BT接続されますが、画面表示ができません。
※24 応答保留中、ナビから保留アナウンス音声がなりません。
※25 携帯電話で発信してもプライベート通話にならず、ハンズフリー通話になります。
※26 応答保留中にナビの電源を入れた場合、BT接続できません。
※27 発信履歴画面を表示中は、ナビからの通話転送ができません。
※28 携帯電話発信中にナビの電源を入れた場合、BT接続できません。
※29 携帯電話が圏外となってもナビは圏外表示になりません。

SDナビゲーション
NSZD-W60

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 ※注	備考	
au	東芝	☆ REGZA Phone (IS11T)	2011/09	○ ※8813	○ ※34835836 ○ ※399840	◆1	[BT] 先にハンズフリーを接続しておく必要があります。	
		☆ TO07	2011/07	○ ※15	○ ※31834835 ○ ※34	◆1		
		☆ TO08	2011/06	○ ※15	○ ※31834835	◆1		
		REGZA Phone (ISO4)	2011/02	○	○ ※38			
		TO06	2011/02	○ ※15	○ ※34	◆1		
		X-RAY	2011/11	○ ※15	○ ※34	◆1		
		TO05	2010/10	○ ※15	○ ※34	◆1		
		LIGHT POOL	2010/07	○ ※15	○ ※34	◆1		
		REGZA Phone (TO04)	2010/06	○ ※15	○ ※34	◆1		
		TO03	2009/11	○	○ ※23838 ○ ※23838	◆1		
		biblio	2009/06	○ ※3	△ ※23838	◆1		
		フルチェンケータイ (TO01)	2009/02	○	○ ※23835 ○ ※36			
		W65T	2008/11	○	○ ※23835 ○ ※36			
		Sportio (W63T)	2008/06	○	○ ※35836			
		ISO2	2010/06	○ ※8814	○ ※38			
		SA002	2010/05	○ ※15	○ ※31834			
		SA001	2009/10	○	○ ※35836			
		三洋	W64SA	2008/07	○	○ ※36		
			W63SA	2008/07	○ ※3	○ ※35836		
			S007	2011/07	○ ※15	○ ※31834	◆1	
	SonyEricsson		☆ XPERIA acro IS11S	2011/06	○ ※8813	○ ※34835836 ○ ※399840	◆1	[BT] 先にハンズフリーを接続しておく必要があります。
			☆ G 11	2011/04	○ ※15	○ ※31834842	◆1	
			☆ Cyber-Shot™ケータイ (S006)	2011/01	○ ※15	○ ※31834	◆1	
			BRAVIA Phone (S005)	2010/11	○ ※15	○ ※31834	◆1	
			URBANO MOND	2010/10	○ ※15	○ ※31834	◆1	
			BRAVIA Phone (S004)	2010/06	○ ※15	○ ※31834	◆1	
			Cyber-Shot™ケータイ (S003)	2010/05	○ ※15	○ ※31834	◆1	
		URBANO BARONE	2010/02	○	○ ※23838			
		BRAVIA® Phone U1	2009/12	○	△ ※23838	◆1		
		G9	2009/04	○	○ ※23835 ○ ※36			
	Cyber-Shot™ケータイ (S001)	2009/03	○	○ ※23835 ○ ※36				
	WalkmanPhone、Premier ³	2009/02	○	○ ※23835 ○ ※36				
	WalkmanPhone、Xmini(W65S)	2008/12	○ ※3	△ ※23838				
	W61S	2008/05	○	○ ※23835 ○ ※36				
	シャープ	☆ INFOBAR A01	2011/06	○	○ ※34835836 ○ ※399840	◆1		
		☆ AQUOS PHONE IS12SH	2011/06	○	○ ※34835836 ○ ※399840	◆1		
		☆ AQUOS PHONE IS11SH	2011/06	○	○ ※34835836 ○ ※399840	◆1	対応機種一覧はこちらから http://www.au.kddi.com/sei/hin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/ (auホームページへリンク)	
		☆ ISO5	2011/03	○	○ ※34835836 ○ ※399840	◆1		
		☆ SH011	2011/01	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		AQUOS SHOT (SH010)	2010/11	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		SH009	2010/10	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		AQUOS SHOT (SH008)	2010/06	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		SOLAR PHONE (SH007)	2010/06	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		AQUOS SHOT (SH006)	2010/03	○	○		[HF] 電話帳転送時に自局データも含めて転送されます	
		SH005	2010/01	○	○ ※23832833 ○ ※35836			
		SH004	2009/11	○	○ ※35836			
		AQUOS SHOT (SH003)	2009/10	○	○ ※23835 ○ ※36			
		SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	○	○ ※35836			
		Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○	○ ※23835 ○ ※36			
		SH001	2009/02	○	○ ※23835 ○ ※36			
		W64SH	2008/11	○	○ ※23835 ○ ※36			
		W62SH	2008/07	○	○ ※23835 ○ ※36			
		ISO3	2010/11	○	x			
		ISO1	2010/06	○	-			
	E06SH	2009/08	○	-				
	E05SH	2009/04	○	-				
	日立	beskey (HIY02)	2010/06	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		Mobile Hi-Vision CAM W600	2009/07	○	○ ※35836			
		W600ケータイ (H001)	2009/02	○	○ ※23835 ○ ※36			
		W63H	2008/11	○	○ ※35836 ○ ※23835			
		W62H	2008/07	○	○ ※36			
	Panasonic		PO01	2009/02	○	○ ※23835 ○ ※36		
	カシオ	☆ G'z One IS11CA	2011/07	○ ※8814	○ ※34835836 ○ ※399840	◆1		
		☆ CA007	2011/06	○ ※15	○ ※31834835 ○ ※42	◆1		
		EXILIMケータイ (GA006)	2010/12	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		G'z One TYPE-X	2010/11	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		EXILIMケータイ (CA005)	2010/05	○ ※15	○ ※31834	◆1		
		EXILIMケータイ (CA004)	2009/11	○	○ ※23835 ○ ※36			
		EXILIMケータイ (GA003)	2009/11	○	○ ※35836			
		G'z One CA002	2009/05	○	○ ※23835 ○ ※36			
		CA001	2009/02	○	○ ※23835 ○ ※36			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 注3	備考		
	京セラ	W63CA	2008/11	○	○ ※23※35	対応機種一覧はこちらから http://www.au.kddi.com/seih/in/ichiran/shuhenkki/car_multi/media/ (auホームページへリンク)			
		W62CA	2008/07	○	○ ※23※35				
	☆ K009	2011/06	○	○ ※15 ※31※34	◆1				
	K007	2011/01	○	○ ※15 ※31※34	◆1				
	HTC	☆ HTC EVO WiMAX ISW11HT	2009/05	○	○ ※8※14 ※36※39※40 ※42		◆1		
		E30HT	2009/05	○	○ ※33 ※36				
	PANTECH	☆ SIRIUS ⁺ (IS06)	2010/12	○	○ ※8※14 ※32※33※34 ※35※36※39 ※40				
DoCoMo (FOMA)	Panasonic	☆ P-07C	2011/08	○	○ ※8※13 ※34※35※36 ※39※40	—	◆1 [BT] 先にハンズフリーを接続しておく必要があります。		
		☆ P-05C	2011/07	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—			
		P-03C	2010/12	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—			
		P-06B	2010/07	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—			
		P-04B	2010/05	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—			
		P-02B	2010/02	○	○ ※23※33 ※35※36	—			
		P-01B	2009/11	△	○ ※23※33 ※35※36	—	[HF] 携帯電話省電力モード時、POI発信に失敗する事があります		
		P-09A	2009/06	○	○ ※23※33 ※35※36	—			
		P-08A	2009/06	○	○ ※23※33 ※35※36	—			
		P-07A	2009/05	○	○ ※23※32 ※35※36	—			
		P-02A	2009/01	○	○ ※23※33 ※35※36	—			
		P-01A	2008/11	○	○ ※23※33 ※35※36	—			
		P906i	2008/06	○	○ ※23※33 ※35※36	—			
		シャープ	☆ AQUOS PHON SH-13C	2011/08	○	x	—	◆1	
			☆ AQUOS PHONE SH-12C	2011/05	○	x	—	◆1	
			☆ SH-10C	2011/05	○	○ ※34※35※36 ※40	—		
			☆ SH-09C	2011/03	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—		
			SH-06C	2011/02	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—		
			SH-05C	2011/01	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—		
	LYNX 3D SH-03C		2010/12	○	○ ※33※34※40	—			
	SH-01C		2010/11	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—			
	LYNX SH-10B		2010/07	○	○ ※34※40	—			
	SH-07B		2010/05	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—			
	SH-03B		2010/02	○	○ ※23※35 ※36	—			
	SH-02B marimekko		2010/07	○	○ ※34※35 ※36※40	—			
	SH-02B		2009/11	○	○ ※23※35 ※36	—			
	SH-01B		2009/11	○	○ ※23※35 ※36	—			
	SH-07A		2009/06	○	○ ※23※33 ※35※36	—			
	SH-06A NERV		2009/07	○	○ ※23※35 ※36	—			
	SH-06A		2009/06	○	○ ※23※35 ※36	—			
	SH-04A		2009/02	○	○ ※23※35 ※36	—			
	SH-03A		2008/12	○	○ ※23※35 ※36	—	[HF] 電話帳転送時に自局データも含めて転送されます		
	SH-01A		2008/11	○	○ ※23※32 ※35※36	—			
	AQUOSケータイ (SH906iTV)	2008/06	○	○ ※32※35 ※36	—	[BT] STOP,PAUSE中の端末にPLAY送信でも音楽再生されません			
	SH906i	2008/06	○	○ ※32※35 ※36	—	[HF] 電話帳転送時に自局データも含めて転送されます [BT] STOP,PAUSE中の端末にPLAY送信でも音楽再生されません			
	富士通	☆ F-12C	2011/08	○	○ ※8※14 ※32※33※34 ※35※36※39 ※40	—	◆1 [BT] 先にハンズフリーを接続しておく必要があります。		
		☆ F-10C	2011/06	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—	◆1		
		☆ F-09C	2011/06	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—	◆1		
		☆ F-07C	2011/07	○	○ ※13 ※35※36※40 ※42	—			
		F-03C	2010/11	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—			
		F-02C	2010/11	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—			
		F-01C	2010/11	○	○ ※31※34※35 ※36※40	—			
		F-07B	2010/05	○	○ ※15※31※33 ※34※35※36 ※40	—			
		F-06B	2010/06	○	○ ※8※14※14 ※31※34※35 ※36※40	—			
		F-04B	2010/03	○	○ ※33※35 ※36※39	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません		
		F-03B	2009/12	○	○ ※33※35 ※36※39	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません		
		F-01B	2009/11	○	○ ※23※33※35 ※36※39	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません		
F-09A		2009/06	○	○ ※23※33※35 ※36※39	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません			
F-03A		2009/01	○	○ ※23※33※35 ※36※39	—				
F-01A		2008/11	○	○ ※23※33※35 ※36※39	—				
NEC		☆ MEDIAS WP N-06C	2011/06	○	x	—	◆1		
		☆ MEDIAS N-05C	2011/06	○	○ ※33※34※35 ※36※40※42	—			
		☆ MEDIAS N-04C	2011/03	○	○ ※8※13 ※34※35※36 ※39※40	—			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 注3	備考
		☆ N-03C	2011/01	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—	
		N-02C	2010/11	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—	
		N-08B	2010/08	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—	
		N-07B	2010/06	○	○ ※33※34※35 ※36※40	—	
		N-04B	2010/05	○	○ ※15※33※34 ※35※36※40	—	
		N-02B	2009/12	○	○ ※23※35 ※36	—	
		N-01B	2009/12	○	○ ※23※33 ※35※36	—	
		N-09A	2009/06	△ ※15	×	—	[BT] 初期登録時、Bluetoothオーディオ接続ができません
		N-08A	2009/06	△ ※15	×	—	[BT] 初期登録時、Bluetoothオーディオ接続ができません
		N-07A	2009/07	△ ※15	×	—	[BT] 初期登録時、Bluetoothオーディオ接続ができません
	N-06A	2009/05	△ ※15	×	—	[BT] 初期登録時、Bluetoothオーディオ接続ができません	
	N-04A	2009/01	△ ※13※15 ※36※39	△ ※33※35 ※36※39	—		
	N-02A	2008/11	△ ※13※15	△ ※32※39	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません STOP PAUSE中の端末に「PLAY」送信でも音楽再生されません	
	N-01A	2008/11	△ ※15	×	—	[BT] 初期登録時、Bluetoothオーディオ接続ができません	
	NM706i	2008/08	○	×	—	[BT] Bluetoothオーディオ再生ができません	
	カシオ	☆ CA-01C	2011/07	○	○ ※33※34※35 ※36※40※42	—	
	HTC	HT-03A	2009/07	○ ※3※8 ※13	○	—	
		HT-02A	2008/12	○ ※8	○ ※23※35 ※36	—	
		HT-01A	2008/11	○ ※8	○ ※23※35 ※36	—	
		HT1100	2008/06	○ ※3※8	○ ※3※8	—	
	RIM	☆ BlackBerry Curve 9780	2011/06	○ ※8※14	×	—	◆1
		BlackBerry Curve™ 9300	2010/12	○ ※8※14	○ ※31※32※34 ※39※40	—	
		BlackBerry Bold™ 9700	2010/07	○ ※8※14	○ ※31※32※33 ※34※35※36 ※39※40	—	
		BlackBerry Bold™ 9700	2009/02	○ ※8	△ ※33※35 ※36※39	—	
東芝	REGZA Phone (T-01C)	2010/08	○ ※8※13	○ ※31※33※34 ※35※36※39 ※40	—		
	dynapocket (T-01B)	2010/06	○ ※8※14	○ ※39	—		
	T-01A	2009/06	○ ※8※14	○ ※35※36※39	—		
サムスン	☆ GALAXY S II (SC-02C)	2011/06	○ ※8※14	○ ※34※35※40 ※42	—	◆1 [BT] 先にハンズフリーを接続しておく必要があります。	
	GALAXY Tab (SC-01C)	2010/11	○ ※8※13	×	—		
	GALAXY S (SC-02B)	2010/10	○ ※8※13	×	—	◆1	
	SC-01B	2010/02	○ ※8	△ ※23※35 ※36※39	—		
SonyEricsson	☆ Xperia acro S0-02C	2011/07	○ ※8※14	×	—	◆1	
	Xperia™ arc S0-01C	2011/03	○ ※8※14	×	—	◆1	
	Xperia™ S0-01C	2010/04	○ ※8	×	—	◆1	
LG電子	☆ Optimus bright L-07C	2011/06	○ ※8※14	○ ※33※34※35 ※40	—	◆1 [BT] 先にハンズフリーを接続しておく必要があります。	
	optimus chat L-04C	2011/03	○ ※8※13	×	—	◆1	
L-03C	2011/01	○	×	—			
SoftBank	シャープ	☆ 007SHJ	2011/06	○	○ ※33※34※35 ※40	—	◆1
		AQUOS PHONE THE HYBRID (007SH)	2011/06	○	○ ※33※34※35 ※40	—	◆1
		☆ AQUOS PHONE (006SH)	2011/06	○	○ ※33※34※35 ※40	—	◆1
		GALAPAGOS (005SH)	2011/02	○	○ ※33※34 ※40	—	
		PAUL&JOE (004SH PJ)	2011/03	○ ※9	×	—	
		THE PREMIUM7 WATERPROOF (004SH)	2011/01	○ ※9	×	—	
		GALAPAGOS (003SH)	2010/12	○	○ ※33※34 ※40	—	
		AQUOS SHOT (002SH)	2010/11	○ ※9	×	—	
		PANTONE® 3 (001SH)	2010/11	○ ※9	×	—	
		AQUOS SHOT 945SH	2010/07	○	×	—	
		mirumo2 (944SH)	2010/06	○	×	—	
		AQUOSケータイ (943SH)	2010/03	○	○ ※23	—	
		THE PREMIUM® (942SH)	2010/02	○	○ ※23	—	
		942SH KT	2010/03	○	○ ※23	—	
		AQUOSケータイ FULL TOUCH (941SH)	2009/11	○	○ ※23	—	[BT] Bluetooth接続しても携帯から音が流れる
		AQUOS SHOT 940SH	2009/11	○	○ ※23	—	
		SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○	○ ※23※35 ※36	—	
		THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	2009/07	○	○ ※23	—	[BT] Bluetooth接続しても携帯から音が流れる
		mirumo (934SH)	2009/06	○	○ ※23	—	
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○	○ ※23	—	
		AQUOSケータイ (932SH)	2009/02	○	○ ※23	—	[BT] Bluetooth接続しても携帯から音が流れる
		931SH	2008/11	○	○ ※23※36	—	
		930SH	2008/11	○	○ ※23※35 ※36	—	
		AQUOSケータイ (923SH)	2008/07	○	○ ※23※35 ※36	—	
SOLAR HYBRID (922SH)	2010/07	○	○ ※23	—			
PANTONE® SLIDE (825SH)	2008/07	○	○ ※23※35 ※36	—			
THE PREMIUM (824SH)	2008/07	○	○ ※23※35 ※36	—			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能 注	備考
東芝	830T	830T	2008/12	○	○ ※23※35	—	
		824T	2008/09	○	○ ※23※35	—	
		823T	2008/08	○	○ ※23※35	—	[HF] 電話帳転送時に自局データも含めて転送されます
		dynapocket (X02T)	2009/12	○※8	○ ※23※35	—	
	NEC	001N	2010/11	確認中	確認中	—	
		940N	2009/12	○※13	x	—	[BT] 初期登録時、Bluetoothオーディオ接続ができません
		931N	2009/11	○※13	○ ※23※32※33	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		930N	2009/06	○※13	○ ※32※33	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
	サムスン	830N	2009/02	○※13	○ ※32※33	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		941SC	2010/08	○	○ ※35※36	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		OMANIA VISION (940SC)	2009/11	○	○ ※35※36	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		OMNIA pop (931SC)	2009/06	○※8	○※23	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		OMNIA (930SC)	2008/11	○※8	○※23	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	2009/09	○※8	○※23	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
		X01SC	2009/12	○※8	○※23	—	
		☆ Sweety (003P)	2011/08	○※8※13	○ ※34※35※36	—	◆1 [BT] 先にハンズフリーを接続しておく必要があります。
	Panasonic	☆ LUMIX Phone (001P)	2011/02	○	○ ※33※35	—	
		VIERAケータイ (942P)	2010/07	○	○ ※35※36	—	
		VIERAケータイ (941P)	2009/12	○	○ ※35※36	—	
		VIERAケータイ (940P)	2009/12	○	○※23	—	
		VIERAケータイ (931P)	2009/07	○	○ ※23※33	—	
		VIERAケータイ (930P)	2009/01	○	○ ※35※36	—	
		VIERAケータイ (921P)	2008/08	○	○ ※23※33	—	
HTC		HTC Desire HD (001HT)	2010/11	確認中	確認中	—	
HTC Desire (X06HT II)	2010/10	確認中	確認中	—			
HTC Desire (X06HT)	2010/04	○※8	x	—			
X05HT	2008/12	○※8	○※23	—			
X04HT	2008/11	○※8	○※23	—			
DELL	DELL Streak (001DL)	2010/12	○※8※13	x	—		
ZTE	Libero (003Z)	2010/12	○※8※13	○※39	—	◆1	
Apple	i Phone 4	2010/06	○※8※13	○ ※31※32	—		
	i Phone 3GS	2009/06	△※8※13	△ ※32※33	—	[HF] 通話開始時の音量、着信音鳴動時の音量が小さい場合があります。 [BT] 一定時間PAUSE後、正しく再生されない場合があります	
	i Phone 3G	2008/07	△※8※13	△ ※32※33	—	[HF] 通話開始時の音量、着信音鳴動時の音量が小さい場合があります。 [BT] 一定時間PAUSE後、正しく再生されない場合があります	

一：携帯電話の仕様によりナビと接続と接続することが出来ないため、使用できません。
 ☆：動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。
 ◆1：SSP対応機種のため、Bluetooth初期登録時のパスワード入力自動で登録されます。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。
 ※電話帳にインターネットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ない場合があります。
 ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しない場合があります。
 ※市販のBluetoothオーディオファイル搭載のアダプタ等については動作確認を実施していません。
 ※SoftBank共通：機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。
 ※ドコモ共通：機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。
 ※【2in1機能】は本機種では動作保証していません。「2in1」は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
 ※Bluetoothナビ機能において、携帯電話から送信した目的地とナビ画面表示が若干異なる場合があります。
 ※Bluetoothナビ機能の結果はシームレスナビ・待ち合わせナビ機能のみであり、対応機種はauの一部の携帯電話のみとなります。対応機種につきましては、auホームページでご確認ください。
 ※注 ケータイPhoto連携はGPS-カメラ機能付携帯(BIPプロファイル対応)、iPhone地図アプリ連携はiPhone全機種でお使いいただけます。

【制限事項】

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
 ※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
 ※3 ナビから着信音が鳴りません。
 ※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
 ※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
 ※6 着信拒否が出来ません。
 ※7 ナビ操作による着信拒否ができません。
 ※8 応答保留が出来ません。
 ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
 ※10 ナビからのトーン信号が出ません。
 ※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
 ※12 通話転送が出来ません。
 ※13 電話帳転送が出来ません。

※14 電話帳転送に制限があります。
 ※15 Bluetooth接続が切断された場合、手動による再接続が必要です。
 ※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
 ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
 ※18 オペレーターサービスが利用できません。
 ※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
 ※20 ヘルプネットが利用出来ません。
 ※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押してください。
 ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録機(待待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。
 ※23 PLAY操作時、トグル動作によってPAUSEされる場合があります。

※31 一時停止機能を実行することは出来ません。
 ※32 トラックアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。
 ※33 早送り/巻き戻し機能を実行することは出来ません。
 ※34 アルバムアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。
 ※35 RPT(リピート)機能を実行することは出来ません。
 ※36 RAND(ランダム)機能を実行することは出来ません。
 ※37 Bluetoothオーディオ再生中はハンズフリーが利用出来ません。
 ※38 Bluetoothオーディオ再生中はG-BOOKXが利用出来ません。
 ※39 楽曲情報は表示されません。
 ※40 電池残量の表示が一致しません。
 ※41 Bluetoothオーディオ再生中はヘルプネットが利用出来ません。

SDナビゲーション NSZT-W60

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧

- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- ・この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価保証するものではありません。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考	
au	東芝	☆ REGZA Phone IS11T	2011/07	○	×		◆1 [HF]ナビ、携帯共に保留動作は可能だが、保留後約30秒後に対向機の音声が聞こえてしまう	
		TO07	2011/07	○	○	※34	◆1	
		TO08	2011/06	○	○	※34	◆1	
		REGZA Phone (IS04)	2011/02	○	※13	×	◆1	
		TO06	2011/02	○	○	※34	◆1	
		X-RAY	2010/11	○	△	※34※39	◆1	
		TO05	2010/10	○	○	※34	◆1	
		LIGHT POOL	2010/07	○	○	※34	◆1	
		REGZA Phone (TO04)	2010/06	○	○	※34	◆1	
		TO03	2009/11	○	○		◆1	
		biblio	2009/06	○	○		◆1	
		フルチェンケータイ (TO01)	2009/02	△	※15	○	◆1 [HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		W65T	2008/11	○	○			
		Sportio (W63T)	2008/06	△	※8※15	○	[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		IS02	2010/06	○	※14	△	※39	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		ES11T	2011/03	○	※14	△	※39	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		三洋	SA002	2010/05	○	○	※34	[BTAudio] 楽曲情報が空欄になってしまう場合があります。
			SA001	2009/10	○	※3	○	
			W64SA	2008/07	○	○		
			W63SA	2008/07	○	○		
			☆ SO07	2011/07	○	○	※34	
			XPERIA acro IS11S	2011/06	○	×		◆1
			G11	2011/04	○	○	※34	◆1
			Cyber-Shot™ケータイ (SO05)	2011/01	○	○	※34	◆1
			BRAVIA Phone (SO05)	2010/11	○	○	※34	◆1
	URBANO MOND		2010/10	○	○	※34	◆1	
	BRAVIA Phone (SO04)		2010/06	○	○	※34	◆1	
	Cyber-Shot™ケータイ (SO05)		2010/05	○	△	※34※39	◆1	
	URBANO BARONE		2010/02	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	BRAVIA/R Phone U1		2009/12	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	G9		2009/04	△	※15	○	[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	シャープ	☆ INFOBAR A01	2011/06	○	×		◆1	
		☆ AGUOS PHONE IS12SH	2011/06	○	×		◆1	
		☆ AGUOS PHONE IS11SH	2011/06	○	×		◆1	
		IS05	2011/03	○	×		◆1	
		SH011	2011/01	○	○	※34	◆1	
		AGUOS SHOT (SH010)	2010/11	○	○	※34	◆1	
		SH009	2010/10	○	○	※34	◆1	
		AGUOS SHOT (SH008)	2010/06	○	○	※34	◆1	
		SOLAR PHONE (SH007)	2010/06	○	○	※34	◆1	
		AGUOS SHOT (SH006)	2010/03	○	○			
		SH005	2010/01	○	○			
		SH004	2009/11	△	※6※15	○	[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		AGUOS SHOT (SH003)	2009/10	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		日立	Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○	△	※15	[HF] 保留音が聞こえない場合があります
	SH001		2009/02	△	※6※15	○	[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	W64SH		2008/11	○	○			
	W62SH		2008/07	○	○			
	IS03		2010/11	○	×			
	IS01		2010/06	○	△	※31※34※40	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。楽曲情報が空欄になってしまう場合があります。プレイヤー再起動が必要な場合があります。	
	E06SH		2009/08	○	○			
	E05SH		2009/04	○	○			
	beskey (HY02)		2010/06	○	○	※34	◆1	
	Mobile H-Vision CAM Wooo		2009/07	○	○			
	Woooケータイ (H001)		2009/02	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	W63H		2008/11	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	W62H		2008/07	○	○		[HF] 携帯電話からのBluetoothオーディオ接続できません。	
	W60H		2008/07	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
	Panasonic		☆ G'z One IS11CA	2011/07	○	×		◆1
		CA007	2011/06	○	○	※34	◆1	
		EXILIMケータイ (CA006)	2010/12	○	○	※34		
		G'z One TYPE-X	2010/11	○	○	※34		
		EXILIMケータイ (CA005)	2010/05	○	○	※34		
		EXILIMケータイ (CA004)	2009/11	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		EXILIMケータイ (CA003)	2009/11	○	○			
		G'z One CA002	2009/05	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		CA001	2009/02	○	○			
		W63CA	2008/11	○	○		[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		W62CA	2008/07	○	○			
		京セラ	☆ K009	2011/06	○	○	※34	◆1
			K007	2011/01	○	○	※34	◆1
		HTC	☆ HTC EVO WiMAX ISW11HT	2011/04	○	※14	×	◆1
			ES0HT	2009/05	○	※13	○	
	PANTECH	☆ SIRIUS [®] (IS06)	2010/12	○	※8※14	×		

対応機種一覧はこちらから
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/car_multimedia/
 (auホームページへリンク)

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考
docomo (FOMA)	Panasonic	☆ P-07C	2011/08	○	×	—	◆1
		☆ P-05C	2011/07	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 携帯が待受でリンクロスした場合、自動接続はされるが、再度ミュージックプレイヤーを起動しないと再生出来ない。
		P-03C	2010/12	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		P-06B	2010/07	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		P-04B	2010/05	○	△ ※31※33※34 ※35※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
		P-02B	2010/02	○	○	—	
		P-01B	2009/11	○ ※8	○	—	
		P-09A	2009/06	○	○	—	
		P-08A	2009/06	○ ※7	○	—	[HF/BT] 携帯電話からのBluetoothオーディオ接続ができません
		P-07A	2009/05	△ ※15	○	—	
		P-02A	2009/01	○	○	—	
		P-01A	2008/11	○ ※6※14	○	—	
		P906i	2008/06	○ ※14	○	—	
		☆ AQUOS PHONE SH-12C	2011/05	○	×	—	◆1
		☆ SH-10C	2011/05	○	○ ※35※36※40	—	
		SH-09C	2011/03	○	○ ※34※35※36 ※40	—	
		SH-06C	2011/02	○	○ ※34※40	—	
		SH-05C	2011/01	○	○ ※34※40	—	
		LYNX 3D SH-03C	2010/12	○	×	—	
SH-01C	2010/11	○	○ ※34※35※36 ※40	—			
LYNX SH-10B	2010/07	○	△ ※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。		
SH-07B	2010/05	○	○ ※34※35※36 ※40	—			
SH-03B	2010/02	○	×	—			
SH-02B marimekko	2010/07	○	○ ※34※35※36 ※40	—			
SH-02B	2009/11	○	○	—			
SH-01B	2009/11	○	○	—			
SH-07A	2009/06	○	○	—			
SH-06A NERV	2009/07	○ ※8	○	—			
SH-06A	2009/06	○ ※8	○	—			
SH-04A	2009/02	○	○	—			
SH-03A	2008/12	○ ※14	○	—			
SH-01A	2008/11	○	×	—			
AQUOSケータイ (SH906iTV)	2008/06	○	○	—			
SH906i	2008/06	○	○	—			
富士通	☆ F-12C	2011/08	○	×	—	◆1	
	☆ F-10C	2011/06	○	○ ※34※35※36 ※40	—	◆1	
	☆ F-09C	2011/06	○	○ ※34※35※36 ※40	—		
	☆ F-07C	2011/07	○	×	—		
	F-03C	2010/11	○	○ ※34※35※36 ※40	—		
	F-02C	2010/11	○	○ ※34※35※36 ※40	—		
	F-01C	2010/11	○	○ ※40	—		
	F-07B	2010/05	○	△ ※33※35※36 ※39	—	[BTAudio] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません。自動再生されない場合があります。	
	F-06B	2010/06	○	○ ※34※35※36 ※40	—		
	F-04B	2010/03	△ ※15	×	—		
	F-03B	2009/12	△ ※15	○	—		
	F-01B	2009/11	○	○	—		
	F-09A	2009/06	○	△ ※15	—		
	F-03A	2009/01	○	△ ※15	—		
	F-01A	2008/11	○ ※14	○	—		
	NEC	☆ MEDIAS WP N-06C	2011/06	○	×	—	
		☆ MEDIAS N-05C	2011/06	○	△ ※15※33※34 ※35※36※40	—	
		MEDIAS N-04C	2011/03	○	×	—	
		N-03C	2011/01	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。
N-02C		2010/11	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。	
N-08B		2010/08	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—		
N-07B		2010/06	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。	
N-04B		2010/05	○	△ ※33※34※35 ※36※40	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。	
N-02B		2009/12	○	○	—		
N-01B		2009/12	○	○	—		
★ N-09A		2009/06	△ ※15	×	—		
★ N-08A		2009/06	△ ※15	×	—		
★ N-07A		2009/07	△ ※15	×	—		
★ N-06A		2009/05	△ ※15	×	—		
★ N-04A		2009/01	△ ※12※15	×	—	[HF] 接続(自動接続含む)が出来ない機種があります	
★ N-02A		2008/11	△ ※13※15	×	—	[HF] 接続(自動接続含む)が出来ない機種があります	
★ N-01A		2008/11	△ ※13※15	×	—	[HF] 接続(自動接続含む)が出来ない機種があります	
ノキア		NM706i	2008/08	×	×	—	
		HT-03A	2009/07	○	△ ※15	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオ接続ができません
	HT-02A	2008/12	○ ※8※14	○	—		
HTC	HT-01A	2008/11	○ ※14	○	—	[HF] ナビで着信すると回線が断線することがあります	
	HT1100	2008/08	○ ※8※14	○	—		
	RIM	BlackBerry Curve 9780	2011/06	○ ※14	×	—	
BlackBerry Curve™ 9300		2010/12	○ ※14	×	—		
BlackBerry Bold™ 9700		2010/07	○ ※14	△ ※31※32※33 ※34※35※36 ※39※40	—		
BlackBerry Bold™		2009/02	○ ※12	○	—		
BlackBerry (9700h)		2008/08	○ ※12	×	—		
東芝	REGZA Phone (T-01C)	2010/08	○ ※13	×	—		
	dynapocket (T-01B)	2010/06	○ ※14	△ ※39	—	[BTAudio] 自動再生されない場合があります。	
	T-01A	2009/06	△ ※13	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
サムスン	☆ GALAXY S II (SC-02C)	2011/06	○ ※13	×	—		
	☆ GALAXY Tab (SC-01C)	2010/11	○ ※13	×	—		
	GALAXY S (SC-02B)	2010/10	○ ※13	×	—		
	SC-01B	2010/02	○	○	—		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	Bluetoothオーディオ	Bluetoothナビ機能	備考	
SoftBank	SonyEricsson	☆ Xperia acro SO-02C	2011/07	○	×	—		
		☆ XperiaTM arc SO-01C	2011/03	○	×	—		
		XperiaTM	2010/04	○※14	×	—		
	カシオ	☆ CA-01C	2011/07	○	△※33※34※35 ※36※36-40	—	[BTAudio] 待受け画面でリンクロスした場合、自動接続されるが、自動再生されない。携帯の切断表示をOK押下するとナビの再生で続きから再生される。携帯がミュージックプレイヤー画面でリンクロスした場合、自動接続はされるが、携帯に表示される切断メッセージを「OK」とすると、ナビの再生押下で続きから再生される。	
		☆ Optimus bright L-07C	2011/06	○※14	×	—		
		☆ optimus chat L-04C	2011/03	○	×	—		
☆ L-03C	2011/01	○	×	—				
SoftBank	シャープ	☆ AQUOS PHONE THE HYBRID (007SH)	2011/06	○	×	—		
		☆ AQUOS PHONE (006SH)	2011/06	○	×	—		
		GALAPAGOS (005SH)	2011/02	○	×	—		
		PAUL & JOE (004SH_PJ)	2011/03	○	×	—		
		THE PREMIUM7 WATERPROOF (004SH)	2011/01	○	×	—		
		GALAPAGOS (003SH)	2010/12	○	×	—		
		AQUOS SHOT (002SH)	2010/11	○	×	—		
		PANTONE [®] 3 (001SH)	2010/11	○	×	—		
		AQUOS SHOT 945SH	2010/07	○	×	—		
		mirumo2 (944SH)	2010/06	○	×	—		
		AQUOSケータイ (943SH)	2010/03	○	○	—	[HF] ナビで終話、保留ができない場合があります	
		THE PREMIUM [®] (942SH)	2010/02	○※12	○	—		
		942SH_KT	2010/03	○※12	○	—	[HF] ナビで終話、保留ができない場合があります	
		AQUOSケータイ FULL TOUCH (941SH)	2009/11	○※8※9	○	—		
		AQUOS SHOT 940SH	2009/11	○※8※9	○	—		
		SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○※8※12	○	—		
		THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	2009/07	○※9	○	—		
		mirumo (934SH)	2009/06	×	○	—		
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○※9	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります	
		AQUOSケータイ (932SH)	2009/02	△※12※15	○	—		
		931SH	2008/11	△※12※15	○	—		
		930SH	2008/11	△※12※15	○	—		
		AQUOSケータイ (923SH)	2008/07	○※8※14	○	—		
		SOLAR HYBRID (842SH)	2010/07	○※8※9	○	—		
		PANTONE [®] SLIDE (825SH)	2008/07	○	○	—	[HF] ナビで終話、保留ができない場合があります	
		THE PREMIUM (824SH)	2008/07	○※12	○	—		
		東芝	830T	2008/12	○※8	○	—	
			824T	2008/09	○※12※15	○	—	
			823T	2008/08	△※12※15	○	—	[BT] ボータブル再生が途中で切れる場合があります
			dynapocket (X02T)	2009/12	△※8※15	○	—	
			001N	2010/11	確認中	確認中	—	
		NEC	940N	2009/12	○※8※13	○	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオが再生しません
			931N	2009/11	○※13	○	—	[BT] ナビからのBluetoothオーディオが再生しません
			930N	2009/06	△※15	○	—	
			830N	2009/02	△※12※13	○	—	
			830N	2009/02	△※15	○	—	
		サムスン	941SC	2010/08	△※12※15	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります
			OMANIA VISION (940SC)	2009/11	△※12※15	○	—	[HF] 保留音が聞こえない場合があります
			OMNIA pop (931SC)	2009/06	△※12※15	○	—	
			OMNIA (930SC)	2008/11	△※12	○	—	
			EMPORIO ARMANI モニル (830SC)	2009/09	○※8※12	×	—	
			X01SC	2009/12	○※8※14	○	—	
			003P	2011/08	○	×	—	
		Panasonic	LUMIX Phone (001P)	2011/02	○	×	—	
			VIERAケータイ (942P)	2010/07	○	○	—	
VIERAケータイ (941P)	2009/12		○	○	—			
VIERAケータイ (940P)	2009/12		○	○	—			
VIERAケータイ (931P)	2009/07		○	○	—			
VIERAケータイ (930P)	2009/01		○	○	—			
VIERAケータイ (921P)	2008/08		○	○	—			
HTC Desire HD (001HT)	2010/11		確認中	確認中	—			
HTC Desire (X06HT II)	2010/10		○	×	—	[BTAudio] AV接続出来ません。		
HTC Desire (X06HT)	2010/04		○※14	×	—	[BTAudio] AV接続出来ません。		
DELL	X05HT	2008/12	○※8	○	—			
	X04HT	2008/11	△※14※15	○	—			
	DELL Streak (001DL)	2010/12	○※14	×	—			
	ZTE Libero (003Z)	2010/12	○※14	×	—	[BTAudio] AV接続出来ません。		
Apple	iPhone 4	2010/06	○※13	△※31※32※33 ※39	—	[BTAudio] 停止機能を実行することは出来ません。		
	iPhone 3GS	2009/06	○※8※13	○	—			
	iPhone 3G	2008/07	○※8※13	○	—			

一、携帯電話の仕様によりナビと接続と接続することが出来ないため、使用できません。
 ☆ 動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。
 ◆1: SSP対応機種のため、Bluetooth初期登録時のパスワードが自動で登録されます。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。
 ※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ない場合があります。
 ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しない場合があります。
 ※市販のBluetoothオーディオプロファイル搭載のアダプタ等については動作確認を実施していません。
 ※SoftBank共通機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。
 ※ドコモ共通機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。
 ※Bluetoothナビ機能の対応機種はauの一部の携帯電話のみとなります。対応機種につきましては、auホームページでご確認ください。
 ※Bluetoothナビ機能において、携帯電話から送信した目的地とナビ画面表示が若干異なる場合があります。

【制限事項】

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
 ※2 携帯電話がマナーモード設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
 ※3 ナビから着信音が鳴りません。
 ※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
 ※5 着信時、ナビに発信番号が表示されません。
 ※6 着信拒否が出来ません。
 ※7 ナビ操作による着信拒否ができません。
 ※8 応答保留が出来ません。
 ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
 ※10 ナビからのトーン信号が鳴りません。
 ※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
 ※12 通話転送が出来ません。

※13 電話帳転送が出来ません。
 ※14 電話帳転送に制限があります。
 ※15 Bluetooth接続が切断了れた場合、手動による再接続が必要です。
 ※16 携帯電話をサイレント、サイレントモードに設定する事が出来ません。
 ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
 ※18 オペレーターサービスが利用できません。
 ※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
 ※20 ヘルプネットが利用出来ません。
 ※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押してください。
 ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録機(接待機・登録待ち)の設定を行う必要があります。

※31 一時停止機能を実行することは出来ません。
 ※32 トラックアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。
 ※33 早送り/巻き戻し機能を実行することは出来ません。
 ※34 アルバムアップ/ダウン機能を実行することは出来ません。
 ※35 RPT(リピート)機能を実行することは出来ません。
 ※36 RAND(ランダム)機能を実行することは出来ません。
 ※37 Bluetoothオーディオ再生中はハンズフリーが利用出来ません。
 ※38 Bluetoothオーディオ再生中はG-BOOKXが利用出来ません。
 ※39 楽曲情報は表示されません。
 ※40 電池残量の表示が一致しません。
 ※41 Bluetoothオーディオ再生中はヘルプネットが利用出来ません。