

## 標準装備/メーカーオプション HDDナビゲーションシステム(G-BOOK ALPHA対応)

## ◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧&lt;後席ワイドディスプレイ付き&gt;

・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。  
 ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考			
au	東芝	T003	2009/11	○	○				
		biblio	2009/06	○	○				
		フルチェンケータイ (T001)	2009/02	○	○				
		W65T	2008/11	○	○				
		Sportio (W63T)	2008/06	○※8	○				
		W61T	2008/04	○※8	○				
		W56T	2008/02	○※8	○				
		W54T	2007/07	○	○				
		三洋	SA001	2009/10	○	△※21			
			W64SA	2008/07	○	○			
	W63SA		2008/07	○	○				
	W61SA		2008/04	○※8	○				
	W54SA		2008/02	○※8	○				
	SH004		2009/11	○	○				
	シャープ	AQUOS SHOT (SH003)	2009/10	○	○				
		SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	○	○				
		Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○	○				
		SH001	2009/02	○	○				
		W64SH	2008/11	○	○				
		W62SH	2008/07	○※8	○				
		E06SH	2009/08	○	○				
		E05SH	2009/04	○	○				
		SonyEricsson	BRAVIA Phone U1	2009/12	○	○			
			G9	2009/04	○	○			
	Cyber-Shot™ケータイ (S001)		2009/03	○	○				
	WalkmanPhone、Premier <sup>3</sup>		2009/02	○	○				
	WalkmanPhone、Xmini (W65S)		2008/12	○	○				
	W61S		2008/05	○※8	△※21				
	日立	W54S	2008/02	○※8	○				
		Mobile Hi-Vision CAM Wooo	2009/07	○	△※21				
		Woooケータイ (H001)	2009/02	○	○				
		W63H	2008/11	○	○				
		W62H	2008/07	○※8	△※21				
	Panasonic	P001	2009/02	○	○				
		カシオ	EXILMケータイ (CA004)	2009/11	○	○			
			EXILMケータイ (CA003)	2009/11	○	○			
			G'z One CA002	2009/05	○	○			
			CA001	2009/02	○	○			
			W63CA	2008/11	○	○			
			W62CA	2008/07	○※8	○			
			HTC	E30HT	2009/05	○※8※13	—		
			docomo (FOMA)	Panasonic	P-01B	2009/11	○	○※22	
					P-09A	2009/06	○	○※22	
	P-08A				2009/06	○	○※22		
	P-07A	2009/05			○	○※22			
	P-02A	2009/01			○	○※22			
	P-01A	2008/11			○	○※22			
	P906i	2008/06			○	○※22			
	VIERAケータイ (P905iTV)	2008/02			○	○※22			
	P905i	2007/11			○	○※22			
P904i	2007/06	○			○※22				
P903iX (HIGH-SPEED)	2007/04	○			○※22				
シャープ	SH-02B	2009/11			○※14	○			
	SH-01B	2009/11			○※14	○			
	SH-07A	2009/06			○※14	○			
	SH-06A NERV	2009/07			○※14	○			
	SH-06A	2009/06		○※14	○				
	SH-04A	2009/02		○※14	○				
	SH-03A	2008/12		○	○				
	SH-01A	2008/11		○※14	○				
	AQUOSケータイ (SH906iTV)	2008/06		○	○				
	SH906i	2008/06		○	○				
富士通	F-03B	2009/12		○※14	○※22				
	F-01B	2009/11		○※14	○※22				
	F-09A	2009/06		○※14	○※22				
	F-03A	2009/01		○※14	○※22				
	F-01A	2008/11		○※14	○※22	携帯電話側で発信をキャンセルすると、ハンズフリー時の音声が大いから聞えなくなる場合があります。(携帯電話の電源をOFF/ONLしてください。)			
	Windows <sup>®</sup> ケータイ (F1100)	2008/03		×	×				
NEC	N-02B	2009/12		○※14	×				
	N-01B	2009/12		○※14	×				
	N-09A	2009/06		△※15	△※21※22				
	N-08A	2009/06		○	○※22				
	N-07A	2009/07		○	△※21※22				
	N-06A	2009/05		○	△※21※22				
	N-04A	2009/01		△※13※15	—				

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
docomo (FOMA)	NEC	N-02A	2008/11	△ ※13※15	—		
		N-01A	2008/11	△ ※13※15	—		
	ノキア	NM706i	2008/08	○ ※2※8 ※14	×		
		NM705i	2008/03	○ ※2※8 ※14	×		
	HTC	HT-03A	2009/07	○ ※8※13	—		
		HT-02A	2008/12	○ ※8※14	—		
		HT-01A	2008/11	○ ※8※14	—		
		HT1100	2008/06	○ ※8※14	—		
	RIM	BlackBerry Bold™	2009/02	○ ※8※13	×		
		BlackBerry (8707h)	2008/08	○ ※8※13	×		
東芝	T-01A	2009/06	○ ※2※3 ※8※14	—			
SoftBank	シャープ	☆ AQUOSケータイ FULLTOUCH (941SH)	2009/11	○	○ ※17		
		AQUOS SHOT (940SH)	2009/11	○	○ ※17		
		SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○	○ ※17		
		THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	2009/07	○	○ ※17		
		mirumo (934SH)	2009/06	○	○ ※17		
		AQUOS SHOT (933SH)	2009/05	○	○ ※17		
		AQUOSケータイ (932SH)	2009/02	○	○ ※17		
		931SH	2008/11	○	○ ※17		
		930SH	2008/11	○	○ ※17		
		AQUOSケータイ (923SH)	2008/07	○	○ ※17		
		922SH	2008/03	○	○ ※17		
		921SH	2008/03	○	○ ※17		
		920SH	2007/11	○ ※9	○ ※17		
		913SH	2007/07	○ ※8	○ ※17		
		912SH	2007/06	○ ※8	×		
		PANTONE® SLIDE (825SH)	2008/07	○	○ ※17		
		THE PREMIUM (824SH)	2008/07	○ ※8	○ ※17		
		THE PREMIUM (823SH)	2008/03	○	○ ※17		
		THE PREMIUM (821SH)	2007/12	○ ※9	○ ※17		
		THE PREMIUM (820SH)	2007/12	○ ※9	○ ※17		
		816SH	2007/08	○ ※8	○ ※17		
		815SH	2007/07	○ ※8	○ ※17		
		814SH	2007/07	○ ※8	○ ※17		
		813SH	2007/03	○ ※8	×		
		GENT (812SHs)	2007/07	○ ※8	×		
		東芝	921T	2008/03	○ ※8	△ ※17※20	
			920T	2007/12	○	△ ※17※20	
			912T	2007/08	○	△ ※17※20	
			911T	2007/03	○ ※9	×	
			830T	2008/12	○	△ ※17※20	
			824T	2008/09	○	△ ※17※20	
			823T	2008/08	○	△ ※17※20	
			dynapocket (X02T)	2009/12	○ ※8※14	—	
	X01T		2007/12	○ ※8※14	—		
	NEC		940N	2009/12	確認中	確認中	
		931N	2009/11	○ ※13	—		
		930N	2009/06	○ ※13	—		
		830N	2009/02	○ ※13	—		
		706N	2007/03	×	×		
		ノキア	Nokia N82	2008/11	○ ※2※8 ※14	×	
	X02NK		2008/04	○ ※2※8 ※13	×		
	X01NK		2007/03	○ ※8※12 ※14	×		
	サムスン	OMNIA VISION (940SC)	2009/11	○	—		
		OMNIA pop (931SC)	2009/06	○	—		
		OMNIA (930SC)	2008/11	○	×		
		PHOTOS (920SC)	2008/01	○ ※8	×		
		EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	2009/09	○ ※8	—		
		821SC	2008/04	○	×		
		820SC	2008/02	○ ※8	×		
		805SC	2007/06	○ ※8※14	×		
		707SC II	2007/03	×	—		
		X01SC	2009/12	確認中	確認中		
		Panasonic	VIERAケータイ (940P)	2009/12	○	△ ※17※20 ※22	
	VIERAケータイ (931P)		2009/07	○ ※14	△ ※17※20 ※22		
	VIERAケータイ (930P)		2009/01	○	△ ※17※20 ※22		
	VIERAケータイ (921P)		2008/08	○	△ ※17※20 ※22		
	920P		2008/02	○	△ ※17※20 ※22		
	822P		2008/02	△ ※2※8 ※14※15	×		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	Panasonic	MIRROR (821P)	2007/11	○ ※2※8 ※14	×	
		820P	2007/11	○ ※14	×	
		810P	2007/06	○ ※2※8 ※10※14	×	
		706P	2007/03	○ ※8※14	×	
	HTC	X05HT	2008/12	○ ※8※14	—	
		X04HT	2008/11	○ ※8※14	—	
		X03HT	2008/04	○ ※6※8 ※14	—	
		X02HT	2007/09	○ ※6※8 ※14	—	
	Apple	i Phone 3GS	2009/06	○ ※8※13	—	
		i Phone 3G	2008/07	○ ※8※13	—	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能

一:携帯電話の仕様によりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。

☆:動作確認結果において、新規もしくはは、変更が発生した機種になります。

※この確認結果は検証に使用した携帯電話に於ける結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。

※この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※SoftBank共通:ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※SoftBank共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。

※ドコモ共通:マルチナンバーおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※ドコモ共通:機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

注1 携帯電話の仕様により以下の操作を行うとBluetooth接続状態が解除され、ナビゲーションとの自動接続ができなくなります。

①バッテリー切れ ②セルフモード設定 ③オートロック設定 ④Bluetooth電源OFF

携帯電話の設定解除方法など詳しくはお近くのドコモショップ又はドコモコールセンター(0120-800-000:年中無休 9:00~20:00)へお尋ね下さい。

※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。

※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。

※3 ナビから着信音が鳴りません。

※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。

※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。

※6 着信拒否が出来ません。

※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。

※8 応答保留が出来ません。

※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。

※10 ナビからのトーン信号が出ません。

※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。

※12 通話転送が出来ません。

※13 電話帳転送が出来ません。

※14 電話帳転送に制限があります。

※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。

※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。

※17 回線交換方式のみ利用可能です。

※18 オペレーターサービスが利用できません。

※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。

※20 ヘルプネットが利用出来ません。

※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。

その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。

※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待ち(接続待ち・登録待ち)の設定を行う必要があります。

(2010.2.4現在)

### ◆Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済携帯電話一覧<後席ワイドディスプレイ付き>

・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDF-B922/CD、FM、MV)は2009年11月末に販売終了となりました。

・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDF-B922/CD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。

・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。

・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
au	カシオ	W61CA	2008/02	○ ※19	○	
		W53CA	2007/08	○ ※19	○	
		W52CA	2007/06	○ ※19	○	
	東芝	PLY	2009/09	×	×	
		TO02	2009/06	×	×	
		W64T	2008/09	○ ※19	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。
		W62T	2008/06	○ ※19	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。
		W55T	2007/12	○	○	
		W53T	2007/06	○	○	
		A5529T	2007/11	○	×	
	京セラ	PRISMOID	2009/12	○ ※19	△ ※21	
		簡単ケータイ (K003)	2009/08	○ ※19	○	
		misora	2009/06	○ ※14※19	○	
		K002	2009/05	○ ※19	△ ※21	
		へルメのついでケータイ (NS01)	2009/02	○ ※19	△ ※21	
		安心ジュニアケータイ (K001)	2009/01	○ ※19	△ ※21	
		W65K	2008/11	○ ※19	△ ※21	
		W64K	2008/06	○ ※19	○	
		W63K (カメラなし)	2008/09	○ ※19	○	
		W63K	2008/06	○ ※19	○	
		W62K	2008/06	○ ※19	○	
		W61K	2008/02	○ ※19	○	
		W53K	2007/11	○ ※19	○	
		MEDIA SKIN (W52K)	2007/03	○ ※19	○	
		W44K II	2007/05	○ ※19	○	
		A5528K	2007/08	○	△ ※20	
		A5526K	2007/05	○	△ ※20	
	E07K	2009/10	○ ※19	○		
	三洋	W62SA	2008/02	○ ※19	△ ※21	
		INFOBAR2 (W55SA)	2007/12	○	○	
		W53SA	2007/07	○	○	
		W52SA	2007/06	○	○	
		A5527SA	2007/07	○	△ ※20	
SonyEricsson	S002	2009/10	○ ※14	○		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
au	SonyEricsson	W64S	2008/11	○※14	△※21		
		W63S	2008/07	×	×		
		W62S	2008/04	○※19	△		
		W53S	2007/10	○※19	○		
		W52S	2007/06	○※19	○		
	Panasonic	W62P	2008/11	○※19	△※21		
		W61P	2008/02	○※19	○		
		W52P	2007/06	○※19	○		
	日立	W61H	2008/03	○※19	△※21		
		Woooケータイ (W53H)	2007/11	○※19	○		
		W52H	2007/06	○※19	○		
	シャープ	URBANO (W63SH)	2008/09	○※8	○		
		W61SH	2008/01	○	○		
		W52SH	2007/07	○	○		
W51SH		2007/03	○	○			
docomo (FOMA)	NEC	☆ N-03B	2010/01	×	×		
		N-05A	2009/03	×	×		
		N-03A	2008/11	×	×		
		N906iμ	2008/06	×	×		
		N906iL (onefone™)	2008/06	×	×		
		N906i	2008/06	×	×		
		N905iμ	2007/11	×	×		
		N905i	2007/11	×	×		
		N904i	2007/05	○※19	×		
		N706iⅡ	2008/08	×	×		
		N706ie	2008/08	×	×		
		N706i	2008/07	×	×		
		N705iμ	2008/02	×	×		
		N705i	2008/02	×	×		
		N704iμ	2007/07	○	△※20		
		S0906i	2008/06	○	○		
		SonyEricsson	Cyber-shot™ ケータイ (S0905iCS)	2008/02	○	○	
			S0905i	2007/11	○	○	
	S0903iTV		2007/06	○	○		
	S0706i		2008/07	×	×		
	S0705i		2008/02	×	×		
	S0704i		2007/07	○	○		
	P-10A		2009/06	○※11※16	○		
	Panasonic	P-06A	2009/03	○※11※16	△※20		
		P-05A	2009/02	○※11※16	△※20		
		P-04A	2009/02	○※16	△※20		
		P-03A	2008/12	○※16	○		
		P706iμ	2008/07	○※11※16	△※20		
		P706ie	2008/08	○※16	○		
		PROSOLID μ (P705iCL)	2008/03	○	○		
		P705iμ	2008/02	○	△※20		
		P705i	2008/01	○	△※20		
		P704i	2007/08	○	△※20		
		P704iμ	2007/07	○	○		
		シャープ	☆ SH-05B	2010/02	確認中	確認中	
			SH-08A	2009/09	○	○	
	SH-05A		2009/06	○	○		
	SH-02A		2008/12	○	○		
	AQUOSケータイ (SH905iTV)		2008/01	○	○		
	SH905i		2007/11	×	×		
	SH904i		2007/05	○	○		
	SH706iw		2008/09	○	○		
	SH706ie		2008/08	○	○		
	SH706i		2008/07	○	○		
	SH705iⅡ		2008/04	○	○		
	SH705i		2008/02	○	○		
	SH704i		2007/07	○	○		
	富士通	F-02B	2009/11	×	×		
		らくらくホン6 (F-10A)	2009/08	×	×		
		F-08A	2009/06	×	×		
		らくらくホン ベーシックⅡ (F-07A)	2009/04	○	○		
		キッズケータイ (F-05A)	2009/02	×	×		
		F-04A	2009/02	×	×		
		F-02A	2008/12	×	×		
		F906i	2008/06	○	○		
		F905i	2007/11	○	○		
		F904i	2007/06	○	○		
		らくらくホンV (F884iES)	2008/08	○	○		
		らくらくホン プレミアム (F884i)	2008/04	○	○		
		らくらくホン ベーシックS (F883iS)	2008/05	○	○		
		らくらくホン ベーシック (F883i)	2007/04	○	○		
		らくらくホンIVS (F883iESS)	2008/04	○	○		
		らくらくホンIV (F883iES)	2007/08	○	○		
		F706i	2008/06	×	×		
		F704i	2007/07	○	○		
		三菱	D905i	2007/11	○	○	
	D904i		2007/06	○	○		
D705iμ	2008/01		○	○			

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
docomo (FOMA)	三菱	D705i	2008/01	○	○	
		D704i	2007/08	○	○	
	LG電子	SIMPURE L <sup>2</sup> (L6Q2i)	2007/06	-	-	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能  
 一:携帯電話の仕様によりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。

- ※Bluetoothアダプタは電話帳1件転送に対応していません。
- ※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。
- ※この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。
- ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。
- ※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ないことがあります。
- ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
- ※スマートキーを使用される方は、Bluetoothアダプタと同時に使用できない場合があります。
- ※ドコモ共通:マルチナンバーおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。
- ※ドコモ共通:機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。
- ※au共通:G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発信)ができません。

※au共通:Bluetoothアダプタのソフトウェアバージョンによっては、ご利用になれない場合があります(WINのみ)。アダプタ背面のシールにて最新のソフトが確認ください。  
 (過去のソフトウェアバージョンのアダプタは、有償にて最新ソフトにバージョンアップすることが出来ます。詳しくは、お買い求めになられた販売店、もしくはアイオーデータ機器へお尋ねください。)



↑過去のソフトウェアバージョン



↑最新のソフトウェアバージョン

- ※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
- ※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
- ※3 ナビから着信音が鳴りません。
- ※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
- ※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
- ※6 着信拒否が出来ません。
- ※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。
- ※8 応答保留が出来ません。
- ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
- ※10 ナビからのトーン信号が出ません。
- ※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
- ※12 通話転送が出来ません。
- ※13 電話帳転送が出来ません。
- ※14 電話帳転送に制限があります。
- ※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
- ※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
- ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
- ※18 オペレーターサービスが利用できません。
- ※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
- ※20 ヘルプネットが利用出来ません。
- ※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。
- ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待ち(接続待ち・登録待ち)の設定を行う必要があります。

(2010.2.4現在)

◆動作確認済Bluetooth内蔵携帯電話一覧<後席ワイドディスプレイなし>

・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がございますので、予めご了承ください。  
 ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
au	東芝	T003	2009/11	○	△ ※21		
		biblio	2009/06	○	△ ※21		
		フルチェンケータイ (T001)	2009/02	○	△ ※21		
		W65T	2008/11	○	△ ※21		
		Sportio (W63T)	2008/06	○ ※8	△ ※21		
		W61T	2008/04	○ ※8	△ ※21		
		W56T	2008/02	○ ※8	○		
		W54T	2007/07	○	△ ※20		
		SA001	2009/10	○	△ ※21		
		W64SA	2008/07	○	△ ※21		
	三洋	W63SA	2008/07	○	△ ※20		
		W61SA	2008/04	○ ※8	△ ※21		
		W54SA	2008/02	○ ※8	△ ※21		
		シャープ	SH004	2009/11	○	△ ※21	
			AQUOS SHOT (SH003)	2009/10	○	△ ※21	
			SOLAR PHONE (SH002)	2009/06	○	△ ※21	
			Sportio water beat (SHY01)	2009/05	○	△ ※21	
			SH001	2009/02	○	△ ※21	
			W64SH	2008/11	○	△ ※21	
			W62SH	2008/07	○ ※8	○	
	E06SH	2009/08	○	△ ※21			
	E05SH	2009/04	○	△ ※21			
	SonyEricsson	BRAVIA Phone U1	2009/12	○	△ ※21		
		G9	2009/04	○	△ ※21		
		Cyber-Shot™ケータイ (S001)	2009/03	○	△ ※21		
		WalkmanPhone、 Premier <sup>3</sup>	2009/02	○	△ ※21		
		WalkmanPhone、 Xmini(W65S)	2008/12	○	△ ※21		
		W61S	2008/05	○ ※8	△ ※21		
	W54S	2008/02	○ ※8	○			
	日立	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	2009/07	○	○		
		Woooケータイ (H001)	2009/02	○	△ ※21		
		W63H	2008/11	○	△ ※21		
		W62H	2008/07	○ ※8	△ ※21		
	Panasonic	P001	2009/02	○	△ ※21		
		カシオ	EXILMケータイ (CA004)	2009/11	○	△ ※21	
	EXILMケータイ (CA003)		2009/11	○	△ ※21		

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
au	カシオ	G'z One CA002	2009/05	○	△※21		
		CA001	2009/02	○	△※21		
		W63CA	2008/11	○	△※21		
		W62CA	2008/07	○※8	○		
	HTC	E30HT	2009/05	○※8※13	—		
docomo (FOMA)	Panasonic	P-01B	2009/11	○	△※20※22		
		P-09A	2009/06	○※11	△※21※22		
		P-08A	2009/06	○	△※21※22		
		P-07A	2009/05	○	○※22		
		P-02A	2009/01	○	○※22		
		P-01A	2008/11	○	○※22		
		P906i	2008/06	○	○※22		
		VIERAケータイ (P905iTV)	2008/02	○	○※22		
		P905i	2007/11	○	○※22		
		P904i	2007/06	○	○※22		
	P903iX (HIGH-SPEED)	2007/04	○	○※22			
	シャープ	SH-02B	2009/11	○※14	△※21		
		SH-01B	2009/11	○※14	△※21		
		SH-07A	2009/06	○※14	△※21		
		SH-06A NERV	2009/06	○※14	△※21		
		SH-06A	2009/06	○※14	△※21		
		SH-04A	2009/02	○※14	△※21		
		SH-03A	2008/12	○※14	△※21		
		SH-01A	2008/11	○※14	△※21		
		AQUOSケータイ (SH906iTV)	2008/06	○	△※21		
		SH906i	2008/06	○	○		
	富士通	F-03B	2009/12	○※14	△※21※22		
		F-01B	2009/11	○※14	△※21※22		
		F-09A	2009/06	○※14	△※21※22		
		F-03A	2009/01	○※14	△※21※22		
		F-01A	2008/11	○※14	△※21※22	携帯電話側で発信をキャンセルすると、ハンズフリー時の音声 が聞こえなくなる場合があります。 (携帯電話の電源をOFF/ONLしてください。)	
		Windows®ケータイ (F1100)	2008/03	×	×		
	NEC	N-02B	2009/12	○※14	×		
		N-01B	2009/12	○※14	×		
		N-09A	2009/06	△※15	△※21※22		
		N-08A	2009/06	○	△※21※22		
		N-07A	2009/07	○	△※21※22		
		N-06A	2009/05	○	△※21※22		
		N-04A	2009/01	△※13※15	—		
		N-02A	2008/11	△※13※15	—		
		N-01A	2008/11	△※13※15	—		
		ノキア	NM706i	2008/08	○※8※14	×	
	NM705i		2008/03	○※14	×		
	HTC	HT-03A	2009/07	○※8※13	—		
		HT-02A	2008/12	○※8※14	—		
		HT-01A	2008/11	○※8※14	—		
		HT1100	2008/06	○※8※14	—		
	RIM	BlackBerry Bold™	2009/02	○※8※13	×		
		BlackBerry (8707h)	2008/08	○※8※13	×		
	東芝	T-01A	2009/06	○※8※9 ※8※14	—		
	SoftBank	シャープ	☆ AQUOSケータイ FULLTOUCH (941SH)	2009/11	○	○※17	
			AQUOS SHOT (940SH)	2009/11	○	○※17	
			SOLAR HYBRID (936SH)	2009/08	○※8	○※17	
			THE PREMIUM WATERPROOF (935SH)	2009/07	○※8	○※17	
			mirumo (934SH)	2009/06	○※8	○※17	
AQUOS SHOT (933SH)			2009/05	○※8	○※17		
AQUOSケータイ (932SH)			2009/02	○※8	○※17		
931SH			2008/11	○※8	○※17		
930SH			2008/11	○	○※17		
AQUOSケータイ (923SH)			2008/07	○※9	○※17		
922SH			2008/03	○※9	○※17		
921SH			2008/03	○※9	○※17		
920SH			2007/11	○※9	○※17		
913SH			2007/07	○※9	○※17		
912SH			2007/06	○※9	×		
PANTONE® SLIDE (825SH)			2008/07	○※9	○※17		
THE PREMIUM (824SH)			2008/07	○※9	○※17		
THE PREMIUM (823SH)			2008/03	○※9	○※17		
THE PREMIUM (821SH)			2007/12	○※9	○※17		
THE PREMIUM (820SH)			2007/12	○※9	○※17		
816SH			2007/08	○※8	○※17		
815SH			2007/07	○※8	○※17		
814SH			2007/07	○※8	○※17		
813SH			2007/03	○※8	×		
GENT (812SHs)			2007/07	○※8	×		
東芝			921T	2008/03	○※9	△※17※20	
			920T	2007/12	○※9	△※17※20	
			912T	2007/08	○※9	△	

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
SoftBank	東芝	911T	2007/03	○※9	○※17	※Bluetooth接続後、携帯電話の電源をOFF/ONすると、データ通信が出来ない場合があります。
		830T	2008/12	×	×	
		824T	2008/09	×	×	
		823T	2008/08	○※8	△※17※20	
		dynapocket (X02T)	2009/12	○※8※14	—	
		X01T	2007/12	○※9※14	—	
	NEC	940N	2009/12	確認中	確認中	
		931N	2009/11	○※13	—	
		930N	2009/06	○※13	—	
		830N	2009/02	○※13	—	
		706N	2007/03	×	×	
		Nokia N82	2008/11	○※8※14	×	
	ノキア	X02NK	2008/04	○※8※14	×	
		X01NK	2007/03	○※8※14	×	
		サムスン	OMNIA VISION (940SC)	2009/11	○	—
	サムスン	OMNIA pop (931SC)	2009/06	○	—	
		OMNIA (930SC)	2008/11	○※8	×	
		PHOTOS (920SC)	2008/01	○※8	×	
		EMPORIO ARMANI モデル (830SC)	2009/09	○※8	—	
		821SC	2008/04	○※8	×	
		820SC	2008/02	○※8	×	
		805SC	2007/06	○※8※14	×	
		708SC	2007/03	×	—	
		707SC II	2007/03	×	—	
		X01SC	2009/12	確認中	確認中	
		Panasonic	VIERAケータイ (940P)	2009/12	○※14	△※17※20 ※22
	VIERAケータイ (931P)		2009/07	○※14	△※17※20 ※22	
	VIERAケータイ (930P)		2009/01	○	△※17※20 ※22	
	VIERAケータイ (921P)		2008/08	○	△※17※20 ※22	
	920P		2008/02	○	△※17※20 ※22	
	822P		2008/02	△※8※14 ※15	×	
	MIRROR (821P)		2007/11	○※14 ※2※8	×	
	820P		2007/11	○※14 ※2※8	×	
	810P		2007/06	○※10※14 ※2※8	×	
	706P		2007/03	○※8※14	×	
	HTC	X05HT	2008/12	○※8※14	—	
		X04HT	2008/11	○※8※14	—	
		X03HT	2008/04	○※8 ※14	—	
		X02HT	2007/09	○※8 ※14	—	
	Apple	i Phone 3GS	2009/06	○※8※13	—	
		i Phone 3G	2008/07	○※8※13	—	

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能  
 一:携帯電話の仕様によりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。  
 ☆:動作確認結果において、新規もしくは、変更が発生した機種になります。

※この確認結果は検証に使用した携帯電話に於ける結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。  
 ※この確認結果は特にナビと携帯電話の接続に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を保証するものではありません。  
 ※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。  
 ※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ないことがあります。  
 ※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。  
 ※SoftBank共通:ダブルナンバーサービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。  
 ※SoftBank共通:機種により発信キャンセル後、1分程度ナビから発信出来ない場合があります。  
 ※ドコモ共通:マルチナンバーおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。  
 ※ドコモ共通:機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

注1 携帯電話の仕様により以下の操作を行うとBluetooth接続状態が解除され、ナビゲーションとの自動接続ができなくなります。  
 ①バッテリー切れ ②セルフモード設定 ③オートロック設定 ④Bluetooth電源OFF  
 携帯電話の設定解除方法など詳しくはお近くのドコモショップ又はドコモコールセンター(0120-800-000:年中無休 9:00~20:00)へお尋ね下さい。

- ※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
- ※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
- ※3 ナビから着信音が鳴りません。
- ※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
- ※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
- ※6 着信拒否が出来ません。
- ※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。
- ※8 応答保留が出来ません。
- ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
- ※10 ナビからのトーン信号が出来ます。
- ※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
- ※12 通話転送が出来ません。
- ※13 電話帳転送が出来ません。
- ※14 電話帳転送に制限があります。
- ※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
- ※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
- ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
- ※18 オペレーターサービスが利用できません。
- ※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
- ※20 ヘルプネットが利用出来ません。
- ※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。
- ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待ち(接続待ち・登録待ち)の設定を行う必要があります。

(2010.2.4現在)

**◆Bluetoothアダプタとの組み合わせによる動作確認済携帯電話一覧(後席ワイドディスプレイなし)**

- ・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/CD、FM、MV)は2009年11月末に販売終了となりました。
- ・アイ・オー・データ製Bluetoothアダプタ(PDI-B922/CD、FM、MV)に接続可能な携帯電話一覧です。
- ・動作確認は、一定の条件下で確認したものです。機種によっては確認後に仕様変更等が行われ、情報が変更になる可能性がありますので、予めご了承ください。
- ・下記注記もあわせてご確認ください。

通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考
au	カシオ	W61CA	2008/02	○※19	○	
		W53CA	2007/08	○※19	○	
		W52CA	2007/06	○※19	○	
	東芝	PLY	2009/09	×	×	



通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
au	東芝	T002	2009/06	×	×		
		W64T	2008/09	○※19	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。	
		W62T	2008/06	○※19	○	※発信後すぐナビ側で発信キャンセルをしても、携帯電話のみ通話が維持される場合があります。	
		W55T	2007/12	○	○		
		W53T	2007/06	○	○		
	京セラ	A5529T	2007/11	○	×		
		PRISMOID	2009/12	○※19	○		
		簡単ケータイ (K003)	2009/08	○※19	○		
		misora	2009/06	○※14※19	○		
		K002	2009/05	○※19	○		
		ヘルメットのついたケータイ (NS01)	2009/02	○※19	○		
		安心ジュニアケータイ (K001)	2009/01	○※19	○		
		W65K	2008/11	○※19	○		
		W64K	2008/06	○※19	○		
		W63K (カメラなし)	2008/09	○※19	○		
		W63K	2008/06	○※19	○		
		W62K	2008/06	○※19	○		
		W61K	2008/02	○※19	△※20		
		W53K	2007/11	○※19	○		
		MEDIA SKIN (W52K)	2007/03	○※19	○		
		W44K II	2007/05	○※19	○		
		A5528K	2007/08	○	○		
		A5526K	2007/05	○	○		
		E07K	2009/10	○※19	○		
		三洋	W62SA	2008/02	○※19	○	
	INFOBAR2 (W55SA)		2007/12	○	○		
	W53SA		2007/07	○	○		
	W52SA		2007/06	○	○		
	A5527SA		2007/07	○	○		
	SonyEricsson	S002	2009/10	○※14	○		
		W64S	2008/11	○※14	○		
		W63S	2008/07	×	×		
		W62S	2008/04	○※19	○		
		W53S	2007/10	○※19	○		
	Panasonic	W52S	2007/06	○※19	○		
		W62P	2008/11	○※19	○		
		W61P	2008/02	○※19	○		
		W52P	2007/06	○※19	○		
	日立	W61H	2008/03	○※19	○		
		Woooケータイ (W53H)	2007/11	○※19	○		
		W52H	2007/06	○※19	○		
	シャープ	URBANO (W63SH)	2008/09	○	○		
		W61SH	2008/01	○	○		
		W52SH	2007/07	○	○		
		W51SH	2007/03	○	○		
	docomo (FOMA)	NEC	☆ N-03B	2010/01	×	×	
			N-05A	2009/03	×	×	
			N-03A	2008/11	×	×	
			N906iμ	2008/06	×	×	
			N906iL (onefene™)	2008/06	×	×	
N906i			2008/06	×	×		
N905iμ			2007/11	×	×		
N905i			2007/11	×	×		
N904i			2007/05	○※19	×		
N706i II			2008/08	×	×		
N706ie			2008/08	×	×		
N706i			2008/07	×	×		
N705iμ			2008/02	×	×		
N705i			2008/02	×	×		
N704iμ			2007/07	○	○		
SonyEricsson			S0906i	2008/06	○	○※11	
			Cyber-shot™ ケータイ (S0905iCS)	2008/02	○	○	
			S0905i	2007/11	○	○	
		S0903iTV	2007/06	○	○		
		S0706i	2008/07	×	×		
		S0705i	2008/02	×	×		
		S0704i	2007/07	○	○		
		Panasonic	P-10A	2009/06	○※11※16	○	
			P-06A	2009/03	○※11※16	○	
			P-05A	2009/02	○※11※16	○	
P-04A			2009/02	○※11※16	○		
P-03A			2008/12	○※11※16	○		
P706iμ			2008/07	○※11※16	△※20		
P706ie			2008/08	○※11※16	○		
PROSOLID μ (P705iCL)			2008/03	○	○		
P705iμ			2008/02	○	○		
P705i			2008/01	○	○		
P704iμ			2007/07	○	○		
P704i			2007/08	○	○		
シャープ		☆ SH-05B	2010/02	確認中	確認中		
		SH-08A	2009/09	○※11	○		
		SH-05A	2009/06	○※11	○		
		SH-02A	2008/12	○	○		
		AQUOSケータイ (SH905iTV)	2008/01	○	○		
		SH905i	2007/11	×	×		
		SH904i	2007/05	○	○		
		SH706iw	2008/09	○	○		



通信事業者名	メーカー	機種	発売時期	ハンズフリー通話	G-BOOK ALPHA	備考	
docomo (FOMA)	シャープ	SH706ie	2008/08	○※11	○		
		SH706i	2008/07	○	×		
		SH705i II	2008/04	○	○		
		SH705i	2008/02	○	○		
		SH704i	2007/07	○	○		
	富士通	F-02B	2009/11	×	×		
		らくらくホン6 (F-10A)	2009/08	×	×		
		F-08A	2009/06	×	×		
		らくらくホン ベーシックII (F-07A)	2009/04	○	○		
		キッズケータイ (F-05A)	2009/02	×	×		
		F-04A	2009/02	×	×		
		F-02A	2008/12	×	×		
		F906i	2008/06	○	○		
		F905i	2007/11	○	○		
		F904i	2007/06	○	○		
		らくらくホンV (F884iES)	2008/08	○※11	○		
		らくらくホン プレミアム (F884i)	2008/04	○	△※20		
		らくらくホン ベーシックS (F883iS)	2008/05	○	○		
		らくらくホン ベーシック (F883i)	2007/04	○	○		
		らくらくホンIVS (F883iESS)	2008/04	○	○		
		らくらくホンIV (F883iES)	2007/08	○	○		
		F706i	2008/06	×	×		
		F704i	2007/07	○	○		
		三菱	D905i	2007/11	○	○	
			D904i	2007/06	○	○	
	D705iμ		2008/01	○	○		
	D705i		2008/01	○	○		
	D704i		2007/08	○	○		
	LG電子	SIMPURE L <sup>2</sup> (L602i)	2007/06	—	—		

○:利用可能、×:利用不可、△:制限付きで利用可能

一:携帯電話の仕様によりナビと接続する事が出来ないため、使用できません。

※Bluetoothアダプタは電話帳1件転送に対応していません。

※この確認結果は検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話全てに結果を保証するものではありません。

※この確認結果はBluetoothアダプタと携帯電話の接続に関するものであり、ナビゲーションとの接続を保証するものではありません。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用出来ない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送が出来ないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※スマートキーを使用される方は、Bluetoothアダプタと同時に使用できない場合があります。

※ドコモ共通: マルチナンバーおよび2in1サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※ドコモ共通: 機種により発信キャンセル後、ナビから発信出来ない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

※au共通: G-BOOK利用中のハンズフリー通話(発信)ができません。

※au共通: Bluetoothアダプタのソフトウェアバージョンによっては、ご利用にならない場合があります(WINのみ)。アダプタ背面のシールにて最新のソフトかご確認ください。

(過去のソフトウェアのアダプタは、有償にて最新ソフトにバージョンアップすることが出来ます。詳しくは、お買い求めになられた販売店、もしくはアイオーデータ機器へお尋ねください。)



↑過去のソフトウェア



↑最新のソフトウェア

- ※1 携帯を折りたたんだ状態では利用出来ません。
- ※2 携帯電話がマナー/サイレント設定の時、ナビから着信音が鳴りません。
- ※3 ナビから着信音が鳴りません。
- ※4 着信応答後、ハンズフリー通話画面に自動で切り替わりません。
- ※5 着信時、ナビに発信者番号が表示されません。
- ※6 着信拒否が出来ません。
- ※7 ナビ操作による着信拒否が出来ません。
- ※8 応答保留が出来ません。
- ※9 応答保留操作後、通話が出来なくなる場合があります。
- ※10 ナビからのトーン信号が出ません。
- ※11 着信音又は通話音が小さいため、ナビの音量を大きめに設定してください。
- ※12 通話転送が出来ません。

- ※13 電話帳転送が出来ません。
- ※14 電話帳転送に制限があります。
- ※15 Bluetoothが切断された場合、手動による再接続が必要です。
- ※16 携帯電話をマナーモード、サイレントモードに設定する事が出来ません。
- ※17 回線交換方式のみ利用可能です。
- ※18 オペレーターサービスが利用できません。
- ※19 電話帳転送後は、1度アダプタを外して再度接続してください。
- ※20 ヘルプネットが利用出来ません。
- ※21 ヘルプネット接続時に携帯電話へ着信があった場合、緊急通報が中断される場合があります。その際は再度ヘルプネットボタンを押して下さい。
- ※22 携帯電話にてダイヤルアップ登録待ち(接続待ち・登録待ち)の設定を行う必要があります。