

eX-10 Bluetooth[®] 携帯電話適合表

本適合表のご利用について

【ご注意】

- ・この結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話機種全ての保証するものではありません。
- ・携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります、通信や一部機能が動作しない場合があります。

【制約事項】

- ・オーディオ操作中のハンズフリー機能はご使用できません。
- ・ハンズフリーの通話には HFP(Hands Free Profile) 準拠の携帯電話が必要です。
- ・Bluetooth-Audio 再生時にハンズフリー通話の登録を行い着信すると不具合が出るモデルがあります。その場合、HFP(Hands Free Profile) の登録を解除してください。
- ・交通量の多い市街地や狭い道でのご利用は避けてください。
- ・通話は大きな声ではっきりとお話ください。
- ・通話中は窓を閉めてお話し下さい。
- ・ハンズフリー同士の通話や騒音の大きい場所での通話など、使用状況によっては相手の声が聞こえ難い場合や相手に声が伝わりにくい事があります。
- ・相手の電話の種類や電話回線の組み合わせにより、不自然な音声になる場合があります。
- ・携帯電話によってはハンズフリー電話が使用できない場合があります。
- ・携帯電話の Bluetooth 設定が必要です。携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話からのパスキー入力操作については、携帯電話側の取扱い説明書をご覧ください。
- ・携帯電話の接続が完了するまで携帯電話の画面を確認しながら操作を行ってください。
- ・Bluetooth-Audio 再生には A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) 準拠の機器が必要です。但しビデオ再生には対応していません。
- ・電話機を接続する時は、ダイヤルロックやセルフモード等の電話機の機能制限設定は全て解除してください。
- ・待ち受け以外の状態で携帯電話を接続した際は、正常な動作をしない事があります。
- ・割り込み通話、三者通話には対応していません。
- ・携帯電話本体を操作する場合は、安全な場所に車を止め操作してください。

【Bluetooth[®]に関して】

- ・本機は以下の Bluetooth[®] のプロファイルに対応しております。
Bluetooth[®] に接続する際には接続携帯電話が上記プロファイルに対応している必要があります。
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - HSP (Head Set Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

【商標に関して】

- ・FOMA は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの登録商標です。
- ・Bluetooth[®] は Bluetooth SIG, Inc の登録商標です。
- ・その他製品名称等の固有名詞は各社商標または登録商標です。

eX-10 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込
NTT DoCoMo (FOMA)	HTC	HT1100	×	○	○
		HT-01A	×	○ ※2	×
		HT-02A	×	○ ※2	×
	NEC	N-01A	○	×	×
		N-02A	○	×	×
		N-04A	○	×	×
	NOKIA	NM705i	○	×	-
		NM706i	○	×	-
	RIM	BlackBerry 8707h	×	-	○
	シャープ	SH906i	○	×	-
		SH906iTV	○	×	-
		SH-01A	×	○ ※1	×
		SH-03A	×	○ ※1	×
		SH-04A	×	○	×
	パナソニック	P903iTV	○	○ ※1 ※2	-
		P903iX (HIGH-SPEED)	○	○ ※1 ※2	-
		P904i	○	○ ※1 ※2	-
		P905i	○	○ ※1 ※2	-
		P905iTV	○	○ ※1	-
		P906i	○	○ ※1	-
		P-01A	○	○ ※1	×
		P-02A	○	×	×
	モトローラ	M702iS	○ ※3	○ ※1 ※4	○
	富士通	F1100	×	×	×
		F-01A	○	○	×
		F-03A	○	×	×
	au (WIN)	カシオ	W62CA (Gz One) ※※	×	×
W63CA ※※			×	-	×
シャープ		W62SH ※※	×	×	×
		W64SH ※※	×	-	×
ソニーエリクソン		W54S ※※	×	×	×
		W61S ※※	×	×	×
		W65S (Walkman Phone Xmini) ※※	×	-	×
三洋		W54SA ※※	×	×	×
		W61SA ※※	×	×	×
		W63SA ※※	×	×	×
		W64SA ※※	×	×	×
東芝		W52T	○	×	-
		W54T	○	×	-
		W56T ※※	×	×	×
		W61T ※※	×	×	×
		W63T (Sportio) ※※	×	×	×
		W65T ※※	×	-	×
日立	W62H (Woooケータイ) ※※	×	×	×	
	W63H ※※	×	-	×	

※※ KCP+の携帯電話は、Bluetoothを搭載していてもeX-10とBluetooth接続ができません。(何回か接続作業を行うと、接続できることがあります)

※1 Bluetoothオーディオ再生後に一時停止します。プレイ/ポーズキーでスタートしてください。

※2 着信時、携帯電話の呼び出し音が出ます。

※3 着信時、スピーカーからノイズが発生します。

※4 Bluetoothオーディオのペアリングを切り替えた場合、携帯電話のペアリングの再設定が必要です。

※5 オーディオ再生音が携帯電話単体で再生した時とは異なって聞こえます

eX-10 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込
SoftBank (3G)	Apple	iPhone 3G	○	-	-
	HTC	X02HT	×	×	×
		X03HT	×	×	×
		X04HT	×	×	×
		X05HT	×	○※2	×
	NEC	706N	○	-	-
		830N	○	○	-
	NOKIA	705NK	○	-	-
		N82	○	○※2	×
		X02NK	○	○※5	×
	サムスン	707SC II	○	○※2	-
		708SC	○	○※2	-
		805SC	○	○※2	-
		820SC	○	○※1	-
		821SC	○	○※1	-
		920SC (PHOTOS)	○	○※2	-
		930SC	○	○※2	×
		シャープ	812SH	○	-
	812SHs (GENT)		○	-	-
	812SHs II		○	-	-
	813SH		○	-	-
	814SH		○	○※1※2	-
	815SH		○	○※1※2	-
	816SH		○	○※1※2	-
	820SH (THE PREMIUM)		○	○※1※2	-
	821SH (THE PREMIUM)		○	○※1※2	-
	823SH (THE PREMIUM TEXTURE)		○	○※1	-
	824SH (THE PREMIUM WATERPROOF)		○	×	-
	825SH (PANTONE Slide)		○	×	-
	912SH		○	○※1※2	-
	913SH (FULLFACE)		○	○※1※2	-
	920SH		○	○※1※2	-
	921SH (FULLFACE2)		○	×	-
	922SH (インターネットマシン)		○	×	-
	923SH		○	×	-
	930SH		○	×	×
	931SH		○	×	×
	932SH	○	×	×	

※1 Bluetoothオーディオ再生後に一時停止します。プレイ/ポーズキーでスタートしてください。

※2 着信時、携帯電話の呼び出し音が出ます。

※3 着信時、スピーカーからノイズが発生します。

※4 Bluetoothオーディオのペアリングを切り替えた場合、携帯電話のペアリングの再設定が必要です。

※5 オーディオ再生音が携帯電話単体で再生した時とは異なって聞こえます

eX-10 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込
SoftBank (3G)	パナソニック	706P	○	-	×
		810P	○	-	×
		820P	○	-	×
		821P (Mirror)	○	-	×
		822P	○	-	×
		920P	○	○ ※1	-
		921P	○	○ ※1	-
		930P	○	○ ※1	×
		東芝	823T	○	×
	824T		○	×	-
	830T		○	○ ※2	-
	911T		○	×	-
	912T		○	×	-
	920T		○	×	-
	921T		○	×	-
	X01T		×	×	×

※1 Bluetoothオーディオ再生後に一時停止します。プレイ/ポーズキーでスタートしてください。

※2 着信時、携帯電話の呼び出し音が出ます。

※3 着信時、スピーカーからノイズが発生します。

※4 Bluetoothオーディオのペアリングを切り替えた場合、携帯電話のペアリングの再設定が必要です。

※5 オーディオ再生音が携帯電話単体で再生した時とは異なって聞こえます

eX-10 Bluetooth携帯電話 接続可否一覧 (2009/3/31現在)

赤字部分が今回の更新箇所です。

○：できる ×：できない -：機能が無い

キャリア	メーカー	携帯電話名	ハンズフリー	オーディオ	電話帳読込
EMOBILE	HUAWEI	H11HW	○	×	×
	HTC	S11HT	×	○	×
		S12HT	×	○	×
		S21HT	×	○	×
		S22HT	×	○※1※2	×
DisneyMobile	シャープ	DM001SH	○	○※1※2	×
		DM002SH	○	○※1※2	×
		DM003SH	○	×	×

※1 Bluetoothオーディオ再生後に一時停止します。プレイ/ポーズキーでスタートしてください。

※2 着信時、携帯電話の呼び出し音が出ます。

※3 着信時、スピーカーからノイズが発生します。

※4 Bluetoothオーディオのペアリングを切り替えた場合、携帯電話のペアリングの再設定が必要です。

※5 オーディオ再生音が携帯電話単体で再生した時とは異なって聞こえます