

# Docomo適合表【Bluetoothイヤホンマイク】

更新日

2018.11.7

\*1: 音量調節は、イヤホンではできません。接続した機器で調節してください。

\*2: 音楽の曲頭出しや曲戻しなどのリモコン操作はできません。

\*3: 接続機器で音量調節ができない、または動作が不安定なため不適合です。

☆OSのバージョンアップにより、適合内容が変更となる可能性があります。

☆通話は、インターネット(SKYPE,LINEなど)も含まれますが、電話回線よりも通話状況が悪くなる場合があります。

☆通話に必要なプロファイルのうち、HFP/HSP両方、またはいずれかが搭載されている機種は通話可能としています。

スマートフォン/音楽機器

ケータイ

Tablet

	X-202	X-204	X-071	X-073	X-075	X-077
	X-203		X-072	X-074	X-076	
	AXS-20	AXS-21	AXS-08	AXS-07	AXS-09	AXS-10

機種名	型番	X-202		X-204		X-071		X-073		X-075		X-077	
		通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪
<b>Docomo</b>													
<b>NEC</b>													
MEDIAS X	N-06E	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS W	N-05E	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS X	N-04E	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	N-03E	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS U	N-02E	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS TAB UL	N-08D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS X	N-07D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS TAB	N-06D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS ES	N-05D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS LTE	N-04D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS PP	N-01D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS WP	N-06C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
MEDIAS	N-04C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
防水ケータイ	N-01G	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
防水ケータイ	N-01F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	N-01E	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	N-03D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	N-02D	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Smart シリーズ	N-05C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Prime シリーズ	N-03C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	N-02C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	N-01C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PRO シリーズ	N-08B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Smart シリーズ	N-07B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	N-06B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	N-05B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	N-04B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	N-03B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	N-02B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	N-01B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Smart シリーズ	N-09A	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
<b>Panasonic</b>													
ELUGA P	P-03E	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
ELUGA X	P-02E	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
ELUGA Live	P-08D	×	○	×	○	×	×	×	○	×	○	×	○
ELUGA power	P-07D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
ELUGA V	P-06D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	P-05D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
ELUGA	P-04D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
LUMIX Phone	P-02D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
with シリーズ	P-01D	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
with シリーズ	P-07C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
P-smartケータイ	P-01J	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
ケータイ	P-01H	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
防水ケータイ	P-01G	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
ケータイ	P-01F	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	P-01E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	P-03D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	P-06C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	P-05C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	P-04C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	P-03C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	P-02C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Smart シリーズ	P-01C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	P-07B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	P-06B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	P-05B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	P-04B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Smart シリーズ	P-03B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	P-02B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Prime シリーズ	P-01B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	P-10A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Smart シリーズ	P-09A	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
<b>Toshiba</b>													
REGZA Phone	T-02D	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
REGZA Phone	T-01D	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
REGZA Phone	T-01C	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
dynapocket	T-01B	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
PRO series	T-01A	○	○	○	○	×3	×	○	○	○	○	○	○
<b>Fujitsu</b>													
arrows Be	F-04K	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくスマートフォンme	F-03K	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows Tab	F-02K	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows NX	F-01K	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows Be	F-05J	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくスマートフォン 4	F-04J	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくホン	F-02J	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows NX	F-01J	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows Tab	F-04H	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows SV	F-03H	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows NX	F-02H	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
arrows Fit	F-01H	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS NX	F-04G	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS Tab	F-03G	○	○	○	○	○ <sup>*1</sup>	×	○	○	○	○	○	○

スマートフォン/音楽機器

ケータイ

Tablet

		X-202		X-204		X-071		X-073		X-075		X-077	
		X-203				X-072		X-074		X-076			
		AXS-20		AXS-21		AXS-08		AXS-07		AXS-09		AXS-10	
機種名	型番	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪
ARROWS NX	F-02G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくスマートフォン 3	F-06F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS NX	F-05F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	F-03F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS Tab	F-02F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS NX	F-01F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくスマートフォンプレミアム	F-09E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくスマートフォン 2	F-08E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	F-07E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS NX	F-06E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS V	F-04E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS Kiss	F-03E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS X	F-02E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくスマートフォン	F-12D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS Me	F-11D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS X	F-10D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ANTEPRIMA	F-09D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	F-08D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS μ (ミュウ)	F-07D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS X LTE	F-05D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS Kiss	F-03D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWS Kiss	F-03D Girls	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
withシリーズ	F-12C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ARROWSケータイ	F-05G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくホンベーシック 4	F-01G	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
らくらくホン 8	F-08F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
防水ケータイ	F-07F	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
防水ケータイ	F-01E	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	F-06D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	F-04D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	F-02D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Smart シリーズ	F-11C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	F-10C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Prime シリーズ	F-09C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくホンベーシック 3	F-08C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows 7 ケータイ	F-07C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	F-05C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	F-04C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Smart シリーズ	F-03C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	F-02C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Prime シリーズ	F-01C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくホン 7	F-09B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	F-08B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	F-07B	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Prime シリーズ	F-06B	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ガラケー(法人向け)	F-05B	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Prime シリーズ	F-04B	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Smart シリーズ	F-03B	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	F-02B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	F-01B	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
らくらくホン	F-10A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	F-09A	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
<b>Sharp</b>													
AQUOS R2	SH-03K	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS SENSE	SH-01K	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS R	SH-03J	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS EVER	SH-02J	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-04H	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS compact	SH-02H	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-01H	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PAD	SH-05G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS EVER	SH-04G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-03G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	SH-02G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-01G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PAD	SH-06F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	SH-05F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS ZETA	SH-04F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
スマートフォン for ジュニア	SH-03F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE EX	SH-02F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PAD	SH-08E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE si	SH-07E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
スマートフォン for ジュニア	SH-05E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE EX	SH-04E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE si	SH-01E	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE sv	SH-10D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE st	SH-07D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE	SH-06D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Q-pot.Phone	SH-04D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE slider	SH-02D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE	SH-01D	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE f	SH-13C	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS PHONE	SH-12C	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
LYNX 3D	SH-03C	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
LYNX	SH-10B	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-01J	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-01H	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
ケータイ(法人向け)	SH-02K	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS ケータイ	SH-01J	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
カメラレスケータイ	SH-03H	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
AQUOS ケータイ	SH-06G	○	○	○	○	○ <sub>+1</sub>	×	○	○	○	○	○	○
防水スタイリッシュ携帯	SH-07F	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	SH-03E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	SH-05D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	SH-03D	○	○	○	○	X <sub>+3</sub>	×	○	○	○	○	○	○

		X-202		X-204		X-071		X-073		X-075		X-077	
		X-203				X-072		X-074		X-076			
		AXS-20		AXS-21		AXS-08		AXS-07		AXS-09		AXS-10	
機種名	型番	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪
Style シリーズ	SH-11C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	SH-10C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
バカラコラボモデル	SH-09C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Touch Wood	SH-08C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PRO シリーズ	SH-06C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
PRO シリーズ	SH-05C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	SH-04C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	SH-02C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	SH-01C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Smart シリーズ	SH-09B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	SH-08B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Prime シリーズ	SH-07B	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	SH-06B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Style シリーズ	SH-05B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ガラケー	SH-04B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PRO シリーズ	SH-03B	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	SH-02B	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Prime シリーズ	SH-01B	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
SOLAR HYBRID	SH-08A	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>SONY</b>													
Xperia XZ2 Compact	SO-05K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ2 Premium	SO-04K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ2	SO-03K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ1 Compact	SO-02K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ1	SO-01K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ Premium	SO-04J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia XZs	SO-03J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia X Compact	SO-02J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia XZ	SO-01J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia X Performance	SO-04H	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z5 premium	SO-03H	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z5 compact	SO-02H	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z5	SO-01H	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z4 Tablet	SO-05G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia A4	SO-04G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z4	SO-03G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z3 compact	SO-02G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z3	SO-01G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z2 Tablet	SO-05F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia A2	SO-04F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z2	SO-03F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z1f	SO-02F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z1	SO-01F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia A	SO-04E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia Z	SO-02E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia AX	SO-01E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia SX	SO-05D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia GX	SO-04D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Xperia acro HD	SO-03D	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Xperia NX	SO-02D	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Xperia PLAY	SO-01D	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Xperia ray	SO-03C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Xperia acro	SO-02C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Xperia arc	SO-01C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Xperia	SO-01B	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
<b>Samsung</b>													
Galaxy Note 9	SC-01L	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy S9+	SC-03K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy S9	SC-02K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy Note 8	SC-01K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy Feel	SC-04J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy S8+	SC-03J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy S8	SC-02J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy S7 edge	SC-02H	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy Active neo	SC-01H	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy S6	SC-05G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Galaxy S6 edge	SC-04G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note Edge	SC-01G	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY S5	SC-04F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY J	SC-02F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note 3	SC-01F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY S4	SC-04E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY S IIIα	SC-03E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note II	SC-02E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY S III	SC-06D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Note	SC-05D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY NEXUS	SC-04D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY SIILTE	SC-03D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab 7.0 Plus	SC-02D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab 10.1 LTE	SC-01D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY SII	SC-02C	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY Tab	SC-01C	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
GALAXY S	SC-02B	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
PRO シリーズ	SC-01B	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
<b>LG</b>													
LG style	L-03K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
JOJO	L-02K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
V30+	L-01K	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
V20 PRO	L-01J	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
G2	L-01F	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Optimus it	L-05E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Optimus G pro	L-04E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Optimus LIFE	L-02E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Optimus G	L-01E	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
Optimus Vu	L-06D	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○

スマートフォン/音楽機器

ケータイ

Tablet

		X-202		X-204		X-071		X-073		X-075		X-077	
		X-203				X-072		X-074		X-076			
		AXS-20		AXS-21		AXS-08		AXS-07		AXS-09		AXS-10	
機種名	型番	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪	通話	♪
Optimus it	L-05D	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
PRADA phone	L-02D	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Optimus LTE	L-01D	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Optimus bright	L-07C	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Optimus chat	L-04C	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-01K	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-02H	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Disney Mobile	DM-01G	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	L-10C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PRO シリーズ	L-03C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Style シリーズ	L-01C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>ZTE</b>													
M (エム)	Z-01K	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
MONO	MO-01K	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
MONO	MO-01J	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
<b>HUAWEI</b>													
HUAWEI P20 Pro	HW-01K	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Ascend D2	HW-03E	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
Ascend	HW-01E	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
キッズケータイ	HW-02C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
<b>HTC</b>													
PRO シリーズ	HT-03A	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
PRO シリーズ	HT-02A	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
PRO シリーズ	HT-01A	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
<b>CASIO</b>													
Prime シリーズ	CA-01C	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○
<b>Kyocera</b>													
Dura Force PRO	KC-S702	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
<b>docomo</b>													
dtab	d-01K	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
dtab Compact	d-01J	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
dtab Compact	d-02H	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○
dtab	d-01H	○	○	○	○	○+1	×	○	○	○	○	○	○