

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ EASY BACKUP NAVI

T-01A

対応メモリーカード：  
microSD(最大 2G バイトまで)  
microSDHC(最大 16G バイトまで)



液晶画面がタッチパネルになっており、画面を直接タップ(選択)することでさまざまな操作を行うことができます。

保存手順は、お買い上げ時の設定からの操作です。お客様の設定により手順が異なることがあります。

・保存の操作は、待ち受け状態からスタートしてください。

## 電話帳 保存の手順

画像、動画は電話機から「コピー」または「移動」で microSD に保存することができます。



注意

■メールや予定表、仕事などの Outlook データやお気に入り、メモリーカードに保存できません。■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSD の製造メーカーや Class によって、動作しない場合があります。