

大切なデータをメモリーカードに保存!

簡単バックアップナビ! EASY BACKUP NAVI

dynapocket (T-01B)



microSD (最大2G/バイトまで)
microSDHC (最大16G/バイトまで)

ご注意

■メモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切ってから行ってください。■メモリーカードは、水に濡らしたり傷をつけたりしないようご注意ください。
■メモリーカードは正しい挿入方向をご確認のうえ、ご使用ください。■データをコピーしているときは、メモリーカードを本体から抜いたり電源を切ったりしないでください。■保存したデータは、別にメモを取るなど、他にもバックアップを取ることをおすすめします。■バックアップできるデータの件数は、メモリーカードのメモリー容量によって異なります。容量をご確認のうえ、コピーしてください。■FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねます。■microSDの製造メーカーやClassによって、動作しない場合があります。

電話帳データのバックアップ 画像、動画は電話機から「コピー」または「移動」で microSD に保存することができます。

1	2	3	4	5	6	7
[スタートキー]をタップ	[連絡先]をタップ	[ソフトキー]をタップ	[連絡先の転送]をタップ	[外部メモリを使用して送信]をタップ	「連絡先の転送を開始しますか?」 [はい]をタップ	[ok]をタップ

全データの一括バックアップ

1	2	3	4	5	6	7
[スタートキー]をタップ	[SPB Backup]をタップ	[フルバックアップ]をタップ	バックアップデータのファイル名を入力し [↵]をタップ	[↵]をタップ	[↵]をタップ	[リセット]をタップ ※タップしなくても一定時間経過後、自動的にリセットされます ※データ保護のため、リセットが完了するまでお待ちください