

## あんしん設定

暗証番号について .....	104
携帯電話の操作や機能を制限する .....	105
その他のあんしん設定について .....	106

## 暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けてFOMA端末を活用してください。

### 各種暗証番号に関するご注意

- ・ 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ・ 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は一切の責任を負いかねます。
- ・ ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ・ 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説明書の裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

## 端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時には「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。変更方法については「端末暗証番号を変更する」(P101)を参照してください。

## ネットワーク暗証番号

ドコモサイトでの各種手続き時や、各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただけますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからは、ドコモサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My DoCoMo」「ドコモサイト」については、取扱説明書の裏表紙の裏面を参照してください。

## iモードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、iモードの有料サービスのお申し込み・解約などを行うには4桁の「iモードパスワード」が必要になります。(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

iモードパスワードは、ご契約時には「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。iモードから変更する場合は「iモードパスワードを変更する」(P136)を参照してください。

## PIN1コード/PIN2コード

FOMAカードには、PIN1コード/PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時には「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。変更方法については「PINコードリクエストを設定する」(P100)「PIN1コード/PIN2コードを変更する」(P100)を参照してください。

### ■PIN1コード

第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4～8桁の番号（コード）です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

### ■PIN2コード

積算通話料金リセット、ユーザ証明書の利用時や発行申請を行うときなどに使用する4～8桁の番号です。

※ 本FOMA端末で利用する機能はありません。

## お知らせ

- ・新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定したPIN1コード/PIN2コードをご利用ください。
- ・誤ったPIN1/PIN2コードを3回連続して入力すると、PINコードが自動的にロックされます。解除するには、PINロック解除コードの入力が必要になります。

## PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード/PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更することができません。

## お知らせ

- ・PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。その場合は、ご利用中のFOMAカード、ご契約されたご本人であるかどうか確認できるもの（運転免許証など）をドコモショップ窓口にご持参いただくことが必要になりますので、ご注意ください。

## 携帯電話の操作や機能を制限する

FOMA端末には、FOMA端末に保存されている情報やデータなどを保護するために、携帯電話の操作や機能を制限するセキュリティ機能があります。

### オールロックを設定する

FOMA端末をロックして、端末暗証番号を入力しないと操作できないようにします。設定方法については、「オールロックを設定する」(P99)を参照してください。

### メールを無断で表示できないように設定する

メールメニューの受信・送信・未送信BOXにセキュリティを設定します。設定方法については「メールの設定を行う」の「表示」(P156)を参照してください。

### その他のあんしん設定について

この章で紹介した以外にも、次のようなあんしん設定があります。

目的	機能/サービス	参照先
電話の相手を指定して拒否する	着信拒否/許可	P89
電話帳に登録した相手からのみ電話を受ける	電話帳登録外拒否	P90
迷惑電話を受けない	迷惑電話ストップサービス	P202
発信者番号を通知しない電話を受けない	番号通知お願いサービス	P203
必要なメールだけを受信する	メール選択受信	P154

目的	機能/サービス	参照先
メールアドレスを変更/確認する	アドレス変更/確認	『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください
iモードどうしのメールだけを受信/拒否する	迷惑メール対策(受信/拒否設定)	
指定したドメインからのメールを受信/拒否する		
指定したアドレスからのメールを受信/拒否する		
1日に1台のiモード端末から大量のメールが送信されている場合に200通目以降のメールを拒否する	iモードメール大量送信者からのメール受信制限	
未承諾の広告メールを拒否する	未承諾広告※メール拒否	
SMSを受信したくない	迷惑メール対策(SMS拒否設定)	
災害時に安否情報を登録/確認する	iモード災害用伝言板サービス	
メール機能を一時的に停止	メール機能停止	
メール機能の設定状況確認	設定状況確認	