

音／画面／照明設定

音の設定

着信音を変える	92
着信音やメロディなどの音響効果を設定する	93
着信を振動で知らせる	94
録音した音を着信音などに使用する	94
呼び出し音を変える	94
ボタンを押したときの音を設定する	95
充電開始／終了時の音を設定する	95
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる	95
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する	95
イヤホンからのみ着信音を鳴らす	96
電話から鳴る音を消す	96
マナーモードを選択する	97

画面／照明の設定

画面の表示を変更する	99
電話帳に登録した画像を着信中に表示する	101
プライベートウィンドウの表示を設定する	102
FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する	102
ディスプレイとボタンの照明を設定する	102
ディスプレイの画質を自動的に調整する	103
周りの人からディスプレイを見えにくくする	104
ディスプレイの画質を設定する	104
画面の色の組み合わせを設定する	104
メインメニューの表示を設定する	104
きせかえツールを利用する	105
マチャラを設定する	106
着信／充電ランプの色などを設定する	106
不在着信や新着メールを音と着信／充電ランプで確認する	108
文字のフォント(書体)を変更する	108
文字のサイズを変える	109
時計の表示を設定する	110
画面を英語表示に切り替える	110

着信音を変える

着信音を着信の種類ごとに設定します。

i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、音声の流れます。(着 i モーション)

- 着信音は、PCM音源 128和音 ADPCM対応です。
- 着信音を電話帳ごとに設定するにはP.78「電話帳登録」、グループごとに設定するにはP.82「グループ設定」参照。

■ 着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名・作曲者名
着信音1	—	—
着信音2	—	—
着信音3	—	—
着信音4	—	—
着信音5	—	—
Rush & Chase	Rush & Chase	—
Seaside Resort	Seaside Resort	—
おもちゃの兵隊の行進*	おもちゃの兵隊の行進	作曲:JESSEL LEON
サマータイム	サマータイム	作曲:GERSHWIN GEORGE
トリッチ・トラッチ・ポルカ*	トリッチ・トラッチ・ポルカ	作曲:STRAUSS JUN JOHANN
SOMEDAY MY PRINCE WI	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	作曲:CHURCHILL FRANK E
ソナチネ第1番／第4楽章*	ソナチネ第1番／第4楽章	作曲:WOLFGANG AMADEUS MOZART
パール・ギュント 第1組曲 朝	パール・ギュント 第1組曲 朝	作曲:GRIEG EDVARD HAGERUP
黒電話	—	—
Steelpan	—	—
Minimal*	—	—
Documentary*	—	—
Magical Stick*	—	—
Smart Beep	—	—

表示	曲名	作詞者名・作曲者名
ウクレレ	—	—
ウォータードロップ	—	—

※ 3Dサウンド対応。3DサウンドについてはP.93参照。

(注) 作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。

■ i モーション(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名・作曲者名
美ら海 クマノミと仲間	美ら海 クマノミと仲間たち	—

1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ サウンド ▶ 着信音選択 ▶ 着信の種類を選択

- 項目を選択して[(デモ)]を押すと、実際に再生 / 表示される内容を確認できます。

2 着信音 ▶ 着信音の種類を選択

- メロディメロディを着信音に設定します。
- ミュージック . . .着うたフル®を着信音に設定します。
- i モーション . . . i モーションを着信音に設定します。(着 i モーション / 着うた®)
- おしゃべり「おしゃべり機能」で録音した音を着信音に設定します。設定が終了します。

OFF 着信音をOFFにします。設定が終了します。

3 フォルダを選択 ▶ 着信音を選択

- 手順2で「ミュージック」を選択した場合は、「まるごと着信音設定」または「オススメ着信音設定」を選択します。(P.264参照)
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.193参照。

お知らせ

- 「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.100手順2へ進みます。
- 「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール着信画面」を選択すると、メール着信画面を設定できます。P.99「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」（付加番号へ着信した場合は「マルチナンバー」の「着信音設定」, 2in1）を利用中にBナンバーへ着信した場合は「2in1設定」の「Bナンバー着信設定」の順になります。
- 本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や画像が再生／表示されることがあります。
- 着信音に設定可能な i モーションかどうかを確認するには、「i モーション情報」参照。
- 映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、**(CLR)**などを押すと着信音を停止できます。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信音(着 i モーション)に設定した場合、着信時には「画面表示設定」よりも優先して着 i モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- 映像のある i モーションは「i コンシェル」には設定できません。
- 異なる種類の i モードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→「i モードメール・SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの添付・FOMA端末外への出力が禁止されているメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

<メロディ効果>

MENU 6 4

着信音やメロディなどの音響効果を設定する

メロディ再生音、着信音、効果音、i モーション再生音に音響効果を加えるかどうかを設定します。

1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ サウンド ▶ メロディ効果 ▶ 以下の操作を行う

ステレオ・3Dサウンド設定	3次元の立体音響をステレオイヤホンマイク(別売)から再生します。i アプリの効果音や着信音などに有効です。 ▶ ON/OFF
再生位置選択	着信音やアラーム音などに設定したメロディの再生開始位置を設定します。 ▶ 項目を選択 フルコーラス再生... メロディの最初から再生します。 ポイント再生... メロディに設定された開始位置から再生を開始します。

3Dサウンドとは

ステレオイヤホンマイクを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応の i アプリによるゲームや着信音、i モーションを臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

お知らせ


- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。


着信を振動で知らせる


電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。

1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ 着信 ▶ バイブレータ ▶ 着信の種類を選択 ▶ バイブレータのパターンを選択

- 「メロディ運動」に設定すると、メロディに登録されている振動パターンに合わせて振動します。
- 選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。ただし、「メロディ運動」を選択した場合は、振動しません。
- 「バイブレータ」を「OFF」以外に設定中は待受画面に以下のアイコンが表示されます。

: 「電話」「テレビ電話」のいずれかを設定

: 「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」のいずれかを設定

: 「電話」「テレビ電話」のいずれかと、「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」「i コンシェル」のいずれかを設定





お知らせ

- バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ」の順になります。
- 「メロディ運動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロディやi モーションを着信音に設定した場合は「パターン2」で振動します。
- バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますのでご注意ください。

録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音(2in1のBナンバー着信音を含む)、応答/通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。約15秒間、1件のみ録音できます。

1 MENU ▶ LifeKit ▶ 伝言メモ / 音声メモ ▶ おしゃべり機能 ▶ 録音

- 録音を途中でやめるときは  (停止) または  を押します。それまでの録音内容は保存されます。
- 録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ビッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ビビッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。
- 録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
- 録音した音を再生するには「再生」を選択します。再生を途中でやめるときは  (停止) または  を押します。
- 録音した音を消去するには「消去」を選択し、「YES」を選択します。

呼び出し音を変える

メロディコールとは、音声電話をかけてきた相手に流れる「ブルブル」という呼び出し音をお好みの楽曲などに変更できるサービスです。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。

1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ 着信 ▶ メロディコール設定 ▶ YES ▶ 画面の表示に従って操作

お知らせ

- テレビ電話からの発信にはメロディコールは流れません。
- サイトへ接続するかどうかの確認画面で「YES」を選択すると i モードサイトに接続されます。設定サイトはパケット通信料無料ですが、IP サイト、i モードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

<ボタン確認音>

MENU 3 0

ボタンを押したときの音を設定する

- 1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ サウンド ▶ ボタン確認音
▶ ON・OFF

お知らせ

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- 本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音 (P.42参照) や各種警告音も鳴りません。
- ▲ を押したときや、着信中、i モーション再生中、ムービー再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。
- FOMA 端末を閉じた状態で ▽ を押した場合は、P.108「確認機能設定」に従って動作します。

<充電確認音>

充電開始 / 終了時の音を設定する

充電開始、終了時に「ビビッ」と確認音を鳴らします。

- 1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ サウンド ▶ 充電確認音
▶ ON・OFF

お知らせ

- 充電確認音の音量は変更できません。
- 電源を切っているときや、待受画面以外を表示中、マナーモード中、公共モード (ドライブモード) 中は、充電確認音は鳴りません。

<通話品質アラーム>

MENU 7 5

通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ 通話 ▶ 通話品質アラーム
▶ アラームを選択

アラームなし . . . お知らせしません。

アラーム高音 . . . 高音のアラームを鳴らしてお知らせします。

アラーム低音 . . . 低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

お知らせ

- 急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

<メール / メッセージ鳴動>

MENU 6 8

メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/F、i コンシェル of のインフォメーションを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

- 1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ サウンド
▶ メール / メッセージ鳴動
▶ メールやメッセージの種類を選択 ▶ ON・OFF
▶ 鳴動時間(秒)を入力

- 「01」～「30」の2桁を入力します。

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音やアラームの鳴る場所を設定します。

1 MENU ▶ 設定 / サービス ▶ サウンド ▶ イヤホン切替設定 ▶ イヤホンとスピーカー・イヤホンのみ

お知らせ

- 「イヤホンのみ」に設定していても、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。ただし、電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合は、約20秒たってもスピーカーから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンマイクを接続していないときや、カメラでの撮影開始時は、スピーカーから音が鳴ります。
- 以下の場合には本機能の設定に関わらず、イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないときはスピーカーから音が鳴ります。
 - ・ワンセグ視聴中
 - ・ビデオ再生中
 - ・i モーション再生中
 - ・ムービー再生中
 - ・メロディ再生中
 - ・i アプリ起動中
 - ・ミュージックプレーヤーで音楽を再生中
 - ・Music&Videoチャンネルで番組を再生中
- イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないください。
- 通話中にイヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

電話から鳴る音を消す

着信音やボタン確認音などの音がFOMA端末から鳴らないようにボタン1つで設定できます。

マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

1 # を1秒以上押す

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

- 通話中、呼び出し中に#を1秒以上押ししてもマナーモードに設定されません。
- FOMA端末を閉じているときは、▼を1秒以上押ししてもマナーモードに設定されません。
- マナーモードに設定中は「♥」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。
V: 「バイブレータ」でお知らせ
S: 「着信音量」を「消去」に設定

お知らせ

- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音・フォーカスロック音は鳴ります。
- マナーモード設定中にメロディを再生しようとする時、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴ります。

お知らせ

- マナーモード設定中に以下の操作を行うと、音声や音楽を再生するかどうかの確認画面が表示されます。
 - ワンセグの視聴
 - ビデオの再生
 - i モーションの再生
 - ムービーの再生
 - ミュージックプレーヤーでの音楽再生
 - Music&Videoチャンネルでの番組再生「YES」を選択すると各プレーヤーで設定した音量で再生されます。音量を変更した場合、次回も設定した音量で再生されます。
- イヤホンマイク(別売)を接続しているときはイヤホンから音が鳴ります。マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面は表示されません。また、各プレーヤーで音声や音楽などを再生中にイヤホンマイクを外しても、スピーカーから音は鳴りません。
- マナーモード設定中に受信メールの添付メロディを再生する場合は、「着信音量」の「電話」を「消去」に設定していると、イヤホンマイク(別売)を接続していてもイヤホンからメロディは鳴りません。

マナーモードを解除するには

- #**を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。
- FOMA端末を閉じているときは、**▽**を1秒以上押してもマナーモードが解除されません。

<マナーモード選択>

MENU 2 0

マナーモードを選択する

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

■マナーモード設定中の動作

	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF
パイプレータ※1	ON		ONまたはOFF
電話着信音量	消去		消去～レベル6・ステップ①
メール着信音量	消去		消去～レベル6・ステップ②
アラーム音量※2	消去		消去～レベル6・ステップ
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF③
ボタン確認音	OFF		ONまたはOFF④
通話中マイク感度	アップ		標準またはアップ
低電圧アラーム (電池切れアラーム)	OFF		ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定 値で動作※3
着信音選択中の確認音	消去		①・②と同じ設定値で動作
応答保留音	消去		①と同じ設定値で動作※4
通話中保留音	消去		①と同じ設定値で動作※5
トルカ取得音・取得失敗音	消去		①と同じ設定値で動作
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作
電池残量確認音	消去		消去
音声認識開始音	消去		消去
不在着信・新着メールの 確認音(電子音)	消去		①と同じ設定値で動作※6
不在着信・新着メールの 確認音(ボイス)	消去		①と同じ設定値で動作※4
添付メロディの鳴動音	消去		消去
デコアニメメ®の効果音	消去		消去
各種警告音	消去		④と同じ設定値で動作
スケジュールアラーム	消去		①と同じ設定値で動作

	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー
ToDoアラーム		消去	①と同じ設定値で動作
視聴予約アラーム		消去	①と同じ設定値で動作*7
録画予約アラーム		消去	①と同じ設定値で動作*8
カメラのシャッター音・フォーカスロック音		レベル4	レベル4
シャッター音選択中の確認音		OFF	①と同じ設定値で動作*4
「テレビ電話ハンズフリー設定」		OFF	OFF
音声読み上げ音量		消去	消去
Flash画像の効果音		消去	消去
i ウィジェット起動時の効果音		消去	①と同じ設定値で動作*4

*1 以下の音を振動でお知らせします。

着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラーム音

バイブレータのパターンはP.94での設定と同じになります。ただし、P.94の設定を「OFF」にした場合は、「パターン2」で振動します。

不在着信、新着メール確認音

不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。

*2 P.377「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が鳴ります。

*3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。

*4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。

*5 ①が「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。




*6 ①が「消去」以外のときはレベル6で鳴ります。

*7 P.242「マナーモード優先」を「優先しない」に設定しているときは、視聴予約で設定した音量で音が鳴ります。

*8 ①が「ステップ」のときは鳴りません。

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナーモード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」、動作をお好みで設定できる「オリジナルマナー」から選択できます。

1 設定 / サービス ▶ 着信 ▶ マナーモード選択 ▶ マナーモード・スーパーサイレント・オリジナルマナー ▶ 以下の操作を行う

伝言メモ	▶ ON・OFF ●「ON」を選択しても、P.68の「伝言メモ設定」を「OFF」に設定していると、呼出時間は約13秒になり変更できません。 ●伝言メモ設定についてはP.68参照。
バイブレータ	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。 ▶ ON・OFF ●バイブレータについてはP.94参照。
電話着信音量	音声電話、テレビ電話の着信音量を調節します。 ▶  で音量を調節 ●着信音量についてはP.65参照。
メール着信音量	i モードメール、SMS、メッセージR/F、i コンシェルへのインフォメーションを受信したときの着信音量を調節します。 ▶  で音量を調節 ●着信音量についてはP.65参照。
アラーム音量	▶  で音量を調節 ●アラームについてはP.376参照。
メモ確認音	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録画時の確認音を鳴らします。 ▶ ON・OFF
ボタン確認音	▶ ON・OFF ●ボタン確認音についてはP.95参照。
通話中マイク感度	▶ 標準・アップ

- 低電圧アラーム(電池切れアラーム)についてはP.43参照。

2 (完了)を押す

<画面表示設定>

MENU 5 6

画面の表示を変更する

待受画面を設定する

ディスプレイに表示される待受画面を設定します。指定したフォルダの画像をランダムに待受画面に表示したり、FOMA端末で撮影した動画やサイトから取得したi モーションなどを待受画面に設定したりできます。

1 (MENU) ▶ 設定 / サービス ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 待受画面 ▶ 画像の種類を選択

- 「カレンダー／スケジュール」を選択した場合は、表示形式を選択し、「背景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択すると設定が終了します。
- 「ランダム待受」を選択した場合は、フォルダを選択し、待受画面切替の間隔を「1時間ごとに変更」または「日替わり」から選択します。設定が終了します。
- 「i アプリ待受画面」を選択した場合は、i アプリを選択します。設定が終了します。

2 フォルダを選択 ▶ 画像を選択

- 待受画面に表示される時、画面より小さいサイズの画像はサイズによって等倍表示または画面サイズに合わせて拡大表示されます。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.193参照。

カレンダー／スケジュールを設定したときは

待受画面に当日のスケジュール(10件まで)や、設定した表示形式のカレンダーを表示できます。簡単な操作でスケジュールやカレンダーを確認したり、スケジュールの設定(P.379参照)ができます。

待受画面で()を押すと、スケジュールやカレンダーの操作が可能になります。操作したい項目を選んで()を押します。

- スケジュールを選択すると、()で前後のスケジュールを確認できます。
- ()を押すとスケジュール詳細画面を表示できます。
- カレンダーを選択すると、()で前後のカレンダーを表示できます。
- ()を押すとスケジュールを設定できます。

自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に()を押したとき、FOMA端末を開いたときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

Flash画像を設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に()を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、Flash画像再生中に()を押したときなど、画像が静止したときの画面が待受画面として表示されます。

- 時計などを表示するFlash画像を設定している場合、停止中は日付・時刻も更新されません。()を押すなどしてFlash画像を再生すると、正しい日付・時刻になります。
- プログレッシブ型のFLVを含んだFlash画像を設定した場合、FLVは再生されません。

i モーションを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に()を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に()または()を押すと、音量を調節できます。
- ()、()、()、()、()、()、()を押すと、再生が終了します。
- マナーモード中に再生すると音声は再生されません。

11/18(木) 10:00

2009	日	月	火	水	木	金	土	日
11	1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31				


● 10:30 ゴルフ

■ 12:30 昼食会



「カレンダー＋スケジュール」の場合

待受画面のアイコンなどを非表示にするには

待受画面でを押します。

カレンダー、スケジュール、状態表示アイコン、お知らせアイコン、貼り付けアイコンが非表示になります。もう一度を押すと、アイコンなどが表示されます。

ただし、Flash画像を待受画面に設定中は、以下の動作になります。

- ・Flash画像の再生中にを押すと、一時停止になります。
- もう一度を押すと、アイコンなどが非表示になります。

お知らせ

- スケジュールの一覧には、開始時刻前の当日のスケジュール、終日設定された当日のスケジュールが表示されます。祝日は表示されません。
- i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- 待受(480×854)を超える静止画や500Kバイトを超える静止画は待受画面に設定できません。
- 「ランダム待受」で選択したフォルダに待受画面に設定できない画像がある場合、プリインストール画像が表示されることがあります。
- 画像や i モーションによっては、待受画面に設定できない場合やランダム待受で表示できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やアニメーションGIFは一定時間再生したあとに停止します。

ウェイクアップ画面を設定する

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

1 **設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定** **▶ウェイクアップ表示▶画像の種類を選択**

- 「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字/半角100文字まで入力できます。
- 「マイピクチャ」、「i モーション」を選択した場合は、P.99「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.193参照。



お知らせ

- 画像や i モーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

電話発信時などの画面を設定する

発信音、メール送受信、問い合わせ中表示する画像を設定します。

1 **設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定** **▶画面の種類を選択**

- 「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- 「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.99「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」「メール／メッセージ着信結果」を選択した場合は、P.99「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して を押すと、実際に表示／再生される内容を確認できます。

2 **画像の種類を選択**


P.99「待受画面を設定する」手順2へ進みます。


お知らせ

- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.92手順2へ進みます。
- 電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合も同様の順になります。ただし、「Bナンバー着信設定」で映像と音を含んだ i モーションを着信音（着マーション）に設定した場合は、本機能よりも優先して着マーションが再生されます。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信音（着マーション）に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着マーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- 本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示／再生されることがあります。
- 画像によっては画面表示に設定できない場合があります。また、画像によっては正しい表示方向で表示されない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

電池アイコンやアンテナアイコンを設定する

電池アイコンやアンテナアイコンの画像を設定します。

- 1  **設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶電池アイコン・アンテナアイコン▶フォルダを選択▶画像を選択**

- 「」や「**self**」のアイコンは変更できません。

お知らせ

- 電池アイコンに設定できる画像は42×25ドットのGIF画像です。（14×25ドットで1つの電池アイコンになります。）
- アンテナアイコンに設定できる画像は44×50ドットのGIF画像です。（22×25ドットで1つのアンテナアイコンになります。）

アイコンをカラー／モノクロにする

- 1  **設定／サービス▶ディスプレイ▶画面表示設定▶アイコンカラー設定▶カラー・モノクロ**

- 電池アイコン、アンテナアイコンは変更できません。

<電話帳画像着信設定>**電話帳に登録した画像を着信中に表示する**

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。

- 1  **設定／サービス▶着信▶電話帳画像着信設定▶ON・OFF**

お知らせ

- 電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

プライベートウィンドウの表示を設定する

- 1 **MENU** ▶ **設定** / **サービス** ▶ **ディスプレイ**
 ▶ **プライベートウィンドウ** ▶ **ON・OFF**
 ▶ **以下の操作を行う**

時計	時計の表示パターンを設定します。 ▶ パターン1・パターン2・パターン3・パターン4
表示方向	表示される時計などの向きを設定します。 ▶ パターン1・パターン2
明るさ	レベル1(暗い)~レベル3(明るい)で調節します。 ▶ 明るさを選択
着信表示	着信中に電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されている場合は名前)を表示します。 ▶ ON・OFF 着もじを表示するかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF
メール表示	メールやメッセージR/Fの受信日時などを表示します。(P.31参照) ▶ ON・OFF ●セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメール、メッセージR/Fの受信日時などは表示されません。
i チャネルテロップ表示	▶ ON・OFF ●2in1の各モードごとに設定ができます。2in1がOFFのときはAモード中の設定と共通になります。
通信中表示	通信中にアニメーションや文字を表示するかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF

FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/Fがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面・受信メール一覧画面・チャットメール画面・メッセージR/F一覧画面が表示されます。


- 1 **MENU** ▶ **設定** / **サービス** ▶ **ディスプレイ**
 ▶ **オープン新着表示** ▶ **ON・OFF**

お知らせ

- 新着受信と不在着信がある場合、不在着信履歴詳細画面が表示されます。
- 新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fを同時に受信した場合は、チャットメール→メール→メッセージR→メッセージFの順で優先して表示されます。

ディスプレイとボタンの照明を設定する

- 1 **MENU** ▶ **設定** / **サービス** ▶ **ディスプレイ** ▶ **照明設定**
 ▶ **以下の操作を行う**

通常時	通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF ●「OFF」に設定したときは待受画面に「  」が表示されます。 ディスプレイを省電力モードにするかどうかを設定します。 ▶ ON(省電力モード移行)・OFF(常時点灯) ▶ 待ち時間(秒)を入力 ●「060」~「999」の3桁を入力します。
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

充電時	<p>▶標準・常時点灯</p> <p>標準 通常時と同じ設定で充電中も点灯します。</p> <p>常時点灯 . . . 充電中に何も操作しないで約15秒経過すると、バックライトがレベル1になります。省電力モードには切り替わりません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプタ(別売)などを接続しているときは、充電完了後も本機能の設定に従って点灯します。
範囲	<p>バックライトが点灯する範囲を設定します。</p> <p>▶液晶+ボタン・液晶</p>
明るさ	<p>ディスプレイのバックライトの明るさをレベル1(暗い)～レベル5(明るい)で調節します。</p> <p>▶明るさを選択</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「自動設定」に設定すると、「範囲」で設定した箇所のバックライトが、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。
ふんわり点灯	<p>ディスプレイのバックライトをなめらかに点灯させるかどうかを設定します。</p> <p>▶ON・OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「OFF」に設定していても、機能によってはバックライトがなめらかに点灯する場合があります。

バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

⑤を1秒以上押します。

- iアプリ起動中、文字入力中は⑤を1秒以上押しでもバックライトのON/OFFを切り替えられません。また、デコメアニメ[®]やFlash画像によっては、表示中にバックライトのON/OFFを切り替えられない場合があります。

お知らせ

- 「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カメラ起動中、i モーション再生中、ムービー再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- テレビ電話中の照明設定についてはP.73参照。
- ワンセグ視聴中の照明設定についてはP.246参照。

お知らせ

- i モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- 「省電力モード」を「ON(省電力モード移行)」に設定したときは、何も操作しないで設定した時間が経過すると省電力モードに切り替わり、ディスプレイの表示が消えます。ただし、起動中の機能によっては省電力モードに切り替わらない場合があります。
- 待受画面にi モーションを設定している場合は、再生終了後に待ち時間が経過すると省電力モードに切り替わります。
- FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたとき、i チャネルのテロップを受信したときなどにはディスプレイが表示されません。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。
- 省電力モード中にイヤホンマイク(別売)のスイッチを押すと、省電力モードは解除されますが、電話発信などの動作は行いません。ただし、通話中(マルチ接続中を除く)にイヤホンマイクのスイッチを1秒以上押した場合は、省電力モードが解除されると同時に通話を終了します。

<液晶AI>

ディスプレイの画質を自動的に調整する

i モーション・ムービー・Music&Videoチャンネル・ビデオの再生中や、テレビ電話中、ワンセグ視聴中にディスプレイのバックライトの明るさを自動的に調整し、その明るさにあわせて画質補正をするかどうかを設定します。

1 ▶設定／サービス▶ディスプレイ▶液晶AI▶ON・OFF

- テレビ電話中やワンセグ視聴中の機能メニューから操作した場合、設定は通話中のテレビ電話や視聴中のワンセグにのみ有効です。

お知らせ


- 「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内でバックライトの明るさを調整します。メニューを選択中も調整されます。
- バックグラウンド再生中は、本機能は無効になります。

<ビュープラインド>



周りの人からディスプレイを見えにくくする

コントラスト(濃淡)を調整して、斜めの角度からディスプレイを見えにくくします。

- 1  **設定／サービス▶ディスプレイ**
▶**ビュープラインド▶ON・OFF▶コントラストを選択**

- 「ON」に設定したときは待受画面に「」が表示されます。
- 選択中は、確認のため選択しているコントラストで画面が表示されます。

ビュープラインドのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

- 8  を1秒以上押します。
- iアプリ起動中、PDF表示中、文字入力中は8  を1秒以上押ししてもビュープラインドのON/OFFを切り替えられません。また、デコメアニメ[®]やFlash画像によっては、表示中にビュープラインドのON/OFFを切り替えられない場合があります。

<画質モード設定>

ディスプレイの画質を設定する

- 1  **設定／サービス▶ディスプレイ**
▶**画質モード設定▶項目を選択**

- ノーマル……標準的な画質
ヴィヴィッド……鮮明な画質
ダイナミック……動きを強調したダイナミックな画質

<カラーテーマ設定>

画面の色の組み合わせを設定する

文字や背景など、画面の配色を設定します。

- 1  **設定／サービス▶ディスプレイ**
▶**カラーテーマ設定▶カラーテーマを選択**

- 選択中は、確認のため選択しているカラーテーマで画面が表示されます。

お知らせ



- 複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、iモード対応のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

<メニューアイコン設定>

MENU 5 7



メインメニューの表示を設定する

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

- 1   (メニューアイコン) ▶ **パターンを選択**
•シンプルメニューについてはP.34参照。

- 2 手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したいメニューアイコンまたは背景を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

- メニューアイコンまたは背景選択中に (デモ) を押すと、現在設定されている画像を確認できます。
- 「カスタマイズ」に設定したメニューアイコンと背景を「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻すには、 (機能) を押して「1件リセット」または「全件リセット」を選択し、「YES」を選択します。
- 「iモードで探す」を選択した場合はP.193参照。

お知らせ

- 「カスタマイズ」で設定できる画像は、画像サイズが待受(480×854)以下で最大500KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像サイズの場合は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただし、「背景イメージ」にアニメーションGIFは設定できません。
- 「カスタマイズ」で設定した画像を削除した場合は、「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻ります。
- 本機能を「カスタマイズ」に設定中にパーソナルデータロックを設定した場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、本機能で設定した画像が表示されます。
- 「カスタマイズ」に設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わりません。

<きせかえツール>

きせかえツールを利用する

きせかえツールを利用すると、着信音や待受画面、メニューアイコンなどをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについてはP.192参照。
- データBOXからの操作についてはP.343参照。

■きせかえツールで設定できる機能

- ・着信音選択
- ・画面表示設定
- ・カラーテーマ設定
- ・メニューアイコン設定
- ・プライベートウィンドウの「時計」
- ・フォント設定
- ・発着信番号表示設定
- ・テロップ文字サイズ設定
- ・テロップ色設定
- ・テロップ速度設定
- ・i アプリコール音
- ・測位鳴動音
- ・アラーム音

- 設定できる機能はきせかえツールによって異なります。
- 2in1のモードにより個別の設定ができる機能の変更は、変更時のモードに関わらずAモードにのみ反映されます。その他の機能の変更はすべてのモードに反映されます。

1 設定／サービス▶きせかえ ▶きせかえツールを選んで (一括設定)▶YES

- 現在一括設定されているきせかえツールには、「★」マークが付いています。
- 選んだきせかえツールによっては、文字のサイズを変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「NO」を選択すると、きせかえツールが正しく設定できない場合があります。

お知らせ

- きせかえツールで設定した機能では、それぞれの設定画面は「きせかえツールに従う」が選択された状態で表示されます。各設定を個別に変更することもできますが、きせかえツールでの設定に戻すには再度一括設定してください。「きせかえツールに従う」は選択できません。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。


メインメニューの機能メニュー

入替え機能	メインメニューの項目を手動で入れ替えます。 ▶入れ替え先を選択▶YES
基本構造メニュー 呼出	一時的に「ノーマル」のメインメニューを表示します。 ●一度「ノーマル」の表示を終了すると、現在設定されているメインメニューに戻ります。
リセット機能	P.105参照

変更したデザインを元に戻す

きせかえツールで変更された機能をお買い上げ時の状態にリセットできます。

1 ▶ (機能) ▶ リセット機能 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択 ▶ YES

- 画面／音設定初期化 「■きせかえツールで設定できる機能」をすべてお買い上げ時の状態に戻します。
- メニュー画面リセット メインメニューをお買い上げ時の状態に戻します。待受画面でを1秒以上押して「YES」を選択してもリセットできます。
- メニュー操作履歴リセット メインメニューの操作履歴をリセットします。

お知らせ

- 「画面／音設定初期化」「メニュー画面リセット」を行っても、「文字サイズ設定」はリセットされません。
- 「メニュー画面リセット」を行っても、「入替え機能」で手動で入れ替えたメインメニューの項目はリセットされません。

<マチキャラ設定>

マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると、待受画面で不在着信や新着メール、i コンシエルの新着インフォメーションなどの情報をマチキャラがお知らせします。

- マチキャラのダウンロードについてはP.192参照。
- データBOXからの操作についてはP.339参照。

1 設定／サービス▶ディスプレイ▶マチキャラ▶マチキャラ設定

- マチキャラを解除するには「マチキャラ解除」を選択します。

2 マチキャラを選んで (設定)

- 現在設定されているマチキャラには、「★」マークが付いています。

お知らせ


- 以下の場合はマチキャラは表示されません。
 - ・オールロック中
 - ・パーソナルデータロック中
 - ・おまかせロック中
 - ・待受画面のアイコンなどを選択中
 ただし、パーソナルデータロックの「カスタマイズ」で「画面表示設定」を「設定を有効にする」に設定している場合、パーソナルデータロック中もマチキャラが表示されます。
- マチキャラによっては、設定後の経過時間、積算通話時間、メール送受信数により、表示が変化するものがあります。これらのマチキャラをmicroSDカードに移動したり、「一括情報リセット」を行うと、最初の表示に戻ります。

<イルミネーション>

着信／充電ランプの色などを設定する

1 設定／サービス▶イルミネーション▶以下の操作を行う

イルミネーション一括設定	すべてのイルミネーションを一括で設定します。 ▶ パターンを選択
着信イルミネーション	P.107参照
通話中イルミネーション	通話中のイルミネーションを設定します。 ▶ 項目を選択 ● 選択中は、確認のため着信／充電ランプが点滅します。 ● 伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で点滅します。
不在未読イルミネーション	不在着信、新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/F、未返信の i アプリコール、i コンシエルの新着インフォメーションがある場合に約5秒間隔で点滅します。 ▶ 項目を選択 確認後に消灯 不在着信などを確認するまでイルミネーションが点滅します。 24時間後に消灯 . . . 不在着信などを確認していても、点滅開始から約24時間後に自動的に消灯します。 OFF 着信／充電ランプは点滅しません。 ● 公共モード(ドライブモード)、オールロック、おまかせロック中は点滅しません。i コンシエルの新着インフォメーションがある場合を除き、公共モード(ドライブモード)や各ロックの解除後も点滅は再開しません。
Music&Video Chイルミネーション	Music&Videoチャンネルの番組取得が完了すると約5秒間隔で約30分間点滅します。 ▶ ON・OFF



クローズ イルミネーション	FOMA端末を閉じたときに点灯します。 ▶ON・OFF
時報 イルミネーション	音と着信／充電ランプの点灯で定時刻(毎時0分)をお知らせします。 ▶パターンを選択 OFF.....着信／充電ランプは点灯しません。 パターン1...固定の音が鳴り、着信／充電ランプが固定の色で点灯します。 パターン2...時刻ごとに、音や着信／充電ランプの点灯が変化します。 ●選択中は、確認のため着信／充電ランプが点灯し、時報音が鳴ります。 ●待受画面以外を表示中やオールロック、おまかせロック中は動作しません。 ●時報は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
ミュージック イルミネーション	ミュージックプレーヤー再生開始時に点滅します。 ▶ON・OFF
Bluetooth イルミネーション	Bluetooth機器と接続中に点滅します。 ▶ON・OFF ●接続が完了すると、約5秒間隔で約5分間点滅します。
ICカード イルミネーション	FOMA端末をICカードの読み取り機にかざしたときやiC通信時に点灯／点滅します。 ▶ON・OFF ●ICカードロック中は点灯／点滅しません。
サイドボタン イルミネーション	FOMA端末を閉じて[]を押したときのイルミネーションを設定します。 ▶項目を選択 ●選択中は、確認のため着信／充電ランプが点滅します。 ●点灯時間はイルミネーションによって異なります。
設定確認	「着信イルミネーション」、「通話中イルミネーション」、「時報イルミネーション」、「サイドボタンイルミネーション」の設定内容を確認します。

着信イルミネーション



着信の種類ごとにイルミネーションを設定します。

1 設定／サービス▶イルミネーション ▶着信イルミネーション▶以下の操作を行う

着信イルミネーション 選択	▶着信の種類を選択▶項目を選択 ●色1～12を順番に点灯させる場合は「グラデーション」を選択します。 ●選択中は、確認のため着信／充電ランプが点灯／点滅します。
パターン設定	着信イルミネーションの点灯パターンを設定します。 ▶パターンを選択 固定パターン...同じパターンを繰り返して点灯します。 メロディ連動...着信音に合わせて点灯します。
カラー設定	カラー名編集 ▶色を選択▶名前を入力 ●「色1～12」のみ編集できます。 ●全角10文字／半角20文字まで入力できます。 カラー調節 ▶色を選択▶カラーを調節 ●「色1～12」のみ調節できます。 ●  で色を選び  で色調を変更します。

お知らせ

<着信イルミネーション選択>

- 着信イルミネーションの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信イルミネーション選択」の順になります。

<パターン設定>

- 「着信イルミネーション選択」を「色1～12」、「グラデーション」以外に設定した場合は、各イルミネーション固有のパターンで点灯します。
- 点滅パターンに登録されていないメロディやiモーションを着信音に設定した場合は、「固定パターン」で点灯します。

<確認機能設定>

MENU 6 5

不在着信や新着メールを音と着信／充電ランプで確認する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/F・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じたまま▼を押して確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時有効」に設定しておく必要があります。

1 MENU ▶設定／サービス▶着信▶確認機能設定

▶項目を選択

電子音... 不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがあるかないかを電子音と着信／充電ランプの点滅でお知らせします。

ボイス... 「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声と着信／充電ランプの点滅でお知らせします。

OFF... 確認の機能をOFFにします。

FOMA端末を閉じた状態で▼を押すと

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがあるとき(待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」、「新着チャットメールあり」、「新着メッセージR/Fあり」のアイコンのいずれかが表示されているとき)「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピビ、ピビ」という音が鳴り、着信／充電ランプが約5秒間点灯します。

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピビ」という音が鳴り「新着メールあり」、「不在着信あり」などと声でお知らせし、着信／充電ランプが約5秒間点灯します。

- 「ボイス」に設定している場合、新着メッセージR/Fがあるときは「新着メールあり」とお知らせします。
- 声でのお知らせが終了するまでに▼を再度押すと、お知らせを停止できます。

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがないとき「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピビピ」という音が鳴り、着信／充電ランプが約5秒間点滅します。「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

お知らせ

- iモードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- 起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- 電子音の音量は変更できません。
- ボイスは「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
- 「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新着メール、新着チャットメールともに着信／充電ランプと振動でお知らせします。
- 振動でのお知らせは次のようになります。
 - ・不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振動します。
 - ・不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動します。
- お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

<フォント設定>

MENU 6 6

文字のフォント(書体)を変更する

1 MENU ▶設定／サービス▶ディスプレイ▶フォント設定

▶フォント1・フォント2・フォント3

お知らせ

- 文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- 電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

電話番号のフォントと色を設定する

以下の画面に表示される電話番号や電話帳に登録した名前のフォントと色を設定します。

■ダイヤルフォント

・発信中／着信中画面
・発信履歴／着信履歴／リダイヤル詳細画面
・着もじの送信メッセージ詳細履歴

■文字色

・発信中／着信中／通話中画面
・発信履歴／着信履歴／リダイヤル
・着もじの送信メッセージ詳細履歴
・送受信アドレス一覧



●2in1を利用する場合、ここでの設定はAナンバーが対象となります。Bナンバーに設定するには「2in1設定」の「発信番号表示設定」を操作してください。

1 設定／サービス ▶ 着信 ▶ 発信番号表示設定 ▶ 以下の操作を行う

ダイヤルフォント ▶ パターンを選択

文字色

▶ 色を選択

-  (切替) を押して16色・256色を切り替えることができます。
-  (リセット) を押すと設定した色をリセットできます。

お知らせ

- 「カラーテーマ設定」「きせかえツール」で背景色を変更すると、文字色も自動的に変更されます。
- 絵文字の色は変更できません。

<文字サイズ設定>

文字のサイズを変える

1 設定／サービス ▶ ディスプレイ ▶ 文字サイズ設定 ▶ 以下の操作を行う

一括設定

文字サイズなど変更可能な項目を一括で設定します。






▶ 特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示

- メニューの文字サイズも変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「YES」を選択すると、「特大表示」「拡大表示」に設定した場合はメニューアイコンが「拡大メニュー」に変更され、「標準表示」「縮小表示」に設定した場合は「ノーマル」に変更されます。
- 「特大表示」に設定すると、「電話帳」「発信履歴」は「拡大表示」に設定されます。
- 「縮小表示」に設定すると、「電話帳」「発信履歴」は「標準表示」に設定されます。

メール

メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面や「メール設定」内などの文字サイズを設定します。

▶ 特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示

- メール詳細画面表示中は  (機能) を押して「表示設定」を選択し、「文字サイズ設定」を選択します。 を押すか、 を1秒以上押ししても、文字サイズを変更できます。ただし、「特大表示」に設定しているときに  を1秒以上押した場合や、「縮小表示」に設定しているときに  を1秒以上押した場合は、他のメールが表示されます。
- デコメアニメ[®]の本文やデコメ[®]絵文字の文字サイズは変わりません。

i モード

サイトや「i モード設定」内などの文字サイズを設定します。

▶ 特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示

電話帳

電話帳や「電話帳設定」内などの文字サイズを設定します。

▶ 拡大表示・標準表示

-  ▶ 電話帳 ▶ 電話帳設定 ▶ 文字サイズ設定 ▶ 電話帳」の操作を行っても設定できます。

発着信履歴	リダイヤル、発信履歴、着信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧の文字サイズを設定します。 ▶ 拡大表示・標準表示 ● [MENU] ▶ 電話帳 ▶ 電話帳設定 ▶ 文字サイズ設定 ▶ 発着信履歴」の操作を行っても設定できます。
文字入力	文字入力中やメール作成画面、SMS作成画面の文字サイズを設定します。 ▶ 特大表示・拡大表示・標準表示・縮小表示

お知らせ

- 機能によっては、設定した文字サイズで表示されない場合があります。
- 「特大表示」「拡大表示」に設定した場合、各操作手順で画面に表示される項目名が「標準表示」「縮小表示」に設定した場合は一部異なります。

時計の表示を設定する

MENU 5 6

待受時計の表示を設定する

ディスプレイの待受画面に表示される時計の表示方法などを設定します。

- 1 [MENU] ▶ **設定／サービス ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 時計 ▶ 待受時計 ▶ 以下の操作を行う**

- 操作中や、「待受時計」を選んで[OK] ([デモ]) を押したときは、実際に表示される画面を確認できます。ただし、各機能の設定によっては、実際の画面とは異なる場合があります。

[位置]	時計の表示位置を設定します。 表示位置 ▶ パターンを選択
[パターン]	時計の表示パターンを設定します。 パターン ▶ パターンを選択
[サイズ]	▶ もっと大きく表示・大きく表示・小さく表示 ●プライベートウィンドウの時計、ワールドウォッチ、サブ時計の表示サイズは変更されません。

[曜日]

曜日表示

▶ **日本語・英語**

- ここでの設定はプライベートウィンドウの時計表示にも反映されます。
- 「英語」に設定すると、ワールドウォッチの地域名も英語で表示されます。

2 [確定] を押す

- 各機能の設定やFOMA端末の状態によっては、本機能の設定が反映されないことがあります。

アイコン時計の表示を設定する

画面右上に表示されるアイコン時計の表示パターンを設定します。

- 1 [MENU] ▶ **設定／サービス ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 時計 ▶ アイコン時計 ▶ パターンを選択**

<バイリンガル>

MENU 1 5

画面を英語表示に切り替える

- 1 [MENU] ▶ **設定／サービス ▶ ディスプレイ ▶ バイリンガル ▶ Japanese・English**

- Japanese (日本語表示) とEnglish (英語表示) では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
確認機能設定	電子音 ボイス OFF	ON 選択不可 OFF
画面表示設定の「時計」→ 「待受時計」→「曜日表示」	選択可能	選択不可
使いかたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

お知らせ

- FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに記憶されます。