

音／画面／照明設定

音の設定

- 携帯電話から鳴る音を変える……………<音の設定>96
- 携帯電話から鳴る音の音量を変える……………<音量調節>97
- 3Dサウンドや音質を設定する……………<音再生設定>98
- 着信やアラームを振動で知らせる……………<バイブレーション設定>99
- 呼出音を変える……………<メロディコール設定>99
- 通話が途切れそうなときにアラームで知らせる……………<通話品質アラーム>99
- メールの着信音やGPS機能利用時の音を鳴らす時間を設定する……………<着信鳴動時間設定>99
- イヤホンだけから着信音を鳴らす……………<イヤホン切替設定>100
- 電話から鳴る音を消す……………<マナーモード>100
- オリジナルマナーモードを変更する……<オリジナルマナーモード>101

画面／照明の設定

- メインディスプレイの待受画面の表示を変える……………101
- 充電中に卓上時計を表示する……………<卓上時計設定>103
- ビューアポジションにしてカメラ／ワンセグ／タッチメニューを起動する……………<待受時回転連動設定>104
- 発着信時／メール送受信時の画面を変更する……………<発着信画面設定／メール送受信画面設定>104
- サブディスプレイを設定する……………105
- 電池の消費を節約する……………<照明・省電力設定>105
- オリジナルの省電力モードを設定する……………<オリジナルEcoモード>105
- カスタムメニューのデザインを変更する……………<きせかえツール>107
- マチキャラを設定する……………<マチキャラ>109
- ディスプレイをアレンジする……………<テーマ・各種画面設定>109
- 基本メニューのデザインを変更する……………110
- イルミネーションを設定する……………<ランプ色設定／ランプパターン設定>111
- 電話やメールがあったことをランプで知らせる……………<お知らせランプ>111
- 画質を変更する……………<表示画質設定>112
- 文字の設定(フォント)を変える……………<フォント(書体)設定>112
- 文字のサイズを変える……………<文字サイズ設定>113
- 画面を英語表示に切り替える……………<Bilingual>113
- 周りの人からディスプレイを見えにくくする……………<ベールビュー>114

音の設定

携帯電話から鳴る音を変える

■ お買い上げ時に登録されているメロディ

| 曲名 | 3D情報 | 曲名 | 3D情報 |
|--------------|------|---------------|------|
| 着信音 1 | — | Skyscraper | 有 |
| 着信音 2 | — | 夏※ 1 | 有 |
| 着信音 3 | — | ガヴォット※ 2 | — |
| 着信音 4 | — | 王家の末裔 | — |
| 着信音 5 | — | Siesta | 有 |
| 着信音 6 | — | フルキューレの騎行※ 3 | 有 |
| 黒電話 | — | 月の光※ 4 | 有 |
| メールが届きました | — | サイレント | — |
| Coffee Break | — | TI(標準音) | — |
| クリスタル | — | TI(時間です) | — |
| Smily Tap | 有 | TI(It's time) | — |

作曲者名

※ 1 Vivaldi Antonio Lucio

※ 3 Richard Wagner

※ 2 Gossec Francois Joseph

※ 4 Debussy

着信音を変更する<着信音選択／メール着信音選択>

- お買い上げ時に登録されているメロディや、i モードで取得したメロディ、着うた®、i モーション、着うたフル®、FOMA端末で撮影した動画などを設定できます。
- i モーションを設定すると、着信時に映像や音声再生されます(着メーション)。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音選択]

2 項目を選ぶ ▶ ⊙

3 着信音を選ぶ ▶ ⓘ

- 着信音の確認: 着信音を選ぶ ▶ ⊙
- 着うたフル®を設定するときは、1曲全部を設定(まるごと設定)したり、曲の一部分を設定(オススメ設定)することができます。

- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の i モーションや [i モード(microSD)]フォルダ内の着うたフル®は直接設定できませんが、設定された i モーション、着うたフル®はFOMA端末(本体)に移動されます。移動先は次のとおりです。

- i モーション: データBOXの i モーション/ムービーの [i モード] フォルダ
- 着うたフル®: データBOXのミュージックの [i モード(本体)] フォルダ

- 着信音を変更すると、着信画面も変更されるときがあります。
- 複数の着信音が設定されているときは、次の優先順位で鳴ります。

| | 優先順位(高→低) |
|--------|-------------------------------------|
| 着信音 | 電話帳指定着信音→グループ指定着信音→テレビ電話着信音／音声電話着信音 |
| メール着信音 | 電話帳指定メール着信音→グループ指定メール着信音→通常のメール着信音 |

- マルチナンバー利用時、付加番号に着信した場合は、電話帳指定着信音→グループ指定着信音→マルチナンバー着信音の順に鳴ります。
- 2in1利用時、Bナンバーに着信した場合は、電話帳指定着信音→グループ指定着信音→Bナンバー着信音の順に鳴ります。
- 2in1利用時、Bアドレス宛のメールを受信した場合は、電話帳指定メール着信音→グループ指定メール着信音→Bアドレス宛のメール着信音の順に鳴ります。
- 公衆電話/非通知/通知不可能の電話を着信したときは、それぞれ着信音選択で設定した着信音が優先されます。ただし、非通知のテレビ電話を着信したときは、テレビ電話着信音が優先されます。
- データ通信時の着信音と着信画面は、音声電話の設定と同じです。

- 次の場合は、着信音に設定できません。
 - microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーした i モーション
 - 映像のみの i モーション
 - テロップの付いた i モーション
 - 再生制限のある着うた®や i モーション、着うたフル®、うた・ホーダイ
 - 再生期限および更新有効期間が終了したうた・ホーダイ
 - 着信音設定が[不可]の着うた®や i モーション、着うたフル®、うた・ホーダイ
 - 対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがないうた・ホーダイ
 - ダウンロードの途中で保存した着うたフル®

GPS機能利用時の音を変更する<GPS音選択>

- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音選択] ▶ [GPS音選択]
- 2 項目を選ぶ ▶ ⓪
- 3 音を選ぶ
 - ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶
 - ・メロディの確認:メロディを選ぶ ▶ ⓪
 - ◆ [OFF]

各種設定音を変更する

- カメラのシャッター音を変更する<シャッター音>
- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音選択] ▶ [シャッター音]
 - 2 音を選ぶ ▶ ⓪
 - ・音の確認:音を選ぶ ▶
- タイマー音を変更する<タイマー音>
- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音選択] ▶ [タイマー音]

2 音を選ぶ

- ◆ [標準音] ▶ 鳴動時間を入力 ▶ ⓪
 - ・標準音の確認:
- ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ ▶ 鳴動時間を入力 ▶ ⓪
 - ・メロディの確認:メロディを選ぶ ▶ ⓪
- ◆ [OFF]

音量調節

携帯電話から鳴る音の音量を変える

- 調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されません。

着信音やGPS機能利用時の音の音量を調節する

<着信音量選択/メール着信音量選択/GPS音量選択>

- [音量1]～[音量10]、[サイレント]、[ステップトーン](だんだん大きな音になる)に調節できます。
- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音量選択]
 - 2 項目を選ぶ ▶ ⓪
 - 3 で音量を調節 ▶ ⓪
 - ・ステップトーン:[音量10]で⓪
 - ・サイレント:[音量1]で⓪
- データ通信時の着信音量は、音声電話着信音の設定に従います。

受話音量を調節する<受話音量選択>

- [音量1]～[音量10]に調節できます。
 - 通話中の受話音量調節についてはP.74
- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音量選択] ▶ [受話音量選択]

- 待受画面で○(1秒以上)／○(1秒以上)でも操作できます。
- 待受メモ表示中は:○(1秒以上)

2 ○で音量を調節 ▶ ○

- 待受画面から操作した場合、音量調節後、約2秒経過すると待受画面に戻ります。

各種設定音量を調節する<ボタンタッチ音／待受iモーション音／充電開始音／充電完了音／タイマー音>

- [音量1]～[音量10]、[サイレント]に調節できます。

1 カスタムメニューで[設定]▶[音・バイブ・マナー]▶[音量選択]

2 項目を選ぶ ▶ ○

3 ○で音量を調節 ▶ ○

- サイレント:[音量1]で○

- マナーモード設定中は、この機能の設定にかかわらず、音は鳴りません。

音再生設定

3Dサウンドや音質を設定する

メロディなどを再生するときのステレオ効果やイコライザを設定できます。

- 音再生設定のメロディステレオ効果設定／メロディイコライザ設定と、メロディ再生中(※P.342)のステレオ効果設定／イコライザ設定は連動しています。

3Dサウンド／サラウンドを設定する <メロディステレオ効果設定>

- 設定できる効果は次のとおりです。

| | |
|----------------|--|
| ステレオ／3Dサウンド ON | 3Dサウンドを3次元の立体音響でステレオスピーカから再生できます。3D情報が含まれていない着信音はステレオサウンドで鳴ります。3Dサウンド対応のiアプリのゲームや着信音を臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。 |
| サラウンド | 音に臨場感や立体感を出す方式です。3D情報に関係なくサラウンドで鳴ります。 |

1 カスタムメニューで[設定]▶[音・バイブ・マナー]▶[音再生設定]▶[メロディステレオ効果設定]

2 効果を選ぶ ▶ ○

- 3Dサウンドを最も効果的に楽しみいただくには、FOMA端末を約40cm離し、正面に向けてお持ちください。
- 着信音などのiモーションを設定したとき、サラウンド効果は無効となります。

イコライザを設定する<メロディイコライザ設定>

音楽のジャンルに合わせてイコライザを設定できます。

1 カスタムメニューで[設定]▶[音・バイブ・マナー]▶[音再生設定]▶[メロディイコライザ設定]

2 種類を選ぶ ▶ ○

優先する再生音を設定する<再生音優先設定>

- ミュージックプレーヤーで音楽再生中にiアプリを起動したとき、[ミュージックプレーヤー]に設定しているとバックグラウンド再生できます。ただし、iアプリからの音は設定に関係なく優先して鳴ります。

1 カスタムメニューで[設定]▶[音・バイブ・マナー]▶[音再生設定]▶[再生音優先設定]

2 設定を選ぶ ▶ ○

バイブレーション設定

着信やアラームを振動で知らせる

電話着信、メール受信、アラーム動作時、GPS機能利用時、タッチパネルをタッチしたときに振動でお知らせできます。

- アラーム動作時のバイブレーションは、着信バイブレーションの設定に従います。

| | |
|--------|---|
| パターン1 | 約0.8秒振動→約0.8秒停止のくり返し |
| パターン2 | 約0.3秒振動→約0.3秒停止→約0.3秒振動→約1秒停止のくり返し |
| パターン3 | 連続振動 |
| メロディ連動 | バイブレーションが動作するように作成されたメロディのとき、メロディと連動してバイブレーションが振動します。連動していないメロディのときは、パターン1で振動します。 |

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [バイブレーション設定]

2 項目を選ぶ ▶ Ⓐ

3 バイブレーションを選ぶ ▶ Ⓑ

- タッチバイブレーションは、[ON] / [OFF]のみ設定できます。
- Ⓐで[パターン1]～[パターン3]を選ぶと、バイブレーションの振動を確認できます。

- バイブレーションを設定したとき、机の上などにFOMA端末を置いておくと、振動によって落下するおそれがありますので、ご注意ください。

メロディコール設定

呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「ブルル..」という呼出音の代わりに季節感のあるメロディを流します。お好みのメロディに変更することもできます。

- テレビ電話から発信された場合、メロディコールは流れません。
- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みにはiモード契約が必要です)。

- メロディコールの利用方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [メロディコール設定] ▶ [はい]

- メロディコールのiモードサイトに接続します。iモードサイトに接続するとパケット通信料がかかります(設定サイトはパケット通信料がかかりません)。

2 設定する

通話品質アラーム

通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

- 通話品質アラームは、音声電話のみに対応しています。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [通話中設定] ▶ [通話品質アラーム]

2 アラーム音を選ぶ ▶ Ⓐ

- 急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

着信鳴動時間設定

メールの着信音やGPS機能利用時の音を鳴らす時間を設定する

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [着信鳴動時間設定]

2 項目を選ぶ

- ◆ [メール鳴動時間設定] ▶ [ON]
- ◆ [GPS鳴動時間設定] ▶ 項目を選ぶ ▶ Ⓑ ▶ [ON]

3 鳴動時間を入力 ▶ Ⓒ

- 次の場合は、メールを受信してもメール着信音は鳴りません。
 - 通話中
 - i アプリ実行中
 - カメラ起動中(文字読み取り、バーコードリーダーを除く)
 - GPS測位中
 - パターンデータ更新中
 - フォンセグ視聴中・録画中(マルチウィンドウ時を除く)
 - ムービー再生中
 - エリアメール自動表示中
 - microSDカード参照中
 - i モーション取得中(ストリーミングタイプ)
 - i ウィジェット起動中

イヤホン切替設定

イヤホンだけから着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)などを接続したとき、着信音やアラーム音などをイヤホンだけから聞こえるように設定できます。

- [イヤホンのみ]に設定しても、イヤホンマイクなどが接続されていないときは、スピーカから鳴ります。
- Bluetooth機器をヘッドセットサービスで接続しているときもイヤホン切替設定に従います。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [イヤホン切替設定]

2 設定を選ぶ ▶ Ⓞ

- イヤホンマイクからの音量は、各機能の音量設定で設定された音量で聞こえます。
- イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けしないでください。内蔵アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- イヤホンマイクのプラグは確実に差し込んでください。差し込みが不完全で止まっていると、音が切れたり、雑音や大きな音がすることがあります。
- 電源を入れたときや操作したときに「パチッ」と音がすることがありますが、故障ではありません。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

公共の場所などで電話の音を周囲に出したくないときは、マナーモードを利用しましょう。FOMA端末から音を出さないように、切り替えることができます。

- マナーモード設定中も、カメラのシャッター音、撮影開始音/停止音は鳴ります。
- マナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの設定にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマナーモードで、次のいずれかの音を鳴らす設定になっているときは専用警報音(ブザー音)も鳴ります。
 - 着信音
 - メール着信音
 - アラーム音
 - ボタン/タッチ音
 - 電池残量警告音
- マナーモードの種類によって、各機能の設定内容が異なります。

| 機能 | 通常 | サイレント | オリジナル※1 |
|------------------------|-------|-------|---------|
| 伝言メモ、バイブレータ | ON | OFF※2 | ON |
| 着信音、メール着信音 | サイレント | サイレント | サイレント |
| アラーム音、ボタン/タッチ音、電池残量警告音 | OFF | OFF | OFF |
| マイク感度アップ※3 | ON | ON | ON |

※1 オリジナルマナーモードの設定は変更できません。

※2 マナーモード設定前に伝言メモ設定を[ON]にした場合は、伝言メモは有効になります。

※3 マイク感度アップを設定すると、通話中のマイクの感度が高くなり、小さな声でも通話できます。ただし、ハンズフリーでの通話中は、マイク感度は変わりません。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [マナーモード設定] ▶ [ON]

2 種類を選ぶ ▶ Ⓞ

- オリジナルマナーモードの設定についてはP.101
- 種類を選択しなかったときは、前回設定したマナーモード(初回は通常マナーモード)が設定されます。

■ 指定した時刻にマナーモードを自動的に解除する <マナー解除>

1 待受画面で解除時刻(4桁:24時間制)を入力

2 ④▶[マナー解除]

- ④(1秒以上)でも操作できます。

■ ワンタッチでマナーモードを設定/解除する

1 待受中/着信中に④(1秒以上)

- 前回設定したマナーモード(初回は通常マナーモード)が設定されます。
- 待受中はマナーモード設定画面が表示され、マナーモードの種類を選択できます。約2秒間何も操作しないと、選択中のマナーモードが設定されます。



■ その着信に限り、着信音を止める

<クイックサイレント>

1 着信中に④

- FOMA端末を閉じているときやビューアポジションのとき: ④

- 位置提供時の音も同様に操作できます(ただしビューアポジションのときは④を1秒以上押します)。

■ オリジナルマナーモード

■ オリジナルマナーモードを変更する

1 カスタムメニューで[設定]▶[音・バイブ・マナー]▶[マナーモード設定]▶[ON]▶[オリジナルマナーモード]

2 項目を選ぶ▶④

3 設定を選ぶ▶④

- 音量の調節方法についてはP.97「着信音やGPS機能利用時の音の音量を調節する」の操作3へ

■ メインディスプレイの待受画面の表示を変える

■ 画像を表示する<待受画面設定>

あらかじめ登録されている画像やFOMA端末で撮影した静止画、動画、サイトから取得した画像などを待受画面(待受画面(横)を含む)に設定できます。

- 待受画面(横)には、i モーションや i アプリを設定できません。

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶[画面設定]▶[待受画面設定]

2 設定する画面を選ぶ▶④

3 画像を選ぶ▶④▶[はい]

- 画像の確認:画像を選ぶ▶④
- 画像のサイズによっては、設定確認画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
- [i アプリ]の設定についてはP.289

- 音声のみ/再生制限あり/ASF形式の i モーションは待受画面に設定できません。
- 着信画面設定が[不可]の動画/ i モーションは、待受画面に設定できません。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末(本体)にコピー/移動してから設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の i モーションは直接設定できます。
- 待受画面に設定した画像を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- サイトなどから取得した画像によっては、正しく表示されないときがあります。

■ 待受画面から画像を変更する<クイック壁紙セッティング>

1 待受画面で④(1秒以上)▶[確認]

- ビューアポジションで待受画面をロングタッチし、[確認]をタッチしても操作できます。
- 画像が全画面表示になります。

2 ④で画像を選ぶ▶④

- ビューアポジションのとき:左右にすばやくスライドして画像を選ぶ▶画面をタッチしてボタンを表示▶コントロールボタンの[OK]をタッチ
- 待受画面に設定している画像と同じフォルダに保存されている画像から選択できます。
- フォルダ内の画像が1枚のみの場合は変更できません。
- お買い上げ時に登録されているきせかえツール以外を設定している場合は変更できません。
- i モーションや i アプリを設定している場合は変更できません。
- 通常ポジション/ビューアポジションで縦表示のときは待受画面(縦)を、ビューアポジションで横表示のときは待受画面(横)を設定できます。

■ 待受画面設定した画像の操作

- 待受画面に設定したFlash画像やGIFアニメーション、i モーションは、次の操作を行うと再生されます。
 - FOMA端末を開く
 - 待受画面で画像の停止中に⏏を押す
 - 他の画面から待受画面に戻る

Flash画像、GIFアニメーション

- 最初の1コマ目から最長約20秒再生され、再生終了後は停止したコマが待受画面として表示されます。再生中に⏏を押すと一時停止/再生を切り替えることができます。

i モーション

- 最初の1コマ目から最長約20秒再生され、再生終了後は1コマ目が待受画面として表示されます。再生中に⏏を押すと1コマ目に戻り停止し、再度⏏を押すと再生されます。
- 再生中に音声の有無を切替:**[MAP]**(1秒以上)

- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生されたあとに停止します。
- Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の再生を行うと再開されます。時計の時刻がずれている場合は、Flash画像再生時に更新され、正しい時刻が表示されます。
- Flash画像の音声は再生されません。
- 省電力モードになっているときは、いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。音声電話以外は、押したボタンの機能は実行されません。

■ カレンダーを表示する<カレンダー表示設定>

待受画面にカレンダーを表示させることができます。

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶[画面設定]▶[カレンダー表示設定]

2 表示方法を選ぶ▶④

- [1ヶ月]、[2ヶ月]のとき:[1ヶ月]/[2ヶ月]▶表示位置を選ぶ▶④

■ 待受画面でのカレンダー操作

- 前後のカレンダーを表示:⏪
 - ビューアポジションのとき:上下にすばやくスライド
 - 待受画面、カレンダー表示、待受メモ表示の切替:⏏
- カレンダー表示中はi チャネルテロップが表示されません。
 - カレンダー表示中は、⏏を押して受話音量の調節やi ウィジェット、ショートカットメニューを表示することができません。⏏を押してカレンダーを非表示にしてから操作してください。
 - ビューアポジションのとき、表示位置は反映されません。

時計を表示する<待受時計表示設定>

待受画面に時計を表示させることができます。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受時計表示設定]
2 [時計表示]欄を選ぶ ▶ 種類を選ぶ

- ◆ [ON(大)]
- ◆ [ON(小)]/[OFF] ▶ 操作 4へ

3 [時計グラフィック設定]欄を選ぶ ▶ 画像を選ぶ ▶


- 画像の確認:画像を選ぶ ▶

4
■ 待受画面での時計位置移動

- 待受時計表示設定を[ON(大)]に設定しているときのみ操作できます。

1 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)で待受画面の待受時計を選ぶ ▶ (1秒以上)

- ポインタが[+]に変わります。
- ビューアポジションのとき:待受画面の待受時計をロングタッチ

2 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)で上下左右に移動

- ビューアポジションのとき:待受時計をタッチしたまま上下左右にスライド
- 時計位置調節後、約2秒経過すると位置が決定されます。

待受メモを表示する<待受メモ表示設定>

待受画面に待受メモを表示させることができます。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受メモ表示設定] ▶ [ON]
■ 待受メモを保存する

保存できる待受メモは1件です。

1 待受メモ表示中に○(1秒以上)

- 待受画面、カレンダー表示、待受メモ表示の切替:☰
- 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)で待受メモを選んで○を押しても表示できます。
- ビューアポジションのときは、待受メモをタッチしてカーソルを合わせ、もう一度タッチして表示し、タッチパネルで操作できます。

2 メモを入力 ▶

- 全角57文字(半角115文字)まで入力できます。

卓上時計設定**充電中に卓上時計を表示する**

ビューアポジションで待受画面表示中に充電を開始すると、卓上時計を表示することができます。

- 卓上時計は、表示を開始してから2時間経過すると待受画面に戻ります。
- 卓上時計のデザインは日付、曜日によって変わります。

卓上時計を表示する<利用設定>
1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [卓上時計設定] ▶ [利用設定] ▶ [2時間]

- 卓上時計は、[明るさ3]で表示されます。
- 次の動作で待受画面に戻ります。再度、卓上時計を表示させるときは、○を押します。
 - ○を押す
 - メールの受信
 - 電話の着信
 - アラームの動作

卓上時計のデザインを変更する<パターン設定>

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [卓上時計設定] ▶ [パターン設定]

2 パターンを選ぶ ▶ ⓐ

- パターンの確認: パターンを選ぶ ▶ ⓑ

待受時回転連動設定

ビューアポジションにしてカメラ／ワンセグ／タッチメニューを起動する

待受画面表示中にビューアポジションにするだけで、カメラ(静止画撮影)、ワンセグ、タッチメニューを起動することができます。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受時回転連動設定]

2 設定を選ぶ ▶ ⓐ

- カメラ／ワンセグ／タッチメニューを起動させないときは[待受]を選択します。

発着信画面設定／メール送受信画面設定

発着信時／メール送受信時の画面を変更する

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [発着信画面設定]／[メール送受信画面設定]

2 項目を選ぶ ▶ ⓐ ▶ ⓑ

3 画像を選ぶ ▶ ⓑ

- 画像の確認: 画像を選ぶ ▶ ⓐ

- 着信画面と受信完了画面には、i モーション(音声のみの i モーションは除く)も設定できます。
- 設定した画像を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 非通知のテレビ電話着信は、テレビ電話着信画面が優先されます。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末(本体)にコピー／移動してから設定してください。
- microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーした i モーションは着信画面や受信完了画面に設定できません。撮影した動画は、FOMA端末(本体)に直接保存して、設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の i モーションは、直接設定できます。

電話帳に登録した画像を発着信時に表示する

<ピクチャーコール設定>

電話帳に登録したピクチャーコール(☎P.88)を表示させるかどうかを設定します。

- 相手の発信者番号が通知されない場合や、電話帳にピクチャーコール(画像)を設定していないときは、ピクチャーコール設定を[ON]に設定してもピクチャーコールの画像は表示されません。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [発着信画面設定] ▶ [ピクチャーコール設定]

2 設定を選ぶ ▶ ⓐ

- 画像は次の優先順位で表示されます。

| | 優先順位(高→低) |
|----|---|
| 画像 | 電話帳のピクチャーコール設定→グループのピクチャーコール設定→発着信画面設定 <ul style="list-style-type: none"> • i モーションを設定している場合は、設定している i モーションが優先されるときがあります。 |

サブディスプレイを設定する

着信時に相手の名前などを表示する

<サブ相手表示設定>

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [サブ相手表示設定]

2 設定を選ぶ ▶ ⊙

サブディスプレイの時計のデザインを変更する

<サブ時計表示設定>

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [サブ時計表示設定]

2 種類を選ぶ ▶ ⊙

- [待受時計(縦・特大)]と[待受時計(横・特大)]は時刻のみ、[待受時計(縦・大)]と[待受時計(横・大)]は時刻とアイコン、[待受時計(小)]は日付、曜日、時刻、アイコンが表示されます。
- 電池マークを表示させるときは[待受時計(縦・大)]、[待受時計(横・大)]、[待受時計(小)]に設定してください。

照明・省電力設定

電池の消費を節約する

ディスプレイの表示時間などを調整して電池の消耗を抑えることができます。

- 照明・省電力設定の種類によって、表示時間などが次の表のように異なります。

| | 通常モード (明るさ自動) | 通常モード (明るさ固定) | Ecoモード (省電力) | オリジナル Ecoモード※1 |
|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 照明時間設定 | 約10秒 | 約10秒 | 約5秒 | 約10秒 |
| 画面表示時間設定 | 約1分 | 約1分 | 約30秒 | 約1分 |
| 明るさ調整※2 | 自動 | 6 | 1 | 自動 |
| ボタン照明設定 | 点灯 | 点灯 | 消灯 | 点灯 |

※1 オリジナルEcoモードの変更についてはP.105

※2 [自動]に設定すると、明るさセンサー(P.25)が周囲の明るさによって自動的にディスプレイの照明の明るさやボタンのバックライトの照明を点灯させるかを調整します。状況によっては、調整に時間がかかることがあります。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定]

2 種類を選ぶ ▶ ⊙

ワンタッチでEcoモード(省電力)に設定する

1 待受画面で☑(1秒以上) ▶ [はい]

- もう一度☑を1秒以上押しと照明・省電力設定画面が表示され、設定を変更できます。

オリジナルEcoモード

オリジナルの省電力モードを設定する

ディスプレイとボタンの照明時間を設定する

<照明時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、バックライトが点灯している時間を各機能ごとに設定できます。

| | |
|----------|---|
| 通常時 | 電源を入れたとき、ボタンを押したとき、FOMA端末を開閉したとき、電話がかかってきたときなどに照明が点灯する時間を、1～99秒の間で設定できます。 |
| 充電時 | ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)を接続しているときに照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。 |
| テレビ電話時 | テレビ電話中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。[常にON]に設定したときは[明るさ2]になります。 |
| インターネット時 | i モード／フルブラウザ中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。 |
| i アプリ時 | i アプリ中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[ソフトに従う]に設定できます。 |

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [照明時間設定]

2 項目を選ぶ ▶ ⊙

3 設定を選ぶ ▶ ⊙

- [通常時]の設定を変更するとき:点灯時間を入力 ▶ ⊙

- 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。
- 複数の照明時間が設定されているときは、次の優先順位で点灯します。

| | 優先順位(高→低) |
|------|--------------------------------|
| 照明時間 | i アプリ時→充電時→テレビ電話時/インターネット時→通常時 |

- i アプリ起動中にテレビ電話を利用する場合は、テレビ電話時の設定が優先されます。
- 充電時を[常にON]に設定して、充電しながらテレビ電話を利用するときは、テレビ電話時の設定にかかわらず[常にON]になります。
- オリジナルEcoモードの照明時間設定と、テレビ電話中のテレビ電話中照明は連動しています。

画面表示時間を設定する<画面表示時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示を消します。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [画面表示時間設定]

2 時間を選ぶ ▶ ⊙

- ディスプレイの表示が消えているときに、いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。
- i チャネルテロップ表示中でも、画面表示時間設定に従ってディスプレイの表示が消えます。ただし、「30秒」に設定した場合は、約60秒間はディスプレイの表示が消えません。
- 次の場合は、画面表示時間設定の時間が経過してもディスプレイの表示は消えません。

| | |
|--------------------|----------------|
| ■ テレビ電話中 | ■ i モード通信中 |
| ■ メール送受信中 | ■ カメラ起動中 |
| ■ i モーション再生中※1 | ■ スライドショー再生中 |
| ■ GPS測位中 | ■ 外部機器とのデータ転送中 |
| ■ フォンセグ視聴中・録画中※2 | ■ ビデオ再生中※2 |
| ■ 卓上時計表示中 | ■ ムービー再生中 |
| ■ フォンセグの自動チャンネル設定中 | |
- ※1 待受i モーションを除く。
- ※2 マルチウインドウ時は除く。

ディスプレイの明るさを調整する<明るさ調整>

- 調整方法は次のとおりです。

| | |
|----|---|
| 自動 | 周囲の明るさによって、自動的にディスプレイの明るさを調整します。ボタン照明設定を[点灯]に設定しているときは、ボタン照明の点灯/消灯も自動的に調整します。 |
| 手動 | 16段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できます。 |

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [明るさ調整]

2 調整方法を選ぶ ▶ ②

- [手動]のとき: [手動] ▶ ④で明るさを調整 ▶ ②

• 明るくすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

ボタンのバックライトを設定する<ボタン照明設定>

ボタンのバックライトの点灯／消灯を設定します。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [ボタン照明設定]

2 設定を選ぶ ▶ ②

- [点灯]に設定したときの点灯時間は、照明時間設定に従います。
- [点灯]に設定すると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

きせかえツール

カスタムメニューのデザインを変更する

きせかえツールを利用してカスタムメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについてはP.185
- 変更される項目の一覧は次のとおりです。ただし、変更される項目は、きせかえツールにより異なります。

| | |
|----|---|
| 画面 | 待受画面(縦)、待受画面(横)、音声電話発信画面、テレビ電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール受信完了画面、メッセージR受信完了画面、メッセージF受信完了画面、SMS受信完了画面、電波マーク、電池マーク、お知らせウィンドウアニメ、カスタムメニュー画像、マチキャラ、ベールビューのパターン画像 |
|----|---|

| | |
|-----|---|
| 着信音 | 音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、SMS着信音、i コンシェル着信音 |
| その他 | カラーテーマ、文字サイズ、フォント、アラーム音(すべてのアラーム音) |

1 カスタムメニューで[データBOX] ▶ [きせかえツール]

- カスタムメニュー、基本メニューで[]を押しても操作できません。
- [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [きせかえツール]でも操作できます。

2 きせかえツールを選ぶ ▶ [] ▶ [はい]

- データの確認: きせかえツールを選ぶ ▶ ②(きせかえツール内データ一覧画面を表示) ▶ データを選ぶ ▶ ②
- 文字サイズの一括設定確認画面が表示された場合、きせかえツールに指定されている文字サイズに変更するときは[はい]を選びます。

- きせかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できない場合があります。この場合、本書での説明どおりに操作できないため、基本メニューに切り替える(P.36)か、メニュー画面リセット(P.109)を行ってください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のきせかえツールは、データ確認はできますが、直接設定することはできません。FOMA端末(本体)に移動してから設定してください。
- 2in1利用時、きせかえツールを設定しても次の項目には反映されません。
 - [デュアルモード]と[Bモード]の待受画面(P.427)
 - Bナンバーの音声電話着信音、テレビ電話着信音、SMS着信音、Bアドレスのメール着信音(P.428)

■ フォルダ一覧画面のサブメニュー操作

| | |
|----------------|--------|
| [フォルダ管理] | |
| ▶ [フォルダ新規作成] | 🔗P.356 |
| ▶ [フォルダ名編集] | 🔗P.357 |
| ▶ [フォルダセキュリティ] | 🔗P.357 |
| [削除] | 🔗P.357 |
| [表示切替] | 🔗P.325 |
| [microSDへ移動] | 🔗P.350 |
| [本体⇄microSD切替] | |

■ きせかえツール一覧画面のサブメニュー操作

| | |
|----------------|--------|
| [タイトル編集] | 🔗P.357 |
| [削除] | 🔗P.358 |
| [きせかえ] ▶ [はい] | |
| [情報表示] | 🔗P.358 |
| [移動] | |
| ▶ [フォルダ間移動] | 🔗P.358 |
| ▶ [microSDへ移動] | 🔗P.350 |
| [きせかえツール設定] | |
| ▶ [表示切替] | 🔗P.325 |
| ▶ [ソート] | 🔗P.358 |
| [本体⇄microSD切替] | |

■ きせかえツール内データ一覧画面のサブメニュー操作

| | |
|-----------------------------|--|
| [音量設定] ▶ 🔊 で音量を調節 ▶ 🔊 | |
| [待受 i モーション設定] ▶ サイズを選ぶ ▶ 🔊 | |
| ● 待受画面設定時の表示サイズを設定します。 | |

■ メニュー項目を変更する

きせかえツールによっては、カスタムメニューの項目を他の機能に変更できます(手動カスタマイズ)。

- お買い上げ時に登録されている[White]、[Black]、[Red]、[拡大メニュー(Large)]は手動カスタマイズに対応しています。

■ メニュー項目を変更する<機能割り当て変更>

1 カスタムメニューで項目を選ぶ ▶  ▶ [機能割り当て変更]

2 割り当てる機能を選ぶ ▶  ▶ [はい]

■ 手動カスタマイズしたメニューをリセットする<機能割り当てリセット>


1 カスタムメニューで  ▶ [機能割り当てリセット] ▶ [はい]

■ メニュー項目を操作履歴により自動的に並べ替える

きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります(自動カスタマイズ)。

- お買い上げ時に登録されている[ダイレクトメニュー]は自動カスタマイズに対応しています。
- きせかえツールによって、並べ替えかたなどは異なります。

■ 自動カスタマイズされたメニューをリセットする<メニュー操作履歴のリセット>

1 カスタムメニューで  ▶ [メニュー操作履歴のリセット] ▶ [はい]

きせかえツール設定を初期状態に戻す

<きせかえツールのリセット>

■ 画面／着信音のすべての設定項目を初期状態に戻す

<画面／音設定の初期化>

- 初期化を行うと、きせかえツール[White]が設定されます。

1 待受画面で⑨(1秒以上)▶[きせかえツールのリセット]

2 [画面／音設定の初期化]▶端末暗証番号を入力▶⊙▶ [確認]

■ メニュー画面だけをリセットする<メニュー画面リセット>

- リセットすると、きせかえツール[White]のメニュー画面が設定されます。

1 待受画面で⑨(1秒以上)▶[きせかえツールのリセット]

2 [メニュー画面リセット]▶端末暗証番号を入力▶⊙▶ [確認]

マチキャラ


マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。不在着信／新着メール／ポップアップメッセージがあるときや、時間帯、誕生日などによってマチキャラの表示が異なります。

- マチキャラのダウンロードについてはP.185
- 待受画面に i アプリを設定している場合、マチキャラは表示されません。
- マチキャラのアクションによっては、マチキャラの一部が表示されない場合があります。

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定]▶[マチキャラ]

2 設定を選ぶ

- ◆ [ON]▶マチキャラを選ぶ▶
 - ・ 現在設定しているマチキャラは表示されません。
- ◆ [OFF]

テーマ・各種画面設定

ディスプレイをアレンジする

ダイヤル入力画面の数字のデザインを設定する

<ダイヤル画像設定>

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定]▶[ダイヤル画像設定]

2 画像を選ぶ▶⊙

お知らせウィンドウのアニメーションを変更する

<お知らせウィンドウアニメ>

確認メッセージやエラーメッセージを表示するウィンドウの画像を変更できます。

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定]▶[お知らせウィンドウアニメ]▶

2 画像を選ぶ▶ - 画像の確認: 画像を選ぶ▶⊙

マークのデザインを変更する

<電波／電池／時計マーク>

- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [電波／電池／時計マーク]
- 2 種類を選ぶ ▶ ● ▶ []
- 3 画像を選ぶ ▶ []
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ●

画面の配色を変更する<カラーテーマ設定>

- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [カラーテーマ設定]
- 2 カラーテーマを選ぶ ▶ ● ▶ [はい]

基本メニューのデザインを変更する

基本メニューのアイコンや背景画像、アイコン名の有無を変更できません。

- データBOXのマイピクチャの画像を設定したとき、元の画像を削除してもアイコン画像の設定や背景画像の設定を変更するまでは画面が保持されます。

基本メニューのアイコンを設定する

<アイコン画像設定>

- 1つのアイコンに対して非選択時用、選択時用の2枚の画像を設定できます。
- 1 基本メニューでアイコンを選ぶ ▶ [] ▶ [アイコン設定] ▶ [アイコン画像設定]

2 非選択時用の画像を選ぶ ▶ []

- 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ●

3 [はい] ▶ 選択時用の画像を選ぶ ▶ []

- 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ●

- 横152×縦152ドット、横76×縦76ドットのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションを利用できます。サイトでダウンロードした画像も利用できます。
- 非選択時用画像にGIFアニメーションを設定したとき、選択時用画像は設定できません。

アイコン名を表示する<アイコン名表示>

- 1 基本メニューで [] ▶ [アイコン設定] ▶ [アイコン名表示]
- 2 設定を選ぶ ▶ ●

- アイコン画像の中に文字が含まれているとき、アイコン名表示を[ON]に設定すると、文字が二重に表示されます。

基本メニューの背景を設定する<背景設定>

- 1 基本メニューで [] ▶ [背景設定]
- 2 背景画像を選ぶ ▶ []
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ●

- JPEG画像、GIF画像を利用できます。サイトからダウンロードした画像も利用できます。

基本メニューをお買い上げ時の状態に戻す

<メニュー画面リセット>

- 1 基本メニューで [] ▶ [メニュー画面リセット]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

ランプ色設定／ランプパターン設定

イルミネーションを設定する

着信時や通話中、GPS機能利用時などに点滅するランプの色やパターン、点滅の有無を設定できます。

- 項目によって、設定できる内容が異なります。

| 項目 | | 点滅の有無 | ランプ色 | ランプパターン |
|--------------|------------|-------|------|---------|
| 着信ランプ | 音声電話 | × | ○ | ○ |
| | テレビ電話 | × | ○ | ○ |
| メールランプ | メール受信ランプ | × | ○ | ○ |
| | メール送受信中ランプ | ○ | ○ | ○ |
| 通話中ランプ | | ○ | ○ | ○ |
| アラーム／タイマーランプ | | ○ | ○ | ○ |
| ICカードランプ | | ○ | × | × |
| 開閉連動ランプ | | ○ | ○ | ○ |
| GPSランプ | 現在地確認 | ○ | ○ | × |
| | 現在地通知 | ○ | ○ | × |
| | 位置提供／許可 | × | ○ | × |
| | 位置提供／毎回確認 | × | ○ | × |

○：設定を変更できます。

×：設定を変更できません。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [ランプ設定]

2 項目を選ぶ ▶ ◎ ▶ [ON]

3 [ランプ色設定] ▶ ランプ色を選ぶ ▶ ◎

- ◎で色を選ぶと、ランプの色を確認できます。

4 [ランプパターン設定] ▶ ランプのパターンを選ぶ ▶ ◎

- ◎でパターンを選ぶと、ランプの点滅パターンを確認できます。

- データ通信時の着信ランプは、音声電話着信ランプで設定したランプ色と同じです。
- 複数の着信ランプが設定されているときは、次の優先順位で点滅します。

| | 優先順位(高→低) |
|----------|--|
| 着信ランプ | 電話帳指定着信ランプ→グループ指定着信ランプ→通常の着信ランプ |
| メール着信ランプ | 電話帳指定メール着信ランプ→グループ指定メール着信ランプ→通常のメール着信ランプ |

お知らせランプ

電話やメールがあったことをランプで知らせる

不在着信や新着メールがあったときにランプを点滅してお知らせします。

- 不在着信はランプ色[アクア]、新着メールはランプ色[リーフ]、両方があるときはランプ色[サンシャイン]で、約4秒間隔で点滅します。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [ランプ設定] ▶ [お知らせランプ]

2 項目を選ぶ ▶ ◎ ▶ [ON]

- お知らせランプが点滅し始めてから約24時間何も操作しなかったときは、お知らせランプが消灯します。

表示画質設定

画質を変更する

画質モードを設定する<鮮やか画質モード設定>

画像や映像を表示する機能ごとに、ディスプレイの画質を設定できます。

| | |
|----------|------------------|
| ノーマル | 通常の画質 |
| ダイナミック | 彩度をアップし、エッジを強調 |
| ピピッド※1 | 彩度をアップ |
| シャープネス※1 | エッジを強調 |
| ゲーム※2 | ゲームに適した画質 |
| ジャンル連動※3 | 番組のジャンルに連動して画質調整 |
| 映画※3 | 映画に適した画質 |
| スポーツ※3 | スポーツ番組に適した画質 |

※1 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]では設定不可

※2 [i アプリ]のみ設定可

※3 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]のみ設定可

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶[表示画質設定]▶[鮮やか画質モード設定]

2 機能を選ぶ▶◎

3 画質モードを選ぶ▶◎▶◎

動画再生中に画質やバックライトの明るさを自動制御する<シーン別制御>

映像や周囲の明るさに応じて、画質やバックライトの明るさを自動制御します。

- 自動制御の方法は次のとおりです。

| | |
|---------|-----------------------------------|
| ON(明るく) | 見た目の明るさが変わらないように、明るさを重視して自動制御します。 |
|---------|-----------------------------------|

| | |
|-----|-------------------------------|
| ON | 電池の消費を抑えるように、省電力を重視して自動制御します。 |
| OFF | 自動制御しません。 |

- 次の画面で有効になります。

- i モーション再生中 ■ Music&Videoチャンネル再生中
- ムービー再生中 ■ ワンセグ視聴中 ■ ビデオ再生中


1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶[表示画質設定]▶[シーン別制御]

2 設定を選ぶ▶◎

フォント(書体)設定

文字の設定(フォント)を変える

1 カスタムメニューで[設定]▶[表示・ランプ・省電力]▶[文字表示設定]▶[フォント(書体)設定]



- [③]には、サイトからダウンロードしたフォントを登録できます(☞P.185)。お買い上げ時は[SHクリスタルタッチ]が登録されています。

2 フォントを選ぶ▶◎

- ◎でフォントを選ぶと、見本のフォントを確認できます。

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| これは見本です 読みやすいフォント | これは見本です 読みやすいフォント | これは見本です 読みやすいフォント |
| AXISフォント | LC太明朝 | SHクリスタルタッチ |

- お買い上げ時に登録されているダウンロードフォントを削除後にもう一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト[SH-MODE]からダウンロードできます(☞P.131)。

■ フォント(書体)設定画面のサブメニュー操作

[削除] ▶ [はい]

[情報表示]

[情報表示]について

- 情報表示で表示される書体名はフォント名と異なる場合があります。

**フォント(書体)設定をお買い上げ時の状態に戻す
<フォント(書体)のリセット>**

- 1 待受画面で $\text{\textcircled{9}}$ (1秒以上) ▶ [フォント(書体)のリセット] ▶ [はい]

文字サイズ設定**文字のサイズを変える**

ディスプレイに表示される文字のサイズを変更できます。

- 一括設定で変更される項目と、個別に変更できる項目は次のとおりです。

| | |
|------|--|
| 一括設定 | i モード、フルブラウザ、メール/メッセージ、文字入力、マンガ・ブックリーダー、サブメニュー、リスト表示、確認/エラーメッセージ |
| 個別設定 | i モード、フルブラウザ、メール/メッセージ、文字入力 |

例: 文字入力を個別設定したとき



- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [文字サイズ設定]

2 設定方法を選ぶ◆ [一括設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ $\text{\textcircled{9}}$

- メニューの変更確認画面が表示された場合、[はい]を選択すると文字サイズとメニューが変更されます。[いいえ]を選択すると文字サイズのみ変更されます。

◆ [個別設定] ▶ 設定する項目欄を選ぶ ▶ $\text{\textcircled{9}}$ ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ $\text{\textcircled{9}}$ ▶ [はい]

- 複数の項目を変更するとき: 操作2をくり返す

- 一括設定を変更すると、基本メニューの機能番号が変更されるものがあります。
- 一括設定を[最大]に設定した場合、待受画面でFOMA端末を閉じると、FOMA端末の状態を示すアイコンまたはメッセージがサブディスプレイにテロップ表示されます。
- メール作成画面では、個別設定の文字入力を[最大]にしても、宛先、題名、添付ファイル欄は[大きい]の文字サイズで表示されます。

ワンタッチで文字サイズを一括設定する

- 1 待受画面で $\text{\textcircled{5}}$ (1秒以上)

- 文字サイズが[大きい] → [最大] → [標準]の順に切り替わります。

Bilingual**画面を英語表示に切り替える**

- 1 カスタムメニューで[設定] ▶ [一般設定] ▶ [Bilingual] ▶ [English]


- 英語表示から日本語表示に切替: カスタムメニューで[Settings] ▶ [General settings] ▶ [Select language] ▶ [日本語]


- FOMAカードを挿入しているとき、設定はFOMAカードにも保存されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードの設定が異なるときは、FOMAカードの設定が優先されます。

ベールビュー


周りの人からディスプレイを見えにくくする

ディスプレイにパターン(図柄やアニメーション)を表示させて、周りの人から見えにくくします。

1  (1秒以上)

- ベールビューを設定すると、が表示されます。
- 表示パターン設定や濃度設定を行ってもベールビューが設定されません。

ベールビューを解除する

-  (1秒以上)

- 電源を切るとベールビューは解除されます。ただし、マナーモード連動が[ON]でマナーモード設定中は、解除されません。
- 表示中の画面によっては、画面の色が異なって見える場合があります。

マナーモードに連動してベールビューを設定する

<マナーモード連動>

マナーモードを設定したときに、自動的にベールビューも設定します。

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶

[ベールビュー設定] ▶ [マナーモード連動]

2 設定を選ぶ ▶ 

- マナーモード設定中でも、ベールビューを設定／解除することができます。

ベールビューのパターンを設定する

<表示パターン設定>

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶

[ベールビュー設定] ▶ [表示パターン設定]

2 パターンを選ぶ ▶ 

3 表示パターンを選ぶ

- ◆ [タイトル表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ 
- ◆ [センター表示] ▶ 表示サイズを選ぶ ▶ 



- 周りの人から見えにくくする効果は、選択したパターンによってそれぞれ異なります。

ベールビューの濃度と見栄えを変更する<濃度設定>

1 カスタムメニューで[設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶

[ベールビュー設定] ▶ [濃度設定]

2 濃度／見栄えを設定する

- 濃度の変更: で濃度を変更する
- 正面からの見栄えを調整: で見栄えを調整する

- 濃度は[濃い]、[標準]、[薄い]の順で周りの人から見えにくくする効果があります。
- 濃度を[薄い]に設定している場合は、見栄えの調整はできません。