

FUJITSU PC ESPRIMO

ESPRIMO Q520/K

BIOS セットアップメニュー 一覧

インテル、およびIntelは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation
またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

BIOSセットアップメニュー詳細

BIOSセットアップのメニューについて説明しています。
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
メイン (→P.3)	BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。 また、日時や言語を設定します。
詳細 (→P.4)	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
セキュリティ (→P.7)	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
電源管理 (→P.9)	停電復旧時の動作や、Wakeup on LAN機能などを設定します。
イベントログ (→P.10)	イベントログに関する設定を行います。
起動 (→P.11)	起動時の動作について設定します。
終了 (→P.12)	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

POINT

- ▶ ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定変更のできる項目が制限されます。制限された項目はグレーに表示されます。
 - ・ 次の表は、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合に変更できる項目です。

メニュー	設定項目	
メイン	言語 (Language)	
	システム日付	
	システム時刻	
詳細	「AMI Graphic Output Protocol Policy」配下の全項目	
セキュリティ	ユーザー用パスワード設定	
起動	起動時のNumLock設定	
	起動時のロゴ表示	
終了	変更を保存して終了する	
	変更を保存せずに終了する	
	変更を保存して終了する (再起動)	
	変更を保存せずに終了する (再起動)	
	保存設定	変更を保存する 変更を保存しない
	ユーザー設定値を保存する ユーザー設定値を読み込む	

メインメニュー

BIOSやパソコン本体についての情報が表示されます。
設定を変更することはできません。

設定項目	備考
BIOS情報	
BIOSベンダー	
カスタマイズ	
コア版数	
システム情報	
システムボードおよびファームウェア	
BIOS Revision	
Build Date and Time	
Board	
Product Name	型名
Customer Serial Number	製造番号
Ident Number	カスタムメイド番号
UUID	
LANデバイス	
LAN 1 MAC Address	
CPU詳細	
Processor Type	
CPU-/Patch-ID	
Processor Speed	
Cache Counts & Sizes	
Active Package, Core &	
Thread Count (maximum)	

設定項目	備考
メモリ詳細	
Memory Size / Frequency	1MB=1024 ² バイト換算
DIMM CHA 1	1MB=1024 ² バイト換算
DIMM CHB 2	1MB=1024 ² バイト換算
言語 (Language) <input type="checkbox"/> English <input checked="" type="checkbox"/> 日本語	
システム日付 01/01/1998~12/31/2099	【Tab】キー／【Enter】キー……右の項目に移動
システム時刻 00:00:00~23:59:59	【Tab】キー／【Enter】キー……右の項目に移動
アクセスレベル	管理者用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合は「管理者」、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合は「ユーザー」と表示されます。

詳細メニュー

選択肢 初期値

設定項目	備考
PCI Subsystem設定	
PCI共通設定	
PERR設定 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
SERR設定 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
PCI Express Link設定	
ASPM Support <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> Limit to L0s	※注1
CPU設定	
HTテクノロジー <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	対応CPU搭載時のみ設定可能
アクティブコア Core i5、Core i3、Celeronの 場合 <input checked="" type="checkbox"/> 全て <input type="checkbox"/> 1 Core i7の場合 <input checked="" type="checkbox"/> 全て <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Limit CPUID Maximum <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	
Execute Disable Bit <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
Intel Virtualization Technology <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注2
VT-d <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注2
Hardware Prefetcher <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注1
Adjacent Cache Line Prefetch <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注1
Enhanced SpeedStep <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注1

選択肢 初期値

設定項目	備考
Turbo Mode <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	・対応CPU搭載時のみ設定可能 ・「Enhanced SpeedStep」が「使用する」時のみ設定可能 ※注1
Energy Performance <input checked="" type="checkbox"/> Performance <input type="checkbox"/> Balanced Performance <input type="checkbox"/> Balanced Energy <input type="checkbox"/> Energy Efficient	・対応CPU搭載時のみ設定可能 ・「Enhanced SpeedStep」が「使用する」時のみ設定可能 ※注1
プロセッサ電源制御設定の変更 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	「Enhanced SpeedStep」が「使用する」時のみ設定可能 ※注1
プロセッサ電流制御設定の変更 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注1
CPU C3 Report <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注1
CPU C6 report <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注1
CPU C7 report <input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> CPU C7 <input checked="" type="checkbox"/> CPU C7s	対応CPU搭載時のみ設定可能 ※注1
Cステートdemotion <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
Cステートundemotion <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
プロセッサCステート制御設定の変更 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注1
Socket 0 CPU情報	
CPU名	搭載されているCPU名
CPUステッピング	
プロセッサファミリー	
マイクロコード版数	
最高CPU速度	

選択肢 初期値

設定項目	備考
最低CPU速度	
CPUコア数	
HTテクノロジー	
VT-x	
SMX	
EIST	
CPU C3 state	
CPU C6 state	
CPU C7 state	
L1データキャッシュ	
L1命令キャッシュ	
L2キャッシュ	
L3キャッシュ	
SATA設定	
SATA Mode <input type="checkbox"/> IDE Mode <input checked="" type="checkbox"/> AHCI Mode	※注1
Aggressive Link Power Management <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ表示
SATA Port 0	
Port 0 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能
Hot Plug <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能 ※注1
External SATA Port <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能 ※注1
Staggered Spin-up <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能 ※注1

選択肢 初期値

設定項目	備考
SATA Port 4	
Port 4 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	光学ドライブ搭載機種のみ設定可能 「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能
Hot Plug <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能 ※注1
External SATA Port <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能 ※注1
Staggered Spin-up <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	「SATA Mode」が「AHCI Mode」時のみ設定可能 ※注1
USB設定	
USB設定	
USBレガシーサポート <input checked="" type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 自動	
xHCI モード <input type="checkbox"/> Smart Auto <input checked="" type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない	本設定を「使用しない」に設定すると、USB3.0ポートはUSB2.0ポートとして機能します。
転送タイムアウト <input type="checkbox"/> 1 sec <input type="checkbox"/> 5 sec <input type="checkbox"/> 10 sec <input checked="" type="checkbox"/> 20 sec	
マストレージデバイス <input checked="" type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> Floppy <input type="checkbox"/> Force FDD <input type="checkbox"/> Hard Disk <input type="checkbox"/> CD-ROM	・USBマストレージデバイス接続時のみ設定可能 ・接続された各USBデバイスごとに設定可能
USBポートセキュリティ	
USBポート設定 <input checked="" type="checkbox"/> 全て有効 <input type="checkbox"/> 全て無効 <input type="checkbox"/> 前面と内部のみ有効 <input type="checkbox"/> 背面と内部のみ有効 <input type="checkbox"/> 内部のみ有効 <input type="checkbox"/> 使用中ポートのみ有効	
USBデバイス設定 <input checked="" type="checkbox"/> 全てのデバイス <input type="checkbox"/> キーボード/マウスのみ <input type="checkbox"/> ストレージとHub以外	「USBポート設定」が「前面と内部のみ有効」／「背面と内部のみ有効」／「使用中ポートのみ有効」時のみ設定可能
Acoustic Management設定	※注1

選択肢 初期値

設定項目	備考
System Monitoring	
コントローラ版数	
ファームウェア版数	
筐体種類	
TCV版数	
FAN制御 <input type="checkbox"/> Enhanced <input checked="" type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 使用しない	※注1
Fan 1	・CPU FAN (FAN1 コネクタに接続) の現在の状況 ・『製品ガイド』の「1章 各部名称」をご覧ください。
Sensor SIO	・温度センサー (Super IO内蔵) の現在の状況 ・『製品ガイド』の「1章 各部名称」をご覧ください。
Sensor Mem	・温度センサー (Sensor 2) の現在の状況 ・『製品ガイド』の「1章 各部名称」をご覧ください。
Sensor PCH	・温度センサー (チップセット内蔵) の現在の状況 ・『製品ガイド』の「1章 各部名称」をご覧ください。
Sensor Core	・温度センサー (Sensor 4) の現在の状況 ・『製品ガイド』の「1章 各部名称」をご覧ください。
Sensor PSU	・温度センサー (電源ユニットに内蔵) の現在の状況 ・『製品ガイド』の「1章 各部名称」をご覧ください。
Sensor CPU	・温度センサー (CPU内蔵) の現在の状況 ・『製品ガイド』の「1章 各部名称」をご覧ください。
オンボードデバイス設定	
LAN1 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
オーディオ設定	
オーディオコントローラ <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
内蔵HDMIオーディオ <input checked="" type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない	

選択肢 初期値

設定項目	備考
SMART設定	
SMART診断 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
AMI Graphic Output Protocol Policy	「セキュアブート機能」が「使用する」時のみ表示
Output Select <input checked="" type="checkbox"/> DP2 <input type="checkbox"/> DVI1 <input type="checkbox"/> CRT1	※注1 ・「DP2」はディスプレイがDisplayPort接続されている場合のみ表示 ・「DVI1」はディスプレイがDVI (デジタル) 接続されている場合のみ表示 ・「CRT1」はディスプレイがDVI (アナログ) 接続されている場合のみ表示 ・ディスプレイがDisplayPortとDVI (デジタルまたはアナログ) 両方のコネクタに接続されている場合の初期値は「DP2」です。
BIST Enable <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
AMT設定	
ME版数	
内蔵ビデオ設定	
内蔵ビデオ <input checked="" type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
内蔵ビデオメモリサイズ <input checked="" type="checkbox"/> 32M <input type="checkbox"/> 64M <input type="checkbox"/> 96M <input type="checkbox"/> 128M <input type="checkbox"/> 160M <input type="checkbox"/> 192M <input type="checkbox"/> 224M <input type="checkbox"/> 256M <input type="checkbox"/> 288M <input type="checkbox"/> 320M <input type="checkbox"/> 352M <input type="checkbox"/> 384M <input type="checkbox"/> 416M <input type="checkbox"/> 448M <input type="checkbox"/> 480M <input type="checkbox"/> 512M <input type="checkbox"/> 1024M	※注1
DVMT/FIXEDモード メモリサイズ <input type="checkbox"/> 128M <input checked="" type="checkbox"/> 256M <input type="checkbox"/> MAX	※注1

選択肢 初期値

設定項目	備考
ネットワークスタック	
ネットワークスタック <input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	<ul style="list-style-type: none"> ご購入時はWindows 8.1の場合「使用する」、Windows 7の場合「使用しない」に設定されています。 「標準設定値を読み込む」を実行すると、「使用しない」に設定されます。
IPV4環境での起動 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	「ネットワークスタック」が「使用する」時のみ設定可能
IPV6環境での起動 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	「ネットワークスタック」が「使用する」時のみ設定可能
Intel(R) Ethernet Connection I217-V	オンボードLANデバイスのオプションROMに関するサブメニューです ※注1
UEFIドライバの状態	

注1：本設定は初期値のまま変更せずにお使いください。

注2：本パソコンにこの機能の動作が確認されたソフトウェアを搭載していない場合は、「使用しない」に設定してください。「使用する」に設定した場合の動作保証はできません。

セキュリティメニュー

選択肢 初期値

設定項目	備考
管理者用パスワード設定	『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
ユーザー用パスワード設定	『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
起動時のパスワード入力 <input checked="" type="checkbox"/> 毎回 <input type="checkbox"/> 使用しない	<ul style="list-style-type: none"> 毎回…本パソコン起動時に、パスワード入力を求める 使用しない…本パソコン起動時に、パスワード入力を求めない 「ユーザー用パスワード」を設定した場合に設定可能 『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
WOL時のパスワードスキップ <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	<ul style="list-style-type: none"> 使用しない…WoL機能での起動時に、パスワード入力を求める 使用する…WoL機能での起動時に、パスワード入力を求めない 「ユーザー用パスワード」を設定した場合に設定可能 ※注1
フラッシュメモリへの書き込み <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
セキュアブート設定	
署名情報の保護	<ul style="list-style-type: none"> 設定状態を表示 「無効（セットアップモード）」または「有効（ユーザーモード）」が表示されます。
セキュアブート	<ul style="list-style-type: none"> 設定状態を表示 「セキュアブート機能」が「使用する」時に「使用する」、「セキュアブート機能」が「使用しない」時に「使用しない」と表示されます。
セキュアブート機能 <input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	<ul style="list-style-type: none"> ご購入時はWindows 8.1の場合「使用する」、Windows 7の場合「使用しない」に設定されています。 「標準設定値を読み込む」を実行すると、「使用しない」に設定されます。 本設定を変更して再起動すると、「起動デバイスの優先順位」が変更されます。必要に応じて起動順位を設定し直してください。 ※注2 ※注3
署名情報設定 <input checked="" type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> カスタム	

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
署名情報の管理	
署名情報の初期化 □使用しない ■使用する	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
署名情報の初期化	「署名情報設定」が「カスタム」時かつ「署名情報の初期化」が「使用する」時のみ表示および設定可能
署名情報の削除	「署名情報設定」が「カスタム」時かつ「署名情報の初期化」が「使用しない」時のみ表示および設定可能
キーの保存	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
Platform Key (PK)	
PKの削除	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
PKの新規登録	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
Key Exchange Key Database(KEK)	
KEKの削除	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
KEKの新規登録	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
KEKへの追加登録	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
Authorized Signature Database(DB)	
DBの削除	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
DBの新規登録	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
DBへの追加登録	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
Forbidden Signature Database(DBX)	
DBXの削除	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
DBXの新規登録	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能
DBXへの追加登録	「署名情報設定」が「カスタム」時のみ設定可能

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
起動時のHDDパスワード入力 ■使用する □使用しない	<ul style="list-style-type: none"> 使用する…本パソコン起動時に、ハードディスクパスワード入力を求める 使用しない…本パソコン起動時に、ハードディスクパスワード入力求めない 再起動時は本設定に関係なくパスワード入力の要求はなし 『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
(ハードディスクドライブ名)	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクセキュリティに対応したハードディスク搭載時のみ表示 『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。
ハードディスクセキュリティ設定	
Security Supported	設定状況を表示
Security Enabled	設定状況を表示
Security Locked	設定状況を表示
Security Frozen	設定状況を表示
ユーザーパスワードの状態	設定状況を表示
マスターパスワードの状態	設定状況を表示
ユーザーパスワード設定	電源投入直後にBIOSセットアップを起動した場合のみ設定可能。再起動後は表示されません。

- 注1：WoL時にハードディスクパスワードの入力をスキップすることはできません
- 注2：「セキュアブート機能」が「使用する」で、Windows 8.1 (UEFIモード) およびWindows 8 (UEFIモード) 以外のOSから起動した場合、「起動可能なデバイスが見つかりませんでした」などのメッセージが表示されます。
- 注3：Windows 8.1のモード (UEFI/レガシー) は、次の手順で確認できます。
- 1 Windows 8.1を起動します。
 - 2 【Fn】 + 【C】 キーを押すか、チャームを表示します。
 - 3 「検索」をクリックし、「msinfo32」と入力して【Enter】キーを押します。「システム情報」が表示され、「BIOSモード」の項目に「UEFI」または「レガシー」が表示されています。

電源管理メニュー

選択肢 初期値

設定項目	備考
電源管理設定	
電源オン設定 <input checked="" type="checkbox"/> BIOS制御 <input type="checkbox"/> ACPI制御	
電源オフ時の電源供給停止 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
AC通電再開時の動作 <input type="checkbox"/> 電源OFF <input type="checkbox"/> 電源ON <input type="checkbox"/> 自動 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	・ 設定変更は再起動後に有効 ・ 電源OFF…通電再開時に一瞬電源が入り、Wolなどを初期化。その後電源OFF。 ・ 自動…電源断発生時の状態による。起動中、スリープは「電源ON」シャットダウン、休止状態は「電源OFF」 ※注2
S4時の電源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注1
電源オフ時のUSB電源供給 <input checked="" type="checkbox"/> 電源OFF <input type="checkbox"/> 電源ON	「電源オフ時の電源供給停止」が「使用しない」時のみ設定可能 ※注1
ウェイクアップ設定	
LAN <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	設定変更は再起動後に有効 ※注3 ※注4 ※注5 『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「Wakeup on LANを有効にする」をご覧ください。
LANによるウェイクアップ後の起動 <input checked="" type="checkbox"/> 起動順位に従う <input type="checkbox"/> ネットワークから起動する <input type="checkbox"/> 最初にネットワークから起動する	「LAN」が「使用する」時のみ設定可能

選択肢 初期値

設定項目	備考
時刻 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	設定変更は再起動後に有効 ※注3 ※注4 ※注6
時 0～23	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
分 0～59	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
秒 0～59	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
モード <input type="checkbox"/> 毎週 <input checked="" type="checkbox"/> 毎日 <input type="checkbox"/> 毎月	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
日曜日 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎週」時のみ設定可能
月曜日 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎週」時のみ設定可能
火曜日 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎週」時のみ設定可能
水曜日 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎週」時のみ設定可能
木曜日 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎週」時のみ設定可能
金曜日 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎週」時のみ設定可能
土曜日 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎週」時のみ設定可能
日 1～31	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎月」時のみ設定可能
USBキーボード <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	「電源オフ時のUSB電源供給」が「電源ON」時のみ設定可能 ※注1

- 注1：本設定は初期値のまま変更せずにお使いください。
- 注2：UPSなどを使って通電再開時に電源を投入させたい場合は、「電源ON」に設定してください。ただし、「電源ON」設定時に、本パソコンの電源切断状態からAC入力に瞬断が発生すると、本パソコンの電源が投入されることがあります。
- 注3：Windows 8.1およびWindows 8の場合、Windowsの高速スタートアップを無効にしてください。
- 注4：「AC通電再開時の動作」を「使用しない」に設定した場合、停電などのAC電源切断が発生すると、次に本パソコンの電源を入れるまで本機能は使用できなくなります。
- 注5：省電力状態（スリープ、休止状態）からレジューム（復帰）させることはできません。デバイスマネージャーでの設定が必要です。
- 注6：省電力状態（スリープ、休止状態）からレジューム（復帰）させることはできません。タスクスケジューラまたはタスクでの設定が必要です。

イベントログメニュー

選択肢 初期値

設定項目	備考
イベントログ設定	
イベントログ設定 イベントログ <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
イベントログ消去設定 イベントログの消去 <input checked="" type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 次回起動時に消去します <input type="checkbox"/> 毎回起動時に消去します イベントログフル <input checked="" type="checkbox"/> 何もしない <input type="checkbox"/> すぐに消去する	『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「イベントログを消去する」をご覧ください。
イベントログ内容設定	
起動イベントの記録 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	
MECI 初期値：1	1～255 ※注
METW 初期値：60	0～99 ※注
カスタム設定	
カスタム定義ログ <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	※注
カスタム定義ログの変換 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> 使用する	※注
イベントログの表示	『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「イベントログを確認する」をご覧ください。

注：本設定は初期値のまま変更せずにお使いください。

起動メニュー

選択肢 初期値

設定項目	備考
起動設定	
起動時のNumLock設定 <input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off	Windowsログオン後は前回終了時の状態になる
起動時のロゴ表示 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
高速起動 <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	
POSTエラー停止 <input checked="" type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない	・POSTエラー検出時に起動停止する／しないの設定 ・本パソコンでは「使用する」に設定しても、キーボードエラーは検出されません。 ※注1
起動デバイスからの削除 <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	
リムーバル媒体からの起動 <input type="checkbox"/> 使用しない <input checked="" type="checkbox"/> 使用する	
Virus Warning <input type="checkbox"/> 使用する <input checked="" type="checkbox"/> 使用しない	

選択肢 初期値

設定項目	備考
起動デバイスの優先順位	<ul style="list-style-type: none"> OSを読み込むデバイスの優先順位を設定※注2 『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「起動デバイスを変更する」をご覧ください。
Boot Option #n	nは起動の順位を示す。 ・Windows 7の場合、ご購入時は次のように設定されています。 #1: P0: [HDDデバイス名] #2: P4: [CD/DVDドライブ名] #3: [LANデバイス名] ・Windows 8.1の場合、ご購入時は次のように設定されています。 #1: P0: [HDDデバイス名]: Windows Boot Manager #2: UEFI: IPv4 [LANデバイス名] #3: UEFI: IPv6 [LANデバイス名] ・カスタムメイドオプションおよびお使いの状況によって起動順位が異なります。 ・「[CD/DVDドライブ]」はCD/DVDデバイスが接続されている場合に表示されます。 ・UEFI起動可能なディスクをセットしている場合、「[UEFI: [CD/DVDデバイス名]]」が表示されます。 ・UEFI起動デバイスから起動する場合は、BIOS起動デバイスより上位に設定してください。 ・起動ドライブまたはディスクを交換すると、その順位が初期化され、最下位に追加されます。 ・UEFIアプリケーションが優先順位を変更することがあります。

選択肢 初期値

設定項目	備考
互換性サポートモジュール設定	「セキュアブート機能」が「使用しない」時のみ表示
互換性サポートモジュール <input checked="" type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない	「セキュアブート機能」が「使用しない」時のみ設定可能
起動モード <input checked="" type="checkbox"/> UEFIとLegacy <input type="checkbox"/> Legacyのみ <input type="checkbox"/> UEFIのみ	「セキュアブート機能」が「使用しない」時のみ設定可能 ・本設定を「Legacyのみ」に設定すると、UEFI起動デバイスやUEFI起動可能なディスクから起動できません。 ※注3
ネットワークからの起動 <input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> UEFIのみ起動 <input checked="" type="checkbox"/> Legacyのみ起動	「セキュアブート機能」が「使用しない」時のみ設定可能
起動時のストレージ用オプションROM <input type="checkbox"/> 使用しない <input type="checkbox"/> UEFIのみ起動 <input checked="" type="checkbox"/> Legacyのみ起動	「セキュアブート機能」が「使用しない」時のみ設定可能
起動時のビデオ用オプションROM <input type="checkbox"/> UEFIのみ起動 <input checked="" type="checkbox"/> Legacyのみ起動	「セキュアブート機能」が「使用しない」時のみ設定可能
起動時のその他オプションROM <input type="checkbox"/> UEFIオプションROM <input checked="" type="checkbox"/> LegacyオプションROM	「セキュアブート機能」が「使用しない」時のみ設定可能

注1：本設定を「使用しない」に設定しても、エラーメッセージは表示され、イベントログにも記録されません。

注2：ネットワークサーバーから起動するためには、「Wired for Management Baseline Version 2.0」に準拠したインストレーションサーバーシステムが必要となります。

注3：本設定は初期値のまま変更せずにお使いください。

終了メニュー

項目を選んで【Enter】キーを押すと、確認画面が表示されます。

設定項目	備考
変更を保存して終了する	
変更を保存せずに終了する	
変更を保存して終了する（再起動）	
変更を保存せずに終了する（再起動）	
保存設定	
変更を保存する	
変更を保存しない	
標準設定値を読み込む	次の項目は対象外 ・言語(Language) ・システム日付 ・システム時刻 ・管理者用パスワード ・ユーザー用パスワード ・ハードディスクパスワード ・起動デバイスの優先順位 ・[Output Select] 『製品ガイド』の「5章 BIOS」の「ご購入時の設定に戻す」をご覧ください。
ユーザー設定値を保存する	
ユーザー設定値を読み込む	
強制起動	
起動デバイス名	