

# USB-AC充電器対応表

2014/03/14

GH-AC-U2Aシリーズ



GH-AC-U1Bシリーズ



GH-AC-U2Cシリーズ



GH-AC-U1Cシリーズ



はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考
docomo	Fujitsu	F-01A	△	△	△	△	
		F-01B	△	△	△	△	
		F-01C	△	△	△	△	
		F-01D ARROWS Tab LTE	△	△	△	△	
		F-02A	△	△	△	△	
		F-02B	△	△	△	△	
		F-02C	△	△	△	△	
		F-02D	△	△	△	△	
		F-02E ARROWS X	△	○	○	○	
		F-03A	△	△	△	△	
		F-03B	△	△	△	△	
		F-03C	△	△	△	△	
		F-03D ARROWS kiss	△	△	△	△	
		F-03D Girls'	△	△	△	△	
		F-03E ARROWS Kiss	△	○	○	○	
		F-04A	△	△	△	△	
		F-04B	△	△	△	△	
		F-04C	△	△	△	△	
		F-04D	△	△	△	△	
		F-04E ARROWS V	△	○	○	○	
		F-05C	△	△	△	△	
		F-05D ARROWS X LTE	△	△	△	△	
		F-05E ARROWS Tab	△	○	○	○	
		F-06B	△	△	△	△	
		F-06D	△	△	△	△	
		F-06D Girls'	△	△	△	△	
		F-06E ARROWS NX	△	○	○	○	
		F-07A(らくらくホン ベーシックII)	△	△	△	△	
		F-07B	△	△	△	△	
		F-07C	○	△	△	△	
		F-07D ARROWS μ	○	△	△	△	
		F-07E Disney Mobile on docomo	△	○	○	○	
		F-08A	△	△	△	△	
		F-08B	△	△	△	△	
		F-08C らくらくホン ベーシック3	△	△	△	△	
		F-08D Disney Mobile on docomo	○	△	△	△	
		F-08E らくらくスマートフォン 2	△	○	○	○	
		F-09A	△	△	△	△	
		F-09B(らくらくホン7)	△	△	△	△	
		F-09C	△	△	△	△	
		F-09D ANTEPRIMA	○	△	△	△	
F-10A(らくらくホン6)	△	△	△	△			
F-10C	△	△	△	△			
F-10D ARROWS X	○	△	△	△			
F-11C	△	△	△	△			

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考
docomo	Fujitsu	F-11D ARROWS Me	○	△	△	△	
		F-12C	△	△	△	△	
		F-12D らくらくスマートフォン	○	△	△	△	
	Huawei	HW-01E Ascend	○	△	△	△	
		HW-03E Ascend D2	△	○	○	○	
		dtab 01	△	○	○	○	
	LG電子	L-01A	△	△	△	△	
		L-01B	△	△	△	△	
		L-01C	△	△	△	△	
		L-01D Optimus LTE	○	△	△	△	
		L-01E Optimus G	○	△	△	△	
		L-02B	△	△	△	△	
		L-02D PRADA phone	○	○	○	○	
		L-02E Optimus LIFE	△	○	○	○	
		L-03B	△	△	△	△	
		L-03C	△	△	△	△	
		L-04A	△	△	△	△	
		L-04B	△	△	△	△	
		L-04C Optimus chat	○	△	△	△	
		L-04E Optimus G pro	△	○	○	○	
		L-05D Optimus it	○	△	△	△	
		L-05E Optimus it	△	○	○	○	
		L-06A	△	△	△	△	
	L-06C Optimus Pad	△	△	△	△		
	L-06D Optimus Vu	○	○	○	○		
	L-07C Optimus bright	○	△	△	△		
	L-10C	△	△	△	△		
	NEC	N-01A	△	△	△	△	
		N-01B	△	△	△	△	
		N-01C	△	△	△	△	
		N-01D MEDIAS PP	○	△	△	△	
		N-02A	△	△	△	△	
		N-02B	△	△	△	△	
		N-02C	△	△	△	△	
		N-02D	△	△	△	△	
		N-02E MEDIAS U	△	△	△	△	
		N-03A	△	△	△	△	
		N-03B	△	△	△	△	
		N-03C	△	△	△	△	
		N-03D	△	△	△	△	
		N-03E Disney Mobile on docomo	△	○	○	○	
N-04A	△	△	△	△			
N-04B	△	△	△	△			
N-04C MEDIAS	○	△	△	△			
N-04D MEDIAS LTE	○	△	△	△			

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考	
docomo	NEC	N-04E MEDIAS X	△	○	○	○		
		N-05A	△	△	△	△		
		N-05B	△	△	△	△		
		N-05C	△	△	△	△		
		N-05E MEDIAS W	△	○	○	○		
		N-06A	△	△	△	△		
		N-06B	△	△	△	△		
		N-06C MEDIAS WP	○	△	△	△		
		N-06D MEDIAS TAB	○	△	△	△		
		N-06E MEDIAS X	△	○	○	○		
		N-07A	△	△	△	△		
		N-07B	△	△	△	△		
		N-07D MEDIAS X	○	△	△	△		
		N-08A	△	△	△	△		
		N-08B	△	△	△	△		
		N-08D MEDIAS TAB UL	○	△	△	△		
		N-09A	△	△	△	△		
		Panasonic	P-01A	△	△	△	△	
			P-01B	△	△	△	△	
	P-01C		△	△	△	△		
	P-01D		○	△	△	△		
	P-02A		△	△	△	△		
	P-02B		△	△	△	△		
	P-02C		△	△	△	△		
	P-02D LUMIX Phone		○	△	△	△		
	P-02E ELUGA X		△	○	○	○		
	P-03A		△	△	△	△		
	P-03B		△	△	△	△		
	P-03C		△	△	△	△		
	P-03D		△	△	△	△		
	P-03E ELUGA P		△	○	○	○		
	P-04A		△	△	△	△		
	P-04B		△	△	△	△		
	P-04C		△	△	△	△		
	P-05A		△	△	△	△		
	P-05B		△	△	△	△		
	P-05C		△	△	△	△		
	P-05D Disney Mobile on docomo		○	△	△	△		
	P-06A		△	△	△	△		
P-06B	△		△	△	△			
P-06C	△		△	△	△			
P-06D ELUGA V	○		△	△	△			
P-07A	△		△	△	△			
P-07B	△		△	△	△			
P-07C	△		△	△	△			
P-07D ELUGA power	○		△	△	△			
P-08A	△	△	△	△				
P-08D ELUGA Live	○	△	△	△				
P-09A	△	△	△	△				
P-10A	△	△	△	△				
Research In Motion	BlackBerry Bold	△	△	△	△			
	BlackBerry Bold 9700	△	△	△	△			
	BlackBerry Bold 9780	△	△	△	△			

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考
docomo	Research In Motion	BlackBerry Bold 9900	△	△	△	△	
		BlackBerry Curve 9300	△	△	△	△	
	SAMSUNG	SC-01B	△	△	△	△	
		SC-01C GALAXY Tab	△	△	△	△	
		SC-01D GALAXY Tab 10.1 LTE	△	△	△	△	
		SC-01E GALAXY Tab 7.7 Plus	△	△	△	△	
		SC-02B GALAXY S	○	△	△	△	
		SC-02C GALAXY S II	○	△	△	△	
		SC-02E GALAXY Note II	○	△	△	△	
		SC-02D GALAXY Tab 7.0 Plus	△	△	△	△	
		SC-03D GALAXY S II LTE	△	△	△	△	
		SC-03E GALAXY S III α	△	○	○	○	
		SC-04D GALAXY NEXUS	○	△	△	△	
		SC-04E GALAXY S4	△	○	○	○	
		SC-05D GALAXY Note	○	△	△	△	
		SC-06D GALAXY S III	○	△	△	△	
	SHARP	SH-01A	△	△	△	△	
		SH-01B	△	△	△	△	
		SH-01C	△	△	△	△	
		SH-01D AQUOS PHONE	○	△	△	△	
		SH-01E AQUOS PHONE si	○	△	△	△	
		SH-02A	△	△	△	△	
		SH-02B	△	△	△	△	
		SH-02B marimekko	△	△	△	△	
		SH-02C	△	△	△	△	
		SH-02D AQUOS PHONE slider	○	△	△	△	
		SH-02E AQUOS PHONE ZETA	△	○	○	○	
		SH-03A	△	△	△	△	
		SH-03B	△	△	△	△	
		SH-03C LYNX 3D	○	△	△	△	
		SH-03D	△	△	△	△	
		SH-03E	△	○	○	○	
		SH-04A	△	△	△	△	
		SH-04B	△	△	△	△	
		SH-04C	△	△	△	△	
		SH-04D Q-pot.Phone	△	△	△	△	
SH-04E AQUOS PHONE EX		△	○	○	○		
SH-05A		△	△	△	△		
SH-05B		△	△	△	△		
SH-05C		△	△	△	△		
SH-05D		△	△	△	△		
SH-05E スマートフォン for ジュニア		△	○	○	○		
SH-06A		△	△	△	△		
SH-06C		△	△	△	△		
SH-06E AQUOS PHONE ZETA	△	○	○	○			
SH-07A	△	△	△	△			
SH-07B	△	△	△	△			
SH-07D AQUOS PHONE st	○	△	△	△			
SH-07E AQUOS PHONE si	△	○	○	○			
SH-08A	△	△	△	△			
SH-08B	△	△	△	△			
SH-08C	△	△	△	△			
SH-08E AQUOS PAD	△	○	○	○			

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：x、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考	
docomo	SHARP	SH-09B	△	△	△	△		
		SH-09D AQUOS PHONE ZETA	○	△	△	△		
		SH-10B LYNX	○	△	△	△		
		SH-10C AQUOS SHOT	△	△	△	△		
		SH-10D AQUOS PHONE sv	○	△	△	△		
		SH-11C	△	△	△	△		
		SH-12C AQUOS PHONE	○	△	△	△		
		SH-13C AQUOS PHONE f	○	△	△	△		
	SONY	SO-01B Xperia	○	△	△	△		
		SO-01C Xperia arc	○	△	△	△		
		SO-01D Xperia PLAY	○	△	△	△		
		SO-01E Xperia AX	○	△	△	△		
		SO-02C Xperia acro	○	△	△	△		
		SO-02D Xperia NX	○	△	△	△		
		SO-02E Xperia Z	△	○	○	○		
		SO-03C Xperia ray	○	△	△	△		
		SO-03D Xperia acro HD	○	△	△	△		
		SO-03E Xperia Tablet Z	△	○	○	○		
		SO-04D Xperia GX	○	△	△	△		
		SO-04E Xperia A	△	○	○	○		
		SO-05D Xperia SX	○	△	△	△		
		TOSHIBA	T-01C REGZA Phone	○	△	△	△	
	T-01D REGZA Phone		○	△	△	△		
	T-02D REGZA Phone		○	△	△	△		
	SoftBank	DELL	001DL Streak	△	△	△	△	
			101DL DELL Streak Pro	○	△	△	△	
Fujitsu		101F ARROWS A	△	△	△	△		
		201F ARROWS A	△	○	○	○		
		202F ARROWS A	△	○	○	○		
HTC		001HT Desire HD	○	△	△	△		
		X02HT	△	△	△	△		
		X05HT TOUCH PRO	△	△	△	△		
		X06HT Desire	△	△	△	△		
		X06HTII Desire	△	△	△	△		
Huawei		007HW Vision	○	△	△	△		
		201HW STREAM	○	△	△	△		
KYOCERA		101K HONEY BEE	△	△	△	△		
		201K HONEY BEE	△	○	○	○		
		202K DIGNO R	△	○	○	○		
		DM015K Disney Mobile on SoftBank	△	○	○	○		
NEC		101N MEDIAS CH	△	△	△	△		
		831N	△	△	△	△		
		840N	△	△	△	△		
		841N	△	△	△	△		
		930N	△	△	△	△		
		931N	△	△	△	△		
		940N	△	△	△	△		
MOTOROLA		201M RAZR M	○	△	△	△		
Panasonic		003P Sweety	○	△	△	△		
		101P LUMIX Phone	△	△	△	△		
		103P COLOR LIFE3	△	△	△	△		
		840P	△	△	△	△		
		841P	△	△	△	△		

対応：○、非対応：x、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考	
SoftBank	Panasonic	842P	△	△	△	△		
		931P	△	△	△	△		
		940P	△	△	△	△		
		942P	△	△	△	△		
	SAMSUNG	X01SC	○	△	△	△		
		840SC	△	△	△	△		
		931SC	△	△	△	△		
		940SC	△	△	△	△		
		941SC	△	△	△	△		
		SHARP	003SH GALAPAGOS	△	△	△	△	
			004SH PJ PAUL & JOE	△	△	△	△	
	004SH THE PREMIUM7 WATERPROOF		△	△	△	△		
	005SH GALAPAGOS		○	△	△	△		
	006SH AQUOS PHONE		○	△	△	△		
	007SH AQUOS PHONE THE HYBRID		○	△	△	△		
	007SH J AQUOS PHONE THE HYBRID		○	△	△	△		
	007SH KT		○	△	△	△		
	008SH かんたん携帯		△	△	△	△		
	009SH AQUOS PHONE THE PREMIUM		○	△	△	△		
	009SH Y Yahoo! Phone		○	△	△	△		
	101SH AQUOS PHONE THE HYBRID		○	△	△	△		
	102SH AQUOS PHONE		○	△	△	△		
	102SHII AQUOS PHONE		○	△	△	△		
	103SH AQUOS PHONE		△	△	△	△		
	104SH AQUOS PHONE		△	△	△	△		
	105SH PANTONE 4		△	△	△	△		
	106SH AQUOS PHONE Xx		○	△	△	△		
	107SH PANTONE 5		○	△	△	△		
	108SH かんたん携帯		△	△	△	△		
	109SH THE PREMIUM9 WATERPROOF		△	△	△	△		
	200SH PANTONE 6		△	○	○	○		
	202SH		△	○	○	○		
	203SH AQUOS PHONE Xx		△	○	○	○		
	204SH シンプルスマホ		△	○	○	○		
	205SH AQUOS PHONE ss		△	○	○	○		
	206SH AQUOS PHONE Xx		△	○	○	○		
	831SH s GENT		△	△	△	△		
	832SH s GENT		△	△	△	△		
	840SH		△	△	△	△		
	841SH		△	△	△	△		
	841SH s GENT		△	△	△	△		
	842SH		△	△	△	△		
843SH	△		△	△	△			
933SH	△	△	△	△				
934SH	△	△	△	△				
935SH	△	△	△	△				
936SH	△	△	△	△				
940SH AQUOS SHOT	△	△	△	△				
941SH AQUOSケータイ FULLTOUCH	△	△	△	△				
942SH THE PREMIUM5	△	△	△	△				
942SH KT	△	△	△	△				
943SH AQUOSケータイ	△	△	△	△				
944SH mirumo2	△	△	△	△				

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考	
SoftBank	SHARP	945SH AQUOS SHOT	△	△	△	△		
		945SH G Ver.GP30th ガンブラケータイ	△	△	△	△		
		DM005SH	△	△	△	△		
		DM006SH	△	△	△	△		
		DM007SH Disney mobile	△	△	△	△		
		DM008SH Disney mobile	△	△	△	△		
		DM009SH Disney mobile	○	△	△	△		
		DM010SH Disney mobile	○	△	△	△		
		DM011SH Disney mobile	○	△	△	△		
		DM013SH Disney Mobile on SoftBank	△	○	○	○		
		DM014SH Disney Mobile on SoftBank	△	○	○	○		
		TOSHIBA	832T かんたん携帯	△	△	△	△	
			911T	△	△	△	△	
			912T	△	△	△	△	
	920T		△	△	△	△		
	921T REGZAケータイ		△	△	△	△		
	X01T		△	△	△	△		
	X02T dynapocket		△	△	△	△		
	ZTE		003Z Libero	○	△	△	△	
		008Z シンプルスマートフォン	○	△	△	△		
		009Z STAR 7	○	△	△	△		
au	CASIO	CA002 G'zOne	△	△	△	△		
		CA003 EXILIMケータイ	△	△	△	△		
		CA004 EXILIMケータイ	△	△	△	△		
		CA005 EXILIMケータイ	△	△	△	△		
		CA006 EXILIMケータイ	△	△	△	△		
		CA007	△	△	△	△		
		G'zOne TYPE-X	△	△	△	△		
		IS11CA G'zOne	○	△	△	△		
		CAL21 G'zOne TYPE-L	○	△	△	△		
		Fujitsu	F001	△	△	△	△	
	IS12F ARROWS ES		○	△	△	△		
	ISW11F ARROWS Z		○	△	△	△		
	ISW13F ARROWS Z		○	△	△	△		
	FJL21 ARROWS ef		○	△	△	△		
	HITACH	beskey	△	△	△	△		
	HTC	htc EVO WiMAX ISW11HT	○	△	△	△		
		ISW12HT htc EVO 3D	○	△	△	△		
		ISW13HT htc J	○	△	△	△		
		HTL21 HTC J butterfly	△	○	○	○		
		HTL22 HTC J One	△	○	○	○		
	INFOBAR A02 [iida]	△	○	○	○			
	KYOCERA	K002	△	△	△	△		
		K003 簡単ケータイ	△	△	△	△		
		K004 簡単ケータイ	△	△	△	△		
		K005 簡単ケータイ	△	△	△	△		
		K006	△	△	△	△		
		K011	△	△	△	△		
		K012 簡単ケータイ	△	△	△	△		
		misora [iida]	△	△	△	△		
		ISW11K DIGNO	○	△	△	△		
		KYL21 DIGNO S	○	△	△	△		

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考
au	KYOCERA	URBANO L01	△	○	○	○	
		URBANO PROGRESSO	△	△	△	△	
	LG電子	IS11LG optimus X	○	△	△	△	
		LGL21 Optimus G	○	△	△	△	
	MOTOROLA	MOTOROLA XOOM Wi-Fi	○	△	△	△	
		IS12M MOTOROLA RAZR	△	△	△	△	
		ISW11M MOTOROLA PHOTON	○	△	△	△	
	NEC	IS11N MEDIAS BR	△	△	△	△	
	PANTECH	IS06 SIRIUS α	○	△	△	△	
		IS11PT MIRACH	○	△	△	△	
		PTL21 VEGA	○	△	△	△	
		PT003	△	△	△	△	
	SANYO	SA001	△	△	△	△	
		SA002	△	△	△	△	
	SAMSUNG	ISW11SC GALAXY S II WiMAX	△	△	△	△	
		SCL21 GALAXY SIII Progre	○	△	△	△	
	SHARP	SH004	△	△	△	△	
		SH005	△	△	△	△	
		SH006 AQUOS SHOT	△	△	△	△	
		SH007 SOLAR PHONE	△	△	△	△	
		SH008 AQUOS SHOT	△	△	△	△	
		SH009	△	△	△	△	
		SH010 AQUOS SHOT	△	△	△	△	
		SH011	△	△	△	△	
		Sportio water beat	△	△	△	△	
		INFOBAR A01 [iida]	○	△	△	△	
		INFOBAR C01 [iida]	○	△	△	△	
		IS01	△	△	△	△	
		IS03	○	△	△	△	
		IS05	○	△	△	△	
		IS11SH AQUOS PHONE	○	△	△	△	
		IS12SH AQUOS PHONE	○	△	△	△	
		IS13SH AQUOS PHONE	○	△	△	△	
		IS15SH AQUOS PHONE SL	○	△	△	△	
		ISW16SH AQUOS PHONE SERIE	○	△	△	△	
		IS17SH AQUOS PHONE CL	○	△	△	△	
		SHL21 AQUOS PHONE SERIE	○	△	△	△	
		SHT21 AQUOS PAD	△	○	○	○	
	SHL22 AQUOS PHONE SERIE	△	○	○	○		
	SONY	G9 [iida]	△	△	△	△	
		IS11S Xperia acro	○	△	△	△	
		IS12S Xperia acro HD	△	△	△	△	
S003 Cyber-shotケータイ		△	△	△	△		
S004 BRAVIA Phone プラビアフォン		△	△	△	△		
S005 BRAVIA Phone		△	△	△	△		
S006 Cyber-shotケータイ		△	△	△	△		
SOL21 Xperia VL		○	△	△	△		
SOL22 Xperia UL		△	○	○	○		
S007		△	△	△	△		
BRAVIA Phone U1	△	△	△	△			
URBANO BARONE	△	△	△	△			
URBANO MOND	△	△	△	△			

はスマートフォンです。

対応：○、非対応：×、未検証：△

キャリア	メーカー	型番	AC-U2A	AC-U1B	AC-U1C	AC-U2C	備考
au	SONY	URBANO AFFARE	△	△	△	△	
		Walkman Phone Premier3	△	△	△	△	
	TOSHIBA	IS02	△	△	△	△	
		IS04 REGZA Phone	○	△	△	△	
		IS11T REGZA Phone	○	△	△	△	
		IS12T Windows Phone	○	△	△	△	
		T003	△	△	△	△	
T004 REGZA Phone	△	△	△	△			
au	TOSHIBA	T005	△	△	△	△	
		T006	△	△	△	△	
		T007	△	△	△	△	
		T008	△	△	△	△	
		biblio	△	△	△	△	
		LIGHT POOL [iida]	△	△	△	△	
		PLY [iida]	△	△	△	△	
		WIN DRAPE	△	△	△	△	
		WIN Sportio	△	△	△	△	
		X-RAY [iida]	△	△	△	△	
		AT500 REGZA Tablet	△	△	△	△	
		EMOBILE	Huawei	S31HW Pocket WiFi S	○	△	△
S41HW Pocket WiFi SII	○			△	△	△	
GL07S STREAM X	△			○	○	○	
GT01	×			×	×	×	
WILLCOM	SHARP	WILLCOM 03	△	△	△	△	
		WS011SH Advanced/W-ZERO3[es]	△	△	△	△	
		WX10K	△	○	○	○	
Google	ASUS	Nexus7	○	△	△	△	
		Nexus 7(2013)	△	○	○	○	