

ディーラーオプション ナビ/オーディオ

Bluetooth®携帯電話 確認リスト

■対応モデル：VXM-118VS<三洋電機製>

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	備考
SoftBank	Apple	iPhone4	○	
		iPhone3GS	○	
		iPhone3G	○	
	HTC	X06HT	○	※1
		X05HT	○	
		X04HT	○	
		X03HT	○	
	NEC	940N	○	
		931N	○	
		930N	○	
		830N	○	
	NOKIA	X02NK	○	※2
		N82	○	※2
	Panasonic	942P	○	※3
		941P	○	※3
		940P	○	※3
		931P	○	※3
		930P	○	※3
		921P	○	※3
		920P	○	※3
		822P	○	
	Samsung	X01SC	○	
		941SC	○	※1
		940SC	○	
		931SC	○	
		930SC	○	
		830SC	○	
		821SC	○	
	SHARP	945SH	○	
		944SH	○	
		943SH	○	
		942SH	○	
		941SH	○	
		940SH	○	
		936SH	○	
		935SH	○	
		934SH	○	
		933SH	○	
		932SH	○	
		931SH	○	
		930SH	○	
		923SH	○	
		922SH	○	
		921SH	○	
		842SH	○	
		841SHs	○	
		841SH	○	
		825SH	○	
	824SH	○		
	823SH	○		
	TOSHIBA	X02T	○	※1
		921T	○	※4
		830T	○	※4
824T		○	※4	
823T		○	※4	

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	備考
docomo	FUJITSU	F1100	○	
		F-09A	○	
		F-07B	○	
		F-06B	○	
		F-04B	○	
		F-03B	○	
		F-03A	○	

		F-01B	○	
		F-01A	○	
	HTC	HT1100	○	
		HT-03A	○	
		HT-02A	○	
		HT-01A	○	
	NEC	N-09A	○	
		N-08A	○	
		N-07B	○	※5
		N-07A	○	
		N-06A	○	
		N-04B	○	※5
		N-04A	○	
		N-02B	○	
		N-02A	×	
		N-01B	○	
		N-01A	×	
	NOKIA	NM706i	○	※2
		NM705i	○	※2
	Panasonic	P906i	○	※6
		P905iTV	○	※6
		P-09A	○	※6
		P-08A	○	※6
		P-07A	○	※6
		P-06B	○	※6
		P-04B	○	※6
		P-02B	○	※6
		P-02A	○	※6
		P-01B	○	※6
		P-01A	○	※6
	Research In Motion	BlackBerry Bold 9700	○	※1
		BlackBerry Bold	○	
	Samsung	SC-01B	○	
	SHARP	SH906iTV	○	
		SH906i	○	
		SH-10B	×	
		SH-07B	○	
		SH-07A	○	
		SH-06A	○	
		SH-04A	○	
SH-03B		○		
SH-03A		○		
SH-02B		○		
SH-01B		○		
SH-01A	○			
SonyEricsson	Xperia(SO-01B)	○	※1	
TOSHIBA	T-01B	○	※1	
	T-01A	○	※1	

キャリア	メーカー	型番	ハンズフリー通話	備考
au	CASIO	W63CA	○	
		W62CA	○	
		CA005	○	
		CA004	○	
		CA003	○	
		CA002	○	
		CA001	○	
	HITACHI	W63H	○	
		W62H	○	
		Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○	
		H001	○	
		beskey	○	
	HTC	E30HT	○	
	Panasonic	P001	○	
	SANYO	W64SA	○	
		W63SA	○	
		W61SA	○	
		W54SA	○	
		SA002	○	
		SA001	○	
	SHARP	W64SH	○	
		W62SH	○	
		Sportio water beat	○	
SH008		○		

	SH007	○	
	SH006	○	
	SH005	○	
	SH004	○	
	SH003	○	
	SH002	○	
	SH001	○	
	IS01	○	※1
	E06SH	○	
	E05SH	○	
SonyEricsson	W65S(Xmini)	○	
	W61S	○	
	W54S	○	
	URBANO BARONE	○	
	S004	○	
	S003	○	
	S001	○	
	Premier3	○	
	G9	○	
	BRAVIA Phone U1	○	
TOSHIBA	W65T	○	
	W63T(Sportio)	○	
	W61T	○	
	W56T	○	
	T004	○	
	T003	○	
	T001	○	
	IS02	○	※1
	biblio	○	

○：動作可、×：動作不可

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※携帯電話のバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。ソフトウェアのバージョンアップにより、正常に動作しなくなる場合があります。

※1 発信中、通話中等にBTリンクしたとき、ナビ、携帯電話共に通話できなくなります。「ナビに切替」を行うと通話可能となります。

※2 着信時、ナビ固有の着信音が1秒程出力された後に携帯電話で設定した着信音出力されます。

※3 着信音送出設定を「ON」設定している場合、着信時にナビから着信音が鳴動しないことがあります。

※4 ハンズフリーモードにて発信中にBT接続し通話したとき、ナビ、接続携帯電話とも通話できなくなります。音声パス切替操作にて通話可能となります。

※5 発信終了、通話終了後暫くして、Bluetooth®リンクが切断→再接続される場合があります。この間、ナビ携帯電話操作をすると通話終了画面が表示されます。

※6 着信音送出設定を「送る」設定している場合、着信時にナビから着信音が鳴動しないことがあります。

■ご利用上のご注意

【docomo、au、Softbank】

※この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。同型番の携帯電話全ての結果を保証するものではありません。

※機種によっては動作確認後に仕様変更が行われて、機能や一部機能が動作しない場合がございますので、予めご了承ください。

※本結果は動作確認結果です。動作を保証するものではありません。

※携帯電話でダイヤルした場合、相手の電話番号は画面に表示されない場合があります。

※パケット通信中に音声着信が入った場合、相手先の電話番号は表示されない場合があります。

※インターネット接続中に着信すると、ハンズフリー通話及び通常操作ができない場合があります。

※携帯電話のメール受信中に、ハンズフリー通話画面が表示される機種が一部あります。通話画面を終了するために、携帯電話の通話終了ボタン操作が必要となる機種があります。

※電話機のアンテナ表示とナビゲーションのアンテナ表示は、必ずしも一致しません。

※一部、着信時、通話への切り替え時などにポツというノイズが発生する携帯電話機種があります。

※通話中にノイズが発生する場合があります。通話中にエコーが大きく聞こえる場合があります。

※一部、応答保留時にノイズが発生する携帯電話機種があります。

※携帯電話は、電源ON、照明：オートまたはOFF、ダイヤルロック：OFF、オートダイヤルロック：OFF、待受アプリ：OFF、FAXモード：OFFの設定で接続および使用してください。

※間違い番号にかけた後、発信できない場合があります。携帯電話の電源OFF→ONで復帰します。(間違い番号とは03-98×××-76×××のような存在しない番号を指します。)

※一部の携帯電話には迷惑電話の防止や回線を保護するために同じ番号へ発信の際、特定の条件(相手が電話に出ない場合、相手が圏外の場合、相手が出る前に切断した場合)が一定の回数繰り返されるとその番号への発信ができなくなる場合があります。

【Softbank】

※機種によっては、ハンズフリー利用時の受話音量が小さくなっています。音量調整にてご調整下さい。

※機種によっては、キャッチホン利用時にナビ操作による切断を行った場合、ナビ画面は通話切断を行いますが携帯電話機側では通話が継続しています。

※機種によっては、応答保留時、スピーカーから応答保留音声がかえりません。