

モバイルインターネットツール Netwalker PC-T1 参考確認情報

I-O DATA

2010.5.19現在

下記はSHARP製「NetWalker(PC-T1)」と周辺機器の動作確認リストです。
弊社によるテスト環境でのテスト結果であり、動作を保証するものではありません。

【ご注意】

本ページに掲載されている動作確認済み周辺機器は、すべての条件下で動作確認しているわけではありません。

NetWalkerに搭載されているOSはサポート対象外ですので、各周辺機器の接続はお客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。

この検証内容により、お客様の「NetWalker」やその周辺機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合そのほかいかなる結果が発生しても当社は責任を負いかねます。

本ページに掲載されている動作確認済み周辺機器の情報は、予告なく変更・中止される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

機器によっては、生産完了などの理由により購入できない場合があります。

一般に社名ならびに商品名については各社の商標ならびに登録商標です。

カテゴリ	種別	製品名
メモリーカード ※1	microSDメモリーカード	SDMC-2G/AL ※10
		SDMCH-F4G/A ※10
		SDMCH-F8G/A ※10
		SDMCH-F16G/A ※10
USBメモリー ※2	USBメモリー	ToteBag TB-BH2Aシリーズ ※10
		MIEUXシリーズ (TB-ATM) ※10
		GRIGIOシリーズ (TB-ATG) ※10
		ToteBag TB-ATAシリーズ ※10
		TB-NTシリーズ ※10
外部記憶装置	USB DVDドライブ ※5	DVR-UN24GS ※10、※11
		DVR-U24E ※10、※11
		DVDP-U8X3シリーズ ※6、※10、※11
		DVRP-UN8LX2 ※6、※10、※11
		DVRP-U8SLEシリーズ ※6、※10、※11
		DVDP-U8X ※6、※10、※11
	USB HDDドライブ ※6	HDCN-UAシリーズ ※10、※12
		HDCR-Uシリーズ ※10、※12
		HDC2-Uシリーズ ※10、※12
		HDJ-Uシリーズ ※10、※12
		RHD-UXシリーズ ※10、※12
	LAN接続ハードディスク ※6	HDLP-Sシリーズ ※10、※14
		HDL-Sシリーズ ※10、※14
		HDL2-Sシリーズ ※10、※14
	ネットワーク	無線LAN親機
WN-G150R ※13		
WN-GDN/R3シリーズ ※13		
WN-G54/R4シリーズ ※13		
無線LAN(3G対応)		DCR-G54/U ※13
入力装置	Bluetoothキーボード	CPKB/BT

- ※ 1 カードの差し込み／取り出しは、必ず、Netwalkerの電子マニュアルの「microSD メモリーカード」に記載されている「microSD メモリーカードを取り付ける」／「microSD メモリーカードを取り外す」の手順どおりに操作してください。カードを逆向きで差し込んだり、「microSD メモリーカードを取り外す」の操作をせずに取り出したりすると、故障の原因になったり、カードやデータが破損したりすることがあります。 無料ダウンロードソフトは対応外。
- ※ 2 USBメモリーの取り外しは、必ず、Netwalkerの電子マニュアルに記載の「USB 機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
- ※ 3 セキュリティ機能は動作しません。
- ※ 4 USB FDドライブの取り外しは、必ず、Netwalkerの電子マニュアルに記載の「USB機器を取り外す」の手順どおりに操作してください。手順どおりに取り外さないと、故障の原因になったり、USBメモリーやデータが破損したりすることがあります。
- ※ 5 本体にはDVD再生ソフトは含まれていません。(DVDソフトは再生できません。)
本体には音楽CDの再生ソフトは含まれていません。(音楽CDは再生できません。)
- ※ 6 バスパワーでは動作しません。別途ACアダプタ(別売)や補助電源ケーブルなどが必要です。
- ※ 7 簡単セットアップツールは使用できません。
- ※ 8 利用にあたっては、「サウンド」の設定をする必要があります。(※接続するだけではご利用になれません。)

-----<サウンド設定方法>-----

■ヘッドホンを使用する場合のサウンド設定

システム->設定->サウンド を開きます。デバイスタブを開きます。以下のように設定します。

イベントの音

再生 : C-Media USB Audio... (OSS)

楽曲と動画

再生 : C-Media USB Audio... (OSS)

音声会議

再生 : C-Media USB Audio... (OSS)

キャプチャ : C-Media USB Audio... (ALSA)

■マイクを使用する場合のサウンド設定

システム->設定->サウンド を開きます。デバイスタブを開きます。以下のように設定します。

音声会議

キャプチャ : C-Media USB Audio... (ALSA)

音量調整ツールより「マイクロフォンキャプチャ」の音量を設定します。

上部ツールバーのボリュームアイコンをクリックし、[音量調整ツール]を選択し、「音量コントロール」ダイアログを表示します。

「デバイス」から、「C-Media USB Audio Device (Alsa mixer)」を選択し、[設定]ボタンを押下し、「音量コントロールの設定」を表示します。

「表示するトラックの選択」の「マイクロフォン キャプチャ」のチェックをつけ、一旦「音量コントロール」ダイアログを閉じます。

再度、「音量コントロール」ダイアログを開き、デバイスで「C-Media USB Audio Device (Alsa mixer)」の「録音」タブを選択します。

「マイクロフォンキャプチャ」の音量を調整/設定します。

(マイク入力を行なう場合は、「サウンド・レコーダ」等のソフトウェアが必要となります。)

「サウンド・レコーダ」を利用するには、「システム」-「設定」-「メインメニュー」にて、「サウンド・レコーダ」にチェックを入れた後、「アプリケーション」-「サウンドとビデオ」-「サウンド・レコーダ」を起動します。)

- ※ 9 一部のボタン(スリープボタン・メディアキー)は動作しません。
- ※10 添付のアプリケーションには「非対応」です。
- ※11 リード(データ読み取り)のみ対応。
- ※12 FAT32でフォーマットされたもののみ対応。
- ※13 各 添付サポートソフトによる無線LAN および インターネットのかんたん設定は利用できません。
- ※14 USB接続では動作しません。ネットワーク経由でのアクセスのみです。