

自動発信機能対応表

(NTT DoCoMo / softbank(旧vodafone))

◆NTTDoCoMo

型番	登録先メモリーNo
D905i	○
D904i	○
D903i	△
D903iTV	○
D902is	○
D902i	○
D901is	○
D901i	No.0
D900i	No.699
D880SS	×
D851iWM	○
D705i	○
D705iμ	○
D703i	○
D702iF	○
D702i	○
D701iWM	○
D701i	○
D506i	No.999
D505is	No.999
D253iWM	○
D253i	No.999
F906i	○
F905i	○
F904i	○
F903iX	○
F903i	○
F902is	○
F902i	○
F901is	○
F901iC	×
F900iT	No.0
F900iC	No.0
F884i	○
F883iS	○
F883iESS	○
F882iES	○
F801i	○
F881iES	×
F880iES	×
F705i	○
F704i	○
F7023i	○

型番	登録先メモリーNo
F702iD	○
F700is	No.0
F700i	No.0
F672i	×
F506i	○
F505iGPS	○
F505i	No.099
M1000	○※
N906iμ	○
N905i	○
N905iμ	○
N904i	○
N903i	○
N902iX	○
N902is	○
N902i	○
N901is	○
N901iC	×
N900i	×
N705i	○
N705iμ	○
N704i	○
N703iD	○
N702iμ	○
N702iS	×
N702iD	○
N701iECO	○
N701i	○
N601i	○
N506iS II	○
N506iS	○
N506i	○
N505is	○
N253i	○

型番	登録先メモリーNo
P906i	機能なし
P905i	機能なし
P905iTV	機能なし
P904i	機能なし
P903iX	機能なし
P903iTV	機能なし
P903i	×
P902is	×
P902i	×
P901iTV	×
P901is	×
P901i	○※
P900iV	○※
P851i	×
P705i	機能なし
P704iμ	機能なし
P703i	機能なし
P703iμ	機能なし
P702iD	×
P702i	×
P701iD	○※
P506iC II	○
P506iC	○
P505is	No.799
P505i	No.799
P504is	No.099
P504i	No.099
P253iS	×
P253i	○
P252is	○
P213i	○
SA800i	○
SA702i	○
SA700is	×
L705i	機能なし
L705iX	機能なし
L602i	機能なし
L601i	機能なし
M702iG	機能なし
M702iS	機能なし
NM705i	機能なし

2008/6/10 現

型番	登録先メモリーNo
SH906i	○
SH905i	○
SH904i	○
SH903iTV	○
SH903i	○
SH902isL	○
SH902is	○
SH902i	○
SH901is	○
SH901iC	No.000
SH900i	No.000
SH851i	○
SH705i	○
SH705i II	○
SH704i	○
SH703i	○
SH702is	○
SH702iD	○
SH700is	No.000
SH700i	No.000
SH506iC	○
SH505is	No.749
SH505i	No.000
SO906i	○
SO905i	○
SO905iCS	○
SO903iTV	○
SO902iwp	○
SO902i	○
SO705i	○
SO704i	○
SO703i	○
SO702is	○
SO702i	○
SO506iS	○
SO506iC	○
SO506i	○
SO505is	No.999
SO213iWR	No.699
SO213iS	×
SO213i	×
D800iDS	○

※電話帳、リダイヤル、発信・着信履歴の番号表示が必要です。

【自動発信機能について】

携帯電話の機種により、外部より信号を入力することで、自動的に上記メモリーNo.へ登録された電話番号へ発信する機能を持っております。

(詳しくは各携帯電話の[スイッチ付イヤホンマイクの使い方]をご参照ください)

なお、携帯電話の機種によって機能の操作方法は異なります。予めご了承ください。

※携帯電話の機種によっては、「イヤホン設定」が必要な機種もあります。ご注意ください。

◆softbank(旧 vodafone)

2007/10/1 現在

型番	登録先メモリーNo
913SH	○
912SH	○
911SH	○
910SH	○
905SH	○※1
904T	○
904SH	○※1
903T	○
903SH	○※1
902T	No.000
902SH	○※1
815SH	○
814SH	○
813T	○
813SH	○
812T	○
812SH	○
812H s	○
811SH	○
810T	○
810SH	○
810P	×
805SC	×
804SS	×
804SH	○
804N	No.001
803T	○
802SH	○※1
802SE	×
802N	No.001
709SC	×
706P	×
706N	○
705SH	○※1
705P	×
705NK	×
703SHf	○※1
703SH	○※1
703N	No.001
702SMO	×
702NK II	×
702MO	×
502T	○

型番	登録先メモリーNo
J-D08	No.000
J-N51	No.000
J-SA05	×
J-SA06	No.000
J-SA51	×
J-T010	No.000
V201SH	No.000
V301D	No.000
V301SH	No.000
V301T	No.000
V302SH	No.000
V302T	No.000
V303T	No.000
V401D	No.000
V401SA	No.000
V401SH	No.000
V401T	No.000
V402SH	No.000
V403SH	No.000
V501SH	No.000
V501T	No.000
V502T	No.000
V601N	No.000
V601SH	No.000
V601T	No.000
V602SH	No.000
V602T	No.000
V603SH	No.000
V603T	No.000
V604SH	No.000
V604T	No.000
V801SA	×
V801SH	No.000
X02HT	×
X01T	×
X01HT	×

※1:発信先を「スピードダイヤル②」に登録する必要があります。

【自動発信機能について】

携帯電話の機種により、外部より信号を入力することで、自動的に上記メモリNo.へ登録された電話番号へ発信する機能を持っております。

(詳しくは各携帯電話の[スイッチ付イヤホンマイクの使い方]をご参照ください)

なお、携帯電話の機種によって機能の操作方法は異なります。予めご了承ください。

※携帯電話の機種によっては、「イヤホン設定」が必要な機種もあります。ご注意ください。