

A. ナビゲーションの設定 ※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

1

設定 <設定>スイッチを押します。

<設定>スイッチがない場合は <メニュー>スイッチを押します。

※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

2

<設定>を選択します。

3

<Bluetooth>を選択します。

4

<機器登録>を選択します。

5

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

6

<NTTドコモ>を選択して下さい。

7

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作を開始します。

携帯電話の操作へ

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。

B. 携帯電話の登録 ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。

※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

8

[スタート]をタップして、スタートメニューを表示します。

スタートメニューから [設定] をタップします。

9

[設定]画面下部の [接続] タブをタップします。

10

[Bluetooth]をタップします。

11

[デバイス]タブの [新しいデバイスの追加] をタップします。


12

ナビを探しています。(10~15秒)

13

検索された [MY-CAR] を選択後、<次へ>をタップします。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録つづき  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

14



⑦で表示された
〈1,2,3,4〉を入力し、
〈次へ〉をタップします。

7の画面

15




[MY-CAR]を選択後、
パートナーシップの
設定で[ハンズフリー]
に"✓"があるのを
確認して、〈保存〉を
選択後、〈ok〉を
タップします。

16



これで
携帯電話の
登録が完了
しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定  エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「D」をご覧ください。)

1



※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。

〈設定〉スイッチを押します。

〈設定〉スイッチがない場合は
〈メニュー〉
スイッチを
押します。

2



〈設定〉を選択します。

3



〈電話・通信〉を選択します。

4



〈電話〉を選択します。

5



〈ハンズフリー電話帳〉を
選択します。

6



〈携帯メモリー一括ダウンロード〉
を選択します。

7



〈はい〉を選択します。

8



〈携帯メモリのダウンロードを
確認中〉と表示されます。

9



「この画面のまま、携帯電話を操作して
ください。」と表示されますので、この状態で
ストップ。携帯電話の操作を行います。

携帯電話の操作へ

ヒートエンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

C. 電話帳転送設定つづき

1件送信の方法

10



スタートメニューから「連絡先」を選択し、タップします。

11



電話帳一覧の画面を表示し「メニュー」をタップします。

12



「連絡先の送信」を選択しタップします。

13



「ビーム」を選択しタップします。

全件送信の方法

10



スタートメニューから「連絡先」を選択し、タップします。

11



電話帳一覧の画面を表示し「メニュー」をタップします。

12



「連絡先の選択」→「すべて」をタップします。

13



「メニュー」をタップし、「連絡先の送信」→「ビーム」をタップします。

1件送信の方法

14



「MY-CAR」を選択しタップします。

15



アドレス帳が送信されると、「送信待ち」から「完了」と表示されます。



16



全件送信の方法

14



「MY-CAR」を選択しタップします。

15



アドレス帳が送信されると、「送信待ち」から「完了」と表示されます。
※車載機の表示がメモリ読み出しのままになる時は、携帯画面右上の「ok」をタップし待受画面に戻してください。



携帯メモリの読み出しが終了されると、これで登録完了です。

電話帳転送設定完了

D. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

メニュー画面左上の
[スタート]をタップし、
[設定]をタップします。

[設定]画面下部の
[接続]タブを
タップします。

[Bluetooth]を
タップします。

[Bluetooth設定]
画面下部の
[モード]タブを
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



左の画面で
[Bluetoothをオンにする]
をタップし、"✓"を入れて、
<ok>をタップします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



左の画面で
[Bluetoothをオフにする]
を選択し、"✓"をはずして、
<ok>をタップします。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を
もう一度行います。

■ 携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録が
できません。Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから
登録を始めて下さい。
(Bluetoothのオン・オフの方法はD.BluetoothのOn/Offの
方法をご覧下さい。)

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を
もう一度行います。

■ オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。
カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHSからもご利用いただけます。