

機能一覧	16-2
スタートメニュー	16-2
設定メニュー	16-3
故障かな？と思ったら	16-11
ソフトウェアの更新	16-14
ActiveSyncの動作環境（パソコン）	16-15
Windows Mobile®デバイスセンターの動作環境（パソコン）	16-15
仕様	16-16
索引	16-18
英数字・50音別	16-18
目的別	16-22
保証とアフターサービス	16-26
保証について	16-26
お問い合わせ先一覧	16-27

## スタートメニュー

項目	概要	参照ページ
Today	ホーム画面を表示します。	1-16
電話	電話をかけられます。	2-4
Kinoma Play	音楽や動画を再生したり、RSSリーダーやポッドキャストを利用したりできます。	12-6
SoftBankメール	SMSとS!メールを利用できます。	5-3
連絡先	名前や電話番号、メールアドレスなどの個人データを登録できます。	4-2
Internet Explorer	Webページの閲覧や、プログラムやファイルのダウンロードができます。	6-2
電子メール	電子メールを利用できます。	5-13
画像とビデオ	静止画や動画を表示し、整理することができます。	11-5
予定表	会議などの予定を登録できます。	4-6
Windows Media	音楽や動画を再生できます。	12-2
Marketplace	好みのアプリケーションを探して本機にインストールできます。	15-5
設定	「設定メニュー」を参照してください。	16-3
エクスプローラー	ファイルの確認や整理ができます。	10-2
MSN天気予報	日本／世界各地の天気予報を確認できます。	15-6
タスクマネージャー	実行中のプログラムを切り替えたり、終了したりできます。	14-9

項目	概要	参照ページ
Windows Live	マイクロソフト社のオンラインサービス（電子メール、ブログ、チャットなど）を利用できます。	6-9
Microsoft My Phone	マイクロソフト社のオンラインデータ保存サービスを利用できます。	10-6
お使いになる前に	本機の基本的な機能や設定の概要を確認できます。	1-21
Messenger	Windows Live™ Messengerを利用できます。	6-10
ゲーム	Bubble Breakerとソリティアを楽しめます。	12-7
MSNマネー	株価や企業情報を検索、閲覧することができます。	15-5
検索ウィジェット	マイクロソフト社の検索エンジンBingを利用できます。	15-4
検索	ファイル名やデータに含まれる文字列を検索できます。	10-6
いつもNAVI（無料地図）	目的地までのナビゲーションや乗換案内を利用できます。	15-2
Office Mobile	Word Mobile、Excel Mobile、PowerPoint® Mobile、OneNote® Mobileを利用できます。	8-2
仕事	仕事を登録して、期限や進捗状況を管理できます。	4-9
電卓	四則演算やパーセント計算などができます。	15-4
メモ	手書きメモやボイスメモを作成できます。	4-11

項目	概要	参照ページ
Adobe Reader LE	PDFファイルを表示できます。	8-10
電子辞典	国語辞典、英和辞典、和英辞典を利用できます。	15-3
ActiveSync	本機とパソコンの間でデータを同期できます。	7-5
ヘルプ	本機のヘルプを利用できます。	1-21
電話帳バックアップ	本機の連絡先データをバックアップできます。	4-5
PhotoBase	静止画のトリミングやコントラスト調整などができます。	12-6
VideoEditor	フォトムービーを作成したり、動画に音楽や字幕などを追加したりできます。	12-7
USIMマネージャー	USIMカードの連絡先を管理できます。	4-4
カメラ	静止画や動画を撮影できます。	11-3

## 設定メニュー

「スタート」⇒「設定」をタップすると、設定メニューが表示されます。設定メニューの項目および初期値は以下のとおりです。

項目		初期値	参照ページ	
Bluetooth	デバイス	—	9-9	
	モード	Bluetoothをオンにする： オフ このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにする：オフ		
	COMポート	着信ポート (COM7)		
Today	デザイン	デバイスのテーマを選択： Classic Blue	14-4	
	アイテム	Windows標準 [Today]画面の表示:4時間後		
Wi-Fi設定	—	—	9-6	
ネットワーク設定	ネットワーク設定	—	9-2	
	ネットワーク設定変更	Softbank Internet		
	詳細設定	インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法：Softbank Internet		
パワーマネージメント	バッテリー		9-5、14-6	
	詳細設定	バッテリー使用時		電源を切るまでのアイドル時間：1分
		外部電源使用時		電源を切るまでのアイドル時間：オフ

項目		初期値	参照ページ	
パワー マネージメント	Wi-Fi	Wi-Fi接続時のサスペンド設定 WOW有効：オフ	9-5、 14-6	
		Wi-Fi省電力設定 省電力優先		
ロック	パスワード	パスワード入力が必要になるまでの時間：オフ	13-2	
	ヒント	—		
	画面	ロック解除画面：Windows標準		
時計と アラーム	時刻	現在地 オン GMT+9 東京、大阪	1-14、 14-4	
		訪問先		オフ GMT+9 東京、大阪
				すべてオフ
	アラーム	サウンド Alarm5		
		を鳴らす サウンドを繰り返す：オン		
		ライトを 点滅する オン		
		バイブ オン		
	その他	設定日時 月、6:00		
		すべてのプログラムのタイトルバーに時計を表示する：オフ デバイスがサイレントまたはバイブに設定されていてもアラーム音を再生する：オフ		
	省電力設定	「省電力設定」参照		右記

項目		初期値	参照ページ
音と通知	「音と通知」参照		16-5
システム	「システム」参照		16-7
個人	「個人」参照		16-9
接続	「接続」参照		16-11
Microsoft My Phone	—		10-6

## 省電力設定

項目／初期値		参照ページ
フルパワー：オフ*		14-6
ロングライフ：オフ*		
カスタマイズ1：オフ		
CPU速度	低	
	バッテリーが少ないときにパフォーマンスを下げる：オフ	
Wi-Fi設定	省電力優先	
	サスペンドしない：オフ	
	WOW有効（通知によりサスペンド解除）：オフ	
バックライト	バックライトを消すまでのアイドル時間：10秒	
	ボタンを押したとき又は画面をタップしたときにバックライトをつける：オフ	
	明るさ自動：オフ	
	明るさ指定：50	
スリープモード	指定時間無操作で電源OFF：1分	

項目／初期値		参照ページ
カスタマイズ2：オン		14-6
CPU速度	高	
	バッテリーが少ないときにパフォーマンスを下げる：オフ	
Wi-Fi設定	省電力優先	
	サスペンドしない：オフ	
	WOW有効（通知によりサスペンド解除）：オフ	
バックライト	バックライトを消すまでのアイドル時間：30秒	
	ボタンを押したとき又は画面をタップしたときにバックライトをつける：オン	
	明るさ自動：オン	
	明るさ指定：100	
スリープモード*	指定時間無操作で電源OFF：1分	

※「フルパワー」と「ロングライフ」の設定は固定値（ユーザーによる変更不可）です。実機でご確認ください。

## 音と通知

項目		初期値	参照ページ
サウンド	各種イベント（警告、システムイベントなど）	オン	14-3
	プログラム	オン 通知（アラーム、予定など）：オン	
	画面をタップしたとき	オフ	
	ボタンを押したとき	オフ	
通知	電話：着信通知	着信パターン：標準の着信音	14-3
		着信音：Ring01-WindowsPhone	
	ActiveSync：同期開始	音を鳴らす：オフ バイブ：オフ	
	ActiveSync：同期終了	音を鳴らす：オフ バイブ：オフ	
	IM：シェイク*	音を鳴らす：オフ	
		画面にメッセージを表示する：オフ	
		ライトの点滅時間：オフ	
	IM：新しいインスタントメッセージ*	音を鳴らす：Notify	
		画面にメッセージを表示する：オン	
		ライトの点滅時間：オフ	
バイブ：オフ			

※Messenger初回起動後に追加される項目です。

項目		初期値	参照ページ
通知	S!メール／SMS新着通知	音を鳴らす：Alarm3	14-3
		画面にメッセージを表示する：オン	
		パイプ：オフ	
	アラーム	音を鳴らす：Notify、繰り返し：オン	
		画面にメッセージを表示する：オン	
		ライトの点滅時間：10分	
		パイプ：オフ	
	ビーム：自動受信	音を鳴らす：Loudest	
		画面にメッセージを表示する：オン	
		ライトの点滅時間：オフ	
		パイプ：オフ	
	メール：新着電子メールメッセージ	音を鳴らす：オフ	
		画面にメッセージを表示する：オフ	
		ライトの点滅時間：オフ	
		パイプ：オフ	
	ワイヤレスネットワークの検出	音を鳴らす：Default	
画面にメッセージを表示する：オン			
ライトの点滅時間：オフ			
パイプ：オフ			

項目		初期値	参照ページ
通知	接続の確立	音を鳴らす：オフ	14-3
		画面にメッセージを表示する：オン	
		パイプ：オフ	
	接続の終了	音を鳴らす：オフ	
		パイプ：オフ	
	電話：不在着信通知	音を鳴らす：オフ	
		画面にメッセージを表示する：オフ	
		ライトの点滅時間：15分	
	電話：留守番電話	パイプ：オフ	
		音を鳴らす：Alarm4	
画面にメッセージを表示する：オン			
ライトの点滅時間：オフ			
配信確認レポート通知	パイプ：オフ		
	音を鳴らす：Alarm3		
	画面にメッセージを表示する：オン		
パイプレーション	パイプレーションを有効にする	画面をタップしたとき：オフ	

## システム

項目		初期値	参照ページ	
ATOK設定	日本語入力にATOKを使用する	オン	3-7	
	入力・変換	後変換候補の追加		すべてオン
		候補ウィンドウに文字種情報を表示する		オン
	推測変換	推測変換を有効にする	オン	3-8
		横画面	未入力時は候補提示しない：オフ	
			候補提示行数：2	
		縦画面	未入力時は候補提示しない：オフ	
	候補提示行数：3			
	学習	する	3-8、3-9	
	辞書	基本辞書		単漢字辞書：オフ
		補助辞書		文例辞書：オン
				和英辞書：オフ
顔文字辞書：オフ				
バージョン情報	—			

項目		初期値	参照ページ
Internal GPS	自動でGPSデータをアップデートする	オフ	15-3
エラー報告		エラー報告を有効にする（推奨）	14-7
カスタマーフィードバック		フィードバックを送信しない	14-7
スリープモードLED設定		On	1-13
タスクマネージャー		—	14-9
バックライト	バッテリー	バックライトを消すまでのアイドル時間	30秒
		ボタンを押したときまたは画面をタップしたときにバックライトをつける	オン
	外部電源	バックライトを消すまでのアイドル時間	10分
		ボタンを押したときまたは画面をタップしたときにバックライトをつける	オン

項目			初期値	参照ページ
バックライト	明るさ	バッテリー使用時	100	14-6
			自動で画面の明るさを調整する： オン	
		外部電源使用時	50	
バージョン情報	バージョン	-		14-7
	デバイスID	デバイス名： X02T		
	著作権	-		
	バージョン情報	-		
ブラウザ設定	ブラウザ高速動作	オン	6-7	
プログラムの削除			-	14-5
マスタークリア			-	13-4
マナーモード			解除	2-11
メモリ	メイン	-	14-10	
	メモリカード	-		
モーションセンサー設定	縦横切替えを有効にする		オフ	1-24
	タップ2回によるタスクマネージャーの起動		オフ	
	シェイクによる起動を有効にする		オフ	
モーションセンサー調整			-	1-24
動画質設定			自然	11-6

項目		初期値	参照ページ	
地域	地域	日本語 (日本)	14-6	
	数値	小数点の記号		.
		小数点以下の桁数		2
		桁区切り記号		,
		区切る桁数		3
		区切り記号		,
		負の符号		-
		負の値の形式		-1.1
		0の表示		0.7
	単位	センチ		
	通貨	通貨記号		¥
		通貨記号の位置		□1.1
		小数点の記号		.
		小数点以下の桁数		0
		桁区切り記号		,
		区切る桁数		3
	時刻	負の値の形式		-□1.1
		時刻の形式		H:mm:ss
		区切り記号		:
		午前の記号		午前
		午後の記号		午後
	日付	短い形式		yy/MM/dd
		区切り記号		/
		長い形式		yyyy'年'M' 月'd'日'
カレンダーの種類		西暦 (日本語)		



項目		初期値	参照ページ
外付けGPS	プログラム	GPSプログラムポート GPD9	15-3
	ハードウェア	GPSハードウェアポート (なし)	
		ボーレート	
	アクセス	GPSを自動的に管理する (推奨) オン	
暗号化	メモ리카ード内のファイルを暗号化する	オフ	13-3
画面	全般	向き：縦	14-8
	文字サイズ	中	
管理プログラム		—	14-8
証明書	個人	—	13-4
	中間	—	
	ルート	—	

## 個人

項目		初期値	参照ページ	
オーナー情報	オーナー情報	—	14-3	
	メモ	—		
フローティングパッド設定	フローティングパッドを使う	オン (右きき用)	1-26	
ボタン	移動開始までの待ち時間	最長	14-8	
	移動速度	最速		
入力	入力方法	Toshiba Keyboard	—	
		ひらがな/カタカナ	学習単語も表示する：オフ	
		ローマ字/かな	学習単語も表示する：オフ	
		手書き検索	左手：オフ	
		手書き入力	左手：オフ	3-9
			3つの入力ボックス：オン タイムアウトを使用：オン (タイムアウト値：2)	
		定型文	—	
文字一覧	—			



項目		初期値	参照ページ	
入力	オプション	録音形式	8,000Hz、8ビット、モノラル (8KB/s)	4-12
		手書き入力用の既定ズーム	200%	
		入力用の既定ズーム	100%	
		英文の最初の文字を大文字にする	オン	
		インクが最後の行に達したらスクロールする	オン	
電話	電話	着信パターン	標準の着信音	2-2、14-2
		着信音	Ring01-WindowsPhone	
		キーパッド	操作音 (短)	
	セキュリティ	電話使用時に暗証番号 (PIN) を要求：オフ	13-3	

項目		初期値	参照ページ	
電話	サービス	発着信規制	着信制限：オフ 発信制限：オフ	2-12、2-13、2-14、14-2
		発信者番号通知	すべてのダイヤル先に通知	
		転送電話	すべての着信通話を転送する：オフ 転送する条件：すべてオフ	
		割り込み通話	通知しない	
		留守番電話とSMSメッセージ	SMSメッセージサービスセンター：+819066519300 留守番電話サービスセンター：1416	
		発信先固定	USIMカードに依存	
	ネットワーク	現在のネットワーク：SoftBank ネットワークの選択：自動	2-9、2-10、2-14	
	モード	3G		
	発着信規制暗証番号	—		

## 接続

項目		初期値	参照ページ
GPRS設定		Softbank Internet : 設定なし	9-3
USB to PC		Active Syncモード 高度なネットワーク機能を有効にする : オン	14-5
Wi-Fi	ワイヤレス	ワイヤレスネットワークの構成 : mobilepoint アクセスするネットワーク : アクセスポイントのみ	9-5
	ネットワークアダプター	—	
ドメインへの登録		—	9-11
ビーム	すべての着信ビームを受信する	オン	9-10
ワイヤレスマネージャー	電話	On	9-2
	Bluetooth	Off	
	Wi-Fi	Off	
接続	設定	Softbank Internet	9-3、9-11
	詳細設定	インターネットに自動的に接続するプログラムの接続方法 : Softbank Internet	

現象	確認すること／対処方法
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？ (1-8ページ)
	電池切れになっていませんか？ (1-12ページ)
充電ができない	電池パックが正しく取り付けられていますか？ (1-8ページ)
	ACアダプタ (別売) の電源プラグが正しく差し込まれていますか？ (1-11ページ)
	ACアダプタ (別売) をご使用の場合、組み合わせて使用する付属の充電microUSB変換アダプタが、本機およびACアダプタと正しく接続されていますか？ (1-11ページ)
	付属のPC接続用USBケーブルをご使用の場合、パソコンの電源が入っていますか？
操作中・充電中に熱くなる	充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行くと、本機の温度が上昇して、安全のため一時的に充電を停止することがあります。その場合は、本機の温度が下がってから再度充電を行ってください。
	操作中や充電中、また、通話などを長時間行った場合などには、本機や電池パック、ACアダプタ (別売) が温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

現象	確認すること／対処方法
電池の使用時間が短い	圏外の状態が長い時間放置されるようなことはありませんか？ 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探するため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。
電源断・再起動が起きる	電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
電源を入れたのに操作できない	PINコードを入力する画面が表示されていませんか？ PINコードを入力してください。(13-3ページ)
 を左右になぞったのに操作できない	パスワード入力の画面が表示されていませんか？ デバイスロックにパスワードが設定されていますので、パスワードを入力し、  をタップしてください。(13-2ページ)
ディスプレイをタップしたときの画面の反応が遅い	本機に大量のデータが保存されているときや、本機とメモ리카ードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。
USIMカードが認識されない	USIMカードを正しい向きで挿入していますか？(1-6ページ)

現象	確認すること／対処方法
電話が繋がらない	USIMカードが正しく取り付けられていますか？(1-6ページ)
	市外局番から入力していますか？ ワイヤレスマネージャーの「電話」がオフになっていませんか？(9-2ページ)
着信音が鳴らない	着信音量を「パイプ」または「オフ」にしていますか？(2-3ページ)
	「電話：着信通知」の着信パターンを「パイプ」または「なし」にしていますか？(14-3ページ)
	マナーモードを設定していませんか？(2-11ページ)
	転送電話サービスの設定で「すべての着信通話を転送する」にチェックが付いていませんか？(2-12ページ)
通話ができない	電源を入れ直すか、電池パックまたはUSIMカードを取り付け直してください。(1-6、1-8ページ)
	電波の性質により、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態(📶)でも、発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。
	電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。
ディスプレイをタップしても動かない	電源を入れ直してください。
ディスプレイが暗い	バックライトの明るさの設定を確認してください。(14-6ページ)



現象	確認すること／対処方法
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる	受話音量を変更していませんか？ (2-2ページ)
連絡先でSMSグループを選択し、「SMS」をタップしてもSMS作成画面が表示されない	SMSグループを選択して、メンバーにSMS/S!メールを送信することはできません。SMS/S!メールの送信については、5-3ページを参照してください。
圏外が表示され、国際ローミングサービスが利用できない	国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？ 日本国内から海外へ移動したあとにネットワークの種類（モード）を「自動」または対応しているネットワークに切り替えてください。日本国内で「自動」にしていた場合は、本機の電源を入れ直してください。(2-9ページ)
海外で利用中に突然、発信や着信ができなくなった	ネットワークの種類（モード）を確認してください。「自動」に設定されていると、特定のネットワークを受信し利用できない場合があります。滞在先で接続するネットワーク（「3G」または「GSM/GPRS」）に変更してください。(2-9ページ)
相手の電話番号が通知されない／相手の電話番号とは違う番号が通知される／連絡先の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない	相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本機に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

現象	確認すること／対処方法
データ転送が行われない	USBハブを使用していませんか？ USBハブを使用すると、正常に動作しない場合があります。
メモ리카ードに保存したデータが表示されない	パソコンとマストレージモードでUSB接続していませんか？ (14-5ページ)
Bluetooth®対応機器と接続ができない／検索しても見つからない	Bluetooth®対応機器（市販）側を機器登録待ち受け状態にしてから、本機側から機器登録を行う必要があります。登録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、Bluetooth®対応機器（市販）と本機の双方で登録した機器を削除してから機器登録を行ってください。(9-9、9-10ページ)
本機の動作が遅くなった／プログラムの動作が不安定になった／一部のプログラムを起動できない	本機の実行メモリおよびプログラム実行メモリの使用状況を確認し、実行中のプログラムを終了したり不要なファイルを削除したりして、メモリの空き容量を確保してください。(14-10ページ)
データが正常に表示されない／ディスプレイをタップしても正しく動作しない	本機をリセット(再起動)してください。(14-9ページ) スタイラスペンでタップした位置が画面の位置とずれているときは、画面の補正を行ってください。(14-8ページ)

# ソフトウェアの更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときには更新ができます。

- 確認／更新には、通信料はかかりません。
- ソフトウェア更新には、約30分程度かかる場合があります。更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ソフトウェア更新を実行する前に電池残量が十分かご確認ください。
- ソフトウェア更新は電波状態のよいところで、移動せずに行ってください。
- ソフトウェア更新中は、ほかの機能は操作できません。
- 必要なデータはソフトウェア更新前にバックアップすることをおすすめします（一部ダウンロードしたデータなどは、バックアップできない場合もあります）。ソフトウェア更新前に本機に登録されたデータはそのまま残りますが、本機の状況（故障など）により、データが失われる可能性があります。データ消失に関しては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックやUSIMカードを取り外したり、電源を切らないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本機が使用できなくなることがあります。その場合はお問い合わせ先（16-27ページ）までご連絡ください。

1 「スタート」→「Internet Explorer」→→→「Toshiba Mobile Plaza」

ダウンロードサイトに接続します。

2 必要な更新ファイルを選択してダウンロードする

3 本機で「My Documents」を開いて、ソフトウェア更新ファイルを表示する

4 ソフトウェア更新ファイルをタップして実行する

5 「今すぐインストール」をタップする

- ソフトウェア更新後に再起動しなかったときは、電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付（16-27ページ）にご相談ください。ご契約の内容によっては、通信料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。

## ActiveSyncの動作環境（パソコン）

ActiveSync 4.5は、以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています。

OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Windows® XP Service Pack 1/2/3</li> <li>・ Windows® XP Professional x64 Edition</li> <li>・ Windows® XP Media Center Edition</li> <li>・ Windows® XP Tablet PC Edition</li> <li>・ Windows® 2000 Service Pack 4</li> <li>・ Windows Server® 2003 Standard x64 Edition</li> <li>・ Windows Server® 2003 Service Pack 1</li> <li>・ Windows Server® 2003 Service Pack 1 for Itanium-based Systems</li> </ul>
アプリケーション	電子メール、予定表、連絡先、仕事、メモの同期 ・ Microsoft® Outlook® 2007（推奨） ・ Microsoft® Outlook® XP ・ Microsoft® Outlook® 2003
	お気に入りの同期 ・ Microsoft® Internet Explorer® 6以降
	オフィスアプリケーションの同期 ・ Microsoft® Office 2007 ・ Microsoft® Office XP ・ Microsoft® Office 2003
	メディアファイルの同期 ・ Windows Media® Player 10以降※
通信環境	・ USBポート（USB 1.1/USB 2.0） ・ Bluetooth®通信機能

※Windows® 2000は、Windows Media® Player 10以降のバージョンをサポートしていません。Windows® 2000をお使いの場合、Windows Media® Player 9シリーズのデバイスの転送機能を使って、メディアファイルを本機に転送してください。

## Windows Mobile®デバイスセンターの動作環境（パソコン）

Windows Mobile®デバイスセンター6.1は、以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています。

OS	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Windows Vista® Ultimate</li> <li>・ Windows Vista® Enterprise</li> <li>・ Windows Vista® Business</li> <li>・ Windows Vista® Home Premium</li> <li>・ Windows Vista® Home Basic</li> <li>・ Windows Server® 2008</li> </ul>
アプリケーション	電子メール、予定表、連絡先、仕事、メモの同期 ・ Microsoft® Outlook® 2007（推奨） ・ Microsoft® Outlook® 2003 ・ Microsoft® Outlook® 2002
	お気に入りの同期 ・ Microsoft® Internet Explorer® 7以降
	オフィスアプリケーションの同期 ・ Microsoft® Office 2007 ・ Microsoft® Office XP ・ Microsoft® Office 2003
	メディアファイルの同期 ・ Windows Media® Player 11以降
通信環境	・ USBポート（USB 1.1/USB 2.0） ・ Bluetooth®通信機能

システム情報	プロセッサ	Qualcomm Snapdragon 1GHz
	メモリ	ROM : 512Mバイト RAM : 256Mバイト
	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional
サイズ (W×H×D)		約70×130×9.9mm
質量		約129g
周波数範囲	3G	1920～2170MHz
	GSM900	880～960MHz
	DCS1800	1710～1880MHz
	PCS1900	1850～1990MHz
最大出力	3G	Class3 0.25W
	GSM900	Class4 2W
	DCS1800	Class1 1W
	PCS1900	Class1 1W
電池パック		リチウムイオン電池、1000mAh
充電時間	ACアダプタ (別売) 使用	約160分
	PC接続用USB ケーブル使用	約160分
連続待受時間	3G	約280時間
	GSM	約250時間
連続通話時間	3G	約270分
	GSM	約210分
連続音楽再生 時間	WMAファイル	約600分 (バックグラウンド再生 対応)
	MP3ファイル	約600分 (バックグラウンド再生 対応)
ディスプレイ	LCD	タッチパネル付4.1インチ (WVGA) TFT
	解像度	480×800ドット/65,536色

カメラ	種類	CMOS
	有効画素数	約320万画素
	デジタルズーム	最大約6.4倍/23段階
ワイヤレスLAN機能		IEEE802.11b/g準拠
Bluetooth® 機能	通信方式	Bluetooth®標準規格 Ver. 2.0+EDR準拠
	出力	Bluetooth®標準規格Power Class 2
	見通し通信距離	約10m以内*1
	対応プロファイル*2	HSP (ヘッドセットプロファイル)
		HFP (ハンズフリープロファイル)
		A2DP (アドバンストオーディオ ディストリビューションプロファ イル)
AVRCP (オーディオ/ビデオリ モートコントロールプロファイル)		
OPP (オブジェクトプッシュプロ ファイル)		
SPP (シリアルポートプロファイル)		
HID (ヒューマンインターフェー スデバイスプロファイル)		

\*1 通信機器間の障害物や電波状況などにより変化します。

\*2 Bluetooth®対応機器間の通信目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、充電を満した新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所（ビル内、車内、カバンの中など）や、圏外表示での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境（充電状態、気温など）によってはご利用時間が変動することがあります。連続待受時間はネットワークの種類（モード）を「3G」に設定した場合の値です。



- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が約半分以下になることがあります。なお、利用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。利用可能時間が短くなったなら新しい電池パックをお買い求めください。
- 電波の弱い場所での通話や圏外表示での待受、カメラ撮影や動画再生など消費電流の大きい機能の連続使用により、連続通話時間および連続待受時間が著しく短くなる場合があります。
- ディスプレイのバックライトが点灯している状態でのご利用（動画再生やインターネット閲覧など）が多い場合は、連続通話時間および連続待受時間が短くなります。

## カメラの撮影ファイル

本機のカメラで撮影した静止画と動画は以下のファイル形式で保存されます。

種類	ファイル形式	拡張子
静止画	JPEG	jpg
動画	3GPP, MP4	3gp, mp4

## ■静止画の撮影枚数（目安）

解像度	本体メモリに 保存できる撮影枚数 （お買い上げ時）	microSDカード （64Mバイト）に 保存できる撮影枚数
320×240（QVGA）	約9000枚	約1800枚
640×480（VGA）	約4500枚	約900枚
1280×960（4VGA）	約1800枚	約400枚
1600×1200 （UXGA）	約1300枚	約300枚
2048×1536 （QXGA）	約800枚	約200枚

※ 削除可能プリインストールデータ削除時

※ 撮影条件は、ズーム：なし、画質：ノーマル

## ■動画の撮影時間（目安）

解像度	本体メモリに 保存できる撮影時間 （お買い上げ時）	microSDカード （64Mバイト）に 保存できる撮影枚数
320×240（QVGA）	約100分	約23分
640×480（VGA）	約30分	約7分

※ 削除可能プリインストールデータ削除時

※ 撮影条件は、ズーム：なし、音声録音：あり、フォーマット：3gp、画質：ノーマル

※ 撮影制限時間は、1件につき最大約10分となります。

## 英数字・50音別

## A

ActiveSync	7-2
ACアダプタ	1-11
Adobe Reader LE	8-10
ATOK設定	3-7

## B

Bluetooth®機能	9-8
オン/オフ設定	9-9
データ送受信	9-10
パートナーシップを確立	9-9
Bluetoothパスコード (認証用)	9-8
Bubble Breaker	12-7

## E

Excel Mobile	8-4
--------------	-----

## G

GPRS設定	9-3
GPS	15-2
Internal GPS	15-3
外付けGPS	15-3

## H

Hotmail	6-11
---------	------

## I

Internet Explorer® Mobile	6-2
URL	6-2
お気に入り登録	6-5
画像の保存	6-6
起動	6-2
キャッシュの削除	6-7
セキュリティの設定	6-7
データのダウンロード	6-6
テキストのコピー	6-6
ブラウザ設定	6-7
ホームの設定	6-7

## K

Kinoma Play	12-6
-------------	------

## M

Messenger	6-10
Microsoft® My Phone	10-6
MSN天気予報	15-6
MSNマネー	15-5

## O

Office Mobile	8-2
OneNote® Mobile	8-9

## P

PhotoBase	12-6
PINコード	1-7
PIN2コード	1-7
PINコード設定	13-3
PINロック解除コード (PUKコード)	1-7
PowerPoint® Mobile	8-7

## S

S!メール	5-2
移動	5-11
画面	5-7
削除	5-12
作成	5-3
自動振り分け	5-11
受信	5-7
情報の貼り付け	5-4
スライド	5-6
設定	5-12
装飾	5-4
送信オプション	5-7
続きを受信	5-10
転送	5-9
添付ファイルの送信	5-4
添付ファイルの保存	5-9
テンプレート	5-5
内容の確認	5-6
表示	5-8
フォルダ	5-11
プレビュー	5-6
返信	5-9
メールアドレスの変更	5-13

メールリスト	5-10
<b>SMS</b>	5-2
USIMカードにコピー	5-12
移動	5-11
画面	5-7
削除	5-12
作成	5-3
自動振り分け	5-11
受信	5-7
情報の貼り付け	5-4
設定	5-12
送信オプション	5-7
転送	5-9
表示	5-8
フォルダ	5-11
返信	5-9
SMSメッセージサービスセンター番号	14-2

## T

Today	14-4
-------	------

## U

USB to PC	14-5
USBホスト機能	10-5
USIMカード	1-5
USIMマネージャー	4-4

## V

VideoEditor	12-7
VPN	9-11

## W

Wi-Fi設定	9-6
Windows Live™	6-8
Windows Live™メール	6-11
Windows Marketplace® for Mobile	15-5
Windows Media® Player	12-2
Windows Mobile®デバイスセンター	7-2
Word Mobile	8-2

## あ

アイコン	1-15、1-17
アラーム	
仕事	4-10
時計とアラーム	14-4
予定表	4-7
暗号化	13-3
暗証番号	
PINコード	1-7
PIN2コード	1-7
交換機用暗証番号	1-7
発着信規制用暗証番号	1-7

## い

いつもNAVI (無料地図)	15-2
インターネット	6-2

## え

エクスプローラー	10-2
絵文字の入力	3-6
エラー報告	14-7

## お

オーナー情報	14-3
お気に入り	6-5
お使いになる前に	1-21
音と通知	14-3
オプションサービス	2-11

## か

顔文字の入力	3-7
学習データのリセット	3-9
カスタマーフィードバック	14-7
画像とビデオ	11-5
カメラ	11-2
撮影画面の見かた	11-2
撮影モード	11-3
静止画撮影	11-4
設定	11-3
動画撮影	11-4
画面	14-8
画面の補正	14-8
文字サイズの変更	14-8
カレンダー	4-6
管理プログラム	14-8

## き

記号の入力	3-6
機能一覧	16-2
緊急通報位置通知	2-8

## く

グループ通話サービス…………… 2-13

## け

ゲーム…………… 12-7

Bubble Breaker …………… 12-7

ソリティア…………… 12-7

検索…………… 10-6

検索ウィジェット…………… 15-4

## こ

交換機用暗証番号…………… 1-7

国際電話…………… 2-8

故障かな?と思ったら…………… 16-11

## し

仕事…………… 4-9

オプション設定…………… 4-10

確認…………… 4-10

削除…………… 4-9

状態の設定…………… 4-10

送信…………… 4-10

登録…………… 4-9

表示方法の変更…………… 4-10

変更…………… 4-9

自分の電話番号を確認…………… 2-2

充電…………… 1-10

受話音量…………… 2-2

省電力設定…………… 14-6

証明書…………… 13-4

## す

ズーム (オフィスファイル) …… 8-4、8-7、8-10

ズーム (Webページ) …………… 6-4

ズーム (カメラ)…………… 11-3

ズーム (静止画)…………… 11-6、12-6

スクロール…………… 1-23、6-4

スタートメニュー…………… 1-19、16-2

並べ替え…………… 1-20

ステレオイヤホンマイク…………… 15-6

スピーカー音量…………… 2-3

スピードダイヤル…………… 2-6

スライドショー (PowerPoint® Mobile) …… 8-7

スライドショー (静止画) …… 11-5、12-6

スリープモードLED設定…………… 1-13

## せ

静止画…………… 11-4

再生…………… 11-5

撮影…………… 11-4

スライドショー…………… 11-5、12-6

世界対応ケータイ…………… 2-9

設定メニュー…………… 16-3

## そ

ソフトウェアの更新…………… 16-14

ソリティア…………… 12-7

## た

タイトルバー…………… 1-17

タスクマネージャー…………… 14-9

タッチパネル…………… 1-22

単語登録…………… 3-8

## ち

地域…………… 14-6

着信音量…………… 2-3

## つ

通信事業者の設定…………… 2-9、2-10

通話時間…………… 2-5

通話履歴…………… 2-5

## て

デバイスロック…………… 13-2

デバイスロック画面…………… 1-12、1-15

電源を入れる/切る…………… 1-12

電子辞典…………… 15-3

電子メール…………… 5-2

Exchange Serverによるメール …… 5-2

Outlookメール…………… 5-2

移動…………… 5-18

オプション設定…………… 5-15、5-19

画面…………… 5-16

言語…………… 5-17

削除…………… 5-19

作成…………… 5-15

受信…………… 5-16

すべてを受信…………… 5-17

送受信…………… 5-16

転送…………… 5-18

添付ファイルの送信	5-15
添付ファイルの保存	5-17
パソコンとの同期	5-2
表示	5-17
フォルダ	5-18
返信	5-18
メールアカウント	5-13
メールサーバーから削除	5-19
文字コード	5-17
文字サイズ	5-17
転送電話サービス	2-12
電卓	15-4
電池パック	1-8
取り付け/取り外し	1-8、1-10
電話	2-2
電話帳バックアップ	4-5

## と

動画	11-4
再生	12-2
撮影	11-4
動画画質設定	11-6
ドメインへの登録	9-11

## に

入力モード	3-2
Toshiba Keyboard入力	3-2
定型文	3-5
手書き検索	3-5
手書き入力方式	3-4
ひらがな/カタカナ方式	3-4
文字一覧	3-5

ローマ字/かな方式	3-4
-----------	-----

## ね

ネットワーク設定	9-2
----------	-----

## は

バージョン情報	14-7
パケット通信	9-2
パケット通信回線の切断	6-8
バックライト	14-6
発信者番号通知サービス	2-14
発信者番号の通知/非通知 (186/184)	2-6
発信規制サービス	2-14
発信規制用暗証番号	1-7
パワーマネジメント	9-5、14-6
パン	1-23、6-4
ハンズフリー	2-4

## ひ

日付/時刻の設定	1-14
----------	------

## ふ

プッシュ信号	2-7
フローティングパッド	1-25
フローティングパッド設定	1-26
プログラム	14-5
インストール	14-5
削除	14-5

## へ

ヘルプ	1-21
変換辞書	3-8

## ほ

ボイスメモ	4-11
再生	4-12
録音	4-11
録音形式変更	4-12
ホーム画面	1-16、14-4
ボタン	14-8

## ま

マスタークリア	13-4
マナーモード	2-11

## め

メール	5-2
メニューバー	1-19
メモ	4-11
削除	4-12
送信	4-12
手書き	4-11
ボイスメモ	4-11
文字入力パッド入力	4-11
メモリ	14-10
空き容量を確認	14-10
空き容量を増やす	14-10
メモリカード	10-4
免責事項	xiv

## も

モーションコントロール	1-22
モーションセンサー設定	1-24
モーションセンサー調整	1-24
文字入力	3-2

## よ

予定表	4-6
オプション設定	4-7
削除	4-8
送信	4-8
登録	4-6
表示	4-6
変更	4-7

## り

リセット (再起動)	14-9
リダイヤル	2-5

## る

留守番電話サービス	2-12
留守番電話サービスセンター番号	14-2

## れ

連絡先	4-2
削除	4-4
送信	4-4
登録	4-2
登録内容確認	4-3
変更	4-4

## わ

ワイヤレスLAN機能	9-4
ワイヤレスマネージャー	9-2
割込通話サービス	2-13

## 目的別

## あ行

## 移動する

指定の日付へ移動	4-6
スタートメニュー	1-20
ファイル	7-2、10-3
フォルダー	10-3
メール	5-11、5-18

## 受ける (応答する)

イヤホンマイク応答	15-6
電話	2-9
割込通話	2-13

## か行

## 解除する

PINロック	1-7
アラーム	14-4
スリープモード	1-13
デバイスロック	13-2
マネーモード	2-11

## かける

緊急電話 (110/119/118)	2-8
グループ通話サービス	2-13
国際電話	2-8
絞り込み検索	2-6
スピードダイヤル	2-6
電話	2-4
発着信履歴	2-5
連絡先	2-7

## 起動する

Internet Explorer® Mobile	6-2
エクスペローラー	10-2
タスクマネージャー	1-24、14-9
電源を入れる	1-12
フローティングパッド	1-25
ワイヤレスマネージャー	9-2

## 検索する

Webデータ (検索ウィジェット)	15-4
ファイル (検索)	10-6
連絡先	4-3

## コピーする

SMS	5-12
Webページのテキスト	6-6
静止画/動画	11-5
ファイル	7-2、10-3
フォルダー	10-3
メール本文	5-4
連絡先	4-4

## さ行

### 再生する

音楽	12-2
動画	12-2
ボイスメモ	4-12
留守番電話サービス	2-12

### 削除する

お気に入り	6-5
仕事	4-9
登録単語	3-9
ネットワークの接続先	9-3
パートナーシップ	9-10
ファイル	10-3

フォルダー	10-3
プログラム	14-5
ボイスメモ	4-12
メール	5-12、5-19
メモ	4-12
文字	3-2
予定表	4-8
履歴やキャッシュ	6-7
連絡先	4-4

### 作成する

Excel Mobile	8-4
OneNote® Mobile	8-9
S1メール	5-3
SMS	5-3
Word Mobile	8-2
再生リスト	12-5
スライド	5-6
電子メール	5-15
ネットワーク接続	9-2
フォルダー	10-2
メモ	4-11

### 撮影する

静止画	11-4
動画	11-4

### 充電する

ACアダプタ	1-11
PC接続用USBケーブル	1-11

### 終了する

電源を切る	1-13
プログラム	14-9

### 受信する

Bluetooth®通信	9-10
S1メール	5-7
SMS	5-7

電子メール	5-16
-------	------

### 初期化する

学習データ	3-9
マスタークリア	13-4

### 制限する

発信規制サービス	2-14
----------	------

### 接続する

USB機器	10-5
VPN	9-11
ステレオイヤホンマイク	15-6
パソコン	7-4
ワイヤレスLAN	9-4

### 装飾する

S1メール本文	5-4
---------	-----

### 送信する

Bluetooth®通信	9-10
S1メール	5-3
SMS	5-3
WebページのURL	6-6
エラー報告	14-7
カスタマーフィードバック	14-7
仕事	4-10
電子メール	5-15
ブッシュ信号 (DTMF)	2-7
メモ	4-12
予定表	4-8
連絡先情報	4-4

## た行

### ダウンロードする

Webページのデータ	6-6
------------	-----

### 調節する

受話音量	2-2
------	-----

着信音量／スピーカー音量…………… 2-3  
バックライトの明るさ…………… 14-6

**通話する**

グループ通話サービス…………… 2-13  
国際電話…………… 2-8  
電話…………… 2-4  
発着信履歴…………… 2-5  
ハンズフリー…………… 2-4  
割込通話…………… 2-13

**転送する**

転送電話サービス…………… 2-12  
メール…………… 5-9、5-18

**点灯(点滅)する**

お知らせLED…………… 1-13  
バックライト…………… 14-6

**添付する**

音声…………… 4-11  
ファイル…………… 5-4、5-15

**同期する**

Bluetooth®通信…………… 7-7  
USB接続…………… 7-5、7-7  
Windows Media® Player…………… 12-4

**登録する**

お気に入り…………… 6-5  
仕事…………… 4-9  
スピードダイヤル…………… 2-6  
単語…………… 3-8  
レビュー…………… 12-5  
予定表…………… 4-6  
連絡先…………… 4-2

仕事…………… 4-10  
スタートメニュー…………… 1-20  
通信事業者…………… 2-9  
ファイル…………… 10-2、10-3、11-5、11-6  
フォルダー…………… 10-2、10-3

**入力する(文字)**

絵文字…………… 3-6  
顔文字…………… 3-7  
漢字…………… 3-6  
記号…………… 3-6

**は行****バックアップする**

Microsoft® My Phone…………… 10-6  
電話帳バックアップ…………… 4-5

**発信する**

グループ通話サービス…………… 2-13  
国際電話…………… 2-8  
絞り込み検索…………… 2-6  
スピードダイヤル…………… 2-6  
電話…………… 2-4  
発着信履歴…………… 2-5

**貼り付ける**

静止画／動画…………… 11-5  
ファイル…………… 10-3  
フォルダー…………… 10-3  
フレーム…………… 12-6  
メール本文…………… 5-4

**変換する(文字)**

後変換候補…………… 3-7  
漢字…………… 3-6  
推測変換…………… 3-8

**変更する**

PINコード…………… 13-3  
アクセスポイントの優先順位…………… 9-7  
お気に入りの名前…………… 6-5  
仕事…………… 4-9  
同期の設定…………… 7-4、7-6  
パスワード(デバイスロック)…………… 13-2  
発着信規制用暗証番号…………… 2-14  
ファイル名…………… 10-2  
フォルダ名…………… 5-11、10-2  
メールアドレス…………… 5-13  
文字色(メール)…………… 5-4  
文字サイズ(Webページ)…………… 6-4  
文字サイズ(画面)…………… 14-8  
文字サイズ(メール)…………… 5-4、5-17  
文字背景(メール)…………… 5-4  
予定表…………… 4-7  
連絡先…………… 4-4  
録音形式…………… 4-12

**編集する**

Excel Mobile…………… 8-6  
OneNote® Mobile…………… 8-9  
Word Mobile…………… 8-3  
静止画…………… 12-6、12-7  
動画…………… 12-7  
ネットワークの接続先…………… 9-3

**返信する**

メール…………… 5-9、5-18

**保護する**

メール…………… 5-8

**保存する**

Webページの画像…………… 6-6  
テンプレート…………… 5-5  
メール下書き…………… 5-3、5-15

**な行****並べ替える**



メール添付ファイル	5-9、5-17
<b>保留する</b>	
通話中	2-4

## ま行

<b>メモする</b>	
OneNote® Mobile	8-9
仕事	4-9
メモ	4-11
予定表	4-6
連絡先	4-2

## ら行

<b>リセットする</b>	
学習データ	3-9
再起動	14-9
マスタークリア	13-4
<b>録音する</b>	
OneNote® Mobile	8-9
通話中の音声	2-5
ボイスメモ	4-11
留守番電話サービス	2-12
<b>録画する</b>	
動画	11-4
<b>ロックする</b>	
PINコード設定	13-3
PINロック	1-7
デバイスロック	13-2

## 保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。修理を依頼される場合、**お問い合わせ先**（16-27ページ）または最寄りの**ソフトバンクショップ**へご相談ください。その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。
- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

## 注意

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（連絡先やフォルダの内容など）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。
- 故障または修理の際、MACアドレスが変更になることがありますのであらかじめご了承ください。

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りの**ソフトバンクショップ**または**お問い合わせ先**（16-27ページ）までご連絡ください。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
電話番号はお間違いのないようおかけください。

## ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から157(無料)  
紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から113(無料)

## ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491(有料)

## 一般電話からおかけの場合

北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎ 0088-240-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎ 0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎ 0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎ 0088-250-157 (無料)
	紛失・故障受付	☎ 0088-250-113 (無料)