

パーソナルオーディオシステム

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。
この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

©2015 Sony Corporation Printed in China



ZS-E30

保証書

品名: パーソナルオーディオシステム
型名: ZS-E30
メーカー: SONY

お客様のお名前: _____
お住まいの住所: _____
お住まいの市区町村: _____
お電話番号: _____

お買い上げの店舗名: _____
お買い上げの日付: _____

お問い合わせ先: 修理受付窓口
フリーダイヤル: 0120-222-330
ホームページ: https://www.sony.jp/support/

修理受付窓口: 0120-333-020
携帯電話・PHS: 一部の都府県: 050-3754-9577

修理受付窓口: 0120-222-330
携帯電話・PHS: 一部の都府県: 050-3754-9599

FAX: 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

特設修理

保証期間: 1年

保証内容: 本製品は、本機本体（本体・付属品）の故障による修理を行うことを保証するものではありません。お買い上げの日付から起算し、修理期間中に故障が発生した場合、修理期間中に修理を行うことを保証するものではありません。修理期間中に修理を行うことを保証するものではありません。修理期間中に修理を行うことを保証するものではありません。

困ったときは

電源 電源が入らないとき

家庭用電源を使うとき

家庭用電源に接続すると、表示窓に「STANDBY」が表示されます。

裏に当たるまでしっかり差し込む。

壁のコンセントへ

乾電池を使うとき

電源コードが差し込まれていると、電池に切り換わりません。

本体から抜く。

CD CDが再生できない、ノイズが入る

再生できない原因

- 信号面に傷
- 信号面にひび割れ
- 信号面に汚れ
- 信号面にシール
- 非対応ディスク (DVDなど)
- 特殊な形状

CDの取り扱いかた、お手入れのしかた

- ケースに入れて保管
- きれいな状態に保つ
- やわらかい布で、信号面を外周に向かって軽く拭く。
- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせて拭いたあと、乾いた布で水気を拭き取る。

ラジオ FMアンテナの調整方法

長さの調整: 一番太い部分と先端を持って伸ばす。

向きの調整: 一番太い部分と先端を持って回転。

収納するとき

- 1 FMアンテナをゆっくり縮める。すばやく押し下げると、縮める際アンテナが斜めになるなどして、途中で曲がったり、根元で折れたりする恐れがあります。
- 2 アンテナの付け根のネジ(●)が、回転軸となるようにアンテナを回転させ、矢印の方向(●)へゆっくり閉めます。不適切な方向無理にアンテナを倒すと破損する恐れがあります。
- 3 折りたたんだ状態でアンテナを水平に動かし、収納する。

準備をする

家庭用電源を使うとき

付属の電源コードを本機のAC IN端子へ差し込んだあと(●)、壁のコンセントへ差し込んでください(○)。

家庭用電源に接続すると、「STANDBY」が表示されます。

壁のコンセントへ(○)

裏に当たるまでしっかり差し込む。

乾電池を使うとき

●の部分を押しながら○の方向にずらして電池ふたを外し、単3形アルカリ乾電池6本(別売)を入れてください。

必ず○側から先に入れる。

乾電池の向きは3本ずつ異なります。図と同じ向きに正しく入れてください。

電源コードを抜く

電源コードが差し込まれていると、電池が乾電池に切り換わりません。

AC IN端子から抜く。

ご注意

- 乾電池を出し入れするときは、本体やCDなどが傷つくのを防ぐために、次のことを必ず守ってください。
 - 電源コードを抜く。
 - CDを取り出し、CDふたを閉める。
 - FMアンテナを元の位置に戻す。

※ちょっと一言

- 電池には使用期限があります。使用期限の切れた電池は使わないでください。

電源を入れる

電源ボタンを押して電源を入れてください。電源/電池ランプが点灯します。

電源

電源/電池ランプ

電源を切るには

電源ボタンを押す。電源/電池ランプが消灯します。

ご注意

- 乾電池のみで使用中、電源/電池ランプが暗くなったり、消えたら電池の寿命です。すべて新しい電池に交換してください。

音量を調節する

音量+または-ボタンを押して、音量を調節する。

VOL

※ちょっと一言

- 音量は最小(VOL 0)から最大(VOL 30)まで画面に表示されます。
- 音量+ボタンには凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

CDを聞く

- 1 CD開く ← スイッチをスライドさせてCDふたを開ける。
- 2 CDを入れる。
- 3 CDふたを閉める。
- 4 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。電源が入り、CDの読み込みが始まります。

CD開く

CDの中央部の位置と装着部の位置を合わせる。信号面には触れないでください。

装着部

装着部にCDが確実に固定されるまで、CDの中央部付近をしっかりと押し込む。

この部分を押す。

CD再生/一時停止

CDが読み込まれると、表示窓に「READ」が点滅します。読み込みが完了すると、自動的に再生が始まり、再生経過時間が表示されます。

CD再生/一時停止

再生経過時間 (音楽CDの場合)

READ → 0008

CDが読み込まれると、表示窓に「READ」が点滅します。読み込みが完了すると、自動的に再生が始まり、再生経過時間が表示されます。

ご注意

- CD再生中はCDふたを開けないでください。
- ※ちょっと一言
- CDの読み込み時に「キュルキュル」と音がする場合がありますが、故障ではありません。
- ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンには凸点(突起)がついています。操作の目印としてお使いください。

CD 再生モードを切り換えて聞く

繰り返し聞く (リピート再生)

CDに収録されている曲を1曲または全曲繰り返し聞くことができます。

- 1 停止中に再生/FMモードボタンを押して、リピートの種類を設定する。
- 2 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

リピートの種類 説明

- 1曲だけ繰り返しします。▶▶ または ◀◀ ボタンを押して、曲番号を選んでください。
- 全曲を繰り返しします。▶▶
- データCD (MP3/WMA) の場合、データCD上のフォルダーを指定し、フォルダー内の全曲を繰り返し再生します。▶▶ または - ボタンを押して、フォルダーを選んでください。
- プログラム登録した曲を繰り返しします。詳しくは「聞きたい曲を好きな順に聞く」をご覧ください。

ご注意

- 再生中、または一時停止中に再生/FMモードボタンを押すと、「PUSH STOP」が表示されます。▶▶ (停止) ボタンを押して、停止状態にしてから再生モードを設定してください。

モード表示

4850

押すたびにモード表示が切り換わります。

▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

リピート再生が始まります。

リピート再生をやめるには

停止中に ▶▶ の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

順不同に聞く (シャッフル再生)

CDに収録されている全曲を順不同に聞くことができます。

- 1 停止中に再生/FMモードボタンを押して、「☘ (シャッフル再生)」を表示させる。
- 2 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

シャッフル再生が始まります。

ご注意

- 再生中、または一時停止中に再生/FMモードボタンを押すと、「PUSH STOP」が表示されます。▶▶ (停止) ボタンを押して、停止状態にしてから再生モードを設定してください。

モード表示

4850

押すたびにモード表示が切り換わります。

▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

シャッフル再生が始まります。

シャッフル再生をやめるには

停止中に「☘」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

再生/選曲についてのその他の基本操作

次の曲へ進めたい/現在再生している曲の頭や前の曲に戻りたいとき (曲送り/曲戻し)

- 次の曲に進めるときは ▶▶ ボタンを押す。
- 現在再生している曲の頭や前の曲に戻るときは ▶▶ ボタンを押す。

再生中に1回▶▶ ボタンを押すと現在再生している曲の頭に戻って再生を始める。2回▶▶ ボタンを押した場合は1つ前の曲の頭に戻って再生を始まります。

再生中に早送り/早戻ししたいとき

- 早送りするには ▶▶ ボタンを押したままにして、聞きたいところで指を離す。
- 早戻しするには ▶▶ ボタンを押したままにして、聞きたいところで指を離す。

再生を一時停止したいとき

▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。もう一度押すと再生が始まります。

表示窓に再生経過時間が点滅します。

再生を止めたいとき

▶▶ (停止) ボタンを押す。

表示窓に停止した曲の曲番号が表示されます。

データCD (MP3/WMA) のフォルダーを選択したいとき

▶▶ または - ボタンを押す。

表示窓に再生フォルダー番号

003020

聞きたい曲を好きな順に聞く (プログラム再生)

聞きたい曲を聞きたい順に25曲までプログラム登録することができます。

- 1 停止中に再生/FMモードボタンを押して、「PGM (プログラム再生)」を表示させる。
- 2 ▶▶ または ◀◀ ボタンを押して曲を選び、決定ボタンを押す。
- 3 ▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

プログラム再生が始まります。

ご注意

- 再生中、または一時停止中に再生/FMモードボタンを押すと、「PUSH STOP」が表示されます。▶▶ (停止) ボタンを押して、停止状態にしてから再生モードを設定してください。

モード表示

4850

押すたびにモード表示が切り換わります。

▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。

引き続き曲を登録する場合は、同じ操作を繰り返します。

プログラム再生をやめるには

停止中に「PGM」の表示が消えるまで、再生/FMモードボタンを繰り返し押す。

プログラム再生を繰り返すには (プログラムリピート再生)

停止中に再生/FMモードボタンを1回押し、「PGM」と「▶▶」を表示させる。

プログラムの登録情報を確認するには

再生前に表示切換ボタンを押す。押すたびに、最後に登録した曲の曲番号と登録されている曲数が交互に表示されます。

最後に登録した曲の曲番号

06

登録されている曲数 (音楽CDの場合)

P-02

再生を停止したあとに表示切換ボタンを押す。押すたびに、最後に再生した曲の曲番号と再生番号が交互に表示されます。

最後に再生した曲の曲番号 (音楽CDの場合)

06

再生番号

P-01

プログラム再生を削除するには

再生前の停止状態のときには1回、再生中の場合には2回、▶▶ (停止) ボタンを押す。そのとき表示窓に「noSTEP」が表示され、登録されていたプログラムの内容がすべて消えます。

現在のプログラムの最後に新たに曲番号を追加するには

停止中に▶▶ または ◀◀ ボタンを押して曲番号を選び、決定ボタンを押す。

ご注意

- 再生中または一時停止中にプログラム再生の設定はできません。
- CDふたを開けると、そのとき登録されていたプログラムの内容はすべて消えます。

※ちょっと一言

- プログラム再生が終わっても、登録したプログラムは残っています。▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押すと、同じプログラムをもう一度聞くことができます。
- プログラム再生とプログラムリピートを切り換えてもプログラムは同じです。どちらのともプログラムを登録できます。
- 26曲目を選択すると、「FULL」が表示されて登録できません。

表示窓の情報切り換え操作

再生している曲の曲番号を調べたいとき

▶▶ (CD再生/一時停止) ボタンを押す。曲番号を2秒表示したあと、経過時間表示に戻ります。

表示窓

03

曲番号

音楽CDの停止中の表示を切り換えたいとき

総再生時間表示のときに表示切換ボタンを押す。総曲数を2秒表示したあと、総再生時間表示に戻ります。

表示窓

12

総曲数

4850

総再生時間

データCD (MP3/WMA) のフォルダー数や曲数を調べたいとき

再生中には2回、停止中には1回、▶▶ (停止) ボタンを押す。総フォルダー数と総曲数が表示されます。

表示窓

009050

総フォルダー数

総曲数

ご注意

- 再生中に総曲数などの情報を調べることはできません。

