

FMTランスミッター2 / FMモジュレーター (スマートフォン適合表) / Bluetooth FM トランスミッター

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
 △※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP183/184/185/189/190/198/204/205/208/209
 (TP183/184はΦ3.5ステレオイヤホンジャックの適合のみ)

メーカー	品番	サブネーム	φ3.5ステレオイヤホンジャック適合 (TP198/208/209除く)	TP185/ 189/190/198/204/205 /208/209 USBポート充電適合	TP211 USBポート充電適合	備考
docomo		iPhone5S	○	○	○	
docomo		iPhone5C	○	○	○	
docomo		iPhone6	○	○	○	
docomo		iPhone6Plus	○	○	○	
docomo		iPhone6S	○	○	○	
docomo		iPhone6S Plus	○	○	○	
docomo	Apple	iPhone7	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		iPhone7 Plus	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		iPhone SE	○	○	○	
docomo		iPad Pro	9.7インチ	×	×	
docomo		iPad Pro	12.9インチ	×	×	
docomo		iPad 第5世代	○	△ ※2	△ ※2	
docomo		iPad mini4	○	△ ※2	△ ※2	
docomo		F-01F	ARROWS NX	○	○	
docomo		F-01H	arrows Fit	○	○	
docomo		F-01J	arrows NX	○	○	
docomo		F-01K	arrows NX	○	○	
docomo		F-02H	arrows NX	○	○	
docomo		F-02E	ARROWS X	○	○	
docomo		F-02G	ARROWS NX	○	○	
docomo		F-02H	arrows NX	○	○	
docomo		F-03D	ARROWS Kiss	○	○	
docomo		F-03E	ARROWS Kiss	○	○	
docomo		F-03F	Disney Mobile on docomo	○	○	
docomo		F-03H	arrows SV	×	×	
docomo		F-04E	ARROWS V	○	○	
docomo		F-04F	ビジネススマートフォン	○	○	
docomo		F-04G	ARROWS NX	○	○	
docomo		F-04J	らくらくスマートフォン4	○	○	
docomo	FUJITSU	F-05D	ARROWS X LTE	○	○	
docomo		F-05F	ARROWS NX	○	○	
docomo		F-05J	arrows Be	○	○	
docomo		F-06E	ARROWS NX	○	○	
docomo		F-06F	らくらくスマートフォン 3	○	○	
docomo		F-07C	Windowsケータイ	×	○	
docomo		F-07D	ARROWS μ	○	○	
docomo		F-07E	Disney Mobile on docomo	○	○	
docomo		F-08D	Disney Mobile on docomo	○	○	
docomo		F-08E	らくらくスマートフォン 2	○	○	
docomo		F-09D	ANTEPRIMA	○	○	
docomo		F-09E	らくらくスマートフォンプレミアム	○	○	
docomo		F-10D	ARROWS X	○	○	
docomo		F-11D	ARROWS Me	○	○	
docomo		F-12C		○	○	
docomo		F-12D	らくらくスマートフォン	○	○	
docomo		T-02D	REGZA PHONE	○	○	
docomo		HT-01A		△	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo	HTC	HT-02A		△	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		HT-03A		△	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		HT1100		△	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		HTCz		○	×	
docomo	HUAWEI	HW-01E	Ascend	○	○	
docomo		HW-03E	Ascend D2	○	○	
docomo		L-01D	Optimus LTE	○	○	
docomo		L-01E	Optimus G	○	○	
docomo		L-01F	G2	○	○	
docomo		L-01J	V20 PRO	○	○	
docomo		L-01K	V30+	○	○	
docomo		L-02D	PRADA phone by LG	○	○	
docomo		L-02E	Optimus LIFE	○	○	
docomo	LG	L-04C	Optimus chat	○	○	
docomo		L-04E	Optimus G Pro	○	○	
docomo		L-05D	Optimus it	○	○	
docomo		L-05E	Optimus it	○	○	
docomo		L-06C	Optimus Pad	○	×	
docomo		L-06D	Optimus Vu	○	○	
docomo		L-07C	Optimus bright	○	○	
docomo		Nexus 5X		○	○	
docomo		N-04C	MEDIAS	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-01D	MEDIAS PP	△	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-02E	MEDIAS U	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-02E	ONE PIECE	○	○	
docomo		N-03E	Disney Mobile on docomo	○	○	
docomo		N-04D	MEDIAS LTE	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo	NEC	N-04E	MEDIAS X	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-05D	MEDIAS ES	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-05E	MEDIAS W	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-06C	MEDIAS WP	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-06E	MEDIAS X	○	○	
docomo		N-07D	MEDIAS X	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		N-08D	MEDIAS TAB UL	○	○	
docomo		P-01D		○	○	
docomo		P-02D	LUMIX Phone	△	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo		P-02E	ELUGA X	○	○	
docomo		P-03E	ELUGA P	○	○	
docomo	Panasonic	P-04D		○	○	
docomo		P-05D	Disney Mobile on docomo	○	○	
docomo		P-06D	ELUGA V	○	○	
docomo		P-07C		○	○	
docomo		P-07D	ELUGA power	○	○	
docomo		BlackBerry8707h		×	○	
docomo		BlackBerryBold		○	○	
docomo	Research In Motion	BlackBerryBold9300 Curve		○	○	
docomo		BlackBerryBold9700		○	○	
docomo		BlackBerryBold9780		○	○	
docomo		BlackBerryBold9900		○	○	

FMトランスミッター2 / FMモジュレーター (スマートフォン適合表) / Bluetooth FMトランスミッター

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
 △※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP183/184/185/189/190/198/204/205/208/209
 (TP183/184はΦ3.5ステレオイヤホンジャックの適合のみ)

メーカー	品番	サブネーム	φ3.5ステレオイヤホンジャック適合 (TP198/208/209除く)	TP185/ 189/190/198/204/205/ 208/209 USBポート充電適合	TP211 USBポート充電適合	備考
docomo	SC-01B		△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo	SC-01C	Galaxy Tab	○	×	×	
docomo	SC-01F	GALAXY Note 3	○	○	○	
docomo	SC-01G	GALAXY Note Edge	○	○	○	
docomo	SC-01H	Galaxy Active neo	○	○	○	
docomo	SC-01K	Galaxy Note8	○	○	○	
docomo	SC-02B	Galaxy S	○	○	○	
docomo	SC-02C	Galaxy S2	○	○	○	
docomo	SC-02E	GALAXY Note II	○	○	○	
docomo	SC-02F	GALAXY J	○	○	○	
docomo	SC-02G	GALAXY S5 ACTIVE	○	○	○	
docomo	SC-02H	Galaxy S7 edge	○	○	○	
docomo	SC-02J	Galaxy S8	○	○	○	
docomo	SC-03D	GALAXY S II LTE	○	○	○	
docomo	SC-03E	GALAXY S III α	○	○	○	
docomo	SC-03J	Galaxy S8+	○	○	○	
docomo	SC-04D	GALAXY NEXUS	○	○	○	
docomo	SC-04E	GALAXY S4	○	○	○	
docomo	SC-04F	GALAXY S5	○	○	○	
docomo	SC-04G	Galaxy S6 edge	○	○	○	
docomo	SC-04J	Galaxy Feel	○	○	○	
docomo	SC-05D	GALAXY Note	○	○	○	
docomo	SC-05G	Galaxy S6	○	○	○	
docomo	SC-06D	GALAXY S III	○	○	○	
docomo	SH-01D	AQUOS PHONE	○	○	○	
docomo	SH-01E	AQUOS PHONE si	○	○	○	
docomo	SH-01F	AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	
docomo	SH-01G	AQUOS ZETA	○	○	○	
docomo	SH-01H	AQUOS ZETA	○	○	○	
docomo	SH-01K	AQUOS sense	○	○	○	
docomo	SH-02H	AQUOS Compact	○	○	○	
docomo	SH-02D	AQUOS PHONE slider	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo	SH-02E	AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	
docomo	SH-02F	AQUOS PHONE EX	○	○	○	
docomo	SH-02G	Disney Mobile on docomo	○	○	○	
docomo	SH-02J	AQUOS EVER	○	○	○	
docomo	SH-03C	LYNX 3D	○	○	○	
docomo	SH-03F	スマートフォン for ジュニア2	○	○	○	
docomo	SH-03G	AQUOS ZETA	○	○	○	
docomo	SH-03J	AQUOS R	○	○	○	
docomo	SH-04D	Q-pot Phone	○	○	○	
docomo	SH-04E	AQUOS PHONE EX	○	○	○	
docomo	SH-04F	AQUOS ZETA	○	○	○	
docomo	SH-04G	AQUOS EVER	○	○	○	
docomo	SH-04H	AQUOS ZETA	○	○	○	
docomo	SH-05E	スマートフォン for ジュニア	○	○	○	
docomo	SH-05F	Disney Mobile on docomo	○	○	○	
docomo	SH-06D	AQUOS PHONE	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
docomo	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	
docomo	SH-07D	AQUOS PHONE st	○	○	○	
docomo	SH-07E	AQUOS PHONE si	○	○	○	
docomo	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	○	○	○	
docomo	SH-10B	LYNX	×	○	○	
docomo	SH-10D	AQUOS PHONE Sv	○	○	○	
docomo	SH-12C	AQUOS PHONE	○	○	○	
docomo	SH-13C	AQUOS PHONE f	○	○	○	
docomo	SO-01E	Xperia AX	○	○	○	
docomo	SO-01F	Xperia Z1	○	○	○	
docomo	SO-01G	Xperia Z3	○	○	○	
docomo	SO-01H	Xperia Z5	○	○	○	
docomo	SO-01J	Xperia XZ	○	○	○	
docomo	SO-01K	Xperia XZ1	○	○	○	
docomo	SO-02E	Xperia Z	○	○	○	
docomo	SO-02F	Xperia Z1 f	○	○	○	
docomo	SO-02G	XPERIA Z3 Compact	○	○	○	
docomo	SO-02H	Xperia Z5 Compact	○	○	○	
docomo	SO-02J	Xperia X Compact	○	○	○	
docomo	SO-02K	Xperia XZ1Compact	○	○	○	
docomo	SO-03E	Xperia Tablet Z	○	○	○	
docomo	SO-03F	Xperia Z2	○	○	○	
docomo	SO-03G	Xperia Z4	○	○	○	
docomo	SO-03H	Xperia Z5 Compact	○	○	○	
docomo	SO-03J	Xperia XZs	○	○	○	
docomo	SO-04E	Xperia A	○	○	○	
docomo	SO-04F	Xperia A2	○	○	○	
docomo	SO-04G	Xperia Z4	○	○	○	
docomo	SO-04H	Xperia X Performance	○	○	○	
docomo	SO-04J	Xperia XZ Premium	○	○	○	
docomo	SO-01B	Xperia	○	○	○	
docomo	SO-01C	Xperia arc	○	○	○	
docomo	SO-01D	Xperia PLAY	○	○	○	
docomo	SO-02C	Xperia acro	○	○	○	
docomo	SO-02D	Xperia NX	○	○	○	
docomo	SO-03C	Xperia ray	○	○	○	
docomo	SO-03D	Xperia acro HD	○	○	○	
docomo	SO-04D	Xperia GX	○	○	○	
docomo	SO-05D	Xperia SX	○	○	○	
docomo	T-01C	REGZA phone	○	○	○	
docomo	T-01D	REGZA phone	○	○	○	
docomo	DM-01G	Disney Mobile on docomo	○	○	○	
docomo	DM-01H	Disney mobile on docomo	○	○	○	
docomo	DM-01J	Disney mobile on docomo	○	○	○	
docomo	DM-02H	Disney Mobile on docomo	○	○	○	
docomo	MO-01J	MONO	○	○	○	
docomo	MO-01K	MONO	○	○	○	

FMトランスミッター2 / FMモジュレーター (スマートフォン適合表) / Bluetooth FMトランスミッター

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
 △※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP183/184/185/189/190/198/204/205/208/209
 (TP183/184はΦ3.5ステレオイヤホンジャックの適合のみ)

メーカー	品番	サブネーム	φ3.5ステレオイヤホンジャック適合 (TP198/208/209除く)	TP185/ 189/190/198/204/205 /208/209 USBポート充電適合	TP211 USBポート充電適合	備考
SoftBank	iPad 第1世代		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad2 第2世代		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad 第3世代		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad Air		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad Air 2		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad Pro	9.7インチ	○	×	×	
SoftBank	iPad Pro	12.9インチ	○	×	×	
SoftBank	iPad mini		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad mini Retina		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPad mini 3		○	△ ※2	△ ※2	
SoftBank	iPhone3G		○	○	○	
SoftBank	iPhone3GS		○	○	○	
SoftBank	iPhone4		○	○	○	
SoftBank	iPhone4S		○	○	○	
SoftBank	iPhone5		○	○	○	
SoftBank	iPhone5S		○	○	○	
SoftBank	iPhone5C		○	○	○	
SoftBank	iPhone6		○	○	○	
SoftBank	iPhone6Plus		○	○	○	
SoftBank	iPhone6S		○	○	○	
SoftBank	iPhone6S Plus		○	○	○	
SoftBank	iPhone7		△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	iPhone7 Plus		△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	iPhone SE		○	○	○	
SoftBank	101F	ARROWS A	○	○	○	
SoftBank	202F	ARROWS A	○	○	○	
SoftBank	301F	ARROWS A	○	○	○	
SoftBank	DM009SH		○	○	○	
SoftBank	DM010SH		○	○	○	
SoftBank	DM011SH		△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	DM012SH		○	○	○	
SoftBank	DM013SH		○	○	○	
SoftBank	DM014SH		○	○	○	
SoftBank	DM016SH		○	○	○	
SoftBank	001DL	DELL Streak	○	○	○	
SoftBank	101DL	DELL Streak Pro	○	○	○	
SoftBank	101K	HONEY BEE	○	○	○	
SoftBank	201K	HONEY BEE	○	○	○	
SoftBank	202K	DIGNO R	○	○	○	
SoftBank	-	DIGNO U	○	○	○	
SoftBank	DM015K	DIGNO F	○	○	○	
SoftBank	503KC	DIGNO R	○	○	○	
SoftBank	602KC	DIGNO G	○	○	○	
SoftBank	001HT	Desire HD	○	○	○	
SoftBank	X06HTII	HTC Desire	○	○	○	
SoftBank	601HT	HTC U11	○	○	○	
SoftBank	007HW	VISION	○	○	○	
SoftBank	201HW	STREAM	○	○	○	
SoftBank	204HW	あんしんファミリーケータイ	○	○	○	
SoftBank	Nexus 6P		○	○	○	
SoftBank	201M	RAZR M	○	○	○	
SoftBank	101N	MEDIAS CH	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	N82		○	×	×	
SoftBank	X01NK		○	×	×	
SoftBank	X02NK		△	×	×	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	003P	sweety	○	○	○	
SoftBank	101P	LUMIX Phone	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	102P		○	○	○	
SoftBank	404SC	Galaxy S6 edge	○	○	○	
SoftBank	X01SC		△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	003SH	GALAPAGOS	○	○	○	
SoftBank	005SH	GALAPAGOS	○	○	○	
SoftBank	006SH	AQUOS PHONE	○	○	○	
SoftBank	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
SoftBank	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	○	○	
SoftBank	101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	×	○	○	
SoftBank	102SH	AQUOS PHONE	○	○	○	
SoftBank	102SH II	AQUOS PHONE	○	○	○	
SoftBank	103SH	AQUOS PHONE	○	○	○	
SoftBank	104SH	AQUOS PHONE	○	○	○	
SoftBank	106SH	AQUOS PHONE Xx	○	○	○	
SoftBank	107SH	PANTONE 5	○	○	○	
SoftBank	200SH	PANTONE 6	○	○	○	
SoftBank	204SH	シンプルスマホ	○	○	○	
SoftBank	205SH	AQUOS PHONE ss	○	○	○	
SoftBank	206SH	AQUOS PHONE xx	○	○	○	
SoftBank	302SH	AQUOS PHONE Xx	○	○	○	
SoftBank	303SH	AQUOS PHONE Xx mini	○	○	○	
SoftBank	304SH	AQUOS Xx	○	○	○	
SoftBank	305SH	AQUOS CRYSTAL	○	○	○	
SoftBank	401SH	シンプルスマホ2	○	○	○	
SoftBank	402SH	AQUOS CRYSTAL X	○	○	○	
SoftBank	403SH	AQUOS CRYSTAL 2	○	○	○	
SoftBank	404SH	AQUOS Xx	○	○	○	
SoftBank	502SH	AQUOS Xx2	○	○	○	
SoftBank	503SH	AQUOS Xx2 mini	○	○	○	
SoftBank	506SH	AQUOS Xx3	○	○	○	
SoftBank	509SH	シンプルスマホ3	×	○	○	
SoftBank	603SH	AQUOS Xx3 mini	○	○	○	
SoftBank	605SH	AQUOS R	○	○	○	
SoftBank	606SH	AQUOS ea	○	○	○	
SoftBank	701SH	AQUOS R compact	○	○	○	
SoftBank	S3	Android One	○	○	○	
SoftBank	003Z	Libero	○	○	○	
SoftBank	008Z	シンプルスマートフォン	○	○	○	
SoftBank	009Z	STAR 7	○	○	○	
SoftBank	402ZT	BLADE Q+	○	○	○	
SoftBank	602ZT	Libero2	×	○	○	

FMトランスミッター2 / FMモジュレーター (スマートフォン適合表) / Bluetooth FMトランスミッター

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
 △※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP183/184/185/189/190/198/204/205/208/209
 (TP183/184はΦ3.5ステレオイヤホンジャックの適合のみ)

メーカー	品番	サブネーム	φ3.5ステレオイヤホンジャック適合 (TP198/208/209除く)	TP185/ 189/190/198/204/205 /208/209 USBポート充電適合	TP211 USBポート充電適合	備考
SoftBank	401SO	Xperia Z3	○	○	○	
SoftBank	402SO	Xperia Z4	○	○	○	
SoftBank	501SO	Xperia Z5	○	○	○	
SoftBank	502SO	Xperia X Performance	○	○	○	
SoftBank	601SO	Xperia XZ	○	○	○	
SoftBank	602SO	Xperia XZs	○	○	○	
SoftBank	701SO	Xperia XZ1	○	○	○	
au	iPhone4S		○	○	○	
au	iPhone5		○	○	○	
au	iPhone5S		○	○	○	
au	iPhone5C		○	○	○	
au	iPhone6		○	○	○	
au	iPhone6Plus		○	○	○	
au	iPhone6S		○	○	○	
au	iPhone6S Plus		○	○	○	
au	iPhone7		△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
au	iPhone7 Plus		△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
au	iPhone SE		○	○	○	
au	iPad 第4世代	Retinaディスプレイモデル	○	△ ※2	△ ※2	
au	iPad 第5世代		○	△ ※2	△ ※2	
au	iPad Pro	9.7インチ	○	×	×	
au	iPad Pro	12.9インチ	○	×	×	
au	iPad mini		○	△ ※2	△ ※2	
au	IS11CA	G'z one	○	○	○	
au	CAL21	G'z one TYPE-L	○	○	○	
au	IS12F	ARROWS ES	○	○	○	
au	ISW11F	ARROWS Z	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
au	ISW13F	ARROWS Z	○	○	○	
au	FJL21	ARROWS ef	○	○	○	
au	FJL22	ARROWS Z	○	○	○	
au	ISW11HT	HTC EVO WiMAX	○	○	○	
au	ISW12HT	HTC EVO 3D	○	○	○	
au	HTL21	HTC J butterfly	○	○	○	
au	HTL22	HTC J One	○	○	○	
au	HTL23	HTC J butterfly	○	○	○	
au	HTV31	HTC J butterfly	○	○	○	
au	HTV32	HTC 10	○	○	○	
au	HTV33	HTC U11	○	○	○	
au	HUAWEI	HWV31	○	○	○	
au	A03	INFOBAR	○	○	○	
au	G01(KYY24)	TORQUE	○	○	○	
au	ISW11K	DIGNO	○	○	○	
au	KYL21	DIGNO S	○	○	○	
au	KYL22	DIGNO M	○	○	○	
au	KYL23	miraie	○	○	○	
au	KYY04	URBANO PROGRESSO	○	○	○	
au	L01	URBANO	○	○	○	
au	L02(KYY22)	URBANO	○	○	○	
au	L03(KYY23)	URBANO	○	○	○	
au	V01(KYV31)	URBANO	○	○	○	
au	KYV32	BASIO	○	○	○	
au	KYV34	URBANO V02	○	○	○	
au	KYV35	TORQUE G02	○	○	○	
au	KYV36	DIGNO rafre	○	○	○	
au	KYV37	Qua phone	○	○	○	
au	KYV38	URBANO V03	○	○	○	
au	KYV39	miraie f	○	○	○	
au	KYV40	miraie f	○	○	○	
au	KYV41	TORQUE G03	○	○	○	
au	KYV42	Libero2	○	○	○	
au	KYV43	BASIO3	○	○	○	
au	IS11LG	Optimus X	○	○	○	
au	LGL21	Optimus G	○	○	○	
au	LGL22	isai	○	○	○	
au	LGL23	G Flex	○	×	×	
au	LGL24	isai FL	○	○	○	
au	LGL25	Fx0	○	○	○	
au	LGV31	isai VL	○	○	○	
au	LGV32	isai vivid	○	○	○	
au	LGV33	Qua phone PX	○	○	○	
au	LGV34	isai Beat	○	○	○	
au	LGV35	isai V30+	○	○	○	
au	IS12M	RAZR	○	○	○	
au	ISW11M	MOTOROLA PHOTON	○	○	○	
au	TBi11M	XOOM	○	×	×	
au	NEC	IS11N	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。
au	PANTECH	IS11PT	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
au	IS06	SIRIUS α	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
au	PTL21	VEGA	○	○	○	
au	ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	○	○	○	
au	SCL21	GALAXY S III Progre	○	○	○	
au	SCL22	GALAXY Note 3	○	○	○	
au	SCL23	GALAXY S5	○	○	○	
au	SCL24	GALAXY Note Edge	○	○	○	
au	SCT21	GALAXY Tab S	○	×	×	
au	SCV31	Galaxy S6 edge	○	○	○	
au	SCV32	Galaxy A8	○	○	○	
au	SCV33	Galaxy S7 edge	○	○	○	
au	SCV35	Galaxy S8+	○	○	○	
au	SCV36	Galaxy S8	○	○	○	
au	SCV37	Galaxy Note8	○	○	○	

FMトランスミッター2 / FMモジュレーター (スマートフォン適合表) / Bluetooth FMトランスミッター

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
 △※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

適合品番: TP183/184/185/189/190/198/204/205/208/209
 (TP183/184はΦ3.5ステレオイヤホンジャックの適合のみ)

	メーカー	品番	サブネーム	φ3.5ステレオイヤホンジャック適合 (TP198/208/209除く)	TP185/ 189/190/198/204/205 /208/209 USBポート充電適合	TP211 USBポート充電適合	備考	
au	SHARP	A01	INFOBAR	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。	
au		C01	INFOBAR	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。	
au		IS01		○	○	○		
au		IS03		○	○	○		
au		IS05		○	○	○		
au		IS11SH	AQUOS PHONE	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。	
au		IS12SH	AQUOS PHONE	○	○	○		
au		IS13SH	AQUOS PHONE	○	○	○		
au		IS14SH	AQUOS PHONE	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。	
au		IS15SH	AQUOS PHONE SL	△	○	○	別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。	
au		IS17SH	AQUOS PHONE CL	○	○	○		
au		ISW16SH	AQUOS PHONE SERIE	○	○	○		
au		SHL21	AQUOS PHONE SERIE	○	○	○		
au		SHL22	AQUOS PHONE SERIE	○	○	○		
au		SHL23	AQUOS PHONE SERIE	○	○	○		
au		SHL24	AQUOS PHONE SERIE mini	○	○	○		
au		SHL25	AQUOS SERIE	○	○	○		
au		SHT22	AQUOS PAD	○	x	x		
au		SHV31	AQUOS SERIE mini	○	○	○		
au		SHV32	AQUOS SERIE	○	○	○		
au		SHV33	AQUOS SERIE mini	○	○	○		
au		SHV34	AQUOS SERIE	○	○	○		
au		SHV35	AQUOS U	○	○	○		
au		SHV36	BASIO2	x	○	○		
au		SHV37	AQUOS U	○	○	○		
au		SHV38	AQUOS SERIE mini	○	○	○		
au		SHV39	AQUOS R	○	○	○		
au		SHV40	AQUOS sense	○	○	○		
au		SHV41	AQUOS R compact	○	○	○		
au		SONY	SOL21	Xperia VL	○	○	○	
au			SOL22	Xperia UL	○	○	○	
au			SOL23	Xperia Z1	○	○	○	
au			SOL24	Xperia Z Ultra	○	○	○	
au			SOL25	Xperia ZL2	○	○	○	
au			SOL26	Xperia Z3	○	○	○	
au			SOV31	Xperia Z4	○	○	○	
au			SOV32	Xperia Z5	○	○	○	
au			SOV33	Xperia X Performance	○	○	○	
au			SOV34	Xperia XZ	○	○	○	
au		SOV35	Xperia XZs	○	○	○		
au	SOV36	Xperia XZ1	○	○	○			
au	SONY Ericsson	IS11S	Xperia acro	○	○	○		
au		IS12S	Xperia acro HD	○	○	○		
au	TOSHIBA	IS11T	REGZA Phone	○	○	○		
au		IS02		△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。	
au		IS04	REGZA PHONE	○	○	○		
au		IS12T	Windows Phone	○	○	○		
EMOBILE	DELL	GS01	DELL Streak Pro	○	○	○		
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	○	○	○		
EMOBILE	FUJITSU	EM01F	ARROWS S	○	○	○		
EMOBILE	HUAWEI	GL07S	STREAM X	○	○	○		
EMOBILE		GS02		○	○	○		
EMOBILE		GS03		○	○	○		
EMOBILE		S31HW	Pocket WiFi S	○	○	○		
EMOBILE		S41HW	Pocket WiFi S II	○	○	○		
EMOBILE		S42HW	smart bar	x	○	○		
EMOBILE	SONY Ericsson	S51SE	Sony Ericsson mini	○	○	○		
WILLCOM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	△	○	○	付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。	
WILLCOM		WX10K	DIGNO DUAL 2	○	○	○		
WILLCOM	SHARP	WX04SH	AQUOS PHONE SL es	○	○	○		
WILLCOM		WX05SH	AQUOS PHONE SL ef	○	○	○		
WILLCOM	FUJITSU	WX06K	HONEY BEE	○	○	○		
WILLCOM	HUAWEI	201HW	STREAM	○	○	○		
WILLCOM	LG	NEXUS5	NEXUS5	○	○	○		
Y!mobile	HUAWEI	302HW	STREAM S	○	○	○		
Y!mobile		503HW	LUMIERE	○	○	○		
Y!mobile		608HW	HUAWEI nova lite for Y!mobile	○	○	○		
Y!mobile	KYOCERA	302KC	DIGNO T	○	○	○		
Y!mobile		404KC	DIGNO C	○	○	○		
Y!mobile		503KC	DIGNO E	○	○	○		
Y!mobile		S2	Android One	○	○	○		
Y!mobile		X3	Android One	○	○	○		
Y!mobile	LG	402LG	Spray	○	○	○		
Y!mobile	MOTOROLA	Nexus 6	Nexus 6	○	○	○		
Y!mobile	SHARP	507SH	Android One	x	○	○		
Y!mobile		S1	Android One	○	○	○		
Y!mobile		X1	Android One	○	○	○		
Y!mobile	HTC	X2	Android One	x	○	○		

FMトランスミッター2 / FMモジュレーター (スマートフォン適合表) / Bluetooth FMトランスミッター

△※1 付属の変換ケーブル・アダプタが必要です。
 △※2 別売の変換ケーブル・アダプタが必要です。

スマートフォンを充電する際の注意事項。本製品の適合は、接続機器が未使用状態での調査です。通信機能、カメラ機能、動画再生などの使用中は充電量よりも消費電力が上回り、充電容量が増えなかったり時間がかかる場合があります。

2018年1月30日現在

**適合品番: TP183/184/185/189/190/198/204/205/208/209
 (TP183/184はΦ3.5ステレオイヤホンジャックの適合のみ)**

メーカー	品番	サブネーム	φ3.5ステレオイヤホンジャック適合 (TP198/208/209除く)	TP185/ 189/190/198/204/205 /208/209 USBポート充電適合	TP211 USBポート充電適合	備考
Apple	ipod shuffle 1		○	×	×	
Apple	ipod shuffle 2		○	×	×	
Apple	ipod shuffle 3		○	×	×	
Apple	ipod shuffle 4		○	×	×	
Apple	ipod mini 第1世代		○	○	○	
Apple	ipod mini 第2世代		○	○	○	
Apple	ipod nano 第1世代		○	○	○	
Apple	ipod nano 第2世代		○	○	○	
Apple	ipod nano 第3世代		○	×	×	
Apple	ipod nano 第4世代		○	○	○	
Apple	ipod nano 第5世代		○	○	○	
Apple	ipod nano 第6世代		○	○	○	
Apple	ipod nano 第7世代		○	○	○	
Apple	ipod touch 第1世代		○	○	○	
Apple	ipod touch 第2世代		○	○	○	
Apple	ipod touch 第3世代		○	○	○	
Apple	ipod touch 第4世代		○	○	○	
Apple	ipod touch 第5世代		○	○	○	
Apple	ipod classic 80G		○	×	×	
Apple	ipod classic 120G		○	○	○	
Apple	ipod classic 160G		○	○	○	
Apple	ipod 第1世代		○	×	×	
Apple	ipod 第2世代		○	×	×	
Apple	ipod 第3世代		○	×	×	
Apple	ipod 第4世代		○	×	×	
Apple	ipod 第5世代		○	○	○	

- ※1 : コネクタ違い
- ※2 : 充電量が最大1Aになるため、純正充電器よりも時間がかかります
- ※3 : 同梱されている純正充電器より速い充電ができます