

# 付録

ローマ字→かな変換表 .....	260
ActiveSync / Windows Mobile デバイスセンターの 動作環境 .....	263
故障と思われる前に .....	265
仕様 .....	267
携帯電話の比吸収率 (SAR) について .....	270
索引 .....	271
保証とアフターサービスについて .....	276

# ローマ字→かな変換表

## ■五十音

あ A	い I	う U	え E	お O
か KA (CA)	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や YA		ゆ YU		よ YO
ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ WA				を WO
ん N (NN)				

## ■濁音／半濁音

が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ ZA	じ ZI	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO
		ヴ VU		

## ■拗音1 (や、ゆ、よ)

きゃ KYA	きゅ KYU	きょ KYO
しゃ SYA (SHA)	しゅ SYU (SHU)	しょ SYO (SHO)
ちゃ TYA (CHA)	ちゅ TYU (CHU)	ちょ TYO (CHO)
にゃ NYA	にゅ NYU	にょ NYO
ひゃ HYA	ひゅ HYU	ひょ HYO
みゃ MYA	みゅ MYU	みょ MYO
りゃ RYA	りゅ RYU	りょ RYO
ぎゃ GYA	ぎゅ GYU	ぎょ GYO
じゃ ZYA (JA)	じゅ ZYU (JU)	じょ ZYO (JO)
ぢゃ DYA	ぢゅ DYU	ぢょ DYO
びゃ BYA	びゅ BYU	びょ BYO
ぴゃ PYA	ぴゅ PYU	ぴょ PYO

## ■拗音2 (あ、い、う、え、お)

くぁ QA	くぃ QI	くぅ QWU	くぇ QE	くぉ QO
ぐぁ GWA	ぐぃ GWI	ぐぅ GWU	ぐぇ GWE	ぐぉ GWO
つぁ TSA	つぃ TSI		つぇ TSE	つぉ TSO
ふぁ FA	ふぃ FI		ふぇ FE	ふぉ FO
ヴぁ VA	ヴぃ VI		ヴぇ VE	ヴぉ VO

## ■拗音3（その他）

いえ YE	うえ WE			
てや THA	てい THI	てゆ THU	てえ THE	てよ THO
でや DHA	でい DHI	でゆ DHU	でえ DHE	でよ DHO
ふや FYA		ふゆ FYU		ふよ FYO
とう TWU	どう DWU			
ヴゆ VYU				

## ■小さい文字のみの入力

あ LA(XA)	い LI(XI)	う LU(XU)	え LE(XE)	お LO(XO)
や LYA	ゆ LYU	よ LYO	っ LTU	

## ■「ん」の入力

- 通常は「N」を入力
- 「ん」の次に母音（A, I, U, E, O）またはYが続くとき、文末が「ん」のときは「NN」を入力

例：

KANSEI - かんせい

TANNI - たんい

KONNYAKU - こんやく

## ■「っ」の入力

- 子音を2回連続して入力（NとYを除く）

例：

SAKKA - さっか

HASSINN - はっしん

## ActiveSync

- 本端末をパソコンと接続してデータを同期するためには、パソコンに Microsoft ActiveSync プログラムがインストールされている必要があります。
- ActiveSync は「お使いになる前にディスク」に格納されています。  
なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています(2008年10月現在)。

### オペレーティングシステム

- Windows XP Service Pack 1 および 2
- Windows XP Tablet PC Edition
- Windows XP Media Center Edition
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows 2000 Service Pack 4
- Windows Server 2003 Service Pack 1
- Windows Server 2003 Service Pack 1 for Itanium-powered

### Systems

- Windows Server 2003 Standard x64 Edition

### アプリケーション

データの同期 (電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り)

- Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Office 2003 / Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Office 2007 / Microsoft Outlook 2007
- Microsoft Internet Explorer 6.0 以降
- Microsoft Systems Management Server 2.0

## Windows Mobile デバイスセンター

- 本端末をWindows Vista 搭載のパソコンと接続してデータを同期するには、Windows Mobile デバイスセンターを利用します。
- Windows Mobile デバイスセンターは「お使いになる前にディスク」に格納されています。なお、このプログラムは以下のオペレーティングシステムおよびアプリケーションに対応しています(2008年10月現在)。

### オペレーティングシステム

- Windows Vista Ultimate (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Enterprise (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Business (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Home Premium (32ビット/64ビット)
- Windows Vista Home Basic (32ビット/64ビット)

### アプリケーション

データの同期 (電子メール、連絡先、仕事、予定表、お気に入り)

- Microsoft Office XP / Microsoft Outlook 2002
- Microsoft Office 2003 / Microsoft Outlook 2003
- Microsoft Office 2007 / Microsoft Outlook 2007
- Internet Explorer 7

## 故障と思われる前に

症状	措置
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源ボタンを2秒以上押し続けていますか？</li> <li>電池切れになっていませんか？</li> <li>電池パックが正しく装着されていますか？</li> </ul>
電源を入れたのに操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>PINコードを入力する画面が表示されていませんか？ PINコードを正しく入力してください。</li> </ul>
電源を入れたときに「SIMカードエラー」というメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>EM chip (USIMカード) が正しく本機に取り付けられていますか？</li> <li>EM chipのIC部分に指紋などの汚れが付着していませんか？ 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。</li> </ul>
電源を入れたときに、画面に赤・緑・青・白の帯が表示されて操作できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>フォーマット(P.253)を行うか、電池パックをいったん取り外した後で再度取り付けて、電源を入れ直してください。</li> </ul>
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>画面左下に「ロックの解除」と表示されていませんか？「ロックの解除」を選択し、ボタン操作ロックを解除してください。</li> <li>パスワード入力の画面が表示されていませんか？ 正しいパスワードを入力してください。</li> </ul>
電話がかかけられない	<ul style="list-style-type: none"> <li>市外局番からダイヤルしていますか？</li> </ul>
電話が繋がらない、メールやWebが利用できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>圏外を示すアイコンが表示されていませんか？</li> <li>Comm Managerで、「通話」がオフになっていませんか？ 「通話」をオンにしてください。</li> <li>Comm Managerで、「フライトモード」がオンになっていませんか？ 「フライトモード」をオフにしてください。</li> </ul>
通話が途切れたり、切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> <li>電波の届きにくい場所でかけていませんか？ 電波がなるべく強いところでかけてください。</li> <li>電池切れになっていませんか？ 電池残量を確認してください。</li> </ul>

症状	措置
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 電池パックが正しく装着されていますか？</li> <li>• 本機、電池パック、AC アダプタなどの端子が汚れていませんか？</li> <li>• 使用環境の温度が0℃～40℃の範囲外になると、充電できないことがあります。</li> <li>• 電池パックの寿命、または電池パックの異常の可能性があります。新しい電池パックと交換してください。</li> </ul>
熱くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 充電中、AC アダプタが熱くなったり、長時間使用すると本機が熱くなることがありますが、手で触れることができる温度であれば異常ではありません。</li> </ul>
Bluetooth 対応機器から検出されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comm ManagerでBluetoothの通信機能がオフになっていませんか？ Comm Managerを開いて、Bluetoothの通信機能をオンにしてください。</li> </ul>
ワイヤレスLAN（無線LAN）に接続できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comm ManagerでワイヤレスLAN機能がオフになっていませんか？ Comm Managerを開いて、ワイヤレスLAN機能をオンにしてください。</li> </ul>
PCにActiveSyncをインストールした後で、同期が行えない	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC側で以下の操作を行ってください。 Microsoft Outlookを起動し、<b>【ヘルプ】 &gt; 【アプリケーションの自動修復】</b>をクリックします。自動修復完了後、<b>【スタート】 &gt; 【コントロールパネル】 &gt; 【プログラムの追加と削除】</b>をクリックし、プログラムの追加と削除画面でMicrosoft ActiveSyncを選択し<b>【変更】</b>をクリックします。表示された画面で<b>【次へ】</b>をクリックし、次の画面で<b>【修復】</b>を選択して<b>【次へ】</b>をクリックします。</li> </ul>
電池の持続時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用環境（周囲の温度/充電状況/電波状態）、操作や設定状態によっては、電池パックが早く消費されることがあります。電池の節約のしかたについては、「12.11 電池を節約するには」（P.257）をご覧ください。</li> <li>• ワイヤレスLAN、Bluetooth、ダイレクトプッシュがオンになっていると、電池パックの消費が早くなります。</li> </ul>



症状	措置
メールの送受信日時が実際の送受信日時と違って表示される	・メール送受信日時には、送信または受信した時点で本機に設定されていた日付/時刻が記録されます。日付/時刻設定についてはP.236をご参照ください。

## 仕様

### システム情報

プロセッサ	Qualcomm MSM7225 528MHz
メモリ	ROM : 256MB RAM : 256MB
オペレーティングシステム	Windows Mobile 6.1 Standard

### 電源

電池パック	リチウムイオン電池 1000mAh
充電時間	約180分
連続待受時間	約260時間
連続通話時間	約345分
電源電圧入力	AC100-240V 50/60 Hz、出力DC5V 1A

### ディスプレイ

LCD	2.4インチ TFT 液晶
解像度	240 x 320 (QVGA)

## W-CDMA / GSM / GPRS / EDGE

通信方式および帯域	HSDPA / W-CDMA : 1700MHz / 2100MHz (海外のみ) GSM / GPRS / EDGE : 900MHz / 1800MHz / 1900MHz
アンテナ	内蔵

## 外装

サイズ	116.3mm (H) × 43.44mm (W) × 17.00mm (D) (突起部除く)
質量	140g (電池パックを含む)

## カメラ

タイプ	320万画素カラー CMOS	
解像度	静止画	2048 × 1536 (3M) 1600 × 1200 (2M) 1280 × 960 (1M) 640 × 480 (VGA) 320 × 240 (QVGA)
	動画	352 × 288 (CIF) 320 × 240 (QVGA) 176 × 144 (QCIF) 128 × 96 (Sub-QCIF)
デジタルズーム	最大4倍	

## オーディオ

コーデック	AMR/AAC/WAV/WMA/MP3
-------	---------------------

## 外部接続

ミニUSB	USB、シリアル、オーディオ、電源接続用
Bluetooth	Bluetooth Ver.2.0 + EDR 準拠
ワイヤレスLAN	IEEE802.11b/g準拠

## AC アダプタ

電源電圧	AC100V-240V、50-60Hz
消費電力	15 W
出力電圧／出力電流	5V / 1A
充電温度範囲	0℃～ 40℃
サイズ	約42mm×77mm×22mm (突起部は除く)

## 携帯電話の比吸収率 (SAR) について

この機種S22HTの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人体の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが $2\text{W}/\text{kg}$ <sup>\*</sup>の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の高さに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機構 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

この携帯電話機S22HTのSARは $0.458\text{ W/kg}$ です。

この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値の範囲内になります。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご覧ください。

---

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/index02.html>

イー・モバイルのホームページ

<http://emobile.jp/>

---

<sup>\*</sup> 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で既定されています。

# 索引

## あ

- アクセサリ 42
- アラーム 237
- 暗証番号
  - デバイスロックのパスワード 249
  - PIN 74, 248

## い

- イヤホンマイク 62
  - 操作方法 62
- インターネット
  - 社内ネットワークへの接続 156
  - 接続 148
  - パケット通信 154
- インターネット共有 160
  - Bluetooth モデム 161
  - USB モデム 160

## え

- エクスペローラ 218

## お

- オーディオブースター 208
- オーディオプレーヤー 201
- オプションサービス 244
- 音量調整 60

## か

- 海外で電話をかける 84
- 各種設定
  - オーナー情報 240
  - サウンド 234

- セキュリティ 238
- 接続 237
- 地域 240
- 電話 234
- 時計とアラーム 236
- バージョン情報 240
- パワーマネージメント 238
- プロフィール 235
- ホーム画面 236
- ユーザー補助 239
- ロック解除時の時計表示 241
- 各部の名称 36
- 画像とビデオ 191
  - 画像編集 193
  - ファイル表示 192
- カメラ 178
  - アルバム表示 187
  - キャプチャモード 178
  - 削除 183
  - 撮影画面の見かた 180
  - 写真撮影 179
  - ズーム 182
  - 詳細設定 184
  - 対応ファイル形式 179
- ビデオ撮影 179
- メール送信 183
- 連絡先に登録 183
- カメラアルバム 187
  - 拡大表示 189
  - 起動 187
  - スライドショー 190
  - ビデオ再生 190

## き

---

キーボード 64  
キーロック 248  
機能/設定概要 61

## く

---

クイックメモ 120  
クイックリスト 58

## け

---

ゲーム  
ソリティア 227  
Bubble Breaker 226

## こ

---

国際電話 79  
国際ローミング 84, 247

## し

---

時刻設定 236  
仕事 118  
    検索 119  
    登録 118  
充電 50  
仕様 267

## す

---

スタートメニュー 57  
ストレージをクリア 253  
スピーカーフォン 81  
スピードダイヤル 78  
スマートダイヤル 82

スライドパネル  
    お使いになる前に 93  
    音楽 92  
    設定 94  
    通知 88  
    天気 90  
    電子メール 89  
    ホーム 87  
    メッセージ 88  
    予定 90  
    Internet Explorer 89

## せ

---

設定 230

## た

---

ダイヤルアップ 156  
タスクマネージャ 252

## ち

---

着信音 243

## つ

---

通話切替 81  
通話履歴 80

## て

---

デバイスロック 249  
電源を入れる/切る 51  
電子メール 138  
    設定 143  
    セットアップウィザード 133  
    送信 138  
    転送 140

表示 139  
ファイル添付 139  
返信 140  
メールアカウント 133  
HTML メール 141  
Outlook メール送受信 142  
POP3/IMAP4 メール送受信 142  
転送電話サービス 244  
電池パック  
  充電する 50  
  取り付け 47  
  取り外し 48  
  省電力モード 153  
  電池節約 257  
電話 74  
  電話画面 74  
  電話機能のオン/オフ 75  
電話を受ける 80  
電話をかける 76  
  海外で 84  
  緊急電話番号 77  
  国際電話 79  
  災害用伝言ダイヤル 77  
  スピードダイヤルから 78  
  通話履歴から 77  
  連絡先から 77

## と

---

同期  
  ActiveSync 96  
  Bluetooth 105  
  USB ケーブル 102  
  Windows Mobile デバイスセンター  
  97

## な

---

ナビゲーションコントロール 37

## は

---

バケット通信 154  
  接続設定 155  
  通信設定 154  
パスワード 249  
発信者番号通知サービス 244  
発着信規制サービス 244  
パワーマネージメント 238

## ひ

---

ビデオレコーダー 178

## ふ

---

ファイル管理 218  
フォーマット 253  
ブラウザ  
  Internet Explorer 158  
プログラム 212  
  ゲーム 226  
  削除 250  
  ボイス短縮ダイヤル 221  
プロフィール 235

## ほ

---

ボイスメモ 121  
ボイス短縮ダイヤル 221  
ホーム画面 55

## ま

---

マナーモード 235

## み

---

ミュート 81

## め

---

### メール

- 概要 124
- 電子メール 133
- EMnet メール 129
- SMS 126

## よ

---

- 予定表 114
- 送信 116
- 登録 114
- 表示 115

## る

---

- 留守番電話サービス 244

## れ

---

- 連絡先 108
  - グループ 111
  - 検索 111
  - 送信 112
  - 電話をかける 77
  - 登録 109
  - 表示 110

## ろ

---

- ローマ字入力表 260

## わ

---

- ワイヤレス LAN 149
  - オン/オフ切替 149
  - 状態確認 152
  - 省電力モード 153

- ネットワーク接続 149
- 割込電話サービス 244

## A

---

- ActiveSync 96
  - インストール 100
  - 同期設定 100
  - 動作環境 263

## B

---

- Bluetooth
  - インターネット共有 161
  - 情報送信 174
  - パートナーシップ 171
  - ヘッドセット 173
  - モード 170
  - Bluetoothで同期 105
  - Bluetoothモデム 161

## E

---

- EM chip (USIM カード) 43
  - 暗証番号 (PIN) 74
  - 取り付け/取り外し 44
  - 保護 248
- EMnet メール 129
  - 作成 129
  - 設定 132
  - 送信 129
  - テンプレート 131
  - 表示 132
  - 返信 132



## I

---

Internet Explorer Mobile 158  
お気に入り 158  
起動 158

## M

---

microSD カード 49

## N

---

NAVITIME 224

## O

---

Office Mobile 215  
起動 215  
Excel Mobile 215  
OneNote Mobile 215  
PowerPoint Mobile 215  
Word Mobile 215

## P

---

PDF ファイル 216

## S

---

SIM マネージャ 113  
SMS 126  
作成 126  
受信 127  
設定 132  
送信 126  
EM chip (USIM カード) からコピー  
127

## W

---

Windows Live 163  
設定 163  
メイン画面 165  
Windows Live Messenger 166  
起動 167  
サインイン 167  
メンバー追加 168  
Windows Media Player Mobile 92,  
194  
コンテンツの同期 196  
再生 198  
再生画面の見かた 194  
再生リスト 199  
対応ファイル形式 195  
Windows Mobile デバイスセンター 99  
同期設定 97  
動作環境 264  
Windows Update 255

# 保証とアフターサービスについて

## 保証について

- お買上げいただくと、保証書が付いています。
- 記載内容および「お買上げ日・販売店」の記載事項をよくお確かめの上、大切に保管してください。
- お買上げ日と販売店の記載がなかったり、改ざんされたりした場合、保証を受けられませんので、ご注意ください。
- 保証内容については保証書に記載されております。

## 修理について

- 修理を依頼される場合、この説明書をお読みになり、もう一度ご使用方法や設定状態をご確認ください。それでも改善、復旧しない場合は、お問い合わせ先までご相談ください。
- 保証期間中の修理：保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間経過後の修理：修理により機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有償にて修理いたします。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## ご注意

- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機の故障、誤動作または不具合などにより、通信等の機会を逸したために発生した障害など付随的な損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客さまが登録されたデータやお客さまが独自に設定、インストールされたソフトが消去される（出荷時の状態となる）場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 本機を分解、改造すると電波法に触れることがあります。また、分解、改造された場合は修理を受付できませんのでご注意ください。

## 補修用部品

- 本機および周辺機器の補修用性能部品の最低保有期間は生産終了後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お問い合わせ先

### イー・モバイル カスタマーセンター

イー・モバイル携帯電話から：157（無料）

一般電話から：0120-736-157（無料）

海外から：+81368313333（有料）

受付時間 9:00～21:00（日本時間／年中無休）

ホームページ <http://emobile.jp/>