ステップ2. 「BIOS バージョン」の確認手順

BIOS バージョンが、Phoenix cME(tm) TrustedCore(tm) Server Release 1.0.0011 である装置が本問題 に該当します。以下のいずれかの手順でBIOS バージョンを確認してください。

- 1. BIOS SETUP ユーティリティからの確認手順
- 2. Windows OS からの確認手順
- 1.BIOS SETUP ユーティリティからの確認手順
  - 本体装置のの電源を入れると、ディスプレイ画面にPOST (Power On Self-Test)の実行内容が表示されます。しばらくすると、次のメッセージが表示されますので、メッセージに従い<F2>キーを押して、BIOS SETUP ユーティリティを起動してください。

Press  $\langle F2 \rangle$  enter SETUP or Press  $\langle F12 \rangle$  to boot from Network

注: NEC ロゴ画面が表示される場合は、"ESC"キーを 押下することにより次のメッセージが表示され る画面モードに切り替えることができます。



(2) BIOS SETUP ユーティリティ起動後、矢印キーを使ってカーソルを『Server』の位置に移動させ、 『System Management』を選択してください。

				PhoenixE	BIOS Se	etup Uti	lity				
1	Main	Advan	ced	Security		Server		Boot		Exit	
- Svs	tem Mana	dement							Item S	Specific Help	
Ass Pos AC-	sert NMI st Error -LINK :	on SERR Pause :	:	[Enabled] [Enabled] [Last State	J			Add vie fea	itiona w serv tures.	l setup menu to er managment	þ
F1 Esc	Help Exit	†↓ ↔	Select Select	Item Menu	- /+ Enter	Change Select	Values ▶ Sub-	Menu	F9 F10	Setup Defaults Save and Exit	s

## (3) System Management メニューで、「BIOS Version」を確認してください。

System	Management	Item Specific Help
BIOS Version : Board Part Number : Board Serial Number : System Part Number : System Serial Number : Chassis Part Number : Chassis Serial Number : GBIA Module Version :	1.0.0011 856-125147-001 000000001010 EN8100-1011YJ 123456789A 856-060350-008 04 00.03	All items on this menu cannot be modified in user mode. If any items require changes, please consult your system Supervisor

(4) 矢印キーを使ってカーソルを『Exit』の位置に移動させ、『Exit Discarding Changes』を選択して、 BIOS SETUP ユーティリティを終了してください。

			Phoeni	KBIOS S	etup Uti	ility			
Main	Adv	vanced	Securi	ty	Server	r Bo	ot	Exit	
Exit Sau Exit Dis Load Se Disacar Save C	ing Chang carding Ch itup Defau od Changes nanges	es lts					Item Exit Syst save your CMOS.	Specific tem Setup • changes	Help and to
F1 Hel Esc Exi	p †↓ t ↔	Select It Select Me	tem anu	- /+ Enter	Change Select	Values Sub-Menu	F9 u F10	Setup D Save an	efaults d Exit

## 2. Windows OS からの確認手順

- a. Windows (R) 2000 Server をお使いのお客様
- (1) コンピュータの管理 を起動します。 ( スタート → 設定 → コントロールパネル → 管理ツール → コンピュータの管理 )

₹1 JUL - 9	
<b>्रि</b> २1 २०४७-७	<ul> <li>□ アプリケーションの追加と判断</li></ul>
<b>同</b> 23時	
Fatemet Explorer	에 주아가 가 2023 여자가 377 378명 · 종 가 ~ 바 217 가 방법 데 거주가 전 구가 사 · 
インラーネットに 接続	2017029 201702 20170-11 20170-1
Windows Update	
プログラム(型) ・	● 地域のオブション 目 イベント ビューア
	お コンボーネント サービス     ゴロ サーバーの構成
	🤹 t-E2
🗧 🧇 ヘルプ(H) 🎦 タスク バーと [スタート] メニュー(D	「雪」データソース (ODBC) 後述 パフォーマンス
2 2 ファイル名を指定して実行(R)	👰 ライセンス発行
	夏 ルーティングとリモート アクセス
	<ul> <li>3 と 500 CT355 (1855)</li> <li>通 分散ファイル システム</li> </ul>

- (2) システムの概要 を選択します。
- (3) BIOS バージョン/日付 の項目で BIOS バージョンを確認します。



b. Windows Server(TM) 2003 をお使いのお客様

- (1) システム情報 を起動します。
  - (スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → システム情報)

<ul> <li>● 小小の役割倍せ</li> <li>● マイコンピュータ</li> <li>● マイコンピュータ</li> <li>● マントロール パネル(②)</li> <li>● マントロール パネル(③)</li> <li>● マントロール パネル(②)</li> <li>● マントロール パネル(③)</li> <li>● マントロール パネル(③)</li> <li>● マントロール パネル(③)</li> <li>● マントロール パネル(④)</li> <li>● マントロール パネル(●)</li> <li>● マントロート</li> <li>● マントロート</li> <li>● マントロート</li> <li>● マントロート</li> <li>● マントス ●</li> <li>● マントス</li></ul>	Administrator			
	<ul> <li>● サーバーの役割管理</li> <li>□ コマンド ブロンブト</li> <li>○ コマンド ブロンブト</li> <li>○ コマンド ブロンブト</li> <li>○ コマンド ブロンブローラ</li> <li>○ システム情報</li> <li>○ システム情報</li> <li>○ メモ帳</li> </ul>	マイコンピュータ           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパネル(空)           マールンパンジャート(生)           マールンパンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート(生)           マールンジャート           マールンジャート           アンジャート           アンジャート           マールンジャーション           マールン           マールン <t< th=""><th><ul> <li>         Tンターライジント         <ul> <li></li></ul></li></ul></th><th><ul> <li>※ Windows (0ライセンス認証</li> <li>※ システム情報</li> <li>※ タスク</li> <li>※ ディスク ワリーンアップ</li> <li>※ ディスク デフラヴ</li> <li>※ ドックアップ</li> <li>※ ドックアップ</li> <li>※ 文字コード表</li> </ul></th></t<>	<ul> <li>         Tンターライジント         <ul> <li></li></ul></li></ul>	<ul> <li>※ Windows (0ライセンス認証</li> <li>※ システム情報</li> <li>※ タスク</li> <li>※ ディスク ワリーンアップ</li> <li>※ ディスク デフラヴ</li> <li>※ ドックアップ</li> <li>※ ドックアップ</li> <li>※ 文字コード表</li> </ul>

- (2) システムの概要 を選択します。
- (3) BIOS バージョン/日付 の項目で BIOS バージョンを確認します。

ペードウェアリソース コンボーネント コンボーネント パージョン フンボーネント パージョン フト フレゲュア環境 (ンターネットの設定 システム名 システム名 システムの種類 ンステムの種類 システムの種類 と システムの種類 フロセット BIOS パージョン/日付 SMBIOS パージョン/日付 SMBIOS パージョン/日付 マ フートデパイス ロ ケードディア フートディイス マ スートディーク フート ディンス システムラション レイヤ ノート ディンス システムラション レイヤ ノート ディンス システム クート フィンス システム クート フィンス システム クート フィンス フィン マ フート ディンス フィン マ スート フィンス フート フィンス フィン フィン マ フィン フィン フート フィンス フィン フィン フィン フィン フィン フィン フィン フィン	Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Standard Edition 52.3790 ビルド 3790 Microsoft Corporation ライセンス認識が考ち (9数) 30 日) SGK NEC Express5800/110Gc [N8100-1090Y] 368-ペース PC 368-ペース PC 378-ペース PC 368-ペース PC
利用可能な物理メモリ 合計仮想メモリ 利用可能な仮想メモリ 5 ページ ファイルの空き容量 6 ページ ファイル C	25600 MB 11082 MB 85583 MB 60936 MB C≹pagefrile.sys