イーモバイル(D22HW) 設定マニュアル Windows 7 / Vista



▌ 接続設定方法

1. デスクトップ上の EMOBILE HW Utility をダブルクリックし、 ユーティリティソフトを起動します。



ご利用の環境によっては再起動後、自動的にユーティリティが起動します。

2. 「EMOBILE HW ユーティリティ - D22HW」画面にて「設定」を クリックします。



※本体の接続後、画面が表示されるまで45秒程度かかります。

3.「オプション」画面にて「新規」をクリックします。



4. 各項目を入力し「保存」をクリックします。



| プロファイル名 | 任意 |
|---------|--------------------------------|
| APN | 「 スタティック 」を選択 APN:ea |
| 接続番号 | *99***1# |
| ユーザ名 | アカウント登録証記載の接続アカウント |

パスワード

アカウント登録証記載のパスワード

| 5.「デフォルト」をクリックし、設定した任意のプロファイル名が「(デ フォルト)」と表示されているのを確認し「OK」をクリックします。 | |
|---|--|
| オブション | |
| C ユーティリティ設定 ダイヤルアップ プロファイル-2- emb.ne.jp(デフォルト) アド/シスクティック APN ダイナミック ダイナミック シスタティック APN: emb.ne.jp 取消(1) 記録証 接続番号: 『99***1年 ユーザ名: em パスワード: ** アドパシス(2) | |
| OK キャンセル | |
| か開始されます。 ************************************ | |
| | |
| 発行元:株式会社イージェーワークス 発行日:2011 年 1 月 17 日 rev1 本マニュアルに記載されている内容の著作権は、原則として株式会社イ ージェーワークスに帰属します。 | |

著作権法により、当社に無断で転用、複製等することはできません。