

リチャージバッテリーダイレクト充電器

※スマートフォンの充電は必ず純正のケーブルを使用して充電してください。尚、一部純正コードでも充電できない場合があります。

2013年7月16日現在

適合品番: TP-166				
メーカー	品番		適合	備考
Apple	ipod mini 第1世代		x	
Apple	ipod mini 第2世代		x	
Apple	ipod nano 第1世代		x	
Apple	ipod nano 第2世代		x	
Apple	ipod nano 第4世代		x	
Apple	ipod nano 第5世代		x	
Apple	ipod nano 第6世代		x	
Apple	ipod touch 第1世代		x	
Apple	ipod touch 第2世代		x	
Apple	ipod touch 第3世代		x	
Apple	ipod touch 第4世代		○	純正ケーブルで充電してください。
Apple	ipod touch 第5世代		○	純正ケーブルで充電してください。
Apple	ipod classic 120G		x	
Apple	ipod classic 160G		x	

適合品番: TP-166					
キャリア	メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
au	Apple	ipad	Retinaディスプレイモデル	x	
au	Apple	iPhone5		○	純正ケーブルで充電してください。
au	Apple	iPad mini		x	
au	CASIO	CAL21	G'zOne TYPE-L	○	
au	CASIO	IS11CA	G'zOne	○	
au	FUJITSU	FJL21	ARROWS ef	○	
au	FUJITSU	IS04	REGZA Phone	○	
au	FUJITSU	IS11T	REGZA Phone	○	
au	FUJITSU	IS12F	ARROWS ES	○	
au	FUJITSU	IS12T	Windows Phone	○	
au	FUJITSU	ISW11F	ARROWS Z	○	
au	FUJITSU	ISW13F	ARROWS Z	x	
au	HTC	ISW11HT	HTC EVO WiMAX	○	
au	HTC	ISW12HT	htc EVO 3D	○	
au	HTC	ISW13HT	HTC J	○	
au	HTC	HTL21	HTC J butterfly	x	
au	HTC	HTL22	HTC J One	○	
au	KYOCERA	ISW11K	DIGNO	○	
au	KYOCERA	KYL21	DIGNO S	○	
au	KYOCERA	KYY04	URBANO PROGRESSO	○	
au	KYOCERA	L01(KYY21)	URBANO	○	
au	LG	LGL21	Optimus G	○	
au	Motorola	IS12M	MOTOROLA RAZR	○	
au	Motorola	ISW11M	MOTOROLA PHOTON	○	
au	NEC	IS11N	MEDIAS BR	○	
au	PANTECH	IS06	SIRIUS α	○	
au	PANTECH	IS11PT	MIRACH	○	
au	PANTECH	PTL21	VEGA	○	
au	SAMSUNG	ISW11SC	GALAXY S II WiMAX	○	
au	SAMSUNG	SCL21	GALAXY S III progre	x	
au	SHARP	A01	INFOBAR	○	
au	SHARP	A02	INFOBAR	○	
au	SHARP	C01	INFOBAR	○	
au	SHARP	IS01	-	○	
au	SHARP	IS03	-	○	
au	SHARP	IS05	-	○	
au	SHARP	IS11SH	AQUOS PHONE	○	
au	SHARP	IS12SH	AQUAS PHONE	○	
au	SHARP	IS13SH	AQUOS PHONE	○	
au	SHARP	IS14SH	AQUOS PHONE	○	
au	SHARP	IS15SH	AQUOS PHONE SL	○	
au	SHARP	IS17SH	AQUOS PHONE CL	○	
au	SHARP	ISW16SH	AQUOS PHONE SERIE	○	
au	SHARP	SHL21	AQUOS PHONE SERIE	○	
au	Sony	SOL21	Xperia VL	○	
au	Sony	SOL22	Xperia UL	○	
au	SonyEricsson	IS11S	Xperia acro	○	
au	SonyEricsson	IS12S	Xperia arc HD	○	
au	TOSHIBA	IS02	dynapocket	○	
docomo	FUJITSU	F-02E	ARROWS X	○	
docomo	FUJITSU	F-03D	ARROWS Kiss	○	
docomo	FUJITSU	F-03E	ARROWS Kiss	○	
docomo	FUJITSU	F-04E	ARROWS V	○	
docomo	FUJITSU	F-05D	ARROWS X LTE	○	
docomo	FUJITSU	F-06E	ARROWS NX	○	
docomo	FUJITSU	F-07C	Windowsケータイ	○	
docomo	FUJITSU	F-07D	ARROWS u	○	
docomo	FUJITSU	F-08D	Disney Mobile on docomo	x	
docomo	FUJITSU	F-09D	ANTEPRIMA	○	
docomo	FUJITSU	F-10D	ARROWS X	○	
docomo	FUJITSU	F-11D	ARROWS Me	○	
docomo	FUJITSU	F-12C	-	○	
docomo	FUJITSU	F-12D	らくらくスマートフォン	○	
docomo	FUJITSU	T-01C	REGZA Phone	○	
docomo	FUJITSU	T-01D	REGZA Phone	x	
docomo	FUJITSU	T-02D	REGZA Phone	○	
docomo	Huawei	HW-01E	Ascend	○	
docomo	Huawei	HW-03E	Ascend D2	○	
docomo	LG	L-01D	Optimus LTE	○	
docomo	LG	L-01E	Optimus G	○	
docomo	LG	L-02D	PRADA phone by LG	○	
docomo	LG	L-02E	Optimus LIFE	○	
docomo	LG	L-04C	Optimus chat	○	
docomo	LG	L-04E	Optimus G Pro	○	
docomo	LG	L-05D	Optimus it	○	
docomo	LG	L-05E	Optimus it	○	
docomo	LG	L-06D	Optimus Vu	○	
docomo	LG	L-07C	Optimus bright	○	
docomo	NEC	N-01D	MEDIAS PP	○	
docomo	NEC	N-02E	MEDIAS U	○	
docomo	NEC	N-02E	ONE PIECE	○	
docomo	NEC	N-03E	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	NEC	N-04C	MEDIAS	○	
docomo	NEC	N-04D	MEDIAS LTE	○	
docomo	NEC	N-04E	MEDIAS X	○	
docomo	NEC	N-05D	MEDIAS ES	○	
docomo	NEC	N-05E	MEDIAS W	○	
docomo	NEC	N-06C	MEDIAS WP	○	
docomo	NEC	N-06E	MEDIAS X	○	
docomo	NEC	N-07D	MEDIAS X	○	
docomo	Panasonic	P-01D	-	○	
docomo	Panasonic	P-02D	LUMIX Phone	○	
docomo	Panasonic	P-02E	ELUGA X	x	
docomo	Panasonic	P-03E	ELUGA P	○	
docomo	Panasonic	P-04D	-	○	
docomo	Panasonic	P-05D	Disney Mobile on docomo	○	
docomo	Panasonic	P-06D	ELUGA V	○	
docomo	Panasonic	P-07C	-	○	
docomo	Panasonic	P-07D	ELUGA power	○	
docomo	Research In Motion	BlackBerry Bold 9700	-	○	
docomo	Research In Motion	BlackBerry Bold 9780	-	○	
docomo	Research In Motion	BlackBerry Bold 9900	-	○	
docomo	Research In Motion	BlackBerry Curve 9300	-	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02B	Galaxy S	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02C	GALAXY S II	○	
docomo	SAMSUNG	SC-02C	GALAXY Note II	x	
docomo	SAMSUNG	SC-03D	GALAXY S II LTE	○	
docomo	SAMSUNG	SC-03E	GALAXY S III α	x	
docomo	SAMSUNG	SC-04D	GALAXY NEXUS	○	
docomo	SAMSUNG	SC-04E	GALAXY S 4	○	
docomo	SAMSUNG	SC-05D	GALAXY Note	x	
docomo	SAMSUNG	SC-06D	GALAXY S III	○	
docomo	SHARP	SH-01D	AQUOS PHONE	○	
docomo	SHARP	SH-01E	AQUOS PHONE si	○	
docomo	SHARP	SH-02D	AQUOS PHONE slider	○	
docomo	SHARP	SH-02E	AQUOS PHONE ZENT	○	
docomo	SHARP	SH-03C	LYNX 3D	○	
docomo	SHARP	SH-04D	Q-pot.Phone	○	
docomo	SHARP	SH-04E	AQUOS PHONE EX	○	
docomo	SHARP	SH-05E	スマートフォン for ジュニア	○	
docomo	SHARP	SH-06D	AQUOS PHONE	○	
docomo	SHARP	SH-06E	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SHARP	SH-07D	AQUOS PHONE st	○	
docomo	SHARP	SH-07E	AQUOS PHONE si	○	
docomo	SHARP	SH-09D	AQUOS PHONE ZETA	○	
docomo	SHARP	SH-10B	LYNX	○	
docomo	SHARP	SH-10D	AQUOS PHONE sv	○	
docomo	SHARP	SH-12C	AQUOS PHONE	○	
docomo	SHARP	SH-13C	AQUOS PHONE f	○	
docomo	SONY	SO-01E	Xperia AX	○	
docomo	SONY	SO-02E	XPERIA Z	x	
docomo	SONY	SO-04D	Xperia GX	○	
docomo	SONY	SO-04E	Xperia A	○	
docomo	SONY	SO-05D	Xperia SX	○	
docomo	SonyEricsson	SO-01B	Xperia	○	
docomo	SonyEricsson	SO-01C	Xperia arc	○	
docomo	SonyEricsson	SO-01D	Xperia PLAY	○	
docomo	SonyEricsson	SO-02C	Xperia acro	○	
docomo	SonyEricsson	SO-02D	Xperia NX	x	
docomo	SonyEricsson	SO-03C	Xperia ray	○	
docomo	SonyEricsson	SO-03D	Xperia arc HD	○	
docomo	TOSHIBA	T-01B	dynapocket	○	

適合品番: TP-166

キャリア	メーカー	品番	サブネーム	適合	備考
SoftBank	Apple	ipad	Retinaディスプレイモデル	x	
SoftBank	Apple	iPhone3G		x	
SoftBank	Apple	iPhone3GS		○	
SoftBank	Apple	iPhone4		○	純正ケーブルで充電してください。
SoftBank	Apple	iPhone4S		○	純正ケーブルで充電してください。
SoftBank	Apple	iPhone5		○	純正ケーブルで充電してください。
SoftBank	Apple	iPad mini	-	x	
SoftBank	DELL	001DL	DELL STREAK	○	
SoftBank	DELL	101DL	DELL Streak Pro	○	
SoftBank	Disney mobile	DM009SH	-	○	
SoftBank	Disney mobile	DM010SH	-	○	
SoftBank	Disney mobile	DM012SH	-	○	
SoftBank	SHARP	DM013SH	-	○	
SoftBank	Disney mobile	DM014SH	-	○	
SoftBank	FUJITSU	101F	ARROWS A	○	
SoftBank	FUJITSU	201F	ARROWS A	○	
SoftBank	FUJITSU	202F	ARROWS A	○	
SoftBank	HTC	001HT	Desire HD	○	
SoftBank	HTC	X04HT	TOUCH DIAMOND	○	
SoftBank	HTC	X06HT	Desire	○	
SoftBank	Huawei	007HW	Vision	○	
SoftBank	Huawei	201HW	STREAM	○	
SoftBank	KYOCERA	101K	HONEY BEE	○	
SoftBank	KYOCERA	201K	HONEY BEE	○	
SoftBank	KYOCERA	202K	DIGNO® R	○	
SoftBank	MOTOROLA	201M	RAZR M	○	
SoftBank	NEC	101N	MEDIAS CH	○	
SoftBank	Panasonic	003P	Sweety	○	
SoftBank	Panasonic	101P	LUMIX Phone	○	
SoftBank	Panasonic	102P	-	○	
SoftBank	SHARP	003SH	GALAPAGOS	○	
SoftBank	SHARP	005SH	GALAPAGOS	○	
SoftBank	SHARP	006SH	AQUOS PHONE	○	
SoftBank	SHARP	007SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○	
SoftBank	SHARP	007SH J	AQUOS PHONE THE HYBRID	○	
SoftBank	SHARP	009SH	AQUOS PHONE THE PREMIUM	○	
SoftBank	SHARP	101SH	AQUOS PHONE THE HYBRID	○	
SoftBank	SHARP	102SH	AQUOS PHONE	○	
SoftBank	SHARP	102SH II	AQUOS PHONE	x	
SoftBank	SHARP	103SH	AQUOS PHONE	○	
SoftBank	SHARP	104SH	AQUOS PHONE	○	
SoftBank	SHARP	106SH	AQUOS PHONE Xx	○	
SoftBank	SHARP	107SH	PANTONE 5	○	
SoftBank	SHARP	200SH	PANTONE6	○	
SoftBank	SHARP	203SH	AQUOS PHONE Xx	○	
SoftBank	SHARP	204SH	シンプルスマホ	○	
SoftBank	SHARP	205SH	AQUOS PHONE ss	○	
SoftBank	SHARP	206SH	AQUOS PHONE Xx	○	
SoftBank	ZTE	003Z	Libero	○	
SoftBank	ZTE	008Z	シンプルスマートフォン	○	
SoftBank	ZTE	009Z	STAR 7	○	
EMOBILE	DELL	GS01	Dell Streak Pro	○	
EMOBILE	HTC	S31HT	Aria	○	
EMOBILE	Huawei	GS03	-	○	
EMOBILE	Huawei	GS02	-	○	
EMOBILE	Huawei	GL07S	STREAM X	○	
EMOBILE	Huawei	S42HW	smart bar	○	
EMOBILE	Huawei	S41HW	Pocket WiFi S II	x	
EMOBILE	Huawei	S31HW	Pocket WiFi S	x	
EMOBILE	SonyEricsson	S51SE	Sony Ericsson mini	○	
WILL.COM	KYOCERA	WX06K	HONEY BEE	○	
WILL.COM	KYOCERA	WX04K	DIGNO DUAL	○	