UHF 帯 RFID リーダ・ライタ PC との USB 接続ガイド

2019年9月2日 第1.0.0版

株式会社アートファイネックス

変更履歴

日付	版数	変更内容
2019/09/02	1.0.0	初版発行

はじめに

本書は、アートファイネックス製 UHF帯 RFID リーダ・ライタ(以下、リーダ・ライタとします)をPCとUSBで接続する方法、注意点を説明したものです。

「UHF帯 RFIDリーダ・ライタ共通セットアップガイド」の内容をより詳細に記述しております。

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

- ※ Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corp.の登録商標です。
- ※ FTDI は、Future Technology Devices International Limited の商標または登録商標です。
- ※ その他、商品名及び製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

目次

1.	USB	ドライバのインストール方法1
	1.1.	自動的にインストールするように事前準備しておく方法2
	1.2.	インターネット上にあるドライバを探してインストールする方法4
	1.3.	PC 内にあるドライバを指定してインストールする方法5
2.	USB	ドライバのインストール確認方法7
3.	USB	ドライバのアンインストール方法8
	3.1.	アンインストーラを使用する方法8
	3.2.	手動でアンインストールする方法12
4.	複数	:の USB 機器を接続するときの注意13
5.	Tips	14
	5.1.	BM 值14
	5.2.	USB セレクティブサスペンド16

1. USB ドライバのインストール方法

弊社のリーダ・ライタの USB インターフェースは FTDI 社製の USB シリアル変換 IC を使用しています。 そのため、PC に FTDI 社が提供するデバイスドライバをインストールしておく必要があります。 インストール方法は下の3種類ありますので、いずれかの方法でインストールをしてください。

1. 自動的にインストールするように事前準備しておく方法

事前にセットアップファイルを実行しておくことで、PC にリーダ・ライタを USB ケーブルで接続すると 自動的にインストールされます。

- 2. インターネット上にあるドライバを探してインストールする方法
- PC にリーダ・ライタを USB ケーブルで接続した後、インターネット上にあるドライバをインストールします。 3. PC 内にあるドライバを指定してインストールする方法

PC にリーダ・ライタを USB ケーブルで接続した後、PC 内にあるドライバを指定してインストールします。

1.1.自動的にインストールするように事前準備しておく方法

弊社から提供している DK の [USBDriver] フォルダにある [CDMxxxxx_Setup.exe] を実行しておくと、 PC とリーダ・ライタを USB ケーブルで接続すると自動的にインストールが行われるようになります。 この実行ファイルの最新版は、以下の手順で FTDI 社のホームページから入手することができます。 FTDI 社のホームページを開きます。<u>https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u> <u>Currently Supported VCP Drivers</u>:

Processor Architecture									
Operating System	Release Date	x86 (32- bit)	x64 (64- bit)	PPC	ARM	MIPSII	MIPSIV	SH4	Comments
Windows*	2017-08-30	2.12.28	2.12.28	-	-	-	-	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a setup executable Please read the Release Notes and Installation Guides.

Windows の Comments 欄にある「setup executable」をクリックしてインストール実行ファイルを 入手します。(ZIP ファイルを解凍すると実行ファイル(exe ファイル)を入手できます。) 1. 実行ファイル [CDMxxxxx_Setup.exe] を実行します。

①[Extract]を押下します。



③「使用許諾契約内容」に問題がなければ[同意します] を選択し[次へ]を押下します。

②[次へ]を押下します。



④ドライバのインストールが完了すると、以下の画面が表示されます。[完了]ボタンを押下し、インストーラを終了します。



2. これ以降は、PC とリーダ・ライタを USB ケーブルで接続すると自動的にインストールが行われます。

1.2.インターネット上にあるドライバを探してインストールする方法

インターネット上にあるドライバをインストールする方法です。

O. PC がインターネットに接続されていること。

- 1. PC とリーダ・ライタを USB ケーブルで接続します。
- 「コントロールパネル」-「デバイスとプリンター」-「デバイスマネージャー」を開きます。
 「ほかのデバイス」に「!」で表示されているものがあるはずです。
 それを右クリックし「ドライバーソフトウェアの更新…」をクリックすると下図のダイアログが表示されます。



「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索します」をクリックします。

するとインターネット上からドライバを探してインストールを行います。

これで1つ目のインストールは終了です。デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」を見ると「!」で表示 されているものがまだあるはずです。先ほどと同様に「ドライバーソフトウェアの更新...」をクリックしてインストール します。

これ以降、PC とリーダ・ライタを USB ケーブルで接続すると自動的にインストールを行うようになります。

1.3.PC 内にあるドライバを指定してインストールする方法

PC 内にあるドライバを指定してインストールする方法です。

FTDI 社のホームページからデバイスドライバを入手しておき、PC とリーダ・ライタを USB ケーブルに接続した後、 それを指定してインストールします。

FTDI 社のホームページを開きます。<u>https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>

Currently Supported VCP Drivers

	Processor Architecture								
Operating System	Release Date	x86 (32- bit)	x64 (64- bit)	PPC	ARM	MIPSI	MIPSIV	SH4	Comments
Windows*	2017-08-30	2.12.28	2.12.28	-	-	-	-	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a setup executable Please read the Release Notes and Installation Guides.

リーダ・ライタと USB 接続する PC に合わせて Windows の x86(32bit) または x64(64bit) 欄にある バージョン番号をクリックしてドライバファイルー式を入手します。(ZIP ファイルを解凍すると下図のファイルを 入手できます。)

🚇 l 💽 🛄 👳 l		FTDI		- 🗆 🗙
ファイル ホーム 共社	有 表示			^ ()
□ピー 貼り付け ■ピー 150付け	。移動先 ▼	 ・ ・	· □ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	選択 ^{経除} D切り替え
クリップボード	整理	新規目	影 選	択
🔄 🔿 ∞ 🕇 📕 ►	FTDI >		~ ¢	FTDIØ 🔎
☆ お気に入り	^ 名前 [^]	更新日時	種類	サイズ
🍌 FW一覧	🔒 amd64	2019/07/17 11:35	ファイル フォルダー	
🌗 Project	퉬 i386	2019/07/17 11:35	ファイル フォルダー	
퉬 資料(RFID関連))) Static	2019/07/17 11:35	ファイル フォルダー	
📕 ダウンロード	💁 ftd2xx.h	2017/09/19 16:46	Η ファイル	41 KB
📃 デスクトップ	ftdibus.cat	2017/09/19 16:46	セキュリティ カタログ	19 KB
3 最近表示した場所	ftdibus.inf	2017/09/19 16:46	INF ファイル	26 KB
	ftdiport.cat	2017/09/19 16:46	セキュリティ カタログ	18 KB
🜏 ホームグループ	ftdiport.inf	2017/09/19 16:46	INF ファイル	17 KB
8個の項目	v			:==

- 1. PC とリーダ・ライタを USB ケーブルで接続します。
- 「コントロールパネル」-「デバイスとプリンター」-「デバイスマネージャー」を開きます。
 「ほかのデバイス」に「!」で表示されているものがあるはずです。

それを右クリックし「ドライバーソフトウェアの更新...」をクリックすると下図のダイアログが表示されます。



「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。

入手済みのドライバがあるフォルダを指定してインストールを行います。

これで1つ目のインストールは終了です。デバイスマネージャーの「ほかのデバイス」を見ると「!」で表示 されているものがまだあるはずです。先ほどと同様に「ドライバーソフトウェアの更新...」をクリックしてインストール します。

これ以降、PCとリーダ・ライタを USB ケーブルで接続すると自動的にインストールを行うようになります。

2. USB ドライバのインストール確認方法

ドライバのインストールが正常に完了したかどうかを下の手順で確認できます。 「コントロールパネル」-「デバイスとプリンター」を開きます。

「USB Serial Converter」を右クリック - 「プロパティ」 - 「ハードウェア」を開きます。



下図のように「USB Serial Converter」と「USB Serial Port (COM**)」が表示されていたら成功です。

J USB	Serial (Converte	rのプロパティ	×	
全般 ハードウェア					
USB Serial	Converter				
デバイスの機能:					
名前		種類			
USB Serial Conve	rter	ユニバーサル	, シリアル バス コント	0-5-	
USB Serial Port (COM5)	ボート (COI	MとLPT)		
デバイスの機能の要約一					
製造元: FTD	I				
場所: Port	_#0004.H	ub_#0004			
デバイスの状態: このう	デバイスは正常	常に動作してい	います。		
			רם"ד	(নিন্দ্র)	
		ОК	キャンセル	適用(<u>A</u>)	

3. USB ドライバのアンインストール方法

3.1.アンインストーラを使用する方法

FTDI 社が提供しているアンインストーラを使用します。

- (1) FTDI 社のホームページをひらきます。<u>https://www.ftdichip.com/</u>
- (2) 左側にあるメニューから [Support] [Utilities] を開きます。



(3) Utilities 一覧にある [CDM Uninstaller] をクリックします。



(4) [Download CDM Uninstaller (command line version + GUI version)] をクリックして、 ZIP ファイルをダウンロードします。



上画面の [here] で詳しい使い方を見ることができます。また、動画でも見ることができます。

- (5) ダウンロードしたファイルを解凍します。
- (6) [CDMuninstallerGUI.exe] を実行します。

([CDMUninstaller.exe] はコマンドライン用のアンインストーラです。)



(7) [Add] をクリックして画面中央にアンインストールするデバイスを表示した後、[Remove Devices] を クリックしてアンインストールします。この時、PC に接続されているデバイスは抜いておきます。

CDN	1 Uninstaller	×
Vendor ID 0403 Pr VID_0403 PID_6001	oduct ID 6001	Add <u>B</u> emove <u>C</u> lear
Generate uninstall lo Ready	g file Remove Devices	Cancel

(8) アンインストールが完了したというダイアログが表示されますので [OK] をクリックして閉じます。

3.2.手動でアンインストールする方法

- (1) デバイスを PC に接続した状態で、コントロールパネルからデバイスマネージャーを開きます。
- (2) デバイスが接続されているポートを確認し、右クリックして [削除] をクリックします。

確認ダイアログが表示されますので、チェックをして [OK] をクリックします。

🚽 テバイス マネージャー – 🗆 🗙	デバイスのアンインストールの確認
ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(出) ・ ・ ・	USB Serial Port (COM5)
トロプロセッサ イマボート (COM と LPT) 「「Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3)	警告: システムからこのデバイスを削除しようとしています。
 USB Serial Port (COM5) 通信ボート (COM1) 	■このデバイスのドライバー ソフトウェアを削除する
↓ ±-9 ⁻	OK キャンセル

(3)引き続き、デバイスが接続されているユニバーサルシリアルバスコントローラを確認し、右クリックして [削除]をクリックします。

確認ダイアログが表示されますので、チェックをして [OK] をクリックします。



4. 複数の USB 機器を接続するときの注意

PC に複数のリーダ・ライタが USB ケーブルで接続されている場合、もしくはリーダ・ライタは1台だが他の FTDI 社製の USB シリアル変換ICを搭載した機器が接続されている場合に、気を付けなければならない API 使用時の注意事項 を記します。

始めにリーダ・ライタとコネクトするために so_CommSetup() を発行します。 この関数では USB 接続のリーダ・ライタとコネクトするときには下の2通りの方法があります。

- 1. 仮想 COM 番号と回線速度を指定して接続する。(RS-232C インターフェース)
- 2. 任意の USB シリアル変換機器と接続する。(USB インターフェース)

もし、上のように PC に複数の USB シリアル機器が接続されている状態で2.の方法で接続すると、どの USB シリアル機器とコネクトするかは不定です。そのため、このような場合は1.の方法で接続します。 リーダ・ライタの仮想 COM ポート番号は、デバイスマネージャーでご確認ください。リーダ・ライタを抜き差しすると該当 の「USB Serial Port(COMxx)」が消えるまたは表示されます。



例えば、上図のように2つのリーダ・ライタが COM5 と COM6 につながっていたら、それぞれ

so_CommSetup(255, 5, 19200);

so_CommSetup(255, 6, 115200);

のようにします。

5. Tips

5.1.BM 値

「PC とリーダ・ライタとの通信が遅い」、「通信タイムアウトが発生する」や「通信が途絶える」などの症状が 稀に発生する場合、BM 値を変更することで解消することがあります。

《BM 値とは》

USB シリアル変換 IC は、受信したシリアルデータをバッファに溜めて、バッファがいっぱいになったら USB ホスト側へ 転送します。また、シリアルデータが「指定された時間」来なくなったら、バッファがいっぱいでなくても USB ホスト 側へ転送します。このときの「指定された時間」が BM 値です。

BM 値は以下の手順で変更できます。

1. 「コントロールパネル」-「デバイスとプリンター」-「デバイスマネージャー」を開きます。



PC に USB ケーブルで接続されているリーダ・ライタを右クリックし、「プロパティ」 - 「ポートの設定」を クリックします。 下図のダイアログの「詳細設定」をクリックします。

USB Serial Port (COM5)のプロパティ
全般 ポートの設定 ドライバー 詳細 イベント
년 9년 / 19600 v
データビット①λ 8 🗸 🗸
パリティ(ア) なし 🗸
ストップピット(<u>6</u>) 1 🗸 🗸
7日~制御(生) なし 🗸
詳細設定…(人)
OK キャンセル

下図のダイアログが表示されます。

	COM5	詳細設定	? ×
COMポート番号(P):	COM5	v	OK
USB転送サイズ 低ボーレートでのパフォーマン 高速パフォーマンスの場合は、	れを修正する場合は、低い設定に 高い設定にしてください。	してください。	キャンセル 既定値(<u>D</u>)
受信 (バイト): 送信 (バイト):	4096 ∨ 4096 ∨		
BMオプション レスポンス問題を修正する(こ)	ま、低い設定にしてください	その他のオブション プラグアンドプレイ認識 シリアルプリンター認識	V
待ち時間 (msec):	16 🗸	パワーオフキャンセル USB未接続 クローズ時のRTS設定	
最小読み込みタイムアウト(最小書き込みタイムアウト(nsec): 0 v nsec): 0 v	起動時のモデムコントロール無効設定 Enable Selective Suspend Selective Suspend Idle Timeout (secs): 5 ~

上図の赤色枠が BM 値です。この時間を小さくします。(ex.16msec⇒1msec)

5.2. USB セレクティブサスペンド

外部電源が不要なリーダ・ライタの場合、電源は USB ケーブルから供給されます。

PC から電源が供給されなくなるとリーダ・ライタは停止し、PC とのコネクトが切断されます。

「一定の時間が経過するとリーダ・ライタとのコネクトが切断される」などの症状が発生する場合は、この設定を変更 することで解消することがあります。

《USB セレクティブサスペンドとは》

パソコンの消費電力を抑えるため、一定の時間が経過すると USB 機器の電源が切れるようになっており、 初期設定では USB セレクティブサスペンドは有効になっております。

以下の手順で USB セレクティブサスペンドを無効にできます。

「コントロールパネル」-「電源オプション」を開きます。

「お気に入りのプラン」で選択している方の「プラン設定の変更」をクリックします。

`	電源オプション	- 🗆 ×
(بر–۵۹<۲ ۲ 👻 ۲ → 🤄 🛞	(ネル → ハードウェアとサウンド → 電源オプション ~	م ۵۱<۲
コントロール パネル ホーム	電源プランの選択またはカスタマイズ	Ø
スリープ解除時のパスワード保護 電源ボタンの動作を選択する	電源プランは、コンピューターの電源の使用方法を管理するハードウェア設定とシ 明るさやスリープなど) のコレクションです。 <u>電源プランの詳細</u>	ステム設定 (ディスプレイの
電源プランの作成	お気に入りのプラン	
 ディスプレイの電源を切る時間の指定 コンピューターがスリープ状態になる 	 (デランス(推要) 自動的にパフォーマンスと電力消費のバランスを取ります。(ハードウェアで合) 	プラン設定の変更 サポートされている場
時間を変更	○ 省電力 電力の消費を抑えますが、パフォーマンスは低下します。	プラン設定の変更
関連項目 個人設定 ユーザー アカウント	追加ブランの表示	

「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

e	プラン設定の編集	- 🗆 🗙
€ ⋺	▼ ↑ 🦉 « ハードウェアとサウンド » 電源オプション » プラン設定の編集 v 0	a>ho p
	プラン設定の変更:バランス スリーブ状態やその他のディスプレイ設定をお使いのコンピューターに適用するまでの時間を指定してください。	
	🔮 ディスプレイの電源を切る: 10 分 🗸	
	③ コンピューターをスリープ状態にする: 適用しない	
	詳細な電源設定の変更(<u>C</u>) このプランの既定の設定を復元(<u>R</u>)	
	変更の保存 キロ	1721L

下図のダイアログが表示されますので、「USB 設定」-「USB のセレクティブサスペンドの設定」の設定を「無効」にします。



※ノート PC の場合は、上図の「設定」が「バッテリ駆動」と「電源に接続」の2項目あります。 ※PC によっては「USB 設定」の項目が無い場合があります。

以上

UHF 帯 RFID リーダ・ライタを FTDI でリセットする方法

2021 年 2 月 22 日 第 2.0.0 版

株式会社アートファイネックス

変更履歴

日付	版数	変更内容
2020/10/02	1.0.0	初版発行
2021/02/22	2.0.0	FTDI デバイスの GPIO を利用してリセットすることを明記

はじめに

本書は、アートファイネックス製 UHF 帯 RFID リーダ・ライタ(以下、リーダ・ライタとします)を FTDI デバイス経由でリセットする方法を説明したものです。

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

- ※ Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corp.の登録商標です。
- ※ FTDI は、Future Technology Devices International Limited の商標または登録商標です。

※ その他、商品名及び製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

目次

1.	はじめに	.1
2.	リセットの原理	.1
3.	Windowsの場合	.1
4.	Windows 以外の場合	.2
2	4.1. 事前に用意しておくもの	.3
Z	4.2. FTDI 社提供の関数	.4
2	4.3. リセットサンプルアプリ	.4
	4.3.1. FTDI デバイスが1つだけ接続されている場合	.4
	4.3.2. FTDI デバイスが複数接続されている場合	.7
Z	4.4. FTDI デバイスのシリアル番号取得アプリ	.8

1. はじめに

リーダ・ライタを制御しているときに、何らかのミスやトラブルにより、コマンドを送信しても返答がこなくなる場合があります。そのときはリーダ・ライタをリセットする必要があります。その方法は主に下の3つあります。

- (1) USB ケーブルを抜き差しします。
- (2) USB バスパワーを OFF/ON 制御します。
- (3) FTDI デバイスの GPIO を利用してリーダ・ライタにリセット信号を入れます。

このドキュメントでは上の(3)の方法について記します。

2. リセットの原理

リーダ・ライタの UART⇒USB 変換に FTDI 製 USB シリアル変換デバイス(以下 FTDI デバイス)を使用しています。 リーダ・ライタが応答しない場合はホストから FTDI デバイスの GPIO を利用しリーダ・ライタのリセットピンを制御する ことでリセットします。

※USB 接続されていないリーダ・ライタに対してはリセットできません。

※FTDI デバイスとリーダ・ライタの間にリセット信号線が配線されていないリーダ・ライタはリセットできません。

お使いのリーダ・ライタがリセットに対応しているかどうかは、機種名とシリアル番号でお問い合わせください。

3. Windows の場合

弊社提供の Windows アプリ用 API 関数を利用してリーダ・ライタを制御しているときは、次のように対処します。

・API 関数 so_CommSetup でホスト PC と RFID リーダ・ライタを接続しているときは

API 関数 so_ResetReader や so_ResetReaderAnyTime をお使いください。

・まだ API 関数 so_CommSetup でホスト PC と RFID リーダ・ライタを接続していないときは

API 関数 so_ResetReaderBeforeConnect をお使いください。

4. Windows 以外の場合

FTDI 社から下の OS に対応した関数が提供されています。

Linux Mac OS X(10.4 以降) Windows(2000 以降) Windows CE(4.2 以降)

この章では、FTDI 社提供の関数を使用して RFID リーダ・ライタをリセットする方法を記します。

4.1.事前に用意しておくもの

FTDI 社の下の URL からドライバを入手します。その中にある ftd2xx.h と ftd2xx.lib を使用します。

https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

~ 0 1	 nullinp.com/ 	Drivers/DZ					ME.	
アプリ 📙 IE ブックマ	ーク 📙 Diadem	G Goog	le Y ? Yaho	ג-בב!ס	アートファイネックス 📕 グリ	ループウェア 🛛 🕅 🧏	Sigfox Logi	n 🤎 抜型クラウドログイン
FTDI	Currently Suppor	ted D2XX D	rivers:					
Community					Pro	cessor Architect	ure	
	Operating System	Release Date	x86 (32-bit)	x64 (64-bit)	ARM	MIPS	SH4	Comments
	Windows*	2017-08- 30	2.12.28	2.12.28	-	-	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX Available as a setup executable Please read the Release Notes and Installation Guides.
	Windows RT	2014-07- 04	1.0.2	-	1.0.2	-	-	A guide to support the driver (AN_271) is available here
					1.4.8 ARMv5 soft-float			
					1.4.8 ARMv5 soft-float uClibc	1.4.8 MIPS32		If unsure which ARM version to use, compare the output of readelf and file
	Linux	2018-06-	1.4.8	1.4.8	1.4.8 ARMv6 hard-float	1.4.8 MIPS32		commands on a system binary with the content of release/build/libftd2xx.txt in each package
		22			1.4.8 ARMv7 hard-float	1.4.8 MIPS		ReadMe
					1.4.8 ARMv8 hard-float	openwrt-uclibc		Video Install Guide
	Mac OS X 10.4 Tiger or later	2019-08- 16	-	1.4.16	-	-	-	If using a device with standard FTDI vendor and product identifiers, install D2xxHelper to prevent mac OS from claiming the device as a serial port (locking out D2XX programs). This will prevent the device being used with the VCP driver as a standard COM port. ReadMe
								Video Install Guide
	Windows CE	2015-11-				1.0.1.6 MIPS II		
	4.2-5.2**	03	1.0.1.12	-	1.0.1.12	1.0.1.6 MIPS IV	1.0.1.6	-
			1.0.1.12		1.0.1.12	1.0.1.6 MIPS II		
	6.0/7.0	2015-11- 03	CE 6.0 CAT	-	CE 6.0 CAT	1.0.1.6	1.0.1.6	and x86 builds refer to AN_319
			CE 7.0 CAT		CE 7.0 CAT	MIPSIV		
	Windows CE 2013		1.0.0	-	1.0.0			D2xx Driver Support for WinCE2013
	Android (Java D2XX)	2018-05- 09		-	Java Driver 2.08			Rooting of Android device is not required. Refer to technical note TN_147. Refer to AN_357 for FT4222H-specific help.

4.2.FTDI 社提供の関数

FTDI 社の下の URL に関数のドキュメントがあります。この中の関数を使用します。

https://www.ftdichip.com/Support/Documents/ProgramGuides/D2XX Programmer's Guide (FT 000071).pdf

4.3.リセットサンプルアプリ

ここでは Visual Studioの Win32 コンソールアプリケーションのときのサンプルソースを記します。

4.3.1.FTDI デバイスが1つだけ接続されている場合

接続されている FTDI デバイスを検出し、検出された 1 つ目の FTDI デバイスの GPIO を利用してリーダ・ライタにリセット信号を入れます。

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include "ftd2xx.h"

int main(int argc, char *argv[])

{

FT_STATUS ftStatus; DWORD numDevs; char Buffer[64]; HANDLE hc; FT_PROGRAM_DATA ftData; char szManufacturer[32], szManufacturerId[16], szDescription[64], szSerialNumber[16]; unsigned char data;

// 接続されている台数を入手

```
UHF帯 RFID リーダ・ライタを FTDI でリセットする方法
```

```
// エラー処理
   return 0;
}
ftStatus = FT_ListDevices((PVOID)0, Buffer, FT_LIST_BY_INDEX | FT_OPEN_BY_DESCRIPTION);
if (ftStatus != FT_OK) {
   // エラー処理
                               検出された FTDI デバイスの 1 つ目(0 番目)を入手
   return 0;
}
hc = FT_W32_CreateFile((LPCTSTR)Buffer, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0,
   NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED |
   FT_OPEN_BY_DESCRIPTION, NULL);
if (hc == INVALID_HANDLE_VALUE) {
   // エラー処理
   return 0;
}
// 以下 リセット処理
memset(&ftData, 0, sizeof(FT_PROGRAM_DATA));
ftData.Manufacturer = szManufacturer;
ftData.ManufacturerId = szManufacturerId;
ftData.Description = szDescription;
ftData.SerialNumber = szSerialNumber;
ftStatus = FT_EE_Read(hc, &ftData); // 現在の設定値を入手
if (ftStatus != FT_OK) {
   // エラー処理
    goto end;
}
ftData.Signature1 = 0x0000000;
ftData.Signature2 = 0xFFFFFFF;
ftData.Version = 2;
ftData.Cbus0 = FT_232R_CBUS_IOMODE; // CBUS0 を I/O モードにする
ftStatus = FT_EE_Program(hc, &ftData); // 設定値を書込む
if (ftStatus != FT_OK) {
   // エラー処理
    goto end;
```

}

}

```
ftStatus = FT_GetBitMode(hc, &data);
   if (ftStatus != FT_OK) {
       // エラー処理
       goto end;
   }
   data |= 0x10;
   data &= 0xFE;
   ftStatus = FT_SetBitMode(hc, data, FT_BITMODE_CBUS_BITBANG); // CBUSOを出力&L
   if (ftStatus != FT_OK) {
       // エラー処理
       goto end;
   }
   Sleep(100);
   ftStatus = FT_GetBitMode(hc, &data);
   if (ftStatus != FT_OK) {
       // エラー処理
       goto end;
                                                                    L → H でリセットする。
   }
   data | = 0x10;
   data |= 0x01;
   ftStatus = FT_SetBitMode(hc, data, FT_BITMODE_CBUS_BITBANG); // CBUS0 を出力&H
   if (ftStatus != FT_OK) {
       // エラー処理
       goto end;
   }
end:
   FT_W32_CloseHandle(hc);
   return 0;
```

4.3.2.FTDI デバイスが複数接続されている場合

複数接続されている場合は、リセットしたい FTDI デバイスのシリアル番号を指定します。 そのシリアル番号の FTDI デバイスの GPIO を利用してリーダ・ライタにリセット信号を入れます。 FTDI デバイスのシリアル番号の入手方法は後述します。

```
:
                 :
// 接続されている台数を入手
ftStatus = FT_ListDevices(&numDevs, NULL, FT_LIST_NUMBER_ONLY);
if (ftStatus != FT_OK) {
   // エラー処理
   return 0;
}
if (numDevs < 1) { // 1 台も接続されていなかったらエラー
   // エラー処理
   return 0;
}
                                               引数で渡されたシリアル番号
memset(Buffer, 0, sizeof(Buffer));
memcpy(Buffer, argv[1], strlen(argv[1]));
hc = FT_W32_CreateFile((LPCTSTR)Buffer, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL,
   OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED |
   FT_OPEN_BY_SERIAL_NUMBER, NULL);
if (hc == INVALID_HANDLE_VALUE) {
   // エラー処理
                                              シリアル番号指定でハンドルを入手する
   return 0;
}
// 以下 リセット処理
memset(&ftData, 0, sizeof(FT_PROGRAM_DATA));
                 :
                 :
```

4.4. FTDI デバイスのシリアル番号取得アプリ

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h>
#include "ftd2xx.h"

```
int main(int argc, char *argv[])
{
   FT_STATUS ftStatus;
   DWORD numDevs, Flags, ID, Type, LocId, i;
   char SerialNumber[16], Description[64];
   FT_HANDLE ftHandle;
   // 接続されている台数を入手
   numDevs = 0;
   ftStatus = FT_CreateDeviceInfoList(&numDevs);
   if (ftStatus == FT_OK)
   {
       printf("¥nNumber of devices is %d¥n¥n", numDevs); // 台数を画面表示
   }
   else {
       // エラー処理
       return 0;
   }
   // シリアルナンバーを入手する
   for (i = 0; i < numDevs; i++) {
       memset(SerialNumber, 0, sizeof(SerialNumber));
       ftStatus = FT_GetDeviceInfoDetail(i, &Flags, &Type, &ID, &LocId, SerialNumber,
               Description, &ftHandle);
       printf("%d:%s¥n",i+1,SerialNumber); // シリアル番号を画面表示
   }
   return 0;
```

}