

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーション ガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

初版: 2014年05月29日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー http://www.cisco.com/jp お問い合わせ先:シスココンタクトセンター 0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS含む) 電話受付時間:平日10:00~12:00、13:00~17:00 http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/ 【注意】シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意(www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきま しては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更され ている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容 については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販 売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨 事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用 は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。 添付されていない場合には、代理店にご連絡く ださい。

FCC クラス A 準拠装置に関する記述:この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認 済みです。これらの制限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、また は放射する可能性があり、この装置のマニュアルに記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。 住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。その場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

FCC クラス B 準拠装置に関する記述:この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認 済みです。これらの制限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射す る可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起こることがあります。ただし、特定の設置条件において干渉が起 きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかど うかは、装置の電源のオン/オフによって判断できます。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。
- 装置と受信機との距離を離します。
- 受信機と別の回路にあるコンセントに装置を接続します。
- 販売業者またはラジオやテレビに詳しい技術者に連絡します。

シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。 シスコお よびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証 をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、 間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものと します。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネット ワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意 図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http:// WWW.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目 次

はじめに xiii

概要 xiii

対象読者 xiii

ガイドの表記法 xiii

関連資料 xv

Cisco Unified IP Phone 8800 シリーズのマニュアル xv

Cisco Unified Communications Manager $\mathcal{O} \forall \exists \exists \mathcal{T} \mathcal{N} \mathsf{xv}$

Cisco Business Edition 3000 のマニュアル xv

Cisco Business Edition 6000 のマニュアル xvi

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート xvi

シスコ製品のセキュリティ xvi

Cisco IP Phone について 1

技術的な詳細情報 3

物理仕様および動作環境仕様 3

ケーブル仕様 4

ネットワーク ポートとコンピュータ ポートのピン割り当て 5

ネットワーク ポート コネクタ 5

コンピュータポートコネクタ 5

電話機の所要電力 6

停電 7

電力削減 8

LLDP での電力ネゴシエーション 8

ネットワーク プロトコル 9

VLANの連携 14

Cisco Unified Communications Manager の連携 15

Cisco Unified Communications Manager Express の連携 15

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーション ガイド for Cisco Unified Communications Manager

```
ボイス メッセージ システムの連携 16
                電話機起動の概要 16
                外部デバイス 18
                USB ポート情報 19
                電話機設定ファイル 19
             Cisco IP Phone ハードウェア 21
                Cisco IP Phone 8841、8851、8861 の概要 21
                Cisco IP Phone 8841 23
                   電話機の接続 23
                   ボタンとハードウェア 24
                Cisco IP Phone 8851 27
                   電話機の接続 27
                   ボタンとハードウェア 29
                Cisco IP Phone 8861 32
                   電話機の接続32
                   ボタンとハードウェア 34
                用語の違い 37
          Cisco IP Phone の設置 39
             Cisco IP Phone の設置 41
                ネットワーク設定の確認 41
                電話機の自動登録の有効化 42
                Cisco IP Phone の設置 44
                セットアップメニューからの電話の設定 45
                   電話機パスワードの適用 47
                   電話機からのテキストメニューの入力 47
                ワイヤレス LAN のセットアップ 48
                   Cisco Unified Communications Manager からのワイヤレス LAN のセットアッ
                     プ 49
                   電話機からのワイヤレス LAN のセットアップ 49
                ネットワークの設定 54
                   IPv4のセットアップ 59
                   IPv6のセットアップ 63
                   [ドメイン名 (Domain Name)]フィールドの設定 67
Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager
```

[管理 VLAN ID (Admin VLAN ID)]フィールドの設定 67 [PC VLAN] フィールドの設定 67 [SW ポートのセットアップ(SW Port Setup)]フィールドの設定 68 [PC ポートのセットアップ (SW Port Setup)]フィールドの設定 68 [ワイヤレス (Wireless)]フィールドの設定 68 [WLAN サインインアクセス(WLAN Sign In Access)]フィールドの設定 69 [SSID] フィールドの設定 69 [セキュリティモード (Security Mode)]フィールドの設定 69 [802.11 モード(802.11 Mode)] フィールドの設定 69 [DHCP を使う(DHCP Enabled)]フィールドの設定 70 [IP アドレス (IP Address)]フィールドの設定 70 [サブネットマスク (Subnet Mask)]フィールドの設定 70 「デフォルトルータ (Default Router)]フィールドの設定 71 [DNS サーバ (DNS Server)] フィールドの設定 71 [代替 TFTP (Alternate TFTP)]フィールドの設定 71 [TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)]フィールドの設定 72 [TFTP サーバ2 (TFTP Server 2)]フィールドの設定 72 DHCPを使用するための電話機のセットアップ 72 DHCPを使用しないための電話機のセットアップ 73 電話機の起動確認 73 ユーザの電話サービスの設定 74 Cisco Unified Communications Manager での電話機の設定 77 Cisco IP Phone のセットアップ 77 電話機の MAC アドレスの決定 81 電話機の追加方法 82 電話機の個別の追加 82 BAT 電話テンプレートを使用した電話機の追加 83 Cisco Unified Communications Manager へのユーザの追加 83 外部 LDAP ディレクトリからのユーザの追加 84 Cisco Unified Communications Manager へのユーザの直接追加 84 エンドユーザグループへのユーザの追加 85 電話機とユーザの関連付け 86

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーション ガイド for Cisco Unified Communications Manager

Survivable Remote Site Telephony 86

Cisco Unified Communications Manager 機能のセットアップ 90

セルフ ケア ポータルの管理 93

セルフケアポータルの概要 93

セルフケアポータルへのアクセスの設定 94

セルフケアポータルの表示のカスタマイズ 94

ハードウェアとアクセサリの設置 97

Cisco IP Phone のアクセサリ 99

アクセサリサポート 99

フットスタンドの接続 100

ケーブル ロックによる電話機の固定 101

外部スピーカおよびマイクロフォン 101

ヘッドセット 102

音質 102

アナログのヘッドセット 103

アナログ ヘッドセットでのワイドバンドの有効化 103

アナログ ヘッドセットでのワイドバンド コーデックの有効化 103

有線ヘッドセット 104

有線ヘッドセットへの接続 104

有線ヘッドセットの無効化 104

USB ヘッドセット 105

USB ヘッドセットの有効化 105

USB ヘッドセットの無効化 105

ワイヤレス ヘッドセット 106

電子フックスイッチの有効化 106

Bluetooth ワイヤレス ヘッドセット 107

Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットの有効化 109

Cisco IP Phone キー拡張モジュール 111

Cisco IP Phone キー拡張モジュール セットアップの概要 111 KEM 電源情報 112 Cisco IP Phone への 1 台の KEM の接続 112

Cisco IP Phone への 2 ~ 3 台の KEM の接続 116

キー拡張モジュールの Cisco Unified CM の管理でのセットアップ 120

キー拡張モジュール セットアップへのアクセス 123

キー拡張モジュールのリセット 124

キー拡張モジュールのトラブルシューティング 124

壁面取り付け 125

壁面取り付けオプション 125

電話機のロック非対応壁面取り付けコンポーネント 125

電話へのロック非対応壁面取り付けキットの取り付け 127

ロック非対応壁面取り付けからの電話機の取り外し 131

キー拡張モジュール付き電話用ロック非対応壁面取り付けコンポーネント 132 キー拡張モジュール付き電話用ロック非対応壁面取り付けキットの装着 134 ロック非対応壁面取り付けからの電話機とキー拡張モジュールの取り外し 138 ハンドセット レストの調整 139

Cisco IP Phone の管理 141

Cisco IP Phone のセキュリティ 143

電話機の現在のセキュリティ機能の表示 143

セキュリティプロファイルの表示 143

サポート対象のセキュリティ機能 144

ローカルで有効な証明書のセットアップ 149

電話コールのセキュリティ 150

セキュアな会議コールの特定 151

セキュアな電話コールの識別 152

割り込みの暗号化 153

WLAN セキュリティ (WLAN Security) 153

802.1X 認証 157

802.1X 認証へのアクセス 158

[802.1X 認証(802.1X Authentication)] オプション 158

[デバイス認証(Device Authentication)]フィールドの設定 159

Cisco IP Phone のカスタマイズ 161

カスタム電話呼出音 161

カスタム電話呼出音のセットアップ 161

カスタム呼出音のファイル形式 162

カスタム背景イメージのセットアップ 164

カスタム背景ファイル形式 165

ワイドバンド コーデックのセットアップ 166

未使用時画面のセットアップ 167

電話機の機能および設定 169

電話機の機能および設定の概要 170

Cisco IP Phone ユーザのサポート 171

テレフォニー機能 171

機能ボタンとソフトキー 192

スピーカーフォンを無効にする 194

Cisco IP Phone での省電力のスケジュール 194

Cisco IP Phone での Power Save Plus (EnergyWise) のスケジュール 196

エージェント グリーティングの有効化 200

DF ビットのセットアップ 201

サイレントの設定 202

モニタリングと録音のセットアップ 203

LLDPの電力ネゴシエーションのセットアップ 204

Bluetooth プロファイルのセットアップ 204

自動ポート同期の設定 205

SSH アクセスの設定 205

コールの転送通知のセットアップ 206

クライアント識別コードのセットアップ 207

コールの回線ステータスのリストの有効化 208

デュアルバンク情報のセットアップ 208

強制承認コードの設定 209

着信コール Toast タイマーの設定 209

ピアファームウェア共有の設定 210

リモートポート設定のセットアップ 211

ヘッドセットの側音制御の設定 212

デバイスから呼び出された録音を有効化 213

Release ボタンからのダイヤル トーンのセットアップ 214

パークモニタリング 214

パーク モニタリング タイマーのセットアップ 215

電話番号のパークモニタリングパラメータ設定 216

ハントリストのパークモニタリングのセットアップ 217

実行可能な着信呼警告の有効化 218

コール履歴表示拡張の有効化 219

共有回線のコール履歴の有効化 220

デフォルト回線フィルタのセットアップ 220

カスタム回線フィルタのセットアップ 221

電話ボタン テンプレート 221

電話ボタン テンプレートの変更 221

すべてのコールの電話ボタンテンプレートの割り当て 222

IP Phone サービスとしての PAB またはスピードダイヤルのセットアップ 223

PAB またはファスト ダイヤル用の電話ボタン テンプレートの変更 224

電話機の Web ページへのアクセスの制御 225

ソフトキーテンプレートの設定 226

RTP/sRTP ポート範囲のセットアップ 229

TLS 再開タイマーのセットアップ 230

ビジュアル ボイスメールのセットアップ 231

特定ユーザのビジュアル ボイスメールのセットアップ 232

ユーザ グループのビジュアル ボイスメールのセットアップ 232

社内ディレクトリとパーソナル ディレクトリ 233

社内ディレクトリのセットアップ 233

パーソナルディレクトリのセットアップ 233

ユーザのパーソナルディレクトリのエントリのセットアップ 234

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer のダウンロード 234

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer の導入 235

Synchronizer のインストール 235

Synchronizer のセットアップ 236

Cisco IP Phone のトラブルシューティング 239

電話システムの監視 241

Cisco IP Phone のステータス 241

[モデル情報 (Model Information)] ウィンドウの表示 241 [モデル情報 (Model Information)]のフィールド 242 [ステータス (Status)]メニューの表示 243 [ステータス メッセージ (Status Messages)] ウィンドウの表示 244 ステータス メッセージフィールド 244 [イーサネット統計(Ethernet Statistics)] 画面の表示 254 イーサネット統計情報 254 [ワイヤレス統計(Wireless Statistics)] 画面の表示 258 WLAN 統計 259 [コール統計 (Call Statistics)]ウィンドウの表示 261 コール統計のフィールド 261 [現在のアクセスポイント (Current Access Point)] ウィンドウの表示 263 [現在のアクセスポイント (Current Access Point)]のフィールド 264 Cisco IP Phone Web $\sim - \checkmark$ 266 電話機の Web ページへのアクセス 266 デバイス情報 267 ネットワークのセットアップ 269 ネットワーク統計 (Network Statistics) 275 [イーサネット情報 (Ethernet Information)] Web ページ 275 [アクセス領域(Access Area)]と[ネットワーク領域(Network Area)] の Web ページ 276 デバイス ログ 279 ストリームの統計 279 XML での電話からの情報要求 284 CallInfoの出力例 285 LineInfoの出力例 285 ModeInfoの出力例 286 トラブルシューティング 287 一般的なトラブルシューティング情報 287 起動時の問題 289 Cisco IP Phone が通常の起動プロセスを実行しない 289 Cisco IP Phone が Cisco Unified Communications Manager に登録されない 290

電話機にエラーメッセージが表示される 290

電話機が TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager に接続で

きない 291

電話機が TFTP サーバに接続できない 291

電話機がサーバに接続できない 291

電話機が DNS を使用して接続できない 291

Cisco Unified Communications Manager および TFTP サービスの未作動 292

設定ファイルの破損 292

Cisco Unified Communications Manager での電話機の登録 292

Cisco IP Phone が IP アドレスを取得できない 293

Cisco IP Phone のリセットの問題 293

断続的なネットワークの停止による電話機のリセット 293

DHCP の設定エラーによって電話機がリセットされる 294

誤ったスタティック IP アドレスによる電話機のリセット 294

ネットワーク使用量が多いときの電話機のリセット 294

意図的なリセットでの電話機リセット 294

DNS エラーまたは他の接続の問題による電話機のリセット 295

電話機に電源が入らない 295

電話機が LAN に接続できない 295

Cisco IP Phone のセキュリティの問題 296

CTL ファイルの問題 296

認証エラー。電話機が CTL ファイルを認証できない 296

電話機が CTL ファイルを認証できない 296

CTL ファイルは認証されるが、他の設定ファイルが認証されない 296

ITL ファイルは認証されるが、他の設定ファイルが認証されない 297

TFTP 認証が失敗する 297

電話機が登録されない 297

署名付き設定ファイルが要求されない 298

802.1X 認証の問題 298

802.1X が電話機で有効だが、電話機が認証されない 299

802.1X が有効になっていない問題 300

電話機を工場出荷時の状態にリセットすると、802.1X 共有秘密が削除さ

れる 300

コールに関する一般的な問題 300

コールを確立できない 300

電話機が DTMF ディジットを認識しないか、または数字が遅い 301

トラブルシューティング手順 301

TFTP 設定の確認 302

DNS または接続の問題の特定 302

DHCP 設定の確認 303

新しい電話機設定ファイルの作成 304

802.1X 認証の問題の識別 305

DNS 設定の確認 305

サービスの開始 305

その他のトラブルシューティング情報 306

メンテナンス 307

基本的なリセット 307

電話機のキーパッドからの工場出荷時状態へのリセット 308

電話機のメニューからの工場出荷時状態へのリセット 309

ネットワーク設定のリセット 309

ユーザとネットワークの設定のリセット 309

CTL ファイルの削除 310

Quality Report Tool **310**

音声品質のモニタリング 311

音声品質のトラブルシューティングのヒント 311

Cisco IP Phone のクリーニング 312

各言語ユーザのサポート 315

Unified Communications Manager Endpoints Locale インストーラ 315 国際コールのロギングのサポート 315



はじめに

- 概要, xiii ページ
- 対象読者, xiii ページ
- ガイドの表記法, xiii ページ
- 関連資料, xv ページ
- マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート, xvi ページ

概要

『Cisco Unified IP Phone 8841, 8851, and 8861 Administration Guide for Cisco Unified Communications Manager (SIP)』では、VoIP ネットワーク上の電話機の理解、設置、設定、管理、およびトラブル シューティングに必要な情報について説明します。

IP テレフォニー ネットワークは複雑なため、このマニュアルでは、Cisco Unified Communications Manager またはその他のネットワーク デバイスで実行する必要がある手順のすべてについては説明していません。

対象読者

このマニュアルは、ネットワーク技術者、システム管理者、および電気通信技術者を対象として おり、Cisco IP Phone をセットアップするために必要な手順について説明しています。このマニュ アルで説明されている作業には、電話機のユーザを対象にしていないネットワーク設定値の設定 が含まれます。このマニュアルの作業を実行するには、Cisco Unified Communications Manager に 精通していることが必要です。

ガイドの表記法

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

1

| 表記法 | 説明 |
|------------------------|--|
| 太字 | コマンドおよびキーワードは太字で示しています。 |
| イタリック体 | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で表記されています。 |
| [] | 角カッコの中の要素は、省略可能です。 |
| { x y z } | 必ずどれか1つを選択しなければならない必須キーワードは、波カッコで 囲み、縦棒で区切って示しています。 |
| [x y z] | どれか1つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒 で区切って示しています。 |
| string | 引用符を付けない一組の文字。 string の前後には引用符を使用しません。 引用符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。 |
| screen フォント | システムが表示する端末セッションおよび情報は、screenフォントで示 しています。 |
| input フォント | ユーザが入力しなければならない情報は、inputフォントで示しています。 |
| イタリック体の screen フォント | ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の <i>screen</i> フォントで示しています。 |
| A | ^記号は、Ctrlキーを表します。たとえば、画面に表示される ^D という キーの組み合わせは、Ctrlキーを押しながらDキーを押すことを意味しま す。 |
| < > | パスワードのように出力されない文字は、山カッコで囲んで示していま す。 |



「注釈」です。 役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

Â 注意

5 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告は、次のように表しています。



目 安全上の重要事項

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。機器の取り 扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してくださ い。警告の各国語版については、各警告文の末尾に提示されている番号をもとに、この機器 に付属している各国語で記述された安全上の警告を参照してください。警告文 1071

これらの注意事項を保存しておいてください。

関連資料

次の項を使用して、関連情報を取得してください。

Cisco Unified IP Phone 8800 シリーズ のマニュアル

お使いの言語、電話機モデル、および Cisco Unified Communications Manager リリース向けの資料 を参照してください。 次のドキュメント URL から参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Unified Communications Manager $\mathcal{O} \forall = \exists \mathcal{P} \mathcal{V}$

『Cisco Unified Communications ManagerDocumentation Guide』およびご使用の Cisco Unified Communications Manager リリースに特化したその他の文書を参照してください。 次のドキュメント URL から参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Business Edition 3000 のマニュアル

『Cisco Business Edition 3000Documentation Guide』およびご使用の Cisco Business Edition 3000 リ リースに特化したその他の文書を参照してください。 次のドキュメント URL から参照してくだ さい。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-3000/tsd-products-support-series-home.html

Cisco Business Edition 6000 のマニュアル

『*Cisco Business Edition 6000 Documentation Guide*』およびお使いの Cisco Business Edition 6000 リ リースに対応した資料を参照してください。 次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/tsd-products-support-series-home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎 月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規お よび改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リー ダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定するこ ともできます。 RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0をサポー トしています。

シスコ製品のセキュリティ

この製品には、輸入、輸出、譲渡、使用を規制する米国またはその他の国の法律の対象となる暗 号化機能が含まれています。シスコの暗号化製品を譲渡された第三者は、その暗号化技術の輸 入、輸出、配布、および使用を許可されたわけではありません。 輸入業者、輸出業者、販売業 者、およびユーザは、米国および他の国での法律を順守する責任があります。本製品を使用する にあたっては、関係法令の順守に同意する必要があります。米国および他の国の法律を順守でき ない場合は、本製品を至急送り返してください。

米国の輸出規制の詳細については、 次の URL http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/ index.htm で参照できます。





Cisco IP Phone について

- 技術的な詳細情報, 3 ページ
- Cisco IP Phone ハードウェア, 21 ページ



技術的な詳細情報

- 物理仕様および動作環境仕様, 3 ページ
- ケーブル仕様, 4 ページ
- 電話機の所要電力, 6 ページ
- ネットワーク プロトコル, 9 ページ
- VLAN の連携, 14 ページ
- Cisco Unified Communications Manager の連携, 15 ページ
- Cisco Unified Communications Manager Express の連携, 15 ページ
- ・ボイス メッセージ システムの連携, 16 ページ
- 電話機起動の概要, 16 ページ
- 外部デバイス, 18 ページ
- USB ポート情報, 19 ページ
- 電話機設定ファイル, 19 ページ

物理仕様および動作環境仕様

次の表は、Cisco IP Phone 8841、8851、8861 の物理仕様および動作環境仕様を示します。

表1:物理仕様および動作環境仕様

| 仕様 | 値または範囲 |
|----------|---|
| 動作温度 | $32 \sim 104^{\circ} F (0 \sim 40^{\circ} C)$ |
| 動作時の相対湿度 | 動作時:10~90%(結露なし) |
| | 非動作時:10~95%(結露なし) |

| 仕様 | 値または範囲 | | |
|------|--|--|--|
| 保管温度 | $14 \sim 140^{\circ} \text{F} \ (-10 \sim 60^{\circ} \text{C})$ | | |
| 高さ | 9.02 インチ (229.1 mm) | | |
| 幅 | 10.13 インチ (257.34 mm) | | |
| 奥行 | 1.57 インチ (40 mm) | | |
| 重量 | 2.62 ポンド (1.19 kg) | | |
| 電源 | AC アダプタ使用時:100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz、0.5 A | | |
| | ネットワーク ケーブル経由のインライン電源使用時:48 VDC、 0.2 A | | |
| ケーブル | 10-Mbps ケーブルの場合はカテゴリ 3/5/5e/6 を 4 ペア | | |
| | 100-Mbps ケーブルの場合はカテゴリ 5/5e/6 を 4 ペア | | |
| | 1000-Mbps ケーブルの場合はカテゴリ 5e/6 を 4 ペア | | |
| | (注) ケーブルは、合計8本のコンダクタに対して4ペアの ワイヤで構成されています。 | | |
| 距離要件 | イーサネット仕様でサポートされているとおり、各 Cisco IP Phone とスイッチ間のケーブル長は最大 330 フィート(100 m)としま す。 | | |

ケーブル仕様

次の情報は、ケーブル仕様の一覧です。

- •ハンドセットおよびヘッドセット接続用の RJ-9 ジャック(4 コンダクタ)。
- LAN 10/100/1000BaseT 接続(Cisco IP Phone 8841、8851、8861 の 10/100/1000 ネットワーク ポート)用の RJ-45 ジャック
- •2 つ目の 10/100/1000BaseT 準拠接続(Cisco IP Phone 8841、8851、8861 の 10/100/1000 コン ピュータ ポート)用の RJ-45 ジャック

1

- •スピーカー接続用の 3.5 mm ジャック
- ・48 ボルト電源コネクタ

ネットワーク ポートとコンピュータ ポートのピン割り当て

ネットワークポートとコンピュータ(アクセス)ポートはいずれもネットワーク接続に使用され ますが、それぞれ異なる目的で使用され、ポートのピン割り当ても異なっています。

- ネットワーク ポートは、Cisco IP Phone 上の 10/100/1000 SW ポートです。
- ・コンピュータ(アクセス)ポートは、Cisco Unified IP Phone 上の 10/100/1000 PC ポートです。

ネットワーク ポート コネクタ

次の表に、ネットワークポートコネクタのピン割り当てを示します。

| PIN 番号 | 機能 | |
|--|--------|--|
| 1 | BI_DA+ | |
| 2 | BI_DA- | |
| 3 | BI_DB+ | |
| 4 | BI_DC+ | |
| 5 | BI_DC- | |
| 6 | BI_DB- | |
| 7 | BI_DD+ | |
| 8 | BI_DD- | |
| (注) BI は双方向を表し、DA、DB、DC、および DD はそれぞれ、データ A、データ B、 データ C、およびデータ D を表します。 | | |

表2: ネットワーク ポート コネクタのピン割り当て

コンピュータ ポート コネクタ

次の表に、コンピュータポートコネクタのピン割り当てを示します。

表 **3**: コンピュータ(アクセス)ポート コネクタのピン割り当て

| PIN 番号 | 機能 |
|--------|--------|
| 1 | BI_DB+ |
| 2 | BI_DB- |

| PIN 番号 | 機能 | |
|--|--------|--|
| 3 | BI_DA+ | |
| 4 | BI_DD+ | |
| 5 | BI_DD- | |
| 6 | BI_DA- | |
| 7 | BI_DC+ | |
| 8 | BI_DC- | |
| (注) BI は双方向を表し、DA、DB、DC、および DD はそれぞれ、データ A、データ B、 データ C、およびデータ D を表します。 | | |

電話機の所要電力

Cisco IP Phone 8841、8851、8861 には、外部電源または Power over Ethernet (PoE) で電力を供給 できます。外部電源は個別の電源装置によって提供されます。スイッチは電話機のイーサネット ケーブル経由で PoE を提供できます。

(注)

外部電源を使用する場合、イーサネットケーブルを電話機に接続する前に、電源装置を電話 機に接続する必要があります。外部電源から電力が供給されている電話機を取り外す場合は、 電源装置を取り外す前に、イーサネットケーブルを電話機から取り外してください。

次の表に、Cisco IP Phone 8841、8851、8861の電源に関するガイドラインを示します。

表 4: Cisco IP Phone 8841、8851、8861の電源に関するガイドライン

| 電源の種類 | ガイドライン |
|---|---|
| 外部電源: CP-PWR-CUBE-4 外部電 源を通じて電力を供給 | Cisco IP Phone 8841、8851、8861 は、CP-PWR-CUBE-4 電源を使用します。 |
| 外部電源: Cisco IP Phone パワーインジェクタを通 じて電力を供給。 | Cisco IP Phone パワーインジェクタは、どの Cisco IP Phone にも使用 できます。インジェクタは、ミッドスパン デバイスとして機能し、 接続されている電話機にインラインパワーを供給します。 Cisco IP Phone パワーインジェクタは、スイッチ ポートと IP Phone 間に接続 されます。また、通電していないスイッチと IP Phone 間で最大 100 m のケーブル長をサポートします。 |

| 電源の種類 | ガイドライン |
|--|---|
| PoE 電源:イーサネット ケーブルを介して電話機 に接続されているスイッ チを通じて電力を供給。 | Cisco IP Phone 8841、8851、8861 は、IEEE 802.3af Class 1 の電力供給 (シグナル ペアおよびスペア ペア)をサポートしています。 |
| | Cisco IP Phone 8841、8851、8861 は、外部アドオン デバイス対応の IEEE 802.3af をサポートしています。 |
| | 電話機を無停電で運用するには、スイッチがバックアップ電源を備え ている必要があります。 |
| | スイッチ上で実行されている CatOS または IOS のバージョンが、予定 している電話機配置をサポートしていることを確認します。オペレー ティングシステムのバージョンに関する情報については、スイッチの マニュアルを参照してください。 |
| | 802.3at のサポート: Cisco IP Phone 8841、8851、8861 は、802.3at ス イッチのサポートがある場合に限り、IEEE 802.3afよりも強力なパワー を引き出すことができます。 |

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュールの電力要件の詳細については、KEM 電源情報, (112ページ)を参照してください。

次の表にあるドキュメントは、次のトピックに関する詳細情報を提供します。

- ・Cisco IP Phone と連携する Cisco スイッチ
- ・双方向電力ネゴシエーションをサポートしている Cisco IOS リリース
- 電力に関するその他の要件および制限事項

| ドキュメントのトピック | URL |
|--------------------------|--|
| Cisco IP Phone パワーインジェクタ | http://www.cisco.com/en/US/products/ps6951/index.html |
| PoE ソリューション | http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns340/ns394/ns147/ns412/ index.html |
| Cisco Catalyst スイッチ | http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/index.html |
| サービス統合型ルータ | http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/index.html |
| Cisco IOS ソフトウェア | http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/products_ ios_cisco_ios_software_category_home.html |

停電

停電や他のデバイスが Cisco IP Phone に影響することがあります。

電話機を経由して緊急サービスにアクセスするには、その電話機が電力を受信する必要がありま す。停電が発生した場合は、電源が復旧するまで、利用および緊急コールサービスダイヤルは 機能しません。電源の異常および障害が発生した場合は、装置をリセットまたは再設定してか ら、利用および緊急コールサービスへのダイヤルを行う必要があります。

電力削減

省電力モードまたは EnergyWise (Power Save Plus) モードを使用して、Cisco IP Phone が消費する 電力を削減できます。

電力節約

省電力モードでは、電話機を使用していない間、スクリーンのバックライトが消灯します。 電話機は、ユーザがハンドセットを持ち上げるか、任意のボタンを押さない限り、スケジュー ルされた期間にわたって、電力節約モードのままになります。

省電力設定は、電話機ごとに有効または無効に設定します。 スケジュールに従ってバック ライトを薄暗くするように電話機を設定できます。

Power Save Plus (EnergyWise)

Cisco IP Phone は Cisco EnergyWise (Power Save Plus) モードをサポートします。 ネットワー クに EnergyWise (EW) コントローラが含まれている場合 (たとえば、Cisco スイッチで EnergyWise 機能が有効になっている場合)、これらの電話機をスケジュールに基づいてス リープ状態 (電源オフ) およびウェイク状態 (電源オン) になるように設定して、電力消費 をさらに抑えることができます。

EnergyWise は、電話機ごとに有効または無効に設定します。 EnergyWise を有効にした場合 は、他のパラメータとともに、スリープと復帰の時刻を設定します。 これらのパラメータ は、電話機設定 XML ファイルの一部として電話機へ送信されます。

関連トピック

Cisco IP Phone での Power Save Plus (EnergyWise) のスケジュール, (196 ページ) Cisco IP Phone での省電力のスケジュール, (194 ページ)

LLDP での電力ネゴシエーション

電話機とスイッチは、電話機で消費する電力のネゴシエーションを行います。Cisco IP Phone 8841、 8851、8861は、複数の電源構成で実行され、使用可能な電力が少ない場合、電力消費量を削減し ます。

電話機のリブートの後、スイッチは電力ネゴシエーションの1つのプロトコル (CDPまたはLLDP) にロックされます。スイッチは、電話機が送信した最初のプロトコル (電力の[しきい値限度値 (TLV) (Threshold Limit Value (TLV))]を含む)にロックされます。システム管理者が電話機 上でそのプロトコルを無効にすると、スイッチがもう一方のプロトコルでの電力要求に対して応 答しないため、電話機がアクセサリの電源を投入できなくなります。

電力ネゴシエーションをサポートしているスイッチに接続する場合は、常に電力ネゴシエーショ ンを有効にすることを推奨します(デフォルト)。

無効にした場合、スイッチが電話機に対して電力を供給しない可能性があります。スイッチが電 カネゴシエーションをサポートしていない場合は、アクセサリの電源を PoE+ で投入する前に、 電力ネゴシエーション機能を無効にします。電力ネゴシエーション機能を無効にすると、電話機 は IEEE 802.3af-2003 規格で許容されている最大値まで、アクセサリに電源を供給できます。

(注)

CDP および電力ネゴシエーション機能を無効にすると、電話機は15.4Wまでアクセサリに電力を供給できます。

ネットワーク プロトコル

Cisco IP Phone は、音声通信に必要ないくつかの業界標準ネットワーク プロトコルとシスコ ネットワーク プロトコルをサポートしています。次の表は、Cisco IP Phone 8841、8851 および 8861 で サポートされているネットワーク プロトコルの概要を示しています。

表 5: Cisco IP Phone でサポートされているネットワーク プロトコル

| ネットワーク プロトコル | 目的 | 使用上の注意 |
|--------------------------------------|--|--|
| Bluetooth | Bluetoothは、短距離におけるデバイスの通信方法を指 定する Wireless Personal Area Network (WPAN) プロト コルです。 | Cisco IP Phone 8851 および 8861 は、Bluetooth 4.0 をサポートし ます。 |
| ブートストラッププロトコル (BootP) | BootPは、特定の起動情報(自身のIPアドレスなど) を Cisco IP Phone などのネットワーク デバイスが検出 できるようにするものです。 | |
| Cisco Audio Session Tunnel (CAST) | CAST プロトコルを使用すると、Cisco IP Phone および その関連アプリケーションでリモート IP Phone を検出 し、その IP Phone と通信することができます。その 際、Cisco Unified Communications Manager (CM) や ゲートウェイなどの従来のシグナリングコンポーネン トに変更を加える必要はありません。 | Cisco IP Phone は CAST を CUVA と Cisco Unified CM の間 のインターフェイスとして使用 し、Cisco IP Phone を SIP プロ キシとして使用します。 |
| Cisco Discovery Protocol (CDP) | CDPは、シスコの製造するすべての装置で動作するデ バイス検出プロトコルです。 デバイスは、CDPを使用して自身の存在をネットワー ク内の他のデバイスにアドバタイズし、他のデバイス の情報を受信することができます。 | Cisco IP Phone では、補助 VLANID、ポートごとの電源管 理の詳細情報、Quality of Service (QoS)設定情報などの情報 を、CDP を使用して Cisco Catalyst スイッチとやり取りし ています。 |

| ネットワーク プロトコル | 目的 | 使用上の注意 |
|---|---|---|
| Cisco Peer-to-Peer Distribution Protocol (CPPDP) | CPPDPは、デバイスのピアツーピア階層を形成するために使用するシスコ独自のプロトコルです。この階層はピアデバイスからネイバーデバイスにファームウェアファイルを配布するために使用されます。 | CPPDP は、ピア ファームウェ ア共有機能で使用されます。 |
| ダイナミック ホスト コン フィギュレーションプロトコ ル(DHCP) | DHCPは、IPアドレスを動的に確保して、ネットワー クデバイスに割り当てるものです。 DHCPを使用すると、IP電話機をネットワークに接続 すれば、その電話機が機能するようになります。IPア ドレスを手動で割り当てたり、ネットワークパラメー タを別途設定したりする必要はありません。 | DHCPは、デフォルトで有効に なっています。 無効にした場 合は、個々の電話機がある場所 で、IP アドレス、サブネット マスク、ゲートウェイ、および TFTP サーバを手動で設定する 必要があります。 |
| | | シスコでは、DHCPのカスタム オプション150を使用すること を推奨します。この方法では、 TFTPサーバのIPアドレスをオ プション値として設定します。 サポートされているその他の DHCP設定については、『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Dynamic Host Configuration Protocol」と 「Cisco TFTP」の章を参照して ください。 (注) オプション150を使 用できない場合、 DHCP オプション66 の使用を試みること ができます。 |
| ハイパーテキスト転送プロト コル(HTTP) | HTTP は、インターネットや Web 経由で情報を転送 し、ドキュメントを移送するための標準的な手段で す。 | Cisco IP Phone では、XML サー ビスおよびトラブルシューティ ングに HTTP を使用します。 |
| Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) | Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) は、サーバ の暗号化とセキュアな ID を確保できるように、ハイ パーテキスト転送プロトコルと SSL/TLS プロトコルを 組み合わせたものです。 | HTTP と HTTPS の両方をサポー トする Web アプリケーション には 2 つの URL が設定されて います。 HTTPS をサポートす る Cisco IP Phone は、HTTPS URL を選択します。 |

٦

| ネットワーク プロトコル | 目的 | 使用上の注意 |
|-----------------------|--|--|
| IEEE 802.1X | IEEE 802.1X 標準は、クライアント/サーバベースのア クセスコントロールと認証プロトコルを定義します。 これにより、未承認のクライアントが一般にアクセス 可能なポートから LAN に接続するのを制限します。 クライアントが認証されるまでは、802.1X アクセス コントロールによって、クライアントが接続されてい るポートを経由する Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) トラフィックのみが許可されま す。認証が完了すると、標準トラフィックがポートを 通過できます。 | Cisco IP Phone では、EAP-FAST および EAP-TLS 認証方式をサ ポートすることによって、IEEE 802.1X 標準が実装されていま す。 電話機で 802.1X 認証が有効に なっている場合、PC ポートと ボイス VLAN を無効にする必 要があります。 |
| IEEE 802.11n/802.11ac | IEEE 802.11 標準は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)におけるデバイスの通信方法を指定します。 802.11nは 2.4 GHz 帯域と 5 GHz 帯域で動作し、802.11acは 5 GHz 帯域で動作します。 | 802.11 インターフェイスは、 イーサネットのケーブル接続が 利用できないか望ましくない場 合の展開オプションです。 |
| インターネットプロトコル (IP) | IPは、パケットの宛先アドレスを指定し、ネットワーク経由で送信するメッセージングプロトコルです。 | IP を使用して通信するには、 ネットワークデバイスに対し て、IP アドレス、サブネット、 およびゲートウェイが割り当て られている必要があります。 IP アドレス、サブネット、およ びゲートウェイの識別情報は、 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)を通じて Cisco IP Phone を使用する場合 は、自動的に割り当てられま す。DHCP を使用しない場合 は、個々の電話機がある場所 で、これらのプロパティを手動 で割り当てる必要があります。 Cisco IP Phone は、IPv6 アドレ スをサポートしています。詳 細については、『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の 「Internet Protocol Version 6 (IPv6)」の章を参照してくださ い。 |

Γ

| ネットワーク プロトコル | 目的 | 使用上の注意 |
|---|---|--|
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | LLDPは、CDPと同様の標準化されたネットワーク検 出プロトコルで、一部のシスコデバイスとサードパー ティ製デバイスでサポートされています。 | Cisco IP Phone は、PC ポートで LLDP をサポートします。 |
| Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Devices (LLDP-MED) | LLDP-MED は、音声製品用 LLDP 標準の拡張です。 | Cisco IP Phone は、次のような 情報をやり取りするために、 SW ポートで LLDP-MED をサ ポートします。 |
| | | ・ボイス VLAN の設定 |
| | | • デバイスの検出 |
| | | •電源管理 |
| | | •インベントリ管理 |
| | | LLDP-MED サポートの詳細に ついては、LLDP-MED および 『Cisco Discovery Protocol』ホ ワイトペーパーを参照してく ださい。 http://www.cisco.com/en/US/tech/ tk652/tk701/technologies_white_ paper0900aecd804cd46d.shtml |
| リアルタイム転送プロトコル (RTP) | RTP は、インタラクティブな音声のようなリアルタイ ム データをデータ ネットワーク経由で転送するため の標準プロトコルです。 | Cisco IP Phone では、RTP プロ トコルを使用して、リアルタイ ム音声トラフィックを他の電話 機やゲートウェイとやり取りし ます。 |
| リアルタイム制御プロトコル (RTCP) | RTCP は RTP と連動して、RTP ストリーム上で QoS データ(ジッター、遅延、ラウンドトリップ遅延な ど)を伝送します。 | RTCP はデフォルトで有効に なっています。 |
| セッション記述プロトコル (SDP) | SDP は SIP プロトコルの一部であり、2 つのエンドポ イント間で接続が確立されている間に、どのパラメー タを使用できるかを決定します。会議は、会議に参加 するすべてのエンドポイントがサポートする SDP 機能 だけを使用して確立されます。 | コーデックタイプ、DTMF 検 出、コンフォート ノイズなど の SDP 機能は、通常は運用中 の Cisco Unified Communications Manager またはメディアゲート ウェイでグローバルに設定され ています。SIP エンドポイント の中には、これらのパラメータ をエンドポイント上で設定でき るものがあります。 |

٦

| ネットワーク プロトコル | 目的 | 使用上の注意 |
|--------------------------------------|--|--|
| Session Initiation Protocol (SIP) | SIP は、IP を介したマルチメディア会議のためのイン ターネット技術特別調査委員会(IETF)標準です。 SIP は、アプリケーション層の ASCII ベースの制御プ ロトコルであり(RFC 3261 で規定)、2つ以上のエン ドポイント間でコールを確立、維持、および終了する ために使用できます。 | 他の VoIP プロトコルと同様 に、SIP はシグナリングとセッ ション管理の機能をパケット テレフォニーネットワークの 内部で処理します。シグナリ ングによって、ネットワーク境 界を越えてコール情報を伝送す ることが可能になります。セッ ション管理とは、エンドツーエ ンドコールの属性を制御する 機能を提供することです。 Cisco IP Phone は、電話機が IPv6 アドレスモード、IPv4 ア ドレスモード、またはデュア ルスタック モードで実行され ているときに SIP プロトコルを サポートします。 |
| 伝送制御プロトコル(TCP) | TCP は、コネクション型の転送プロトコルです。 | Cisco IP Phone では、Cisco Unified Communications Manager への接続、および XML サービ スへのアクセスに TCP を使用 します。 |
| トランスポート レイヤ セ キュリティ(TLS) | TLSは、通信のセキュリティ保護と認証に使用される 標準プロトコルです。 | セキュリティが実装されると、 Cisco IP Phone では、Cisco Unified Communications Manager へのセキュアな登録で TLS プ ロトコルが使用されます。 |

Γ

| ネットワーク プロトコル | 目的 | 使用上の注意 |
|-----------------------------|--|--|
| トリビアルファイル転送プロ トコル (TFTP) | TFTP を使用すると、ファイルをネットワーク経由で 転送できます。 Cisco IP Phone で TFTP を使用すると、電話タイプ固有 の設定ファイルを取得できます。 | TFTP は DHCP サーバが自動的 に識別する TFTP サーバがネッ トワーク内に必要です。DHCP サーバが指定する以外の TFTP サーバを電話機で使用する場合 は、電話機の [ネットワークの 設定 (Network Configuration)] メニューを使用して、TFTP サーバの IP アドレスを手動で 割り当てる必要があります。 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco TFTP」 の章を参照してください。 |
| ユーザデータグラムプロト コル(UDP) | UDPは、データパケットを配信するためのコネクショ ンレス型メッセージング プロトコルです。 | UDP は RTP ストリームにのみ 使用されます。 電話機の SIP シグナリングは UDP をサポー トしていません。 |

VLAN の連携

Cisco IP Phone は内蔵イーサネットスイッチを備えているため、電話機や、電話機の背面にあるコ ンピュータ (アクセス) ポートおよびネットワーク ポートにパケットを転送できます。

コンピュータ(アクセス)ポートにコンピュータを接続した場合、コンピュータと電話機は、ス イッチへの同じ物理リンクとスイッチ上の同じポートを共有します。このように物理リンクが共 有されるため、ネットワークの VLAN 設定について、次のような考慮事項が存在します。

- •現在の VLAN を IP サブネット ベースで設定することは可能です。 ただし、追加の IP アドレスを取得して、同じポートに接続している他のデバイスと同じサブネットに電話機を割り当てることはできません。
- VLAN をサポートしている電話機上に存在するデータトラフィックによって、VoIPトラフィックの品質が低下することがあります。
- ネットワークセキュリティを確保するために、VLAN音声トラフィックとVLANデータトラフィックの分離が必要になることがあります。

これらの問題は、音声トラフィックを別のVLAN上に分離することで解決できます。電話機の接続先となるスイッチポートには、伝送用に、それぞれ別個のVLANを設定します。

• IP Phone で送受信される音声トラフィック (Cisco Catalyst 6000 上などの補助 VLAN)

• IP Phone のコンピュータ(アクセス)ポート経由でスイッチに接続されている PC で送受信 されるデータ トラフィック(ネイティブ VLAN)

電話機を独立した補助 VLAN に分離すると、音声トラフィックの品質が向上するとともに、各電 話機に割り当てるための IP アドレスが十分にない既存ネットワークに対しても、多数の電話機を 追加できるようになります。

詳細については、Cisco スイッチに添付されているマニュアルを参照してください。 スイッチに 関する情報には、次の URL からもアクセスできます。

http://cisco.com/en/US/products/hw/switches/index.html

Cisco Unified Communications Manager の連携

Cisco Unified Communications Manager は、業界標準のオープンなコール処理システムです。 Cisco Unified Communications Manager ソフトウェアは、従来の PBX 機能を企業の IP ネットワーク に統合して、電話機間でコールを確立および切断します。 Cisco Unified Communications Manager は、電話会議やルート プランなどの機能で必要になる IP テレフォニー システムのコンポーネン ト(電話機、アクセス ゲートウェイ、およびリソース)を管理します。 また、Cisco Unified Communications Manager には、次の機能もあります。

- 電話機のファームウェアの提供
- •TFTP サービスを使用した設定信頼リスト(CTL)および Identity Trust List (ITL)
- 電話機の登録
- コールの保存。この機能により、プライマリ Communications Manager と電話機間でシグナリングが消失してもメディア セッションが継続されます。

この章で説明されている IP Phone と連携するための Cisco Unified Communications Manager の設定 方法については、『*Cisco Communications Manager Administration Guide*』の「Cisco IP Phone Configuration」の章を参照してください。



設定しようとする Cisco IP Phone のモデルが、Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [電話のタイプ (Phone Type)] ドロップダウン リストに表示されない場合は、Cisco.com にアクセスして、使用している Cisco Unified Communications Manager の最新のサポート パッチをインストールします。

Cisco Unified Communications Manager Express の連携

Cisco IP Phone が Cisco Unified Communications Manager Express (Unified CME) と連携する場合は、 電話機を CME モードにする必要があります。

ユーザが会議機能を起動すると、タグにより、電話機はローカルまたはネットワークハードウェ アのどちらかの会議ブリッジを使用できます。

Cisco IP Phone では、次のアクションはサポートされていません。

- ・[転送(Transfer)]:接続されたコール転送のシナリオでのみサポートされます。
- •[会議(Conference)]:接続されたコール転送のシナリオでのみサポートされます。
- •[参加(Join)]:[会議(Conference)]ボタンまたはフックフラッシュアクセスを使用してサポートされます。
- •[保留(Hold)]:[保留(Hold)]を使用してサポートされます。
- [割り込み (Barge)]: サポートされていません。
- [直接転送(Direct Transfer)]: サポートされていません。
- •[選択 (Select)]: サポートされていません。
- ユーザは、異なる回線にわたる会議および転送コールを作成できません。

ボイス メッセージ システムの連携

Cisco Unified Communications Manager を使用すると、Cisco Unity ボイス メッセージング システム などのさまざまなボイス メッセージング システムと統合できます。 各種システムと統合できる ため、特定のシステムの使用方法に関する情報をユーザに提供する必要があります。

次の情報を、各ユーザに提供してください。

・ボイス メッセージ システム アカウントへのアクセス方法。

Cisco Unified Communications Manager を使用して、Cisco IP Phone のメッセージボタンを設定 しておく必要があります。

・ボイス メッセージ システムにアクセスするための初期パスワード。

すべてのユーザが使用できる、ボイス メッセージ システムのデフォルト パスワードを設定 しておく必要があります。

ボイスメッセージの受信が電話機でどのように示されるか。

Cisco Unified Communications Manager を使用して、メッセージ受信インジケータ(MWI)メ ソッドを設定しておく必要があります。

電話機起動の概要

VoIP ネットワークへの接続時に、Cisco IP Phone 8841、8851、8861 は標準起動プロセスを実行します。実際のネットワークの設定に応じて、Cisco IP Phone で次の手順の一部のみが発生します。

- スイッチからの電力の取得。電話機が外部電源を使用していない場合、電話機に接続されているイーサネットケーブル経由でスイッチからのインラインパワーが供給されます。
- 2 (ワイヤレス LAN 上の Cisco IP Phone 8861 のみ)アクセス ポイントのスキャン。 Cisco IP Phone 8861 は、RF カバレッジ区域を無線でスキャンします。 電話機はネットワーク プロファ

イルを検索し、SSID と認証タイプが一致するアクセス ポイントをスキャンします。 電話機 は、ネットワーク プロファイルと一致する最も高い RSSI をアクセス ポイントに関連付けま す。

| 認証タイプ | キー管理オプション | 説明 |
|----------------------|-----------|---|
| オープン | なし | すべてのデバイスでアクセス ポイントに認 証できます。 セキュリティを高めるため、 オプションとして静的 WEP 暗号化を使用で きます。 |
| 共有キー | なし | 電話機はWEPキーを使用してチャレンジテ キストを暗号化します。アクセスポイント は、チャレンジテキストの暗号化に使用さ れたWEPキーを検証してから、ネットワー クアクセスを使用可能にする必要がありま す。 |
| PEAP または EAP-FAST | なし | RADIUS サーバがユーザ名とパスワードを 認証してから、ネットワーク アクセスが使 用可能になります。 |

3 (ワイヤレス LAN 上の Cisco IP Phone 8861 のみ) アクセスポイントの認証。 Cisco IP Phone は、認証プロセスを開始します。 次の表では、認証プロセスについて説明します。

- 4 保存されている電話イメージのロード。Cisco IP Phone は、ファームウェアイメージとユーザ 定義の設定値を保存するための不揮発性フラッシュメモリを備えています。起動時に、電話 機はブートストラップローダーを実行して、フラッシュメモリに保存されている電話機ファー ムウェアをロードします。このイメージを使用して、電話機はソフトウェアとハードウェアを 初期化します。
- 5 VLAN の設定。 Cisco IP Phone を Cisco Catalyst スイッチに接続している場合、スイッチは、スイッチ上に定義されているボイス VLAN を電話機に通知します。 電話機は、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)要求を使用して IP アドレスの取得を開始するには、VLAN メンバーシップをあらかじめ把握している必要があります。
- 6 IP アドレスの取得。 Cisco IP Phone で DHCP を使用して IP アドレスを取得する場合、電話機 は DHCP サーバにクエリーを発行してアドレスを取得します。 ネットワークで DHCP を使用 していない場合は、個々の電話機がある場所でスタティック IP アドレスを手動で割り当てる 必要があります。
- 7 CTLファイルの要求TFTPサーバに、CTLファイルが保管されています。このファイルには、 電話機と Cisco Unified Communications Manager の間の安全な接続を確立するために必要な証明 書も含まれています。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Security Guide*』の「Configuring the Cisco CTL Client」の章を参照してください。

- 8 ITLファイルの要求電話機は、まずCTLファイルを要求し、次にITLファイルを要求します。 ITLファイルは電話機が信頼できるエンティティの証明書を含んでいます。証明書がサーバとのセキュア接続の認証、またはサーバによるデジタル署名の認証に使用されます。Cisco Unified Communications Manager 8.5 以降は ITL ファイルをサポートします。
- 9 TFTP サーバへのアクセス。DHCP サーバは、IP アドレスを割り当てる以外に、Cisco IP Phone に対して TFTP サーバも指定します。電話機の IP アドレスを静的に定義した場合は、電話機 がある場所で TFTP サーバを設定する必要があります。設定すると、電話機は TFTP サーバに 直接アクセスします。

- (注)
- DHCP で割り当てられる TFTP サーバの代わりに、代替 TFTP サーバを割り当てて使用することもできます。
 - **10** 設定ファイルの要求。TFTP サーバは、設定ファイルを保持しています。このファイルは、 Cisco Unified Communications Manager に接続するためのパラメータに加え、電話機に関するそ の他の情報を定義しています。
 - Cisco Unified Communications Manager への接続。設定ファイルは、Cisco IP Phone と Cisco Unified CM との間の通信方法、およびロード ID を電話機に提供する方法を定義します。電話機は、 このファイルを TFTP サーバから取得すると、リストで優先順位が最も高い Cisco Unified CM への接続を確立しようとします。

(暗号化または認証された)セキュアなシグナリングのために電話機のセキュリティプロファ イルを設定し、Cisco Unified Communications Manager をセキュアモードに設定している場合、 電話機は TLS 接続を実行します。それ以外の場合は、電話機は非セキュア TCP 接続を実行します。

電話機をデータベースに手動で追加した場合は、Cisco Unified Communications Manager が電話 機を識別します。電話機がデータベースに手動で追加されていない場合、自動登録が Cisco Unified Communications Manager で有効になっていれば、その電話機は、Cisco Unified Communications Manager データベースに対してその電話機自体の自動登録を試みます。

(注)

CTL クライアントを設定している場合、自動登録は無効になっています。 その場合、電話機 を手動で Cisco Unified Communications Manager データベースに追加する必要があります。

外部デバイス

弊社では、不要な無線周波数(RF)および可聴周波数(AF)を遮断するヘッドセット、ケーブ ル、コネクタなどの高品質の外部デバイスの使用を推奨しています。



すべての Cisco IP Telephony 製品が外部デバイス、コードまたはケーブルをサポートしている わけではありません。詳細については、電話機のマニュアルを参照してください。

これらのデバイスの品質や、携帯電話および双方向ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、 雑音が入ることもあります。 その場合は、次の方法で対処してください。

- RF または AF の信号源から外部デバイスを離す。
- RF または AF の信号源から外部デバイスのケーブルの経路を離す。
- 外部デバイス用にシールドされたケーブルを使用するか、シールドおよびコネクタが高品質のケーブルを使用する。
- 外部デバイスのケーブルを短くする。
- ・外部デバイスのケーブルに、フェライトまたは同様のデバイスを適用する。

シスコでは、外部デバイス、ケーブル、およびコネクタのパフォーマンスを保証できません。

∕!∖

USB ポート情報

Cisco IP Phone 8851 および 8861 は、各 USB ポートに接続される最大5 台のデバイスをサポートします。電話機に接続された各デバイスは、最大デバイス数に含まれます。たとえば、ご使用の電話機は側面ポートで5 台の USB デバイス、背面ポートでさらに5 台の標準 USB デバイスをサポートできます。多くのサードパーティ製 USB 製品は複数の USB デバイスとしてカウントされます。たとえば、USB ハブとヘッドセットを含むデバイスは、2 台の USB デバイスとしてカウントできます。詳細については、USB デバイスのマニュアルを参照してください。

(注)

- ・通電していないハブはサポートされません。また、電力供給されていても5個以上のポートを備えたハブはサポートされません。
- •USB ハブを経由して電話機に接続している USB ヘッドセットはサポートされません。

電話機に接続された Cisco IP Phone 8800 シリーズキー拡張モジュール(KEM)は、USB デバイス としてカウントされます。 3 台の KEM が電話機に接続されている場合、3 台の USB デバイスと してカウントされます。

電話機設定ファイル

電話機設定ファイルは TFTP サーバに保存されており、Cisco Unified Communications Manager に接 続するためのパラメータを定義しています。通常、電話機のリセットが必要となるような変更を Cisco Unified Communications Manager に加えると、その変更内容は、電話機設定ファイルに自動 的に反映されます。

注意 欧州連合諸国では、EMC Directive (89/336/EC) に完全に準拠した外部スピーカー、マイクロ フォン、ヘッドセットだけを使用してください。

設定ファイルには、電話機がどのイメージロードを実行するかも記述されています。 このイメージロードが電話機にロードされているものと異なる場合、電話機は TFTP サーバにアクセスし、 必要なロード ファイルを要求します。

Cisco Unified CM の管理でセキュリティ関連の設定値を設定すると、電話機のコンフィギュレー ションファイルに機密情報が保存されます。設定ファイルのプライバシーを確保するには、その ファイルを暗号化用に設定する必要があります。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』の「Configuring Encrypted Phone Configuration Files」の章を参照してくだ さい。Cisco Unified Communications Manager でリセットおよび登録されるたびに、電話機は設定 ファイルを要求します。

次の条件を満たしている場合、電話機は、TFTP サーバにある XmlDefault.cnf.xml という名前のデ フォルト設定ファイルにアクセスします。

- Cisco Unified Communications Manager で自動登録を有効にした。
- 該当する電話機が、Cisco Unified Communications Manager データベースにまだ追加されていない。

該当する電話機を初めて登録する。


Cisco IP Phone ハードウェア

- Cisco IP Phone 8841、8851、8861の概要, 21 ページ
- Cisco IP Phone 8841, 23 ページ
- Cisco IP Phone 8851, 27 ページ
- Cisco IP Phone 8861, 32 ページ
- 用語の違い, 37 ページ

Cisco IP Phone 8841、8851、8861 の概要

Cisco IP Phone 8841、8851、および 8861 はインターネット プロトコル (IP) ネットワーク経由の 音声通信を提供します。Cisco IP Phone は、デジタル ビジネス フォンとほぼ同様に機能し、電話 コールの発受信に加えて、ミュート、保留、転送、スピード ダイヤル、コール転送などの機能を 使用できます。また、データネットワークに接続するため、IP テレフォニー機能が拡張され、 ネットワーク情報やサービス、およびカスタマイズ可能な機能やサービスにアクセスできるよう になります。

Cisco IP Phone 8841、8851、8861の機能は次のとおりです。

- •24 ビット カラー LCD 画面
- ・最大5回線をサポートするプログラム可能な機能ボタン。このボタンには他の機能をプログラムすることもできます。
- ・ギガビットイーサネット接続機能
- ・ワイヤレス ヘッドセット用 Bluetooth のサポート (Cisco IP Phone 8851 および 8861 のみ)
- ・外部マイクロフォンとスピーカーのサポート (Cisco IP Phone 8861 のみ)
- •Wi-Fi によるネットワーク接続機能(Cisco IP Phone 8861のみ)
- •USB ポート:
 - ° Cisco IP Phone 8851 には USB ポート x 1

° Cisco IP Phone 8861 には USB ポート x 2

Cisco IP Phone は、他のネットワーク デバイスと同様に設定と管理を行う必要があります。 これ らの電話機は、次のコードのエンコードとデコードを行います。

- G.711 a-law
- G.711 mu-law
- G.722
- G.729a/G.729ab
- G.726
- iLBC
- L16
- OPUS
- iSAC

注意

セル方式の電話、携帯電話、GSM 電話、または双方向ラジオを Cisco IP Phone のすぐ近くで使用すると、相互干渉が発生することがあります。 詳細については、干渉が発生するデバイスの製造元のマニュアルを参照してください。

Cisco IP Phone は、コール転送や転送、リダイヤル、スピードダイヤル、会議コール、ボイスメッ セージング システムへのアクセスなど、従来のテレフォニー機能を提供します。 Cisco Unified IP Phone では、さらにその他の各種の機能も提供します。

Cisco Unified IP Phone は、他のネットワークデバイスと同様に、Cisco Unified Communications Manager および IP ネットワークの他の部分にアクセスできるように設定する必要があります。 DHCP を使用すると、電話機上で設定する内容が少なくなります。 ただし、ネットワークで必要 な場合は、IP アドレス、TFTP サーバ、サブネット情報などの情報を手動で設定できます。

Cisco Unified IP Phone は、IP ネットワーク上の他のサービスやデバイスと連携することで、高度 な機能を提供できます。たとえば、Cisco Unified Communications Manager を社内の Lightweight Directory Access Protocol 3 (LDAP3)標準ディレクトリと統合すると、ユーザが同僚の連絡先情報 を IP Phone で直接検索できるようになります。 XML を使用すると、天気予報、株価情報、商品 相場などの Web ベースの情報にユーザがアクセスできるようになります。

さらに、Cisco Unified IP Phone はネットワーク デバイスであるため、詳細なステータス情報を IP Phone から直接取得することができます。 この情報は、ユーザが IP Phone を使用しているときに 生じた問題をトラブルシューティングするのに役立ちます。 また、現在のコールに関する統計情報や、ファームウェアのバージョンも電話機で取得できます。

Cisco IP Phone を IP テレフォニー ネットワークで機能させるには、IP Phone を Cisco Catalyst ス イッチなどのネットワーク デバイスに接続する必要があります。 また、コールを送受信する前 に、Cisco IP Phone を Cisco Unified Communications Manager システムに登録する必要があります。

Cisco IP Phone 8841

ここでは、Cisco IP Phone 8841の属性について説明します。

電話機の接続

I

次の図を使用して、企業 IP テレフォニー ネットワークに電話機を接続します。



| 1 | DC アダプタ ポート (DC48V) | 5 | アクセス ポート(10/100/1000 PC)接続 |
|---|---|---|----------------------------|
| 2 | AC-DC 電源装置(任意) | 6 | 補助ポート |
| 3 | AC 電源コンセント(任意) | 7 | ハンドセットの接続 |
| 4 | ネットワーク ポート(10/100/1000 SW)接 続 IEEE 802.3at 電源対応。 | 8 | アナログ ヘッドセット接続(任意) |

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーション ガイド for Cisco Unified Communications Manager



Cisco IP Phone 8841 は Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュール をサポートしません。

ボタンとハードウェア



| 1 | ハンドセットのライト ストリップ | 着信コール(赤く点滅)または新しいボイス メッセージ(赤く 点灯)があることを示します。 |
|---|---------------------|---|
| 2 | 電話スクリーン | 電話機に関する情報(電話番号、アクティブ コールと回線のス テータス、ソフトキーオプション、スピードダイヤル、発信コー ル、および電話機のメニューなど)を表示します。 |

| 3 | プログラム可能な機能 ボタンとセッションボ | 電話機には、電話回線、機能、コール セッションに簡単にアク セスできる次のようなボタンがあります。 |
|---|--------------------------|--|
| | | ・プログラム可能な機能ボタン(左側):回線のコールの表示、またはスピードダイヤルやすべてのコールなどの機能へのアクセスに使用しますこれらのボタンは機能ボタンとも呼ばれます。 |
| | | ・セッションボタン(右側):コールへの応答、保留中のコールの再開、または(アクティブコールで使用していない場合)不在着信の表示などの電話機能の開始を含むタスクに使用します。電話機の各コールは、セッションボタンに関連付けられています。 |
| | | (注) アラビア語など右から左に読むロケールを使用する場合、ラインボタンとセッションボタンの位置は入れ替 |
| | | わります。 システム管理者が行った電話機の設定に応じて、ボタンは次のい ずれかにアクセスします。 |
| | | • 電話回線およびインターコム回線 |
| | | 短縮ダイヤル番号(短縮ダイヤルボタン、回線ステータス 短縮ダイヤル機能を含む) |
| | | •Web ベースのサービス (個人アドレス帳ボタンなど) |
| | | • コール機能(プライバシー ボタンなど) |
| | | 表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示され ます。 |
| | | •緑、点灯:アクティブ コールまたは双方向のインターコム コール |
| | | •緑、点滅:保留コール |
| | | オレンジ、点灯:プライバシー機能が使用中、一方向のインターコム コール、サイレントがアクティブ、またはハントグループにログイン中 |
| | | •オレンジ、点滅:着信コールまたは復帰コール |
| | | 赤色、点灯:リモート回線の使用中(共有回線または回線 ステータス) |
| | | •赤、点滅:リモート回線が保留中 |

Γ

| 4 | ソフトキー ボタン | システム管理者が行った電話機の設定に応じて、有効なソフト キー オプションが電話スクリーンに表示されます。 |
|----|---------------------------|--|
| 5 | ナビゲーション クラス タと選択ボタン | ナビゲーションクラスタと選択ボタンにより、メニューのスク ロールや項目の強調表示、強調表示された項目の選択ができま す。 |
| 6 | リリース ボタン | 接続されたコールまたはセッションを終了します。 |
| 7 | 保留/復帰ボタン ¹¹ | アクティブ コールを保留にしたり、保留中のコールを再開した りします。 |
| 8 | 会議ボタン | 会議コールを開始します。 |
| 9 | 転送ボタン | コールを転送します。 |
| 10 | スピーカーフォンボタ ン | スピーカーフォン モードのオン/オフを切り替えます。 スピー カーフォンがオンになっているとき、ボタンは点灯しています。 |
| 11 | ミュート ボタン | マイクロフォン モードのオン/オフを切り替えます。 マイクロ フォンがミュートになっているとき、ボタンは点灯しています。 |
| 12 | ヘッドセット ボタン Ω | ヘッドセットモードのオン/オフを切り替えます。 ヘッドセット がオンになっているときは、ボタンが点灯します。 |

1

| 13 | キーパッド | 電話番号のダイヤル、文字の入力、また項目番号を入力してメ ニュー項目の選択を行います。 |
|----|-----------------------------|---|
| 14 | 音量ボタン - + | 受話器、ヘッドセット、スピーカフォンの音量(オフフック)お よび呼出音の音量(オンフック)を制御します。 |
| 15 | 連絡先ボタン 1 | [ディレクトリ(Directories)] メニューを開閉します。 連絡先ボ タンを使用して、個人および社内のディレクトリにアクセスしま す。 |
| 16 | アプリケーションボタ ン ☆ | [アプリケーション(Applications)] メニューを開閉します。ア プリケーションボタンを使用して、電話履歴、ユーザ設定、電 話機の設定、電話機のモデル情報にアクセスします。 |
| 17 | メッセージ ボタン | ボイス メッセージング システムを自動的にダイヤルします(シ ステムによって異なります)。 |
| 18 | 戻るボタン ◆ | 直前の画面またはメニューに戻ります。 |
| 19 | [ハンドセット (Handset)] | 電話機のハンドセットです。 |

Cisco IP Phone 8851

ここでは、Cisco IP Phone 8851の属性について説明します。

電話機の接続

I

次の図を使用して、企業 IP テレフォニー ネットワークに電話機を接続します。



| 1 | DC アダプタ ポート(DC48V) | 5 | アクセス ポート(10/100/1000 PC)接続 |
|---|---|---|----------------------------|
| 2 | AC-DC 電源装置(任意) | 6 | 補助ポート |
| 3 | AC 電源コンセント(任意) | 7 | ハンドセットの接続 |
| 4 | ネットワーク ポート(10/100/1000 SW)接 続 IEEE 802.3at 電源対応。 | 8 | アナログ ヘッドセット接続(任意) |



各 USB ポートは、電話機に接続されたサポート対象およびサポート対象外のデバイスを最大 5 台サポートします。電話機に接続された各デバイスは、最大デバイス数に含まれます。 た とえば、電話機は5 台の USB デバイスをサポートできます。 多くのサードパーティ製 USB 製 品は複数の USB デバイスとしてカウントされます。たとえば、USB ハブとヘッドセットを含 むデバイスは、2 台の USB デバイスとしてカウントできます。 詳細については、USB デバイ スのマニュアルを参照してください。

ボタンとハードウェア

Γ



| 1 | ハンドセットのライト ストリップ | 着信コール(赤く点滅)または新しいボイス メッセージ(赤く 点灯)があることを示します。 |
|---|---------------------|---|
| 2 | 電話スクリーン | 電話機に関する情報(電話番号、アクティブ コールと回線のス テータス、ソフトキーオプション、スピードダイヤル、発信コー ル、および電話機のメニューなど)を表示します。 |

| 3 | プログラム可能な機能 ボタンとセッションボ | 電話機には、電話回線、機能、コール セッションに簡単にアク セスできる次のようなボタンがあります。 |
|---|--------------------------|---|
| | | プログラム可能な機能ボタン(左側):回線のコールの表示、またはスピードダイヤルやすべてのコールなどの機能へのアクセスに使用しますこれらのボタンは機能ボタンとも呼ばれます。 |
| | | セッションボタン(右側):コールへの応答、保留中のコールの再開、または(アクティブコールで使用していない場合)不在着信の表示などの電話機能の開始を含むタスクに使用します。電話機の各コールは、セッションボタンに関連付けられています。 |
| | | (注) アラビア語など右から左に読むロケールを使用する場合、ラインボタンとセッションボタンの位置は入れ替 |
| | | わります。 システム管理者が行った電話機の設定に応じて、ボタンは次のい ずれかにアクセスします。 |
| | | • 電話回線およびインターコム回線 |
| | | 短縮ダイヤル番号(短縮ダイヤルボタン、回線ステータス 短縮ダイヤル機能を含む) |
| | | •Web ベースのサービス (個人アドレス帳ボタンなど) |
| | | ・コール機能(プライバシー ボタンなど) |
| | | 表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示され ます。 |
| | | •緑、点灯:アクティブ コールまたは双方向のインターコム コール |
| | | •緑、点滅:保留コール |
| | | オレンジ、点灯:プライバシー機能が使用中、一方向のインターコム コール、サイレントがアクティブ、またはハントグループにログイン中 |
| | | •オレンジ、点滅:着信コールまたは復帰コール |
| | | 赤色、点灯:リモート回線の使用中(共有回線または回線 ステータス) |
| | | •赤、点滅:リモート回線が保留中 |

| 4 | ソフトキー ボタン | システム管理者が行った電話機の設定に応じて、有効なソフト キー オプションが電話スクリーンに表示されます。 |
|----|----------------------------|---|
| 5 | ナビゲーションクラス タと選択ボタン ● | ナビゲーション クラスタと選択ボタンにより、メニューのスク ロールや項目の強調表示、強調表示された項目の選択ができま す。 |
| 6 | リリース ボタン | 接続されたコールまたはセッションを終了します。 |
| 7 | 保留/復帰ボタン ¹¹ | アクティブ コールを保留にしたり、保留中のコールを再開した りします。 |
| 8 | 会議ボタン | 会議コールを開始します。 |
| 9 | 転送ボタン * | コールを転送します。 |
| 10 | スピーカーフォンボタ ン | スピーカーフォン モードのオン/オフを切り替えます。 スピー カーフォンがオンになっているとき、ボタンは点灯しています。 |
| 11 | ミュート ボタン 【 | マイクロフォン モードのオン/オフを切り替えます。 マイクロ フォンがミュートになっているとき、ボタンは点灯しています。 |
| 12 | ヘッドセット ボタン ? | ヘッドセットモードのオン/オフを切り替えます。 ヘッドセット がオンになっているときは、ボタンが点灯します。 |

Γ

| 13 | キーパッド | 電話番号のダイヤル、文字の入力、また項目番号を入力してメ ニュー項目の選択を行います。 |
|----|-----------------------------|--|
| 14 | 音量ボタン - + | 受話器、ヘッドセット、スピーカフォンの音量(オフフック)お よび呼出音の音量(オンフック)を制御します。 |
| 15 | 連絡先ボタン 11 | [ディレクトリ (Directories)]メニューを開閉します。 連絡先ボ タンを使用して、個人および社内のディレクトリにアクセスしま す。 |
| 16 | アプリケーションボタ ン ☆ | [アプリケーション(Applications)]メニューを開閉します。ア プリケーションボタンを使用して、電話履歴、ユーザ設定、電 話機の設定、電話機のモデル情報にアクセスします。 |
| 17 | メッセージ ボタン | ボイス メッセージング システムを自動的にダイヤルします(シ ステムによって異なります)。 |
| 18 | 戻るボタン う | 直前の画面またはメニューに戻ります。 |
| 19 | ハンドセット | 電話機のハンドセットです。 |

Cisco IP Phone 8861

ここでは、Cisco IP Phone 8861 の属性について説明します。

電話機の接続

次の図を使用して、企業 IP テレフォニー ネットワークに電話機を接続します。

1

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5



Г

| 1 | DC アダプタ ポート(DC48V) | 6 | 補助ポート |
|---|---|----|-------------------|
| 2 | AC-DC 電源装置(任意) | 7 | ハンドセットの接続 |
| 3 | AC 電源コンセント(任意) | 8 | アナログ ヘッドセット接続(任意) |
| 4 | ネットワーク ポート(10/100/1000 SW)接 続 IEEE 802.3at 電源対応。 | 9 | USB ポート |
| 5 | アクセス ポート(10/100/1000 PC)接続 | 10 | オーディオ イン/アウト ポート |



(注) 各 USB ポートは、最大5 個のサポート対象デバイスおよびサポート外デバイスとの接続をサポートします。電話機に接続された各デバイスは、最大デバイス数に含まれます。たとえば、電話機では5 台の USB デバイス(たとえば3 台の Cisco Unified IP Color Key Expansion Module、1 台のハブ、もう1 台の標準 USB デバイス)を側面ポートでサポートし、さらに5 台の標準USB デバイスを背面ポートでサポートできます多くのサードパーティ製 USB 製品は複数のUSB デバイスとしてカウントされます。たとえば、USB ハブとヘッドセットを含むデバイスは、2 台の USB デバイスとしてカウントできます。詳細については、USB デバイスのマニュアルを参照してください。

ボタンとハードウェア



| 1 | ハンドセットのライト ストリップ | 着信コール(赤く点滅)または新しいボイス メッセージ(赤く 点灯)があることを示します。 |
|---|---------------------|---|
| 2 | 電話スクリーン | 電話機に関する情報(電話番号、アクティブ コールと回線のス テータス、ソフトキーオプション、スピードダイヤル、発信コー ル、および電話機のメニューなど)を表示します。 |

| 3 | プログラム可能な機能 ボタンとセッションボ | 電話機には、電話回線、機能、コール セッションに簡単にアク セスできる次のようなボタンがあります。 |
|---|--------------------------|---|
| | | プログラム可能な機能ボタン(左側):回線のコールの表示、またはスピードダイヤルやすべてのコールなどの機能へのアクセスに使用しますこれらのボタンは機能ボタンとも呼ばれます。 |
| | | セッションボタン(右側):コールへの応答、保留中のコールの再開、または(アクティブコールで使用していない場合)不在着信の表示などの電話機能の開始を含むタスクに使用します。電話機の各コールは、セッションボタンに関連付けられています。 |
| | | (注) アラビア語など右から左に読むロケールを使用する場合、ラインボタンとセッションボタンの位置は入れ替 |
| | | わります。 システム管理者が行った電話機の設定に応じて、ボタンは次のい ずれかにアクセスします。 |
| | | • 電話回線およびインターコム回線 |
| | | 短縮ダイヤル番号(短縮ダイヤルボタン、回線ステータス 短縮ダイヤル機能を含む) |
| | | •Web ベースのサービス (個人アドレス帳ボタンなど) |
| | | •コール機能(プライバシー ボタンなど) |
| | | 表示されるボタンの色によって、回線の状態が次のように示され ます。 |
| | | •緑、点灯:アクティブ コールまたは双方向のインターコム コール |
| | | •緑、点滅:保留コール |
| | | オレンジ、点灯:プライバシー機能が使用中、一方向のインターコム コール、サイレントがアクティブ、またはハントグループにログイン中 |
| | | •オレンジ、点滅:着信コールまたは復帰コール |
| | | 赤色、点灯:リモート回線の使用中(共有回線または回線 ステータス) |
| | | •赤、点滅:リモート回線が保留中 |

Γ

| 4 | ソフトキー ボタン | システム管理者が行った電話機の設定に応じて、有効なソフト キー オプションが電話スクリーンに表示されます。 |
|----|---------------------------|--|
| 5 | ナビゲーション クラス タと選択ボタン | ナビゲーションクラスタと選択ボタンにより、メニューのスク ロールや項目の強調表示、強調表示された項目の選択ができま す。 |
| 6 | リリース ボタン | 接続されたコールまたはセッションを終了します。 |
| 7 | 保留/復帰ボタン ¹¹ | アクティブ コールを保留にしたり、保留中のコールを再開した りします。 |
| 8 | 会議ボタン | 会議コールを開始します。 |
| 9 | 転送ボタン | コールを転送します。 |
| 10 | スピーカーフォンボタ ン | スピーカーフォン モードのオン/オフを切り替えます。 スピー カーフォンがオンになっているとき、ボタンは点灯しています。 |
| 11 | ミュート ボタン | マイクロフォン モードのオン/オフを切り替えます。 マイクロ フォンがミュートになっているとき、ボタンは点灯しています。 |
| 12 | ヘッドセット ボタン Ω | ヘッドセットモードのオン/オフを切り替えます。 ヘッドセット がオンになっているときは、ボタンが点灯します。 |

1

| 13 | キーパッド | 電話番号のダイヤル、文字の入力、また項目番号を入力してメ ニュー項目の選択を行います。 |
|----|---------------------|---|
| 14 | 音量ボタン - + | 受話器、ヘッドセット、スピーカフォンの音量(オフフック)お よび呼出音の音量(オンフック)を制御します。 |
| 15 | 連絡先ボタン 11 | [ディレクトリ (Directories)]メニューを開閉します。 連絡先ボ タンを使用して、個人および社内のディレクトリにアクセスしま す。 |
| 16 | アプリケーションボタ ン | [アプリケーション(Applications)] メニューを開閉します。 ア プリケーション ボタンを使用して、電話履歴、ユーザ設定、電 話機の設定、電話機のモデル情報にアクセスします。 |
| 17 | メッセージ <i>ボタン</i> | ボイス メッセージング システムを自動的にダイヤルします(シ ステムによって異なります)。 |
| 18 | 戻るボタン う | 直前の画面またはメニューに戻ります。 |
| 19 | ハンドセット | 電話機のハンドセットです。 |

用語の違い

次の表に、『Cisco IP Phone 8841, 8851, and 8861 User Guide for Cisco Unified Communications Manager』、『Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーション ガイド for Cisco Unified Communications Manager』、および『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』 に見られる用語の違いの一部を強調表示します。

表 6:用語の違い

| ユーザ ガイド | アドミニストレーション ガイド |
|---------|-------------------|
| 回線ステータス | ビジーランプフィールド (BLF) |

| ユーザ ガイド | アドミニストレーション ガイド |
|----------------------------|---------------------------------------|
| メッセージ インジケータ | メッセージ受信インジケータ (MWI) またはメッセージ受信 ランプ |
| プログラム可能な機能ボタン | プログラム可能なボタンまたはプログラム可能な回線キー (PLK) |
| [簡易発信(New Call)] ウィンド ウ | [簡易発信(New Call)] バブル |
| ボイスメール システム | ボイス メッセージ システム |

I

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5





Cisco IP Phone の設置

- Cisco IP Phone の設置, 41 ページ
- Cisco Unified Communications Manager での電話機の設定, 77 ページ
- セルフケアポータルの管理,93ページ



Cisco IP Phone の設置

- ネットワーク設定の確認, 41 ページ
- ・ 電話機の自動登録の有効化, 42 ページ
- Cisco IP Phone の設置, 44 ページ
- ・ セットアップ メニューからの電話の設定, 45 ページ
- ワイヤレス LAN のセットアップ, 48 ページ
- ネットワークの設定, 54 ページ
- 電話機の起動確認, 73 ページ
- ユーザの電話サービスの設定, 74 ページ

ネットワーク設定の確認

新しいIPテレフォニーシステムを導入するときは、システム管理者とネットワーク管理者がいく つかの初期設定作業を実施して、ネットワークをIPテレフォニーサービス用に準備する必要があ ります。 Cisco IP テレフォニーネットワークおよびそのセットアップと設定のチェックリストに ついては、『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「System Configuration Overview」 の章を参照してください。

電話機がネットワークでエンドポイントとして正常に動作するためには、ネットワークが次の要件を満たしている必要があります。

(注)

電話機がCisco Unified Communications Managerから日時を表示する。 電話機に表示される時間 は、Cisco Unified Communications Managerの時間と 10 秒以内の誤差がある場合があります。

手順

- **ステップ1** 次の要件を満たすように VoIP ネットワークを設定します。
 - Cisco ルータおよびゲートウェイ上で VoIP が設定されている。
 - Cisco Unified Communications Managerがネットワークにインストールされ、コール処理用に設定されている。
- **ステップ2** (任意) 次の要件を満たすように Voice over Wireless LAN (VoWLAN) を設定します。
 - Cisco Aironet アクセス ポイント(APs)が VoWLAN をサポートするように設定されている。
 - VoWLAN をサポートするためのコントローラおよびスイッチが設定されている。
 - ワイヤレス音声デバイスおよびユーザを認証するためのセキュリティが実装されている。

電話機の自動登録の有効化

Cisco IP Phone は、コールの処理に Cisco Unified Communications Manager を必要とします。 Cisco Unified Communications Manager を正しくセットアップして、電話機を管理し、コールを適切にルー ティングおよび処理するには、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』または Cisco Unified Communications Manager Administration の状況依存へルプを参照してください。

Cisco IP Phone を設置する前に、電話機を Cisco Unified Communications Manager データベースに追加する方法を選択しておく必要があります。

電話機を設置する前に自動登録を有効にしておくと、次のことが可能になります。

- ・事前に電話機から MAC アドレスを収集することなく、電話機を追加する。
- Cisco IP Phone を IP テレフォニー ネットワークに物理的に接続したときに、その電話機を Cisco Unified Communications Manager データベースに自動的に追加する。 自動登録中に、 Cisco Unified Communications Manager は連続する電話番号の中から次に使用可能なものを電 話機に割り当てます。
- 電話機を Cisco Unified Communications Manager データベースにすばやく登録し、電話番号な どの設定を Cisco Unified Communications Manager から変更する。
- ・自動登録された電話機を新しい場所に移動し、電話番号を変更しないまま別のデバイスプールに割り当てる。

自動登録は、ネットワークに追加する電話機が100台未満の場合に使用することを推奨します。 100台を超える電話機をネットワークに追加するには、一括管理ツール(BAT)を使用します。 自動登録は、デフォルトでは無効になっています。たとえば特定の電話番号を電話に割り当てる 場合や、『*Cisco Unified Communications Manager Security Guide*』に説明されているように、Cisco

Unified Communications Manager による安全な接続を使用する場合など、自動登録を使用しないこともあります。自動登録の有効化については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Enabling Autoregistration」を参照してください。Cisco CTL クライアントを通じてクラスタを混合モードに設定すると、自動登録は自動的に無効になります。Cisco CTL クライアントを通じてクラスタを非セキュア モードに設定すると、自動登録は自動的には有効になりません。

自動登録と TAPS (Tool for AutoRegistered Phones Support)を使用すると、MAC アドレスを最初に 電話機から収集しなくても、電話機を追加することができます。

TAPS は、一括管理ツール(BAT)と連携して、Cisco Unified Communications Manager データベー スにダミー MAC アドレスを使用して追加された一連の電話機をアップデートします。 TAPS を 使用して、MAC アドレスを更新し、デバイス向けに事前定義された設定をダウンロードします。

自動登録と TAPS は、ネットワークに追加する電話機が 100 台未満の場合に使用することを推奨 します。 100 台を超える電話機をネットワークに追加するには、一括管理ツール(BAT)を使用 します。

TAPS を利用するには、管理者またはエンドユーザが TAPS の電話番号をダイヤルして、音声プロンプトに従います。 このプロセスが完了した後、電話機には電話番号とその他の設定値が含まれており、電話機は正しい MAC アドレスを使用して Cisco Unified Communications Manager の管理ページで更新されます。

ネットワークに Cisco IP Phone を接続する前に、自動登録が Cisco Unified Communications Manager の管理ページで有効になっていて、正しく設定されていることを確認します。 自動登録の有効化 と設定については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してくだ さい。

TAPS が機能するためには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで自動登録を有効 にする必要があります。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理で、[システム (System)]>[Cisco Unified CM] をク リックします。
- ステップ2 必要なサーバを選択し、[自動登録(Autoregister)] チェックボックスを選択します。
- **ステップ3** [保存 (Save)] をクリックします。

関連トピック

電話機の追加方法、(82ページ)

Cisco IP Phone の設置

電話機がネットワークに接続されると、電話機の起動プロセスが開始され、電話機がCisco Unified Communications Manager に登録されます。 電話機の設置を完了するには、DHCP サービスを有効 にするかどうかに応じて、電話機上でネットワーク設定値を設定します。

自動登録を使用した場合は、電話機をユーザに関連付ける、ボタンテーブルや電話番号を変更す るなど、電話機の特定の設定情報をアップデートする必要があります。

(注)

外部デバイスを使用する前に、外部デバイス, (18ページ)を参照してください。

手順

- **ステップ1** 電話機の電源を次の中から選択します。
 - Power over Ethernet (PoE)
 - 外部電源

詳細については、電話機の所要電力、(6ページ)を参照してください。

- ステップ2 ハンドセットをハンドセット ポートに接続します。 ワイドバンド対応ハンドセットは、Cisco IP Phone で使用するために特別に設計されたものです。 ハンドセットは、着信コールやボイスメッセージがあることを通知する、ライトストリップを備 えています。
- ステップ3 ヘッドセットまたはワイヤレスヘッドセットを接続します。ヘッドセットは設置の際に接続しなくても、後から追加できます。詳細については、ヘッドセット、(102ページ)またはワイヤレスヘッドセット、(106ページ)を参照してください。
- ステップ4 ストレートイーサネットケーブルを使用して、スイッチを Cisco IP Phone の 10/100/1000 SW とい うラベルの付いたネットワーク ポートに接続します。 Cisco IP Phone には、イーサネットケーブ ルが1箱に1本添付されています。 10 Mbps 接続にはカテゴリ 3/5/5e のいずれかのケーブルを使 用し、100 Mbps 接続にはカテゴリ 5/5e ケーブル、1000 Mbps 接続の場合はカテゴリ 5e ケーブル を使用してください。 詳細については、ネットワーク ポートとコンピュータ ポートのピン割り 当て、(5ページ)を参照してください。
- ステップ5 ストレートイーサネットケーブルを使用して、デスクトップコンピュータなど、他のネットワークデバイスを Cisco IP Phone のコンピュータ ポートに接続します。別のネットワークデバイスは、ここで接続しなくても後で接続できます。
 10 Mbps 接続にはカテゴリ 3/5/5e のいずれかのケーブルを使用し、100 Mbps 接続にはカテゴリ 5/5e ケーブル、1000 Mbps 接続の場合はカテゴリ 5e ケーブルが使用できます。詳細については、ネットワーク ポートとコンピュータ ポートのピン割り当て、(5ページ)を参照してください。
- ステップ6 電話機が机の上にある場合は、フットスタンドを調節します。詳細については、フットスタンドの接続,(100ページ)を参照してください。電話機が壁に取り付けられている場合は、受話器が

受け台から滑り落ちないようにハンドセットの受け台を調整する必要があります。詳細について は、次を参照してください。ハンドセットレストの調整,(139ページ)

- **ステップ7** 電話機の起動プロセスをモニタします。この手順では、プライマリとセカンダリの電話番号、および電話番号に関連付ける機能を電話機に追加し、電話機が正しく設定されていることを確認します。
- ステップ8 電話上でネットワーク設定値を設定する場合、DHCPを使用するか、手動でIPアドレスを入力して、電話機のIPアドレスを設定します。 ネットワークの設定、(54ページ)およびネットワークのセットアップ、(269ページ)を参照してください。
- ステップ9 最新のファームウェアイメージに電話機をアップグレードしてください。 ワイヤレス接続の品質と帯域幅によっては、WLANインターフェイスを通じたファームウェアの アップグレードは、有線インターフェイスより時間がかかることがあります。一部のアップグレードでは完了までに1時間を超える場合があります。
- **ステップ10** Cisco IP Phone を使用してコールを発信し、電話機と機能が正常に動作することを確認します。 『Cisco IP Phone 8841, 8851, and 8861 User Guide for Cisco Unified Communications Manager』を参照 してください。
- ステップ11 エンドユーザに対して、電話機の使用方法および電話機のオプションの設定方法を通知します。 この手順では、ユーザが十分な情報を得て、Cisco IP Phone を有効に活用できるようにします。

セットアップ メニューからの電話の設定

Cisco IP Phone には、次の設定メニューが用意されています。

- •[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]: IPv4、IPv6、WLAN、イーサネットといっ たネットワーク設定の表示や設定のオプションを提供します。
 - 『イーサネットのセットアップ(Ethernet Setup)]:このサブメニューのメニュー項目には、イーサネットネットワークを介して Cisco IP Phone を設定するための設定オプションがあります。
 - 。[Wi-Fiクライアントのセットアップ(Wi-Fi client setup)]: このサブメニューのメニュー 項目には、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を介して Cisco IP Phone を設定するための設定オプションがあります。
 - 。[IPv4 のセットアップ (IPv4 Setup)]と[IPv6 のセットアップ (IPv6 Setup)]: これらの サブメニューは、[イーサネットのセットアップ (Ethernet Setup)]メニューと[Wi-Fi ク ライアントのセットアップ (Wi-Fi client setup)]メニューのサブメニューで、ネット ワーク オプションを追加します。
- •[セキュリティのセットアップ(Security Setup)]:セキュリティモード、信頼リスト、802.1X 認証といったセキュリティ設定などの表示や設定のオプションを提供します。

[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]メニューにあるオプション設定値を変更するに は、オプションのロックを編集のために解除しておく必要があります。



Cisco Unified CM の管理の[電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウにある[設定アクセス(Settings Access)]フィールドを使用すると、電話機から[設定(Settings)]メニューやこのメニューのオプションにアクセスできるかどうかを制御できます。設定アクセスフィールドでは、次の値を設定できます。

- [有効(Enabled)]: [設定(Settings)] メニューへのアクセスを許可します。
- [無効(Disabled)]: [設定(Settings)] メニューへのアクセスを禁止します。
- 「非許可(Restricted)]:[ユーザ設定(User Preferences)]メニューへのアクセスを許可し、 音量の設定変更の保存を許可します。[設定(Settings)]メニューの他のオプションへの アクセスは禁止します。

[管理者設定(Administrator Settings)]メニューのオプションにアクセスできない場合は、設定 アクセスフィールドを確認してください。

手順

ステップ1 アプリケーション

₽

を押します。

- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]を選択します。
- ステップ3 [ネットワークのセットアップ (Network Setup)]または[セキュリティのセットアップ (Security Setup)]を選択します。
- ステップ4 必要な場合はユーザ ID とパスワードを入力し、[ログイン (Sign-In)]をクリックします。
- ステップ5 次のいずれかの操作を実行して、目的のメニューを表示します。
 - ・ナビゲーションの矢印を使用して目的のメニューを選択し、[選択(Select)]を押します。
 ・電話機のキーパッドを使用して、メニューに対応する番号を入力します。

- **ステップ6** サブメニューを表示するには、ステップ5を繰り返します。
- ステップ7 メニューを終了するには、[終了(Exit)]または U ターン型の矢印 ちを押します。

電話機パスワードの適用

[管理者設定(Admin Settings)]電話スクリーンでパスワードを入力しない限り、電話機の管理者 オプションを変更できないよう、電話機にパスワードを適用できます。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]で、[デバイス (Device)]>[デバイス設定(Device Settings)]>[共通の電話プロファイル(Common Phone Profile)]を使用して[共通の電話プロファイルの設定(Common Phone Profile Configuration)]ウィ ンドウに移動します。
- **ステップ2** [電話ロック解除パスワード(Local Phone Unlock Password)] オプションで、パスワードを入力し ます。
- **ステップ3** 電話機が使用する共通の電話プロファイルに、パスワードを適用します。

電話機からのテキスト メニューの入力

オプション設定値を編集するときは、次のガイドラインに従ってください。

- ・編集するフィールドを強調表示するには、ナビゲーションパッドの矢印を使用します。次に ナビゲーションパッドの[選択(Select)]を押すとフィールドがアクティブになります。 フィールドがアクティブになったら、値を入力できます。
- 数値と文字を入力するには、キーパッド上のキーを使用します。
- ・キーパッドを使用して文字を入力するには、対応する数値キーを使用します。キーを1回または何回か押して、個々の文字を表示します。たとえば、[2]を1回押して「a」を、すばやく2回押して「b」を、すばやく3回押して「c」を表示します。一時停止した後、カーソルは自動的に進み、次の文字を入力できます。
- 入力を誤ったときは、矢印ソフトキーを押します。このソフトキーを押すと、カーソルの 左側にある文字が削除されます。
- •変更内容を保存しない場合は、[保存(Save)]を押す前に、[キャンセル(Cancel)]を押し ます。
- •IP アドレスを入力するには、ユーザ用に分割されている4個のセグメントに値を入力しま す。左端からピリオドまでの数字を入力し終わったら、右向き矢印キーを使用して次のセグ メントに移動します。左端の数字の後のピリオドは自動的に挿入されます。
- IPv6 アドレスのコロンを入力するには、キーパッドの*を押します。

(注)

Cisco IP Phone では、必要に応じて、いくつかの方法でオプション設定値をリセットまたは復元することができます。

関連トピック

電話機パスワードの適用, (47 ページ) 基本的なリセット, (307 ページ)

ワイヤレス LAN のセットアップ

ワイヤレスLANが導入されている場所のWi-Fiカバレッジが音声パケットの送信に最適であることを確認します。

音声用の Wi-Fi 接続が Cisco IP Phone に有効にされていて、EAP-FAST または PEAP セキュリティ モードを使用している場合、アプリケーションメニュー内の WLAN サインインを使用して、Wi-Fi ネットワークを認証します。 WEP、PSK、オープン セキュリティ モードは、Wi-Fi ネットワーク で認証します。

詳細については、次の場所にある『Cisco IP Phone 8800 Wireless LAN Deployment Guide』を参照してください。

http://www-author.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html

『Cisco IP Phone 8800 Wireless LAN Deployment Guide』には、次の設定情報が含まれています。

- ・ワイヤレス ネットワークの設定
- Cisco Unified Communications Manager Administration でのワイヤレス ネットワーク設定
- Cisco IP Phone でのワイヤレス ネットワーク設定

手順

- ステップ1 アプリケーションを有効にするには、[アプリケーション (Applications)]>[管理者設定 (Administrator Settings)]>[ネットワークのセットアップ (Network Setup)]>[Wi-Fi クライアン トのセットアップ (Wi-Fi Client Setup)]>[Wi-Fi ログインアクセス (Wi-Fi Sign in Access)]と移 動します。
- ステップ2 ワイヤレスネットワークを有効にします。
- ステップ3 ユーザ名またはパスワードを変更するには、[アプリケーション(Applications)]>[管理者設定 (Administrator Settings)]に移動します。

Cisco Unified Communications Manager からのワイヤレス LAN のセットアップ

[Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] で、ワイヤレス Cisco Unified IP Phoneの[Wi-Fi] というパラメータを有効にする必要があります。

(注) Cisco Unified Communications Manager Administration の [電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウ([デバイス(Device)]>[電話機(Phone)])で、MACアドレスの設定時に、有線のMACアドレスを使用します。Cisco Unified Communications Manager の登録では、無線 MACアドレスを使用しません。

[Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] で、次の手順を 実行します。

手順

- ステップ1 特定の電話機でワイヤレス LAN を有効にするには、次の手順を実行します。
 - a) [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]の順に選択します。
 - b) 必要な電話を特定します。
 - c) [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] セクションの [Wi-Fi] パラメー タに [設定の有効化 (Enable Setting)] を選択します。
 - d) [共通設定の上書き(Override Common Settings)] チェックボックスをチェックします。
- ステップ2 電話機のグループに対してワイヤレス LAN を有効にするには、
 - a) [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]の順に選択します。
 - b) [Wi-Fi] パラメータに [設定の有効化(Enable Setting)] を選択します。
 - c) [共通設定の上書き(Override Common Settings)] チェックボックスをチェックします。
 - d) [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を使用して、電話機を共通プロファイルと関連付けます。
- ステップ3 ネットワークのすべての WLAN 対応電話機に対してワイヤレス LAN を有効にするには、
 - a) [システム (System)]>[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)]を選 択します。
 - b) [Wi-Fi] パラメータに [設定の有効化(Enable Setting)] を選択します。
 - c) [共通設定の上書き(Override Common Settings)] チェックボックスをチェックします。

電話機からのワイヤレス LAN のセットアップ

Cisco IP Phone を WLAN に接続可能にするには、先に適切な WLAN 設定で電話機のネットワーク プロファイルを設定する必要があります。 電話機の [ネットワークのセットアップ (Network

Setup)]メニューを使用して [Wi-Fi クライアントのセットアップ(Wi-Fi client setup)] サブメ ニューにアクセスし、WLAN 設定をセットアップすることができます。

(注)

ワイヤレス設定の値は、Cisco IP Phone キーパッドでのみ設定できます。 Cisco IP Phone をワイ ヤレスモードで使用している場合は、ACアダプタを使用する必要があります。イーサネット に接続すると、ワイヤレスは無効になります。

(注)

WiFi が Cisco Unified Communications Manager で無効にされている場合、[ネットワーク設定 (Network Setup)]メニューには [Wi-Fi クライアントのセットアップ(Wi-Fi client setup)]オ プションが表示されません。

手順

- ステップ1 [アプリケーション (Applications)]を押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]>[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]>[Wi-Fi クライアントのセットアップ(Wi-Fi client setup)]を選択します。
- ステップ3 次の表に示すようにワイヤレス設定をセットアップします。

表 7 : [Wi-Fi クライアントのセットアップ (Wi-Fi client setup)]メニュー オプション

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|---------------------|---|--|
| ワイヤレス (Wireless) | Cisco IP Phone の無線をオンまたはオフにします。次の有効な値を指定します。 ・[オン (On)]:電話機の無線をオンにします。 | [ワイヤレス(Wireless)] フィール ドの設定, (68 ページ)を参照し てください。 |
| | •[オフ(Off)] : 電話機の無線をオ フにします。 | |
| | デフォルト:[オン(On)] | |

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|--|---|---|
| ワイヤレスサイン インアクセス (Wireless Sign in Access) | メインの [アプリケーション (Applications)]メニューで、[ワイヤレ スサインインアクセス (Wireless Sign in Access)]ウィンドウの表示を有効にし ます。 | [WLAN サインインアクセス (WLAN Sign In Access)]フィール ドの設定,(69ページ)を参照し てください。 |
| | 「オン (On)]:[ワイヤレスサイン インアクセス (Wireless Sign in Access)]ウィンドウが表示されま す。この値をオンにすると、メイ ンの[アプリケーション (Applications)]メニューで、ワイ ヤレスユーザIDおよびパスワード のサインインまたは変更ができま す。オンにせずにサインイン情報 を変更するには、[セキュリティ (Security)]メニューレベルまで 移動してから、サインインクレデ ンシャルが必要な PEAP または EAP-FAST のいずれかの方法を選 択します。 「オフ (Off)]:[ワイヤレスサイン インアクセス (Wireless Sign in Access)]ウィンドウは表示されま | |
| | ぜん。 デフォルト:Off | |
| IPv4のセットアッ プ (IPv4 Setup) | [IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]設定サブメニューでは、次の作業を実行できます。 ・DHCP サーバが割り当てた IP アドレスの、電話機による使用のオン/オフ。 ・IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトルータ、DNS サーバ、および代替 TFTP サーバの手動設定。 IPv4 アドレス フィールドの詳細については、IPv4 のセットアップ、(59 ペー | [IPv4のセットアップ(IPv4 Setup)] までスクロールし、選択を押しま す。 |

Γ

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|------------------------------|---|---|
| IPv6のセットアッ プ (IPv6 Setup) | [IPv6 のセットアップ(IPv4 Setup)] 設 定サブメニューでは、次の作業を実行で きます。 | [IPv6のセットアップ(IPv6 Setup)] までスクロールし、選択ボタンを押 します。 |
| | IPv6対応ルータを介して SLAAC が取得した、または DHCPv6 サー バによって割り当てられた IPv6 ア ドレスの使用を、電話機で有効ま たは無効にします。 | |
| | ・IPv6 アドレス、プレフィックス 長、デフォルトルータ、DNS サー バ、および代替 TFTP サーバを手 動設定します。 | |
| | IPv6 アドレス フィールドの詳細につい ては、IPv6 のセット アップ, (63 ペー ジ)を参照してください。 | |
| MAC アドレス (MAC Address) | 電話機固有のメディア アクセス コント ロール (MAC) アドレス。 | 表示専用。 変更不可。 |
| ドメイン名 (Domain Name) | 電話機が所属するドメイン ネーム シス テム(DNS)ドメインの名前。 | [ドメイン名 (Domain Name)] フィールドの設定, (67 ページ) を参照してください。 |
| SSID | ワイヤレス アクセス ポイントにアクセ スする固有識別情報、サービス セット ID(SSID)を指定します。 | [SSID]フィールドの設定, (69ペー ジ)を参照してください。 |

I

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|---------------------------------|--|---|
| セキュリティモー ド(Security Mode) | 電話機が WLAN へのアクセスに使用す る認証のタイプです。 次の有効な値を 指定します。 | [セキュリティモード (Security Mode)]フィールドの設定, (69 ページ)を参照してください。 |
| | •[オープン(Open)]:暗号化せず、 すべてのアクセスポイント(AP) にアクセスします。 | |
| | [WEP]: 802.11 認証を行ったうえで オープンにするが、データの暗号 化に有線と同等のプライバシー (WEP)を使用します。すべての APへのアクセスおよび、ローカル AP での WEP キーを通じた認証を 指定します。 | |
| | • [PSK] : WEP を使用した共有キー の認証です。 | |
| | [EAP-FAST]: Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) では、ユーザ名と暗 号化されたセキュアなパスワード をネットワークの RADIUS サーバ と交換します。このネットワーク では、Protected Access Credential (PAC)を使用することで認証用 のセキュアなトンネルが確立され ています。EAP-FAST では WPA および WPA2 をサポートしていま す。 [PEAP(MSCHAPV2)]: Protected | |
| | Extensible Authentication Protocol (LEAP)の認証では、ユーザ名と 暗号化されたセキュアなパスワー ドをネットワークの RADIUS サー バと交換します。 PEAP は、シス コ独自バージョンの EAP です。 PEAP では WPA および WPA2 をサ ポートしています。 | |

Γ

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|-----------------------------|---|---|
| 802.11 モード (802.11 Mode) | WLAN で使用されるワイヤレス信号規 格を指定します。 次の有効な値を指定 します。 | [802.11 モード(802.11 Mode)] フィールドの設定, (69 ページ) を参照してください。 |
| | ・[自動(Auto)] : デフォルト値。 | |
| | • 2.4 Ghz | |
| | • 5.0 Ghz | |
| | | |

ネットワークの設定

ネットワークでDHCPを使用していない場合は、Cisco IP Phoneをネットワークに設置した後に、 電話機上で次のネットワーク設定値を設定する必要があります。

- IP アドレス
- •IP サブネット情報
- ・IPv6 形式のアドレス
- ・TFTP サーバの IP アドレス

必要に応じて、ドメイン名と DNS サーバ設定値も設定できます。

[イーサネットの設定(Ethernet Configuration)]メニューは、さまざまなネットワーク設定値を表示および変更するためのオプションを提供します。次の表に、これらのオプションの説明を示します。また、該当する場合には、それらの変更方法についても併せて説明します。



VPN 接続を確立してイーサネット データ フィールドを上書きします。

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|-----------------------------|--|--|
| IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup) | [IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]設定サブメニューでは、 次の作業を実行できます。 | [IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]までスクロールし、選 択を押します。 |
| | ・DHCP サーバが割り当てた IP アドレスの、電話機によ る使用のオン/オフ。 | IPv4のセットアップ, (59ペー ジ)を参照してください。 |
| | •IP アドレス、サブネットマ スク、デフォルト ルータ、 DNS サーバ、および代替 TFTP サーバの手動設定。 | |
| | このオプションは、電話機がIPv4 専用モードまたはデュアル ス タック モードで設定されている 場合にのみ表示されます。 | |
| IPv6 のセットアップ(IPv6 Setup) | 電話機の IPv6 設定。 | [IPv6 のセットアップ(IPv6 Setup)] までスクロールし、選 択を押します。 |
| | | IPv6のセットアップ, (63ペー ジ)を参照してください。 |
| MACアドレス(MAC Address) | 電話機固有のメディア アクセス コントロール(MAC)アドレ ス。 | 表示専用。 変更不可。 |
| ドメイン名(Domain Name) | 電話機が所属するドメイン ネー ム システム(DNS)ドメインの 名前。 | [ドメイン名(Domain Name)] フィールドの設定, (67 ペー ジ)を参照してください。 |

表 8: [イーサネットのセットアップ(Ethernet Setup)] メニューのオプション

ſ

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|-------------------------------------|--|---|
| 接続先 VLAN ID(Operational VLAN ID) | 電話機が所属する、Cisco Catalyst スイッチに設定された補助 VLAN。 電話機が補助 VLAN をまだ受信 していない場合、このオプション は管理 VLAN を示しています。 補助 VLAN と管理 VLAN のいず れも設定されていない場合、この オプションは空白になります。 | 表示専用。変更不可。 電話機は、Cisco Discovery Protocol (CDP)またはLink Level Discovery Protocol Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)を通じて接続先 VLAN ID を取得します。ID の 情報は電話機が接続されている スイッチから提供されます。 VLAN ID を手動で割り当てるに は、[管理 VLAN ID (Admin VLAN ID)]オプションを使用 します。 |
| 管理 VLAN ID(Admin VLAN ID) | 電話機がメンバーになっている補助 VLAN。 電話機がスイッチから補助 VLAN を受信していない場合のみ使用され、その他の場合は値が無視されます。 | [管理 VLAN ID(Admin VLAN ID)] フィールドの設定, (67 ページ)を参照してください。 |
| PC VLAN | ボイス VLAN をサポートしない サードパーティ スイッチと電話 機が連携できるようにします。 このオプションを変更する前に、 [管理 VLAN ID(Admin VLAN ID)]オプションを設定する必要 があります。 | [PC VLAN] フィールドの設定, (67ページ)を参照してくださ い。 |

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5
| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|----------------------------------|--|---|
| SW ポートのセットアップ (SW Port Setup) | ネットワーク ポートの速度と二 重化モード。 次の有効な値を指 定します。 | [SWポートのセットアップ (SW Port Setup)]フィールドの設定, (68ページ)を参照してくださ |
| | ・自動ネゴシエーション (Auto Negotiate) | <i>د</i> ۲. |
| | •[1000 フル(1000 Full)]: 1000-BaseT/全二重 | |
| | •[100 ハーフ(100 Half)]: 100-BaseT/半二重 | |
| | •[100 フル(100 Full)]: 100-BaseT/全二重 | |
| | •[10 ハーフ(10 Half)]: 10-BaseT/半二重 | |
| | •[10 フル(10 Full)]: 10-BaseT/全二重 | |
| | 電話機がスイッチに接続されてい る場合は、スイッチ上のポートを 電話機と同じ速度および二重化方 式に設定するか、両方を自動ネゴ シエーションに設定します。 | |
| | このオプションの設定値を変更す る場合は、[PC ポート設定(PC Port Configuration)]オプション を同じ設定値に変更する必要があ ります。 | |

Γ

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|---|--|---|
| オプション PC ポートのセットアップ (PC Port Setup) | 説明 コンピュータ (アクセス) ポート の速度とデュプレックス。有効 な値は、次のとおりです。 ・自動ネゴシエーション (Auto Negotiate) ・[1000 フル (1000 Full)]: 1000-BaseT/全二重 ・[100 フル (100 Full)]: 100-BaseT/半二重 ・[10 ハーフ (10 Half)]: 10-BaseT/半二重 ・[10 フル (10 Full)]: 10-BaseT/半二重 | 変更の手順 [PCポートのセットアップ (SW Port Setup)]フィールドの設定, (68ページ)を参照してください。 複数の電話機の設定を同時に行うには、[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)]ウィンドウ ([システム (System)]>[エンター プライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configurations)])で[リ モートポート設定 (Remote Port Configuration)]を有効化します。 (注) Cisco Unified Communications Manager で[リモート ポート設定 (Remote |
| 冒 Z 冒 正 S こ Z P え | 10-BaseT/全二重 電話機がスイッチに接続されてい る場合は、スイッチ上のポートを 電話機と同じ速度および二重化方 式に設定するか、両方を自動ネゴ シエーションに設定します。 このオプションの設定値を変更す る場合は、[SW ポート設定 (SW Port Configuration)]オプション を同じ設定値に変更する必要があ ります。 | Manager で[リモート ポート設定(Remote Port Configuration)] に ポートが設定されてい る場合は、電話機で データを変更すること はできません。 |

手順

- **ステップ1** アプリケーション **な** を押します。
- **ステップ2** [ネットワーク設定 (Network Settings)]メニューにアクセスするには、[管理者設定 (Administrator Settings)]>[ネットワークのセットアップ (Network Setup)]を選択します。

1

IPv4 のセット アップ

I

次の表で、[IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]メニューのオプションを説明します。

表 9: [IPv4のセットアップ(IPv4 Setup)] メニューのオプション

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|------------------------------|---|---|
| DHCP を使う (DHCP Enabled) | 電話機のDHCPが有効か無効かを示します。 DHCPが有効な場合、DHCPサーバによって 電話にIPアドレスが割り当てられます。 DHCPが無効な場合、管理者が、電話機に手動でIPアドレスを割り当てる必要があります。 詳細については、DHCPを使用するための電 話機のセットアップ,(72ページ)および DHCPを使用しないための電話機のセットアップ,(73ページ)を参照してください。 | [DHCP を使う (DHCP Enabled)]フィールドの設 定, (70 ページ)を参照し てください。 |
| IP アドレス(IP Address) | 電話機のインターネットプロトコル (IP) ア ドレス。 IP アドレスをこのオプションで割り当てる場 合は、サブネットマスクとデフォルト ルー タも割り当てる必要があります。 この表の [サブネットマスク (Subnet Mask)]オプショ ンと[デフォルトルータ (Default Router)]オ プションを参照してください。 | [IP アドレス (IP Address)] フィールドの設定, (70ペー ジ)を参照してください。 |
| サブネット マスク (Subnet Mask) | 電話機で使用されるサブネットマスク。 | [サブネットマスク (Subnet Mask)]フィールドの設定, (70ページ)を参照してく ださい。 |
| デフォルトルータ (Default Router) | 電話機で使用される、デフォルトルータ。 | [デフォルト ルータ (Default Router)]フィールドの設定, (71 ページ)を参照してください。 |

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|---|--|--|
| DNS サーバ 1 (DNS Server 1) DNS サーバ 2 (DNS Server 2) DNS サーバ 3 (DNS Server 3) | 電話機で使用されるプライマリ DNS サーバ ([DNS サーバ1 (DNS Server 1)]) およびオ プションのバックアップ DNS サーバ ([DNS サーバ2 (DNS Server 2)] ~ [DNS サーバ3 (DNS Server 3)])。 | [DNS サーバ (DNS Server)] フィールドの設定, (71ペー ジ)を参照してください。 |
| 代替 TFTP (Alternate TFTP) | 電話機が代替 TFTP サーバを使用しているか どうかを示します。 | [代替 TFTP(Alternate TFTP)] フィールドの設定, (71 ページ)を参照してく ださい。 |

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|-------------------------------|--|--|
| TFTP サーバ 1 (TFTP Server 1) | 電話機で使用される、プライマリの Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバ。ネット ワークで DHCP を使用していない場合、この サーバを変更するには [TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)]オプションを使用する必要があり ます。 [代巻 TFTP (Alternate TFTP)]オプションを | [TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)]フィールドの設定,(72 ページ)を参照してください。 |
| | [オン (On)]に設定した場合は、[TFTP サー バ1 (TFTP Server 1)]オプションに0以外の 値を入力する必要があります。 | |
| | プライマリTFTPサーバもバックアップTFTP サーバも、電話機のCTLファイルまたはITL ファイルに記述されていない場合は、[TFTP サーバ1(TFTP Server 1)]オプションの変更 内容を保存する前に、これらのファイルを ロック解除する必要があります。この場合、 [TFTPサーバ1(TFTP Server 1)]オプション への変更を保存すると、ファイルは削除され ます。新しいCTLファイルまたはITLファ イルが新しいTFTPサーバ1アドレスからダ ウンロードされます。 | |
| | 電話機がTFTPサーバを探すとき、プロトコ ルに関係なく、手動で割り当てられたTFTP サーバが優先されます。IPv6とIPv4の両方 のTFTPサーバが設定に含まれる場合、電話 機は、手動で割り当てられたIPv6TFTPサー バおよびIPv4TFTPサーバを優先することに よって、TFTPサーバを探す順序の優先順位 を決定します。電話機は、次の順序でTFTP サーバを探します。 | |
| | 1 手動で割り当てられた IPv4 TFTP サーバ | |
| | 2 手動で割り当てられた IPv6 サーバ 3 PUCP ボギル ルズ ことさ アアアア ル | |
| | 3 DHCP か割り当てられた TFTP サーバ 4 DHCPv6 が割り当てられた TFTP サーバ | |
| | (注) CTL ファイルおよび ITL ファイル の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照してください。 | |

Γ

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|--|---|--|
| オプション TFTP サーバ 2 (TFTP Server 2) | 説明 プライマリのTFTPサーバが使用不能の場合 に、電話機で使用されるオプションのバック アップTFTPサーバ。 プライマリTFTPサーバもバックアップTFTP サーバも、電話機のCTLファイルまたはITL ファイルに記述されていない場合は、[TFTP サーバ2 (TFTP Server 2)]オプションの変更 内容を保存する前に、これらのファイルのい ずれかをロック解除する必要があります。こ の場合、[TFTPサーバ2 (TFTP Server 2)]オ プションへの変更を保存すると、ファイルの いずれかは削除されます。新しいCTLファ | 変更の手順 [TFTP サーバ2 (TFTP Server 2)]フィールドの設定,(72 ページ)を参照してくださ い。 CTLファイルまたはITLファ イルのロックを解除し忘れた 場合、どちらかのファイルで TFTP サーバ2アドレスを変 更した後、[セキュリティ設 定 (Security Configuration)] メニューから[削除 (Erase)] を押すことによって、それら |
| | イルまたは ITL ファイルが新しい TFTP サー バ2アドレスからダウンロードされます。 電話機が TFTP サーバを探すとき、プロトコ ルに関係なく、手動で割り当てられた TFTP サーバが優先されます。 IPv6 と IPv4 の両方 の TFTP サーバが設定に含まれる場合、電話 機は、手動で割り当てられた IPv6 TFTP サー バおよび IPv4 TFTP サーバを優先することに よって、TFTP サーバを探す順序の優先順位 を決定します。 電話機は、次の順序で TFTP サーバを探します。 | のファイルを削除できます。 新しい CTL ファイルまたは ITL ファイルが新しい TFTP サーバ2アドレスからダウン ロードされます。 |
| | 手動で割り当てられた IPv4 TFTP サーバ 手動で割り当てられた IPv6 サーバ DHCP が割り当てられた TFTP サーバ DHCPv6 が割り当てられた TFTP サーバ (注) CTL または ITL ファイルの詳細に ついては、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照してください。 | |
| BOOTP サーバ (BOOTP Server) | 電話機が IP アドレスを DHCP サーバではな く BOOTP サーバから受信するかどうかを示 します。 | 表示専用。 |

٦

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|---|---------------------------|---|
| DHCP アドレス解 放(DHCP Address Released) | DHCPで割り当てられたIPアドレスを解放します。 | このフィールドは DHCP が 有効な場合に編集できます。 VLAN から電話機を削除し て、再割り当てのために電話 機の IP アドレスを解放する 場合は、このオプションを [はい (Yes)]に設定し、[適 用 (Apply)]を押します。 |

手順

ステップ1 アプリケーション **や** を押します。

| ステップ2 | [ネットワーク設定(Network Settings)]メニューにアクセスするには、[管理者設定(Administra | itor |
|-------|---|------|
| | Settings)] > [ネットワークのセットアップ(Network Setup)] を選択します。 | |

ステップ3 [IPv4 設定(IPv4 settings)]メニューにアクセスするには、[イーサネットの設定(Ethernet configuration)]>[IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]から IPv4 のオプションに移動します。

IPv6 のセット アップ

IPv6アドレッシングが電話機でサポートされます。 有効な IPv6アドレスはサブネットプレフィッ クスを含めて最大 128 ビットです。

IPv6 アドレスは、次の形式のいずれかでなければなりません。

- コロンで区切られた、4桁の16進数の8つのグループで構成され、左端の数字が最上位ビットを表します。各グループの先行する0または末尾の0は省略されることがあります。
- 圧縮形式では、ゼログループが連続する1箇所を二重コロンに短縮して表します。これは、 あるアドレスについて1度だけ可能なことに注意してください。

IPv6 セットアップ オプションをデバイスで設定する前に、IPv6 を Cisco Unified Communication Administration で有効化し、設定する必要があります。 次のデバイス設定フィールドが IPv6 設定 に適用されます。

- IP アドレッシング モード (IP Addressing Mode)
- シグナリング用の IP アドレッシングモード設定

IPv6 が Unified クラスタで有効な場合、[IP アドレッシング モード (IP Addressing Mode)]のデ フォルトは[IPv4 と IPv6 (IPv4 and IPv6)] (デュアルスタック)です。このアドレッシング モー ドでは、電話機は IPv4 アドレス 1 個と IPv6 アドレス 1 個を取得して使用します。メディアの必

要に応じて IPv4 および IPv6 アドレスを使用できます。 電話機は、Unified CM へのコール制御シ グナリングに IPv4 または IPv6 アドレスのいずれかを使用します。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Feature and Services Guide*』の「IPv6 Support in Cisco Unified Communications Devices」から「Common Device Configuration」についての セクションを参照してください。

(注)

シスコは電話アドレッシングモードの設定として [IPv4 と IPv6 (IPv4 and IPv6)]を推奨しま す。[IPv6 のみ (IPv6 Only)] は実稼働環境では推奨されません。

IPv6 は、次のメニューのいずれかからセットアップします。

- •WiFiが無効にされている場合:[イーサネットの設定(Ethernet configuration)]>[IPv6のセットアップ(IPv6 Setup)]
- WiFi が有効にされている場合: [Wi-Fi クライアントのセットアップ(Wi-Fi client setup)]>
 [IPv6 のセットアップ(IPv6 Setup)]

次の表は、[IPv6] メニューにある IPv6 関連情報について説明します。

| オプション | デフォルト値 | 説明 |
|-------------------------------|--------|---|
| DHCPv6 有効 (DHCPv6 Enabled) | Yes | 電話機が IPv6 アドレスを取得するために使用する方法を示します。 |
| | | DHCPv6 が有効の場合、電話機は IPv6 対応ルータによっ て送信された RA によって SLAAC からまたは DHCPv6 サーバから IPv6 アドレスを取得します。 DHCPv6 が無効 の場合、電話機がステートフル (DHCPv6 サーバからの) またはステートレス (SLAAC から)の IPv6 アドレスを持 つことはありません。 |
| | | (注) DHCPv4 とは異なり、DHCPv6 が無効の場合で も、自動設定が有効になっていれば電話機が SLAAC アドレスを生成できます。 |

表 10: [IPv6 のセットアップ (IPv6 Setup)] メニューのオプション

| オプション | デフォルト値 | 説明 |
|--|--------|---|
| IPv6アドレス(IPv6 Address) | | 電話機の現在の IPv6 アドレスを表示したり、新しい IPv6 アドレスを入力したりすることができます。 |
| | | 次の2種類のアドレス形式がサポートされます。 |
| | | コロンによって区切られた、8 グループの 16 進数 X:X:X:X:X:X:X:X:X |
| | | ・圧縮形式では、ゼロ グループが連続する1箇所を二 重コロンに短縮して表します。 |
| | | このオプションを使用して IP アドレスを割り当てる場合 は、IPv6 プレフィックス長とデフォルト ルータも割り当 てる必要があります。 |
| IPv6 プレフィックス 長(IPv6 Prefix | 0 | サブネットの現在のプレフィックス長を表示したり、新し いプレフィックス長を入力したりすることができます。 |
| Length) | | サブネットプレフィックス長は、10進数で1~128です。 |
| IPv6 デフォルトルー タ(IPv6 Default Router) | | 電話機で使用されるデフォルトルータを表示したり、新しいIPv6 デフォルトルータを入力したりすることができます。 |
| IPv6 DNS サーバ 1 (IPv6 DNS Server 1) | | 電話機で使用されるプライマリ DNSv6 サーバを表示したり、新しいサーバを入力したりすることができます。 |
| IPv6 DNS サーバ 2 (IPv6 DNS Server 2) | | 電話機で使用されるセカンダリ DNSv6 サーバを表示した り、新しいセカンダリ DNSv6 サーバを設定したりするこ とができます。 |
| IPv6代替TFTP(IPv6 Alternate TFTP) | No | ユーザが代替(セカンダリ)IPv6 TFTP サーバを使用でき るようにします。 |
| IPv6 TFTP サーバ 1 (IPv6 TFTP Server 1) | | 電話機で使用されるプライマリ IPv6 TFTP サーバを表示したり、新しいプライマリ TFTP サーバを設定したりすることができます。 |
| IPv6 TFTP サーバ 2 (IPv6 TFTP Server 2) | | (任意) プライマリ IPv6 TFTP サーバが使用できないとき にセカンダリ IPv6 TFTP サーバを表示するか、ユーザに新 しいセカンダリ TFTP サーバの設定を許可します。 |
| IPv6 アドレス解放 (IPv6 Address Released) | No | ユーザが IPv6 関連情報を解放できるようにします。 |

Γ

手順

- **ステップ1** アプリケーション **ひ**を押します。
- **ステップ2** [ネットワーク設定 (Network Settings)]メニューにアクセスするには、[管理者設定 (Administrator Settings)]>[ネットワークのセットアップ (Network Setup)]を選択します。
- **ステップ3** [IPv6 設定(IPv6 settings)]メニューにアクセスするには、次の手順のいずれかを実行します。
 - Cisco Unified Communications Manager で Wi-Fi が無効になっている場合:[イーサネットの設定(Ethernet Configuration)]>[IPv6のセットアップ(IPv6 Setup)]に移動します。
 - Cisco Unified Communications Manager で Wi-Fi が無効になっている場合: [Wi-Fi クライアントのセットアップ(Wi-Fi client setup)]> [IPv6 のセットアップ(IPv6 Setup)]に移動します。

ステップ4 IPv6 アドレスを入力するには、

- a) 入力するフィールドをクリックします。
- b)フィールドの内容を変更します(次の情報を参照してください)。

次の表では、アドレス形式について説明します。

| フォーマット | 説明 |
|-----------------|--|
| X:X:X:X:X:X:X:X | コロンによって区切られた、8 グループの16 進数。 各グルー プの先行する0または末尾の0は省略されることがあります。 例:2001:db8:0:0:0:52:0:1 |
| 圧縮 | ゼログループが連続する1箇所を二重コロンに短縮して表します。 例:2001:db8::52:0:1 |

- アドレスにコロン(:)を入力するには、キーパッドのアスタリスク(*)を押します。
- •16 進数の a、b、c を入力するには、キーパッドの2を押し、スクロールして数字を選んでから、Enter を押します。
- •16 進数の d、e、f を入力するには、キーパッドの3 を押し、スクロールして数字を選んでから、Enter を押します。
- ・アドレスの各部分を入力してから、[適用(Apply)]または[復帰(Revert)]を押します。

ステップ5 次の手順でトグルフィールドを変更します。

a) オプションが [いいえ (No)] に設定されている場合、[はい (Yes)]を押して有効にします。 オプションが [はい (Yes)] に設定されている場合、[いいえ (No)]を押して無効にします。

b) [適用(Apply)]を押して変更を適用するか、[復帰(Revert)]を押して変更をキャンセルします。

[ドメイン名 (Domain Name)]フィールドの設定

手順

- ステップ1 [DHCPを使う (DHCP Enabled)]オプションを [いいえ (No)]に設定します。
- **ステップ2** [ドメイン名 (Domain Name)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を押して、新しい ドメイン名を入力します。
- ステップ3 [適用 (Apply)]を押します。

[管理 VLAN ID (Admin VLAN ID)] フィールドの設定

手順

- **ステップ1** [管理 VLAN ID (Admin VLAN ID)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を押して、 新しい管理 VLAN ID の設定を入力します。
- ステップ2 [適用 (Apply)]を押します。

[PC VLAN] フィールドの設定

手順

- ステップ1 [管理 VLAN ID (Admin VLAN ID)]オプションが設定されていることを確認します。
- ステップ2 [PC VLAN] オプションまでスクロールし、[選択(Select)] を押して、新しい PC VLAN 設定値を 入力します。
- ステップ3 [適用 (Apply)]を押します。

[SW ポートのセットアップ(SW Port Setup)]フィールドの設定

手順

- ステップ1 [ネットワークの設定 (Network Configuration)]のオプションのロックを解除します。
- ステップ2 [SW ポートのセットアップ (SW Port Setup)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を 押します。
- **ステップ3** 目的の設定値までスクロールし、[選択(Select)]を押します。

[PC ポートのセットアップ(SW Port Setup)]フィールドの設定

手順

- ステップ1 [ネットワークの設定(Network Configuration)]のオプションのロックを解除します。
- ステップ2 [PCポートのセットアップ (SW Port Setup)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を押します。
- ステップ3 目的の設定値までスクロールし、[選択(Select)]を押します。

[ワイヤレス(Wireless)]フィールドの設定

手順

ステップ1 [ワイヤレス(Wireless)]オプションまでスクロールしてからトグルスイッチを使用すると、オン とオフの設定値を切り替えることができます。

ステップ2 [適用 (Apply)]を押します。

[WLAN サインインアクセス(WLAN Sign In Access)] フィールドの設定

手順

- ステップ1 [ワイヤレスサインイン(Wireless Sign In)]オプションまでスクロールしてから、トグルスイッチを使用すると、オンとオフの設定値を切り替えることができます。
- **ステップ2** [適用 (Apply)]を押します。

[SSID] フィールドの設定

手順

- ステップ1 [SSID] オプションにスクロールし、[選択 (Select)]を押し、SSID を入力します。
- ステップ2 [適用 (Apply)]を押します。

[セキュリティモード (Security Mode)] フィールドの設定

手順

- ステップ1 [セキュリティモード (Security Mode)]オプションまでスクロールし、目的の値を強調表示します。
- **ステップ2** [適用 (Apply)] をクリックします。

[802.11 モード(802.11 Mode)] フィールドの設定

手順

I

| ステップ1 | [802.11 モード(802.11 Mode)] オプションまでスクロールし、 | 目的の値を強調表示します。 |
|-------|--|---------------|
| ステップ2 | [適用(Apply)] をクリックします。 | |

[DHCP を使う (DHCP Enabled)] フィールドの設定

手順

- **ステップ1** [DHCP を使う (DHCP Enabled)]オプションまでスクロールします。
- ステップ2 DHCP を無効にするには、[いいえ(No)]を押し、DHCP を有効にするには、[はい(Yes)]を押 します。

[IP アドレス(IP Address)] フィールドの設定

手順

- ステップ1 [DHCPを使う(DHCP Enabled)]オプションを[いいえ(No)]に設定します。
- **ステップ2** [IP アドレス (IP Address)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を押して、新しい IP アドレスを入力します。
- ステップ3 [適用 (Apply)]を押します。

[サブネットマスク(Subnet Mask)] フィールドの設定

手順

- ステップ1 [DHCP を使う (DHCP Enabled)]オプションを [いいえ (No)] に設定します。
- ステップ2 [サブネットマスク (Subnet Mask)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を押して、 新しいサブネットマスクを入力します。

ステップ3 [適用 (Apply)]を押します。

[デフォルト ルータ (Default Router)] フィールドの設定

| ステップ1 | [DHCP を使う(DHCP Enabled)] オプションを [無効(Disable)] に設定します。 |
|---------------|---|
| ステップ 2 | 適切た「デフォルトルータ (Default Router) 1 オプションキでスクロール」 「選択 |

- ステッブ2 適切な[デフォルトルータ (Default Router)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を 押して、新しいルータの IP アドレスを入力します。
- ステップ3 [適用 (Apply)]を押します。

[DNS サーバ (DNS Server)] フィールドの設定

手順

手順

- **ステップ1** [DHCP を使う (DHCP Enabled)] オプションを [いいえ (No)] に設定します。
- ステップ2 適切な[DNS サーバ (DNS Server)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を押して、新しい DNS サーバの IP アドレスを入力します。
- ステップ3 [適用 (Apply)]を押します。
- **ステップ4** 複数の DNS サーバが設定できる場合、必要に応じて手順2と3を繰り返してバックアップ DNS サーバを割り当てます。

[代替 TFTP (Alternate TFTP)] フィールドの設定

手順

- ステップ1 [代替 TFTP (Alternate TFTP)]オプションにスクロールします。
- ステップ2 電話機で代替 TFTP サーバを使用する場合は、[はい(Yes)]を押します。
- ステップ3 電話機で代替 TFTP サーバを使用しない場合は、[いいえ(No)]を押します。

[TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)] フィールドの設定

手順

- ステップ1 必要に応じて(電話機の管理ドメインを変更する場合など)、CTL ファイルまたは ITL ファイル をロック解除します。CTL ファイルと ITL ファイルの両方がある場合は、いずれかのファイルを ロック解除します。
- **ステップ2** DHCP を有効にしている場合は、[代替 TFTP(Alternate TFTP)] オプションを [はい(Yes)] に設定します。
- ステップ3 [TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)]オプションまでスクロールし、[選択 (Select)]を押して、新しい TFTP サーバの IP アドレスを入力します。
- **ステップ4** [適用 (Apply)] を押し、[保存 (Save)] を押します。

[TFTP サーバ2(TFTP Server 2)] フィールドの設定

手順

- ステップ1 必要に応じて(電話機の管理ドメインを変更する場合など)、CTLファイルまたはITLファイル をロック解除します。CTLファイルとITLファイルの両方がある場合は、どちらかのファイルを ロック解除します。
- **ステップ2** [ネットワークの設定 (Network Configuration)]のオプションのロックを解除します。
- ステップ3 [TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)]オプションに IP アドレスを入力します。
- ステップ4 [TFTP サーバ2(TFTP Server 2)]オプションまでスクロールし、[選択(Select)]を押して、新し いバックアップ TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 セカンダリの TFTP サーバがない場合 は、[削除(Delete)]を使用して前の値のフィールドをクリアします。
- ステップ5 [適用 (Apply)]を押してから、[保存 (Save)]を押します。

DHCP を使用するための電話機のセットアップ

DHCP を有効にして、DHCP サーバが自動的に IP アドレスを Cisco IP Phone に割り当て、TFTP サーバに電話を転送できるようにするには、次の手順を実行します。

- **ステップ1** アプリケーションを押して、[管理者設定(Administrator Settings)]>[ネットワークのセットアッ プ(Network Setup)]>[イーサネットのセットアップ(Ethernet Setup)]>[IPv4 のセットアップ (IPv4 Setup)]を選択します。
- **ステップ2** DHCP を有効にするには、[DHCP を使う(DHCP Enabled)]を[はい(Yes)]に設定します。 DHCP は、デフォルトで有効になっています。
- **ステップ3** 代替 TFTP サーバを使用するには、[代替 TFTP サーバ (Alternate TFTP Server)]を[はい (Yes)] に設定し、TFTP サーバの IP アドレスを入力します。
 - (注) DHCP で割り当てられる TFTP サーバを使用する代わりに、代替 TFTP サーバを割り当 てる必要があるかどうかを、ネットワーク管理者に相談してください。
- ステップ4 [適用 (Apply)]を押します。

DHCP を使用しないための電話機のセットアップ

DHCPを使用しない場合は、IPアドレス、サブネットマスク、TFTPサーバ、およびデフォルトのルータを電話機でローカルに設定する必要があります。

手順

- ステップ1 アプリケーションを押して、[管理者設定(Administrator Settings)]>[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]>[イーサネットのセットアップ(Ethernet Setup)]>[IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]を選択します。
- **ステップ2** DHCP を無効にして、IP アドレスを手動で設定する場合:
 - a) [DHCP を使う(DHCP Enabled)] を [いいえ(No)] に設定します。
 - b) 電話機のスタティック IP アドレスを入力します。
 - c) サブネットマスクを入力します。
 - d) デフォルト ルータの IP アドレスを入力します。
 - e) [代替 TFTP サーバ (Alternate TFTP Server)] を [はい (Yes)] に設定し、TFTP サーバ 1 の IP アドレスを入力します。
- **ステップ3** [適用 (Apply)]を押します。

電話機の起動確認

Cisco IP Phone を電源に接続すると、次の手順が繰り返され、電話機の起動診断プロセスが開始されます。

- 起動時のさまざまな段階で、電話機がハードウェアをチェックする間、機能ボタンとセッションボタンがオレンジ色に点滅し、続いて緑色に点滅します。
- 2 メイン画面に [Cisco Unified Communications Manager への登録 (Registering to Cisco Unified Communications Manager)] と表示されます。

電話機がこれらの段階を正常に完了すると、正常に起動し、選択されるまで[選択(Select)]ボタンが点灯します。

ユーザの電話サービスの設定

ユーザが IP フォンの Cisco IP Phone サービスにアクセスできるように設定することができます。 また、さまざまな電話のサービスにボタンを割り当てることも可能です。これらのサービスは、 テキストと画像によるインタラクティブ コンテンツを電話機に表示するための XML アプリケー ションとシスコ署名付き Java MIDletを含んでいます。 IP フォンは各サービスを個別のアプリケー ションとして管理します。サービスの例としては、映画の上映時刻、株式相場、天気予報などが あります。

ユーザがサービスにアクセスできるようにするには、前もって次の作業が必要です。

- Cisco Unified CM の管理を使用して、デフォルトで提供されないサービスを設定する必要が あります。
- ユーザがCisco Unified Communications セルフケアポータルを使用してサービスを登録する必要があります。このWebベースアプリケーションは、IPフォンのアプリケーションをエンドユーザが設定するための限定的なグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)を提供します。ただし、エンタープライズ登録として設定するサービスにユーザは登録できません。

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone Services Configuration」の章と『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone Services」の章を参照してください。

(注)

ユーザ用に Cisco エクステンションモビリティを設定するには、『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco Extension Mobility」の章を参照してください。

サービスを設定する前に、設定するサイトのURLアドレスをすべて入手し、ユーザが社内IPテレフォニーネットワークからこれらのサイトにアクセスできるかどうかを確認してください。このアクティビティは、シスコが提供するデフォルトサービスには適用されません。

手順

I

- **ステップ1** Cisco Unified CM の管理で、[デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[IP Phone サービス (Phone Services)]を選択します。
- ステップ2 ユーザがCisco Unified Communications セルフケアポータルにアクセスでき、そこから設定済みの サービスを選択して登録できることを確認します。
 エンドユーザに提供する必要がある情報については、セルフケアポータルの管理,(93ページ) を参照してください。

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5



Cisco Unified Communications Manager での電 話機の設定

- Cisco IP Phone のセットアップ, 77 ページ
- 電話機の MAC アドレスの決定, 81 ページ
- 電話機の追加方法, 82 ページ
- Cisco Unified Communications Manager へのユーザの追加, 83 ページ
- エンドユーザグループへのユーザの追加,85ページ
- 電話機とユーザの関連付け, 86 ページ
- Survivable Remote Site Telephony, 86 $\sim \checkmark$
- Cisco Unified Communications Manager 機能のセットアップ, 90 ページ

Cisco IP Phone のセットアップ

自動登録が有効ではなく、電話機が Cisco Unified Communications Manager データベースに存在しない場合、Cisco Unified Communications Manager の管理で Cisco IP Phone を手動で設定する必要があります。 この手順の一部のタスクは、システムおよびユーザのニーズによっては省略できます。

Cisco Unified Communications Manager の管理ページの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用して、次の手順で設定を実行してください。

手順

ステップ1 電話機について、次の情報を収集します。

- 電話機モデル
- ・MACアドレス
- ・ 電話機の設置場所
- ・電話機のユーザの名前または ID
- ・デバイスプール
- •パーティション、コーリングサーチスペース、およびロケーションの情報
- ・回線の数と、それに関連して電話機に割り当てる電話番号(DN)
- ・電話機に関連付ける Cisco Unified Communications Manager ユーザ
- 電話ボタンテンプレート、電話機能、IP Phone サービス、または電話アプリケーションに影響する、電話機の使用状況情報

この情報では、電話機をセットアップするための設定要件のリストを示します。また、個々の電 話機を設定する前に実施する必要のある、電話ボタンテンプレートなどの前提的な設定作業を特 定します。

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone」の章を参照してください。

- **ステップ2** 電話機に対応する十分なユニットライセンスがあることを確認します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Licensing」の項を参照してください。
- ステップ3 (必要に応じて)回線ボタン、スピードダイヤルボタン、サービス URL ボタンを変更して、電話ボタン テンプレートカスタマイズします。[デバイス(Device)]>[デバイス設定(Device Settings)]>[電話ボタン テンプレート(Phone Button Template)]を選択して、テンプレートの作成と更新を行います。
 プライバシー、すべてのコール、モビリティボタンを追加して、ユーザのニーズに対応します。
 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Phone button template setup」の章、および電話ボタン テンプレート, (221 ページ)を参照してください。
- ステップ4 デバイス プールを定義します。[システム (System)]>[デバイス プール (Device Pool)]を選択 します。 デバイスプールは、デバイスに共通の特性(リージョン、日時グループ、ソフトキーテンプレー ト、および MLPP 情報など)を定義します。デバイス プール設定の詳細については、『Cisco Communications Manager Administration Guide』の「Device pool setup」の章を参照してください。
- ステップ5 共通の電話プロファイルを定義します。[デバイス(Device)]>[デバイスの設定(Device Settings)]
 > [共通の電話プロファイル(Common Phone Profile)]の順に選択します。
 共通の電話プロファイルはCisco TFTPサーバが要求するデータとともに、サイレントオプションおよび機能制御オプションなど、共通の電話の設定を提供します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Common phone profile setup」の章を参照してください。

- ステップ6 コーリングサーチスペースを定義します。Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[コールルーティング(Call Routing)]>[コントロールのクラス(Class of Control)]>[コーリングサーチスペース(Calling Search Space)]をクリックします。 コーリングサーチスペースは、着信番号のルーティング方法を決定するために検索されるパーティションのコレクションです。デバイス用のコーリングサーチスペースと電話番号用のコーリングサーチスペースは併用することができます。電話番号のCSSは、デバイスのCSSに優先します。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Calling search space setup」の章を参照してください。
- ステップ7 デバイスタイプおよびプロトコルのセキュリティプロファイルを設定します。[システム (System)]
 [セキュリティ (Security)]>[電話セキュリティ プロファイル (Phone Security Profile)]を選択します。
 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』の「Phone security profile setup」の章を参照してください。
- ステップ8 [電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウの必須フィールドに値を入力して、電話機を追加 および設定します。フィールド名の横にあるアスタリスク(*)は、MAC アドレスやデバイス プールなどの必須フィールドを示します。 この手順は、デバイスをデフォルトの設定で Cisco Unified Communications Manager データベース に追加します。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章を参照してください。

[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]フィールドについては「?」を参照して ください。ボタン ヘルプ([電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウ内)

- (注) Cisco Unified Communications Manager データベースに電話機とユーザの両方を同時に追加する場合は、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「User/Phone Add Configuration」の章を参照してください。
- ステップ9 [電話番号の設定(Directory Number Configuration)]ウィンドウの必須フィールドに値を入力して、 電話機に電話番号(回線)を追加し、設定します。フィールド名の横にあるアスタリスク(*) は、電話番号やプレゼンスグループなどの必須フィールドを示します。 この手順では、プライマリとセカンダリの電話番号、および電話番号に関連付ける機能を電話機 に追加します。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「Directory Number Configuration」の章を参照してください。

ステップ10 短縮ダイヤルボタンを設定し、短縮ダイヤル番号を割り当てます。 ユーザは、Cisco Unified Communications セルフケアポータルを使用することで、スピードダイヤ ルの設定値を電話機上で変更できます。

> 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章にある「Configuring Speed-Dial Buttons or Abbreviated Dialing」の項を 参照してください。

ステップ11 Cisco Unified IP Phone サービスを設定し、IP Phone サービスを提供するサービス(任意)を割り当てます。

ユーザは、Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータルを使用して、電話機のサービスを追 加または変更できます。

- (注) ユーザが IP Phone サービスに登録できるのは、Cisco Unified Communications Manager の 管理ページで IP Phone のサービスを最初に設定したときに、[エンタープライズ登録 (Enterprise Subscription)]チェックボックスをオフにしている場合だけです。
- シスコが提供する一部のデフォルトサービスは、エンタープライズ登録に分類されているため、ユーザはそれらをセルフケアポータルから追加することはできません。このサービスは電話機にデフォルトで実装されているため、Cisco Unified Communications Managerの管理ページで無効にした場合に限り電話機から削除できます。

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「IP Phone Services Configuration」の章を参照してください。

- ステップ12 IP Phone のサービスや URL へのアクセスを提供するために、プログラム可能なボタン(オプション)にサービスを割り当てます。
 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章の「Adding a Service URL Button」の項を参照してください。
- ステップ13 必須フィールドを設定して、ユーザ情報を追加します。 フィールド名の横にあるアスタリスク
 (*) は、ユーザ ID や姓などの必須フィールドを示します。 この手順では、Cisco Unified Communications Manager のグローバル ディレクトリにユーザ情報を追加します。
 - (注) パスワード(セルフケア ポータルの場合)と PIN(Cisco Extension Mobility またはパー ソナル ディレクトリの場合)を割り当てます。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「End User Configuration」の章を参照してください。

- (注) ユーザに関する情報を保存するために会社が Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ディレクトリを使用している場合、既存の LDAP ディレクトリを使用するために Cisco Unified Communications をインストールして設定できます。
- (注) Cisco Unified Communications Manager データベースに電話機とユーザの両方を同時に追加する場合は、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「User/Phone Add Configurations」の章を参照してください。

 ステップ14 ユーザをユーザグループに関連付けます。この手順では、ユーザグループ内のすべてのユーザ に適用される、共通のロールと権限のリストをユーザに割り当てます。管理者は、ユーザグルー プ、ロール、および権限を管理することによって、システムユーザのアクセスレベル(つまり、 セキュリティのレベル)を制御できます。たとえば、ユーザをシスコの標準 CCM エンドユーザ グループに追加する必要があります。こうすると、ユーザが Cisco Unified Communications Manager のセルフ ケア ポータルにアクセスできるようになります。 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の次の項を参照し てください。

- •「End User Configuration」の章にある「End User Configuration Settings」。
- 「User Group Configuration」の章にある「Adding Users to a User Group」。
- ステップ15 ユーザを電話機に割り当てます(任意)。この手順では、コールの転送、スピードダイヤル番号 やサービスの追加などについて、ユーザが電話機を制御できるようにします。

電話機の中には、会議室にある電話機など、ユーザが関連付けられないものもあります。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「End User Configuration」の章にある「Associating Devices to an End User」を参照してください。

- ステップ16 [エンドユーザの設定(End User Configuration)]ウィンドウが表示されていない場合は、[ユーザ管理(User Management)]>[エンドユーザ(End User)]を選択して、設定の最後の作業を行います。[検索(Search)]フィールドと[検索(Find)]を使用してユーザ(例: John Doe)を見つけた後、ユーザIDをクリックして、そのユーザの[エンドユーザの設定(End User Configuration)]ウィンドウを開きます。
- ステップ17 画面の[電話番号の割り当て(Directory Number Associations)]領域で、ドロップダウンリストか らプライマリ内線を設定します。
- **ステップ18** [モビリティ情報(Mobility Information)]領域で、[モビリティの有効化(Enable Mobility)]ボッ クスをオンにします。
- ステップ19 [権限情報(Permissions Information)]領域で、[ユーザ グループ(User Group)]ボタンを使用して、このユーザを任意のユーザ グループに追加します。
 たとえば、「標準 CCM エンドユーザ グループ」として定義されたグループに、ユーザを追加することができます。
- ステップ20 設定されているすべてのユーザグループを表示するには、[ユーザ管理(User Management)]> [ユーザグループ(User Groups)]の順に選択します。
- ステップ21 [エクステンションモビリティ(Extension Mobility)]領域で、ユーザがクラスタ間のエクステンションモビリティサービスを許可している場合は、[クラスタ間のエクステンションモビリティの有効化(Enable Extension Mobility Cross Cluster)]チェックボックスをオンにします。
- ステップ22 [保存 (Save)]を選択します。

電話機の MAC アドレスの決定

Cisco Unified Communications Manager に電話機を追加するには、Cisco IP Phone の MAC アドレス を決定する必要があります。

手順

次のいずれかの操作を実行します。

- 電話機の[アプリケーション(Applications)]> [電話の情報(Phone Information)]を押し、 [MAC アドレス(MAC Address)]フィールドを確認する。
- ・電話機の背面にある MAC ラベルを確認する。
- 電話機の Web ページを表示し、[デバイス情報(Device Information)]を選択する。

電話機の追加方法

Cisco IP Phone をインストールしたら、次のオプションの1つを選択して、電話機を Cisco Unified Communications Manager データベースに追加できます。

- Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用して、個別の電話機を追加します。
- •一括管理ツール(BAT)を使用して複数の電話を追加します。
- 自動登録
- BAT \succeq Tool for Auto-Registered Phones Support (TAPS)

電話機を個別に追加するか BAT を使用して追加するには、電話機の MAC アドレスを特定する必要があります。 詳細については、電話機の MAC アドレスの決定, (81 ページ)を参照してください。

一括管理ツールの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide*』を参照してください。

関連トピック

電話機の自動登録の有効化, (42ページ)

電話機の個別の追加

Cisco Unified Communications Manager に追加する電話機のMACアドレスおよび電話機情報を収集 します。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択し、[新規追加 (Add New)]をクリックします。
- ステップ2 電話機のタイプを選択します。
- ステップ3 [次へ (Next)]を選択します。
- ステップ4 要求された場合にはプロトコルを選択し、[次へ(Next)]をクリックします。
- ステップ5 MAC アドレスを含む電話機の情報を入力します。 詳細な手順および Cisco Unified Communications Manager の概念については、『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified Communications Manager Overview」の章 を参照してください。

ステップ6 [保存(Save)]を選択します。

BAT 電話テンプレートを使用した電話機の追加

Cisco Unified Communications 一括管理ツール(BAT)を使用すると、複数の電話機の登録などの バッチ操作を実行できます。

(TAPSと組み合わせずに) BAT だけを使用して電話機を追加するには、各電話機の適切な MAC アドレスを取得する必要があります。

[一括管理(Bulk Administration)] メニューによる電話機の追加に関する詳しい説明は、『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』の「Phone insertion」の章を参照してください。

BAT の使用方法の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』を参照してください。BAT電話テンプレートの作成方法の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』の「Phone Template」の章を参照してください。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Administration から、[一括管理(Bulk Administration)]>[電話 (Phones)]>[電話テンプレート(Phone Template)]の順に選択します。
- **ステップ2** [新規追加(Add New)] をクリックします。
- ステップ3 [電話のタイプ (Phone Type)]を選択し、[次へ (Next)]をクリックします。
- ステップ4 必要に応じて、デバイスプロトコルを選択し、[次へ (Next)]を選択します。
- **ステップ5** [デバイスプール (Device Pool)]、[電話ボタンテンプレート (Phone Button Template)]、[デバイ スセキュリティプロファイル (Device Security Profile)]など、電話固有の詳細なパラメータを入 力します。
- **ステップ6** [保存 (Save)]をクリックします。
- **ステップ7** BAT電話テンプレートを使用して電話機を追加するには、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] > [新規追加 (Add New)] を選択します。

Cisco Unified Communications Manager へのユーザの追加

Cisco Unified Communications Manager に登録されているユーザに関する情報を表示および管理できます。Cisco Unified Communications Manager によって、各ユーザは次のタスクを実行できます。

- Cisco IP Phone から、社内ディレクトリや他のカスタマイズ済みディレクトリにアクセスする。
- パーソナルディレクトリを作成する。
- ・短縮ダイヤルとコール転送の番号をセットアップする。
- Cisco IP Phone からアクセスできるサービスに登録する。

手順

- ステップ1 ユーザを個別に追加するには、Cisco Unified Communications Manager へのユーザの直接追加, (84 ページ)を参照してください。
- ステップ2 ユーザを一括して追加するには、一括管理ツールを使用します。この方法では、すべてのユーザ に対して同一のデフォルトパスワードを設定することもできます。
 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration」の章を参照してください。

外部 LDAP ディレクトリからのユーザの追加

ユーザが LDAP ディレクトリ(Cisco Unified Communications Server でないディレクトリ)に追加 されている場合は、次の手順に従って LDAP ディレクトリを同期化することで、そのユーザとそ の電話機を Cisco Unified Communications Manager に追加できます。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理ページにサインインします。
- **ステップ2** [システム (System)]>[LDAP]>[LDAP ディレクトリ (LDAP Directory)]の順に選択します。
- ステップ3 [検索(Find)]を使用して LDAP ディレクトリを見つけます。
- ステップ4 LDAP ディレクトリ名をクリックします。
- **ステップ5** [完全同期を今すぐ実施(Perform Full Sync Now)]をクリックします。
 - (注) LDAP ディレクトリを Cisco Unified Communications Manager に即座に同期化する必要が ない場合は、[LDAP ディレクトリ(LDAP Directory)]ウィンドウの [LDAP ディレクト リ同期スケジュール(LDAP Directory Synchronization Schedule)]で、次の自動同期化の スケジュールを決定します。ただし、新規ユーザをデバイスに関連付けるには、その 前に同期を完了する必要があります。

Cisco Unified Communications Manager へのユーザの直接追加

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ディレクトリを使用しない場合、次の手順に従って、Cisco Unified Communications Manager Administration で直接ユーザを追加することができます。

(注)

LDAP が同期している場合、ユーザを Cisco Unified Communications Manager の管理ページに追加できません。



エンドユーザ グループへのユーザの追加

ユーザを Cisco Unified Communications Manager の標準エンドユーザグループに追加するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理ページから、[ユーザ管理(User Management)]>[ユー ザグループ(User Groups)]の順に選択します。 [ユーザの検索と一覧表示(Find and List Users)]ウィンドウが表示されます。
- **ステップ2** 適切な検索条件を入力し、[検索(Find)]をクリックします。
- ステップ3 [標準 CCM エンドユーザ (Standard CCM End Users)] リンクを選択します。対象の標準 CCM エンドユーザについての [ユーザ グループの設定 (User Group Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- **ステップ4** [グループにエンドユーザを追加(Add End Users to Group)]を選択します。[ユーザの検索と一覧 表示(Find and List Users)]ウィンドウが表示されます。
- ステップ5 [ユーザの検索(Find User)]ドロップダウン リスト ボックスを使用して、追加するユーザを探し、[検索(Find)]をクリックします。
 検索条件に一致するユーザのリストが表示されます。

- **ステップ6** 表示されるレコードのリストで、このユーザグループに追加するユーザのチェックボックスをク リックします。リストが長い場合は、下部のリンクを使用すると、さらに多くの結果を表示でき ます。
 - (注) 検索結果のリストには、すでにそのユーザ グループに属しているユーザは表示されま せん。
- **ステップ7** [選択項目の追加(Add Selected)]を選択します。

電話機とユーザの関連付け

Cisco Unified Communications Manager の [エンドユーザ(End User)] ウィンドウから、電話機を ユーザに関連付けます。

手順

| ステップ1 | Cisco Unified Communications Manager の管理ページから、[ユーザ管理(User Management)]>[エ ンドユーザ(End User)]の順に選択します。 [ユーザの検索と一覧表示(Find and List Users)]ウィンドウが表示されます。 |
|---------------|---|
| ステップ 2 | 適切な検索条件を入力し、[検索(Find)] をクリックします。 |
| ステップ3 | 表示されるレコードのリストで、ユーザのリンクを選択します。 |
| ステップ4 | [デバイスの割り当て(Device Associations)] を選択します。 [ユーザ デバイス割り当て(User Device Association)] ウィンドウが表示されます。 |
| ステップ5 | 適切な検索条件を入力し、[検索(Find)] をクリックします。 |
| ステップ6 | デバイスの左にあるボックスをオンにして、ユーザに関連付けるデバイスを選択します。 |
| ステップ 1 | [選択/変更の保存(Save Selected/Changes)] を選択して、デバイスをユーザに関連付けます。 |
| ステップ8 | ウィンドウの右上にある [関連リンク(Related Links)] ドロップダウン リストから、[ユーザの設 定に戻る(Back to User)]を選択し、[移動(Go)]をクリックします。 [エンドユーザの設定(End User Configuration)] ウィンドウが表示され、選択した関連付けられ |

- たデバイスが [制御するデバイス(Controlled Devices)] ペインに表示されます。
- **ステップ9** [選択/変更の保存(Save Selected/Changes)]を選択します。

Survivable Remote Site Telephony

Survivable Remote Site Telephony(SRST)は、制御する Cisco Unified Communications Manager との 通信が切断されたときに、電話機の基本的な機能へのアクセスを確保します。 このシナリオで は、電話機は進行中のコールをアクティブなまま保持し、ユーザは使用可能な機能のサブセット

にアクセスできます。フェールオーバーが発生すると、ユーザの電話機にアラートメッセージが 表示されます。

次の表は、フェールオーバー中の機能の利用可能性について説明します。

| 機能 | サポート済み | 注記 |
|--------------------------|--------|---|
| 発信 | Yes | |
| 終了 | Yes | |
| リダイヤル | Yes | |
| 応答 | Yes | |
| 保留 | Yes | |
| 復帰 | Yes | |
| 会議 | Yes | |
| 会議のアクティブ コール(参 加) | No | [アクティブ コール(Active Calls)] ソフトキーが表示され ません。 |
| 会議リスト | No | |
| 転送 | Yes | |
| アクティブコールへの転送(直 接転送) | No | |
| 自動応答 | Yes | |
| コール待機 | Yes | |
| 発信者 ID | Yes | |
| オーディオ メッセージ受信イ ンジケータ | Yes | |
| すべてのコールのプログラム可 能な回線キー | Yes | |
| 応答のプログラム可能な回線 キー | Yes | |

表 11: SRST 機能のサポート

I

| 機能 | サポート済み | 注記 |
|----------------------------|--------|---|
| ユニファイド セッション プレ ゼンテーション | Yes | 他の機能により制限されるた め、会議が唯一サポートされて いる機能です。 |
| ボイスメール | Yes | ボイスメールは Cisco Unified Communications Manager クラス タの他のユーザと同期されませ ん。 |
| すべてのコールの転送 | Yes | 転送ステートはSRSTモードに シェアドラインアピアランス がないため転送を設定する電話 機でのみ使用できます。[すべ てのコールの転送 (Call Forward All)]設定は、Cisco Unified Communications Manager から SRST へのフェールオーバーま たはSRST から Communications Manager へのフェールバックに は保存されません。 Communications Manager で引き 続きアクティブな元の[すべて のコールの転送 (Call Forward All)]は、フェールオーバー後 にデバイスが Communications Manager に再接続されると表示 される必要があります。 |
| スピードダイヤル | Yes | |
| サービス IRL のプログラム可能 な回線キー | Yes | |
| ボイスメールへの転送(即転 送) | No | [即転送(iDivert)] ソフトキー が表示されません。 |
| 回線のフィルタ | 一部 | 回線はサポートされています が、共有できません。 |
| パーク モニタリング | No | [パーク (Park)]ソフトキーが 表示されません。 |

1

٦

| 機能 | サポート済み | 注記 |
|------------------------|--------|---|
| 割込み | No | 「この機能は現在使用できません」というメッセージが表示されます。 |
| 拡張されたメッセージ待機イン ジケータ | No | メッセージのカウント バッジ が電話の画面に表示されません。 [メッセージ受信 (Message Waiting)]アイコンのみが表示 されます。 |
| ダイレクト コール パーク | No | ソフトキーが表示されません。 |
| BLF | 一部 | BLF 機能キーはスピード ダイ ヤルキーのように動作します。 |
| 保留復帰 | No | コールは無期限に保留状態のま まになります。 |
| リモート回線の保留 | No | コールはローカル保留のコール として表示されます。 |
| ミートミー | No | [ミートミー (Meet Me)]ソフ トキーが表示されません。 |
| ピック | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| グループ ピックアップ | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| その他のグループ ピックアッ プ | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| 迷惑呼 ID | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| QRT | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| ハントグループ | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |

Γ

| 機能 | サポート済み | 注記 |
|--------|--------|-------------------------------------|
| インターコム | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| モビリティ | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| プライバシー | No | ソフトキーによるアクションが ありません。 |
| 折り返し | No | [折返し(Call Back)] ソフト キーが表示されません。 |

Cisco Unified Communications Manager 機能のセットアップ

Cisco Unified CM の管理で、Cisco IP Phone のプロダクト固有の設定パラメータを設定できます。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理で、次のいずれかのウィンドウを選択してください。
 - 「デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] ([電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウ)
 「プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration)] 部分
 - 「デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]([共通の電話プロファイルの設定 (Common Phone Profile Configuration)]ウィンドウ)
 - [システム (System)]>[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ([エ ンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウ)

- **ステップ2** ?を [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] でクリック すると、パラメータの説明を表示します。
- ステップ3 パラメータを設定するときは、更新する設定ごとに[共通設定の上書き(Override Common Settings)]
 チェックボックスを選択します。
 このボックスをチェックしないと、対応するパラメータ設定が有効になりません。
 3つの設定ウィンドウでパラメータを設定した場合、設定の優先順序は次のとおりです。
 - **1** [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウ
 - 2 [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウ
 - 3 [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウ

Cisco Unified Communications Manager 機能のセットアップ

ſ

1

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5


セルフ ケア ポータルの管理

- ・ セルフケアポータルの概要,93ページ
- セルフケアポータルへのアクセスの設定,94ページ
- ・ セルフ ケア ポータルの表示のカスタマイズ,94 ページ

セルフ ケア ポータルの概要

Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータルから、電話の機能や設定をカスタマイズし、制 御できます。 セルフ ケア ポータルについては、http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ ps556/products_user_guide_list.html にある『*Cisco Unified CommunicationsSelf Care Portal User Guide*』 を参照してください。

管理者は、セルフ ケア ポータルへのアクセスを制御します。 また、ユーザがセルフ ケア ポータ ルにアクセスできるように、情報を提供する必要があります。

ユーザを Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータルにアクセス可能にする前に、Cisco Unified Communications Manager Administration を使用して、ユーザを標準の Cisco Unified Communications Manager エンドユーザ グループに追加する必要があります。

エンドユーザには、必ず [セルフケアポータル (Self Care Portal)] に関する次の情報を提供して ください。

・アプリケーションにアクセスするための URL。 この URL は、次のとおりです。

http://<server_name:portnumber>/ucmuser/(server_name は Web サーバがインストールされているホスト、portnumber はホストのポート番号です)。

- •アプリケーションにアクセスするために必要なユーザ ID とデフォルト パスワード。
- ユーザがポータルを使用して実行できるタスクの概要。

これらの設定値は、ユーザを Cisco Unified Communications Manager に追加したときに入力した値 と同じです。

詳細については、以下を参照してください。

- *Cisco Unified Communications Manager Administration Guide* O User Group Configuration
- 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「End User Configuration」の 章
- 『Cisco Unified Communications Manager Administrator Guide』の「Role Configuration」の章

セルフ ケア ポータルへのアクセスの設定

ユーザがセルフケアポータルにアクセスできるようにするには、この手順を使用します。

手順

| ステップ1 | [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]で、[ユーザ管理 |
|---------------|---|
| | (User Management)] > [エンドユーザ(End User)] を選択します。 |
| ステップ 2 | ユーザを検索し、ユーザ ID のリンクをクリックします。 |
| ステップ3 | ユーザのパスワードと PIN が設定されていることを確認します。 |
| ステップ 4 | [保存(Save)] を選択します。 |

セルフ ケア ポータルの表示のカスタマイズ

セルフ ケア ポータルにはほとんどのオプションが表示されます。 ただし、Cisco Unified Communications Manager Administration のエンタープライズパラメータ設定で次のオプションを指定する必要があります。

- ・呼出音設定の表示 (Show Ring Settings)
- ・回線のラベル設定の表示 (Show Line Label Settings)



この設定値は、サイトのすべてのセルフ ケア ポータル ページに適用されます。

手順

I

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager Administration で、[システム (System)]>[エンタープライ ズパラメータ (Enterprise Parameters)]を選択します。
- **ステップ2** [セルフケアポータル (Self Care Portal)]領域で、[セルフケアポータルのデフォルトサーバ (Self Care Portal Default Server)]フィールドを設定します。
- **ステップ3** ポータルでユーザがアクセスできるパラメータをイネーブルまたはディセーブルにします。
- ステップ4 [保存 (Save)]を選択します。

1

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5





ハードウェアとアクセサリの設置

- Cisco IP Phone のアクセサリ, 99 ページ
- Cisco IP Phone キー拡張モジュール, 111 ページ
- 壁面取り付け, 125 ページ



Cisco IP Phone のアクセサリ

- アクセサリサポート, 99 ページ
- フットスタンドの接続, 100 ページ
- ・ ケーブル ロックによる電話機の固定, 101 ページ
- 外部スピーカおよびマイクロフォン, 101 ページ
- ヘッドセット, 102 ページ

アクセサリ サポート

I

次のリストは、Cisco IP Phone 8841、8851、8861 がサポートするアクセサリを示します。「X」は 特定の電話モデルのサポートを示し、ダッシュ(―) はサポートされていないことを意味します。

表 12: Cisco IP Phone 8841、8851、8861 のアクセサリのサポート

| アクセサリ | タイプ | Cisco IP Phone 8841 | Cisco IP Phone 8851 | Cisco IP Phone 8861 |
|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| シスコ製アクセサリ | | | | |
| Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュール | アドオン モ ジュール | - | X | X |
| サードパーティ製アクセサリ | 1 | | 1 | 1 |

| アクセサリ | タイプ | Cisco IP Phone 8841 | Cisco IP Phone 8851 | Cisco IP Phone 8861 |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ヘッドセット:ヘッドセット,(102ページ)を参照してください。この項では | アナログ | Х | Х | Х |
| 各ヘッドセットタイプについて説明しています。 | アナログ ワイ ドバンド | Х | Х | Х |
| | Bluetooth | - | Х | Х |
| | USB(有線また はワイヤレス) | - | Х | Х |
| マイクロフォン:外部スピーカおよびマ イクロフォン,(101ページ)を参照して ください。 | 外部 PC | - | - | Х |
| スピーカー:外部スピーカおよびマイク ロフォン,(101ページ)を参照してくだ さい。 | 外部 PC | - | - | Х |

フットスタンドの接続

ユーザの電話機を卓上や机上に設置する場合、フットスタンドを電話機の背面に接続します。電話機には、調整可能なフットスタンドが含まれます。電話機を卓上の表面に設置する場合は、35 ~ 50 度の間のいくつかの角度でチルトの高さを調整できます。



必要な角度にフットスタンドを調整する場合、思ったより大きな力が必要になる場合がありま す。



1

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

手順

ステップ1 コネクタを所定のスロットに挿入します。

ステップ2 コネクタが所定の位置に収まるまでフットスタンドを押し込みます。

ケーブル ロックによる電話機の固定

ラップトップ ケーブル ロックを使用して、電話機をデスクトップに固定できます。 ロックを電 話機の背面にある盗難防止用セキュリティ コネクタに接続し、ケーブルをデスクトップに固定で きます。

セキュリティスロットには最大20mmの幅のケーブルを挿入できます。 互換性のあるラップトッ プケーブル ロックとして Kensington 製のラップトップ ケーブル ロックの他、電話機の背面にあ るセキュリティ スロットに適合するその他のメーカー製ラップトップ ケーブル ロックがありま す。

手順

- **ステップ1** ケーブル ロックのループの端を折り返し、電話機を固定したい物の周りに巻き付けます。
- **ステップ2** ロックをケーブルのループの端まで通します。
- **ステップ3** ケーブル ロックのロックを解除します。
 - (注) ケーブル ロックには、鍵付き錠とダイヤル錠の2種類があります。 使用しているロックの種類に従って、鍵または正しいダイアルの組み合わせを使用してロックを解除します。
- **ステップ4** ロック ボタンを押したままにして、ロックの歯の位置を合わせます。
- **ステップ5** ケーブル ロックを電話機のロック スロットに挿入し、ロック ボタンを放します。
- **ステップ6** ケーブル ロックをロックします。
 - (注) 鍵付き錠の場合、鍵を時計回りに 90 度回転させて、ロックから鍵を抜きます。 ダイヤ ル錠の場合、ロックを 90 度回して、ダイヤルの組み合わせを乱します。

外部スピーカおよびマイクロフォン

外部スピーカおよびマイクロフォンは、プラグアンドプレイ式のアクセサリです。Cisco IP Phone では、外部 PC タイプのマイクロフォン、および増幅器で電力が供給されるスピーカーを、ラインイン/アウトのジャックを使用して接続できます。外部マイクロフォンを接続すると内部マイクロフォンが無効になり、外部スピーカを接続すると電話機の内部スピーカが無効になります。

(注)

低品質の外部オーディオデバイスを使用してラウドスピーカーを極端な大音量で再生したり、 マイクロフォンをラウドスピーカーのごく近くに設置したりすると、スピーカーフォンの通話 相手に不快なエコーが聞こえる場合があります。

ヘッドセット

シスコでは、Cisco IP Phone で使用するサードパーティ製ヘッドセットについて社内でテストを実施していますが、ヘッドセットや受話器のベンダーの製品については動作の保証やサポートは行っていません。

電話機を使用すると、ヘッドセットのマイクロフォンが検出するバックグラウンドノイズの一部 が軽減されますが、さらにこのバックグラウンドノイズを削減して全体的なオーディオ品質を改 善するには、ノイズを遮断するヘッドセットを使用することを推奨します。

シスコでは、不要な無線周波数(RF)および可聴周波数(AF)が遮蔽された高品質のヘッドセットなどの外部デバイスの使用を推奨しています。ヘッドセットの品質や、携帯電話および双方向 ラジオなど他のデバイスとの間隔によっては、雑音やエコーが入ることもあります。可聴ハム雑 音などのノイズは、相手方だけに聞こえる場合もあれば、Cisco IP Phone のユーザおよび相手方の 両方に聞こえる場合もあります。ハム音やブザーのような雑音は、電灯、電気モーター、大型の PC モニタなど、さまざまな外部ソースが原因となり得ます。

(注)

場合によっては、ローカル電源キューブやパワー インジェクタを使用することにより、ハム 雑音を軽減または除去できることがあります。

Cisco IP Phone を実際に展開する場合、環境やハードウェアにより不整合が発生することがあるので、すべての環境に対して最適な唯一のヘッドセットを見出すことは不可能です。

ヘッドセットを選定して環境に大規模に展開する前に、実際の環境での使用に最適かどうかをテ ストすることを推奨します。

関連トピック

外部デバイス, (18ページ)

音質

物理的、機械的、および技術的な性能以上に、ヘッドセットの音質がユーザと通話相手の双方に とって良質である必要があります。 音質の判断は主観によるので、シスコが特定のヘッドセット のパフォーマンスを保証することは不可能です。 しかし、大手メーカーのさまざまなヘッドセッ トについて、Cisco IP Phone で良好に作動することが報告されています。

詳細については、http://www.cisco.com/en/US/partner/prod/voicesw/ucphone_headsets.htmlを参照して ください。

アナログのヘッドセット

アナログのヘッドセットは、Cisco IP Phone 8841、8851、および 8861 でサポートされます。 ただ し、アナログのヘッドセットが接続されても、電話機は検出できません。 このため、アナログの ヘッドセットは、電話スクリーンの [アクセサリ(Accessories)] ウィンドウにデフォルトで表示 されます。

デフォルトでアナログヘッドセットを表示すると、ユーザはアナログヘッドセットに対してワイ ドバンドを有効にすることができます。

アナログ ヘッドセットでのワイドバンドの有効化

電話機ではアナログヘッドセットがサポートされていますが、電話機はアナログヘッドセットが 接続されても検出できません。このため、アナログのヘッドセットはデフォルトで、電話スク リーンの[アクセサリ(Accessories)]ウィンドウに表示されます。

デフォルトでアナログヘッドセットを表示すると、ユーザはアナログヘッドセットに対してワイ ドバンドを有効にすることができます。

電話機はヘッドセットでワイドバンドコーデックをサポートしているかどうかを検出できません が、ユーザは次の手順でアナログのヘッドセットでワイドバンドを有効化できます。

手順

- **ステップ1** Cisco IP Phone で、アプリケーション ●を押します。
- ステップ2 [アクセサリ(Accessories)]を選択します。
- **ステップ3** アナログのヘッドセットを強調表示し、[セットアップ(Setup)]を押します。
- **ステップ4** [オン/オフ (on/off)]トグルを使用して選択したヘッドセットのワイドバンドをオンまたはオフにします。

アナログ ヘッドセットでのワイドバンド コーデックの有効化

電話機ではアナログヘッドセットがサポートされていますが、電話機はアナログヘッドセットが 接続されても検出できません。このため、アナログのヘッドセットはデフォルトで、電話スク リーンの[アクセサリ(Accessories)]ウィンドウに表示されます。

デフォルトでアナログヘッドセットを表示すると、ユーザはアナログヘッドセットに対してワイドバンドを有効にすることができます。

ワイドバンドの[オン/オフ (on/off)]トグルが使用できない場合は、次の手順に従ってユーザが アナログのヘッドセットでワイドバンド コーデックを有効にできることを確認してください。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択します。
- **ステップ2** [電話の検索と一覧表示(Find and List Phones)]ウィンドウで、アナログのヘッドセットを追加する電話機の検索条件を入力し、[検索(Find)]をクリックします。
- **ステップ3** 目的の[デバイス名 (Device Name)]をクリックします。[電話の設定 (Phone Configuration)]ウィ ンドウが表示されます。
- ステップ4 [電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウの[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]のレイアウト部分で、[ワイドバンドヘッドセット UI 設定(Wideband Headset UI Control)]というオプションが有効になっていることを確認します。このオプションは、デフォルトで有効です。
- ステップ5 [電話の設定 (Phone Configuration)]ウィンドウの[プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration)]レイアウト部分で、[ワイドバンド ヘッドセット (Wideband Headset)]オプションを設定することもできます。(このオプションもデフォルトで有効です)。

有線ヘッドセット

有線ヘッドセットでは、音量ボタンやミュートボタンも含めて、Cisco IP Phoneのすべての機能を 使用できます。これらのボタンを使用して、ヘッドセットの音量を調整したり、ヘッドセットマ イクからの音声が相手に聞こえないようにしたりすることができます。

有線ヘッドセットへの接続

有線ヘッドセットを Cisco IP Phone に接続するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** ヘッドセットを電話機の背面にあるヘッドセット ポートに差し込みます。
- **ステップ2** 電話の発信または応答を行うには、電話機のヘッドセットボタンを押します。

有線ヘッドセットの無効化

ヘッドセットを無効にするには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用しま す。 ヘッドセットを無効にすると、スピーカーフォンも無効になります。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理ページでヘッドセットを無効にするには、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択し、変更する電話機を見つけます。
- **ステップ2** [電話の設定 (Phone Configuration)]ウィンドウ ([プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration)]レイアウト部分)で、[スピーカーフォンとヘッドセットの無効化 (Disable Speakerphone and Headset)]チェックボックスをオンにします。

USB ヘッドセット

有線およびワイヤレスの USB ヘッドセットがサポートされています。 背面 USB ポート (ユーザ の電話機にこのポートがある場合)または側面 USB ポートに USB ヘッドセット (またはワイヤ レス ヘッドセットの場合はベース ステーション)を接続できます

USB ヘッドセットの有効化

Cisco Unified Communications Manager の管理ページ(表示されるウィンドウの[プロダクト固有の 設定(Product Specific Configuration)]のレイアウト部分)で、使用可能な USB ポート(背面 USB ポートのパラメータまたは側面 USB ポートのパラメータ)を有効にする必要があります。また、 Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、USB クラスを有効化/無効化するパラメー タとして[オーディオ クラス(Audio Class)]が選択されていることも確認します。

手順

- **ステップ1** 次のいずれかのウィンドウで USB ヘッドセットを有効にします。
 - [電話の設定 (Phone Configuration)] ([デバイス (Device)] > [電話 (Phone)])。
 - [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ([システム(System)]>[エ ンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)])。
 - [共通の電話プロファイルの設定(Common Phone Profile Configuration)]([デバイス(Device)]
 「デバイスの設定(Device Settings)]>[共通の電話プロファイル(Common Phone Profile)])。
- **ステップ2** 設定ウィンドウで対応する [共通設定の上書き (Override Common Settings)] パラメータを確認し ます。

USB ヘッドセットの無効化

USB ヘッドセットを無効化するには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで有効 化した USB ポート(またはオーディオ クラスのパラメータ)を無効化します。また、電話機の

[アクセサリ(Accessories)] ウィンドウから別のタイプのヘッドセットを選択することもできま す。この選択により、直前に有効にしていたヘッドセットが無効になります。

手順

- **ステップ1** 次のいずれかのウィンドウで USB ヘッドセットを無効にします。
 - [電話の設定 (Phone Configuration)] (「デバイス (Device)]> [電話 (Phone)])。
 - [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ([システム(System)]>[エ ンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)])。
 - 「共通の電話プロファイルの設定(Common Phone Profile Configuration)](「デバイス(Device)]
 「デバイスの設定(Device Settings)]>「共通の電話プロファイル(Common Phone Profile)])。
- **ステップ2** 設定ウィンドウで対応する [共通設定の上書き (Override Common Settings)] パラメータを確認し ます。

ワイヤレス ヘッドセット

Cisco IP Phone では、ワイヤレス ヘッドセットを使用できます。

シスコの Web サイトではご使用の IP 電話機で動作するワイヤレス ヘッドセットについて説明しています。 次の URL にアクセスします。

http://www.cisco.com/en/US/partner/prod/voicesw/ucphone_headsets.html

ヘッドセットの接続およびこの機能の使用については、ワイヤレス ヘッドセットのマニュアルを 参照してください。

電子フックスイッチの有効化

電子フックスイッチ機能は、次のヘッドセットデバイスをサポートします。

• Jabra

- 。PRO9400 および GO6400 シリーズ
- PRO930
- °GN9300 シリーズ
- ° GN9120

• Plantronics

° Savi DECT 740、CS5xx DECT

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]で[デバイス (Device)]>[電話(Phone)]を選択します。
- ステップ2 [ワイヤレス ヘッドセット フックスイッチ コントロール (Wireless Headset Hookswitch Control)] セクションにスクロールします。
- ステップ3 [有効(Enable)]または[無効(Disable)]を選択します。

Bluetooth ワイヤレス ヘッドセット

Cisco IP Phone 8851 および 8861 は、次の Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットをサポートしています。

- Jabra Motion
- Jabra Speak 510
- Jabra PRO 9470
- Jawbone ICON for Cisco
- Plantronics Voyager Pro+
- Plantronics Voyager PRO UC v2

Bluetooth では、30 フィート(10 m)以内の範囲の低帯域幅でワイヤレス接続を行えます。最大のパフォーマンスが得られるのは、1~2m(3~6フィート)の範囲内です。Bluetooth ワイヤレステクノロジーは、2.4 GHz帯域で動作します。これは802.11b/g帯域と同じです。これは干渉が発生する可能性があります。シスコでは次を推奨しています。

- •5 GHz 帯域で動作する 802.11a、802.11n または 802.11ac を使用します。
- 他の 802.11b/g デバイス、Bluetooth デバイス、電子レンジ、大型の金属製品との間隔をあけます。

Cisco IP Phone は、共有キーによる認証と暗号化方式を利用してヘッドセットと接続します。Cisco IP Phone は最大 50 のヘッドセットをひとつずつ接続できます。 最後に接続されたヘッドセットが デフォルトとして使用されます。 通常、ペアリングはヘッドセットごとに1回実行されます。

デバイスがペア化された後、両方のデバイス(電話機とヘッドセット)が有効化済みで、相互の 有効範囲内にある限り、そのBluetooth接続が維持されます。この接続は通常、一方のデバイスの 電源が切断された後、再び電源が投入されると、自動的に接続を再確立します。ただし、一部の ヘッドセットでは、ユーザによる接続の再確立が必要です。

Bluetooth アイコン 👪 は、デバイスが接続されているかどうかに関係なく、Bluetooth がオンかどうかを示します。

干渉が発生する可能性が考えられます。 シスコでは、他の 802.11b/g デバイス、Bluetooth デバイス、電子レンジ、大型の金属製の物体を近くに置かないように推奨しています。 可能であれば、他の 802.11 デバイスで 802.11a チャネルを使用するように設定してください。

Bluetooth ワイヤレスヘッドセットが動作するために、ヘッドセットが電話機の直接の見通し線内 にある必要はありませんが、壁やドアなどの障害物、および他の電子デバイスからの干渉が接続 に影響を及ぼすことがあります。

ヘッドセットが Cisco IP Phone から 30 フィート(10 m)を超えて離れていると、Bluetoothの接続 は 15 ~ 20 秒間のタイムアウト後にドロップされます。ペア化されたヘッドセットが Cisco IP Phone の範囲内に戻ってきたときに、当該電話機が別の Bluetooth ヘッドセットに接続されていな ければ、範囲内にある Bluetooth ヘッドセットと自動的に再接続します。電力節約モードで動作す る一部のタイプの電話機では、再接続を開始するために、ユーザがオペレーションボタンを押し てヘッドセットを「ウェイクアップ」させることができます。

ヘッドセットを有効にしてから、電話アクセサリとして追加します。

電話機はさまざまハンズフリープロファイル機能をサポートしており、電話機を操作しなくても ハンズフリーデバイス(Bluetooth ワイヤレスヘッドセットなど)を使用して特定のタスクを実行 できます。たとえば、電話機で[リダイヤル(Redial)]を押す代わりに、Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットからそのメーカーの手順に従って電話番号をリダイヤルできます。

次の各ハンズフリー機能は、Cisco IP Phone 8851 および 8861 で使用する Bluetooth ワイヤレスヘッドセットに適用されます。

- ・コールへの応答
- コールの終了
- ヘッドセットのコールの音量を変更する
- ・リダイヤル
- 発信者 ID
- 即転送
- 保留して許可
- ・ リリースして許可

各種ハンズフリーデバイスは、それぞれ機能のアクティブ化方法が異なります。デバイスのメーカーが、同じ機能を指すときに異なる用語を使用している可能性もあります。

重要 常に1つのヘッドセットタイプしか機能しないため、Bluetooth ヘッドセットとアナログヘッドセットの両方を使用しており、アナログヘッドセットを電話機に接続している場合は、 Bluetooth ヘッドセットを有効にするとアナログヘッドセットが無効になります。アナログヘッドセットを有効にする場合は、Bluetooth ヘッドセットを無効にします。Bluetooth ヘッドセットが有効になっている電話機に USB ヘッドセットを接続すると、Bluetooth とアナログの両方のヘッドセットが無効になります。USB ヘッドセットの接続を外した場合は、Bluetooth ヘッドセットの有効化またはアナログヘッドセットを使用するための Bluetooth ヘッドセットの無効化のいずれかができるようになります。

Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットの使用方法については、次の資料を参照してください。

- [Cisco IP Phone 8841, 8851, and 8861 User Guide for Cisco Unified Communications Manager]
- ヘッドセットに付属するユーザガイド

Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットの有効化

ユーザが Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットを使用する前にイネーブルにする必要があります。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択します。
- **ステップ2** 変更する電話機を特定し、その電話機の[電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウに進みます。
- **ステップ3** [電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウで、Bluetooth の設定に [有効(Enable)]を選択 し、[Bluetooth のプロファイル(Bluetooth Profiles)]の設定に[ハンズフリー(Handsfree)]を選択 します。
- ステップ4 変更を保存します。

[¢]

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

٦



Cisco IP Phone キー拡張モジュール

- Cisco IP Phone キー拡張モジュール セットアップの概要, 111 ページ
- KEM 電源情報, 112 ページ
- Cisco IP Phone への1台の KEM の接続, 112 ページ
- Cisco IP Phone への 2 ~ 3 台の KEM の接続, 116 ページ
- キー拡張モジュールの Cisco Unified CM の管理でのセットアップ, 120 ページ
- キー拡張モジュールセットアップへのアクセス,123 ページ
- キー拡張モジュールのリセット, 124 ページ
- ・ キー拡張モジュールのトラブルシューティング, 124 ページ

Cisco IP Phone キー拡張モジュール セットアップの概要

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュール (KEM) を Cisco IP Phone 8851 および 8861 に接続し、ラ インアピアランス、スピード ダイヤル、またはプログラム可能ボタンを電話機に追加します。 プログラム可能ボタンは、電話回線ボタン、スピードダイヤルボタンまたは電話機能ボタンとし て設定できます。



次の表に、電話機のモデルと、各モデルでサポートされるキー拡張モジュールの数を示します。

表 13: Cisco IP Phone とサポートされる KEM の数

| Cisco IP Phone モデル | サポートされる KEM の数 | |
|---------------------|------------------------|--|
| Cisco IP Phone 8861 | KEM 3 台(108の回線またはボタン) | |
| Cisco IP Phone 8851 | KEM 2 台 (72 の回線またはボタン) | |



Cisco IP Phone 8841 は Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュール をサポートしません。

KEM 電源情報

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュールには、次の電力消費量と電源要件があります。

消費電力

KEM1台あたり48VDC、5W

電源要件

電話機が直接 KEM に電源を供給する。追加電源の要求はありません。

Cisco IP Phone への1台の KEM の接続

手順

- ステップ1 電話機からイーサネットケーブルを抜き取ります。
- ステップ2 装着されている場合、電話機からフットスタンドを取り外します。
- **ステップ3** 電話機側面のアクセサリ コネクタ カバーを探します。 次の図は、アクセサリ コネクタ カバーの位置を示します。



ステップ4 2 つのアクセサリ コネクタ カバーを取り外します。 次の図は、アクセサリ コネクタ カバーの取り外しを示します。



- **注目** スロットはスパイン コネクタ専用に設計されています。他の物体を挿入すると、修理が 必要な損傷が電話機に発生します。
- ステップ5 電話機の正面を上に向けます。

I

- ステップ6 KEM スパイン コネクタの一端を Cisco IP Phone のアクセサリ コネクタに差し込みます。
 - a) アクセサリ コネクタ ポートとスパイン コネクタの位置を合わせます。
 - b) 電話機ヘスパイン コネクタをしっかり押し込みます。
 - 次の図は、スパイン コネクタを示します。



次の図は、スパインコネクタの取り付けを示します。



ステップ7 次の図に示すように、スパイン コネクタのもう一方の端を KEM に接続します。
 a) KEM アクセサリ コネクタ ポートとスパイン コネクタの位置を合わせます。
 b) KEM をスパイン コネクタにしっかり押し込みます。



I

ステップ8 ドライバを使用して電話機にネジを固定します。 この手順によって、電話機と KEM が確実に常時接続されるようにします。 次の図は、電話機と KEM のネジ穴の位置を示します。



- **ステップ9** (任意) フットスタンドを電話機と KEM に装着し、作業場所に平らに置けるよう両方のフット スタンドを調節します。
- **ステップ10** 電話機にイーサネット ケーブルを挿入します。

Cisco IP Phone への 2 ~ 3 台の KEM の接続

手順

- **ステップ1** 電話機からイーサネットケーブルを抜き取ります。
- ステップ2 装着されている場合、電話機からフットスタンドを取り外します。
- **ステップ3** 電話機側面のアクセサリ コネクタ カバーを探します。 次の図は、アクセサリ コネクタ カバーの位置を示します。



ステップ4 2 つのアクセサリ コネクタ カバーを取り外します。 次の図は、アクセサリ コネクタ カバーの取り外しを示します。



- **注目** スロットはスパイン コネクタ専用に設計されています。他の物体を挿入すると、修理が 必要な損傷が電話機に発生します。
- ステップ5 電話機の正面を上に向けます。

ſ

- **ステップ6** KEM スパイン コネクタの一端を Cisco IP Phone のアクセサリ コネクタに差し込みます。
 - a) アクセサリ コネクタ ポートとスパイン コネクタの位置を合わせます。
 - b) 電話機ヘスパインコネクタをしっかり押し込みます。

次の図は、スパイン コネクタを示します。



次の図は、スパインコネクタの取り付けを示します。



ステップ7 次の図に示すように、スパインコネクタのもう一方の端を KEM に接続します。
 a) KEM アクセサリコネクタ ポートとスパインコネクタの位置を合わせます。
 b) KEM をスパインコネクタにしっかり押し込みます。

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

1



1 台目の KEM が Cisco IP Phone に接続されました。

ſ

- ステップ8 別の KEM スパイン コネクタを使用して、2 台目の KEM を1 台目の KEM に接続します。
- **ステップ9** 3 つ目の KEM スパイン コネクタを使用して、3 台目の KEM を 2 台目(中間)の KEM に接続します。 次の図は、3 台の KEM を接続した Cisco IP Phone です。



ステップ10 ドライバを使用して電話機および各 KEM にネジを固定します。 この手順によって、電話機と KEM が確実に常時接続されるようにします。 次の図は、ネジ穴の 位置を示します。



- (注) ネジが電話機にしっかり挿入され、締め付けられていることを確認します。
- **ステップ11** (任意) フットスタンドを電話機とKEMに装着し、作業場所に平らに置けるようすべてのフットスタンドを調節します。
- ステップ12 電話機にイーサネットケーブルを挿入します。

キー拡張モジュールの Cisco Unified CM の管理でのセットアップ

キー拡張モジュール セットアップの間に、KEM を1列モードまたは2列モードで表示するよう 設定できます。

1列モード

I

1列モードでは、画面の各行が1本の回線に対応し、この回線には左側のボタンと右側のボ タンのいずれかでアクセスできます。この設定では、キー拡張モジュールは1ページ目に 9回線、2ページ目に9回線を表示します。次の図は、1列モードを示します。



2列モード

2列モードでは、画面の左側のボタンと右側のボタンとが、それぞれ異なる回線に割り当て られます。この設定では、キー拡張モジュールは1ページ目に18回線、2ページ目に18回 線を表示します。 次の図は、2列モードを示します。

| cisco | |
|--|----------|
| Jane Smit Ray Lee-5 Eric Monila Dave Brow Tom Willis Judy Taylo Jesse Mill David Wol Tom Willis Judy Taylo Comparison Cindy Blac Kathy Kay C Matt Loke | 00000000 |
| 12 | 330 |
| | 37: |

(注)

1 列モードおよび2 列モードの両方で、ラベルが表示スペースより長い場合、テキスト省略記 号(...)が含まれます。

手順

| ステップ1 | Cisco Unified Communications Manager Administration で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。 [電話の検索と一覧表示 (Find and List Phones)]ウィンドウが表示されます。 Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュール を設定する 1 つ以上の電話機を検索できます。 |
|---------------|--|
| ステップ 2 | 検索条件を選択するか入力して、[検索(Find)]をクリックします [電話の検索と一覧表示(Find and List Phones)]ウィンドウに、検索基準を満たす電話機の一覧が 表示されます。 |
| ステップ3 | Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュールを設定する電話機をクリックします。[電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウが表示されます。 |
| ステップ4 | [電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウの右側にあるペインで[拡張モジュール情報(Expansion Module Information)] セクションまでスクロール ダウンし、[モジュール1(Module |

1

1)]、[モジュール2(Module 2)]、[モジュール3(Module 3)]の順にこれらのフィールドで適切 な拡張モジュールを選択します(または[なし(none)])。

電話機のモデルごとにサポートされる KEM 台数については、Cisco IP Phone キー拡張モジュール セットアップの概要, (111 ページ) を参照してください。

- **ステップ5** 電話機に接続されている KEM を最大限に活用できるように設定された電話ボタン テンプレート ([電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウの [デバイス情報(Device Information)]) を選 択してください。
- **ステップ6** 要件に応じて、1 列モードの場合は [KEM を 1 列表示 (One Column Display for KEM)] フィール ドを有効にし、2 列モードの場合は無効にします。
- **ステップ1** [保存 (Save)] をクリックします。

キー拡張モジュール セットアップへのアクセス

電話機に1台以上の KEM を取り付けて、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで設 定すると、KEM は電話機によって自動的に認識されます。

複数の KEM が取り付けられている場合は、電話機に接続された順に番号が付きます。

- ・キー拡張モジュール1は電話機に一番近いKEMです。
- ・キー拡張モジュール2は中央のKEMです。
- ・キー拡張モジュール3は一番右側のKEMです。

KEM を選択してから、次のいずれかのソフトキーを選択します。

- ・[終了 (Exit)]:[アプリケーション (Applications)]メニューに戻ります。
- •[詳細(Details)]: 選択された KEM の詳細を提供します。
- [セットアップ(Setup)]: 選択した KEM の明るさを設定できます。 明るさの設定は、電話 機の[設定(Preferences)]メニューでも実行できます。 詳細については、『Cisco IP Phone 8841, 8851, and 8861 User Guide for Cisco Unified Communications Manager (SIP)』を参照してく ださい。

手順

- **ステップ1** 電話機でアプリケーション 🙆 を押します。
- ステップ2 [アクセサリ(Accessories)]を押します。 適切に取り付けられ、設定された KEM はすべて、アクセサリのリストに表示されます。

キー拡張モジュールのリセット

この手順では、拡張モジュールを工場出荷時の状態にリセットする方法を説明します。

手順

- ステップ1 KEM に電源を入れ、[ページ1 (Page 1)]を押し、キーを押したままにします。 LCD が白に変わってから少なくとも1秒間、ページ1を押し続けます。
- **ステップ2** ページ1を離すと、LED が赤くなります。 すぐに [ページ2(Page 2)]を押し、少なくとも1秒 間は [ページ2(Page 2)]を押し続けます。
- **ステップ3** ページ2を離すと、すべての LED がオレンジになります。
- ステップ4 回線 5、14、1、18、10、9 の順に押します。 LCD が青に変わり、スピニング ローダのアイコンが中央に表示されます。 KEM がリセットされます。

キー拡張モジュールのトラブルシューティング

キー拡張モジュール(KEM)のトラブルシューティング情報を取得するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** CLIを開きます。
- ステップ2 次のコマンドを入力してデバッグモードを開始します。 debugsh
- ステップ3 ?を入力します。使用可能なすべてのコマンドとオプションが表示されます。
- ステップ4 適切なコマンドとオプションを使用して、必要な KEM 情報を検索します。
- **ステップ5** デバッグモードを終了するには、Ctrl キーを押した状態でCキーを押します。



壁面取り付け

- ・壁面取り付けオプション, 125 ページ
- ・ 電話機のロック非対応壁面取り付けコンポーネント, 125 ページ
- キー拡張モジュール付き電話用ロック非対応壁面取り付けコンポーネント, 132 ページ
- ハンドセットレストの調整, 139 ページ

壁面取り付けオプション

Cisco IP Phone 壁面取り付けキットに含まれている特殊な金具を使用して、電話機を壁面に取り付けることができます。壁面取り付けキットは、電話機とは別にご注文ください。

次の壁面取り付けオプションを入手できます。

- Cisco IP Phone 8800 シリーズ壁面取り付けキット: Cisco IP Phone 8841、8851、および 8861
 用ロック非対応壁面取り付けキット。
- Cisco IP Phone 8800 シリーズ壁面取り付けキットと1台の KEM: Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュールが接続された Cisco IP Phone 8841、8851、および 8861 に装着されるロック非対応壁面取り付けキット。

電話機のロック非対応壁面取り付けコンポーネント

ここでは、Cisco IP Phone 8800シリーズ壁面取り付けキットの取り付け方法について説明します。

次の図は、電話機に設置されている壁面取り付けキットを示します。



図1:電話機に装着した壁面取り付けキットの背面

次の図は、壁面取り付けキットが設置された電話機の側面を示します。



図2:電話機に装着した壁面取り付けキットの側面

次の図は、Cisco IP Phone 8800 シリーズ壁面取り付けキット のコンポーネントを示しています。

```
図 3:コンポーネント
```



同梱物は、次のとおりです。

- ・電話機用ブラケットx1個
- ・壁面用ブラケットx1個
- •#8-18 x 1.25 インチのプラス ネジ x 4 個、アンカー x 4 個
- •K30x8mmのセルフタッピングネジx2本
- •6インチのイーサネットケーブルX1本

電話へのロック非対応壁面取り付けキットの取り付け

壁面取り付けキットはコンクリート、れんが、または同様の硬い表面を含むほとんどの表面に配 置できます。 コンクリート、れんが、または同様の硬い表面にキットを取り付けるには、壁の表 面に合ったネジとアンカーを用意する必要があります。

はじめる前に

ブラケットの取り付けには、次の工具が必要です。

- #1 と #2 のプラス ドライバー
- •水準器
- •鉛筆

現在、目的の位置に電話用のイーサネットジャックが存在しない場合は、イーサネットジャック も設置します。このジャックには、イーサネット接続のために適切に配線されている必要があり ます。通常の電話ジャックは使用できません。

手順

- ステップ1 取り付け位置に、壁面用ブラケットを取り付けます。ブラケットをイーサネットジャックにかぶ せて取り付けることも、近くのジャックまでイーサネットネットワークケーブルを配線すること もできます。
 - (注) ジャックを電話機の背面に配置する場合は、イーサネット ジャックを壁にぴったり付けるか、埋め込む必要があります。
 - a) ブラケットの背面の矢印が上向きになるように、ブラケットを壁に設置します。
 - b) 水準器を使用してブラケットが水平であることを確認した後、鉛筆でネジ穴の位置に印を付け ます。
 - c) #2 のプラス ドライバーを使用して、鉛筆で付けた印にアンカーの中心を慎重に合わせ、アン カーを壁面に押し込みます。
 - d) アンカーを時計回りの方向に回し、壁面と平らになるまで押し込みます。
 - e) 付属のネジと #2 のプラス ドライバーを使用して、ブラケットを壁面に装着します。

次の図は、ブラケットの取り付け手順を示します。

図4: ブラケットの取り付け



Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager
- **ステップ2** IP Phone に電話機用ブラケットを装着します。
 - a) 電話本体から、ハンドセットのコード(ヘッドセットがある場合はヘッドセットコード)以 外、電源コードと他のすべてのコードを抜きます。
 - b) ブラケットのタブを電話機背面の取り付け用タブに挿入して、電話機用ブラケットを装着しま す。ブラケットの穴から、電話機のポートにアクセスできることを確認してください。
 - c) 1 番のプラス ドライバを使用し、電話機用ブラケットをセルフタッピング ネジで IP Phone に 固定します。
 - d) コードを元通りに装着し、電話本体に付いているクリップで固定します。

次の図に、ブラケットを電話機に装着する方法を示します。

図5:電話機用ブラケットの装着



- **ステップ3** ケーブルを電話機に接続します。
 - a) イーサネット ケーブルを 10/100/1000 SW ネットワーク ポートと壁面のジャックに接続しま す。
 - b) (任意) 電話機にネットワーク デバイス (コンピュータなど)を接続する場合、ケーブルを 10/100/1000 コンピュータ (PC アクセス) ポートに装着します。
 - c) (任意) 外部電源を使用する場合、電源コードを電話機に差し込み、電話本体のPCポートの 横に付いているクリップで、コードをはさんで固定します。
 - d) (任意) ケーブルの終端が壁面ブラケットの中にある場合は、ケーブルをジャックに接続します。

次の図は、ケーブルを示します。

図 6:ケーブルの接続



ステップ4 壁面ブラケットの上部にあるタブを電話機ブラケットのスロットに挿入して、電話機をブラケットに装着します。

ケーブルの終端がブラケットの外に出る場合は、ブラケット下部のケーブル差し込み口を使用して、ブラケット背面の壁に終端がない電源コードやその他のケーブルを配置します。電話機用ブラケットと壁面用ブラケットの開口部によって、複数の円形の開口部ができ、1つの開口部に1本のケーブルを通すことができるようになっています。

次の図は、壁面用ブラケットへの電話機の設置方法を示します。

図7:壁面用ブラケットへの電話の設置



- **ステップ5** 電話機を壁面ブラケットにしっかりと押し付け、下にスライドします。 カチッという音がしてブ ラケットのタブが位置に収まります。
- **ステップ6** ハンドセットレストの調整, (139ページ)に進みます。

ロック非対応壁面取り付けからの電話機の取り外し

電話機のマウントプレートには、壁面用ブラケットにプレートをロックするための2個のタブが 付いています。 次の図は、タブの位置と形状を示します。

図 8: タブの位置

I



壁面用ブラケットから電話とマウントプレートを取り外すには、これらのタブを外す必要があり ます。

はじめる前に

金属棒2本が必要です。

手順

- ステップ1 電話マウントプレートにある左右の穴に棒を 0.25 インチ(0.5 cm) ほど差し込みます。
- **ステップ2** 内側にしっかりと押して(電話に向けて)タブを解除し、電話機を持ち上げて壁面用ブラケット から電話を取り外し、自分の方に電話を引き寄せます。

図 9: タブの解除



ステップ3 タブをしっかりと押し込んで外すと同時に電話機を持ち上げ、壁面用ブラケットから電話機を取り外します。

キー拡張モジュール付き電話用ロック非対応壁面取り付けコンポーネ ント

ここでは、電話機がキー拡張モジュールと接続された場合に、電話機へCisco IP Phone 8800 シリーズ壁面取り付けキットと1台の KEM を取り付ける方法について説明します。

次の図は、電話機に設置されている壁面取り付けキットを示します。



次の図は、壁面取り付けキットが設置された電話機の側面を示します。



次の図は、Cisco IP Phone 8800 シリーズ壁面取り付けキットと1台の KEM のコンポーネントを示しています。



- ・電話機用ブラケットx1個
- ・壁面用ブラケットx1個

I

•#8-18 x 1.25 インチのプラス ネジ x 6 個、アンカー x 6 個

- •K30 x 8 mm のセルフタッピング ネジ x 3 本
- •6インチのイーサネットケーブルX1本

キー拡張モジュール付き電話用ロック非対応壁面取り付けキットの装着

壁面取り付けキットはコンクリート、れんが、または同様の硬い表面を含むほとんどの表面に配 置できます。 コンクリート、れんが、または同様の硬い表面にキットを取り付けるには、壁の表 面に合ったネジとアンカーを用意する必要があります。

はじめる前に

ブラケットの取り付けには、次の工具が必要です。

- #1 と #2 のプラス ドライバー
- •水準器
- 鉛筆

現在、目的の位置に電話用のイーサネットジャックが存在しない場合は、イーサネットジャック も設置します。このジャックには、イーサネット接続のために適切に配線されている必要があり ます。通常の電話ジャックは使用できません。

手順

- ステップ1 取り付け位置に、壁面用ブラケットを取り付けます。ブラケットをイーサネットジャックにかぶ せて取り付けることも、近くのジャックまでイーサネットネットワークケーブルを配線すること もできます。
 - (注) ジャックを電話機の背面に配置する場合は、イーサネット ジャックを壁にぴったり付けるか、埋め込む必要があります。
 - a) 壁面用ブラケットを壁面に合わせます。壁面用ブラケットの向きについては、次の図を参照し てください。
 - b) 水準器を使用してブラケットが水平であることを確認した後、鉛筆でネジ穴の位置に印を付け ます。
 - c) #2 のプラス ドライバーを使用して、鉛筆で付けた印にアンカーの中心を慎重に合わせ、アン カーを壁面に押し込みます。
 - d) アンカーを時計回りの方向に回し、壁面と平らになるまで押し込みます。
 - e) 付属のネジと #2 のプラス ドライバーを使用して、ブラケットを壁面に装着します。



- ステップ2 電話機用ブラケットを IP Phone とキー拡張アセンブリに取り付けます。
 - a) 電話本体からハンドセットのコード(およびヘッドセットがある場合は、ヘッドセットのコード)、電源コード、その他のすべてのコードを取り外します。
 - b) ブラケットのタブを電話機背面の取り付け用タブに挿入して、電話機用ブラケットを装着しま す。ブラケットの穴から、電話機のポートにアクセスできることを確認してください。
 - c) 1 番のプラス ドライバを使用し、電話機用ブラケットをセルフタッピング ネジで IP Phone に 固定します。
 - d) ハンドセットのコード(および使用する場合は、ヘッドセットのコード)をブラケットの穴に 通します。 コードを元通りに装着し、電話本体に付いているクリップで固定します。 ヘッドセット コネクタとハンドセット コネクタは、壁面マウント ブラケットの外側からアク セスできる必要があります。



- **ステップ3** ケーブルを接続します。
 - a) イーサネット ケーブルを 10/100/1000 SW ネットワーク ポートと壁面のジャックに接続しま す。
 - b) (任意) 電話機にネットワークデバイス (コンピュータなど)を接続する場合、ケーブルを 10/100/1000 コンピュータ (PC アクセス) ポートに装着します。
 - c) (任意) 外部電源を使用する場合、電源コードを電話機に差し込み、電話本体のPCポートの 横に付いているクリップで、コードをはさんで固定します。
 - d) (任意) ケーブルの終端が壁面ブラケットの中にある場合は、ケーブルをジャックに接続します。



ステップ4 電話機用ブラケットの上部にあるタブを壁面ブラケットのスロットに挿入して、電話機を壁面ブ ラケットに装着します。

ケーブルをブラケット外で終端する場合は、ブラケット下部のケーブル差し込み口を使用して電 源コードやブラケットの後ろの壁で終端しない他のケーブルを配置します。電話機用ブラケット と壁面用ブラケットの開口部によって、複数の円形の開口部ができ、1つの開口部に1本のケー ブルを通すことができるようになっています。



ステップ5 ハンドセットレストの調整, (139ページ)に進みます。

I

ロック非対応壁面取り付けからの電話機とキー拡張モジュールの取り外し

電話機のマウントプレートには、壁面用ブラケットにプレートをロックするための2個のタブが 付いています。 次の図は、タブの位置と形状を示します。



壁面用ブラケットから電話とマウントプレートを取り外すには、これらのタブを外す必要があり ます。

I

はじめる前に

金属棒2本が必要です。

手順

- ステップ1 電話マウントプレートにある左右の穴に棒を 0.25 インチ (0.5 cm) ほど差し込みます。
- **ステップ2** 内側にしっかりと押して(電話に向けて)タブを解除し、電話機を持ち上げて壁面用ブラケット から電話を取り外し、自分の方に電話を引き寄せます。



ハンドセット レストの調整

電話機が壁に取り付けられている場合は、受話器が受け台から滑り落ちないように受話器の受け 台を調整する必要があります。





ステップ1 受け台からハンドセットを外し、ハンドセットレストからプラスチックタブを引き出します。

ステップ2 タブを180度回します。

ſ

- ステップ3 角のノッチが手前になるように、2本指でタブを持ちます。
- **ステップ4** タブを受け台のスロットに合わせ、タブをスロット内に均等に押し込みます。回したタブの上部 から突起が出ている状態になります。
- ステップ5 ハンドセットをハンドセットレストに戻します。

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5





Cisco IP Phone の管理

- Cisco IP Phone のセキュリティ, 143 ページ
- Cisco IP Phone のカスタマイズ, 161 ページ
- 電話機の機能および設定, 169 ページ
- ・ 社内ディレクトリとパーソナルディレクトリ、233 ページ



Cisco IP Phone のセキュリティ

- 電話機の現在のセキュリティ機能の表示, 143 ページ
- ・ セキュリティプロファイルの表示, 143 ページ
- ・ サポート対象のセキュリティ機能, 144 ページ

電話機の現在のセキュリティ機能の表示

Cisco Unified Communications Manager をサポートしている Cisco IP Phone は、すべてセキュリティ プロファイルを使用します。このプロファイルは、電話機がセキュリティ保護、認証、または暗 号化の対象になるかどうかを定義するものです。セキュリティプロファイルの設定、および電話 機へのプロファイルの適用については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を 参照してください。

手順

- ステップ1 [アプリケーション (Applications)]を押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]>[セキュリティのセットアップ(Security Setup)]を選択し ます。

セキュリティ プロファイルの表示

Cisco Unified Communications Manager をサポートしている Cisco IP Phone は、すべてセキュリティ プロファイルを使用します。このプロファイルは、電話機がセキュリティ保護、認証、または暗 号化の対象になるかどうかを定義するものです。セキュリティプロファイルの設定、および電話 機へのプロファイルの適用については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を 参照してください。

手順

[セキュリティ設定 (Security Configuration)] メニューの [セキュリティ モード (Security Mode)] 設定を参照してください。

サポート対象のセキュリティ機能

セキュリティ機能は、電話機の ID やデータへの脅威など、複数の脅威を防止します。 セキュリ ティ機能は、電話機と Cisco Unified Communications Manager サーバ間に認証された通信ストリー ムを確立し、これを維持するとともに、電話機がデジタル署名されたファイルのみ使用すること を確認します。

Cisco Unified Communications Manager Release 8.5(1) 以降にはデフォルトでセキュリティ機能が搭載されており、CTLクライアントを実行しなくても、Cisco IP Phone に次のセキュリティ機能が提供されます。

- 電話機の設定ファイルの署名
- ・電話機の設定ファイルの暗号化
- HTTPS with Tomcat および他の Web サービスの利用

(注)

シグナリングおよびメディア機能を保護するには、引き続き、CTL クライアントを実行し、 ハードウェア eToken を使用する必要があります。

Cisco Unified Communications Manager システムにセキュリティを実装すると、電話機やCisco Unified Communications Manager サーバの ID 盗用、データの改ざん、およびコール シグナリングとメディア ストリームの改ざんを防止できます。

これらの脅威を軽減するため、Cisco Unified IP テレフォニー ネットワークは、電話機とサーバの 間にセキュアな(暗号化された)通信ストリームを確立し、維持します。ファイルはデジタル署 名してから電話機に転送し、Cisco IP Phone 間では、メディア ストリームとコール シグナリング を暗号化します。

認証局プロキシ関数 (CAPF) に関連付けられた必要なタスクの実行後、ローカルで有効な証明書 (LSC) が電話機にインストールされます。 LSC は Cisco Unified Communications Manager の管理 ページで設定できます。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』 を参照してください。 あるいは、電話機の [セキュリティのセットアップ (Security Setup)]メ ニューからLSC のインストールを開始することもできます。 このメニューでは、LSC の更新およ び削除も実行できます。

CiscoIP Phone 8841、8851、8861では、電話セキュリティプロファイルを使用して、デバイスがセ キュアかどうかを定義します。 電話セキュリティ プロファイルの電話機への適用については、 『*Cisco Unified Communications Manager Security Guide*』を参照してください。

Cisco Unified CMの管理でセキュリティ関連の設定を行うと、電話機の設定ファイルに重要な情報 が保存されます。設定ファイルのプライバシーを確保するには、そのファイルを暗号化用に設定

する必要があります。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』の「Configuring Encrypted Phone Configuration Files」の章を参照してください。

次の表は、Cisco IP Phone 8841、8851、および 8861 でサポートされているセキュリティ機能の概 要を示しています。 これらの機能と、Cisco Unified Communications Manager および Cisco IP Phone のセキュリティの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照 してください。

電話機の現在のセキュリティ設定については、 ● を押し、[管理者設定(Administorator Settings)] > [セキュリティのセットアップ(Security Setup)]を選択します。

表14:セキュリティ機能の概要

I

| 機能 | 説明 |
|------------------------|--|
| イメージ認証 | 署名付きのバイナリファイル(拡張子.sgn)によって、ファームウェアイメージが電話機へのロード前に改ざんされることを防止します。 |
| | イメージが改ざんされると、電話機は認証プロセスに失敗し、新しいイメージを 拒否します。 |
| イメージの暗号化 | 暗号化バイナリファイル(拡張子.sebn)によって、ファームウェアイメージが 電話機へのロード前に改ざんされることを防止します。 |
| | イメージが改ざんされると、電話機は認証プロセスに失敗し、新しいイメージを 拒否します。 |
| カスタマーサイト証明書のインス トール | 各 Cisco IP Phone は、デバイス認証に一意の証明書を必要とします。電話機には Manufacturing Installed Certificate (MIC;製造元でインストールされる証明書)が含 まれますが、追加のセキュリティについては、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、Certificate Authority Proxy Function (CAPF;認証局プロキシ関数) を使用して証明書のインストールを指定できます。あるいは、電話機の[セキュ リティ設定 (Security Configuration)]メニューからローカルで有効な証明書 (LSC) をインストールします。 |
| デバイス認証 | Cisco Unified Communications Manager サーバと電話機間で、一方のエンティティが 他方のエンティティの証明書を受け入れるときに行われます。電話機と Cisco Unified Communications Manager の間でセキュアな接続を確立するかどうかを判別 し、必要に応じて TLS プロトコルを使用してエンティティ間にセキュアなシグナ リング パスを作成します。 Cisco Unified Communications Manager では、認証でき ない電話機は登録されません。 |
| ファイル認証 | 電話機がダウンロードするデジタル署名ファイルを検証します。ファイルの作成 後、ファイルの改ざんが発生しないように、電話機でシグニチャを検証します。 認証できないファイルは、電話機のフラッシュメモリに書き込まれません。電話 機はこのようなファイルを拒否し、処理を続行しません。 |

| 機能 | 説明 |
|---|--|
| ファイルの暗号化 | 暗号化により、ファイルの機密性の高い情報が電話機に転送される間に漏えいし ないように保護されます。 さらに、電話機でも、ファイルが作成後に改ざんされ ていないことを、署名を確認することで確認します。 認証できないファイルは、 電話機のフラッシュメモリに書き込まれません。電話機はこのようなファイルを 拒否し、処理を続行しません。 |
| シグナリング認証 | TLS プロトコルを使用して、シグナリング パケットが転送中に改ざんされていないことを検証します。 |
| 製造元でインストールされる証明 書 | 各 Cisco IP Phone には、固有の製造元でインストールされる証明書(MIC)が内蔵 されており、デバイス認証に使用されます。 MIC は、個々の電話機を識別するた めに長期的に割り当てられた証明を提供し、Cisco Unified Communications Manager はこれを使用して電話機を認証します。 |
| メディアの暗号化 | SRTP を使用して、サポートされるデバイス間のメディアストリームがセキュア であること、および意図したデバイスのみがデータを受信し、読み取ることを保 証します。デバイスのメディアマスターのキーペアの作成、デバイスへのキー の配布、キーが転送される間のキーの配布のセキュリティの確保などが含まれま す。 |
| CAPF (Certificate Authority Proxy Function) | 電話機に非常に高い処理負荷がかかる、証明書生成手順の一部を実装します。また、キーの生成および証明書のインストールのために電話機と対話します。 電話機の代わりに、お客様指定の認証局に証明書を要求するよう CAPF を設定できます。または、ローカルで証明書を生成するように CAPF を設定することもできます。 |
| セキュリティ プロファイル | 電話機がセキュリティ保護、認証、または暗号化の対象になるかどうかを定義します。この表の他の項目は、セキュリティ機能について説明しています。これらの機能と、Cisco Unified Communications Manager および Cisco IP Phone のセキュリティの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照してください。 |
| 暗号化された設定ファイル | 電話機の設定ファイルのプライバシーを確保できるようにします。 |
| 電話機の Web サーバの無効化(オ プション) | セキュリティ上の目的で、電話機の Web ページ(ここには電話機のさまざまな処理の統計情報が表示される)とセルフ ケア ポータルへのアクセスを防止できます。詳細については、電話機の Web ページへのアクセスの制御, (225 ページ)を参照してください。 |

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| 機能 | 説明 |
|-----------------------------|---|
| 電話機のセキュリティの強化 | Cisco Unified Communications Manager の管理ページから制御する追加セキュリティ オプション。 |
| | • PC ポートの無効化 |
| | ・Gratuitous ARP(GARP)の無効化 |
| | • PC ボイス VLAN アクセスの無効化 |
| | •[設定(Setting)]メニューへのアクセスの無効化。または、[設定 (Preferences)]メニューにアクセスすること、音量の変更を保存することの み可能な、限定的なアクセスの提供 |
| | ・電話機の Web ページへのアクセスの無効化 |
| | • Bluetooth アクセサリ ポートの無効化 |
| 802.1X 認証 | Cisco IP Phone は 802.1X 認証を使用して、ネットワークへのアクセスの要求およ びネットワーク アクセスができます。詳細については、802.1X 認証, (157 ペー ジ)を参照してください。 |
| SRST向けのセキュアなSIPフェー ルオーバー | セキュリティ目的で Survivable Remote Site Telephony (SRST) リファレンスを設定 してから、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで従属デバイスをリ セットすると、TFTP サーバは電話機の cnf.xml ファイルに SRST 証明書を追加し、 そのファイルを電話機に送信します。その後、セキュアな電話機は TLS 接続を使 用して、SRST 対応ルータと相互に対話します。 |
| シグナリング暗号化 | デバイスと Cisco Unified Communications Manager サーバの間で送信されるすべての SIP シグナリング メッセージが暗号化されるようにします。 |

[セキュリティのセットアップ (Security Setup)]メニューには、さまざまなセキュリティ設定に 関する情報が表示されます。メニューでは、[信頼リスト (Trust List)]メニューにもアクセスで き、CTL ファイルまたはITL ファイルが電話機にインストールされているかどうかを示します。 次の表に、[セキュリティのセットアップ (Security Setup)]メニューのオプションを示します。

| 表15:[セキュ・ | リティのセットアップ | (Security Setup) |]メニュー |
|-----------|------------|------------------|-------|

I

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|-------------------------------|---------------------------------|---|
| セキュリティ モード (Security Mode) | 電話機に設定されているセキュリティモー ドを表示します。 | Cisco Unified CM の管理で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択します。 この設定は[電話の設定 (Phone Configuration)]ウィンドウの[プロトコル固 有情報 (Protocol Specific Information)]の部分 に表示されます。 |

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|--------------------------------------|---|--|
| LSC | セキュリティ機能で使用される、ローカル で有効な証明書が電話機にインストールさ れている([はい(Yes)]) かインストール されていない([いいえ(No)]) かを示し ます。 | 電話機の LSC を管理する方法については、 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Security</i> <i>Guide</i> 』の「Using the Certificate Authority Proxy Function」の章を参照してください。 |
| 信頼リスト(Trust List) | [信頼リスト(Trust List)] は、CTL ファイ ル、ITLファイル、および署名済み設定ファ イル用のサブメニューを備えています。 | 詳細については、ローカルで有効な証明書の セットアップ,(149ページ)を参照してくだ さい。 |
| | [CTL ファイル (CTL File)]サブメニュー は、CTL ファイルの内容を表示します。 [ITL ファイル (ITL File)]サブメニュー は、ITL ファイルの内容を表示します。 | |
| | [信頼リスト (Trust List)]メニューには、 次の情報が表示されます。 | |
| | •[CTL 署名(CTL Signature)]: CTL ファイルの SHA1 ハッシュ | |
| | [Unified CM/TFTP サーバ (Unified CM/TFTP Server)]:電話機で使用される Cisco Unified Communications Manager と TFTP サーバの名前。この サーバに証明書がインストールされている場合は、証明書アイコンが表示されます。 | |
| | •[CAPF サーバ (CAPF Server)]:電話 機が使用する CAPF サーバの名前。こ のサーバに証明書がインストールされ ている場合は、証明書アイコンが表示 されます。 | |
| | ・[SRST ルータ(SRST Router)]:電話 機で使用可能な、信頼できる SRST ルータの IP アドレス。 このサーバに 証明書がインストールされている場合 は、証明書アイコンが表示されます。 | |
| 802.1X 認証 (802.1X Authentication) | この電話機に 802.1X 認証を有効にできます。 | 802.1X認証, (157ページ)を参照してください。 |

٦

ローカルで有効な証明書のセットアップ

電話機に LSC を設定するには、次の手順を使用します。

はじめる前に

次の点を調べて、対象のCisco Unified Communications Manager および認証局プロキシ関数(CAPF)のセキュリティ設定が完了していることを確認してください。

- ・CTL ファイルまたは ITL ファイルに CAPF 証明書が含まれていること。
- Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理ページで、CAPF 証明書がインストールされていることを確認してください。
- ・CAPF は実行および設定されています。

これらの設定の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Security Guide*』の「Configuring the Cisco CTL Client」の章を参照してください。

手順

- ステップ1 CAPF の設定時に設定された CAPF 認証コードを入手します。
- **ステップ2** 電話機から、アプリケーションボタンを押し、[管理者設定(Administrator Settings)]>[セキュリ ティのセットアップ(Security Setup)]を選択します。
 - (注) Cisco Unified Communications Managerの管理ページの[電話の設定(Phone Configuration)]
 ウィンドウにある[設定アクセス(Settings Access)]フィールドを使用すると、[設定 (Settings)]メニューへのアクセスを制御できます。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。
- **ステップ3** [LSC] を選択し、[選択(Select)] または [更新(Update)] を押します。 認証文字列を要求するプロンプトが電話機に表示されます。

ステップ4 認証コードを入力し、[送信 (Submit)]を押します。

CAPFの設定に応じて、電話機でLSCのインストール、更新、または削除が開始されます。この 作業の間、[セキュリティ設定(Security Configuration)]メニューの[LSC]オプションフィールド に一連のメッセージが表示されるので、進捗状況をモニタできます。 手順が完了すると、電話機 に[インストール済み(Installed)]または[未インストール(Not Installed)]と表示されます。 LSCのインストール、更新、または削除プロセスは、完了するのに長時間かかることがあります。

電話機のインストール手順が成功すると、[インストール済み(Installed)] というメッセージが 表示されます。電話機に[未インストール(Not Installed)] 」と表示された場合は、認証文字列 に誤りがあるか、電話機がアップグレード用に有効になっていない可能性があります。 CAPF 操 作で LSC を削除し、電話機に[未インストール(Not Installed)] と表示された場合は、操作が成 功したことを示しています。 CAPF サーバはエラーメッセージをログに記録します。 ログの位置 を調べ、エラーメッセージの意味を理解するには、CAPF サーバのマニュアルを参照してくださ い。

電話コールのセキュリティ

電話機にセキュリティを実装している場合は、電話スクリーンに表示されるアイコンによって、 セキュアな電話コールや暗号化された電話コールを識別できます。また、コールの開始時にセ キュリティトーンが再生される場合は、接続された電話機がセキュアであり保護されているかど うかも判断できます。

セキュアなコールでは、すべてのコールシグナリングとメディアストリームが暗号化されます。 セキュアなコールは高度なレベルのセキュリティを提供し、コールに整合性とプライバシーを提 供します。処理中のコールが暗号化されているときは、電話スクリーンのコール時間タイマーの

右側にあるコール進捗アイコンが、次のアイコン 🖬 に変化します。

(注)

コールが PSTN などの非 IP コール レッグを経由してルーティングされる場合、コールが IP ネットワーク内で暗号化されており、鍵のアイコンが関連付けられていても、そのコールはセキュアではないことがあります。

セキュアなコールではコールの開始時にセキュリティトーンが再生され、接続先の電話機もセキュアな音声を送受信していることを示します。セキュアでない電話機にコールが接続される と、セキュリティトーンは再生されません。

(注)

セキュアなコールは、2台の電話機間でのみサポートされます。電話会議や共有回線などの一 部の機能は、セキュアなコールが設定されているときは使用できません。

Cisco Unified Communications Manager で電話機をセキュア(暗号化および信頼された)として設定した場合、その電話機には「保護」ステータスを割り当てることができます。その後、必要に応じて、保護された電話機は、コールの初めに通知トーンを再生するように設定できます。

- [保護されたデバイス (Protected Device)]:セキュアな電話機のステータスを保護に変更するには、Cisco Unified Communications Managerの管理ページの[電話の設定 (Phone Configuration)]ウィンドウにある[保護されたデバイス (Protected Device)]チェックボックスをオンにします ([デバイス (Device)]>[電話 (Phone)])。
- [セキュアインディケーショントーンの再生 (Play Secure Indication Tone)]:保護された電 話機で、セキュアまたは非セキュアな通知トーンの再生を有効にするには、[セキュアイン ディケーショントーンの再生 (Play Secure Indication Tone)]設定を[はい (True)]に設定し ます。デフォルトでは、[セキュアインディケーショントーンの再生 (Play Secure Indication Tone)]は[いいえ (False)]に設定されます。このオプションは、Cisco Unified Communications Manager の管理 ([システム (System)]>[サービスパラメータ (Service Parameters)]で設定 します。サーバを選択してから、Unified Communications Manager サービスを選択します。 [サービスパラメータ設定 (Service Parameter Configuration)]ウィンドウで、[機能-セキュア トーン (Feature - Secure Tone)]領域内にあるオプションを選択します。デフォルト設定は [いいえ (False)]です。

セキュアな会議コールの特定

セキュアな会議コールを開始し、参加者のセキュリティレベルをモニタすることができます。 セ キュアな電話会議は、次のプロセスに従って確立されます。

- 1 ユーザがセキュアな電話機で会議を開始します。
- **2** Cisco Unified Communications Manager が、コールにセキュアな会議ブリッジを割り当てます。
- **3** 参加者が追加されると、Cisco Unified Communications Manager は、各電話機のセキュリティ モードを検証し、セキュアな会議のレベルを維持します。
- 4 電話機に会議コールのセキュリティレベルが表示されます。セキュアな会議では、電話機の 画面の [会議 (Conference)]の右側にセキュアアイコン
 ▲ が表示されます。

(注)

参加者の電話機のセキュリティ モードおよびセキュアな会議ブリッジの可用性によっては、 会議コールのセキュリティ レベルに影響する連携動作と制限事項があります。

次の表は、発信側の電話機のセキュリティレベル、参加者のセキュリティレベル、およびセキュ アな会議ブリッジの可用性に応じた、会議のセキュリティレベルの変更に関する情報を示してい ます。

| 発信側の電話 機のセキュリ ティ レベル | 使用される 機能 | 参加者のセキュリティ <i>レ</i> ベル | アクションの結果 |
|----------------------------|-------------|---------------------------|--|
| 非セキュア (Nonsecure) | 会議 | セキュア (Secure) | 非セキュアな会議ブリッジ 非セキュアな会議 |
| セキュア (Secure) | 会議 | 少なくとも1台のメン バーが非セキュア。 | セキュアな会議ブリッジ 非セキュアな会議 |
| セキュア (Secure) | 会議 | セキュア(Secure) | セキュアな会議ブリッジ セキュアな暗号化レベルの会議 |
| 非セキュア (Nonsecure) | ミートミー | 最小限のセキュリティレ ベルが暗号化。 | 発信側は「セキュリティレベルを満たし ていません。コールを拒否します(Does not meet Security Level, call rejected)」と いうメッセージを受け取る。 |
| セキュア (Secure) | ミートミー | 最小限のセキュリティレ ベルは非セキュア | セキュアな会議ブリッジ 会議はすべてのコールを受け入れる。 |

表16:会議コールのセキュリティの制限事項

セキュアな電話コールの識別

ユーザの電話機および相手側の電話機でセキュアなコールが設定されている場合にセキュアなコー ルが確立されます。相手側の電話機は、同じ Cisco IP ネットワーク内にあっても、Cisco IP ネッ トワーク以外のネットワークにあってもかまいません。セキュアなコールは2台の電話機間での み形成できます。 会議コールや、複数回線を使用するその他のコールはサポートされません。

セキュアなコールは、次のプロセスに従って確立されます。

- ユーザがセキュアな電話機(セキュリティモードで保護された電話機)でコールを開始します。
- 3 そのコールが別のセキュアな電話機に接続された場合は、ユーザにセキュリティトーンが聞こえ、通話の両端が暗号化および保護されていることを示します。コールが非セキュアな電話機に接続された場合は、ユーザにはセキュリティトーンが聞こえません。

(注)

セキュアなコールは、2台の電話機間の対話をサポートしています。電話会議や共有回線など の一部の機能は、セキュアなコールが設定されているときは使用できません。

保護された電話機だけで、セキュアまたは非セキュアなインディケーショントーンが再生されま す。保護されていない電話機ではトーンは聞こえません。コール中にコール全体のステータスが 変化すると、それに従って通知トーンも変化し、保護された電話機は対応するトーンを再生しま す。

このような状況にない場合、保護された電話機はトーンを再生しません。

- [セキュアインディケーショントーンの再生(Play Secure Indication Tone)]オプションが有効になっている場合
 - 。エンドツーエンドのセキュアなメディアが確立され、コールステータスがセキュアになった場合、電話機はセキュアインディケーショントーン(間に小休止を伴う3回の長いビープ音)を再生します。
 - ・エンドツーエンドの非セキュアなメディアが確立され、コールステータスが非セキュア になった場合、電話機は、非セキュアのインディケーショントーンを再生します(間に 小休止を伴う6回の短いビープ音)。

[セキュアインディケーショントーンの再生 (Play Secure Indication Tone)] オプションが無効に なっている場合、トーンは再生されません。



セキュアなコールは、2台の電話機間でのみサポートされます。セキュアなコールが設定され ている場合は、会議コール、シェアドライン、エクステンションモビリティといった一部の 機能は使用できません。

割り込みの暗号化

Cisco Unified Communications Manager は、会議の確立時に電話機のセキュリティステータスを確認し、会議のセキュリティ表示を変更するか、またはコールの確立をブロックしてシステムの整合性とセキュリティを維持します。

電話機に暗号化が設定されていない場合、その電話機を使用して暗号化されたコールに割り込む ことはできません。この場合、割り込みに失敗すると、割り込みが開始された電話機でリオー ダートーン(速いビジー音)が聞こえます。

割り込みの開始側の電話機に暗号化が設定されている場合、割り込みの開始側は暗号化された電 話機からセキュアでないコールに割り込むことができます。割り込みが発生すると、Cisco Unified Communications Manager はそのコールをセキュアでないコールに分類します。

割り込みの開始側の電話機に暗号化が設定されている場合、割り込みの開始側は暗号化されたコー ルに割り込むことができ、電話機はそのコールが暗号化されていることを示します。

WLAN セキュリティ (WLAN Security)

通信圏内にあるすべての WLAN デバイスは他の WLAN トラフィックをすべて受信できるため、 WLAN内の音声通信の保護は重要です。侵入者による音声トラフィックの操作や傍受を防止する ため、Cisco SAFE セキュリティ アーキテクチャは、Cisco IP Phone と Cisco Aironet AP をサポート します。ネットワーク内のセキュリティの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns744/ networking solutions program home.html を参照してください。

Cisco Wireless IP テレフォニー ソリューションは、ワイヤレス Cisco IP Phone がサポートする次の 認証方式を使用して、不正ログインおよび改ざんされた通信を防ぐワイヤレス ネットワーク セ キュリティを提供します。

- オープン認証:オープンシステムでは、任意のワイヤレスデバイスが認証を要求できます。
 要求を受けた AP は、任意のリクエスタまたはユーザのリスト上にあるリクエスタだけに認 証を与える場合があります。ワイヤレスデバイスと AP との間の通信は暗号化されない可能 性もあります。暗号化される場合、デバイスは有線と同等のプライバシー(WEP)キーを使 用してセキュリティを提供できます。WEP を使用しているデバイスは、WEP を使用してい る AP での認証だけを試みます。
- ・共有キー認証:APは、APとの通信を試みるすべてのデバイスに対して、暗号化されていないチャレンジテキストのストリングを送信します。認証を要求しているデバイスは、事前に設定されたWEPキーを使用してチャレンジテキストを暗号化し、APに返します。チャレンジテキストが正しく暗号化されている場合、APは要求側のデバイスの認証を許可します。デバイスのWEPキーがAP上のWEPキーと一致する場合にだけ、デバイスは認証を受けることができます。



共有キー認証は、Cisco IP Phone 8861 には適用されません。

共有キー認証は、他のユーザがチャレンジをモニタできるため、WEPによるオープン認証よ りも安全性が低くなる可能性があります。 暗号化されていないチャレンジテキスト ストリ ングと暗号化されているチャレンジテキスト ストリングを比較することにより、侵入者は WEP キーを計算できます。

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) 認証: このクライアントサーバのセキュリティアーキテクチャは、APと、Cisco Access Control Server (ACS) などの RADIUS サーバとの間の Transport Level Security (TLS) トンネル内の EAP トランザクションを暗号化します。

TLS トンネルでは、クライアント(電話機)と RADIUS サーバの間の認証に Protected Access Credential (PAC) が使用されます。サーバは Authority ID (AID) をクライアント(電話機) に送信します。それを受けてクライアントは適切な PAC を選択します。 クライアント(電 話機)は PAC-Opaque を RADIUS サーバに返します。 サーバは、そのマスターキーで PAC を復号します。 これで両方のエンドポイントに同じ PAC キーが含まれ、TLS トンネルが構 築されます。 EAP-FAST では、自動 PAC プロビジョニングがサポートされていますが、 RADIUS サーバ上で有効にする必要があります。



- Cisco ACS での PAC の有効期限は、デフォルトで1週間です。 電話機に期限 切れの PAC が存在する場合、電話機が新しい PAC を取得するまでの間は、 RADIUS サーバでの認証に比較的長い時間がかかります。 PAC プロビジョニ ングの遅延を回避するには、ACS サーバまたは RADIUS サーバで PAC の有効 期間を 90 日以上に設定します。
- Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) : クライアント (電話機) と RADIUS サー バ間の、シスコ独自のパスワードベースの相互認証方式です。 Cisco IP Phone は、ワイヤレ スネットワークでの認証に PEAP を使用できます。

次の認証方式では、RADIUS サーバを使用して認証キーを管理します。

- WPA/WPA2: 一意の認証キーを生成するために RADIUS サーバの情報を使用します。 これらのキーは、中央集中型の RADIUS サーバで生成されるため、WPA/WPA2 は、AP および電話 機に格納されている WPA 事前共有キーよりも高いセキュリティを提供します。
- Cisco Centralized Key Management (CCKM): RADIUS サーバとワイヤレス ドメイン サーバ (WDS)の情報を使用して、キーの管理および認証をします。WDS は、高速でセキュアな 再認証用に、CCKM対応クライアントデバイスのセキュリティクレデンシャルのキャッシュ を作成します。

WPA/WPA2 および CCKM では、暗号化キーは電話機に入力されず、AP と電話機の間で自動的に 生成されます。ただし認証で使用する EAP ユーザ名とパスワードは、各電話機に入力する必要が あります。

音声トラフィックの安全性を確保するため、Cisco IP Phoneでは、暗号化方式として WEP、TKIP、 および Advanced Encryption Standards (AES) をサポートします。 暗号化にこれらのメカニズムを 使用すると、AP と Cisco IP Phone との間で、シグナリング SIP パケットと音声リアルタイム トラ ンスポート プロトコル (RTP) パケットの両方が暗号化されます。

WEP

ワイヤレスネットワークでWEPを使用すると、オープン認証または共有キー認証を使用することにより、APで認証が行われます。正常に接続させるには、電話機で設定されたWEP キーと AP で設定されたWEP キーが一致する必要があります。 Cisco IP Phone は、40 ビッ ト暗号化または 128 ビット暗号化を使用し、電話機および AP で静的なままのWEP キーを サポートしています。

EAP と CCKM の認証では、暗号化に WEP キーを使用できます。 RADIUS サーバは WEP キーを管理し、すべての音声パケットの暗号化を認証した後で一意のキーを AP に渡します。そのため、次の WEP キーを各認証で変更できます。

TKIP

WPA と CCKM は、WEP にいくつかの改良が加えられた TKIP 暗号化を使用します。 TKIP は、パケットごとのキーの暗号化、および暗号化が強化されたより長い初期ベクトル (IV) を提供します。 さらに、メッセージ完全性チェック (MIC) は、暗号化されたパケットが 変更されていないことを確認します。 TKIP は、侵入者が WEP を使用して WEP キーを解読 する可能性を排除します。

AES

WPA2認証に使用される暗号化方式。この暗号化の国内規格は、暗号化と復号化に同じキー を持つ対称型アルゴリズムを使用します。 AES は、128 ビットサイズの暗号ブロック連鎖 (CBC) 暗号化を使用し、最小のキーサイズとして 128、192、および 256 ビットのキーを サポートします。 Cisco IP Phone は 256 ビットのキー サイズをサポートします。

(注)

Cisco IP Phone は、CMIC による Cisco Key Integrity Protocol (CKIP) をサポートしません。

認証方式と暗号化方式は、ワイヤレス LAN 内で設定されます。 VLAN は、ネットワーク内および AP 上で設定され、認証と暗号化の異なる組み合わせを指定します。 SSID は、VLAN と VLAN の特定の認証および暗号化方式に関連付けられます。 ワイヤレス クライアント デバイスを正常に認証するには、認証および暗号化方式で使用する SSID と同じ SSID を AP と Cisco IP Phone に 設定する必要があります。

一部の認証方式では、特定のタイプの暗号化が必要です。オープン認証では、セキュリティを高 めるために、暗号化で静的WEPを使用できます。ただし、共有キー認証を使用している場合は、 暗号化に静的WEPを設定し、電話機でWEPキーを設定する必要があります。

(注)

- •WPA 事前共有キーまたは WPA2 事前共有キーを使用する場合、その事前共有キーを電話 機で静的に設定する必要があります。これらのキーは、APに存在するキーと一致してい る必要があります。
- Cisco IP Phone は、自動 EAP ネゴシエーションをサポートしていません。EAP-FAST モードを使用するには、EAP-FAST モードを指定する必要があります。

次の表に、Cisco IP Phone がサポートしている、Cisco Aironet AP で設定される認証方式と暗号化 方式のリストを示します。表には、AP の設定に対応する電話機のネットワーク設定オプション を示します。

| Cisco AP の設定 | | | Cisco IP Phone の設定 |
|---|------------------------------|--------|------------------------|
| 認証 | キー管理 | 共通の暗号化 | 認証 |
| オープン (Open) | | なし | オープン (Open) |
| オープン(静的 WEP) (Open (Static WEP)) | | WEP | オープン+WEP (Open+WEP) |
| 共有キー(静的 WEP) (Shared key (Static WEP)) | | WEP | 共有+WEP(Shared+WEP) |
| PEAP 802.1x | オプションの CCKM | WEP | PEAP |
| PEAP WPA | WPA(オプショ ンで CCKM を使 用) | TKIP | PEAP |
| PEAP WPA2 | WPA2 | AES | РЕАР |
| EAP-FAST 802.1x | オプションの CCKM | WEP | EAP-FAST |
| WPA を使用した EAP-FAST (EAP-FAST with WPA) | WPA オプションの CCKM | ТКІР | EAP-FAST |
| WPA2 を使用した EAP-FAST (EAP-FAST with WPA2) | WPA2 | AES | EAP-FAST |

表 17:認証方式と暗号化方式

シスコの WLAN セキュリティの詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ ps430/prod brochure09186a00801f7d0b.html を参照してください。

認証方式と暗号化方式を AP に設定する方法の詳細については、次の URL で入手可能なご使用の モデルおよびリリースの『Cisco Aironet Configuration Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=prod&level0=278875243

802.1X 認証

Cisco IP Phone は 802.1X 認証をサポートします。

Cisco IP Phone と Cisco Catalyst スイッチは、従来 Cisco Discovery Protocol (CDP) を使用して互い を識別し、VLAN 割り当てやインライン所要電力などのパラメータを決定します。 CDP では、 ローカルに接続されたワークステーションは識別されません。 Cisco IP Phone は、EAPOL パスス ルー メカニズムを提供します。 このメカニズムを使用すると、Cisco IP Phone に接続されたワー クステーションは、LAN スイッチにある 802.1X オーセンティケータに EAPOL メッセージを渡す ことができます。 パススルー メカニズムにより、IP フォンはネットワークにアクセスする前に データ エンドポイントを認証する際 LAN スイッチとして動作しません。

Cisco IP Phone はまた、プロキシEAPOL ログオフメカニズムも提供します。 ローカルに接続され た PC が IP フォンから切断された場合でも、LAN スイッチと IP フォン間のリンクは維持される ので、LAN スイッチは物理リンクの障害を認識しません。 ネットワークの完全性が脅かされるの を避けるため、IP フォンはダウンストリーム PC の代わりに EAPOL ログオフメッセージをスイッ チに送ります。これは、LAN スイッチにダウンストリーム PC の認証エントリをクリアさせます。

802.1X 認証のサポートには、次のようなコンポーネントが必要です。

- Cisco IP Phone: 電話機は、ネットワークへのアクセス要求を開始します。 Cisco IP Phone には、802.1xサプリカントが含まれています。このサプリカントを使用して、ネットワーク管理者は IP 電話と LAN スイッチ ポートの接続を制御できます。 電話機に含まれる 802.1X サプリカントの現在のリリースでは、ネットワーク認証に EAP-FAST オプションと EAP-TLS オプションが使用されています。
- Cisco Secure Access Control Server (ACS) (またはその他のサードパーティ製認証サーバ):
 認証サーバと電話機の両方に、電話機を認証するための共有秘密が設定されている必要があります。
- Cisco Catalyst スイッチ(またはその他のサードパーティ製スイッチ):スイッチは、オーセンティケータとして機能し、電話機と認証サーバの間でメッセージを渡すことができるように、802.1Xをサポートしている必要があります。この交換が完了した後、スイッチはネットワークへの電話機のアクセスを許可または拒否します。

802.1Xを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

- ・電話機で 802.1X 認証をイネーブルにする前に、他のコンポーネントを設定します。
- PC ポートの設定: 802.1X 標準では VLAN が考慮されないため、特定のスイッチ ポートに対してデバイスを1つだけ認証することを推奨します。ただし、複数ドメインの認証をサポー

トしているスイッチもあります(Cisco Catalyst スイッチなど)。 スイッチの設定により、PC を電話機の PC ポートに接続できるかどうかが決定されます。

 ・有効:複数ドメインの認証をサポートするスイッチを使用している場合、PC ポートを 有効化し、そのポートに PC を接続できます。この場合、スイッチと接続先 PC 間の認 証情報の交換をモニタするために、Cisco IP Phone はプロキシ EAPOL ログオフをサポー トします。Cisco Catalyst スイッチでの IEEE 802.1X サポートの詳細については、次の URL にある Cisco Catalyst スイッチのコンフィギュレーション ガイドを参照してくださ い。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps708/tsd_products_support_series_home.html

- ・無効:スイッチで同じポート上の複数の802.1X準拠デバイスがサポートされていない場合は、802.1X認証を有効にするときにPCポートを無効にするようにしてください。このポートを無効にしないでPCを接続しようとすると、スイッチは電話機とPCの両方に対してネットワークアクセスを拒否します。
- ボイス VLAN の設定: 802.1X 標準では VLAN が考慮されないため、この設定をスイッチの サポートに基づいて行うようにしてください。
 - 。有効:複数ドメインの認証をサポートするスイッチを使用している場合は、ボイスVLAN を引き続き使用できます。
 - 。無効:スイッチで複数ドメインの認証がサポートされていない場合は、ボイス VLAN を無効にし、ポートをネイティブ VLAN に割り当てることを検討してください。
- MD5 共有秘密の入力:電話機で 802.1X 認証を無効にするか、工場出荷時の状態にリセット すると、以前に設定された MD5 共有秘密は削除されます。

802.1X 認証へのアクセス

次の手順に従って、802.1X認証の設定にアクセスできます。

手順

| ステップ1 | [アプリケーション(Applications)] を押します。 |
|---------------|---|
| ステップ 2 | [管理者設定(Administrator Settings)]>[セキュリティのセットアップ(Security Setup)]>[802.1X 認証(802.1X Authentication)]を選択します。 |
| ステップ 3 | [802.1X 認証(802.1X Authentication)]オプション,(158ページ)の説明に従ってオプションを設定します。 |

ステップ4 メニューを終了するには、[終了 (Exit)]を押します。

[802.1X 認証(802.1X Authentication)]オプション 次の表では、802.1X 認証オプションについて説明します。

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

表 18:802.1X 認証の設定

| オプション | 説明 | 変更の手順 |
|--|---|---|
| デバイス認証 (Device Authentication) | 802.1X 認証が有効かどうかを示します。 • [有効(Enabled)]:電話機は802.1X認証を使用してネットワークアクセスを要求します。 • [無効(Disabled)]:デフォルト設定です。電話機は、CDPを使用してVLANおよびネットワークアクセスを取得します。 | [デバイス認証 (Device Authentication)]フィールドの設 定, (159ページ)を参照してくだ さい。 |
| トランザクショ ンステータス (Transaction Status) | [状態 (State)]: 802.1x認証の状態を表示します。 • [切断済み (Disconnected)]: 802.1x認証が電話機に設定されていないことを示します。 • [認証済 (Authenticated)]: 電話が認証されたことを示します。 • [保留 (Held)]:認証プロセスが進行中であることを示します。 [プロトコル (Protocol)]: 802.1x認証に使用されるEAP方式を表示します (EAP-FASTまたはEAP-TLSである場合があります)。 | 表示専用。変更不可。 |

[デバイス認証(Device Authentication)] フィールドの設定

手順

I

| ステップ1 | アプリケーションボタン 🚱 を押した後、[管理者設定(Administrator Settings)]>[セキュリティ |
|-------|---|
| | のセットアップ(Security Setup)] > [802.1X 認証(802.1X Authentication)] を選択します。 |

- **ステップ2** [デバイス認証 (Device Authentication)]オプションを[はい (Yes)]または[いいえ (No)]に設定します。
- ステップ3 [適用 (Apply)]を押します。

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5



Cisco IP Phone のカスタマイズ

- カスタム電話呼出音, 161 ページ
- カスタム背景イメージ, 163 ページ
- ・ ワイドバンド コーデックのセットアップ, 166 ページ
- 未使用時画面のセットアップ, 167 ページ

カスタム電話呼出音

Cisco IP Phone は、ハードウェアに組み込みの「Sunshine」をデフォルトの呼出音として出荷され ます。 Cisco Unified Communications Manager には、一連の追加の電話呼出音もデフォルトで付属 しており、これらはパルス符号変調 (PCM) ファイルとしてソフトウェアに実装されています。 PCM ファイルは、サイトで使用できる呼出音リスト オプションを記述した XML ファイル (Ringlist-wb.xml) とともに、各 Cisco Unified Communications Manager サーバの TFTP ディレクト リに配置されています。

注目

すべてのファイル名で大文字と小文字が区別されます。ファイル名に ringlist-wb.xml を使用すると、電話機には変更が適用されません。

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco TFTP」の章、 および『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide』の「Software Upgrades」 の章を参照してください。

カスタム電話呼出音のセットアップ

Cisco IP Phone のカスタム電話呼出音を作成するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 各カスタム呼出音の PCM ファイルを作成します(ファイルごとに呼出音1つ)。 PCM ファイル が、カスタム呼出音のファイル形式,(162ページ)に示す形式のガイドラインに準拠しているこ とを確認します。
- **ステップ2** 作成した新しい PCM ファイルを、クラスタ内の各 Cisco Unified Communications Manager の Cisco TFTP サーバにアップロードします。 詳細については、『*Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide*』の「Software Upgrades」を参照してください。
- ステップ3 テキストエディタを使用して Ringlist-wb.xml ファイルを編集します。このファイルの形式とサン プルの Ringlist.xml ファイルについては、カスタム呼出音のファイル形式,(162ページ)を参照し てください。
- ステップ4 修正内容を保存し、Ringlist-wb.xml ファイルを閉じます。
- ステップ5 新しい Ringlist-wb.xml ファイルをキャッシュするには、Cisco Unified Serviceability を使用して TFTP サービスを停止してから起動するか、[起動時の定数および bin ファイルのキャッシングの有効化 (Enable Caching of Constant and Bin Files at Startup)] TFTP サービス パラメータ ([拡張サービス パラメータ (Advanced Service Parameters)] 領域に含まれる)を無効にしてから再度有効にしま す。

カスタム呼出音のファイル形式

Ringlist.xml ファイルは、電話呼出音タイプのリストを保持した XML オブジェクトを定義してい ます。 このファイルには、呼出音タイプを 50 個まで記述します。 呼出音タイプごとに、呼出音 タイプに使用される PCM ファイルへのポインタ、および Cisco IP Phone の [呼出音タイプ (Ring Type)]メニューに表示されるテキストを記述します。 このファイルは、各 Cisco Unified Communications Manager の Cisco TFTP サーバに保持されます。

CiscoIPPhoneRinglist XML オブジェクトは、次の簡単なタグセットを使用して情報を記述します。

```
<CiscoIPPhoneRingList>
<Ring>
<DisplayName/>
<FileName/>
</Ring>
</CiscoIPPhoneRingList>
```

定義名については、次の規則があります。 それぞれの電話呼出音タイプについて、必須の DisplayName と FileName を記述する必要があります。

- DisplayNameには、関連付けられたPCMファイルのカスタム呼出音の名前を指定します。この名前は、Cisco IP Phoneの[呼出音タイプ(Ring Type)]メニューに表示されます。
- FileName には、DisplayName に関連付けるカスタム呼出音の PCM ファイルの名前を指定します。



DisplayName フィールドと FileName フィールドは、長さ 25 文字以下にする必要があります。

```
次に、2つの電話呼出音タイプを定義した Ringlist.xml ファイルの例を示します。
```

```
<CiscoIPPhoneRingList>

<Ring>

<DisplayName>Analog Synth 1</DisplayName>

<FileName>Analog1.raw</FileName>

</Ring>

<DisplayName>Analog Synth 2</DisplayName>

<FileName>Analog2.raw</FileName>

</Ring>

</CiscoIPPhoneRingList>
```

呼出音の PCM ファイルを Cisco IP Phone で正常に再生するには、ファイルが次の要件を満たして いる必要があります。

- 未加工の PCM (ヘッダーなし)。
- ・サンプリング回数:8,000回/秒。
- •1 サンプルあたり8ビット。
- Mu-law 圧縮
- •呼出音の最大サイズ=16080 サンプル
- ・呼出音の最小サイズ=240 サンプル
- ・呼出音のサンプル数=240の倍数。
- ・呼出音は、ゼロ交差で開始および終了する。

カスタム呼出音用のPCMファイルを作成するには、次のファイル形式の要件に対応する任意の標 準オーディオ編集パッケージを使用します。

カスタム背景イメージ

電話機のLCDスクリーンに表示される背景イメージ(または壁紙)をユーザに提供し、選択させることができます。ユーザは、電話機でアプリケーション>[設定(Settings)]>[壁紙(Wallpaper)] を選択して、背景イメージを選択できます。

ユーザに見える画像の種類は、電話機が使用している TFTP サーバに保存されている PNG 画像と XML ファイル(List.xml)を元にしています。 独自の PNG ファイルを保存し、TFTP サーバ上の XML ファイルを編集すれば、ユーザが選択できる背景イメージを指定できます。 この方法を利 用すれば、会社のロゴなどのカスタム画像をユーザに提供することができます。



PNG と List.xml イメージの寸法は 800x480x24 内である必要があります。



すべてのファイル名で大文字と小文字が区別されます。ファイル名に list.xml を使用すると、 電話機には変更が適用されません。

Cisco Unified Communications Manager Administration ([デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)])の[共通の電話プロ ファイルの設定 (Common Phone Profile Configuration)]ウィンドウで[背景イメージ設定へのアク セスの有効化 (Enable End User Access to Phone Background Image Setting)]チェックボックスへの エンドユーザアクセスをオフにして、背景イメージを選択するユーザのオプションをディセーブ ルにできます。このチェックボックスをオフにしないと、[アプリケーション (Applications)]> [設定 (Settings)]>[壁紙 (Wallpaper)]オプションが電話機に表示されません。

カスタム背景イメージのセットアップ

Cisco IP Phone のカスタム背景画像を作成するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 各画像に2つのPNGファイル(フルサイズ画像とサムネール画像)を作成します。PNGファイルが、カスタム背景ファイル形式,(165ページ)に示す形式のガイドラインに準拠していることを確認します。
- **ステップ2** 作成した新しい PNG ファイルを、Cisco Unified Communications Manager の TFTP サーバの次のサ ブディレクトリにアップロードします。 Desktops/800x480x24
 - (注) ファイル名とサブディレクトリのパラメータは大文字と小文字を区別します。サブディ レクトリのパスを指定する場合は、前方スラッシュ「/」を使用してください。

ファイルをアップロードするには、Cisco Unified Communications Operating System の管理ページ で、[ソフトウェアアップグレード(Software Upgrades)]>[TFTP サーバファイルのアップロー ド(Upload TFTP Server File)]を選択します。詳細については、『Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide』の「Software Upgrades」を参照してください。

- (注) フォルダが存在しない場合、フォルダが作成され、そのフォルダにファイルがアップ ロードされます。
- **ステップ3** カスタマイズした画像とファイルは、電話機がファイルを取得するためにアクセスする可能性が ある他の TFTP サーバにもコピーする必要があります。
 - (注) Cisco はカスタム画像ファイルのバックアップ コピーを他の場所にも保存することを推 奨します。これらのバックアップ コピーは、Cisco Unified Communications Manager の アップグレードの際、カスタマイズしたファイルが上書きされてしまうときに使用する ことができます。
- **ステップ4** テキスト エディタを使用して、List.xml ファイルを編集します。 このファイルがある場所、形式 の要件、およびサンプルファイルについては、カスタム背景ファイル形式,(165ページ)を参照 してください。
- ステップ5 修正内容を保存し、List.xml ファイルを閉じます。
 - (注) Cisco Unified Communications Manager をアップグレードする際、デフォルトの List.xml ファイルによって、カスタマイズした List.xml ファイルが置き換えられます。 List.xml ファイルをカスタマイズした後、ファイルのコピーを作成し他の場所に保存してください。 Cisco Unified Communications Manager をアップグレードした後、デフォルトの List.xml ファイルを保存しておいたコピーに置き換えます。
- ステップ6 新しい List.xml ファイルをキャッシュするには、Cisco Unified Serviceability を使用して TFTP サービスを停止してから起動するか、[起動時の定数およびbin ファイルのキャッシングの有効化 (Enable Caching of Constant and Bin Files at Startup)] TFTP サービスパラメータ([拡張サービスパラメータ (Advanced Service Parameters)]領域に含まれる)を無効にしてから再度有効にします。

カスタム背景ファイル形式

List.xml ファイルは、背景イメージのリストを保持した XML オブジェクトを定義しています。 List.xml ファイルは TFTP サーバ上の次のサブディレクトリに保存されます。

Desktops/800x480x24

ヒント

ディレクトリ構造とList.xmlファイルを手動で作成する場合、TFTPサービスで使用されるユーザ(CCMService)からディレクトリとファイルがアクセスできることを確認してください。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide*』の「Software Upgrades」を参照してください。

List.xml ファイルには、背景イメージを 50 個まで記述できます。 画像は電話機の [背景イメージ (Background Images)]メニューに表示される順番にします。 各画像に対して、List.xml ファイル に ImageItem と呼ばれる要素タイプを1 つ記述します。 ImageItem 要素には 2 つの属性がありま す。

- Image:電話機の[背景イメージ(Background Images)]メニューに表示されるサムネール画像の取得先を示す Uniform Resource Identifier (URI)。
- ・URL:フルサイズ画像の取得先を指定するURI。

次の例は、2つの画像を定義した List.xml ファイルを示しています。 それぞれの画像について、 必須の Image および URL 属性を記述する必要があります。 フルサイズ画像とサムネール画像に リンクするメソッドとしては、例で示されている TFTP URI のみがサポートされています。 HTTP URL はサポートされていません。

List.xml の例

```
<CiscoIPPhoneImageList>
<ImageItem Image="TFTP:Desktops/800x480x24/TN-Fountain.png"
URL="TFTP:Desktops/640x480x24/Fountain.png"/>
<ImageItem Image="TFTP:Desktops/800x480x24/TN-FullMoon.png"
URL="TFTP:Desktops/640x480x24/FullMoon.png"/>
</CiscoIPPhoneImageList>
```

Cisco IP Phone のファームウェアには、デフォルトの背景イメージが含まれています。List.xml ファイルでは、この画像を定義していません。デフォルト画像は、常に電話機の[背景イメージ (Background Images)]メニューの最初に表示されます。

背景イメージごとに2つの PNG ファイルが必要です。

- フルサイズ画像:電話機で表示される画像。
- ・サムネール画像:ユーザが画像を選択できる[背景イメージ(Background Images)]画面に表示される画像。フルサイズ画像の25%のサイズである必要があります。

ント 多くの画像プログラムで画像のサイズを変更する機能を提供しています。サムネール画像を 作成する簡単な方法としては、まずフルサイズ画像を作成して保存します。そして、画像プロ グラムのサイズ変更機能を使用して元のサイズの25%の画像を作成します。サムネール画像 には異なる名前を付けて保存します。

背景画像の PNG ファイルを Cisco IP Phone で正常に表示するには、ファイルが次の要件を満たしている必要があります。

- •フルサイズイメージ:800ピクセル(幅)X480ピクセル(高さ)
- ・サムネール画像:139 ピクセル(幅) X 109 ピクセル(高さ)

ント グレースケール用のポスタリゼーション機能をサポートする画像プログラムを使用している場合、チャネルごとの階調レベルの数を16に設定すると、画像は16段階のグレースケールになるようポスタリゼーションがかかります。

ワイドバンド コーデックのセットアップ

デフォルトでは、G.722 コーデックが Cisco IP Phone 8841、8851、8861 で有効です。 Cisco Unified Communications Manager が G.722 を使用するように設定されており、通話先が G.722 をサポート している場合、G.711 の代わりに G.722 コーデックを使用してコールを接続します。

この状態は、ユーザがワイドバンドヘッドセットまたはワイドバンドハンドセットを有効にして いるかどうかを問わず発生します。ヘッドセットまたはハンドセットが有効になっている場合、 ユーザはコール中の音声の感度がより高く感じられます。感度が高いことで音声の明瞭さは増し ますが、紙が擦れる音や近くの会話など通話先から聞こえる背景のノイズもより多く聞こえます。 ワイドバンドヘッドセットまたはハンドセットがない場合でも、G.722の高い感度を煩わしく感 じるユーザもいます。ユーザの中にはG.722の高い感度を好むユーザもいます。

[G.722 および iSAC コーデックのアドバタイズ(Advertise G.722 and iSAC Codec)] サービス パラ メータは、パラメータが設定されている [Cisco Unified Communications Manager の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] ウィンドウによって、この Cisco Unified Communications Manager サーバまたは特定の電話機に登録されたすべてのデバイスに対してワイ ドバンドがサポートされているかどうかに影響します。

手順

- **ステップ1** すべてのデバイスにワイドバンドのサポートを設定する方法:
 - a) Cisco Unified CM の管理で、[システム (System)]>[エンタープライズ パラメータ (Enterprise Parameters)]を選択します。
 - b) [G.722 および iSAC コーデックのアドバタイズ (Advertise G.722 and iSAC Codec)]フィールドを設定します。
 このエンタープライズパラメータのデフォルト値は True です。この Cisco Unified Communications Manager に登録されているすべての Cisco IP Phone モデルが Cisco Unified Communications Manager にG.722をアドバタイズすることを意味します。コールにおいて通話元および通話先の電話機が機能セットで G.722 をサポートしている場合、Cisco Unified Communications Manager は可能な限りこのコーデックを選択します。
- **ステップ2** 特定のデバイスにワイドバンドのサポートを設定する方法:
 - a) Cisco Unified CM の管理で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択します。
 - b) [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration Layout)]領域の[G.722 および iSAC コー デックのアドバタイズ(Advertise G.722 and iSAC Codec)]パラメータを設定します。
 この製品固有のパラメータのデフォルト値には、エンタープライズパラメータで指定されている値を使用します。
 電話機ごとにこれを上書きする場合は、[有効(Enabled)]または[無効 (Disabled)]を選択します。

未使用時画面のセット アップ

電話機のスクリーンに表示されるアイドル表示(テキストのみ。テキストファイルのサイズは1 MB以下)を指定できます。 アイドル表示は XML サービスです。このサービスは、指定された 期間にわたって電話機がアイドル(未使用)状態にあり、機能メニューが開いていない場合に、 電話機によって呼び出されます。

アイドル表示の作成および表示方法の詳細については、次の URL で『*Creating Idle URL Graphics* on *Cisco IP Phone*』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_tech_note09186a00801c0764.shtml

また、次の情報については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』または 『Cisco Unified Communications Manager Bulk Administration Guide』を参照してください。

•アイドル表示 XML サービスの URL の指定

- 1台の電話機に指定する場合: Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [電話の設定(Phone configuration)] ウィンドウにある [アイドル(Idle)] フィールド。
- ・複数の電話機に同時に指定する場合:[エンタープライズパラメータ設定(Enterprise Parameters Configuration)]ウィンドウにある[URLアイドル(URL Idle)]フィールド、 または一括管理ツール(BAT)の[アイドル(Idle)]フィールド
- ・アイドル表示 XML サービスを起動するまでの電話機の未使用時間の指定
 - 1 台の電話機に指定する場合: Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [電話の設定(Phone configuration)] ウィンドウにある [アイドル タイマー(Idle Timer)] フィールド。
 - 複数の電話機に同時に指定する場合:[エンタープライズパラメータ設定(Enterprise Parameters Configuration)]ウィンドウにある[URL アイドル時間(URL Idle Time)] フィールド、または一括管理ツール(BAT)の[アイドルタイマー(Idle Timer)]フィー ルド

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Administration で、[設定 (Settings)]>[デバイス設定 (Device Configuration)]を選択します。
- ステップ2 [アイドル URL (Idle URL)]フィールドに、未使用時画面 XML サービスの URL を入力します。
- **ステップ3** [URL のアイドル時間(Idle URL Time)] フィールドに、未使用時画面 XML サービスを表示する までアイドル状態の電話機が待機する時間を入力します。
- ステップ4 [保存 (Save)]を選択します。



電話機の機能および設定

- 電話機の機能および設定の概要, 170 ページ
- Cisco IP Phone ユーザのサポート, 171 ページ
- テレフォニー機能, 171 ページ
- 機能ボタンとソフトキー, 192 ページ
- スピーカーフォンを無効にする, 194 ページ
- Cisco IP Phone での省電力のスケジュール, 194 ページ
- Cisco IP Phone での Power Save Plus (EnergyWise) のスケジュール, 196 ページ
- エージェント グリーティングの有効化, 200 ページ
- DF ビットのセットアップ, 201 ページ
- ・ サイレントの設定、202 ページ
- ・モニタリングと録音のセットアップ,203ページ
- LLDP の電力ネゴシエーションのセットアップ, 204 ページ
- Bluetooth プロファイルのセットアップ, 204 ページ
- ・ 自動ポート同期の設定, 205 ページ
- SSH アクセスの設定, 205 ページ
- ・ コールの転送通知のセットアップ, 206 ページ
- ・ クライアント識別コードのセットアップ,207 ページ
- コールの回線ステータスのリストの有効化、208 ページ
- デュアルバンク情報のセットアップ,208ページ
- 強制承認コードの設定, 209 ページ
- 着信コール Toast タイマーの設定, 209 ページ

- ・ ピアファームウェア共有の設定, 210 ページ
- リモートポート設定のセットアップ、211ページ
- ヘッドセットの側音制御の設定, 212 ページ
- デバイスから呼び出された録音を有効化, 213 ページ
- Release ボタンからのダイヤル トーンのセットアップ, 214 ページ
- パークモニタリング,214 ページ
- ・ 実行可能な着信呼警告の有効化, 218 ページ
- ・コール履歴表示拡張の有効化、219ページ
- ・ 共有回線のコール履歴の有効化, 220 ページ
- デフォルト回線フィルタのセットアップ、220 ページ
- カスタム回線フィルタのセットアップ、221 ページ
- 電話ボタンテンプレート、221ページ
- 電話機の Web ページへのアクセスの制御, 225 ページ
- ソフトキーテンプレートの設定,226 ページ
- RTP/sRTP ポート範囲のセットアップ, 229 ページ
- TLS 再開タイマーのセットアップ, 230 ページ
- ビジュアルボイスメールのセットアップ,231ページ
- 特定ユーザのビジュアルボイスメールのセットアップ,232ページ
- ユーザグループのビジュアルボイスメールのセットアップ,232ページ

電話機の機能および設定の概要

Cisco IP Phone をネットワークに設置し、ネットワークの設定値を設定して、IP Phone を Cisco Unified Communications Manager に追加した後は、Cisco Unified Communications Manager の管理ア プリケーションを使用して、テレフォニー機能を設定する必要があります。必要に応じて、電話 テンプレートの修正、サービスのセットアップ、ユーザの割り当ても行います。

Cisco IP Phone のその他の設定値は、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで変更で きます。 この Web ベースのアプリケーションを使用して、電話機登録基準とコーリング サーチ スペースのセットアップ、社内ディレクトリとサービスの設定、電話ボタン テンプレートの修 正、その他のタスクを行うことができます。

関連トピック

Cisco IP Phone ユーザのサポート, (171 ページ) Cisco Unified Communications Manager のマニュアル, (xv ページ) 各言語ユーザのサポート, (315 ページ)

Cisco IP Phone ユーザのサポート

システム管理者は、多くの場合、ネットワーク内や社内のCisco IP Phone ユーザの主な情報源になります。 最新の詳細な情報をエンド ユーザに提供する必要があります。

Cisco IP Phone の機能(スピードダイヤル、サービス、ボイス メッセージ システムのオプション など)を正常に使用するには、ユーザはシステム管理者やシステム管理者のネットワークチーム から情報を入手する必要があります。また、支援を受けるためにシステム管理者に問い合わせ可 能な環境が必要です。支援を求める際の連絡先の担当者の名前、およびそれらの担当者に連絡す る手順をユーザに提供しておく必要があります。

シスコでは、エンドユーザに Cisco IP Phone に関する重要な情報を提供するために、社内のサポートサイトに Web ページを作成することを推奨しています。

このサイトには、次のタイプの情報を含めるように考慮してください。

- ・サポートするすべての Cisco IP Phone モデルのユーザガイド
- Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータルへのアクセス方法に関する情報
- サポートされている機能のリスト
- ・ボイスメール システムのユーザ ガイドまたはクイック リファレンス

テレフォニー機能

Cisco IP Phone を Cisco Unified Communications Manager に追加した後、電話機に機能を追加できます。 次の表に、サポートされているテレフォニー機能のリストを示します。これらの多くは、 Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用して設定できます。

電話機のほとんどの機能の使用方法の詳細については、『Cisco Unified IP Phone 8841, 8851, and 8861 User Guide for Cisco Unified Communications Manager』を参照してください。 プログラム可能 ボタンおよび専用のソフトキーや機能ボタンとして設定できる機能の一覧については、機能ボタ ンとソフトキー, (192 ページ)を参照してください。



Cisco Unified Communications Manager の管理ページには、各種のテレフォニー機能を設定する ためのサービスパラメータもいくつかあります。サービスパラメータへのアクセスと設定方 法については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してくだ さい。

サービスの機能の詳細については、[サービスパラメータ設定(Service Parameter Configuration)] ウィンドウでパラメータ名を選択するか、ヘルプボタン(?)を選択します。

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|-------------------------------|---|
| 短縮ダイヤル | ユーザは、事前に割り当てておいたインデックスコード(1~199)を電話機のキーパッドで入力することで、電話番号をすばやくダイヤルできます。 |
| | (注) 短縮ダイヤルは、オンフックでもオフフックでも使用できま オ |
| | ッ。 ユーザはセルフ ケア ポータルからインデックス コードを割り当てます。 |
| | 参照先: |
| | • 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Cisco Unified IP Phone setup」 |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」 |
| エージェント グリーティング | エージェントが事前録音したグリーティングを作成したり更新したりできるようにします。このグリーティングは、エージェントが発信者と話しはじめる前に、顧客コールの開始時に再生されます。エージェントは、必要に応じて1つまたは複数のグリーティングを事前録音できます。 |
| | エージェント グリーティングの有効化, (200 ページ)を参照してください。 |
| すべてのコール ピックアップ | コールがどのように電話機にルーティングされたかに関係なく、ユーザはコー ル ピックアップ グループ内の任意の回線でコールをピックアップできます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call Pickup Configuration」の章を参照してください。 |
| 処理されたダイレクトコールパーク | ユーザは、ダイレクトパーク機能を使用して、1つのボタンを押すだけでコー ルをパークすることができます。管理者は、ビジーランプフィールド(BLF) の[処理されたダイレクトコールパーク(Assisted Directed Call Park)]ボタン を設定する必要があります。アクティブコールに対してアイドルなBLFの[処 理されたダイレクトコールパーク(Assisted Directed Call Park)]ボタンを押す と、アクティブコールは、[処理されたダイレクトコールパーク(Assisted Directed Call Park)]ボタンに関連付けられたダイレクトパークスロットにパー クされます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Assisted Directed Call Park」の章を参照してください。 |
| オーディオ メッセージ受信インジ ケータ(AMWI) | ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカーフォンから聞こえるスタッ ター音により、ユーザが回線で新しいボイスメッセージを1つ以上受信したこ とが示されます。 |
| | (注) スタッタ音は回線によって異なります。この音が聞こえるのは、使用中の回線でメッセージを受信した場合のみです。 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」の章を参照してください。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|------------------------------|--|
| 自動応答 | 呼出音を1~2回鳴らした後に、着信コールを自動的に接続します。 |
| | 自動応答は、スピーカーフォンとヘッドセットのどちらでも機能します。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Directory Number Configuration」の章を参照してください。 |
| 自動ポート同期 | 電話機のポート間で最も低い速度にポートを同期し、パケット損失を防止しま す。 |
| | 自動ポート同期の設定, (205 ページ)を参照してください。 |
| 自動ピックアップ | ユーザは、コールピックアップのための、ワンタッチのピックアップ機能を使 用できます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call Pickup」の章を参照してください。 |
| 外線から外線への転送のブロック | 外線コールをユーザが別の外線コールに転送することを禁止します。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「External Call Transfer Restrictions」の章を参照してください。 |
| ビジーランプフィールド (BLF) | ユーザは、電話機のスピード ダイヤル ボタンに関連付けられている電話番号 のコール状態をモニタできます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Presence」の章を参照してください。 |
| ビジー ランプ フィールド(BLF) ピックアップ | BLF 短縮ダイヤルの拡張機能です。 ユーザが着信コールをモニタリングでき るように、電話番号を設定できます。 電話番号が着信コールを受信すると、モ ニタリングしているユーザに対してシステムからアラートが発生し、コールを ピックアップすることができます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call Pickup」の章を参照してください。 |
| 折り返し | 通話の相手が話し中や通話不能だった場合、その相手が通話可能になったとき に、ユーザの電話機に音声による通知と画面表示による通知が送信されます。 参照先: |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」 |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco Call Back」 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|------------------|---|
| コール表示の制限 | 発信回線および接続回線について表示する情報を、コールに関係する通話相手 に応じて決定します。 |
| | 参照先: |
| | • 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」 |
| | ・ 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』 の「Understanding Route Plans」 |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call Display Restrictions」 |
| コール転送 | ユーザが着信コールを別の番号にリダイレクトできるようにします。コール転 送オプションには、すべてのコールの転送、話中転送、無応答時転送、および カバレッジなし時転送があります。 |
| | 参照先: |
| | • 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Directory Number Configuration」 |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」 |
| | セルフケアポータルの表示のカスタマイズ, (94ページ) |
| 不在転送ループのブレークアウト | 不在転送ループを検出して防止します。不在転送ループが検出されると、[す べてのコールの転送(Call Forward All)]の設定が無視されて呼出音が鳴りま す。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」の章を参照してください。 |
| すべてのコールの転送のループ防止 | 不在転送ループを検出して防止します。不在転送ループが検出されると、[す べてのコールの転送(Call Forward All)]の設定が無視されて呼出音が鳴りま す。 |
| | 『 <i>Cisco Unified Communications Manager System Guide</i> 』の「Cisco Unified IP Phone」の章を参照してください。 |

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| ユーザが、[すべてのコールの転送(Call Forward All)]の接続先を電話機で直接設定する際に、不在転送ループが生じたり、既存の Forward Maximum Hop Countサービスパラメータに定められたホップ数の上限を超える不在転送チェーンが生じたりしないように防止します。 |
|--|
| 参照先: |
| • <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide O Directory</i> Number Configuration |
| ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」 |
| 管理者は、すべてのコールの転送(CFA)の接続先がCFAの転送元にコール を発信する場合にはCFAを無効にすることができます。この機能により、CFA の接続先は、重要なコールがある場合にCFAの転送元に到達できるようにな ります。この無効化は、CFAの接続先の電話番号が内部か外部かに関係なく 動作します。 |
| 『 <i>Cisco Unified Communications Manager System Guide</i> 』の「Understanding Directory Numbers」の章を参照してください。 |
| 転送されたコールを受信したときに表示される情報を設定できます。 |
| コールの転送通知のセットアップ, (206 ページ)を参照してください。 |
| 電話機のコール履歴に共有回線のアクティビティを表示できるようにします。 この機能により次の内容が可能になります。 |
| • 共有回線の不在着信をログに記録する |
| ・共有回線のすべての応答済み着信と発信履歴をログに記録する |
| 共有回線のコール履歴の有効化、(220ページ)を参照してください。 |
| ユーザがコールをパーク(一時的に保存)し、Cisco Unified Communications Manager システムの別の電話機を使用してそのコールに応答できます。 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide</i> 』の「Call Park and Directed Call Park」の章を参照してください。 |
| |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|------------|--|
| コール ピックアップ | ユーザは、自分のピックアップグループに属する別の電話機で呼出音が鳴って いる場合に、そのコールを自分の電話機にリダイレクトできます。 |
| | 電話機のプライマリ回線に、音声によるアラートと画面表示によるアラートを 設定できます。 このアラートによって、ピックアップ グループ内でコールの 呼び出しがあることが通知されます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call Pickup」の章を参照してください。 |
| コール録音 | スーパーバイザは、アクティブ コールを記録できます。 コールが記録されて いる場合、コール中に記録音声アラートトーンがユーザに聞こえることがあり ます。 |
| | コールがセキュアな場合、そのコールのセキュリティステータスが Cisco IP Phone に鍵のアイコンとして表示されます。 コールがセキュアであり、記録されていることを示す音声アラートトーンは、接続先の通話者にも聞こえることがあります。 |
| | (注) アクティブ コールがモニタまたは記録されている場合、インターコムコールの受信または発信は可能ですが、インターコムコールを発信するとアクティブコールが保留になります。これにより、録音セッションは終了し、モニタリングセッションは一時停止されます。モニタリング セッションを再開するには、コールをモニタされている通話者がコールを再開する必要があります。 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Monitoring and Recording」の章を参照してください。 |
| コール待機 | コールの最中に別の着信コールの呼出音が鳴っていることを通知し、ユーザが 応答できるようにします。また、着信コールの情報を電話スクリーンに表示し ます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Understanding Directory Numbers」を参照してください。 |
| コール待機呼び出し音 | 標準ビープ音の代わりに呼び出し音を鳴らすオプションを、コール待機中の ユーザに提供します。 |
| | オプションは、[一度鳴らす(Ring Once)] および [鳴らす(Ring)] です。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Directory Numbers」 を参照してください。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|-----------------|--|
| 発信者 ID | 電話番号、名前、その他の説明テキストなど、発信者の識別情報を電話スク リーンに表示します。 |
| | 参照先: |
| | • 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」 |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Understanding Route Plans」 |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の 「Call Display Restrictions」 |
| | ・『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Directory Number Configuration」 |
| 発信者 ID ブロック | 発信者 ID が有効になっている電話機から、ユーザが自分の電話番号または電 子メール アドレスをブロックできるようにします。 |
| | 参照先: |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Understanding Route Plans」 |
| | • <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide O Directory</i> Number Configuration |
| 発信側の正規化 | 発信側の正規化では、ダイヤル可能な電話番号として電話番号がユーザに示さ れます。エスケープコードが番号に付加されるため、ユーザは簡単に発信者 に再度接続できます。ダイヤル可能な番号は通話履歴に保存され、個人アドレ ス帳に保存できます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Calling Party Normalization」の章を参照してください。 |
| SIP の CAST サポート | Cisco Unified Video Advantage (CUVA) と Cisco IP Phone の間の通信を確立し、 IP Phone がビデオ機能を装備していない場合でも PC でビデオを使用できるようにします。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』を参照してください。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|--|--|
| C割り込み | ユーザが共有電話回線でプライベートコール以外のコールに参加できるように します。C割り込みでは、ユーザをコールに追加し、それを会議に変換するこ とで、そのユーザと他の通話者が会議機能にアクセスできるようにします。 |
| | 参照先: |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」 |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」 |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Barge and Privacy」 |
| モバイル デバイスの充電 | Cisco IP Phoneの USB ポートに接続することで、モバイルデバイスを充電できます。 |
| | 『Cisco IP Phone 8841, 8851, and 8861 User Guide for Cisco Unified Communications Manager (SIP)』の「Charge Your Mobile Device」を参照してください。 |
| Cisco エクステンション モビリティ | 共有 Cisco IP Phone から自分の Cisco IP Phone の設定(ライン アピアランス、 サービス、スピードダイヤルなど)に一時的にアクセスできます。それには、 共有 Cisco IP Phone の Cisco エクステンション モビリティ サービスにログイン する際に、自分の電話機の Cisco エクステンション モビリティ サービスにロ グインします。 |
| | Cisco エクステンションモビリティは、社内の複数の場所でユーザが業務を行 う場合や、作業場を同僚と共有する場合に便利です。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco Extension Mobility」の章を参照してください。 |
| Cisco Extension Mobility Cross Cluster (EMCC) | 特定のクラスタで設定されたユーザが、別のクラスタにある Cisco IP Phone に ログインできます。 ユーザはホーム クラスタから、訪問先クラスタにある Cisco IP Phone にログインします。 |
| | (注) EMCCを設定する前に、Cisco IP Phone で Cisco エクステンションモ ビリティを設定してください。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco Extension Mobility Cross Cluster」の章を参照してください。 |
| Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュー | 追加キーを提供します。 |
| | Cisco IP Phone キー拡張モジュール, (111 ページ)を参照してください。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|--|--|
| Cisco Unified Communications Manager Express(Unified CME)のバージョン ネゴシエーション | Cisco Unified Communication Manager Express は、電話機に送信される情報内で 特殊なタグを使用して自身を識別します。このタグにより、電話機はスイッチ がサポートしているサービスをユーザに提供できます。 |
| | 参照先: |
| | Cisco Unified Communications Manager Express System Administrator Guide |
| | • Cisco Unified Communications Manager Express の連携, (15 ページ) |
| Cisco Unified Video Advantage (CUVA) | Cisco IP Phone、パーソナル コンピュータ、および外付けビデオ カメラを使用 することにより、ユーザがビデオ コールを発信できるようにします。 |
| | (注) [電話の設定(Phone Configuration)]の[プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)]で、ビデオ機能のパラメー タを設定します。 |
| | Cisco Unified Video Advantage のマニュアルを参照してください。 |
| Cisco WebDialer | Web およびデスクトップアプリケーションから電話をかけることができます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco WebDialer」の章を参照してください。 |
| 従来の呼出音 | 電話機ファームウェア組み込みの、または Cisco Unified Communications Manager からダウンロードされる呼出音をサポートします。この機能により、使用可能 な呼出音を他の Cisco IP Phone と共通化できます。 |
| | カスタム電話呼出音, (161ページ)を参照してください。 |
| クライアント識別コード (CMC) | コールが特定のクライアントに関連するように指定できます。 |
| | クライアント識別コードのセットアップ, (207ページ)を参照してください。 |
| 会議 | ユーザは、各参加者を個別に呼び出して、複数の通話相手と同時に話すことが できます。 会議機能には、会議とミートミーがあります。 |
| | 標準(アドホック)会議では、開催者以外でも参加者を追加または削除できま す。また、どの会議参加者でも同じ回線上の2つの標準会議を結合できます。 |
| | [拡張アドホック会議(Advance Adhoc Conference)]サービスパラメータ(Cisco Unified Communications Managerの管理ページではデフォルトで無効になっています)を使用すれば、これらの機能を有効化できます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Conference Bridges」 および「Cisco Unified IP Phone」の章を参照してください。 |
| | (注) ユーザに対し、これらの機能がアクティブであるかどうかを必ず通 知してください。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|----------------|---|
| CTI アプリケーション | Computer Telephony Integration (CTI) ルートポイントでは、仮想デバイスを指定して、アプリケーションが宛先変更を制御している多重同時コールを受信することができます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「CTI Route Point Configuration」の章を参照してください。 |
| すべて拒否 | ユーザは、呼び出し中のコール、接続されたコール、または保留中のコール を、ボイスメッセージシステムに直接転送できます。コールが拒否されると、 その回線は新しいコールの発信または受信に使用できるようになります。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Immediate Divert」の章を参照してください。 |
| デバイスから呼び出された録音 | エンドユーザがソフトキーを使用して電話コールを録音できる機能を提供しま す。 |
| | また、管理者はCTIユーザインターフェイスを使用して電話コールの録音を 継続できます。 |
| | デバイスから呼び出された録音を有効化、(213ページ)を参照してください。 |
| ダイレクト コール パーク | ユーザが、使用可能なダイレクトコールパーク番号をダイヤルまたは短縮ダ イヤルし、その番号にアクティブなコールを転送できる機能です。コールパー クBLFボタンは、ダイレクトコールパーク番号が使用中かどうかを表示する とともに、ダイレクトコールパーク番号への短縮ダイヤルアクセスにも使用 できます。 |
| | (注) ダイレクト コール パーク機能を実装する場合は、[パーク(Park)] ソフトキーを設定しないでください。これは、ユーザが 2 つのコー ルパーク機能を混同するのを防ぐためです。 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Cuide』の「Call |
| | Park and Directed Call Park」の章を参照してください。 |
| 固有呼び出し音 | ユーザは、着信コールや新しいボイスメッセージを電話機で示す方法をカスタ マイズできます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call Pickup」の章を参照してください。 |
| サイレント (DND) | DND をオンにすると、コールが呼び出し状態になっても呼出音が鳴らなくなります。またあらゆる種類の表示や音による通知も、一切行われません。 サイレントの設定, (202 ページ)を参照してください。 |

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|--|--|
| EnergyWise | 省エネのために、あらかじめ決められた時刻に IP Phone をスリープ(電源オフ)および復帰(電源オン)させることができます。 |
| | Cisco IP Phone での Power Save Plus (EnergyWise) のスケジュール, (196 ページ) を参照してください。 |
| クラスタ間のセキュアなエクステン ション モビリティの機能強化 (EMCC) | この拡張によって、ネットワークとセキュリティの設定がログイン電話で保存 されるため、クラスタ間のセキュアなエクステンションモビリティ(EMCC) 機能が強化されます。これにより、セキュリティポリシーが保持され、ネッ トワーク帯域幅が維持されて、訪問先クラスタ(VC)内のネットワーク障害 が回避されます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco Extension Mobility Cross Cluster」の章を参照してください。 |
| ファスト ダイヤル サービス | ユーザは、ファストダイヤルコードを入力してコールを発信できます。ファ ストダイヤルコードは、電話番号または[個人アドレス帳(Personal Address Book)]エントリに割り当てることができます。この表の「サービス」を参照 してください。 PABまたはファストダイヤル用の電話ボタンテンプレートの変更,(224ペー ジ)を参照してください。 |
| Forced Authorization Code (FAC) | 特定のユーザが発信できるコールのタイプを制御します。 |
| | 強制承認コードの設定, (209ページ)を参照してください。 |
| ヘッドセットの側音の制御 | 管理者は、有線ヘッドセットの側音レベルを設定できます。 |
| | ヘッドセットの側音制御の設定, (212 ページ)を参照してください。 |
| グループ コール ピックアップ | ユーザが、別のグループの電話番号で呼び出し音が鳴っているコールに応答す ることができます。 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call |
| | Pickup」の車を参照してくたさい。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|------------------|---|
| 保留復帰 | コールの保留時間を制限します。制限時間が経過すると、コールは保留にした 側の電話機に復帰し、ユーザにアラートが通知されます。 |
| | 復帰コールの通知は、着信コールの場合とは異なり、1回の呼出音(回線の新 規コールインジケータの設定によってはビープ音)によって行われます。こ の通知は、コールが再開されるまで、一定の間隔で繰り返されます。 |
| | コールが保留復帰した場合は、さらに、コールバブルにアニメーションのアイ コンが表示されます。コールのフォーカス優先度を着信コールまたは復帰コー ルのどちらかに設定できます。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Hold Reversion」の章を参照してください。 |
| 保留状態 | 共有回線を持つ電話機では、ローカル回線とリモート回線のいずれがコールを 保留したのかを区別できます。 |
| 保留/復帰 | ユーザは、接続されたコールをアクティブな状態から保留状態に移行できま す。 |
| | ・設定は必要ありません。ただし、保留音を使用する場合には必要です。 詳細については、この表の「保留音」を参照してください。 |
| | この表の「保留復帰」を参照してください。 |
| HTTP ダウンロード | HTTPをデフォルトで使用することで、電話機へのファイルのダウンロードプロセスが向上します。 HTTP ダウンロードが失敗した場合、電話機は TFTP ダウンロードの使用に戻ります。 |
| ハント グループ | 主要な電話番号へのコールに対して、ロードシェアリングを行います。ハン トグループには、着信コールに応答できる一連の電話番号が含まれています。 ハントグループ内の最初の電話番号が話し中の場合、システムは、グループ内 で次に使用可能な電話番号を所定の順序で検索して特定し、その電話機にコー ルを転送します。 |
| | 参照先: |
| | ・『Cisco Communications Manager Administration Guide』の「Hunt Group Configuration」 |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Understanding Route Plans」 |
| 着信コール Toast タイマー | 電話機の画面に着信コール Toast (通知) が表示される時間を設定できます。 |
| | 着信コール Toast タイマーの設定, (209 ページ)を参照してください。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|------------------|---|
| インターコム | ユーザが、プログラム可能な電話のボタンを使用して、インターコムコールを 発信したり受信したりできます。インターコム回線のボタンを設定すると、次 を実行できます。 |
| | 特定のインターコム内線番号への直接的なダイヤル。 |
| | インターコムコールを開始してから、有効なインターコム番号の入力を ユーザに要求。 |
| | (注) ユーザが毎日同じ電話機にログインする場合は、それらのユーザの Cisco Extension Mobility のプロファイルを使用し、インターコム情報 を含む電話ボタンテンプレートをユーザのプロファイルに割り当て、 その電話機をインターコム回線のデフォルトのインターコム デバイ スとして指定します。 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の 「Intercom」の章を参照してください。 |
| ジッター バッファ | ジッターバッファ機能は、オーディオストリームについて10ミリ秒(ms)~ 1000 ms のジッターを処理します。 |
| 参加 | ユーザが、同一電話回線上にある2つのコールを、1つの会議コールとして接続したうえで、そのコールに留まることができます。 |
| ハント グループからのログアウト | ユーザは、コールを受けることができない場合に、ハントグループからログア ウトし、一時的にユーザの電話機で呼出音が鳴らないようにすることができま す。 ハント グループからログアウトしても、ハント グループ以外のコールで は、引き続き電話機で呼出音が鳴ります。 |
| | 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Understanding Route Plans」を参照してください。 |
| コール リストの回線ステータス | ユーザは、モニタ対象の回線番号の回線ステータス(可用性ステータス)を通 話履歴リストで確認できます。回線ステータスには、次の状態があります。 |
| | • オフライン (Offline) |
| | ・アイドル(Idle) |
| | ・ビジー (Busy) |
| | • טאט |
| | コールの回線ステータスのリストの有効化, (208 ページ)を参照してください。 |

| 機能 | 説明と詳細情報 | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| 迷惑呼 ID(MCID) | ユーザが、不審なコールを受信したことをシステム管理者に通知できる機能で す。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」 | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Malicious Call Identification」 | | | |
| ミートミー会議 | ユーザがミートミー会議を開始し、参加ユーザは予定の時刻に、あらかじめ決められた番号にコールをかけます。 | | | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Meet Me Number/Pattern Configuration」の章を参照してください。 | | | |
| メッセージ受信 | メッセージ受信のオンおよびオフのインジケータに対する電話番号を定義しま す。 直接接続型のボイス メッセージ システムでは、指定された電話番号を使 用して、特定の Cisco IP Phone のメッセージ受信インジケータを設定したりク リアしたりします。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | ・『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Message Waiting Configuration」 | | | |
| | • 『 <i>Cisco Unified Communications Manager System Guide</i> 』の「Voice Mail Connectivity to Cisco Unified Communications Manager」 | | | |
| メッセージ受信インジケータ | ハンドセットのランプの1つで、ユーザに対する1つまたは複数の新着ボイス メッセージが届いていることを示します。 参照先: | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Message Waiting Configuration」 | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Voice Mail Connectivity to Cisco Unified Communications Manager」 | | | |
| 最小呼出音量 | IP Phone の最小呼出音量レベルを設定します。 | | | |
| 不在履歴のログ | ユーザが、特定のラインアピアランスで不在履歴を不在履歴ディレクトリに記 録するかどうかを指定できるようにします。 | | | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Directory Number Configuration」の章を参照してください。 | | | |

| 機能 | 説明と詳細情報 | | |
|----------------------------|---|--|--|
| モバイル コネクト | ユーザは、1つの電話番号を使用してビジネスコールを管理したり、デスク トップ電話機および携帯電話などのリモートデバイスで、進行中のコールを ピックアップしたりすることができます。また、電話番号や時刻に応じて、発 信者グループを制限できます。 | | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco Unified Mobility」の章を参照してください。 | | |
| モバイル ボイス アクセス | モバイルコネクト機能が拡張され、ユーザは自動音声応答(IVR)システムに アクセスして、携帯電話などのリモートデバイスからコールを発信できるよう になります。 | | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Cisco Unified Mobility」の章を参照してください。 | | |
| モニタリングおよび録音 | スーパーバイザは、アクティブ コールのサイレント モニタリングを実行でき ます。 スーパーバイザの音声はコールのどちらの側にも聞こえません。 コー ルがモニタされている場合、コール中にモニタリング音声アラート トーンが ユーザに聞こえることがあります。 | | |
| | コールがセキュアな場合、そのコールのセキュリティステータスが Cisco IP Phone に鍵のアイコンとして表示されます。コールがセキュアであり、モニタ リングされていることを示す音声アラートトーンは、接続先の通話者にも聞こ えることがあります。 | | |
| | (注) アクティブ コールがモニタまたは記録されている場合、インターコムコールの受信または発信は可能ですが、インターコムコールを発信するとアクティブコールが保留になります。これにより、録音セッションは終了し、モニタリング セッションは一時停止されます。モニタリング セッションを再開するには、コールをモニタされている通話者がコールを再開する必要があります。 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の | | |
| | 「Monitoring and Recording」の章を参照してください。 | | |
| ライン アピアランス 1 つあたりの コール数 | 各回線は複数のコールに対応できます。デフォルトで、電話機は1回線あたり 2つのアクティブコールをサポートし、最大で1回線あたり6つのアクティブ コールをサポートします。ある時点では1コールだけが接続でき、他のコール は自動的に保留になります。 | | |
| | システムでは、最大コール/ビジートリガーを 6/6 以下で設定できます。 6/6 を 超える設定は公式にはサポートされていません。 | | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Directory Number Configuration」の章を参照してください。 | | |

| 機能 | 説明と詳細情報 | |
|-------------------------------------|--|--|
| Music On Hold (保留音) | 発信者が保留状態になっている間、音楽を再生します。 | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Music On Hold」の章を参照してください。 | |
| ミュート | ハンドセットまたはヘッドセットのマイクをミュート状態にします。 | |
| アラート名なし | 元の発信者の電話番号を表示することで、エンドユーザが転送されたコールを 簡単に識別できるようにします。 コールはアラート コールとして表示され、 その後に発信者の電話番号が表示されます。 | |
| オンフック ダイヤル | ユーザは、オフ フックにすることなく、番号をダイヤルできます。 次に、ハ ンドセットを持ち上げるか、[ダイヤル (Dial)]を押します。 | |
| 他のグループのピックアップ | ユーザは、ユーザのグループに関連付けられている別のグループの電話機で呼 出音が鳴っている場合に、そのコールに応答できます。 | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Call Pickup」の章を参照してください。 | |
| エクステンションモビリティ ユーザ 向けの電話機の表示メッセージ | この機能は、わかりやすいメッセージを提供することで、エクステンションモ ビリティ ユーザの電話インターフェイスを拡張します。 | |
| キュー統計情報の PLK サポート | キュー統計情報の PLK サポート機能により、ユーザは、ハントパイロットの コール キュー統計を照会することができ、情報が電話機の画面に表示されま す。 | |
| プラス ダイヤル | ユーザが先頭にプラス(+)記号を付けて E.164 番号をダイヤルできるように します。 | |
| | + 記号をダイヤルするには、ユーザはアスタリスク(*)キーを1秒以上押し 続ける必要があります。これは、オンフック(編集モードを含む)またはオフ フック コールの最初の桁のダイヤルに適用されます。 | |
| LLDP での電力ネゴシエーション | 電話機では Link Level Endpoint Discovery Protocol (LLDP) および Cisco Discovery Protocol (CDP) を使用して電力をネゴシエートできます。 | |
| | LLDPの電力ネゴシエーションのセットアップ, (204ページ)を参照してください。 | |

| 機能 | 説明と詳細情報 | | | |
|---|---|--|--|--|
| プライバシー | 回線を共有しているユーザが、コールに自分を追加すること、および他のユー ザのコールに関する情報を電話ディスプレイに表示することを禁止します。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章 | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phones」の章 | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Barge and Privacy」の章 | | | |
| Private Line Automated Ringdown (PLAR) | Cisco Unified Communications Manager の管理者は、ハンドセットをオフフック にすると Cisco IP Phone がただちにダイヤルする電話番号を設定できます。 こ の機能は、緊急連絡や「ホットライン」の番号にコールするための電話機を用 意する場合に役立ちます。 | | | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Directory Number Configuration」の章を参照してください。 | | | |
| プログラム可能な機能ボタン | 発信、折返し、不在転送などの機能を回線ボタンに割り当てることができま す。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phones」の章 | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Phone Button Template Configuration」の章 | | | |
| 品質レポート ツール (QRT) | ユーザが、ボタンを押して、問題のあるコールの情報を送信できます。 QRT は、QRT に必要なユーザインタラクションの量に応じて、2 つのユーザモー ドのどちらかに設定できます。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phones」の章 | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Quality Report Tool」の章 | | | |
| リダイヤル | ユーザは、ボタンを押すか、[リダイヤル(Redial)]ソフトキーを押して、最 後にダイヤルした電話番号にコールをかけることができます。 | | | |

| 機能 | 説明と詳細情報 | | |
|--|--|--|--|
| リモート接続先へのダイレクト コー ルの会社電話番号への再ルーティン グ | ユーザの携帯電話に直接かかってきたコールを会社の電話番号(固定電話)に ルーティングできます。リモート接続先(携帯電話)への着信コールでは、リ モート接続先でのみ呼出音が鳴り、デスクトップフォンの呼出音は鳴りませ ん。携帯電話でコールに応答すると、デスクフォンに「リモートで使用中 (Remote In Use)」というメッセージが表示されます。これらのコール中、 ユーザは自身の携帯電話のさまざまな機能を使用できます。 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide</i> 』の「Cisco Unified Mobility」の章を参照してください。 | | |
| リモート ポート設定 | Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用して、電話機のイー サネットポートの速度とデュプレックス機能をリモートで設定できます。これにより、具体的なポート設定を伴う大規模な導入のパフォーマンスが向上します。 (注) Cisco Unified Communications Manager のリモートポート設定用にポートが設定されている場合は、電話機のデータを変更することはできません。 リモートポート設定のセットアップ,(211ページ)を参照してください。 | | |
| 呼出音の設定 | 電話機に別のアクティブコールが着信したときに、回線で使用される呼出音タ イプを指定します。 参照先: 『<i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i>』の「Directory Number Configuration」の章 カスタム電話呼出音, (161 ページ) | | |
| SIP の RTCP 保留 | 保留中のコールがゲートウェイによってドロップされないようにします。ゲートウェイではRTCPポートのステータスを確認して、コールがアクティブかどうかが判別されます。電話ポートを開いたままにしておくことによって、ゲートウェイは保留中のコールを終了しません。 | | |

| 機能 | 説明と詳細情報 | | | |
|--------------|---|--|--|--|
| セキュアな会議 | セキュアな電話機で、セキュアな会議ブリッジを使用して会議コールを発信で きます。[会議(Confrn)]、[参加(Join)]、[C割り込み(cBarge)]、[割り込 み(Barge)]ソフトキーまたは MeetMe 会議を使用して新しい参加者が追加さ れると、すべての参加者がセキュアな電話機を使用している間はセキュアコー ルのアイコンが表示されます。 | | | |
| | 会議の各参加者のセキュリティレベルが[会議リスト(Conference List)]に表示されます。開催者は、非セキュアの参加者を[会議参加者リスト(Conference List)]から削除できます。[拡張アドホック会議(Advanced Adhoc Conference) に[有効(Enabled)]パラメータが設定されていれば、開催者でなくても会議 参加者を追加または削除できます。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | ・サポート対象のセキュリティ機能, (144 ページ) | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Conference Bridges」の章 | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Conference Bridge Configuration」の章 | | | |
| | • <i>Cisco Unified Communications Manager Security Guide</i> | | | |
| セキュア EMCC | リモートオフィスから電話機にログインするユーザに強化されたセキュリティ を提供することで、EMCC 機能を改善します。 | | | |
| サービス | Cisco Unified Communications Manager の管理にある [IP Phone サービスの設定 (IP Phone Services Configuration)]メニューを使用して、ユーザが登録できる IP Phone サービスのリストを定義して管理できます。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章 | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone Services」の章 | | | |
| サービス URL ボタン | ユーザは、電話機の[サービス (Services)]メニューの代わりにプログラム可 能なボタンを使用して、サービスにアクセスすることができます。 参照先: | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章 | | | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone Services」の章 | | | |

Г

Γ

| 機能 | 説明と詳細情報 | |
|--------------------|--|--|
| 発信者 ID および発信者番号の表示 | 電話機に、着信コールの発信者 ID と発信者番号の両方を表示できます。 IP 電話機の LCD ディスプレイのサイズによって、表示される発信者 ID と発信者番号の長さが制限されます。 | |
| | 発信者 ID および発信者番号の表示機能は、着信コールのアラートのみに適用 されます。コール転送とハント グループの機能は変更されません。 | |
| | この表の「発信者 ID」を参照してください。 | |
| スピードダイヤル | 記憶されている指定番号をダイヤルします。 | |
| | 参照先: | |
| | • 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」 | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phone」 | |
| SSH アクセス | Cisco Unified Communications Manager の管理を使用して、SSH アクセス設定を 有効または無効にできます。 SSH サーバを有効にすると、電話機が SSH 接続 を受け入れるようになります。 電話機の SSH サーバ機能を無効にすると、そ の電話機への SSH アクセスがブロックされます。 | |
| | SSH アクセスの設定, (205 ページ)を参照してください。 | |
| Time-of-Day ルーティング | 指定したテレフォニー機能へのアクセスを時間帯によって制限します。 参照先: | |
| | • 『 <i>Cisco Unified Communications Manager Administration Guide</i> 』の「Time Period Configuration」 | |
| | ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Time-of-Day Routing」 | |
| タイムゾーンのアップデート | タイム ゾーンの変更に伴い、Cisco IP Phone を更新します。 | |
| | 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Date/Time Group Configuration」の章を参照してください。 | |
| 転送 | ユーザは、接続されているコールを自分の電話機から別の番号にリダイレクト できます。 | |

| 機能 | 説明と詳細情報 | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| 転送(直接転送) | 転送:転送では、常にまずアクティブコールを保留にした後、同じ電話番号を 使用して新しいコールを開始します。 | | | |
| | ユーザは、アクティブ コールの転送機能を使用して直接転送できます。 | | | |
| | 一部の JTAPI/TAPI アプリケーションでは、Cisco IP Phone の参加および直接転 送機能と互換性がないため、参加および直接転送ポリシーを設定して、同一回 線上や、場合によっては複数の回線をまたいだ参加と直接転送を無効にする必 要があります。『 <i>Cisco Unified Communications Manager System Guide</i> 』の 「Understanding Directory Numbers」を参照してください。 | | | |
| TVS | 信頼検証サービス(TVS)により、証明書信頼リスト(CTL)のサイズを増や したり、更新された CTL ファイルを電話機にダウンロードしたりせずに、電 話機が署名済みの設定を認証し、他のサーバまたはピアを認証することができ ます。TVS はデフォルトで有効になっています。 | | | |
| | 電話機の [セキュリティ設定 (Security Setting)]メニューに TVS の情報が表示 されます。 | | | |
| UCR 2013 | Cisco IP Phone は、次の機能を提供することによって Unified Capabilities Requirements (UCR) 2013 をサポートします。 | | | |
| | ・連邦情報処理標準(FIPS)140-2 のサポート | | | |
| | •80 ビット SRTCP タギングのサポート | | | |
| | IP Phone 管理者は、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで特定のパラメータを設定する必要があります。 | | | |
| 表示によるボイスメール | グラフィカル インターフェイスでボイスメールのオーディオ プロンプトを置 き換えます。 | | | |
| | http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps9829/prod_installation_guides_ list.html#anchor3 にある『Installation and Configuration Guide for Visual Voicemail』 を参照してください。 | | | |
| ボイス メッセージ システム | コールに応答がない場合に、発信者がメッセージを残せるようにします。 | | | |
| | 参照先: | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』の「Cisco Voice-Mail Port Configuration」の章。 | | | |
| | • 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Voice Mail Connectivity to Cisco Unified Communications Manager」の章。 | | | |
| | ・ビジュアル ボイスメールのセットアップ, (231 ページ) | | | |

| 機能 | 説明と詳細情報 |
|-------------------------------|---|
| Web アクセスはデフォルトで無効に なっています。 | HTTP など、すべての Web サービスへのアクセスを無効にすると、セキュリ ティが強化されます。 Web アクセスを有効にすると、ユーザは Web サービス にのみアクセスできます。 |

機能ボタンとソフトキー

次の表に、ソフトキーで使用可能な機能、専用機能ボタンで使用可能な機能、さらにプログラム 可能な機能ボタンとして設定する必要がある機能を示します。 この表の「X」は、その機能が対 応するボタンのタイプまたはソフトキーでサポートされることを意味します。 2 つのボタン タイ プとソフトキーのうち、プログラム可能な機能ボタンだけは Cisco IP Phone の管理ページでの設定 が必要です。

プログラム可能な機能ボタンの設定の詳細については、電話ボタンテンプレート, (221ページ) を参照してください。

| 機能名 | 専用機能ボタン | プログラマブル機能ボタ ン | ソフトキー |
|------------------------|---------|------------------|-------|
| アラートコール | | X | |
| すべてのコール | | Х | |
| 応答 | | Х | Х |
| 割込み | | | Х |
| 折り返し | | Х | Х |
| すべてのコールの転送 | | | Х |
| コール パーク | | Х | Х |
| コールパークの回線ス テータス | | X | |
| コール ピックアップ (ピックアップ) | | X | X |
| コールピックアップの 回線ステータス | | X | |

表19:機能とボタンおよびソフトキーの対応

| 機能名 | 専用機能ボタン | プログラマブル機能ボタ ン | ソフトキー |
|------------------------|---------|------------------|-------|
| 会議 | Х | | Х |
| 即転送 | | | Х |
| サイレント | | Х | Х |
| グループピックアップ | | Х | Х |
| 保留 | Х | | Х |
| ハント グループ | | Х | |
| インターコム | | Х | |
| 迷惑呼 ID(MCID) | | Х | Х |
| ミートミー | | Х | Х |
| モバイルコネクト(モ ビリティ) | | X | Х |
| ミュート | Х | | |
| その他のピックアップ | | Х | Х |
| キュー ステータスの PLK サポート | | | Х |
| プライバシー | | Х | |
| キューステータス | | Х | |
| 品質レポート ツール (QRT) | | X | Х |
| 録音 | | | Х |
| リダイヤル | | Х | Х |
| スピードダイヤル | | X | X |
| スピードダイヤルの回 線ステータス | | X | X |

| 機能名 | 専用機能ボタン | プログラマブル機能ボタ ン | ソフトキー |
|--------------------------|---------|------------------|-------|
| USBヘッドセットの保 留ボタンのサポート | | | Х |
| 転送 | Х | | Х |

スピーカーフォンを無効にする

デフォルトでは、Cisco IP Phone でスピーカーフォンが有効です。

スピーカーを無効にするには、Cisco Unified Communications Managerの管理ページを使用します。

手順

- ステップ1 [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]の順に選択します。
- ステップ2 変更する電話機を選択します。
- **ステップ3** 電話機の[電話の設定 (Phone Configuration)]ウィンドウで、[スピーカーフォンの無効化 (Disable Speakerphone)]チェックボックスをオンにします。
- ステップ4 [保存 (Save)]を選択します。

Cisco IP Phone での省電力のスケジュール

電力を節約し、電話スクリーンディスプレイの寿命を確実に伸ばすには、不要なときに表示をオ フにするように設定します。

Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用すると、ディスプレイを特定の曜日の 指定時刻にオフにし、他の曜日では終日オフにするように設定できます。 たとえば、ディスプレ イを平日の勤務時間後にオフにし、土曜日と日曜日では終日オフにするように選択できます。

ディスプレイがオフのときはいつでも、次の操作でディスプレイをオンにできます。

- ・電話機の任意のボタンを押す。
- ディスプレイがオンになり、そのボタンで指定されているアクションが実行されます。
- ハンドセットを持ち上げる。

ディスプレイは、オンにするとそのままオン状態になりますが、指定された期間にわたって電話 機がアイドル状態にあると、自動的にオフになります。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページから、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。
- ステップ2 設定する電話機を特定します。
- **ステップ3** [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration Layout)]領域に移動して、次のフィールド を設定します。

表 20: PowerSave の設定フィールド

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| ディスプレイ非点灯日 (Days Display Not Active) | [ディスプレイ点灯時刻 (Display On Time)]フィールドで指定された時 刻になっても、ディスプレイを自動的にオンにしない日。 |
| | ドロップダウンリストから単一または複数の曜日を選択します。複数の曜日を選択するには、Ctrlキーを押しながら目的の各曜日をクリックします。 |
| ディスプレイ点灯時刻 (Display On Time) | 毎日ディスプレイを自動的にオンにする時刻([ディスプレイ非点灯日 (Days Display Not Active)]フィールドで指定されている日を除く)。 |
| | このフィールドには、24時間形式で入力します(0:00は午前0時)。 |
| | たとえば、午前 7:00(0700)にディスプレイを自動的にオンにするに は、7:00 と入力します。 午後 2:00 (1400)にバックライトをオンにす るには、14:00 と入力します。 |
| | このフィールドがブランクの場合、ディスプレイは午前0時に自動的 にオンになります。 |
| ディスプレイ点灯継続 時間(Display On Duration) | [ディスプレイ点灯時刻 (Display On Time)]フィールドで指定した時刻 にディスプレイがオンになった後、オン状態を保つ時間の長さ。 |
| | このフィールドには、時間:分の形式で値を入力します。 |
| | たとえば、ディスプレイを自動的にオンにしてから4時間 30分にわ たってオン状態を保つには、4:30と入力します。 |
| | このフィールドがブランクの場合、電話機は午前0時(0:00)にオフに なります。 |
| | (注) [ディスプレイ点灯時刻(Display On Time)]が0:00で、[ディ スプレイ点灯継続時間(Display On Duration)]がブランク (または24:00)の場合、電話機は常にオン状態になります。 |

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| ディスプレイ放置時自 動消灯(Display Idle Timeout) | ディスプレイをオフにするまでの電話機のアイドル時間。ディスプレ イがスケジュールどおりにオフで、ユーザが(電話機ボタンを押す、 またはハンドセットを持ち上げる操作で)オンにした場合にのみ適用 されます。 |
| | このフィールドには、時間:分の形式で値を入力します。 |
| | たとえば、ユーザがディスプレイをオンにしてから1時間30分にわたって電話機がアイドル状態にあった場合にディスプレイをオフにするには、1:30と入力します。 |
| | デフォルト値は 0:30 です。 |

ステップ4 [保存 (Save)]を選択します。

Cisco IP Phone での Power Save Plus (EnergyWise) のスケジュール

消費電力を減らすには、ご使用のシステムにEnergyWise コントローラが含まれている場合に、電 話機をスリープ(電源オフ)とウェイク(電源オン)に設定します。

Cisco Unified CM の管理で、EnergyWise を有効にして、スリープ時間とウェイク時間の設定を行います。これらのパラメータは、電話機の表示設定パラメータと緊密に結びついています。

EnergyWise が有効になっていて、スリープ時間が設定されていると、電話機を設定時刻に復帰さ せるように、電話機からスイッチに要求が送信されます。この要求の受諾または拒否が、スイッ チから戻ります。スイッチが要求を拒否した場合、またはスイッチが応答しない場合は、電話機 はオフになりません。スイッチが要求を受諾すると、アイドル状態の電話機がスリープ状態とな り、消費電力をあらかじめ決められたレベルに減らすことができます。アイドル状態になってい ない電話機にはアイドルタイマーが設定され、タイマーの期限が切れると、電話機がスリープ状 態になります。

電話機をウェイクさせるには、選択ボタンを押します。 スケジュールされているウェイク時間に なると、システムは電話機の電力を元に戻して電話機を復帰させます。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページから、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。
- ステップ2 設定する電話機を特定します。
- **ステップ3** [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration Layout)]領域に移動して、次のフィールド を設定します。

表 21: EnergyWise の設定フィールド

I

| フィールド | 説明 |
|--|---|
| Power Save Plus の有効化 (Enable Power Save Plus) | 電話機の電源をオフにする日のスケジュールを選択します。スケジュールを設定する 日をクリックしたら、Control キーを押したままにして、複数日を選択します。 |
| | デフォルトでは、どの日も選択されていません。 |
| | [Power Save Plus の有効化(Enable Power Save Plus)]がオンになっていると、緊急(e911)の問題について警告するメッセージを受け取ります。 |
| | 注意 Power Save Plus モード(「モード」)が有効である間は、モードに設定された エンドポイントは、緊急コールでは無効で、インバウンドコールの受信がで きません。このモードを選択することにより、次の条項に同意したものと見 なされます。(i) モードが有効である間、緊急コールとコールの受信用の代 替方法を責任を持って用意する必要があります。(ii) シスコはこのモードの 選択に関して何の責任を負いません。このモードを有効にすることは、お客様 の責任で行っていただきます。(iii) コール、発信、およびその他について、 このモードを有効にした場合の影響をユーザにすべて通知する必要がありま す。 (注) Power Save Plus を無効にするには、[EnergyWise オーバーライドを許可 (Allow EnergyWise Overrides)] チェックボックスをオフにする必要があります。 [Power Save Plus の有効化 (Enable Power Save Plus)] フィールドで、日数を 選択しないまま [EnergyWise オーバーライドを許可 (Allow EnergyWise Overrides)] チェックボックスをオンにしたままにしておくと、Power Save Plus は無効になりません。 |
| 電話機をオンにする時刻 (Phone On Time) | [Power Save Plus の有効化(Enable Power Save Plus)]フィールドにある日について、電話機の電源を自動的にオンにする時刻を決定します。 |
| | このフィールドには、24時間形式で入力します(00:00は午前0時)。 |
| | たとえば、午前7時(0700)に自動的に電話機の電源をオンにする場合は、7:00と入 力します。午後2時(1400)に電話機の電源をオンにするには、14:00と入力します。 |
| | デフォルト値はブランクで、これは 00:00 を意味します。 |
| | (注) [電話機をオンにする時刻(Phone On Time)]は、[電話機をオフにする時刻(Phone Off Time)]より20分以上遅い時刻に設定する必要があります。たとえば、[電話機をオフにする時刻(Phone Off Time)]が7:00の場合、[電話機をオンにする時刻(Phone On Time)]は7:20より前に設定しないでください。 |

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 電話機をオフにする時刻 (Phone Off Time) | [Power Save Plus の有効化(Enable Power Save Plus)]フィールドで選択した日について、電話機の電源をオフにする時刻。[電話機をオンにする時刻(Phone On Time)]フィールドと[電話機をオフにする時刻(Phone Off Time)]フィールドに同じ値が含まれている場合、電話機はオフになりません。 |
| | このフィールドには、24時間形式で入力します(00:00は午前0時)。 |
| | たとえば、午前7時(0700)に自動的に電話機の電源をオフにする場合は、7:00と入力します。午後2時(1400)に電話機の電源をオフにするには、14:00と入力します。 |
| | デフォルト値はブランクで、これは 00:00 を意味します。 |
| | (注) [電話機をオンにする時刻(Phone On Time)]は、[電話機をオフにする時刻 (Phone Off Time)]より20分以上遅い時刻に設定する必要があります。た とえば、[電話機をオフにする時刻(Phone Off Time)]が7:00の場合、[電話 機をオンにする時刻(Phone On Time)]は7:20より前に設定しないでください。 |
| 電話機をオフにするアイドル タイムアウト (Phone Off Idle Timeout) | 電話機の電源をオフにする前に、電話機をアイドル状態にしておく必要がある時間の 長さ。 |
| | タイムアウトは次の条件で発生します。 |
| | ・電話機がスケジュールどおりに Power Save Plus モードになっていたが、電話機の ユーザが [選択(Select)] キーを押したために、Power Save Plus モードが解除さ れた場合。 |
| | ・接続スイッチで電話機が再びオンになった場合 |
| | •[電話機をオフにする時刻(Phone Off Time)]になったが、通話中の場合。 |
| | このフィールドの範囲は20~1440分です。 |
| | デフォルト値は 60 分です。 |

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| 音声アラートを有効にする (Enable Audio Alert) | これを有効にすると、[電話機をオフにする時刻(Phone Off Time)]で指定した時刻の 10分前に電話機で音声アラートの再生が開始されます。 |
| | 音声アラートは、電話機の呼出音を使用します。この音は、10分間のアラート期間中の特定期間、短く再生されます。呼出音は、ユーザが指定した音声レベルで再生されます。音声アラートのスケジュールは次のとおりです。 |
| | ・電源オフの10分前に、呼出音が4回再生されます。 |
| | ・電源オフの7分前に、呼出音が4回再生されます。 |
| | ・電源オフの4分前に、呼出音が4回再生されます。 |
| | ・電源オフの30秒前に、呼出音は、15回再生されるか、電話機の電源がオフになるまで再生されます。 |
| | このチェックボックスが表示されるのは、[Power Save Plus の有効化(Enable Power Save Plus)] リストボックスで1日以上が選択されている場合だけです。 |
| EnergyWise ドメイン (EnergyWise Domain) | その電話機が含まれる EnergyWise ドメイン。 |
| | このフィールドの最大長は127文字です。 |
| EnergyWise シークレット (EnergyWise secret) | EnergyWise ドメイン内でエンドポイントとの通信に使用されるセキュリティの秘密パ スワード。 |
| | このフィールドの最大長は127文字です。 |

| フィールド | 説明 |
|--|---|
| EnergyWise オーバーライドを 許可(Allow EnergyWise Overrides) | このチェックボックスにより、電話機に電源レベルの更新を送信するためのEnergyWise ドメインコントローラのポリシーを許可するかどうかを決定します。次の条件が適用 されます。 |
| | • [Power Save Plus の有効化(Enable Power Save Plus)]フィールドで1日以上を選 択する必要があります。 |
| | • Cisco Unified Communications Manager の管理ページの設定は、EnergyWise がオー バーライドを送信しても、スケジュールに適用されます。 |
| | たとえば、[電話機をオフにする時刻(Phone Off Time)]が22:00(午後10時)に設定 されていると仮定すると、[電話機をオンにする時刻(Phone On Time)]フィールドの 値は06:00(午前6時)となり、[Power Save Plusの有効化(Enable Power Save Plus)] では1日以上が選択されています。 |
| | • EnergyWise が 20:00(午後 8 時)に電話機をオフにするように指示すると、この 指示は、午前 6 時に設定された [電話機をオンにする時刻(Phone On Time)]ま で有効となります(電話機ユーザによる介入が発生しないと仮定した場合)。 |
| | 午前6時になると、電話機はオンとなり、Unified Communications Managerの管理 ページの設定から電力レベルの変更の受信を再開します。 |
| | ・電力レベルを電話機で再び変更するには、EnergyWiseは電力レベル変更コマンド を新たに再発行する必要があります。 |
| | (注) Power Save Plus を無効にするには、[EnergyWise オーバーライドを許可(Allow EnergyWise Overrides)] チェックボックスをオフにする必要があります。 [Power Save Plus の有効化(Enable Power Save Plus)] フィールドで、日数を 選択しないまま[EnergyWise オーバーライドを許可(Allow EnergyWise Overrides)] チェックボックスをオンにしたままにしておくと、Power Save Plus は無効になりません。 |

ステップ4 [保存 (Save)]を選択します。

エージェント グリーティングの有効化

エージェントグリーティング機能では、エージェントが事前録音したグリーティングを作成した り更新したりできます。このグリーティングは、エージェントが発信者と話しはじめる前に、顧 客コールなどのコールの開始時に再生されます。エージェントは、必要に応じて1つまたは複数 のグリーティングを事前録音し、グリーティングを作成および更新できます。

1
顧客が電話をかけてきた場合、エージェントと発信者が事前録音したグリーティングを聴くこと になります。エージェントは、グリーティングが終わるまで待つこともできますし、グリーティ ングの途中で応答することもできます。

エージェントグリーティングコールでは、電話機でサポートされるすべてのコーデックがサポー トされます。

詳細については、以下を参照してください。

- 『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Barge and Privacy」の章
- ・『Cisco Unified Communications Manager System Guide』の「Cisco Unified IP Phones」の章

手順

- ステップ1 [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]の順に選択します。
- **ステップ2** ユーザが設定する IP フォンを特定します。
- **ステップ3** [デバイス情報レイアウト (Device Information Layout)]ペインまでスクロールし、[ビルトインブ リッジ (Built In Bridge)]を[オン (On)]または[デフォルト (Default)]に設定します。
- ステップ4 [保存 (Save)]を選択します。
- ステップ5 ブリッジの設定を確認します。
 - a) [システム (System)]>[サービス パラメータ (Service Parameters)]を選択します。
 - b) 適切なサーバおよびサービスを選択します。
 - c) [クラスタワイドパラメータ(デバイス-電話) (Clusterwide Parameters (Device Phone))]ペインまでスクロールして、[ビルトインブリッジの有効(Builtin Bridge Enable)]を[オン(On)]に設定します。
 - d) [保存 (Save)]を選択します。

DFビットのセットアップ

設定可能な DF ビット機能は、ネットワークがどのように送信されるかを制御します。パケット をさまざまなサイズのチャンク(フラグメント)で送信できます。DF ビットがパケットヘッダー で1に設定されると、ネットワークペイロードは、スイッチやルータなどのネットワークを通過 するときにフラグメント化しません。フラグメント化させないことで受信側の解析の誤りを回避 できますが、わずかにスピードが低下します。デフォルトでは、DF ビットは0に設定されます。

DF ビット設定は、ICMP、VPN、VXC VPN、DHCP トラフィックには適用されません。

- **ステップ1** [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] で、次のいずれ かのウィンドウに移動します。
 - [システム (System)]> [エンタープライズ電話 (Enterprise Phone)]
 - [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]
 - •[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]
- ステップ2 [DF ビット (DF Bit)]フィールドを設定します。

サイレントの設定

DNDをオンにすると、コールが呼び出し状態になっても呼出音が鳴らなくなります。またあらゆる種類の表示や音による通知も、一切行われません。

電話ボタン テンプレートの機能の1つとして DND を選択して、電話機を設定できます。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide*』の「Do Not Disturb」の章を参照してください。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択します。
- ステップ2 設定する電話を特定します。
- **ステップ3** 次のパラメータを設定します。
 - [サイレント(Do Not Disturb)]: このチェックボックスを使用すると、電話機の DND を有効にすることができます。
 - [DND 着信呼警告(DND Incoming Call Alert)]:電話機でDND がアクティブのときに着信 コールに対して発生させるアラート(存在する場合)のタイプを選択します。
 - (注) このパラメータは、[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]ウィンド ウおよび[電話の設定 (Phone Configuration)]ウィンドウの両方にあります。[電 話の設定 (Phone Configuration)]ウィンドウの値が優先されます。
 - [DN を示す BLF ステータス(BLF Status Depicts DND)]: ビジーまたはアイドル状態を DND ステータスで上書きできます。

ステップ4 [保存(Save)]を選択します。

モニタリングと録音のセットアップ

モニタリングと録音の機能によって、スーパーバイザはアクティブ コールのモニタリングをサイ レントに実行できます。スーパーバイザの音声はコールのどちらの側にも聞こえません。ユーザ には、コールがモニタされている間、モニタ中であることを示す音声アラートが聞こえる場合が あります。

コールがセキュリティで保護されている場合は、ロックアイコンが表示されます。発信者にも、 コールがモニタされていることを示す音声アラートが聞こえる場合があります。 コールがセキュ アであり、モニタされていることを示す音声アラートは、接続先の通話者にも聞こえることがあ ります。

アクティブ コールがモニタまたは録音されている場合、ユーザは、インターコムコールを受信ま たは発信できます。ただし、ユーザがインターコムコールを発信した場合、アクティブ コールは 保留されます。この処理によって録音セッションは終了し、モニタリングセッションは中断され ます。中断されたモニタリングセッションを再開するには、モニタされているユーザがコールを 再開する必要があります。

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の「Monitoring and Recording」の章を参照してください。

以下の手順によって、標準モニタ ユーザ グループにユーザが追加されます。

はじめる前に

Cisco Unified Communications Manager は、モニタリングと録音をサポートするように設定する必要があります。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理で、[ユーザ管理(User Management)]>[アプリケー ションユーザ(Application User)]を選択します。
- ステップ2 Standard CTI Allow Call Monitoring および Standard CTI Allow Call Recording ユーザ グループを確認 します。
- ステップ3 [選択項目の追加(Add Selected)]をクリックします。
- ステップ4 [ユーザ グループに追加(Add to User Group)]をクリックします。
- **ステップ5** アプリケーションユーザの制御デバイスのリストにユーザの電話機を追加します。
- ステップ6 [保存(Save)]を選択します。

LLDP の電力ネゴシエーションのセットアップ

LLDP の電力ネゴシエーション機能によって、電話機では Link Level Endpoint Discovery Protocol (LLDP) および Cisco Discovery Protocol (CDP) を使用して電力をネゴシエートできます。

電話機が電力ネゴシエーションをサポートしているスイッチに接続されている場合は、電力ネゴ シエーションを無効にしないでください。 無効にした場合、スイッチによって電話機に対する電 力がオフになる可能性があります。

電力ネゴシエーション機能は、デフォルトで有効になっています。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページから、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。
- ステップ2 設定する電話機を特定します。
- **ステップ3** [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]領域で、電力ネゴシエーションパラメー タを設定します。
- ステップ4 [保存(Save)]を選択します。

Bluetooth プロファイルのセットアップ

Bluetooth プロファイルの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

手順

| ステップ1 | Cisco Unified Communications Manager Administration で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。 | |
|----------------|--|--|
| ステップ2 ステップ3 | Cisco Unified Communications Manager に表示された電話のリストからお使いの電話を検索します。 電話機の [デバイス名(Device Name)] をクリックします。 [電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウが表示されます。 | |
| ステップ4 | [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration Layout)] レイアウト エリアに移動し、 [Bluetooth プロファイル(Bluetooth Profiles)] ドロップダウン リストから、適切なプロファイル 選択します。 ハンズフリー プロファイルは、デフォルトで選択されています。 | |
| ステップ5 | 更新する[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで、任意の設定に対して [共通設定の上書き(Override Common Settings)]チェックボックスをオンにします。 | |

•このチェックボックスをオンにしないと、対応するパラメータ設定が有効になりません。

「プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで設定したパラメータは、さまざまなデバイスの[デバイス設定(Device Configuration)]ウィンドウと[エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)]ウィンドウにも表示されることがあります。

これらの他のウィンドウでも同じパラメータを設定した場合、優先される設定は、次の順序で決定されます。

- 1 [デバイス設定(Device Configuration)] ウィンドウの設定値(最も高い優先順位)
- 2 [共通の電話プロファイルの設定 (Common Phone Profile Configuration)] ウィンドウの設定値
- **3** [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定値(最も低い優先順位)

自動ポート同期の設定

単一の電話機または電話機のグループで同期を設定できます。

手順

- ステップ1 単一の電話機の自動ポート同期を設定するには、
 - a) Cisco Unified Communications Manager の管理アプリケーションで、[デバイス (Device)]>[電 話 (Phone)]を選択します。
 - b) 電話機を特定します。
 - c) [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] ペインで、自動ポート同期パ ラメータを設定します。
 - d) [保存 (Save)] を選択します。
- ステップ2 電話機のグループに対して自動ポート同期を設定するには、
 - a) Cisco Unified Communications Manager の管理アプリケーションで、[システム (System)]>[エ ンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)]を選択します。
 - b) 自動ポート同期パラメータを設定します。
 - c) [保存 (Save)] を選択します。

SSH アクセスの設定

ポート 22 を経由する SSH デーモンへのアクセスを有効または無効にすることができます。 ポート 22 を開いたままにしておくと、電話機はサービス拒否(DoS)攻撃を受けやすい状態になります。 デフォルトでは、SSH ドメインは無効になっています。

SSH アクセス パラメータはデフォルトで無効になっています。 これらの電話機のユーザが SSH を使用する前に、SSH アクセス パラメータを有効にする必要があります。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理で、次のいずれかのウィンドウを選択してください。
 - [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]
 - [デバイス (Device)]> [電話 (Phone)]> [電話の設定 (Phone Configuration)]
 - (注) 両方のウィンドウでパラメータを設定すると、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]
 >[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]ウィンドウの設定が優先されます。
- ステップ2 適切な電話機を選択します。
- **ステップ3** [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration Layout)]ペインまでスクロールし、[SSH アクセス(SSH Access)]ドロップダウンリストボックスから[有効(Enable)]を選択します。
- ステップ4 [保存 (Save)]を選択します。

コールの転送通知のセット アップ

コール転送設定を制御できます。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択します。
- ステップ2 セットアップする電話を特定します。
- ステップ3 [コールの転送通知 (Call Forward Notification)]フィールドを設定します。

表 22: [コールの転送通知 (Call Forward Notification)] フィールド

| フィールド | 説明 |
|-------------------|---|
| 発信者名(Caller Name) | このチェックボックスをオンにした場合、発信者名が通知ウィンドウ に表示されます。 |
| | デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。 |

| フィールド | 説明 | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| 発信者番号(Caller Number) | このチェックボックスをオンにした場合、発信者番号が通知ウィンド ウに表示されます。 | | |
| | デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。 | | |
| 転送元番号(Redirected Number) | このチェックボックスをオンにした場合、コールを最後に転送した発 信者に関する情報が通知ウィンドウに表示されます。 | | |
| | 例:発信者 A が B にコールを発信したが、B はすべてのコールを C に転送し、C はすべてのコールを D に転送した場合、D に対して表示される通知ボックスには、発信者 C の電話機情報が表示されます。 デフォルトでは、このチェックボックスはオフになっています。 | | |
| | | | |
| ダイヤル番号(Dialed Number) | このチェックボックスをオンにした場合、コールの最初の受信者に関 する情報が通知ウィンドウに表示されます。 | | |
| | 例:発信者 A が B にコールを発信したが、B はすべてのコールを C に転送し、C はすべてのコールを D に転送した場合、D に対して表示される通知ボックスには、発信者 B の電話機情報が表示されます。 | | |
| | デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。 | | |

ステップ4 [保存(Save)]を選択します。

クライアント識別コードのセット アップ

コールを発信するとき、ユーザにクライアント識別コード(CMC)を入力するよう強制できま す。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide』の 「Client Matter Codes and Forced Authorization Codes」の章を参照してください。

手順

I

| ステップ1 | Cisco Unified Communications Manager の管理で、[コールルーティング (Call Routing)]>[クラ- | 1 |
|-------|---|---|
| | アント識別コード(Client Matter Code)] を選択します。 | |

- **ステップ2** [クライアント識別コードが必須(Require Client Matter Code)]フィールドを設定します。 このチェックボックスでは、コールの発信時に CMC の入力をユーザに求めるかどうかを制御し ます。
- ステップ3 [保存 (Save)]を選択します。

コールの回線ステータスのリストの有効化

コールの回線ステータスのリストを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理に移動し、[システム(System)]>[エンタープライ ズ パラメータ(Enterprise Parameters)] を選択します。

ステップ2 [コールの回線ステータスのリスト (Line Status for Call Lists)]ドロップダウンリストボックスから適切なプロファイルを選択します。 [無効 (Disabled)]オプションはデフォルトで選択されています。

[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで設定したパラメータは、さまざ まなデバイスの[デバイス設定(Device Configuration)]ウィンドウと[エンタープライズ電話の設 定(Enterprise Phone Configuration)]ウィンドウにも表示されることがあります。これらの他の ウィンドウでも同じパラメータを設定した場合、優先される設定は、次の順序で決定されます。

- 1 [デバイス設定(Device Configuration)] ウィンドウの設定値
- 2 [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定値
- 3 [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定値
- **ステップ3** [保存(Save)]を選択します。

デュアル バンク情報のセットアップ

デュアルバンク情報をセットアップするには、次の手順に従います。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager Administration で、[デバイス (Device)]>[デバイスのデフォ ルト (Device Defaults)]を選択します。
- **ステップ2** [非アクティブロード情報(Inactive Load Information)] フィールドで、ロード情報をチェックします。
- ステップ3 [一括管理(Bulk Administration)]>[インポート/エクスポート(Import/Export)]>[エクスポート(Export)]>[デバイスのデフォルト(Device Defaults)]と選択し、エクスポートジョブをスケジュールします。
- ステップ4 エクスポートされた tar ファイルをダウンロードし、untar します。
- **ステップ5** エクスポートされた CSV ファイルでファイル形式をチェックし、その CSV ファイルに、値が正しい [非アクティブロード情報(Inactive Load Information)]の列があることを確認します。

(注) CSV ファイルの値は、[Cisco Unified Communications Manager の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]ウィンドウの[デバイスのデフォルト(Device Default)]値と一致する必要があります。

強制承認コードの設定

コールを発信するとき、ユーザに強制承認コード(FAC)を入力するよう強制できます。 詳細に ついては、『*Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide*』の「Client Matter Codes and Forced Authorization Codes」の章を参照してください。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理で、[コール ルーティング(Call Routing)]>[強制承 認コード(Forced Authorization Code)]を選択します。
- **ステップ2** 次のフィールドを設定します。

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 強制承認コードが必須(Require Forced Authorization Code) | FAC の入力をユーザに要求するには、この チェックボックスをオンにします。 |
| 承認レベル (Authorization Level) | コールの発信を承認されるために、ユーザが入 力する必要があるコード。 |

ステップ3 [保存(Save)]を選択します。

着信コール Toast タイマーの設定

着信コールToast(着信コール通知ウィンドウ)がユーザの電話機に表示される時間を設定できます。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理で、次のいずれかのウィンドウを選択してください。
 - •[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]
 - [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]

• [システム (System)]> [エンタープライズ電話 (Enterprise Phone)]

複数のウィンドウにパラメータを設定した場合、優先順位は次のとおりです。

- 1 [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]
- **2** [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]
- **3** [システム (System)]>[エンタープライズ電話 (Enterprise Phone)]
- ステップ2 必要に応じて、電話機を特定します。

```
ステップ3 [着信コール Toast タイマー (Incoming Call Toast Timer)]フィールドを設定します。
```

| フィールド | 説明 |
|--|---|
| 着信コール Toast タイマー (Incoming Call Toast Timer) | Toast が表示される時間を秒単位で指定します。この時間には、ウィンドウのフェードインとフェードアウトの時間も含まれます。 有効値は、0、3、4、および5です。 0 は着信コール Toast の無効を指定します。 |
| | |

ステップ4 [保存(Save)]を選択します。

ピア ファームウェア共有の設定

この機能を有効にすると、電話機は、ファームウェアイメージを構成するファイルを要求しているサブネット上の同じ電話機を検出し、転送階層をファイル単位で自動的に構築できます。ファームウェアイメージを構成する個々のファイルは、階層内のルートの電話機だけを使用して TFTP から取得され、これらのファイルは TCP 接続によって転送階層に沿ってサブネット上の他の電話 機に迅速に転送されます。

この機能は、高速キャンパス LAN 設定で次のメリットを提供します。

- ・中央集中型リモート TFTP サーバへの TFTP 転送における輻輳が制限されます。
- •ファームウェアのアップグレードを手動で制御する必要がなくなります。
- アップグレード時に多数の電話機が同時にリセットされた場合の電話機のダウンタイムが削減されます。

帯域幅が制限された WAN リンクを経由するブランチまたは遠隔オフィス導入シナリオでは、ピアファームウェア共有がファームウェアのアップグレードに役立つ場合もあります。

このメニューオプションは、電話機がピアファームウェア共有をサポートしているかどうかを示 します。 次の設定があります。

- 有効(Enabled)(デフォルト値)
- •無効 (Disabled)

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Administration で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。
- **ステップ2** Cisco Unified Communications Manager に関連付けられた電話のリストからお使いの電話を検索します。
- ステップ3 電話機の [デバイス名 (Device Name)]をクリックします。
- ステップ4 [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]レイアウトエリアに移動し、[ピアファームウェア共有(Peer Firmware Sharing)]ドロップダウンリストから[有効(Enable)]を選択します。
 ピアファームウェア共有は、デフォルトで有効になっています。
- **ステップ5** 更新する[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで、任意の設定に対して [共通設定の上書き(Override Common Settings)]チェックボックスをオンにします。
 - このチェックボックスをオンにしないと、対応するパラメータ設定が有効になりません。
 - 「プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで設定したパラメータは、さまざまなデバイスの[電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウと[エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)]ウィンドウにも表示されることがあります。

これらの他のウィンドウでも同じパラメータを設定した場合、優先される設定は、次の順序で決定されます。

- 1 [デバイス設定(Device Configuration)] ウィンドウの設定値(最も高い優先順位)
- 2 [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定値
- **3** [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定値(最も低い優先順位)
- ステップ6 [保存(Save)]を選択します。

リモート ポート設定のセット アップ

スイッチリモートポート設定パラメータまたはPCのリモートポート設定パラメータを設定する には、個々の電話機または複数の電話機を設定できます。

- **ステップ1** 個々の電話機にパラメータを設定するには、次の手順を実行します。
 - a) Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。
 - b) 適切な IP Phone を選択します。
 - c) [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] (スイッチ ポートのリモート 設定または PC ポートのリモート設定)領域にスクロールして、パラメータを設定します。
 - d) [保存 (Save)] を選択します。
- ステップ2 複数の電話機の設定を同時に設定するには、次の手順を実行します。
 - a) Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[システム (System)]>[エンタープラ イズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)]を選択します。
 - b) リモート ポート設定パラメータを設定します。
 - c) [保存 (Save)] を選択します。

ヘッドセットの側音制御の設定

ユーザがヘッドセットを使用してコールを処理する場合、話し中にフィードバックが聞こえると 感じることがあります。このような追加音声は側音と呼ばれます。側音が多すぎると、ユーザに はヘッドセットの受話口に自分の声が聞こえるので、この側音が邪魔になります。 側音の量は ヘッドセットによって異なります。

側音レベルは調整が可能です。使用可能な側音レベルは次のとおりです。

- •大 (High)
- 標準(Normal) (デフォルト)
- •低 (Low)
- ・オフ (Off)

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理に移動し、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択します。
- ステップ2 電話機のリストから電話機を検索します。
- ステップ3 電話機の [デバイス名 (Device Name)] をクリックします。
- ステップ4 [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)]領域に移動し、[ワイドバンドヘッドセット UI 設定 (Wideband Headset UI Control)]ドロップダウン リスト ボックスから、適切な プロファイルを選択します。

[オフ (Off)]オプションがデフォルトで選択されます(ユーザのヘッドセットがワイドバンドを サポートする場合だけイネーブルにします)。

[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで設定したパラメータは、さまざ まなデバイスの[デバイス設定(Device Configuration)]ウィンドウと[エンタープライズ電話の設 定(Enterprise Phone Configuration)]ウィンドウにも表示されることがあります。

これらの他のウィンドウでも同じパラメータを設定した場合、優先される設定は、次の順序で決定されます。

- 1 [デバイス設定(Device Configuration)] ウィンドウの設定値
- 2 [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定値
- 3 [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定値
- **ステップ5** [保存(Save)]を選択します。

デバイスから呼び出された録音を有効化

Cisco Unified Communications Manager の管理から、デバイス起動録音の機能を設定します。 詳細 については、『*Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide*』の「Monitoring and Recording」の章を参照してください。

手順

- ステップ1 IP Phone のビルトインブリッジを [オン (On)] に設定します。
- ステップ2 録音オプションを [選択的コール録音を有効 (Selective Call Recording Enabled)] に設定します。
- ステップ3 適切な[録音プロファイル (Recording Profile)]を選択します。

Release ボタンからのダイヤル トーンのセットアップ

アクティブ コールから [発信(New Call)] ウィンドウおよびダイヤル トーンへの1 ボタンアク セスをユーザに提供できます。

次の表に、Release ボタン機能のダイヤル トーンのフィールドについて説明します。

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| リリースボタンからダイヤルトーンを提供 (Provide Dial Tone from Release Key) | Release キーを押したとき、ユーザにダイヤル トーンが聞こえるか([有効(Enabled)]) 聞こ えないか([無効(Disabled)]) を指定します。 [有効(Enabled)]または[無効(Disabled)]を 指定します。 デフォルトは[無効(Disabled)]です。 |
| | |

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] で、次のいずれ かのウィンドウに移動します。
 - •[システム (System)]>[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)]
 - [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]
 - [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]>[電話の設定 (Phone Configuration)]
- **ステップ2** [リリースボタンからダイヤルトーンを提供 (Provide Dial Tone from Release Key)]フィールドを 設定します。

パーク モニタリング

パーク モニタリングがサポートされるのは、Cisco IP Phone 8841、8851 または 8861 でコールを パークする場合だけです。パークモニタリングによって、パークされたコールのステータスがモ ニタされます。パーク中のコールが取得されるか、またはパークされたコールによって破棄され るまで、パーク モニタリング コール バブルはクリアされません。 このパークされたコールは、 コールをパークした電話機で同じコール バブルを使用して取得できます。

パーク モニタリング タイマーのセットアップ

[Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]には、パークモ ニタリング用として、パークモニタリング復帰タイマー、パークモニタリング定期復帰タイマー、 未取得時のパークモニタリング転送タイマーという3種類のクラスタ全体に対応するサービスタ イマー パラメータがあります。各サービスパラメータにはデフォルトが含まれており、特別な 設定は必要ありません。これらのタイマーパラメータはパークモニタリング専用です。コール パーク表示タイマーとコールパーク復帰タイマーはパークモニタリングには使用できません。 これらのパラメータの詳細については、次の表を参照してください。

[Cisco Unified CM サービスパラメータ(Cisco Unified Communications Manager Service Parameters)] ページでタイマーを設定します。

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]で、[システム (System)]>[サービス パラメータ(Service Parameters)]を選択します。
- ステップ2 [クラスタ全体のパラメータ(機能:一般) (Clusterwide Parameters (Feature-General))]ペインにある、[パークモニタリング復帰タイマー (Park Monitoring Reversion Timer)]、[パークモニタリング定期復帰タイマー (Park Monitoring Periodic Reversion Timer)]、[未取得時のパークモニタリング転送タイマー (Park Monitoring Forward No Retrieve Timer)] フィールドを更新します。

表 23: パーク モニタリングのサービス パラメータ

| フィールド | 説明 |
|---|--|
| パーク モニタリ ング復帰タイ マー(Park Monitoring | デフォルト値は60秒です。このパラメータは、ユーザがパークしたコールを 取得するようにユーザに求めるまで、Cisco Unified Communications Manager が 待機する秒数を決定します。このタイマーが開始するのは、ユーザが電話機 のParkを押したときです。タイマーが時間切れになるとアラームが鳴ります。 |
| Keversion Timer) | このサービスパラメータに指定された値は[電話番号の設定(Directory Number Configuration)] ウィンドウの[パークモニタリング(Park Monitoring)] セク ションで回線ごとに上書きできます(このウィンドウを表示するには、Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[コールルーティング(Call Routing)]>[電話番号(Directory Number)]を選択します)。値として0を 指定すると、[パークモニタリング定期復帰タイマー(Park Monitoring Periodic Reversion Timer)] サービスパラメータに指定された定期復帰間隔がすぐに利 用されます。(以下の説明を参照してください)たとえば、このパラメータ を0に設定し、パークモニタリング定期復帰タイマーを15に設定した場合、 パークしたコールについてユーザにすぐに通知され、その後も未取得時のパー クモニタリング転送タイマー(下記を参照)が時間切れになるまで15秒おき に通知されます。 |

| フィールド | 説明 |
|---|---|
| パーク モニタリ ング定期復帰タ イマー (Park Monitoring Periodic Reversion Timer) | デフォルト値は 30 秒です。 このパラメータは、Cisco Unified Communications Manager が、コールがパークされていることをユーザに再通知するまでに待機 する間隔(秒)を決定します。 ユーザはこのような通知の際にオフフックに するだけで、パークされたコールに接続できます。 コールがパークされてお り、未取得時のパーク モニタリング転送タイマー(以下の説明を参照)に指 定した時間が経過するまでは、Cisco Unified Communications Manager はパーク されているコールについてユーザに通知し続けます。 値として 0 を指定する と、パークされたコールに関する定期的な通知は無効になります。 |
| パーク モニタリ ング転送非取得 時タイマー (Park Monitoring Forward No Retrieve Timer) | デフォルトは 300 秒です。このパラメータは、パークアラーム通知が発生す るまでの秒数を決定します。その後、パークされたコールは、パークしたユー ザが [電話番号の設定 (Directory Number Configuration)]ウィンドウで指定し た未取得時のパークモニタリング転送の接続先に転送されます [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified Communications Manager Administration)]で転送先 が指定されていない場合、コールは、パークされたときの回線に返されま す)。[パークモニタリング復帰タイマー (Park Monitoring Reversion Timer)] サービスパラメータが時間切れになると、このパラメータが開始します。[未 取得時のパークモニタリング転送タイマー (Park Monitoring Forward No Retrieve Timer)]が時間切れになると、コールはパークから削除され、指定された接 続先に転送されるか、パークしたユーザの回線に返されます。 |

電話番号のパーク モニタリング パラメータ設定

[電話番号の設定(Directory Number Configuration)] ウィンドウには、3 種類のパラメータを設定 できる [パークモニタリング(Park Monitoring)] 領域が含まれます。

1

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] で、[コールルー ティング(Call Routing)]>[電話番号(Directory Number)]を選択します。
- ステップ2 次の表に示すように、パークモニタリングのフィールドを設定します。

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

表 24: パーク モニタリング パラメータ

| フィールド | 説明 |
|--|--|
| 未取得時のパークモニタ リング転送の接続先(外 部)(Park Monitoring Forward No Retrieve Destination External) | パークされている側が外部の場合、パークしたユーザの [未取得時の パーク モニタリング転送の接続先(外部) (Park Monitoring Forward No Retrieve Destination External)]パラメータに指定された接続先に コールが転送されます。 [未取得時のパーク モニタリング転送の接続 先(外部) (Park Monitoring Forward No Retrieve Destination External)] フィールドの値が空の場合、パークされた側のコールはパークした ユーザの回線にリダイレクトされます。 |
| 未取得時のパークモニタ リング転送の接続先(内 部)(Park Monitoring Forward No Retrieve Destination Internal) | パークされている側が内部の場合、パークしたユーザの [未取得時の パーク モニタリング転送の接続先(内部) (Park Monitoring Forward No Retrieve Destination External)]パラメータに指定された接続先に コールが転送されます。 [未取得時のパーク モニタリング転送の接続 先(内部) (Park Monitoring Forward No Retrieve Destination Internal)] が空の場合、パークされた側のコールはパークしたユーザの回線にリ ダイレクトされます。 |
| パークモニタリング復帰 タイマー (Park Monitoring Reversion Timer) | このパラメータは、ユーザがパークしたコールを取得するようにユー ザに求めるまで、Cisco Unified Communications Manager が待機する秒 数を決定します。このタイマーが開始するのは、ユーザが電話機の Parkを押したときです。タイマーが時間切れになるとアラームが鳴り ます。 デフォルトは 60 秒です。 0 以外の値を設定すると、その値によって、[サービスパラメータ (Service Parameters)]ウィンドウで設定されたこのパラメータの値が 上書きされます。ただし、ここで値 0 を設定すると、[サービスパラ メータ (Service Parameters)]ウィンドウの値が使用されます。 |

ハント リストのパーク モニタリングのセットアップ

I

ハントリストを介してルーティングされたコールがパークされているとき、未取得時のパークモ ニタリング転送タイマーが時間切れになると、ハントパイロットの[未取得時のパークモニタリ ング転送の接続先(Park Monitoring Forward No Retrieve Destination)]パラメータの値が使用され ます(空白でない場合)。

- ステップ1 [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]で、[コールルー ティング(Call Routing)]>[ルート/ハント(Route/Hunt)]>[ハントパイロット(Hunt Pilot)]と 選択します。
- ステップ2 [未取得時のパークモニタリング転送の接続先(Park Monitoring Forward No Retrieve Destination)] パラメータを設定します。 ハントパイロットの[未取得時のパークモニタリング転送の接続先(Park Monitoring Forward No Retrieve Destination)]パラメータの値が空白の場合、未取得時のパークモニタリング転送タイマー が時間切れになると、コールは[電話番号の設定(Directory Number Configuration)]ウィンドウで 設定された接続先に転送されます。

実行可能な着信呼警告の有効化

この機能が有効である場合、着信コールがあったときに実行可能なアラートが表示されます。ア ラートは従来の着信コールのポップアップ通知に代わるもので、ユーザはアラートに応答する必 要があります。



カスタム ライン フィルタと実行可能な着信コール アラート機能の両方を有効にすると、実行 可能なコール アラートはフィルタの対象回線だけに適用されます。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理で、次のいずれかを選択してください。
 - •[システム (System)]>[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)]
 - [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)]
 - •[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]
- **ステップ2** 実行可能な着信コールアラートのフィールドを特定し、適切な設定にフィールドを設定します。 設定可能なフィールドの値は次のとおりです。
 - [無効(Disabled)]:(デフォルト)実行可能な着信コールアラートは無効になっています。
 従来の着信コールのポップアップアラートが表示されます。
 - 「すべての着信コールについて表示(Show for all Incoming Call)]:可視性に関係なくすべてのコールの実行可能な着信アラートを表示します。

 「非表示の着信コールについて表示(Show for Invisible Incoming Call)]:電話機に表示されな いコールの実行可能な着信アラートを表示します。このパラメータは、着信アラートのポッ プアップ通知と同様に動作します。

他のウィンドウでこのフィールドを設定すると、設定の優先順位は次のとおりです。

- 1 [デバイス設定 (Device Configuration)] ウィンドウの設定値
- 2 [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定値
- 3 [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定値

ステップ3 [保存(Save)]を選択します。

コール履歴表示拡張の有効化

手順

- **ステップ1** [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]に移動して、[デ バイス(Device)]>[電話(Phone)]を選択します。
- ステップ2 Cisco Unified CM に関連付けられた電話機のリストからユーザの電話機を探します。
- **ステップ3** 電話機の [デバイス名 (Device Name)]をクリックします。 [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ4 [プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration Layout)]領域に移動し、[ログ表示(Logging Display)]ドロップダウン リスト ボックスから、[有効(Enable)]を選択します。
 [無効(Disabled)]オプションはデフォルトで選択されています。

[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで設定したパラメータは、さまざ まなデバイスの[デバイス設定(Device Configuration)]ウィンドウと[エンタープライズ電話の設 定(Enterprise Phone Configuration)]ウィンドウにも表示されることがあります。

これらの他のウィンドウでも同じパラメータを設定した場合、優先される設定は、次の順序で決定されます。

- 1 [デバイス設定 (Device Configuration)] ウィンドウの設定値
- 2 [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定値
- 3 [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定値

共有回線のコール履歴の有効化

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

手順

- ステップ1 Cisco Unified CM の管理ページに移動し、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択します。
- ステップ2 Cisco Unified CM に関連付けられた電話機のリストからユーザの電話機を探します。
- ステップ3 電話機の [デバイス名 (Device Name)]をクリックします。
- ステップ4 [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)]領域に移動し、[ログ表示 (Logging Display)]ドロップダウン リスト ボックスから、適切なプロファイルを選択します。
 [無効 (Disabled)]オプションはデフォルトで選択されています。

[プロダクト固有の設定(Product Specific Configuration)]エリアで設定したパラメータは、さまざ まなデバイスの[デバイス設定(Device Configuration)]ウィンドウと[エンタープライズ電話の設 定(Enterprise Phone Configuration)]ウィンドウにも表示されることがあります。

これらの他のウィンドウでも同じパラメータを設定した場合、優先される設定は、次の順序で決定されます。

- 1 [デバイス設定 (Device Configuration)] ウィンドウの設定値
- 2 [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] ウィンドウの設定値
- **3** [エンタープライズ電話の設定(Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウの設定値

デフォルト回線フィルタのセットアップ

手順

| ステップ1 | [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration) |]に移動して、 | [デ |
|-------|--|---------|----|
| | バイス(Device)]>[電話(Phone)]を選択します。 | | |

ステップ2 [デフォルト回線フィルタ(Default line filter)]フィールドを見つけ、回線 DN を入力します。 バイス名エントリはカンマで区切ります。 指定された回線がデフォルト フィルタに追加されます。

I

カスタム回線フィルタのセットアップ

カスタム回線フィルタ機能は、必要に応じて優先度の高い回線だけにアラートをフィルタリング することでアラートアクティビティを減らす、設定可能なオプションを提供します。デフォルト の電話フィルタだけを設定または編集できます。

デフォルトの回線フィルタが設定されると、[毎日のスケジュール (Daily schedule)] というフィルタを、電話機の[設定 (Settings)]>[初期設定 (Preferences)] メニューにある[コール通知 (Call notifications)] から使用できるようになります。[毎日のスケジュール (Daily schedule)] フィルタは、[すべての通話 (All Calls)] フィルタの追加です。

デフォルト回線フィルタが設定されていない場合、電話機はプロビジョニングされたすべての回線を検査します。設定されている場合、[デフォルト(Default)]フィルタがアクティブフィルタとして選択されているか、カスタムフィルタがないのであれば、Cisco Unified Communications Manager で設定された回線を検査します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Administration で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。
- ステップ2 [デフォルト回線フィルタ (Default line filter)]フィールドを設定します。
 デフォルトフィルタに含める電話機デバイス名のカンマ区切りリスト。
 デフォルトではリストは空白で、プロビジョニングされたすべての回線が検査されます。

電話ボタン テンプレート

電話ボタンテンプレートを使用すると、スピードダイヤルやコール処理機能をプログラム可能な ボタンに割り当てることができます。ボタンに割り当てられるコール処理機能には、応答 (Answer)、モビリティ(Mobility)、すべてのコール(All Calls)が含まれます。

テンプレートの変更は、可能な限り電話機をネットワークに登録する前に行ってください。この 順序に従うと、登録の実行中、カスタマイズした電話ボタンテンプレートオプションに Cisco Unified Communications Manager からアクセスできます。

電話ボタン テンプレートの変更

IP Phone サービスの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』 の「Cisco Unified IP Phone Services Configuration」の章を参照してください。 回線ボタンの設定の 詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章および「Configuring Speed-Dial Buttons」の項を参照してください。

- **ステップ1** Cisco Unified CM の管理で、[デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[電話ボ タンテンプレート (Phone Button Template)]を選択します。
- **ステップ2** [検索(Find)]をクリックします。
- ステップ3 電話機のモデルを示します。
- ステップ4 [コピー(Copy)]を選択し、新しいテンプレートの名前を入力して、[保存(Save)]を選択します。
 [電話ボタンテンプレートの設定(Phone Button Template Configuration)]ウィンドウが表示されます。
- **ステップ5** 割り当てるボタンを確認して、機能が表示されるドロップダウンリストから、その回線に関連付ける[サービス URL (Service URL)]を選択します。
- **ステップ6** [保存(Save)]を選択して、サービスURLを使用して新しい電話ボタンテンプレートを作成しま す。
- **ステップ7** [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択して、電話機の[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウを開きます。
- **ステップ8** [電話ボタン テンプレート (Phone Button Template)]ドロップダウン リストから、新しい電話ボ タン テンプレートを選択します。
- ステップ9 [保存(Save)]を選択して変更を保存し、次に[リセット(Reset)]を選択して変更を実装します。
 これで電話機のユーザが、セルフケアポータルにアクセスできるようになり、電話機のボタンにサービスが関連付けられました。

すべてのコールの電話ボタン テンプレートの割り当て

複数のシェアドラインを持つユーザに、電話テンプレートの[すべてのコール(All Calls)]ボタンを割り当てます。

電話機に[すべてのコール(All Calls)]ボタンを設定すると、ユーザはそのボタンを使用して次の操作を実行できます。

- 電話機の全回線から、現在のコールの全リストを表示します。
- ([通話履歴(Call History)]の下に)電話機の全回線から、すべての不在着信の一覧を表示 します。
- ユーザがオフフックにすると、ユーザのプライマリ回線でコールを発信できます。すべての コール(All Calls)のデフォルトは、すべての発信コールに関してユーザのプライマリ回線 になります。

ステップ1 [すべてのコール(All Calls)]ボタンを含むように電話ボタン テンプレートを変更します。

ステップ2 電話機にテンプレートを割り当てます。

IP Phone サービスとしての PAB またはスピード ダイヤルのセットアップ

電話ボタン テンプレートを変更して、サービス URL をプログラム可能なボタンに関連付けるこ とができます。 これを行うと、ユーザは、1 つのボタンで、PAB とスピード ダイヤルにアクセス できます。 電話ボタン テンプレートを変更する前に、PAB やスピード ダイヤルを IP Phone サー ビスとして設定する必要があります。

(まだサービスでない)PAB やスピードダイヤルを IP Phone サービスとして設定するには、次の 手順を実行します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[IP Phone サービス (Phone Services)]を選択します。
 [IP Phone サービスの検索と一覧表示 (Find and List IP Phone Services)]ウィンドウが表示されます。
- **ステップ2** [新規追加(Add New)]をクリックします。 [IP Phone サービスの設定(IP Phone Services Configuration)]ウィンドウが表示されます。
- ステップ3 次の設定値を入力します。
 - [サービス名(Service Name)] および [ASCII サービス名(ASCII Service Name)]: Personal Address Book と入力します。
 - •[サービスの説明(Service Description)]: (オプション)サービスの説明を入力します。
 - ・サービス URL (Service URL)

PAB の場合は、次の URL を入力します。

http://<Unified CM-server-name>:8080/ccmpd/login.do?name=#DEVICENAME#&service=pab ファストダイヤルの場合は、次の URL を入力します。

http://<Unified-CM-server-name>:8080/ccmpd/login.do?name=#DEVICENAME#&service=fd

・セキュアサービス URL (Secure Service URL)

PAB の場合は、次の URL を入力します。

https://<Unified CM-server-name>:8443/ccmpd/login.do?name=#DEVICENAME#&service=pab ファストダイヤルの場合は、次の URL を入力します。

https://<Unified-CM-server-name>:8443/ccmpd/login.do?name=#DEVICENAME#&service=fd

- [サービスカテゴリ(Service Category)]: [XML サービス(XML Service)] を選択します。
- [サービスタイプ (Service Type)]: [ディレクトリ (Directories)]を選択します。
- •[有効(Enable)]:チェックボックスを選択します。

*http://<IP_address>*または*https://<IP_address>*(Cisco Unified IP Phone がサポートするプロト コルによって異なります)。

- **ステップ4** [保存(Save)]を選択します。 『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「Cisco Unified IP Phone Services Configuration」の章の説明に従い、サービス パラメータを追加、変更、または削除することがで きます。
 - (注) サービス URL を変更した場合、IP Phone サービス パラメータを削除した場合、または ユーザの登録先の IP Phone サービス名を変更した場合は、[登録の更新(Update Subscriptions)]をクリックして、現在のすべての登録ユーザを更新し、変更を適用する 必要があります。このボタンをクリックしなかった場合は、ユーザがそのサービスに登 録して、正しい URL を再作成する必要があります。

PAB またはファスト ダイヤル用の電話ボタン テンプレートの変更

電話ボタンテンプレートを変更して、サービス URL をプログラム可能なボタンに関連付けるこ とができます。 これを行うと、ユーザは、1 つのボタンで、PAB とスピード ダイヤルにアクセス できます。 電話ボタンテンプレートを変更する前に、PAB やスピード ダイヤルを IP Phone サー ビスとして設定する必要があります。

IP Phone サービスの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』 の「Cisco Unified IP Phone Services Configuration」の章を参照してください。 回線ボタンの設定の 詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「Cisco Unified IP Phone Configuration」の章および「Configuring Speed-Dial Buttons」の項を参照してください。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified CM の管理で、[デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[電話ボ タンテンプレート (Phone Button Template)]を選択します。
- ステップ2 [検索(Find)]をクリックします。
- ステップ3 電話機のモデルを示します。
- ステップ4 [コピー(Copy)]を選択し、新しいテンプレートの名前を入力して、[保存(Save)]を選択します。
 [電話ボタンテンプレートの設定(Phone Button Template Configuration)]ウィンドウが表示されます。

- **ステップ5** 割り当てるボタンを確認して、機能が表示されるドロップダウンリストから、その回線に関連付ける [サービス URL (Service URL)]を選択します。
- **ステップ6** [保存(Save)]を選択して、サービスURLを使用して新しい電話ボタンテンプレートを作成します。
- **ステップ7** [デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択して、電話機の[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウを開きます。
- **ステップ8** [電話ボタン テンプレート(Phone Button Template)]ドロップダウン リストから、新しい電話ボ タン テンプレートを選択します。
- ステップ9 [保存(Save)]を選択して変更を保存し、次に[リセット(Reset)]を選択して変更を実装します。
 これで電話機のユーザが、セルフケアポータルにアクセスできるようになり、電話機のボタンにサービスが関連付けられました。

電話機の Web ページへのアクセスの制御

セキュリティ上の理由から、電話機の Web ページへのアクセスはデフォルトで無効になっていま す。 これにより、電話機の Web ページおよび Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータル へのアクセスが禁止されます。

(注) Cisco Quality Report Tool などの一部の機能は、電話機の Web ページにアクセスしないと正し く動作しません。また、Web アクセスを無効にすると、CiscoWorks などの Web アクセスに依 存するサービスアビリティアプリケーションにも影響します。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択します。
- **ステップ2** 電話機の検索条件を指定して[検索(Find)]を選択します。または、[検索(Find)]を選択して すべての電話機を表示します。
- **ステップ3** デバイス名を選択して、そのデバイスの[電話の設定(Phone Configuration)]ウィンドウを開きます。
- ステップ4 [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration)]領域までスクロールします。
- ステップ5 アクセスを有効にするには、[Web アクセス(Web Access)]ドロップダウンリストで、[有効 (Enabled)]を選択します。
- ステップ6 アクセスを無効にするには、[Web アクセス(Web Access)]ドロップダウンリストで、[無効 (Disabled)]を選択します。
- ステップ7 [設定の適用 (Apply Config)]を選択します。

ソフトキー テンプレートの設定

Cisco Unified Communications Manager の管理ページを使用して、最大 18 のソフトキーを電話機で サポートされているアプリケーションに関連付けることができます。 Cisco Unified Communications Manager では、Standard User および Standard Feature というソフトキー テンプレートがサポートさ れています。

ソフトキーをサポートするアプリケーションには、関連付けられた標準ソフトキーテンプレート が1つ以上あります。標準ソフトキーテンプレートを変更するには、コピーしてリネームしてか ら、新しいテンプレートを更新します。 非標準のソフトキーテンプレートも修正できます。

[ソフトキーの制御(Softkey Control)]パラメータは、電話機のソフトキーが機能管理ポリシーと ソフトキーテンプレート機能のどちらによって制御されるかどうかを示します。[ソフトキーの 制御(Softkey Control)]パラメータは必須入力フィールドです。

デフォルトは、[機能管理ポリシー(Feature Control Policy)] です。

この機能の設定の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「Softkey Template setup」の章および『*Cisco Unified Communications Manager System Guide*』の「Softkey Template」の章を参照してください。

Cisco Unified IP Phone は、Cisco Unified Communications Manager の管理ページの[ソフトキーテン プレートの設定(Softkey Template Configuration)]で設定可能なすべてのソフトキーをサポートし ているわけではありません。Cisco Unified Communications Manager では、管理ポリシー設定によっ て一部のソフトキーを有効/無効にできます。 次の表に、機能およびソフトキーテンプレートで 設定可能なソフトキー、および Cisco Unified IP Phone でのサポートの有無を示します。



(注)

Cisco Unified Communications Manager では、ソフトキー テンプレートに任意のソフトキーを設 定できますが、サポートされていないソフトキーは、電話機に表示されません。

| 機能 | [ソフトキー テンプ レートの設定(Softkey Template Configuration)]で設定 可能なソフトキー | Cisco Unified IP Phone 8841、8851、 8861 でのソフト キーとしてのサ ポート | 注記 |
|------|--|--|----|
| 応答 | 応答(Answer) | Yes | |
| 折り返し | 折返し (CallBack) | Yes | |

表25:設定可能なソフトキー

| 機能 | [ソフトキー テンプ レートの設定(Softkey Template Configuration)]で設定 可能なソフトキー | Cisco Unified IP Phone 8841、8851、 8861 でのソフト キーとしてのサ ポート | 注記 |
|----------------|--|--|---|
| すべてのコール の転送 | 不在転送(cfwdAll) | Yes | 電話機は[不在転送(Forward all)] または[不在オフ(Forward off)] を表示。 |
| コール パーク | パーク (Park) | Yes | |
| コール ピック アップ | ピック (Pickup) | Yes | _ |
| C 割り込み | C 割り込み (cBarge) | Yes | C 割り込みだけがサポートされ、 電話機に [割り込み(Barge)]と して表示。 |
| 会議 | 会議 (Confrn) | Yes | 会議は専用ボタンです。 |
| 会議リスト | 参加者(ConfList) | Yes | 電話機は[詳細の表示 (Show detail)]と表示。 |
| 即転送 | 即転送(iDivert) | Yes | 電話機は[拒否 (Decline)]と表示。 |
| サイレント | サイレント (DND) | Yes | サイレントをプログラム可能な回 線ボタンまたはソフトキーとして 設定します。 |
| 終了 | 終了 (EndCall) | Yes | |
| グループピック アップ | G ピック(GPickUp) | Yes | |
| 保留 | 保留 (Hold) | Yes | 保留は専用ボタンです。 |
| ハントグループ | ハント (HLog) | Yes | ハントグループは、プログラム可 能な回線ボタンとして設定しま す。 |
| 参加 | 参加(Join) | No | |

Γ

| 機能 | [ソフトキー テンプ レートの設定(Softkey Template Configuration)] で設定 可能なソフトキー | Cisco Unified IP Phone 8841、8851、 8861 でのソフト キーとしてのサ ポート | 注記 |
|----------------------|---|--|--|
| 迷惑呼 ID | 迷惑呼 ID(MCID) | Yes | 迷惑呼 ID をプログラム可能な機 能ボタンまたはソフトキーとして 設定します。 |
| ミートミー | $\vec{z} \rightarrow \vec{k} \vec{z} \rightarrow$ (MeetMe) | Yes | _ |
| モバイルコネク ト | モビリティ (Mobility) | Yes | モバイルコネクトをソフトキーと して設定します。 |
| 発信 | 発信(NewCall) | Yes | |
| その他のピック アップ | 他 Grp(oPickup) | Yes | |
| キュー統計情報 のPLK サポート | キュー ステータス (Queue Status) | No | |
| 品質レポート ツール | 品質レポート ツール (QRT) | Yes | 品質レポートツールをプログラム 可能な機能ボタンまたはソフト キーとして設定します。 |
| リダイヤル | リダイヤル (Redial) | Yes | |
| 会議の最後の参 加者の削除 | 会議の最後の参加者の 削除(Remove) | No | |
| 復帰 | 復帰(Resume) | Yes | |
| 選択 | 選択(Select) | No | |
| スピードダイヤ ル | 短縮(AbbrDial) | Yes | 電話機には、[スピードダイヤル (SpeedDial)]と表示されます。 |
| 転送 | 転送 (Trfr) | Yes | 転送は専用ボタンです。 |
| ビデオ モード コマンド | ビデオ(VidMode) | No | |

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| | 手順 |
|---------------|--|
| ステップ 1 | [Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)] にアクセスします。 |
| ステップ 2 | ソフトキー テンプレートを設定するには、[デバイス(Device)] > [デバイスの設定(Device Settings)] > [ソフトキーテンプレート(Softkey Template)] を選択します。 |
| ステップ 3 | ソフトキー テンプレートを電話機に割り当てるには、[デバイス(Device)]>[電話(Phone)] を 選択し、[ソフトキー テンプレート(Softkey Template)] フィールドを設定します。 |
| | |

RTP/sRTP ポート範囲のセットアップ

SIP プロファイルでリアルタイム転送プロトコル (RTP) およびセキュア リアルタイム転送プロ トコル (sRTP) のポートの値を設定します。 RTP および sRTP ポートの値の範囲は 2048 ~ 65535 で、デフォルト範囲は 16384 ~ 32764 です。 RTP および sRTP ポート範囲内のポート値の一部は、 他の電話サービスに指定されています。 これらのポートは RTP および SRTP 用に設定できませ ん。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』の「SIP profile setup」の章を参照してください。

手順

- **ステップ1** [デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[SIP プロファイル (SIP Profile)]の 順に選択します。
- ステップ2 使用する検索条件を選択し、[検索(Find)]をクリックします。
- ステップ3 変更するプロファイルを選択します。
- ステップ4 ポート範囲の開始と終了を含むように [開始メディアポート (Start Media Port)]および [終了メ ディアポート (Stop Media Port)]を設定します。 次のリストでは、他の電話サービスに使用されるため、RTP および SRTP で利用できない UDP ポートを判別します。

ポート 4051

ピアファームウェア共有 (PFS) 機能に使用される

ポート 5060

UDP を介した SIP に使用される

ポート 49152 ~ 53247

ローカル エフェメラル ポートに使用される

ポート 53248 ~ 65535

VxC シングルトンネル VPN 機能に使用される

- **ステップ5** [保存 (Save)]をクリックします。
- **ステップ6** [設定の適用 (Apply Config)]をクリックします。

TLS 再開タイマーのセットアップ

TLS セッション再開は、認証プロセス全体を繰り返さずにTLS セッションを再開できるようにします。TLS 接続のデータ交換にかかる時間を大幅に短縮できます。

Cisco Unified IP 電話 8961、9951、9971 は TLS セッションをサポートしていますが、TLS セッションはいずれも TLS 再開をサポートしていません。 次に、さまざまなセッションと TLS 再開のサポートについて説明します。

- SIP シグナリングの TLS セッション:再開をサポートします
- ・HTTPS クライアント:再開をサポートします
- ・CAPF:再開をサポートします
- •TVS:再開をサポートします
- EAP-TLS: 再開をサポートしません
- ・EAP-FAST:再開をサポートしません
- VPN クライアント:再開をサポートしません

詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を 選択します。
- ステップ2 [TLS 再開タイマー(TLS Resumption Timer)]パラメータを設定します。 タイマーの範囲は0~3600秒です。デフォルト値は3600です。フィールドが0に設定された場 合は、TLS セッション再開は無効になります。

ビジュアル ボイスメールのセットアップ

ビジュアル ボイスメールは、[Cisco Unified CM の管理(Cisco Unified Communications Manager Administration)]から、すべての Cisco IP Phone または個別ユーザまたはユーザ グループに設定されます。 すべての Cisco IP Phone デバイスに対してビジュアル ボイスメールを設定する場合は、 次の手順を使用します。

(注)

設定情報については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/visual-voicemail/ model.htmlで Cisco ビジュアル ボイスメールのマニュアルを参照してください。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager Administration で、[デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[電話サービス (Phone Services)]を選択します。
- **ステップ2** [新規追加(Add New)]を選択し、ビジュアルボイスメールの新しいサービスを作成します。
- **ステップ3** [IP Phone サービスの設定(IP Phone Services Configuration)] ウィンドウで、各フィールドに次の 情報を入力します。
 - •サービス名 (Service Name)
 - ・サービス URL (Service URL)
 - ・サービスカテゴリ(Service Category)
 - ・サービス タイプ (Service Type)
- ステップ4 [有効(Enable)]をチェックし、[保存(Save)]をクリックします。
 (注) [エンタープライズ登録(Enterprise Subscription)]はチェックしないでください。
- **ステップ5** [サービスパラメータ情報 (Service Parameter Information)]ウィンドウで、[新規パラメータ (New Parameter)]をクリックし、各フィールドに次の情報を入力します。
 - •パラメータ名 (Parameter Name)
 - ・パラメータ表示名 (Parameter Display Name)
 - デフォルト値(Default Value)
 - •パラメータの説明 (Parameter Description)
- ステップ6 [パラメータは必須 (Parameter is Required)]をオンにして、[保存 (Save)]をクリックします。
 (注) [パラメータはパスワード (コンテンツをマスクする) (Parameter is a Password (mask contents))]はチェックしないでください。

ステップ7 ウィンドウを閉じ、[Phone サービスの設定(Phone Services Configuration)] ウィンドウで[保存 (Save)]をもう一度選択します。

特定ユーザのビジュアル ボイスメールのセット アップ

特定のユーザにビジュアルボイスメールを設定する場合は、次の手順を使用します。



設定情報については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/visual-voicemail/ model.html で Cisco ビジュアル ボイスメールのマニュアルを参照してください。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager Administration で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)] を選択します。
- ステップ2 目的のユーザに関連付けられているデバイスを選択します。
- **ステップ3** [関連リンク (Related Links)]ドロップダウンで、[サービスの登録/登録解除 (Subscribe/Unsubscribe Services)]を選択し、[移動 (Go)]をクリックします。
- ステップ4 作成した Visual Voice Mail サービスを選択し、[次へ(Next)]>[登録(Subscribe)]を選択します。

ユーザ グループのビジュアル ボイスメールのセットアップ

複数の Cisco IP Phone 8841、8851、8861 を一括で Cisco Unified Communications Manager にビジュ アルボイスメールが登録された状態で追加するには、各電話機テンプレートで、電話機タイプに 応じた BAT ツールで電話機テンプレートを作成します。 その後、ビジュアル ボイスメール サー ビスに登録し、テンプレートを使用して電話機を挿入します。

すでに Cisco IP Phone 8841、8851、8861 電話機を登録してある状態から、ビジュアル ボイスメー ルサービスへの登録を実行する場合は、BAT で電話機テンプレートを作成し、テンプレート内で ビジュアル ボイスメール サービスに登録し、それから BAT ツールを使用して電話機を更新しま す。

詳細については、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/visual-voicemail/model.html を参照してください。



社内ディレクトリとパーソナル ディレクト リ

- 社内ディレクトリのセットアップ, 233 ページ
- ・パーソナルディレクトリのセットアップ,233ページ
- ユーザのパーソナルディレクトリのエントリのセットアップ,234 ページ

社内ディレクトリのセットアップ

社内ディレクトリによって、ユーザが同僚の電話番号を調べることができます。 この機能をサ ポートするには、社内ディレクトリを設定する必要があります。

Cisco Unified Communications Manager では、Cisco Unified Communications Manager と連動する Cisco Unified Communications Manager アプリケーションのユーザの認証情報と認可情報を保存するため に、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ディレクトリを使用しています。認証によっ て、システムに対するユーザのアクセス権が確立します。認可とは、ユーザが使用を許可される テレフォニー リソース、たとえば特定の電話内線などを識別することです。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager System Guide*』の「Understanding Directory Numbers」を参照してください。

LDAP ディレクトリの設定が完了すると、ユーザは電話機の社内ディレクトリサービスを使用して、社内ディレクトリでユーザを検索できるようになります。

パーソナル ディレクトリのセットアップ

パーソナル ディレクトリには、ユーザが一連の個人の番号を保存できます。 パーソナル ディレクトリは、次の機能で構成されています。

- ・個人アドレス帳 (PAB)
- •スピードダイヤル

•アドレス帳同期化ツール (TABSynch)

ユーザはこれらの方法を使用してパーソナル ディレクトリの機能を利用できます。

- •Web ブラウザから: Cisco Unified Communications セルフ ケア ポータルから PAB やスピード ダイヤル機能を利用できます。
- Cisco IP Phone から:連絡先を選択して、社内ディレクトリやユーザのパーソナルディレクトリを検索できます。
- Microsoft Windows アプリケーションから: TABSynch ツールを使用して、PAB を Microsoft Windows Address Book (WAB) と同期化することができます。Microsoft Outlook Address Book (OAB) を使用するユーザは、まず OAB から WAB にデータをインポートする必要があります。次に TabSync を使用して WAB をパーソナルディレクトリと同期化します。TABSync の使用方法については、Cisco IP Phone Address Book Synchronizer のダウンロード、(234ページ) およびSynchronizer のセットアップ、(236ページ) を参照してください。

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer を使用しているユーザが、エンドユーザデータのみにア クセスできるようにするには、Cisco Unified サービスアビリティで Cisco UXL Web Service をアク ティブ化します。

パーソナル ディレクトリを Web ブラウザから設定するには、ユーザがセルフ ケア ポータルにア クセスする必要があります。 管理者は、ユーザに対して URL とサイン イン情報を提供する必要 があります。

ユーザのパーソナル ディレクトリのエントリのセットアップ

ユーザは、Cisco IP Phone で、パーソナル ディレクトリのエントリを設定できます。 パーソナル ディレクトリを設定するには、ユーザが以下にアクセスできる必要があります。

- セルフ ケア ポータル: セルフ ケア ポータルへのアクセス方法をユーザに必ず伝えてください。詳細については、セルフ ケア ポータルへのアクセスの設定, (94 ページ)を参照してください。
- Cisco IP Phone Address Book Synchronizer: ユーザにインストーラを必ず配布してください。
 Cisco IP Phone Address Book Synchronizer のダウンロード, (234 ページ)を参照してください。

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer のダウンロード

Synchronizer のコピーをダウンロードしてユーザに送信するには、次の手順を実行します。

| ステップ1 | インストーラを入手するには、Cisco Unified CM の管理で、[アプリケーション(Application)]> [プラグイン(Plugins)] を選択します。 |
|---------------|--|
| ステップ 2 | Cisco IP Phone Address Book Synchronizer プラグイン名の横にある [ダウンロード(Download)] を 選択します。 |
| ステップ3 | ファイルをダウンロードするダイアログボックスが表示されたら、[保存(Save)]を選択します。 |
| ステップ4 | TabSyncInstall.exe ファイル、および Cisco IP Phone Address Book Synchronizer の導入, (235 ページ)の手順を、このアプリケーションを必要としているすべてのユーザに送信します。 |

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer の導入

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer は、Microsoft Windows のアドレス帳に格納されている データを、Cisco Unified Communications Manager ディレクトリおよびセルフ ケア ポータルの個人 アドレス帳サービスと同期させることができます。

 \mathcal{Q}

ヒント

Windowsのアドレス帳と個人アドレス帳を適切に同期させるには、次の手順を実行する前に、 Windows アドレス帳のすべてのユーザを Windows アドレス帳に入力する必要があります。

Synchronizer のインストール

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer をインストールするには、次の手順を実行します。

手順

手順

- **ステップ1** システム管理者から Cisco IP Phone Address Book Synchronizer のインストーラファイルを入手して ください。
- **ステップ2** 管理者から提供された TabSyncInstall.exe ファイルをダブルクリックします。 パブリッシャのダイアログボックスが表示されます。

ステップ3 [実行(Run)]を選択します。 [Cisco Unified CallManager Personal Address Book Synchronizer の InstallShield ウィザードへようこそ (Welcome to the InstallShield Wizard for Cisco Unified CallManager Personal Address Book Synchronizer)] ウィンドウが表示されます。

- **ステップ4** [次へ (Next)]を選択します。 [使用許諾契約 (License Agreement)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ5 ライセンス契約に関する情報を読み、[同意します(IAccept)]を選択します。[次へ(Next)]を 選択します。

[インストール先 (Destination Location)] ウィンドウが表示されます。

- **ステップ6** アプリケーションのインストール先ディレクトリを選択し、[次へ(Next)]を選択します。 [インストールの開始(Ready to Install)]ウィンドウが表示されます。
- ステップ7 [インストール(Install)]を選択します。 インストールウィザードによって、アプリケーションがコンピュータにインストールされます。 インストールが完了すると、[InstallShield ウィザードの完了(InstallShield Wizard Complete)]ウィ ンドウが表示されます。
- ステップ8 [完了 (Finish)]を選択します。
- ステップ9 プロセスを完了するために、Synchronizerのセットアップ, (236ページ)の手順を実行します。

Synchronizer のセットアップ

Cisco IP Phone Address Book Synchronizer を設定するには、次の手順を実行します。

手順

| ステップ1 | Cisco IP Phone Address Book Synchronizer を開きます。 デフォルトのインストールディレクトリを受け入れた場合は、[スタート(Start)]>[すべてのプ ログラム (All Programs)]>[Cisco Systems]>[TabSync]を選択することでアプリケーションを開 くことができます。 |
|------------------|---|
| ステップ 2 | ユーザ情報を設定するには、[ユーザ(User)] を選択します。 [Cisco Unified CallManager ユーザ情報(Cisco Unified CallManager User Information)] ウィンドウが 表示されます。 |
| ステップ 3 ステップ 4 | Cisco IP Phone のユーザ名とパスワードを入力し、[OK] を選択します。 Cisco Unified Communications Manager サーバ情報を設定するには、[サーバ (Server)]を選択します。 [Configure Cisco Unified CallManager サーバ情報の設定 (Configure Cisco Unified CallManager Server Information)] ウィンドウが表示されます。 |
| ステップ5 | Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスまたはホスト名とポート番号を入力し、 [OK] を選択します。 この情報が不明な場合は、システム管理者に問い合わせてください。 |
| ステップ6 | ディレクトリ同期プロセスを開始するには、[同期(Synchronize)]を選択します。 [同期の状況(Synchronization Status)]ウィンドウに、アドレス帳の同期の状況が表示されます。 重複エントリに関するルールでユーザによる調整を選択しており、アドレス帳のエントリが重複 している場合は、[選択の重複(Duplicate Selection)]ウィンドウが表示されます。 |
- ステップ7 個人アドレス帳に登録するエントリを選択し、[OK]を選択します。
- **ステップ8** 同期化が完了したら、[終了(Exit)]を選択して Cisco Unified CallManager Address Book Synchronizer を閉じます。
- **ステップ9** 同期化が機能しているかを確認するには、セルフ ケア ポータルにログインし、[個人アドレス帳 (Personal Address Book)]を選択します。 機能している場合は、Windows のアドレス帳のユーザ が表示されます。

I

٦





Cisco IP Phone のトラブルシューティング

- ・電話システムの監視, 241 ページ
- ・ トラブルシューティング, 287 ページ
- ・メンテナンス, 307 ページ
- 各言語ユーザのサポート, 315 ページ



電話システムの監視

- Cisco IP Phone のステータス, 241 ページ
- Cisco IP Phone Web $\sim \vec{v}$, 266 $\sim \vec{v}$
- XML での電話からの情報要求, 284 ページ

Cisco IP Phone のステータス

ここでは、Cisco IP Phone 8841、8851、8861 でモデル情報、ステータス メッセージ、およびネットワーク統計を表示する方法について説明します。

- •[モデル情報(Model Information)]:電話機のハードウェアとソフトウェアに関する情報を表示します。
- •[ステータス(Status)]メニュー:ステータスメッセージ、ネットワーク統計、および現在 のコールに関する統計を表示する画面にアクセスできます。

これらの画面に表示される情報は、電話機の操作のモニタやトラブルシューティングに役立てる ことができます。

また、これらの情報の大半およびその他の関連情報は、電話機の Web ページからリモートで取得 することもできます。詳細については、Cisco IP Phone Web ページ, (266 ページ)を参照してく ださい。

Cisco IP Phone 8841、8851、8861 のトラブルシューティングの詳細については、トラブルシュー ティング, (287 ページ)を参照してください。

[モデル情報(Model Information)] ウィンドウの表示

[モデル情報(Model Information)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 [アプリケーション (Applications)]を押します。
- ステップ2 [電話の情報(Phone Information)]を選択します ユーザがセキュアまたは認証済みのサーバに接続している場合、サーバオプションの右側にある [電話の情報(Phone Information)]画面に対応するアイコン(ロックまたは認証マーク)が表示されます。ユーザがセキュアまたは認証済みのサーバに接続していない場合、アイコンは表示されません。
- ステップ3 [モデル情報 (Model Information)] 画面を終了するには、[終了 (Exit)]を押します。

[モデル情報(Model Information)]のフィールド

次の表で、[モデル情報(Model Information)] 設定フィールドを説明します。

表 26:モデル情報の設定

| オプション | 説明 |
|----------------------------|---|
| モデル番号(Model Number) | 電話機のモデル番号。 |
| IPアドレス(IP Address) | 電話機の IP アドレス。 |
| ホスト名 (Host name) | 電話機のホスト名。 |
| アクティブ ロード (Active Load) | 現在、電話機にインストールされているファームウェアのバージョン。 ユーザは、[詳細(Details)] を押して詳細を確認できます。 |

| オプション | 説明 |
|--------------------------------|---|
| 非アクティブ ロード (Inactive Load) | [非アクティブロード (Inactive Load)]はダウンロード進行中のときに だけ表示されます。ダウンロードアイコン、および[アップグレード中 (Upgrade in Progress)]または[アップグレードに失敗しました(Upgrade Failed)]という状態も表示されます。ユーザがアップグレード中に[詳 細(Details)]を押すと、ダウンロードファイル名とコンポーネントが リストされます。 |
| | 新しいファームウェアイメージは、保守ウィンドウより先にダウンロー ドするよう設定できます。 この場合、すべての電話機でファームウェ アがダウンロードされるまで待たずに、非アクティブステータスに対 する既存ロードのリセットから、新しいロードのインストールへと急速 に切り替えられます。 |
| | ダウンロードが完了したときに、アイコンは完了ステータスを示すよう に変更され、ダウンロードの成功に対してチェックマークが表示され、 ダウンロードの失敗に対して「X」が表示されます。可能な場合は、残 りのロードのダウンロードが継続されます。 |
| 前回のアップグレード (Last Upgrade) | 前回ファームウェアをアップグレードした日付。 |
| アクティブ サーバ (Active Server) | 電話機が登録されているサーバのドメイン名。 |
| スタンバイ サーバ (Stand-by Server) | スタンバイ サーバのドメイン名。 |

[ステータス (Status)]メニューの表示

[ステータス(Status)]メニューには次のオプションが含まれます。これらは電話機とその動作に 関する情報を示します。

- •[ステータスメッセージ(Status Messages)]:[ステータスメッセージ(Status Messages)] 画 面を表示します。ここには、重要なシステムメッセージのログが示されます。
- •[イーサネット統計(Ethernet Statistics)]:[イーサネット統計(Ethernet Statistics)]画面を表示します。ここには、イーサネットトラフィック統計が表示されます。
- [ワイヤレス統計(Wireless Statistics)]:[ワイヤレス統計(Wireless Statistics)]画面が表示されます(該当する場合)
- ・[コール統計(Call Statistics)]:現在のコールのカウンタおよび統計を表示します。
- [現在のアクセスポイント(Current Access Point)]: [現在のアクセスポイント(Current Access Point)] 画面が表示されます(該当する場合)

[ステータス (Status)]メニューを表示するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 [ステータス (Status)]メニューを表示するには、[アプリケーション (Applications)]を押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]>[ステータス(Status)]を選択します。
- ステップ3 [ステータス (Status)]メニューを終了するには、[終了 (Exit)]を押します。

[ステータス メッセージ(Status Messages)] ウィンドウの表示

[ステータスメッセージ(Status Messages)] 画面には、電話機が最近生成したステータスメッセージが 30 件表示されます。 この画面には、電話機が起動を完了していない場合でも、いつでもア クセスできます。

手順

- **ステップ1** アプリケーション ボタン 😢 を押します。
- ステップ2 状態のステータスメッセージを[管理者設定(Administrator Settings)]>[ステータス(Status)]> [ステータスメッセージ(Status Messages)]を選択します。
- ステップ3 現在のステータスメッセージを削除するには、[リストのクリア (Clear List)]を押します。
- ステップ4 [ステータスメッセージ (Status Messages)] 画面を終了するには、[終了 (Exit)]を押します。

ステータス メッセージ フィールド

次の表に、電話機の[ステータスメッセージ(Status Messages)] 画面に表示されるステータス メッセージを示します。

表 27: Cisco Unified IP Phone のステータス メッセージ

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|---|---|-----------------------|
| CFG TFTP サイズ エラー (CFG TFTP Size Error) | 電話機のファイルシステムに対 して、設定ファイルのサイズが 大きすぎます。 | 電話機の電源をオフ/オンにしま す。 |

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|---|---|---|
| チェックサム エラー (Checksum Error) | ダウンロードしたソフトウェア ファイルが破損しています。 | 電話機のファームウェアの新しい コピーを入手し、それを TFTPPath ディレクトリに置きま す。ファイルをこのディレクト リにコピーできるのは、TFTP サーバ ソフトウェアがシャット ダウンされているときだけです。 それ以外の場合にコピーすると、 ファイルが破損する可能性があり ます。 |
| CTL と ITL がインストール されました (CTL and ITL installed) | 電話機に Certificate Trust List (CTL) ファイルおよび証明書 信頼リスト (ITL) ファイルがイ ンストールされています。 | なし。このメッセージは情報を 通知するだけです。CTLファイ ルとITLファイルのどちらも、過 去にインストールされていませ ん。 信頼リストの詳細については、 『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。 |
| CTL がインストールされました (CTL Installed) | 証明書信頼リスト(CTL)ファ イルが電話機にインストールさ れました。 | なし。このメッセージは情報を 通知するだけです。CTLファイ ルは過去にインストールされてい ません。 CTLファイルの詳細については、 『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。 |
| CTL の更新失敗(CTL update failed) | 電話機で証明書信頼リスト (CTL)ファイルを更新できま せんでした。 | TFTP サーバの CTL ファイルに問 題があります。 詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照してください。 |

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|--------------------------------|--|--|
| DHCPタイムアウト(DHCP timeout) | DHCP サーバが応答しませんで した。 | ネットワークがビジーになってい る:このエラーは、ネットワーク 負荷が軽減されると、自動的に解 決します。 |
| | | DHCP サーバと電話機との間に ネットワーク接続がない:ネット ワーク接続を確認してください。 |
| | | DHCPサーバがダウンしている: DHCPサーバの設定を確認してく ださい。 |
| | | エラーが続く:スタティック IP アドレスを割り当てることを検討 してください。スタティック IP アドレスの割り当ての詳細につい ては、ネットワークの設定,(54 ページ)を参照してください。 |
| DNS タイムアウト (DNS timeout) | DNSサーバが応答しませんでした。 | ネットワークがビジーになってい る:このエラーは、ネットワーク 負荷が軽減されると、自動的に解 決します。 |
| | | DNSサーバと電話機との間にネッ トワーク接続がない:ネットワー ク接続を確認してください。 |
| | | DNS サーバがダウンしている: DNS サーバの設定を確認してく ださい。 |
| DNS 不明ホスト(DNS unknown host) | DNS が TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager の名前を解決できませんでし た。 | TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager のホスト名が DNS に正 しく設定されていることを確認し てください。 |
| | | ホスト名ではなく、IP アドレス を使用することを検討してくださ い。 |

٦

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|--|---|--|
| IP が重複しています (Duplicate IP) | 別のデバイスが、電話機に割り 当てられた IP アドレスを使用中 です。 | 電話機にスタティック IP アドレ スが割り当てられている場合は、 重複する IP アドレスを割り当て ていないことを確認してくださ い。詳細については、ネットワー クの設定, (54 ページ)を参照 してください。 DHCP を使用している場合は、 DHCPサーバの設定を確認してく ださい。 |
| CTL および ITL ファイルを 削除中(Erasing CTL and ITL files) | CTL および ITL ファイルを削除 中です。 | なし。このメッセージは情報を 通知するだけです。 CTL ファイルおよび ITL ファイ ルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照してくださ い。 |
| ロケールの更新エラー (Error update locale) | 1 つ以上のローカリゼーション ファイルが TFTPPath ディレク トリで見つからなかったか、ま たは有効ではありませんでし た。ロケールは変更されません でした。 | Cisco Unified Communications Operating System の管理ページか ら、次のファイルが [TFTP ファ イルの管理 (TFTP File Management)]のサブディレクト リに存在することを確認してくだ さい。 ・ネットワーク ロケールと同 じ名前のサブディレクトリ に存在するファイル: ・tones.xml ・ユーザ ロケールと同じ名前 のサブディレクトリに存在 するファイル: ・glyphs.xml ・dictionary.xml ・kate.xml |

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|--|---|--|
| ファイルが見つかりません <cfg ファイル="">(File not found <cfg file="">)</cfg></cfg> | TFTPサーバで、名前ベースのデ フォルトの設定ファイルが見つ かりませんでした。 | 電話機の設定ファイルは、電話機 が Cisco Unified Communications Manager データベースに追加され たときに作成されます。電話機 が Cisco Unified Communications Manager データベースに存在しな い場合、TFTP サーバは「CFG ファイルが見つかりません(CFG File Not Found)」という応答を生 成します。 |
| | | 電話機が Cisco Unified Communications Manager に登録されていません。 電話機を自動登録できない場合は、手動で電話機を Cisco Unified Communications Manager に追加する必要があります。詳細については、 電話機の追加方法、(82ページ)を参照してください。 DHCP を使用している場合は、DHCP サーバが正しい TFTPサーバを指定していることを確認してください。 スタティック IP アドレスを使用している場合は、TFTP サーバの設定を確認してください。 スタティック IP アドレスを 使用している場合は、TFTP サーバの設定を確認してください。 スタティック Spec (54ページ)を参照してください。 |
| 「ファイルが見つかりませ ん <ctlfile.tlv>(File Not Found <ctlfile.tlv>)」</ctlfile.tlv></ctlfile.tlv> | Cisco Unified Communications Manager クラスタがセキュア モードでない場合にこのメッ セージが電話機に表示されま す。 | 影響はありません。引き続き電話 機は Cisco Unified Communications Manager に登録できます。 |

1

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|---|--|---|
| IP アドレス解放(IP address released) | 電話機は、IPアドレスを解放す るように設定されます。 | 電話機は、電源をオフ/オンにす るか、または DHCP アドレスを リセットするまで、アイドル状態 のままです。 詳細については、 ネットワークの設定, (54 ペー ジ)を参照してください。 |
| ITLがインストールされました (ITL installed) | 電話機に ITL ファイルがインス トールされています。 | なし。このメッセージは情報を 通知するだけです。ITLファイル は過去にインストールされていま せん。 ITLファイルの詳細については、 『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。 |
| 拒否された HC のロード (Load rejected HC) | ダウンロードされたアプリケー ションには、電話機のハード ウェアとの互換性がありませ ん。 | この電話機でのハードウェア変更 をサポートしていないバージョン のソフトウェアをインストールし ようとすると発生します。 電話機に割り当てられたロード ID を確認します (Cisco Unified Communications Manager で [デバ イス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択します)。電 話機に表示されたロードを再入力 します。 |
| デフォルト ルータがありま せん (No default router) | DHCP またはスタティック設定 でデフォルトルータが指定され ていませんでした。 | 電話機にスタティック IP アドレ スが割り当てられている場合は、 デフォルトルータが設定されて いることを確認してください。 詳細については、ネットワークの 設定,(54ページ)を参照して ください。 DHCP を使用している場合は、 DHCP サーバがデフォルトルー タを提供していません。DHCP サーバの設定を確認してください。 |

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|---|--|---|
| DNSサーバIPがありません (No DNS server IP) | 名前は指定されていましたが、 DHCPまたはスタティック IP 設 定でDNSサーバのアドレスが指 定されていませんでした。 | 電話機にスタティック IP アドレ スが割り当てられている場合は、 DNS サーバが設定されているこ とを確認してください。詳細に ついては、ネットワークの設定, (54 ページ)を参照してください。 DHCP を使用している場合は、 DHCP サーバが DNS サーバを提 供していません。DHCP サーバ の設定を確認してください。 |
| 信頼リストがインストール されていません(No Trust List installed) | CTL ファイルまたは ITL ファイ ルが電話機にインストールされ ていません。 | 信頼ファイルが Cisco Unified Communications Manager で設定さ れていません。Cisco Unified Communications Manager はデフォ ルトではセキュリティをサポート しません。 信頼リストの詳細については、 『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。 |
| 「CUCM 要求による再起動 (Restart requested by CUCM)」 | Cisco Unified Communications Manager (CUCM) からの要求に 基づいて電話機が再起動しま す。 | Cisco Unified Communications Manager で電話機の設定変更が行 われ、変更を有効にするために [適用 (Apply)]ボタンが押され た可能性があります。 |
| TFTP アクセス エラー (TFTP access error) | TFTP サーバが、存在しないディ レクトリを指定しています。 | DHCP を使用している場合は、 DHCP サーバが正しい TFTP サー バを指定していることを確認して ください。 スタティック IP アドレスを使用 している場合は、TFTP サーバの 設定を確認してください。TFTP サーバの割り当ての詳細について は、ネットワークの設定,(54 ページ)を参照してください。 |

٦

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|------------------------------|--|--|
| TFTPエラー(TFTP error) | 電話機が TFTP サーバから提供 されたエラーコードを認識しま せん。 | Cisco TAC に連絡してください。 |
| TFTP タイムアウト(TFTP timeout) | TFTPサーバが応答しませんでし た。 | ネットワークがビジーになってい る:このエラーは、ネットワーク 負荷が軽減されると、自動的に解 決します。 TFTP サーバと電話機との間に ネットワーク接続がない:ネット ワーク接続を確認してください。 TFTP サーバがダウンしている: TFTP サーバの設定を確認してく ださい。 |
| タイムアウト(Timed Out) | サプリカントが802.1X トランザ クションを実行しようとしまし たが、オーセンティケータが存 在しないためにタイムアウトに なりました。 | 認証は一般的に、スイッチで 802.1xが設定されていない場合に タイムアウトします。 |

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 信頼リストの更新に失敗し ました (Trust List update failed) | CTL ファイルおよび ITL ファイ ルの更新に失敗しました。 | |

٦

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|-------|----|---|
| | | 電話機はCTLファイルおよびITL ファイルをインストールしていま すが、新しい CTL ファイルおよ びITLファイルの更新に失敗しま した。 |
| | | 失敗の理由として次が考えられま す。 |
| | | ネットワークの障害が発生 した。 |
| | | •TFTPサーバがダウンしていた。 |
| | | CTL ファイルの署名に使用 された新しいセキュリティ トークン、および、ITL ファ イルの署名に使用された TFTP 証明書が導入された が、電話機の現在の CTL ファイルおよび ITL ファイ ルには使用できない。 |
| | | • 内部的な電話障害が発生し た。 |
| | | 解決策として次が考えられます。 |
| | | ネットワーク接続を確認し ます。 |
| | | TFTP サーバがアクティブ で、正常に機能しているか どうかを確認する。 |
| | | Transactional Vsam Services (TVS) サーバが Cisco Unified Communications Manager でサポートされてい る場合は、TVS サーバがア クティブで、正常に機能し ているかどうかを確認する。 |
| | | ・セキュリティ トークンおよ びTFTPサーバが有効かどう かを確認する。 |

| メッセージ | 説明 | 考えられる状況と対処方法 |
|--|---|---|
| | | 上述の解決策がすべて失敗した場 合は、手動で CTL ファイルおよ びITL ファイルを削除し、電話機 をリセットする。 |
| 信頼リストが更新されました (Trust List updated) | CTL ファイル、ITL ファイル、 またはその両方が更新されま す。 | なし。このメッセージは情報を 通知するだけです。 信頼リストの詳細については、 『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。 |
| バージョンエラー(Version error) | 電話機のロードファイルの名前 が不正です。 | 電話機のロードファイルが正し い名前であることを確認してくだ さい。 |
| XmlDefault.cnf.xml(または 電話機のデバイス名に対応 した .cnf.xml) | 設定ファイルの名前。 | なし。 このメッセージは、電話 機の設定ファイル名を示します。 |

[イーサネット統計(Ethernet Statistics)] 画面の表示

[イーサネット統計(Ethernet Statistics)] 画面には、電話機およびネットワークのパフォーマンス に関する情報が表示されます。

[イーサネット統計(Ethernet Statistics)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** アプリケーション **ひ**を押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]を選択します。
- ステップ3 [ステータス (Status)]を選択します。
- ステップ4 [ステータス (Status)]>[イーサネット統計 (Ethernet Statistics)]を選択します。
- **ステップ5** [Rx Frames]、[Tx Frames]、および [Rx Broadcasts] の統計を0にリセットするには、[リストのクリア (Clear List)]を押します。
- ステップ6 [イーサネット統計(Ethernet Statistics)] 画面を終了するには、[終了(Exit)]を押します。

イーサネット統計情報

次の表では、[イーサネット統計(Ethernet Statistics)] 画面の情報について説明します。

表28:イーサネット統計情報

I

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|---|
| Rx フレーム (Rx Frames) | 電話機が受信したパケットの数。 |
| Txフレーム (Tx Frames) | 電話機が送信したパケットの数。 |
| Rx Broadcasts | 電話機が受信したブロードキャスト パケットの数。 |
| リスタートの原因(Restart Cause) | 電話機が最後にリセットされた原因。次のいずれかの値を指定し ます。 |
| | 初期化済み(Initialized) |
| | • TCP-timeout |
| | • CM-closed-TCP |
| | • TCP-Bad-ACK |
| | • CM-reset-TCP |
| | • CM-aborted-TCP |
| | • CM-NAKed |
| | • KeepaliveTO |
| | • Failback |
| | • Phone-Keypad |
| | • Phone-Re-IP |
| | • Reset-Reset |
| | • Reset-Restart |
| | • Phone-Reg-Rej |
| | ・拒否された HC のロード(Load Rejected HC) |
| | • CM-ICMP-Unreach |
| | • Phone-Abort |
| 経過時間(Elapsed Time) | 電話機が最後にリブートしてから経過した時間。 |
| ポート1 (Port 1) | ネットワーク ポートのリンク状態と接続。 たとえば、Auto 100 Mb Full-Duplex は、ネットワーク ポートがリンク アップ状態で、 全二重の 100 Mbps 接続を自動ネゴシエーションしたことを意味し ます。 |
| ポート 2 (Port 2) | PC ポートのリンク状態と接続。 |

| 項目 | 説明 |
|------------------------------------|--|
| DHCP 状態(DHCP state) (IPv4/IPv6) | IPv4 モードでは、表示の DHCP BOUND などの DHCPv4 状態 だけが表示されます。 |
| | • IPv6 モードでは、RPITER ADVERTISE., (GOOD IP) など、 DHCPv6 状態だけが表示されます。 |
| | ・デュアル スタック モードでは、DHCPv4 および DHCPv6 両 方の情報が表示されます。 |

次の表に、DHCPv4 および DHCPv6 状態の表示メッセージについて説明します。

| DHCPv4 状態 | 説明 |
|-------------------------------|------------------------------------|
| CDP INIT | CDP がバインドされていないか、WLAN が稼 働していない |
| DHCP BOUND | DHCPv4 は BOUND |
| DHCP DISABLED | DHCPv4 は無効 |
| DHCP INIT | DHCPv4 は INIT |
| DHCP INVALID | DHCPv4 は INVALID (これが初期状態) |
| DHCP RENEWING | DHCPv4 は RENEWING |
| DHCP REBINDING | DHCPv4 は REBINDING |
| DHCP REBOOT | DHCPv4 は init-reboot |
| DHCP REQUESTING | DHCPv4 は要求中 |
| DHCP RESYNC | DHCPv4 は RESYNCH |
| DHCP WAITING COLDBOOT TIMEOUT | DHCPv4 は起動中 |
| DHCP UNRECOGNIZED | 認識されない DHCPv4 状態 |
| DISABLED DUPLICATE IP | 重複した IPv4 アドレス |
| DHCP TIMEOUT | DHCPv4 タイムアウト |

1

表 29: DHCPv4のイーサネット統計メッセージ

| DHCPv4 状態 | 説明 |
|-----------------------|-----------------------------------|
| IPV4 STACK TURNED OFF | 電話機は IPv6 のみモードで、IPv4 スタックは オフ |
| ILLEGAL IPV4 STATE | 不正な IPv4 状態、発生すべきでない |

表 30: DHCPv6 のイーサネット統計メッセージ

I

| DHCPv6 状態 | 説明 |
|-------------------------|--|
| CDP INIT | CDP を初期化中 |
| DHCP6 BOUND | DHCPv6 は BOUND |
| DHCP6 DISABLED | DHCPv6 は DISABLED |
| DHCP6 RENEW | DHCPv6 は更新中 |
| DHCP6 REBIND | DHCPv6 は再バインド中 |
| DHCP6 INIT | DHCPv6 は初期化中 |
| DHCP6 SOLICIT | DHCPv6 は請求中 |
| DHCP6 REQUEST | DHCPv6 は要求中 |
| DHCP6 RELEASING | DHCPv6 は解放中 |
| DHCP6 RELEASED | DHCPv6 は解放済み |
| DHCP6 DISABLING | DHCPv6 は無効化中 |
| DHCP6 DECLINING | DHCPv6 は拒否中 |
| DHCP6 DECLINED | DHCPv6 は拒否された |
| DHCP6 INFOREQ | DHCPv6 は INFOREQ |
| DHCP6 INFOREQ DONE | DHCPv6 は INFOREQ DONE |
| DHCP6 INVALID | DHCPv6 は INVALID (これが初期状態) |
| DISABLED DUPLICATE IPV6 | DHCP6 は DISABLED だが、DUPLICATE IPV6 DETECTED |

| DHCPv6 状態 | 説明 |
|-----------------------------------|---|
| DHCP6 DECLINED DUPLICATE IP | DHCP6 は DISABLED DUPLICATE IPV6 DETECTED |
| ROUTER ADVERTISE., (DUPLICATE IP) | 重複した自動設定 IPv6 アドレス |
| DHCP6 WAITING COLDBOOT TIMEOUT | DHCPv6 は起動中 |
| DHCP6 TIMEOUT USING RESTORED VAL | DHCPv6タイムアウト、フラッシュメモリに保 存された値を使用 |
| DHCP6 TIMEOUT CANNOT RESTORE | DHCP6 はタイムアウト、フラッシュ メモリからのバックアップなし |
| IPV6 STACK TURNED OFF | 電話機は IPv4 のみモードで、IPv6 スタックは オフ |
| ROUTER ADVERTISE., (GOOD IP) | |
| ROUTER ADVERTISE., (BAD IP) | |
| UNRECOGNIZED MANAGED BY | IPv6アドレスはルータまたはDHCPv6サーバからのものではない |
| ILLEGAL IPV6 STATE | 不正な IPv6 状態、発生すべきでない |

[ワイヤレス統計(Wireless Statistics)] 画面の表示

[ワイヤレス統計(Wireless Statistics)] 画面には、ワイヤレス Cisco IP Phone 8841、8851、8861 に 関する統計情報が表示されます。

[ワイヤレス統計(Wireless Statistics)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 アプリケーション 🐼 を押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]を選択します。
- **ステップ3** [ステータス (Status)]を選択します。
- **ステップ4** [ワイヤレス統計(Wireless Statistics)]を選択します。[ワイヤレス統計(Wireless Statistics)]の 各フィールドについては、WLAN 統計, (259ページ)を参照してください。
- ステップ5 ワイヤレス統計を0にリセットするには、[リストのクリア (Clear List)]を押します。
- ステップ6 [ワイヤレス統計 (Wireless Statistics)] 画面を終了するには、[終了 (Exit)]を押します。

WLAN 統計

I

次の表は、電話機での WLAN 統計を示します。

表 31: Cisco Unified IP Phone の WLAN 統計

| 項目 | 説明 |
|--|-----------------------------------|
| 送信フレーム(Transmit Frames) | 電話機が送信したパケットの数。 |
| ダイレクトフレーム受信 (Directed Frames Received) | 電話機が受信したダイレクトパケットの数。 |
| マルチキャストフレーム受 信(Multicast Frames Received) | 電話機が受信したマルチキャストパケットの数 |
| ブロードキャストフレーム 受信(Broadcast Frames Received) | 電話機が受信したブロードキャストパケットの数。 |
| エラーの受信(Receive Errors) | 電話機が受信したエラー パケットの数。 |
| バッファなしの受信 (Receive No Buffers) | 電話機にパケットを受信するために利用できるバッファがありません。 |
| FCS(フレームチェックサ ム)エラー(FCS Errors) | 受信された MPDU で FCS エラーが検出されると増加します。 |
| 重複するフレーム (Duplicate Frames) | 電話機が受信した重複パケットの数。 |
| 受信したフラグメント (Fragments Received) | 電話機が受信したフラグメントパケットの数。 |
| ビーコン受信(Beacons Received) | 電話機が受信したビーコンの数。 |
| アソシエーション拒否 (Association Rejected) | 電話機が受信した AP アソシエーション拒否の数。 |

| 項目 | 説明 | |
|--|--------------------------------|--|
| アソシエーションタイムア ウト (Association Timeouts) | 電話機が受信した AP アソシエーション タイムアウトの数。 | |
| 認証拒否 (Authentication Rejects) | 電話機が受信した認証拒否の数。 | |
| 認証タイムアウト (Authentication Timeouts) | 電話機が受信した認証タイムアウトの数。 | |
| QOS Null フレーム(QOS Null Frames) | 電話機が受信した QOS Null パケット。 | |
| 次のWLAN統計項目は、バックグラウンド(BK)、ベストエフォート(BE)、ビデオ(VI)、 およびボイス(VO)の各 AP キューを表示します。 | | |
| QOSデータ受信 (QOS Data Received) | 電話機が受信した QOS パケットの数。 | |
| 送信 OK (Transmit Ok) | 電話機がエラーなしで送信したパケット数。 | |
| 送信エラー(Transmit Errors) | 電話機が送信したエラー パケットの数。 | |
| ダイレクトフレーム送信 (Direct Frames Transmitted) | 電話機が送信したダイレクト パケットの数。 | |
| マルチキャストフレーム送 信(Multicast Frames Transmitted) | 電話機が送信したマルチキャスト パケットの数 | |
| ブロードキャストフレーム 送信(Broadcast Frames Transmitted) | 電話機が送信したブロードキャストパケットの数 | |
| RTS 失敗(RTS Failed) | 対応する CTS が受信されませんでした。 | |
| ACK 失敗(ACK Failed) | AP が送信に確認応答しませんでした。 | |
| 再試行(Retries) | 合計再試行数のカウンタ。 | |
| 複数回の再試行(Multiple Retries) | 成功まで複数の再試行が必要なパケットの送信。 | |

٦

| 項目 | 説明 |
|---------------------------------|------------------------|
| 再試行失敗(Retry Failures) | 失敗したパケットの送信。 |
| 送信タイムアウト (Transmit Timeouts) | キュー時間により失敗したパケットの送信。 |
| 成功カウンタ(Success Counter) | 成功した送信のカウンタ。 |
| 最大再試行失敗数(Max Retry Failure) | ローミング試行による連続送信失敗のカウンタ。 |

[コール統計(Call Statistics)] ウィンドウの表示

電話機の[コールの統計(Call Statistics)] 画面にアクセスすると、最新のコールのカウンタ、統 計、および音声品質メトリックを表示できます。



また Web ブラウザを使用して [ストリームの統計 (Streaming Statistics)] Web ページにアクセ スすることにより、リモートでコール統計情報を表示することもできます。 この Web ページ には、電話機では表示できない追加の RTCP 統計が含まれています。 リモート モニタリング の詳細については、Cisco IP Phone Web ページ、 (266 ページ) を参照してください。

単一のコールが複数の音声ストリームを使用する場合がありますが、最後の音声ストリームに関 するデータだけがキャプチャされます。音声ストリームは、2つのエンドポイント間のパケット ストリームです。一方のエンドポイントが保留になると、コールが引き続き接続されている場合 でも、音声ストリームは停止します。コールが再開されると、新しい音声パケットストリームが 開始され、以前のコールデータは新しいコールデータによって上書きされます。

手順

- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]>[ステータス(Status)]>[コール統計(Call Statistics)]を 選択します。
- ステップ3 [コール統計(Call Statistics)] 画面を終了するには、[終了(Exit)]を押します。

コール統計のフィールド 次の表に、[コール統計(Call Statistics)] 画面の項目を示します。

| 項目 | 説明 |
|--------------------------------|---|
| 受信コーデック(Rcvr Codec) | 受信された音声ストリームのタイプ(RTP ストリーミングオーディ オの送信元コーデック)。G.729、G.722、G.711 mu-law、G.711 A-law、iLBC。 |
| 送信コーデック(Sender Codec) | 送信された音声ストリームのタイプ (RTP ストリーミング オーディ オの送信元コーデック)。G.729、G.722、G.711 mu-law、G.711 A-law、iLBC。 |
| 受信サイズ(Rcvr Size) | 受信中の音声ストリーム (RTP ストリーミング オーディオ)の音声 パケット サイズ(ミリ秒)。 |
| 送信サイズ (Sender Size) | 送信中の音声ストリームの音声パケットサイズ(ミリ秒)。 |
| 受信パケット(Rcvr Packets) | 音声ストリームが開始されてから受信された RTP 音声パケットの 数。 |
| | (注) コールが保留されていた可能性があるため、この数値は、 必ずしもコールが開始されてから受信された RTP 音声パ ケットの数と同じであるとは限りません。 |
| 送信パケット(Sender Packets) | 音声ストリームが開始されてから送信された RTP 音声パケットの 数。 |
| | (注) コールが保留されていた可能性があるため、この数値は、 必ずしもコールが開始されてから送信された RTP 音声パケットの数と同じであるとは限りません。 |
| 平均ジッター(Avg Jitter) | 受信中の音声ストリームが開始されてから測定された、RTPパケットジッターの推定平均値(パケットがネットワークを経由する際の動的な遅延)(ミリ秒単位)。 |
| 最大ジッター(Max Jitter) | 受信中の音声ストリームが開始されてから測定された最大ジッター (ミリ秒単位)。 |
| 受信削除(Rcvr Discarded) | 受信中の音声ストリームで廃棄された RTP パケットの数(不良パ ケット、過度の遅延などによる)。 |
| | (注) シスコゲートウェイが生成したペイロードタイプ19のコ ンフォートノイズパケットはこのカウンタを増分するた め、電話機はこれらのパケットを破棄します。 |
| 受信喪失パケット(Rcvr Lost Packets) | 失われた RTP パケット(転送中に喪失)。 |
| 音声品質メトリック(Voic | e Quality Metrics) |

1

表 32: Cisco Unified Phone の [コール統計 (Call Statistics)]の項目

| 項目 | 説明 |
|--|---|
| 累積フレーム損失率 (Cumulative Conceal Ratio) | 隠蔽フレームの総数を、音声ストリームの開始以降に受信された音 声フレームの総数で割った値。 |
| 直近フレーム損失率 (Interval Conceal Ratio) | アクティブな音声に先行する3秒間の間隔における、音声フレーム に対する隠蔽フレームの比率。音声アクティビティ検出(VAD)を 使用する場合は、アクティブな音声を3秒集めるために、もっと長 い間隔が必要になる可能性があります。 |
| 最大フレーム損失率(Max Conceal Ratio) | 音声ストリームの開始以降、最も高い間隔の損失率。 |
| フレーム損失発生秒数 (Conceal Secs) | 音声ストリームの開始以降、隠蔽イベント(フレーム損失)があった秒数([深刻なフレーム損失発生秒数(Severely Conceal Secs)]の 値を含む)。 |
| 深刻なフレーム損失発生秒 数(Severely Conceal Secs) | 音声ストリームの開始以降、5%を超える隠蔽イベント(フレーム 損失)があった秒数。 |
| 遅延(Latency) | ネットワーク遅延の推定値(ミリ秒単位)。ラウンドトリップ遅延 の実行中の平均値を表します。これは、RTCP 受信レポートブロッ クの受信時に測定されます。 |

[現在のアクセス ポイント(Current Access Point)] ウィンドウの表示

[現在のアクセスポイント(Current Access Point)] 画面は、ワイヤレス Cisco IP Phone 8841、8851、 8861の現在のアクセスポイントに関する統計情報を表示します。[現在のアクセスポイント (Current Access Point)]のフィールド,(264ページ)に、この画面に表示される情報の説明を示 します。

[現在のアクセスポイント(Current Access Point)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** アプリケーション 🗰 を押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]を選択します。
- ステップ3 [ステータス (Status)]を選択します。
- ステップ4 [現在のアクセスポイント (Current Access Point)]を選択します。
- **ステップ5** [現在のアクセスポイント(Current Access Point)] 画面を終了するには、[終了(Exit)]を押します。

[現在のアクセス ポイント(Current Access Point)] のフィールド

次の表に、[現在のアクセスポイント(Current Access Point)] 画面のフィールドを示します。

表 33: [現在のアクセス ポイント (Current Access Point)]の項目

| 項目 | 説明 |
|------------------------------|---|
| AP 名(AP Name) | CCX 準拠している場合は AP 名、それ以外は MAC アドレスが表示されます。 |
| MACアドレス (MAC Address) | APのMACアドレス。 |
| 周波数(Frequency) | この AP で測定された最新の周波数。 |
| 前回の RSSI(Last RSSI) | この AP で測定された最新の RSSI。 |
| ビーコン間隔 (Beacon Interval) | ビーコン間の時間単位の数。時間単位は 1.024 msec です。 |
| 機能(Capability) | このフィールドには、要求またはアドバタイズされたオプション機能を示 すのに使用されるサブフィールド数が含まれます。 |
| 基本レート (Basic Rates) | APが要求し、ステーションが動作に対応している必要がある AP のデータ レート。 |
| オプションレート (Optional Rates) | APがサポートし、ステーションにとってオプションで動作する AP のデー タレート。 |
| 現在のチャネル (Current Channel) | この AP で測定された最新のチャネル。 |
| DTIM 期間(DTIM Period) | すべてのnthビーコンがDTIM時間です。各DTIMビーコン後に、APは、 電力節約デバイスに対してキューに入っているブロードキャストパケット またはマルチキャストパケットを送信します。 |
| 国コード (Country Code) | 2桁の国番号。国情報要素(IE)がビーコン内に存在しない場合は表示されません。 |
| チャネル (Channels) | (国 IE で)サポートされているチャネルのリスト。 |
| 電力制限 (Power Constraint) | 規制区域の制限から最大伝送パワーが減らされる電力量。 |

1

| 項目 | 説明 |
|--------------------------------------|---|
| 電力上限 (Power Limit) | そのチャネルに許容される dBm での最大送信電力。 |
| チャネル使用率 (Channel Utilization) | APによって検知されたメディアがビジーである、255に正規化された時間の割合。物理または仮想キャリア検知(CS)メカニズムによって示されます。 |
| ステーション数 (Station Count) | AP が要求し、ステーションが動作に対応している必要があるデータ レート。 |
| アドミッションキャ パシティ(Admission | 明示的なアドミッションコントロールを通じて使用可能なメディアの残り 時間を指定する符号なし整数(32マイクロ秒/秒の単位)。 |
| Capacity) | 値が0の場合、APはこの情報要素をサポートせず、キャパシティはわかりません。 |
| WMM サポート済み (WMM Supported) | Wi-Fi マルチメディア エクステンションのサポート。 |
| UAPSD サポート済 み(UAPSD Supported) | AP は Unscheduled Automatic Power Save Delivery をサポートします。 WMM がサポートされている場合だけ使用可能です。 この機能はワイヤレス IP Phone での通話時間と最大コール密度の達成にとって重要です。 |
| プロキシ ARP (Proxy ARP) | CCX 準拠 AP は、関連ステーションに代わって IP ARP 要求に対して応答 します。 この機能は、ワイヤレス IP Phone のスタンバイ時間にとって重 要です。 |
| CCX バージョン (CCX Version) | APがCCX準拠の場合、このフィールドはCCXバージョンを表示します。 |
| ベスト エフォート (Best Effort) | |
| バックグラウンド (Background) | |
| ビデオ (Video) | |
| 音声 (Voice) | |

Cisco IP Phone Web ページ

Cisco IP Phone には、それぞれ Web ページがあります。この Web ページで、電話機に関する次の ような情報を表示できます。

- [デバイス情報(Device Information)]:電話機のデバイスの設定および関連情報を表示します。
- [ネットワークのセットアップ情報(Network Setup Information)]:ネットワークのセットアップ情報とその他の電話機の設定情報を表示します。
- 「ネットワーク統計情報(Network statistics)]:ネットワークトラフィックに関する情報を提供するハイパーリンクを表示します。
- •[デバイス ログ (Device Logs)]:トラブルシューティングに利用できる情報を提供する次の ハイパーリンクを表示します。
- [ストリームの統計 (Streaming Statistics)]:[音声とビデオの統計 (Audio and Video statistics)]、 [ストリーム1 (Stream 1)]、[ストリーム2 (Stream 2)]、[ストリーム3 (Stream 3)]、[スト リーム4 (Stream 4)]、[ストリーム5 (Stream 5)]、および[ストリーム6 (Stream 6)]ハイ パーリンクを含み、さまざまなストリームの統計情報が表示されます。

ここでは、電話機のWebページから取得可能な情報について説明します。この情報は、電話機の 操作のリモートモニタやトラブルシューティングに役立てることができます。

また、この情報の多くは、電話機から直接取得することもできます。詳細については、[モデル情報(Model Information)]ウィンドウの表示, (241ページ)を参照してください。

関連トピック

電話機の Web ページへのアクセスの制御, (225 ページ)

電話機の Web ページへのアクセス

Cisco IP Phone の Web ページにアクセスするには、次の手順を実行します。

(注)

Webページにアクセスできない場合は、デフォルトでアクセスが無効になっている可能性があ ります。

手順

ステップ1

- **プ1** 次の方法のいずれかを使用して、Cisco IP Phone の IP アドレスを入手します。
 - a) Cisco Unified CM の管理で [デバイス (Device)]> [電話 (Phone)]の順に選択して、電話機を 検索します。 Cisco Unified Communications Manager に登録されている電話機の IP アドレスが、

[電話の検索と一覧表示(Find and List Phones)] ウィンドウと[電話の設定(Phone Configuration)] ウィンドウの上部に表示されます。

- b) Cisco IP Phone で、アプリケーション ジボタンを押して、[管理者設定(Administrator Settings)]
 [ネットワークのセットアップ(Network Setup)]>[イーサネットのセットアップ(Ethernet Setup)]>[IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]を選択して、[IP アドレス(IP Address)]オプションまでスクロールします。
- **ステップ2** Web ブラウザを開いて、次の URL を入力します。ここで、*IP_address* は Cisco IP Phone の IP アドレスです。 http://<IP_address>

デバイス情報

電話機のWebページの[デバイス情報(Device Information)]エリアには、電話機のデバイス設定 と関連情報が表示されます。 次の表に、これらの項目を示します。

(注)

次の表にリストしている一部の項目は、すべての電話機モデルに適用されません。

[デバイス情報 (Device Information)]領域を表示するには、電話機の Web ページへのアクセス, (266ページ)の説明に従って、電話機の Web ページにアクセスしてから、[デバイス情報 (Device Information)]ハイパーリンクをクリックします。

| 表 34 : <i>[</i> デバイス情報 | (Device Information) |]領域の項目 |
|-------------------------------|----------------------|--------|
|-------------------------------|----------------------|--------|

| 項目 | 説明 |
|--|--|
| MACアドレス(MAC Address) | 電話機のメディア アクセス コントロール (MAC) アドレス。 |
| ホスト名 (Host Name) | 電話機のMACアドレスに基づいて電話機に自動的に割り当てられる一 意の固定された名前。 |
| 電話番号(Phone DN) | 電話機に割り当てられている電話番号。 |
| バージョン (Version) | 電話機で作動しているファームウェアの ID。 |
| キー拡張モジュール 1 (Key Expansion Module 1) | 該当する場合、最初の KEM の ID。 |
| キー拡張モジュール 2 (Key Expansion Module 2) | 該当する場合、2 番目の KEM の ID。 |

| 項目 | 説明 |
|---|--|
| キー拡張モジュール 3 (Key Expansion Module 3) | 該当する場合、3 番目の KEM の ID。 |
| ハードウェアのリビ ジョン(Hardware Revision) | 電話機のハードウェアのリビジョン値。 |
| シリアル番号(Serial Number) | 電話機の固有のシリアル番号。 |
| モデル番号(Model Number) | 電話機のモデル番号。 |
| メッセージ受信 (Message Waiting) | この電話機のプライマリ回線で受信したボイス メッセージがあるかど うかを示します。 |
| UDI | 電話機に関する次の Cisco Unique Device Identifier (UDI) 情報を表示します。 「デバイスタイプ (Device Type)]:ハードウェアタイプを示します。たとえば、すべての電話モデルに対して「電話機」が表示されます。 「デバイスの説明 (Device Description)]:示されたモデルタイプに関連付けられている電話機の名前を表示します。 |
| | [製品 ID (Product Identifier)]:電話機モアルを指定します。 [シリアル番号 (Serial Number)]:電話機の一意のシリアル番号を 表示します。 |
| キー拡張モジュール UDI(Key Expansion Module UDI) | KEM の Cisco 固有デバイス識別情報 (UDI)。 |
| 時刻(Time) | 電話機が属する日時グループの時間。 この情報は、Cisco Unified Communications Manager から取得されます。 |
| タイムゾーン(Time Zone) | 電話機が属する日時グループのタイムゾーン。この情報は、CiscoUnified Communications Manager から取得されます。 |
| 日付 (Date) | 電話機が属する日時グループの日付。 この情報は、Cisco Unified Communications Manager から取得されます。 |

٦

| 項目 | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| FIPS モード有効(FIPS Mode Enabled) | 連邦情報処理標準(FIPS)モードが有効かどうかを示します。 |
| Linutidu Elinutidu) | |

ネットワークのセットアップ

電話機のWebページにある[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]エリアには、ネット ワークの設定情報と電話機のその他の設定に関する情報が表示されます。 次の表に、これらの項 目を示します。

これらの項目の多くは、Cisco IP Phoneの[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]メニュー で表示し、設定できます。

[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]領域を表示するには、電話機の Web ページへの アクセス, (266 ページ)の説明に従って電話機の Web ページにアクセスし、次に[ネットワーク のセットアップ(Network Setup)]ハイパーリンクをクリックします。

| 表 35 : <i>[</i> ネットワークのセット | - アップ(| (Network Setup) |]領域の項目 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------|
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------|

| 項目 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| DHCP サーバ (DHCP Server) | 電話機の IP アドレス取得元となる Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) サーバの IP アドレス。 |
| BOOTP サーバ (BOOTP Server) | 電話機が設定をブートストラッププロトコル (BootP) サーバから取得する かどうかを示します。 |
| MACアドレス (MAC Address) | 電話機のメディア アクセス コントロール (MAC) アドレス。 |
| ホスト名(Host Name) | DHCP サーバが電話機に割り当てたホスト名。 |
| ドメイン名 (Domain Name) | 電話機が所属するドメイン ネーム システム(DNS)ドメインの名前。 |
| IP アドレス(IP Address) | 電話機のインターネットプロトコル (IP) アドレス。 |
| サブネットマスク (Subnet Mask) | 電話機で使用されるサブネットマスク。 |
| TFTP サーバ 1 (TFTP Server 1) | 電話機で使用される、プライマリの Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバ。 |

| 項目 | 説明 |
|---|--|
| TFTP サーバ 2 (TFTP Server 2) | 電話機で使用される、バックアップの Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバ。 |
| デフォルトルータ 1 (Default Router 1) | 電話機で使用される、デフォルトルータ。 |
| DNS サーバ 1 ~ 3 (DNS Server 1-3) | 電話機で使用されるプライマリ DNS サーバ ([DNS サーバ1 (DNS Server 1)]) およびオプションのバックアップ DNS サーバ ([DNS サーバ2 (DNS Server 2)] ~ [DNS サーバ3 (DNS Server 3)])。 |
| 接続先 VLAN ID (Operational VLAN ID) | 電話機が所属する、Cisco Catalyst スイッチに設定された接続先 Virtual Local Area Networks (VLAN)。 |
| 管理 VLAN ID (Admin. VLAN ID) | 電話機がメンバーになっている補助 VLAN。 |
| CUCM サーバ 1 (CUCM Server 1) ~CUCM サーバ 5 (CUCM Server 5) | 電話機を登録可能な Cisco Unified Communications Manager サーバのホスト 名または IP アドレス(優先度順)。限定された Cisco Unified Communications Manager 機能を提供できる SRST ルータが使用可能な場合、項目にそのルー タの IP アドレスが表示されることもあります。 |
| | 使用可能なサーバについては、この項目に Cisco Unified Communications Manager サーバの IP アドレスと、次の状態のいずれかが表示されます。 |
| | •[アクティブ(Active)]:電話機が現在コール処理サービスを受けている Cisco Unified Communications Manager サーバです。 |
| | •[スタンバイ(Standby)]:現在のサーバがダウンした場合に、電話機 が切り替える先の Cisco Unified Communications Manager サーバ。 |
| | • [空白(Blank)]: この Cisco Unified Communications Manager サーバへの接続は現在ありません。 |
| | 項目には、Survivable Remote Site Telephony(SRST)指定も含めることがで きます。これは、限定された Cisco Unified Communications Manager 機能を 提供できる SRST ルータを特定します。このルータは、他のすべての Cisco Unified Communications Manager サーバが到達不能になった場合に、 コールの処理を引き継ぎます。 SRST Cisco Unified Communications Manager は、アクティブであっても、常にサーバのリストの最後尾に表示されます。 SRST ルータ アドレスは、[Cisco Unified CM の設定(Cisco Unified Communications Manager Configuration)] ウィンドウの [デバイス プール (Device Pool)] セクションで設定します。 |

٦

| 項目 | 説明 |
|---|--|
| 情報 URL (Information URL) | 電話機に表示されるヘルプ テキストの URL。 |
| ディレクトリ URL (Directories URL) | 電話機でディレクトリ情報の取得元となるサーバの URL。 |
| メッセージ URL (Messages URL) | 電話機でメッセージ サービスの取得元となるサーバの URL。 |
| サービス URL (Services URL) | 電話機が Cisco Unified IP Phone サービスを取得するサーバの URL。 |
| DHCP を使う (DHCP Enabled) | 電話機が DHCP を使用するかどうかを示します。 |
| DHCP アドレス解 放(DHCP Address Released) | 電話機の[ネットワークの設定 (Network Configuration)]メニューの[DHCP アドレス解放 (DHCP Address Released)]オプションの設定を示します。 |
| 代替 TFTP (Alternate TFTP) | 電話機が代替 TFTP サーバを使用しているかどうかを示します。 |
| アイドル URL (Idle URL) | 電話機が [URL のアイドル時間 (Idle URL Time)]フィールドで指定された 時間にわたって使用されず、メニューが開かれていない場合に表示される URL。 |
| URL のアイドル時 間(Idle URL Time) | 電話機がアイドル状態で、いかなるメニューも開かれない時間(秒数)で あり、この時間の経過後、[アイドル URL(Idle URL)] で指定した XML サービスがアクティブになります。 |
| プロキシサーバの URL (Proxy Server URL) | 電話機の HTTP クライアントの代わりにローカル以外のホスト アドレスに HTTP 要求を送信し、ローカル以外のホストから電話機の HTTP クライアン トへの応答を提供するプロキシ サーバの URL。 |
| 認証 URL (Authentication URL) | 電話機の Web サーバに発行された要求を検証するために、電話機が使用する URL。 |

| 項目 | 説明 |
|------------------------------------|--|
| SWポートのセッ | スイッチ ポートの速度とデュプレックス。次のいずれかになります。 |
| トアップ(SW Port Setup) | •[A]:自動ネゴシエーション |
| - | •[10H]:10-BaseT/半二重 |
| | •[10F]:10-BaseT/全二重 |
| | •[100H]:100-BaseT/半二重 |
| | •[100F]:100-BaseT/全二重 |
| | •[1000F]:1000-BaseT/全二重 |
| | •[リンクがありません(No Link)]: スイッチ ポートへの接続がありま せん。 |
| PCポートのセット | スイッチ ポートの速度とデュプレックス。次のいずれかになります。 |
| アップ(PC Port Setun) | •[A]:自動ネゴシエーション |
| Setup | •[10H]:10-BaseT/半二重 |
| | •[10F]:10-BaseT/全二重 |
| | •[100H]:100-BaseT/半二重 |
| | •[100F]:100-BaseT/全二重 |
| | •[1000F]:1000-BaseT/全二重 |
| | ・[リンクがありません(No Link)]: PC ポートへの接続がありません。 |
| TFTP サーバ 2 (TFTP Server 2) | プライマリTFTPサーバが使用不能になった場合に、電話機が使用するバッ クアップTFTPサーバ。 |
| ユーザ ロケール (User Locale) | 電話機のユーザに関連付けられているユーザロケール。 言語、フォント、 日付と時刻の形式、および英数字キーボードのテキスト情報など、ユーザ をサポートするための一連の詳細情報を示します。 |
| ネットワーク ロ ケール(Network Locale) | 電話機のユーザに関連付けられているネットワークロケール。電話機が使 用するトーンと断続周期の定義など、特定の場所にある電話機をサポート するための一連の詳細情報を示します。 |
| ヘッドセットを使 う(Headset Enabled) | 電話機のヘッドセットボタンが有効になっているかどうかを示します。 |

٦
| 項目 | 説明 |
|--|--|
| ユーザ ロケール バージョン(User Locale Version) | 電話機にロードされたユーザロケールのバージョン。 |
| ネットワーク ロ ケール バージョン (Network Locale Version) | 電話機にロードされたネットワーク ロケールのバージョン。 |
| PCポートを無効に する (PC Port Disabled) | 電話機のPCポートが有効になっているか無効になっているかを示します。 |
| スピーカーを使う (Speaker Enabled) | 電話機のスピーカーフォンが有効になっているかどうかを示します。 |
| GARP を使う (GARP Enabled) | 電話機が Gratuitous ARP 応答から MAC アドレスを取得するかどうかを示します。 |
| ビデオ機能を使う (Video Capability Enabled) | 適切に準備されたカメラに接続されたときに、電話機がビデオ コールに参 加できるかどうかを示します。 |
| ボイス VLAN を使 う(Voice VLAN Enabled) | 電話機が、PCポートに接続されたデバイスに、ボイスVLANへのアクセス を許可するかどうかを示します。 |
| 通話制御の DSCP (DSCP for Call Control) | コール制御シグナリングの DSCP IP 分類。 |
| 設定の DSCP (DSCP for Configuration) | 電話機の設定転送の DSCP IP 分類。 |
| サービスの DSCP (DSCP for Services) | 電話機ベースのサービスの DSCP IP 分類。 |
| セキュリティモー ド(Security Mode) | 電話機に設定されているセキュリティ モード。 |

Γ

| 項目 | 説明 |
|--|--|
| Web アクセス可能 (Web Access Enabled) | 電話機の Web アクセスが有効([はい(Yes)]) か無効([いいえ(No)]) かを示します。 |
| PC ポートへのスパ ン (Span to PC Port) | ネットワーク ポートで送受信されるパケットをアクセス ポートに転送する かどうかを表示します。 |
| PC VLAN | PC に送信されたパケットから 802.1P/Q タグを識別し、削除する VLAN。 |
| PC ポートの CDP (CDP on PC Port) | PCポートでCDPがサポートされているかどうかを示します(デフォルトで は有効)。 |
| | Cisco Unified Communications Manager で CDP が無効になっている場合は、 PC ポートで CDP を無効にすると CVTA が動作しなくなることを示す警告 が表示されます。 |
| | PCポートとスイッチポートのCDPに関する現在の値は、[設定(Settings)] メニューに表示されます。 |
| SW ポートの CDP (CDP on SW | スイッチポートで CDP がサポートされているかどうかを示します(デフォ ルトでは有効)。 |
| Port) | 電話機、電力ネゴシエーション、QoS 管理、および 802.1x セキュリティに VLAN を割り当てる場合は、スイッチ ポートで CDP を有効にします。 |
| | 電話機を Cisco スイッチに接続した場合は、スイッチ ポートで CDP を有効 にします。 |
| | CDP が Cisco Unified Communications Manager で無効になっているときは、 電話機をCiscoスイッチ以外のスイッチに接続した場合に限り、スイッチポー トで CDP を無効にする必要があることを示す警告が表示されます。 |
| | PCポートとスイッチポートのCDPに関する現在の値は、[設定(Settings)] メニューに表示されます。 |
| LLDP-MED : SW ポート (LLDP-MED: SW Port) | スイッチ ポートで Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)が有効になっているかどうかを示します。 |
| LLDP:PCポート (LLDP:PC Port) | リンク層検出プロトコル(LLDP)がPCポートで有効かどうかを示します。 |

1

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| 項目 | 説明 |
|----------------------------|---|
| LLDP 電源優先度 (LLDP Power | 電話機の電源優先度をスイッチにアドバタイズし、スイッチが電力を適切 に電話機に供給できるようにします。 次の設定があります。 |
| Priority) | •不明(Unknown):これがデフォルト値です。 |
| | •低 (Low) |
| | •大 (High) |
| | ・クリティカル (Critical) |
| | |
| LLDP アセット ID (Critical) | 在庫管理のため電話機に割り当てられているアセット ID を識別します。 |

ネットワーク統計 (Network Statistics)

電話機のWebページにある次のネットワーク統計ハイパーリンクには、電話機のネットワークト ラフィックに関する情報が表示されます。

- •[イーサネット情報(Ethernet Information)]:イーサネットトラフィックに関する情報を表示 します。
- •[アクセス(Access)]:電話機のPCポートとの間で送受信されるネットワークトラフィック に関する情報を表示します。
- •[ネットワーク(Network)]:電話機のネットワークポートとの間で送受信されるネットワークトラフィックに関する情報を表示します。

ネットワーク統計領域を表示するには、電話機の Web ページにアクセスして、[イーサネット情報 (Ethernet Information)]、[アクセス (Access)]、または[ネットワーク (Network)]ハイパーリンクをクリックします。

Iイーサネット情報(Ethernet Information)] Web ページ

次の表では、[イーサネット情報(Ethernet Information)] Web ページの内容について説明しています。

| 表 36 : <i>[</i> イーサネット情報 | (Ethernet Information) |)]の項目 |
|---------------------------------|------------------------|-------|
|---------------------------------|------------------------|-------|

| 項目 | 説明 |
|------------------------------|---------------------------|
| Tx フレーム (Tx Frames) | 電話機が送信するパケットの総数。 |
| Txブロードキャス ト(Tx broadcast) | 電話機が送信するブロードキャスト パケットの総数。 |

| 項目 | 説明 |
|-------------------------------|--|
| Txマルチキャスト (Tx multicast) | 電話機が送信するマルチキャストパケットの総数。 |
| Tx ユニキャスト (Tx unicast) | 電話機が送信するユニキャストパケットの総数。 |
| Rx フレーム (Rx Frames) | 電話機が受信したパケットの総数。 |
| Rxブロードキャス ト (Rx broadcast) | 電話機が受信するブロードキャスト パケットの総数。 |
| Rxマルチキャスト (Rx multicast) | 電話機が受信するマルチキャストパケットの総数。 |
| Rx ユニキャスト (Rx unicast) | 電話機が受信するユニキャストパケットの総数。 |
| Rx PacketNoDes | ダイレクトメモリアクセス (DMA) 記述子がないため廃棄されたパケット の総数。 |

[アクセス領域(Access Area)]と[ネットワーク領域(Network Area)]の Webページ

次の表で、[アクセス領域(Access Area)]および[ネットワーク領域(Network Area)]のWebページの情報を説明します。

表 37: [アクセス領域(Access Area)]と [ネットワーク領域(Network Area)]のフィールド

| 項目 | 説明 |
|-------------------------------|---|
| Rx totalPkt | 電話機が受信したパケットの合計数 |
| Rx crcErr | CRC が失敗した、受信されたパケットの合計数 |
| Rx alignErr | フレーム チェック シーケンス(FCS)が無効であり、長さが 64 ~ 1522 バイトの受信されたパケットの合計数 |
| Rx マルチキャスト (Rx multicast) | 電話機が受信したマルチキャスト パケットの合計数 |
| Rx ブロードキャスト (Rx broadcast) | 電話機が受信したブロードキャストパケットの合計数 |
| Rx ユニキャスト (Rx unicast) | 電話機が受信したユニキャストパケットの合計数 |

| 項目 | 説明 |
|-------------------|---|
| Rx shortErr | サイズが 64 バイトより小さい、受信された FCS エラー パケット または Align エラー パケットの合計数 |
| Rx shortGood | サイズが64バイトより小さい、受信された有効なパケットの合計 数 |
| Rx longGood | サイズが1522バイトより大きい、受信された有効なパケットの合 計数 |
| Rx longErr | サイズが 1522 バイトより大きい、受信された FCS エラー パケッ トまたは Align エラー パケットの合計数 |
| Rx size64 | 無効なパケットを含め、サイズが0~64バイトまでの受信された パケットの合計数 |
| Rx size65to127 | 無効なパケットを含め、サイズが65~127バイトまでの受信され たパケットの合計数 |
| Rx size128to255 | 無効なパケットを含め、サイズが 128 ~ 255 バイトまでの受信さ れたパケットの合計数 |
| Rx size256to511 | 無効なパケットを含め、サイズが 256 ~ 511 バイトまでの受信さ れたパケットの合計数 |
| Rx size512to1023 | 無効なパケットを含め、サイズが512~1023バイトまでの受信されたパケットの合計数 |
| Rx size1024to1518 | 無効なパケットを含め、サイズが 1024 ~ 1518 バイトまでの受信 されたパケットの合計数 |
| Rx tokenDrop | リソース不足 (FIFOオーバーフローなど) が原因でドロップされ たパケットの合計数 |
| Tx excessDefer | メディアが使用中であることが原因で送信が遅延したパケットの 合計数 |
| Tx lateCollision | パケット転送の開始後 512 ビット時間過ぎてから衝突が起こった 回数 |
| Tx totalGoodPkt | 電話機が受信した有効なパケット(マルチキャスト、ブロードキャ スト、およびユニキャスト)の合計数 |
| Tx Collisions | パケットの送信中に生じた衝突の合計回数 |

Γ

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| Tx excessLength | パケット送信が16回試行されたために送信されなかったパケット の合計数 |
| Tx ブロードキャスト (Tx broadcast) | 電話機が送信したブロードキャスト パケットの合計数 |
| Tx マルチキャスト (Tx multicast) | 電話機が送信したマルチキャストパケットの合計数 |
| LLDP FramesOutTotal | 電話機から送信された LLDP フレームの合計数 |
| LLDP AgeoutsTotal | キャッシュ内でタイムアウトになった LLDP フレームの合計数 |
| LLDP FramesDiscardedTotal | 必須 TLV のいずれかについて、欠落している、順序に誤りがあ る、または範囲を超える文字列長が含まれているために廃棄され た LLDP フレームの合計数 |
| LLDP FramesInErrorsTotal | 検出可能なエラーが1つ以上含まれる状態で受信された LLDP フ レームの合計数 |
| LLDP FramesInTotal | 電話機が受信した LLDP フレームの合計数 |
| LLDP TLVDiscardedTotal | 破棄された LLDP TLV の総数。 |
| LLDP TLVUnrecognizedTotal | 電話機で認識されなかった LLDP TLV の総数。 |
| CDP ネイバー デバイス ID (CDP Neighbor Device ID) | CDP が検出した、このポートに接続されているデバイスの ID |
| CDP ネイバー IP アドレス (CDP Neighbor IP Address) | CDP プロトコルで検出されたネイバー デバイスの IP アドレス |
| CDP ネイバー ポート (CDP Neighbor Port) | CDP プロトコルで検出された、電話機が接続されているネイバー デバイスのポート。 |
| LLDP ネイバー デバイス ID (LLDP Neighbor Device ID) | LLDPで検出された、このポートに接続されているデバイスのID。 |
| LLDP ネイバー IP アドレス (LLDP Neighbor IP Address) | LLDP プロトコルで検出されたネイバー デバイスの IP アドレス。 |
| LLDP ネイバー ポート (LLDP Neighbor Port) | LLDP プロトコルで検出された、電話機が接続されているネイバー デバイスのポート。 |

٦

| 項目 | 説明 |
|--------------|------------|
| ポート情報(Port | 速度と二重化モード。 |
| Information) | |

デバイス ログ

電話機のWebページにある次のデバイスログのハイパーリンクには、電話機のモニタとトラブルシューティングに役立つ情報が表示されます。

- •[コンソール ログ (Console Logs)]: 個々のログ ファイルへのハイパーリンクが含まれてい ます。 コンソール ログ ファイルには、電話機が受信したデバッグ メッセージとエラーメッ セージが含まれます。
- •[コア ダンプ (Core Dumps)]: 個々のダンプ ファイルへのハイパーリンクが含まれていま す。 コア ダンプ ファイルには、電話のクラッシュ時のデータが含まれています。
- [ステータスメッセージ(Status Messages)]:電話機に最後に電源が投入されてから電話機が生成したステータスメッセージの中で最近のものを最大10件表示します。電話機の[ステータスメッセージ(Status Messages)]画面にも、この情報が表示されます。
- •[デバッグの表示(Debug Display)]:トラブルシューティングのサポートを依頼する際に、 Cisco TAC に有用なデバッグ メッセージを提供します。

ストリームの統計

Cisco Unified IP Phone は、同時に最大で3つのデバイスとの間で情報をストリーミングできます。 電話機は、コール中、または音声やデータの送受信サービスの作動中に、情報をストリーミング します。

電話機のWebページにある[ストリームの統計(Streaming Statistics)]領域には、ストリームに関 する情報が表示されます。

次の表に、[ストリームの統計(Streaming Statistics)]領域の項目を示します。

| 項目 | 説明 |
|------------------------------|--|
| リモートアドレス (Remote Address) | ストリームの宛先の IP アドレスおよび UDP ポート。 |
| ローカルアドレス (Local Address) | 電話機の IP アドレスおよび UPD ポート。 |
| 開始時間(Start Time) | Cisco Unified Communications Manager が電話機にパケットの送信開始を 要求した時間を示す内部タイム スタンプ。 |

表 38 : [ストリームの統計 (Streaming Statistics)]領域の項目

| 項目 | 説明 |
|--|---|
| ストリーム ステータス (Stream Status) | ストリーミングがアクティブかどうかを示します。 |
| ホスト名 (Host Name) | 電話機のMACアドレスに基づいて電話機に自動的に割り当てられる一 意の固定された名前。 |
| 送信パケット(Sender Packets) | この接続の開始以降に電話機が送信した RTP データ パケットの総数。 接続が受信専用モードに設定されている場合、値は0です。 |
| 送信オクテット(Sender Octets) | この接続の開始以降に電話が RTP データ パケットで送信したペイロー ドオクテットの総数。接続が受信専用モードに設定されている場合、 値は0です。 |
| 送信コーデック(Sender Codec) | 送信ストリームに対応する音声符号化のタイプ。 |
| 送信した送信レポート (Sender Reports Sent) (注を参照) | RTCP 送信レポートが送信された回数。 |
| 送信した送信レポート 時間(Sender Report Time Sent) (注を参照) | 最後に RTCP 送信レポートが送信された時間を示す内部タイム スタン プ。 |
| 受信喪失パケット (Rcvr Lost Packets) | この接続でのデータの受信を開始してから失われた RTP データパケットの総数。予期されたパケット数から実際に受信されたパケット数を 差し引いた値として定義されます。受信パケット数には、遅延または 重複パケットも含まれます。接続が送信専用モードに設定されていた 場合、値は0として表示されます。 |
| 平均ジッター(Avg Jitter) | RTP データパケットの内部到着時間の平均偏差の推定値(ミリ秒単位)。接続が送信専用モードに設定されていた場合、値は0として表示されます。 |
| 受信コーデック(Rcvr Codec) | 受信ストリームに使用された音声符号化のタイプ。 |
| 送信した受信レポート (Revr Reports Sent) (注を参照) | RTCP 受信レポートが送信された回数。 |

٦

| 項目 | 説明 |
|--|--|
| 送信した受信レポート 時間(Rcvr Report Time Sent) (注を参照) | RTCP 受信レポートが送信された時間を示す内部タイム スタンプ。 |
| 受信パケット(Rcvr Packets) | この接続でのデータ受信開始以降に電話機が受信信した RTP データパケットの総数。マルチキャストコールの場合は、さまざまな送信元から受信したパケットが含まれます。接続が送信専用モードに設定されていた場合、値は0として表示されます。 |
| 受信オクテット (Revr Octets) | この接続でのデータ受信開始以降にデバイスがRTPデータパケットで 受信したペイロードオクテットの総数。マルチキャストコールの場合 は、さまざまな送信元から受信したパケットが含まれます。 接続が送 信専用モードに設定されていた場合、値は0として表示されます。 |
| 累積フレーム損失率 (Cumulative Conceal Ratio) | 隠蔽フレームの総数を、音声ストリームの開始以降に受信された音声 フレームの総数で割った値。 |
| 直近フレーム損失率 (Interval Conceal Ratio) | アクティブな音声の直前の3秒間の音声フレームに対する隠蔽フレー ムの比率。音声アクティビティ検出(VAD)を使用している場合、3 秒間のアクティブな音声を蓄積するには、より長い間隔が必要になる ことがあります。 |
| 最大フレーム損失率 (Max Conceal Ratio) | 音声ストリームの開始以降、最も高い間隔の損失率。 |
| MOS LQK | リスニング品質(LQK)の平均オピニオン評点(MOS)を客観的に評価するスコアで、5(優良)~1(不良)でランク付けされます。このスコアは、音声ストリームの先行8秒間でのフレーム損失に起因する音声隠蔽イベントに基づいています。詳細については、音声品質のモニタリング、(311ページ)を参照してください。 (注) MOS LOK スコアは、Cisco Unified IP Phone が使用するコー |
| | デックタイプに基づいて変化する可能性があります。 |
| 平均 MOS LQK(Avg MOS LQK) | 音声ストリーム全体で測定された平均 MOS LQK スコア。 |
| 最小 MOS LQK(Min MOS LQK) | 音声ストリームの開始以降に測定された最も低い MOS LQK スコア。 |

Γ

| 項目 | 説明 |
|--|---|
| 最大 MOS LQK(Max MOS LQK) | 音声ストリームの開始以降に測定されたベースライン MOS LQK スコ アまたは最も高い MOS LQK スコア。 |
| | これらのコーデックは、フレーム損失なしの通常の条件で次の最大MOS LQK スコアを提供します。 |
| | • G.711 のスコア: 4.5。 |
| | •G.729 A /AB のスコア: 3.7。 |
| MOSLQK のバージョン (MOSLQK Version) | MOSLQKスコアを計算するために使用されるシスコ独自のアルゴリズ ムのバージョン。 |
| フレーム損失発生秒数 (Conceal Secs) | 音声ストリームの開始以降、隠蔽イベント(フレーム損失)があった 秒数([深刻なフレーム損失発生秒数(Severely Conceal Secs)]の値を 含む)。 |
| 深刻なフレーム損失発 生秒数(Severely Conceal Secs) | 音声ストリームの開始以降、5%を超える隠蔽イベント(フレーム損失)があった秒数。 |
| 遅延(Latency) (注を参照) | ネットワーク遅延の推定値(ミリ秒単位)。 ラウンドトリップ遅延の 実行中の平均値を表します。これは、RTCP 受信レポート ブロックの 受信時に測定されます。 |
| 最大ジッター(Max Jitter) | 瞬時ジッターの最大値(ミリ秒単位)。 |
| 送信サイズ(Sender Size) | 送信ストリームの RTP パケット サイズ(ミリ秒単位)。 |
| 受信した送信レポート (Sender Reports Received) (注を参照) | RTCP 送信レポートが受信された回数。 |
| 受信した送信レポート 時間(Sender Report Time Received) (注を参照) | RTCP 送信レポートが最後に受信された時間。 |
| 受信サイズ (Rcvr Size) | 受信ストリームの RTP パケット サイズ(ミリ秒単位)。 |

1

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| 項目 | 説明 | |
|--|--|--|
| 受信削除(Rcvr Discarded) | ネットワークから受信されたが、ジッター バッファから廃棄された RPT パケット。 | |
| 受信した受信レポート (Revr Reports Received) (注を参照) | RTCP 受信レポートが受信された回数。 | |
| 受信した受信レポート 時間(Rcvr Report Time Received) (注を参照) | RTCP 受信レポートが最後に受信された時間。 | |
| 音声品質メトリック (Voice Quality Metrics) | | |
| 累積フレーム損失率 (Cumulative Conceal Ratio) | 隠蔽フレームの総数を、音声ストリームの開始以降に受信された音声 フレームの総数で割った値。 | |
| 直近フレーム損失率 (Interval Conceal Ratio) | アクティブな音声に先行する3秒間の間隔における、音声フレームに 対する隠蔽フレームの比率。音声アクティビティ検出(VAD)を使用 している場合、3秒間のアクティブな音声を蓄積するには、より長い間 隔が必要になることがあります。 | |
| 最大フレーム損失率 (Max Conceal Ratio) | 音声ストリームの開始以降、最も高い間隔の損失率。 | |
| フレーム損失発生秒数 (Conceal Secs) | 音声ストリームの開始以降、隠蔽イベント(フレーム損失)があった 秒数([深刻なフレーム損失発生秒数(Severely Conceal Secs)]の値を 含む)。 | |
| 深刻なフレーム損失発 生秒数(Severely Conceal Secs) | 音声ストリームの開始以降、5%を超える隠蔽イベント(フレーム損失)があった秒数。 | |

(注)

I

RTP制御プロトコルが無効になっている場合、このフィールドのデータは生成されないため、 0が表示されます。

XMLでの電話からの情報要求

トラブルシューティングの目的で、電話機からの情報を要求できます。 結果の情報は XML 形式 です。 次の情報を参照できます。

- CallInfo は特定の回線のコール セッション情報です。
- LineInfo は電話機の回線設定情報です。
- ModeInfo は電話モードの情報です。

はじめる前に

情報を入手するために Web アクセスが有効になっている必要があります。 電話機がユーザに関連付けられている必要があります。

手順

ステップ1 Call Info については、ブラウザに次の URL を入力します。http://<phone ip address>/CGI/Java/CallInfo<x> 説明:

- <phone ip address> は電話機の IP アドレスです。
- <x> は情報を取得する回線番号です。

コマンドは XML ドキュメントを返します。

ステップ2 Line Info については、ブラウザに次の URL を入力します。http://<phone ip address>/CGI/Java/LineInfo 説明:

• <phone ip address> は電話機の IP アドレスです。

コマンドは XML ドキュメントを返します。

- **ステップ3** Model Info については、ブラウザに次の URL を入力します。http://<phone ip address>/CGI/Java/ModelInfo 説明:
 - <phone ip address> は電話機の IP アドレスです。

コマンドは XML ドキュメントを返します。

CallInfo の出力例

```
次の XML コードは、CallInfo のコマンドの出力例を示します。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CiscoIPPhoneCallLineInfo>
 <Prompt/>
  <Notifv/>
  <Status/>
 <LineDirNum>1030</LineDirNum>
 <LineState>CONNECTED</LineState>
 <CiscoIPPhoneCallInfo>
     <CallState>CONNECTED</CallState>
     <CallType>INBOUND</CallType>
     <CallingPartyName/>
     <CallingPartyDirNum>9700</CallingPartyDirNum>
    <CalledPartyName/>
     <CalledPartyDirNum>1030</CalledPartyDirNum>
     <HuntPilotName/>
     <CallReference>30303060</CallReference>
    <CallDuration>12835</CallDuration>
    <CallStatus>null</CallStatus>
     <CallSecurity>UNAUTHENTICATED</CallSecurity>
     <CallPrecedence>ROUTINE</CallPrecedence>
     <FeatureList/>
   </CiscoIPPhoneCallInfo>
  <VisibleFeatureList>
     <Feature Position="1" Enabled="true" Label="End Call"/>
     <Feature Position="2" Enabled="true" Label="Show Detail"/>
   </VisibleFeatureList>
</CiscoIPPhoneCallLineInfo>
```

LineInfoの出力例

```
次の XML コードは LineInfo コマンドからの出力例を示します。
<CiscoIPPhoneLineInfo>
  <Prompt/>
  <Notify/>
  <Status>null</Status>
  <CiscoIPPhoneLines>
     <LineType>9</LineType>
     <lineDirNum>1028</lineDirNum>
     <MessageWaiting>NO</MessageWaiting>
     <RingerName>Chirp1</RingerName>
     <LineLabel/>
     <LineIconState>ONHOOK</LineIconState>
   </CiscoIPPhoneLines>
   <CiscoTPPhoneLines>
     <LineType>9</LineType>
     <lineDirNum>1029</lineDirNum>
     <MessageWaiting>NO</MessageWaiting> <RingerName>Chirp1</RingerName>
     <LineLabel/>
     <LineIconState>ONHOOK</LineIconState>
   </CiscoIPPhoneLines>
   <CiscoIPPhoneLines>
    <LineType>9</LineType>
     <lineDirNum>1030</lineDirNum>
     <MessageWaiting>NO</MessageWaiting>
     <RingerName>Chirp1</RingerName>
     <LineLabel/>
     <LineIconState>CONNECTED</LineIconState>
   </CiscoIPPhoneLines>
   <CiscoIPPhoneLines>
     <LineType>2</LineType>
     <lineDirNum>9700</lineDirNum>
     <MessageWaiting>NO</MessageWaiting>
     <LineLabel>SD9700</LineLabel>
```

```
<LineIconState>ON</LineIconState>
</CiscoIPPhoneLines>
</CiscoIPPhoneLineInfo>
```

ModeInfoの出力例

次の XML コードは ModeInfo コマンドからの出力例を示します。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CiscoIPPhoneModeInfo>
   <PlaneTitle>Applications</PlaneTitle>
   <PlaneFieldCount>12</PlaneFieldCount>
   <PlaneSoftKeyIndex>0</PlaneSoftKeyIndex>
   <PlaneSoftKeyMask>0</PlaneSoftKeyMask>
   <Prompt></Prompt>
   <Notify></Notify>
   <Status></Status>
   <CiscoIPPhoneFields>
      <FieldType>0</FieldType>
      <FieldAttr></FieldAttr>
      <fieldHelpIndex>0</fieldHelpIndex>
      <FieldName>Call History</FieldName>
      <FieldValue></FieldValue>
   </CiscoIPPhoneFields>
   <CiscoIPPhoneFields>
      <FieldType>0</FieldType>
      <FieldAttr></FieldAttr>
      <fieldHelpIndex>0</fieldHelpIndex>
      <FieldName>Preferences</FieldName>
      <FieldValue></FieldValue>
   </CiscoIPPhoneFields>
    . . .
</CiscoIPPhoneModeInfo>
```



トラブルシューティング

- 一般的なトラブルシューティング情報, 287 ページ
- 起動時の問題, 289 ページ
- Cisco IP Phone のリセットの問題, 293 ページ
- 電話機が LAN に接続できない, 295 ページ
- Cisco IP Phone のセキュリティの問題, 296 ページ
- ・ コールに関する一般的な問題, 300 ページ
- ・トラブルシューティング手順, 301 ページ
- その他のトラブルシューティング情報, 306 ページ

一般的なトラブルシューティング情報

ſ

次の表は、Cisco IP Phone の一般的なトラブルシューティング情報を示しています。

表 39: Cisco IP Phone のトラブルシューティング

| 要約 | 説明 |
|---|---|
| Cisco IP Phone から別の Cisco IP Phone への接続。 | シスコでは、PC ポートを介した IP Phone 間の接続はサポート していません。 各 IP Phone はスイッチ ポートに直接接続する 必要があります。 電話機が PC ポートを使用して 1 つの回線 にまとめて接続されている場合、それらの電話機は動作しま せん。 |
| 長時間のブロードキャストス トームのために、IP Phone がリ セットされたり、コールの発信 や応答ができなかったりするこ とがあります。 | ボイス LAN 上の長時間(数分間)にわたるレイヤ2ブロード キャストストームのために、IP Phone がリセットされたり、 アクティブなコールが失われたり、コールの発信や応答がで きなくなることがあります。ブロードキャストストームが終 了するまで、電話機が起動しないことがあります。 |

| 要約 | 説明 |
|---------------------------------|---|
| ネットワーク接続の電話機から ワークステーションへの移行 | ネットワーク接続を介して電話機に電力を供給している場合 は、電話機のネットワーク接続を外して、そのケーブルをデ スクトップコンピュータに接続する際に注意する必要があり ます。 注意 コンピュータのネットワークカードには、ネットワー |
| | ク接続を介して電力を供給できないため、接続を介し て電力を供給すると、ネットワークカードが破損する 場合があります。 ネットワーク カードを保護するた めに、電話機からケーブルを抜いた後、10秒以上待機 してから、そのケーブルをコンピュータに接続してく ださい。この待機している間に、スイッチは電話機が 回線に存在しなくなったことを認識し、ケーブルへの 電力供給を停止することができます。 |
| 電話機の設定変更 | デフォルトでは、ネットワーク接続に影響を与える可能性の ある変更をユーザが加えないように、ネットワーク設定オプ ションはロックされています。ネットワーク設定オプション を設定する前に、それらをロック解除する必要があります。 詳細については、電話機パスワードの適用,(47ページ)を 参照してください。 |
| | (注) 管理者パスワードが共通の電話プロファイルで設定 されていない場合、ユーザはネットワーク設定を変 更できます。 |
| 電話機と他のデバイスのコーデッ クの不一致 | RxType 統計および TxType 統計に、この Cisco IP Phone と他の デバイスとのやり取りに使用されているコーデックが表示さ れます。これらの統計情報の値は、一致している必要があり ます。コーデックが一致しない場合、相手側のデバイスがコー デック会話を処理できるかどうか、またはトランスコーダが サービスを処理するように設置されているかどうかを確認し ます。 |
| 電話機と別のデバイスの音声サ ンプルの不一致 | RxSize 統計および TxSize 統計に、この Cisco IP Phone と他の デバイスとのやり取りに使用される音声パケットのサイズが 表示されます。これらの統計情報の値は、一致している必要 があります。 |

1

٦

■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5

| 要約 | 説明 |
|----------|---|
| ループバック状態 | ループバック状態は、次の条件を満たすと発生します。 |
| | 電話機の[ネットワークの設定(Network Configuration)] メニューの[SW ポート設定(SW Port Configuration)]オ プションが[10 ハーフ(10 Half)](10-BaseT/半二重)に 設定されている。 |
| | ・ 電話機に外部電源から電力が供給されている。 |
| | 電話機の電源が切れている(電源装置が接続されていない)。 |
| | この場合、電話機のスイッチ ポートが無効になり、次のメッ セージがスイッチのコンソール ログに表示されます。 |
| | HALF_DUX_COLLISION_EXCEED_THRESHOLD |
| | この問題を解決するには、スイッチからポートを再度有効に します。 |

起動時の問題

下の関連項目で説明するとおり、ネットワークに Cisco IP Phone を設置し、Cisco Unified Communications Manager に追加すると、電話機は起動します。 電話機が正しく起動しない場合は、次の項のトラブルシューティング情報を参照してください。

Cisco IP Phone が通常の起動プロセスを実行しない

問題

Cisco IP Phone をネットワークポートに接続したとき、電話機が関連項目で説明されている通常の 起動プロセスを実行せず、電話スクリーンに情報が表示されません。

原因

電話機が起動プロセスを実行しない場合、ケーブル不良、不正な接続、ネットワークの停止、電 力の不足、または電話機が機能していないなどの原因が考えられます。

ソリューション

電話機が動作しているかどうかを確認するには、次の推奨事項に従って、考えられる他の問題を 排除します。

・ネットワークポートが動作していることを確認します。

イーサネットケーブルを、動作することがわかっているケーブルと交換します。

- 動作している Cisco IP Phone を別のポートから取り外してこのネットワークポートに接続し、このポートがアクティブであることを確認します。
- 。起動しない Cisco IP Phone を、正常であることがわかっている別のネットワーク ポート に接続します。
- 。起動しない Cisco IP Phone をスイッチのポートに直接接続して、オフィスのパッチパネ ル接続を省きます。
- ・ 電話機に電力が供給されていることを確認します。
 - 外部電源を使用している場合は、電気のコンセントが機能していることを確認します。
 - 。インラインパワーを使用している場合は、代わりに外部電源を使用します。
 - 外部電源を使用している場合は、動作することがわかっているユニットに切り替えます。
- これらを実行しても電話機が正常に起動しない場合は、ハンドセットをオフフックにして電 話機の電源を入れます。この方法で電話機に電源を投入すると、電話機はバックアップソ フトウェアイメージを起動しようとします。
- これらを試しても、電話機が正常に起動しない場合は、電話機を工場出荷時の状態にリセットします。
- これらの解決策を試みた後、5分経過してもCisco IP Phoneの電話スクリーンに何も表示されない場合は、シスコのテクニカルサポートの担当者に連絡して、サポートを受けてください。

Cisco IP Phone が Cisco Unified Communications Manager に登録されない

電話機が起動プロセスの第1段階(LEDボタンが点滅する)を完了しても、引き続き電話スクリー ンにメッセージが表示される場合、電話機は正常に起動していません。電話機は、イーサネット ネットワークに接続され、Cisco Unified Communications Manager サーバに登録されていない限り、 正常に起動できません。

これ以外に、セキュリティ上の問題によって電話機が正常に起動しないこともあります。詳細については、トラブルシューティング手順,(301ページ)を参照してください。

電話機にエラー メッセージが表示される

問題

ステータス メッセージには、起動中のエラーが表示されます。

ソリューション

電話機が起動プロセスを繰り返している間は、問題の原因に関する情報を提供するステータス メッセージにアクセスできます。 ステータス メッセージへのアクセスに関する説明、およびエ ラーの可能性とその説明、解決策の一覧については、[ステータスメッセージ(Status Messages)] ウィンドウの表示、(244 ページ)を参照してください。

電話機が TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager に接続できない

問題

電話機と、TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager の間のネットワークがダウン している場合は、電話機が正しく起動できません。

ソリューション

現在、ネットワークが作動していることを確認してください。

電話機が TFTP サーバに接続できない

問題

TFTP サーバの設定が正しくない可能性があります。

ソリューション

TFTP 設定を確認します。

電話機がサーバに接続できない

問題

IPアドレッシングおよびルーティングのフィールドが正しく設定されていない可能性があります。

ソリューション

電話機のIPアドレッシングおよびルーティングの設定を確認する必要があります。DHCPを使用 している場合は、DHCPサーバがこれらの値を提供します。電話機にスタティックIPアドレスを 割り当てている場合は、これらの値を手動で入力する必要があります。

電話機が DNS を使用して接続できない

問題

DNS 設定が誤っている可能性があります。

ソリューション

TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager へのアクセスに DNS を使用する場合は、 DNS サーバを指定してあることを確認してください。

Cisco Unified Communications Manager および TFTP サービスの未作動

問題

Cisco Unified Communications Manager または TFTP サービスが作動していない場合は、電話機が正常に起動できないことがあります。このような状況では、システム全体にわたる障害が発生しており、他の電話機やデバイスも正しく起動できない可能性があります。

ソリューション

Cisco Unified Communications Manager サービスが作動していない場合は、コールを確立するため にこのサービスに依存しているネットワーク上のすべてのデバイスが影響を受けます。TFTP サー ビスが作動していない場合は、多数のデバイスが正常に起動できません。詳細については、サー ビスの開始、(305 ページ)を参照してください。

設定ファイルの破損

問題

この章に記載された他の解決策を試みても解決しない問題が特定の電話機で存続する場合は、設 定ファイルが破損している可能性があります。

ソリューション

電話機の新しい設定ファイルを作成します。詳細については、新しい電話機設定ファイルの作成, (304ページ)を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager での電話機の登録

問題

電話機が Cisco Unified Communications Manager に登録されていません。

ソリューション

Cisco IP Phone は、電話機がサーバに追加されている場合、または自動登録が有効になっている場合にのみ、Cisco Unified Communications Manager サーバに登録できます。電話機の追加方法、(82ページ)の情報と手順を見直して、電話機が Cisco Unified Communications Manager データベースに追加されていることを確認します。

電話機が Cisco Unified Communications Manager データベースに登録されていることを確認するに は、Cisco Unified Communications Manager Administration から [デバイス(Device)]>[検索(Find)]

を選択します。MACアドレスに基づいて電話機を検索するには、[検索(Find)]をクリックしま す。MACアドレスの確認方法については、電話機のMACアドレスの決定,(81ページ)を参 照してください。

電話機がすでに Cisco Unified Communications Manager データベースに登録されている場合は、設定ファイルが損傷している可能性があります。 解決策については、設定ファイルの破損, (292 ページ)を参照してください。

Cisco IP Phone が IP アドレスを取得できない

問題

電話機が起動時に IP アドレスを取得できない場合は、その電話機が DHCP サーバと同じネット ワークまたはVLAN上に存在しないか、または電話機が接続されている先のスイッチポートが無 効になっている可能性があります。

ソリューション

電話機が接続されている先のネットワークまたはVLANがDHCPサーバにアクセスできること、 およびスイッチポートが有効になっていることを確認します。

Cisco IP Phone のリセットの問題

電話機が通話中やデスク上でアイドル状態のときにリセットされるという報告をユーザから受けた場合は、原因を調査する必要があります。 ネットワーク接続と Cisco Unified Communications Manager の接続が安定している場合は、Cisco IP Phone がリセットされることはありません。

通常は、イーサネット ネットワークまたは Cisco Unified Communications Manager への接続に問題 がある場合に電話機がリセットされます。

断続的なネットワークの停止による電話機のリセット

問題

ネットワークで断続的な停止が発生している可能性があります。

ソリューション

断続的なネットワークの停止は、データトラフィックと音声トラフィックにそれぞれ異なる影響 を与えます。ネットワークで断続的な停止が、検出されずに発生している可能性があります。こ の場合、データトラフィックでは喪失パケットを再送信し、パケットが受信および送信されたこ とを確認できます。ただし、音声トラフィックでは、喪失パケットを取り戻すことはできませ ん。電話機は、失われたネットワーク接続を再送信するのではなく、ネットワークをリセットし て再接続しようとします。音声ネットワークでの既知の問題については、システム管理者にお問 い合わせください。

DHCPの設定エラーによって電話機がリセットされる

問題

DHCP 設定が正しくない可能性があります。

ソリューション

電話機が DHCP を使用するように正しく設定されていることを確認します。 DHCP サーバが正し くセットアップされていることを確認します。 DHCP リース期間を確認します。 シスコでは、 リース期間を8日に設定することを推奨しています。

誤ったスタティック IP アドレスによる電話機のリセット

問題

電話機に割り当てられたスタティック IP アドレスが正しくない可能性があります。

ソリューション

電話機にスタティック IP アドレスが割り当てられている場合は、正しい設定値が入力されている ことを確認します。

ネットワーク使用量が多いときの電話機のリセット

問題

ネットワーク使用量が多いときに Cisco IP Phone がリセットされるように思われる場合は、ボイス VLAN が設定されていない可能性があります。

ソリューション

電話機を個別の補助 VLAN に分離することで、音声トラフィックの品質が向上します。

意図的なリセットでの電話機リセット

問題

Cisco Unified Communications Manager へのアクセス権を持つ管理者が1人だけではない場合は、 他の管理者が意図的に電話機をリセットしていないかどうかを確認する必要があります。

ソリューション

Cisco IP Phone が Cisco Unified Communications Manager からリセット コマンドを受信したかどうか は、電話機の [アプリケーション (Applications)]を押し、[管理者設定 (Administrator Settings)]

>[ステータス(Status)]>[ネットワーク統計(Network Statistics)]の順に選択することによって 確認できます。

- •[リスタートの原因(Restart Cause)]フィールドに[Reset-Reset]が表示される場合、電話機は Cisco Unified Communications Manager の管理ページからリセット/リセットを受信しています。
- [リスタートの原因(Restart Cause)]フィールドに[Reset-Restart]が表示される場合、電話機は Cisco Unified Communications Manager の管理ページからリセット/リスタートを受信したために切断されました。

DNS エラーまたは他の接続の問題による電話機のリセット

問題

電話機のリセットが続いており、DNS またはその他の接続の問題が疑われます。

ソリューション

電話機が引き続きリセットされる場合は、DNSまたは接続の問題の特定,(302ページ)の手順に 従って、DNSまたはその他の接続エラーを排除します。

電話機に電源が入らない

問題

電話機に電源が入っているように見えません。

ソリューション

電話機が再起動するのは、ほとんどの場合、外部電源から電源が供給されていたが、その接続が 失われて PoE に切り替わったときです。 同様に、PoE を使用して電力が供給されている電話機が 外部電源に接続された場合にも、電話機が再起動することがあります。

電話機が LAN に接続できない

問題

LAN への物理的な接続が切断されている可能性があります。

ソリューション

Cisco IP Phone が接続されている先のイーサネット接続が動作していることを確認します。たとえば、電話機が接続されている先の特定のポートまたはスイッチがダウンしていないか、またスイッチが再起動中でないかどうかを確認します。また、ケーブルの切断が存在しないことも確認してください。

Cisco IP Phone のセキュリティの問題

ここでは、Cisco IP Phone のセキュリティ機能のトラブルシューティングに関する情報を示しま す。これらの問題の任意の解決方法、およびセキュリティに関するトラブルシューティングの詳 細情報については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照してください。

CTL ファイルの問題

ここでは、CTL ファイルの問題のトラブルシューティングについて説明します。

認証エラー。電話機が CTL ファイルを認証できない

問題

デバイスの認証エラーが発生しました。

原因

CTL ファイルに Cisco Unified Communications Manager の証明書がないか、証明書が不正です。

ソリューション 適切な証明書をインストールします。

電話機が CTL ファイルを認証できない

問題

電話機が CTL ファイルを認証できない。

原因

電話機の CTL ファイル内に、更新された CTL ファイルに署名したセキュリティ トークンがあり ません。

ソリューション CTLファイル内のセキュリティトークンを変更し、新しいファイルを電話機にインストールしま す。

CTL ファイルは認証されるが、他の設定ファイルが認証されない

問題

電話機が CTL ファイル以外の設定ファイルを認証できません。

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

原因

不正な TFTP レコードが存在するか、電話機の信頼リストの対応する証明書によって設定ファイルが署名されていない可能性があります。

ソリューション

TFTP レコード、および信頼リストの証明書を確認します。

ITL ファイルは認証されるが、他の設定ファイルが認証されない

問題

電話機が ITL ファイル以外の設定ファイルを認証できません。

原因

設定ファイルは、電話機の信頼リストの対応する証明書によって署名されていない可能性があり ます。

ソリューション

正しい証明書を使用してコンフィギュレーション ファイルに再署名します。

TFTP 認証が失敗する

問題

電話機が TFTP 認証の失敗を報告する。

原因

CTL ファイルに電話機の TFTP アドレスがありません。

新しい TFTP レコードを含む新しい CTL ファイルを作成した場合は、電話機上の既存の CTL ファ イルには新しい TFTP サーバ用のレコードが含まれない可能性があります。

ソリューション

電話機の CTL ファイルの TFTP アドレス設定を確認します。

電話機が登録されない

問題

電話機が Cisco Unified Communications Manager に登録されない。

原因

CTL ファイルに Cisco Unified Communications Manager サーバ用の正しい情報が含まれていません。

ソリューション

CTL ファイル内の Cisco Unified Communications Manager サーバの情報を変更します。

署名付き設定ファイルが要求されない

問題

電話機が、署名付き設定ファイルを要求しない。

原因

CTL ファイルに証明書付きの TFTP エントリが含まれていません。

ソリューション

証明書付きの TFTP エントリを CTL ファイルに設定します。

802.1X 認証の問題

801.1X 認証の問題は、次の表で説明するカテゴリに分けることができます。

表 40:802.1X 認証の問題の特定

| 次の条件がすべて該当する場合 | 参照先 |
|---|--------------------------------------|
| ・電話機が DHCP 割り当ての IP アドレスを 取得できない。 | 802.1Xが電話機で有効だが、電話機が認証されない, (299ページ) |
| 電話機が Cisco Unified Communications Manager に登録されない。 | |
| 電話機のステータスが、[IP を設定中 (Configuring IP)]または[登録 (Registering)]として表示される。 | |
| •802.1X 認証ステータスが [保留(Held)] として表示される。 | |
| •[ステータス(Status)] メニューに 802.1x のステータスが[失敗(Failed)] として表 示される。 | |

| 次の条件がすべて該当する場合 | 参照先 |
|---|--|
| ・電話機が DHCP 割り当ての IP アドレスを 取得できない。 | 802.1X が有効になっていない問題, (300 ページ) |
| • 電話機が Cisco Unified Communications Manager に登録されない。 | |
| 電話機のステータスが、[IP を設定中 (Configuring IP)]または[登録 (Registering)]として表示される。 | |
| • 802.1X 認証ステータスが [無効 (Disabled)] として表示される。 | |
| ・[ステータス (Status)]メニューに、DHCP ステータスがタイムアウトしたことが表示 される。 | |
| ・電話機が DHCP 割り当ての IP アドレスを 取得できない。 | 電話機を工場出荷時の状態にリセットすると、 802.1X 共有秘密が削除される, (300ページ) |
| • 電話機が Cisco Unified Communications Manager に登録されない。 | |
| 電話機のステータスが、[IP を設定中 (Configuring IP)]または[登録 (Registering)]として表示される。 | |
| 802.1X ステータスを確認するための電話 機メニューにアクセスできない。 | |

802.1X が電話機で有効だが、電話機が認証されない

問題

電話機を認証できません。

原因

I

このようなエラーは、802.1X 認証が電話機で有効になっていても、電話機を認証できないことを示します。

ソリューション

この問題を解決するには、802.1X および共有秘密設定を確認します。 802.1X 認証の問題の識別, (305 ページ)を参照してください。

802.1X が有効になっていない問題

問題

電話機に 802.1X が設定されていません。

原因

通常、このようなエラーは、802.1X認証が電話機で有効になっていないことを示します。

ソリューション

電話機で802.1Xが有効になっていない場合は、802.1X認証、(157ページ)を参照してください。

電話機を工場出荷時の状態にリセットすると、802.1X 共有秘密が削除される

問題

リセット後に、電話機が認証されません。

原因

これらのエラーは通常、802.1X が有効である間に、電話機が工場出荷時の状態にリセットされた ことを示します。工場出荷時の状態にリセットすると、802.1X 認証とネットワーク アクセスに 必要な共有秘密が削除されます。

ソリューション

この問題を解決するには、802.1X認証を使用していないネットワーク環境に電話機を一時的に移動します。電話機が正常に起動した後、802.1X設定メニューにアクセスしてデバイス認証を有効にし、共有秘密を再入力できます。詳細については、802.1X認証,(157ページ)を参照してください。

コールに関する一般的な問題

次の各項は、コールに関する一般的な問題のトラブルシューティングに役立ちます。

コールを確立できない

問題

ユーザからコールを発信できないことについての苦情があります。

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

原因

DHCP IP アドレスが割り当てられていない電話機は、Cisco Unified Communications Manager に登録できません。LCD 画面付きの電話機には、「IP を設定中(Configuring IP)」または「登録(Registering)」というメッセージが表示されます。LCD 画面のない電話機では、ユーザがコールを発信しようとすると、ハンドセットで(ダイヤルトーンの代わりに)リオーダー音が再生されます。

ソリューション

- 1 次のことを確認してください。
 - a イーサネット ケーブルが接続されている。
 - **b** Cisco CallManager サービスが Cisco Unified Communications Manager サーバで作動している。
 - c 両方の電話機が同じ Cisco Unified Communications Manager に登録されている。
- **2** 両方の電話機で、オーディオサーバデバッグとキャプチャログが有効になっています。必要 な場合は、Java デバッグを有効にしてください。

電話機が DTMF ディジットを認識しないか、または数字が遅い

問題

ユーザから、キーパッドを使用しているときに数字が消えるか、または遅いという苦情がありま す。

原因

キーを速く押しすぎると、数字が消えたり、遅くなったりすることがあります。

ソリューション

キーをあまり速く押さないでください。

トラブルシューティング手順

これらの手順を使用すると、問題を識別したり、解決したりすることができます。

TFTP 設定の確認

手順

- ステップ1 [アプリケーション (Applications)]を押し、[管理者設定 (Admin Settings)]>[ネットワークの セットアップ (Network Setup)]>[IPv4 設定 (IPv4 Setup)]>[TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)] を選択して、電話機が使用する TFTP サーバの IP アドレスを判断できます。
- ステップ2 電話機にスタティック IP アドレスを割り当てている場合は、手動で [TFTP サーバ1 (TFTP Server 1)]オプションに設定値を入力する必要があります。
- **ステップ3** DHCPを使用している場合は、電話機はTFTPサーバのアドレスをDHCPサーバから取得します。 オプション 150 で、IP アドレスが設定されていることを確認します。
- **ステップ4** また、電話機が代替 TFTP サーバを使用できるように設定することもできます。 このような設定 は、電話機の場所を最近移動した場合などに特に役立ちます。
- **ステップ5** ローカル DHCP が正しい TFTP アドレスを提供しない場合は、電話機で代替 TFTP サーバが使用 できるようにします。 これは多くの場合、VPN シナリオで必要です。

DNS または接続の問題の特定

手順

- ステップ1 [設定のリセット (Reset Settings)]メニューを使用して、電話機をデフォルト値にリセットします。
- ステップ2 次の操作を実行して、DHCP および IP の設定を変更します。
 - a) DHCP を無効にします。
 - b) 電話機にスタティック IP 値を割り当てます。 機能している他の Cisco IP Phone で使用してい るものと同じデフォルト ルータの設定を使用します。

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

- c) TFTP サーバを割り当てます。 機能している他の Cisco IP Phone で使用しているものと同じ TFTP サーバを使用します。
- ステップ3 Cisco Unified Communications Manager サーバで、正しい IP アドレスにマッピングされている正しい Cisco Unified Communications Manager サーバ名がローカル ホスト ファイルに指定されていることを確認します。
- **ステップ4** Cisco Unified Communications Manager から [システム (System)]>[サーバ (Server)]の順に選択 し、サーバが DNS 名ではなく IP アドレスで参照されていることを確認します。
- ステップ5 Cisco Unified Communications Manager から、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]の順に選択します。この電話機を検索するには、[検索 (Find)]をクリックします。この Cisco IP Phone に正しい MAC アドレスが割り当てられていることを確認します。
- ステップ6 電話機の電源をオフ/オンにします。

関連トピック

電話機の MAC アドレスの決定, (81 ページ)

DHCP 設定の確認

手順

- **ステップ1** Cisco IP Phone で、アプリケーションを押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Admin Settings)]>[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]>[IPv4 のセッ トアップ(IPv4 Setup)]を選択して、次のオプションを確認します。
 - [DHCP サーバ(DHCP Server)]:電話機にスタティック IP アドレスを割り当てている場合 は、[DHCP サーバ(DHCP Server)]オプションに値を入力する必要はありません。ただし、 DHCP サーバを使用している場合は、このオプションに値が指定されている必要があります。 値が見つからない場合は、IP ルーティングおよび VLAN の設定を確認してください。 『Troubleshooting Switch Port and Interface Problems』を参照してください。このマニュアル は、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/customer/products/hw/switches/ps708/prod_tech_notes_list.html

- [IPアドレス(IPAddress)]、[サブネットマスク(Subnet Mask)]、[デフォルトルータ(Default Router)]:電話機にスタティックIPアドレスを割り当てている場合は、これらのオプションの設定値を手動で入力する必要があります。
- ステップ3 DHCP を使用している場合は、DHCP サーバによって配布された IP アドレスを確認してください。

『Understanding and Troubleshooting DHCP in Catalyst Switch or Enterprise Networks』を参照してください。このマニュアルは、次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies tech note09186a00800f0804.shtml

新しい電話機設定ファイルの作成

(注)

- Cisco Unified Communications Manager データベースから電話機を削除すると、設定ファイルが Cisco Unified Communications Manager TFTP サーバから削除されます。電話機の電話番号(1つまたは複数)は、Cisco Unified Communications Manager データベースに残ります。これらは、「未定義のDN」と呼ばれ、他のデバイスで使用できます。未定義のDNを他のデバイスで使用しない場合は、Cisco Unified Communications Manager データベースから削除します。ルートプランレポートを使用すると、未定義のDNを表示および削除できます。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。
 - 電話ボタンテンプレートのボタンを変更したり、異なる電話ボタンテンプレートを電話 機に割り当てたりすると、電話機から電話番号にアクセスできなくなることがあります。
 Cisco Unified Communications Manager データベースでは、引き続き電話番号が電話機に割 り当てられていますが、コールに応答するためのボタンがないためです。これらの電話 番号は、電話機から消去し、必要に応じて削除してください。

新しい設定ファイルを作成するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1** Cisco Unified Communications Manager で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]を選択し、[検 索 (Find)]をクリックして、問題が発生している電話機を特定します。
- **ステップ2** [削除(Delete)]を選択して、電話機を Cisco Unified Communications Manager データベースから削 除します。
 - (注) Cisco Unified Communications Manager データベースから電話機を削除すると、設定ファイルが Cisco Unified Communications Manager TFTP サーバから削除されます。電話機の電話番号(1つまたは複数)は、Cisco Unified Communications Manager データベースに残ります。これらは、「未定義のDN」と呼ばれ、他のデバイスで使用できます。未定義のDNを他のデバイスで使用しない場合は、Cisco Unified Communications Manager データベースから削除します。ルートプランレポートを使用すると、未定義のDNを表示および削除できます。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

I

- ステップ3 電話機を Cisco Unified Communications Manager データベースに追加し直します。
- ステップ4 電話機の電源をオフ/オンにします。

関連トピック

電話機の追加方法, (82ページ)

■ Cisco IP Phone 8841/8851/8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

802.1X 認証の問題の識別

手順

ステップ1 必要なコンポーネントが正しく設定されていることを確認します。

- ステップ2 電話機で共有秘密が設定されていることを確認します。
 - ・共有秘密が設定されている場合は、認証サーバにそれと同じ共有秘密があることを確認します。
 - 電話機に共有秘密が設定されていない場合は、共有秘密を入力し、認証サーバの共有秘密と 一致することを確認します。

関連トピック

802.1X 認証, (157 ページ)

DNS 設定の確認

DNS 設定を確認するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 [アプリケーション (Applications)]を押します。
- **ステップ2** [管理者設定(Administrator Settings)]>[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]>[IPv4 のセットアップ(IPv4 Setup)]>[DNS サーバ1(DNS Server 1)]を選択します。
- **ステップ3** また、DNS サーバに、TFTP サーバと Cisco Unified Communications Manager システムの CNAME エントリが作成されていることを確認する必要もあります。 また、DNS が逆ルックアップを実行するように設定されていることも確認する必要があります。

サービスの開始

(注)

サービスを開始または停止するには、事前にサービスをアクティブにする必要があります。

サービスを開始するには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 Cisco Unified Communications Manager の管理ページで、[ナビゲーション(Navigation)] ドロップ ダウン リストから [Cisco Unified サービスアビリティ(Cisco Unified Serviceability)] を選択し、 [移動(Go)]をクリックします。
- **ステップ2** [ツール(Tools)]>[コントロールセンター-機能サービス(Control Center Feature Services)]の 順に選択します。
- ステップ3 [サーバ (Server)]ドロップダウンリストで、プライマリの Cisco Unified Communications Manager サーバを選択します。 ウィンドウに、選択したサーバのサービス名、サービスのステータス、およびサービスを停止ま たは開始するためのサービス コントロール パネルが表示されます。
- ステップ4 サービスが停止している場合は、対応するオプションボタンをクリックし、[開始(Start)]ボタンをクリックします。
 「サービス状況(Service Status)]記号が四角形から矢印に変わります。

その他のトラブルシューティング情報

電話機のトラブルシューティングに関する詳細については、次の Cisco Web サイトにアクセスして、目的の電話機モデルに移動してください。

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/troubleshoot.html

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager



メンテナンス

- 基本的なリセット, 307 ページ
- ネットワーク設定のリセット, 309 ページ
- ・ ユーザとネットワークの設定のリセット, 309 ページ
- CTL ファイルの削除, 310 ページ
- Quality Report Tool, 310 ページ
- 音声品質のモニタリング, 311 ページ
- Cisco IP Phone のクリーニング, 312 ページ

基本的なリセット

Cisco IP Phone の基本的なリセットを実行すると、電話機にエラーが発生している状態から復旧したり、各種の設定およびセキュリティ設定をリセットまたは復元したりすることができます。 次の表で、基本的なリセットの実行方法を説明します。電話機が起動した後は、これらのいずれかの操作で電話機をリセットできます。状況に応じて適切な操作を選択します。

表 41:基本的なリセットの方法

| 操作 | 操作 | 説明 |
|---------|---|--|
| 電話機の再起動 | [サービス (Services)]、[アプリ ケーション (Applications)]、ま たは[ディレクトリ (Directories)]を押し、次に **#**を押します。 | ユーザセットアップおよびネットワーク セットアップに変更を加えていても、電話 機がフラッシュメモリに書き込んでいない 場合は、以前に保存された設定にリセット され、その後、電話機が再起動されます。 |

| 操作 | 操作 | 説明 |
|---------|---|--|
| 設定のリセット | 設定をリセットするには、アプリ ケーションを押し、[管理者設定 (Administrator Settings)]>[設定 のリセット(Reset Settings)]> [ネットワーク(Network)]を選 択します。 | ユーザ セットアップおよびネットワーク セットアップの設定値をデフォルト値にリ セットし、電話機を再起動します。 |
| | CTL ファイルをリセットするに は、[アプリケーション (Applications)]を押し、[管理者 設定(Admin Settings)]>[設定の リセット(Reset Settings)]>[セ キュリティ(Security)]を選択し ます。 | CTL ファイルがリセットされます。 |

電話機のキーパッドからの工場出荷時状態へのリセット

電話機のキーパッドを使用して電話機を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の 手順を使用します。

手順

- ステップ1 電話機のプラグを抜きます。
 - PoE を使用している場合、LAN ケーブルを抜きます。
 - ・電源キューブを使用している場合、電源キューブを外します。
- ステップ2 5秒間待ちます。
- ステップ3 #を押したままにして電話機のプラグを再接続します。

 ステップ4 ミュートボタンのライトとハンドセットのライトストリップが消灯し、その他のすべてのライト (回線ボタン、ヘッドセットボタン、スピーカーフォンボタン、選択ボタン)が緑色に点灯して いるときに、123456789*0#の順にボタンを押します。
 1を押すと、回線ボタンのライトが赤く点灯します。ボタンを押すと、選択ボタンのライトが点 滅します。
 ボタンを押す順番を間違えると、回線ボタン、ヘッドセットボタン、スピーカーフォンボタン、 選択ボタンは緑色に点灯します。もう一度最初から、123456789*0#の順にボタンを押します。
 これらのボタンを押すと、電話機を工場出荷時の状態にリセットするプロセスが実行されます。

注意 工場出荷時の状態にリセットするプロセスが完了して、メイン画面が表示されるまで、電 話機の電源を切らないでください。
電話機のメニューからの工場出荷時状態へのリセット

電話機を工場出荷時の状態にリセットするには、次の手順を実行します。

手順

- ステップ1 [アプリケーション (Applications)]を押します。
- ステップ2 リセットの設定はすべて、[管理者設定(Administrator Settings)]>[設定のリセット(Reset Settings)]
 [すべて(All)]を選択します。
 必要に応じて、電話機のオプションのロックを解除します。

関連トピック

電話機パスワードの適用, (47ページ)

ネットワーク設定のリセット

ネットワーク設定をデフォルト値にリセットし、電話機をリセットします。 この方法を実行する と、DHCP が電話機の IP アドレスを再設定します。

手順

- **ステップ1** [管理者設定(Admin Settings)]メニューから、必要に応じて、電話機のオプションのロックを解除します。
- **ステップ2** [設定のリセット(Reset Settings)]>[ネットワークのセットアップ(Network Setup)]を選択しま す。

関連トピック

電話機パスワードの適用, (47 ページ)

ユーザとネットワークの設定のリセット

ユーザ設定およびネットワーク設定に変更を加えていても、電話機がフラッシュメモリに書き込んでいない場合は、以前に保存された設定にリセットされます。

手順

- **ステップ1** [管理者設定(Admin Settings)]メニューから、必要に応じて、電話機のオプションのロックを解除します。
- ステップ2 [設定のリセット (Reset Settings)]>[デバイスのリセット (Reset Device)]を選択します。

関連トピック

電話機パスワードの適用, (47ページ)

CTL ファイルの削除

電話機から CTL ファイルのみを削除します。

手順

| ステップ1 | [管理者設定(Admin Settings)]メニューから、必要に応じて、電話機のオプションのロックを解除します。 |
|---------------|--|
| ステップ 2 | [設定のリセット(Reset Settings)]>[セキュリティ設定(Security Settings)]を選択します。 |

関連トピック

電話機パスワードの適用, (47 ページ)

Quality Report Tool

品質レポートツール (QRT) は、Cisco IP Phoneの音声品質と一般的な問題をレポートするツール です。 QRT 機能は、Cisco Unified Communications Manager のインストレーションの一環としてイ ンストールされます。

QRT を使用してユーザの Cisco IP Phone を設定できます。 この設定により、ユーザは [品質のレ ポート (Report Quality)]を押すことによって、電話機のコールの問題を報告できるようになりま す。 このソフトキーまたはボタンは、Cisco IP Phone が [接続時 (Connected)]、[接続時 (会議打 診) (Connected Conference)]、[接続時 (転送打診) (Connected Transfer)]、または[オンフック (On Hook)]の状態のときにだけ使用できます。

ユーザが[品質のレポート(Report Quality)]を押すと、問題のカテゴリのリストが表示されます。 ユーザが該当する問題カテゴリを選択すると、このフィードバックが XML ファイルに記録され ます。 実際に記録される情報は、ユーザがどのカテゴリを選択したか、また送信先のデバイスが Cisco IP Phone かどうかによって異なります。

QRTの使用方法の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Features and Services Guide*』を参照してください。

音声品質のモニタリング

ネットワーク内で送受信されるコールの音声品質を測定するために、Cisco IP Phone では隠匿イベントに基づいて次の統計メトリックを使用します。DSPは、音声パケットストリーム内でフレーム損失の部分をマスクするために、隠蔽フレームを再生します。

- フレーム損失率のメトリック:音声フレームの総数に対する隠蔽フレームの比率を示します。
 す。
 直近フレーム損失率は、3秒ごとに計算されます。
- フレーム損失発生秒数のメトリック:損失フレームが原因でDSPが隠蔽フレームを処理する 場合の処理秒数を示します。深刻な「フレーム損失発生秒数」は、DSPが5%を超える秘匿 フレームを処理する場合の秒数です。

(注) フレーム損失率とフレーム損失発生秒数は、フレーム損失に基づいた主要な測定値です。 フレーム損失率がゼロの場合は、IPネットワークが損失なく時間どおりにフレームやパケットを配信していることを示しています。

[コール統計(Call Statistics)] 画面を使用して、Cisco IP Phone から音声品質メトリックにアクセスできます。また、[ストリームの統計(Streaming Statistics)] 画面を使用してリモートにアクセスすることもできます。

音声品質のトラブルシューティングのヒント

メトリックに大幅な変化が継続的に見られた場合は、次の表の一般的なトラブルシューティング 情報を使用してください。

表42:音声品質メトリックの変化

| メトリックの変化 | 条件 |
|--------------------------------|-----------------------------|
| フレーム損失率とフレーム損失 発生秒数が大幅に増加した | パケット損失または高いジッターによるネットワーク障害。 |

| メトリックの変化 | 条件 |
|---------------------------------|---|
| フレーム損失率はほとんどゼロ であるが、音声品質が悪い。 | ・音声チャネルのノイズや歪み(エコーレベルやオーディオレベルなど)。 |
| | ・複数のエンコード/デコードが使用されているタンデム コール(セルラーネットワークや電話カードネットワークへのコールなど)。 |
| | スピーカーフォン、ハンドフリー携帯電話、またはワイ ヤレス ヘッドセットなどから発生する音響問題。 |
| | 送信パケット(TxCnt)と受信パケット(RxCnt)のカウンタを チェックし、音声パケットが流れていることを確認します。 |
| MOS LQK スコアが著しく減少 | パケット損失または高いジッター レベルによるネットワーク 障害。 |
| | • 平均 MOSLQK の減少は、広範囲の画一的な障害を示して いる可能性があります。 |
| | ・個別のMOSLQKの減少は、集中的な障害を示している可 能性があります。 |
| | フレーム損失率とフレーム損失発生秒数を照合して、パケット 損失やジッターがないか確認してください。 |
| MOS LQK スコアが著しく増加 | ・電話機が適切なコーデック(RxTypeおよびTxType)を使用しているかどうかを確認してください。 |
| | MOSLQKのバージョンがファームウェアアップグレード 以降に変更されたかどうかを確認してください。 |
| | |



音声品質メトリックでは、ノイズや歪みは考慮されません。フレーム損失だけが考慮されま す。

Cisco IP Phone のクリーニング

Cisco IP Phone をクリーニングするには、必ず乾いた柔らかい布で軽く電話機とスクリーンを拭い てください。液体や粉末を直接電話機に付けないでください。すべての非耐候性の電子機器と同 様に、液体や粉末はコンポーネントを損傷し、障害を引き起こすことがあります。

1

電話機がスリープモードになっているときは、スクリーンは空白で、選択ボタンは点灯しません。電話機がこの状態のときはスクリーンをクリーニングできますが、クリーニングを終了する まで電話機のスリープ状態が続くことがわかっている場合に限ります。

I



■ Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager 10.5



各言語ユーザのサポート

- Unified Communications Manager Endpoints Locale インストーラ, 315 ページ
- ・ 国際コールのロギングのサポート, 315 ページ

Unified Communications Manager Endpoints Locale インストーラ

デフォルトでは、Cisco IP Phone は英語(米国)のロケール用に設定されます。それ以外のロケー ルで Cisco IP Phone を使用するには、そのロケール固有のバージョンの Unified Communications Manager Endpoints Locale Installer を、クラスタ内の各 Cisco Unified Communications Manager サーバ にインストールする必要があります。 ロケール インストーラは電話機のユーザ インターフェイ ス用の最新版の翻訳テキストおよび国別の電話トーンをシステムにインストールし、Cisco IP Phone に使用できるようにします。

リリースに必要なロケールインストーラにアクセスするには、http://software.cisco.com/download/ navigator.html?mdfid=286037605&flowid=46245にアクセスし、お使いの電話機モデルに移動して、 Unified Communications Manager Endpoints Locale Installer リンクを選択します。

詳細については、『*Cisco Unified Communications Operating System Administration Guide*』の「Locale Installer」項を参照してください。

(注)

最新のロケールインストーラがすぐに利用できるとは限らないため、Web サイトの更新を継続的に確認してください。

国際コールのロギングのサポート

ご使用の電話システムで国際コールのロギング(発信側の正規化)が設定されている場合、通話 履歴、リダイヤル、コールディレクトリの各エントリに通話場所の国際エスケープコードを表す 「+」記号が表示されることがあります。電話システムの設定によっては、「+」記号ではなく正 しい国際ダイヤルコードが表示される場合があります。国際ダイヤルコードが表示されない場合

は、必要に応じて、「+」記号を通話場所の国際エスケープコードに手動で置き換えて番号を編 集した後にダイヤルします。また、コールログやディレクトリエントリには受信コールの完全 な国際電話番号が表示され、電話機のディスプレイには国際コード(国番号)が省略された国内 用の短い番号が表示される場合もあります。

Cisco IP Phone 8841/8851/ 8861 アドミニストレーションガイド for Cisco Unified Communications Manager

1