Þ	ご利用までの流れ ・・・・・	P55
►	ご利用にあたっての注意事項	P55
	spモードのメール設定方法 ・・・・・	P57
	BlackBerryでのメール設定確認・変更	P59

- ※ spモードのご利用方法やご利用規則については、「ご利用ガイドブック spモード編」を ご確認ください。
- ※ spモード契約が必要です。spモードをお申込み後、電源の再起動を行う必要があります。 ※ 対応機種

BlackBerry[®] Bold[™] 9900、BlackBerry[®] Bold[™] 9780、BlackBerry[®] Curve[™] 9300、 BlackBerry[®] Bold[™] 9700、BlackBerry[®] Bold[™] (ソフトウェアパージョン5.0.0への パージョンアップが必要です。)

ご利用までの流れ



その他の機能について

BlackBerryでのメール設定確認・変更

- BlackBerryでのメール設定確認 ▶ P60へ
- BlackBerryからのメール送受信停止 ▶ P60へ spモード
- メールパスワードの確認 ▶P61へ
- spモードセンターのメール保存期間変更 ▶ P62へ
 spモードセンターのメール削除 ▶ P63へ

メールパスワードの変更 ▶ P62へ

ご利用にあたっての注意事項

- spモード契約が必要です。spモードをお申込み後、電源の再起動を行う必要があります。
- ブラックベリーインターネットサービス/ブラックベリーデュアルサービス契約が必要です。
 ブラックベリーエンタープライズサービス契約ではご利用いただけません。

- BlackBerry[®] Bold[™] 9900、BlackBerry[®] Bold[™] 9780、BlackBerry[®] Curve[™] 9300、BlackBerry[®] Bold[™] 9700、BlackBerry[®] Bold[™] (ソフトウェアバージョン5.0.0へのバージョンアップが必要です。)では、 spモードの一部機能のみご利用いただけます。
- BlackBerryからデコメールを作成して送信することはできません。
- iモード対応機種からの機種変更の場合、iモード契約の解約とspモード契約のお申込みを同時に行う場合に限り、iモードのメールアドレスを継続してご利用いただけます。
- iモードの各種サービスはご利用いただけません。
- BlackBerryからのメール送受信は、ファミリー割引グループ内のメール無料の対象外となります。
- BlackBerryからのメール送受信は、メール使いホーダイの対象外通信となります。
- ●「日本語」、「英語」以外の入力言語には対応しておりません。
- BlackBerry端末に挿入されているドコモUIMカードの電話番号に対応するspモードのメールアドレスのみご利用いただけます。
- ●「.」が「..」などのように連続で使用されているアドレスや「.」が@マークの直前で使用されているアドレスは、BlackBerryでご利用いただくことができません。該当するメールアドレスをご利用の場合は「メールアドレスの変更」を行う必要があります。
- ●「メールアドレスの変更」を行った場合は、変更後のメールアドレスを新たにBlackBerryのメールアカ ウントに設定する必要があります。
- BlackBerryからのメール送受信を利用時は、spモードセンターに初期設定で30日間メールが保存されます。spモードセンターの最大使用量を超えてメールが受け付けられなくなった場合は、「BlackBerry利用設定」→「spモードセンターのメール保存期間変更」でspモードセンターのメール保存期間を30日より短く設定するか、「BlackBerry利用設定」→「spモードセンターのメール削除」でspモードセンターに保存されているメールを削除してください。
- BlackBerry端末では、ドコモメールはご利用いただけません。
- ●ドコモメール利用設定中に受信したメールは、BlackBerry端末で受信することができません。ドコモメール利用設定中のドコモUIMカードをBlackBerry端末に差し替える際は、ドコモメールの利用を中止してから差し替えてください。

BlackBerryでspモードのメールをご利用いただく場合のメール仕様の違いについて

	項目	BlackBerry	Android/Windows Mobile	iモード
メール	同報送信件数	最大100件		最大5件
アドレス	表示可能 アドレス	最大64バイト		最大50バイト
	件名	牛名 最大8Mバイト 体文部分は受信32Kバイト、 送信16Kバイトまで)	最大10Mバイト	最大全角100文字
送受信	本文			最大全角5,000文字
メール	添付ファイル			
917				合計で最大2Mバイト
	インライン添付	×		合計で最大90Kバイト
絵文字		○*1		0
HTMLメール		X**2	0	0
デコメアニメ		×		0
添付ファイル種別		○(再配布不可のデータは受信時に削除されます。)		(制限なく受信可能)

※1 署名に絵文字を設定することはできません。

※2 受信したHTMLメールを表示することは可能です。ただし、装飾の種類によっては正しく表示されない場合があります。

spモードのメール設定方法

docomo service portal のインストール

docomo service portal は、spモードの各種設定やdocomo IDの設定を行うためのアプリケーションです。

◎BlackBerry[®] Bold[™] 9900の場合





114.1

◎BlackBerry® Bold[™] 9900以外の端末の場合



	http://sinartpriore.nttuocomo			
道信料が発生し の加入もしくは	名前: パージョン: ペンダー: サイズ:	docomo service portal NTT DOCOMO, INC.		
くお勧めいたし	アプリケーションの権限を設定			
	ダウント	ロード キャンセル		
hts Reserved.				
ります。	3 「 ダウン ーション	ロード」を押し、アプリケ ノをインストールします。		
	*docor ロード ます。	no service portalのダウン にはパケット通信料がかかり		

メールアドレスとメールパスワードの設定

初回記動時は、アプリケーションの初期設定が行われるため、記動に時間がかかる場合があります。 BlackBerrvからのメール送受信がONの場合には、以下のメールの設定画面は表示されません。





◎「次回から表示しない」にチェックを付け、 「いいえ」を押した場合と、snモードのメール の初期設定を完了させた場合は、次回から spモードのメールの初期設定画面は表示 ◎再度表示させる場合は、docomo service portalのTOP画面から「メニューキー # を押し、「snモードのメールの設定」を押して

※spモードのメールの初期設定が完了して いる場合は表示されません。

ていることを確認し、起動します。



注意事項 注意事項の内容を確認し、チェ ックを付けます。

BlackBerry® Bold™ 9900から ▶P21~



mo service portal

snモードパスワードは、初期 設定では[0000]に設定されて います。iモードの解約と同時 にspモードをお申込みいただ いた場合は、iモードパスワー ドが自動的にspモードパス ワードに引き継がれます。



BlackBerry利用開始

確認画面で、「BlackBerrvのメ ールアカウント設定を起動する を押すと、P293または5の画 面が表示されます。

ない場合は、以下のURI を入力します。

http://smartphone

nttdocomo.co.jp/m/

snモードとiモードのメールアドレスの入替え

※P58手順1~3の操作を行った後

同一回線でspモードとiモードの両方をご契約されている場合は、iモードでご利用中のアドレスはspモードではご利用になれません。 iモードでご利用中のアドレスをsnモードでご利用される場合は、メールアドレスの入替えを行ってください。 ※以下の場合は、メールアドレスの入替えはできません。

・iモードでシークレットコードを利用している場合 ・メール機能停止をしている場合

※iモードで「メアド変えても転送サービス」をご利用されている場合、「メアド変えても転送サービス」は解約されます。



BlackBerryでのメール設定確認・変更



1 ナビゲーションバーの「**すべて**」を 押し、「docomo service portal」 を起動します。「spモード」を押 し、「メール設定」を押します。



※メールアドレスを変更したい場合は 「希望アドレス |を押します。 詳しくは、「ご利用ガイドブック spモード編」をご確認ください。

< x-ABEA 3 認証画面で「spモードパスワー ド」を入力し、「決定」を押します。

読録

108-P/LAT-P(87

ックを付けます。

spモードパスワードは、初期 設定では「0000」に設定されて います。iモードの解約と同時 にspモードをお申込みいただ いた場合は、iモードパスワー ドが自動的にspモードパス ワードに引き継がれます。

BlackBerrvでのメール設定確認 ※P59手順1~3の操作を行った後 ×-1.1018 4 BlackBerryでのメール設定・状態を確認する画面が表 10 4-5 HT disco 示されます。 BlackBerry利用設定 BOORT IN. 「BlackBerrvからのメール送受信」 BlackBerryからのメール送受信が有効になっているか Buttlery 6.0.4 - Al 8.9.8 (0.480-5046 (0.9.4 - A-881 - 2018 確認することができます。 「使田景」 > motorpit.c.r.+228 spモードセンターに蓄積されているメール容量を確認す -----ることができます。 ------「保存メール通数」 spモードセンターに蓄積されているメール通数を確認す ------ることができます。 「メール保存期間」 spモードセンターのメール保存期間を確認することがで きます. 保存期間を超えたメールは自動的に削除されます。 BlackBerryでのメール送受信停止 ※P59手順1~3の操作を行った後 30(4) 36 %A 第メール1212 第 メール設定 B 4-587 doce A-5.87 BlackBerry/HIEU02 BackBerry0-50 メール送受信停止 -----Belleys 6.0.2-with \$10000. w*-rays-compilation.r-with star. ВасМетуй 6.0.7—4.0.01. ВЛЕ 14.4007046 (8.0.7—4.401 7008) А—4.601002 2013 フォンマ、再業メールを安全したくない場合は、「かモー メール没有成年前時時は、19年、チェンターと影響になっ メールの目前を行われた。19年、チェンターと影響になっ 228627-57527. #-52901.50400. fpt-> molecular-sizensi このために、ためたいたいたいで、ためにしたのにないたかのないでした。そのためでは、たいのないであります。 > +-=+1.0-++#20 産業後のスマートフォンブ、内容メールを受加した(ない用品は、「タモーナモンターに建立されていたメー 生までお除する5年回時して「決定」をPPLでください。 -----) us-rese-or-seemen ◎ ゆきードをンドーに保存されているメールを主てを除する 5. HE 4 画面をスクロールして 5「メール送受信停止」画面が表示 ▲「spモードセンターに保存されてい」 「BlackBerrvからのメール送受 されます。 るメールを残す ▲ B C いずれかを選択して「決 信停止 を押します。 変更後のスマートフォンで、メールを 定」を押します。 受信します。 をご利用時は、spモードセンター を削除する に初期設定で30日間メールが保 変更後のスマートフォンで、指定した 存されます。他のスマートフォン 日数以降に受信したメールのみを受 に機種変更を行う場合は、必要 信します。 に応じて削除をしてください。 ◎「spモードセンターに保存されてい」 るメールを全て削除する 変更後のスマートフォンで、再度メー ルを受信しません。



▶p21∧

▶ P29~

spモードセンターのメール削除

※P59手順1~3の操作を行った後



指定する期間を入力し、 「決定」を押します。 ※1~30日の間で指定して ください。

\$ #-ABE~

.....

 指定した期間で削除を行った場合 に、spモードセンターに蓄積されて いるメールの状態がどのように変

化するか確認することができます。

「決定」を押します。

3 削除完了画面が表示されます。

B 「spモードセンターに保存されているメールを全て削除する」を選択した場合

