ワイヤレススピーカー

# USB インターフェース 取扱説明書追補版

# WA-1801

このたびは、TOA ワイヤレススピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 正しくご使用いただくために、必ずこの USB インターフェース取扱説明書追補版をお読みになり、末長くご愛用くださ いますようお願い申し上げます。

### 本機とパソコンを接続してうまく動作しない場合

USB ポート、デバイスドライバーの確認、およびオーディオ出力の設定・確認をしてください。 OS に認識されていないときは、一度 USB ケーブルを抜き、5 ~ 10 秒後に再度 USB ケーブルを差し込んでください。

### 目 次

デバイスドライバーの確認	
Windows 98の場合	1
Windows 2000 の場合	2
Windows XP の場合	2
Mac OS 9 の場合	3
Mac OS X の場合	4

オーディオ出力の設定または確認
Windows 98 の場合
Windows 2000 の場合
Windows XP の場合6
Mac OS X の場合
ドライバーの再インストール 8

※以下の画面表示は、使用するパソコン、Macの設定、あるいはOSのバージョンにより異なる場合があります。

## 🖊 デバイスドライバーの確認

### ■ Windows 98 の場合

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [コントロールパネル] を選択する。 [コントロールパネル] が表示されます。
- 2 [コントロールパネル]の中の「システム」を起動する。
  [システムのプロパティ]が表示されます。
- **3** [デバイスマネージャ] タブを選択する。
- **4** 「種類別に表示」を選択する。 右の画面が表示されます。
- 5 デバイス一覧の「ユニバーサルシリア ルバスコントローラ」の左側の「+」 をクリックし、USBデバイス名称の左 側に「×」「!」「?」マークがないこ とを確認する。

୬ステムのプロパティ ?X
全般 デバイス マネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス
<ul> <li>● 種類別に表示(①)</li> <li>○ 接続別に表示(②)</li> </ul>
<ul> <li>● 44 サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ</li> <li>● システム デバイス</li> <li>● ジステム デバイス</li> <li>● ジティスク ドライブ</li> <li>● ジティスクレイ アダプタ</li> <li>● ジティスク コントローラ</li> <li>● ジアル ド ディスク コントローラ</li> <li>● ジア・ド (COM / LPT)</li> <li>● ジャート (COM / LPT)</li> <li></li></ul>
プロパティ(R) 更新(E) 削除(E) 印刷(N)
OK キャンセル

※ USB デバイス名称の左側に「×」「!」「?」マークがあるときは、パソコンおよび Windows の取扱説明書を参照 していただくか、パソコンのメーカーにお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

TOA株式会社

### ■ Windows 2000 の場合



「USB (Universal Serial Bus)」コン トローラ」の左側の「十」をクリック し、USBデバイス名称の左側に「X」 「!」「?」マークがないことを確認す る。

※ USB デバイス名称の左側に「×」「!」 「?」マークがあるときは、パソコンお よび Windowsの取扱説明書を参照してい ただくか、パソコンのメーカーにお問い 合わせいただき、USBを使用可能な状態 に設定してください。



#### ■ Windows XP の場合

**1** [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。 [コントロールパネル] が表示されます。

## 2 [システムのプロパティ]を表示させる。

#### 2-1 カテゴリ表示のとき

[コントロールパネル]の中の「パフォーマンスとメンテナンス」にある「システム」を起動します。

#### 2-2 クラシック表示のとき

[コントロールパネル]の中の「システム」を起動します。

- 3 [ハードウェア] タブを選択する。
- 4 「デバイスマネージャ」を選択する。

[デバイスマネージャ] が表示されます。

- 5 「USB (Universal Serial Bus)」コントローラ」の左側の「十」をクリックし、USB デバイス名称の左 側に「×」「!」「?」マークがないことを確認する。
  - ※ USB デバイス名称の左側に「×」「!」「?」マークがあるときは、パソコンおよび Windows の取扱説明書を参照 していただくか、パソコンのメーカーにお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

鼻 デバイス マネージャ	
ファイル(E) 操作( <u>A</u> ) 表示(V) ヘルプ(H)	
$\leftarrow \rightarrow   \blacksquare   \textcircled{=}   \textcircled{=}   \textcircled{=}  $	
<ul> <li>□ ● ● □ ■ IDE ATA/ATAPI コントローラ</li> <li>● ● ■ PCMCIA アダプタ</li> <li>● ● ● USB (Universal Serial Bus) コントローラ</li> <li>■ ● ● ● USB (Universal Serial Bus) コントローラ</li> <li>■ ● ● ● USB (Universal Above the series of the series o</li></ul>	

### ■ Mac OS 9の場合

- **1** アップルメニューから [Appleシステム・プロフィール] を選択する。 [Apple システム・プロフィール] が表示されます。
- 2 [デバイスとボリューム] タブを選択し、「USB」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されることを確認する。

□ Apple システム・プロフィール	U 8
/システム特性 デバイスとボリューム コントロールパネル 核能拡張 アプリケー	ション システムフォルダ
USB 0         ▶         オーディオ (Burr-Brown Japan PCM2702)           1.5.6         ▶         オーディオ	
Firewire このバスのデバイスは見当たりません 2.8.5	
<u>内部 ATA 2</u> ▶ ID = 0 ハードディスク	▶ 🚮 ata106
内部 ATA 0 ▶ ID = 0 DVD-R0M ドライブ	挿入されていません
PCI ビデオ(AGP)	
	<b>▲</b>

※「USB」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されないときは、Macintoshの取扱説明書を参照してい ただくか、アップルコンピュータにお問い合わせいただき、USBを使用可能な状態に設定してください。 ■ Mac OS X の場合

1	アップルメニューから [この Mac について]	を選択する。
	[この Mac について] が表示されます。	

- **2** 「詳しい情報」をクリックする。 [Apple システム・プロフィール] が表示されます。
- 3 [装置とボリューム] タブを選択し、「USB情報」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されることを確認する。

00	Apple システム・プロフィール
システム特性	装置とポリューム フレームワーク 機能拡張 アプリケーション ログ
PCI — AT	(AGP)
USB 情報 —	USB Bus 0 Burr-Brown Japan PCM2702
FireWire 情報 —	ー FireWire 装置が見つかりません。
	ードディスク ata10G

※「USB 情報」の欄に「Burr-Brown Japan PCM2702」と表示されないときは、Macintoshの取扱説明書を参照していただくか、アップルコンピュータにお問い合わせいただき、USB を使用可能な状態に設定してください。

# オーディオ出力の設定または確認

■ Windows 98 の場合

- 【スタート】メニューから [設定] → [コントロールパネル]を選択する。 [コントロールパネル]が表示されます。
- 2 [コントロールパネル]の中の「マル チメディア」を起動する。 [マルチメディアのプロパティ]が表示されます。
- **3** [オーディオ] タブを選択し、「再生」 の項目の「優先するデバイス」に 「USBオーディオデバイス」を設定す る。

マルチメディアのプロパティ	? ×
オーディオ ビデオ MIDI 音楽 CD デバイス )	
再生	
長方するデバイス(D):	
USB オーディオ デバイス (1)	
詳細オブションを設定するには、このボタンをクリ 詳細プロパティ(P)	
- 「赤首 	
■ 録音デバイスなし	
ックしてください:	
□	
✓ 音量の調節をタスクバーに表示する(S)	
OK 道用( <u>A</u> ) 適用( <u>A</u> )	,

### ■ Windows 2000 の場合

- **1** [スタート] メニューから [設定] → [コントロールパネル] を選択する。 [コントロールパネル] が表示されます。
- 2 [コントロールパネル] の中の「サウ ンドとマルチメディア」を起動する。 [サウンドとマルチメディアのプロパティ] が表示されます。
- 3 [オーディオ] タブを選択し、「音の再 生」の項目の「優先するデバイス」に 「USBオーディオデバイス」を設定す る。

サウンドとマルチ	Fメディアのプロパティ <mark>?</mark> ×
サウンド	オーディオ ハードウェア
「音の再生	ŧ
<b>≁</b>	優先するデバイス(P):
<b>√</b> / ¥	USB オーディオ デバイス
	音量(⊻)詳細(型)
	優先するデバイス(B):
18	YAMAHA AC-XG WDM Audio
	音量( <u>0</u> ) 詳細( <u>N</u> )
└── ┌─ MIDI 音	<u>楽の再生</u>
₽ <b>₽</b>	優先するデバイス(E):
<u>iiiii</u>	Microsoft GS Wavetable SW Synth
	音量(L) バージョン情報(B)
□ 佰生日	
愛元フ	1717000区田397回/
	OK キャンセル 適用(A)

- **1** [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。 [コントロールパネル] が表示されます。
- 2 [サウンドとオーディオデバイスのプロパティ]を表示させる。
- **2-1** カテゴリ表示のとき

[コントロールパネル]の中の「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」にある「サウンドとオーディオデバイス」を起動します。

2-2 クラシック表示のとき

[コントロールパネル]の中の「サウンドとオーディオデバイス」を起動します。

**3** [オーディオ] タブを選択し、「音の再生」の項目の「規定のデバイス」を「USB スピーカー」に設定する。

サウンドとオーディオ デバイスのフロパティ 🛛 🛜
音量         サウンド           オーディオ         音声         ハードウェア
音の再生 一 一 数定のデバイス(型): [USB スピーカー →
録音 既定のデバイス(E): NeoMagic AV Audio (WDM)
□ 既定のデバイスのみ使用する(U)
OK 道用(A) 適用(A)

■ Mac OS X の場合

- **1** アップルメニューから [システム環境設定] を選択する。 [システム環境設定] が表示されます。
- 2 「システム環境設定」の中の「サウンド」を選択する。 [サウンド] が表示されます。
- 3 [出力] タブを選択し、「サウンドを出力する装置の選択」で「Burr-Brown Japan PCM2702」が選択 されていることを確認する。

00	サウンド	(
すべてを表示 ディスプレ	<ul> <li>イ サウンド ネットワーク 起動ディスク</li> </ul>	
	サウンドエフェクト 出力 入力	
サウンドを出力する	装置の選択	
名前		
Built-in audio con	troller	
Burr-Brown Japan	PCM2702	
選択した装置の設定		
10 - N		
バラジス		
	左右	
主音量	: 🛋 🛑 🚽 🗍 消音	
	▶ メニューバーに音量を表示する	

## / ドライバーの再インストール

以上の確認と設定を行った後、USB ケーブルを抜き差ししても OS に認識されない場合、パソコンによってはドライバーの再インストールが必要になることがあります。

パソコンおよび Windows の取扱説明書を参照していただくか、パソコンのメーカーにお問い合わせいただき、USB のド ライバーを再インストールしてください。

#### ● USB ケーブルの接続についての注意

Windows(または Mac OS)にUSB 機器の接続が認識され、動作が安定するまでに 5 ~ 10 秒必要です。安定して認識されるまで、USB コードの抜き差しや電源の入り切りをしないでください。

※ Windows は、Microsoft Corporationの商標です。 ※ Macintosh および Mac OS は、Apple Computer. Inc.の商標です。

