AASPRO

設置する前に、必ずお読みください

放送波監視装置 BW2NB

mopera U[®] 初期設定マニュアル

設置する前に、この「mopera U[®] 初期設定マニュアル」で mopera U[®] の設定を行なってから、 付属の CD-ROM に収録されている「設定 マニュアル」にしたがって、 監視装置の設定を行なってください。

目次

はじめに

| 1. mopera U [®] 初期設定マニュアルについて | 3 |
|--|---|
| 2. 使用環境 | 3 |
| 設定の前に | 3 |

設定

| 1. モデムセットアップ情報ファイルのインストール | 4 |
|---------------------------|----|
| 2. ダイヤルアップ接続プロファイルの作成 | 10 |
| 3. ユーザー情報の確認・変更 | 26 |

はじめに

1. mopera U[®] 初期設定マニュアルについて

●このmopera U[®] 初期設定マニュアルは, 放送波監視装置BW2NBで, mopera U[®] を使用するための設定方法を説明しています。

●mopera U® 初期設定マニュアルにしたがって, mopera U® の設定を行なってください。

2. 使用環境

OS

Windows[®] XP

Macintosh®には対応していません。

- Windows[®]は、米国マイクロソフト社(Microsoft Corporation)の米国およびその他の国における商標 または登録商標です。
- ・ Macintosh® は、米国アップル社(Apple Inc.)の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- mopera U[®], FOMA[®], FOMAユビキタスモジュール[®]は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ・ 本マニュアルの一部, または, すべての内容を無断転載することを禁止します。

設定の前に

設定の前に、以下のものを用意してください。

●FOMA UM02-F モデムセットアップ情報ファイル(UM02-F.INF)

ドコモビジネスオンラインの「ユビキタスモジュール」のホームページでダウンロードしてください。 (ダウンロードするにはメンバー登録が必要です) ホームページアドレス <u>http://www.docomo.biz/module/support/</u> (2010 年 4 月現在)

●RS-232Cケーブル

(ストレート, D-sub9ピン)

●パケット通信用アンテナ

NTTドコモ製FOMAアダプター用アンテナ

●FOMAカード

mopera U 契約済みのもの

●ACアダプター(付属品)

設定

監視装置にパソコンを接続する前に、パソコンの設定を行います。

1. モデムセットアップ情報ファイルのインストール

監視装置に内蔵されている FOMA ユビキタスモジュールに対応したモデムセットアップ情報ファイルを パソコンにインストールします。

モデムセットアップ情報ファイルのインストールの前に

ドコモビジネスオンラインのユビキタスモジュールのホームページで、「FOMA UM02-F モデムセット アップ情報ファイル(UM02-F.INF)」をダウンロードしてください。 [ダウンロードするにはメンバー登録(郵送)が必要です。(到着後約2日登録)] ホームページアドレス <u>http://www.docomo.biz/module/support/</u> (2010年4月現在)

- ①「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」を表示させます。
- ②「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。



③「プリンタとその他のハードウェア」が表示されたら、「電話とモデムのオプション」をクリックします。



④「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「モデム」のタブを選択します。



⑤「追加(D)」をクリックします。



- ⑥「ハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら、「モデムを一覧から選択するので検出しない(D)」 にチェックを入れます。
- ①「次へ(N)」をクリックします。

| 新しいモテムのインストール | , |
|---------------|--|
| モデムの自動検出を実行 | flætath? |
| | モデムの検出を行います。始める前に、次のことを確認してください 1. モデムの電源が入っている。 (ボートにケーブルで接続されている場合) 2. モデムを使用していたプログラムが すべて終了している。 準備ができたら、D次へ]をクリックしてください。 → マ モデムを一覧から選択するので検出しない(D) |

⑧「ディスク使用(H)」をクリックします。

| ハードウェアの追加ウィザード | | |
|---------------------------------|---|--|
| 新しいモデムのインストール | | |
| モデムの製造元とモデル 合は、「ディスク使用」を | を選んでください。モデムが一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場 クリックしてください。 | |
| 製造元 (標準モデムの種類) IBM | モデル マンジュータ間のパラレル ケーブル マンジュータ間の通信ケーブル マ 注 4 のコンピュータ間の通信ケーブル マ 標準 300 bps モデム マ 標準 1200 bps モデム | |
| このドライバはデジタル署名さ ドライバの署名が重要な理由 | れています。 レージョン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | < 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル | |

- ③「フロッピーディスクからインストール」が表示されたら、「参照(B)」をクリックして、ダウンロード したモデムセットアップ情報ファイル「UM02-F.INF」を選択します。
- ⑩「OK」をクリックして、「ハードウェアの追加ウィザード」に戻ります。

| 70%2- | ディスクからインストール | | |
|-------|---|-------------|--|
| J. | 製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。 | OK キャンセル | |
| | 製造元のファイルのコピー元(<u>C</u>): | ◆照(B)◆ | |

- ① モデルの「FOMA UM02-F」を選択します。
- ¹¹ 「次へ(N)」をクリックします。

| | ハードウェアの追加ウィザード | |
|----|---|--|
| | 新しいモデムのインストール | |
| | モデムの製造元とモデルを選んでください。モデムが一覧にない場合、またはインストール ディスクをお持ちの場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。 | |
| 10 | モデル ► FOMA UM02-F | |
| | このドライバはデジタル署名されていません。 ディスク使用(山) ドライバの署名が重要な理由 ディスク使用(山) | |
| | < 戻る(B) 次へ(W)> キャンセル | |

- 1 監視装置に接続する「COM ポート」を選択します。
- ^①「次へ(N)」をクリックすると、モデムのインストールが開始されます。

| ハードウェアの追加ウィザード | , | |
|---------------------------------------|---|------|
| 新しいモデムのインストール モデムをインストールするフ | ポートを選択してください。 | |
| | 選択されたモデム: FOMA UM02-F どのボートにインストールしますか? | |
| | ○ すべてのボート(A) ○ 選択したボート(S) COM1 | 13 |
| | | (]4) |
| | < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル | |

「ハードウェアのインストール」が表示されたら、「続行(C)」をクリックします。
 モデムのインストールが完了すると、「ハードウェアの追加ウィザード」に戻ります。



16「完了」をクリックすると、「電話とモデムのオプション」に戻ります。

| ハードウェアの追加ウィザー | 4 | |
|---------------------------------------|---|-----|
| 新しいモデムのインストー ル モデムのインストールが3 | n Regulate. | |
| | モデムは正常にセットアップされました。 設定を変更する場合は、コントロール パネルの [電話とモデムのオプシ ョン] をダブルクリックし、[モデム] タブをクリックします。 次にこのモデムを 選択し、[プロパティ] をクリックしてください。 | |
| | < 戻る(B) 売7 キャンセル |)(6 |

- ①「電話とモデムのオプション」に「FOMA UM02-F」が追加されていることを確認します。
- ⑧「OK」をクリックして、「電話とモデムのオプション」の画面を閉じます。
 (「プリンタとその他のハードウェア」に戻ります)



ご注意

「電話とモデムのオプション」に「FOMA UM02-F」が追加されていない場合, 再度, p.5 ⑤ から新しいモデムのインストールを行なってください。



2. ダイヤルアップ接続プロファイルの作成

ダイヤルアップ接続プロファイルを作成します。

- ①「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」を表示させます。
- ②「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



③「ネットワークとインターネット接続」が表示されたら、「ネットワーク接続」をクリックします。



④「ネットワーク接続」が表示されたら、ネットワークタスクの「新しい接続を作成する」をクリックします。



⑤「新しい接続ウィザード」が表示されたら、「次へ(N)」をクリックします。



- ⑥「インターネットに接続する(C)」を選択します。
- 「次へ(N)」をクリックします。

| 퐈 | しい接続ウィザード |
|---|---|
| | ネットワーク接続の種類 オブションを選んでください。 |
| | ◆ ○ インターネットに接続する(C) インターネットに接続し、Web をブラウズしたり電子メールを読んだりできます。 |
| | ○ 感場のネットワークへ接続する(Q) 職場のネットワークにダイヤルアップや VPN を使用して接続し、自宅や別の場所から仕事ができるようにします。 |
| | ○ホーム ネットワークや小規模オフィスのネットワークをセットアップする(S) 家庭や小規模オフィスの既存のネットワークへ接続したり、新しい接続をセットアップします。 |
| | ○ 詳細接続をセットアップする(E) シリアル、パラレル、または赤外線ボートを使用して別のコンピュータに直接接続します。またこのコン ピュータにほかのコンピュータから接続できるようにします。 |
| | |
| | < 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル |

- ⑧「接続を手動でセットアップする(M)」を選択します。
- 「次へ(N)」をクリックします。

| | 準備 インターネット接続をセットアップする準備をしています。 |
|---|---|
| | インターネットにどう接続しますか? 〇インターネット サービス フロバイダ (ISP) の一覧から選択する(L) 、 ● ③接続を手動でセットアップする(M) |
| | ダイヤルアップ接続には、アカウント名、パスワード、および ISP の電話番号が必要です。広帯 域のアカウントには、電話番号は必要ありません。 ○ ISP から提供された CD を使用する(<u>C</u>) |
| | |
| _ | |

⑩「ダイヤルアップ モデムを使用して接続する(D)」を選択します。

①「次へ(N)」をクリックします。

| インターネット接待 | | ~ |
|------------------------------------|--|-------|
| インターネットにどう接続しますか? | | |
| ● ダイヤルアゥブ モデムを使用 | 目して接続する(D) | |
| モデムや通常の電話線、また す。 | とは統合デジタルサービス通信網(ISDN)電話線を使用して | 接続しま |
| ○ユーザー名とパスワードが必 | と要な広帯域接続を使用して接続する(Ⅲ) | |
| これは高スピード接続で、DS 続を PPPoE として呼んでい | SL またはケーブル モデムを使用します。ISP によっては、この利 ます。 | 重類の接 |
| ○ 常にアクティブな広帯域接続 | 続を使用して接続する(<u>A</u>) | |
| これは高スピード接続で、ケ・ 続は常にアクティブで、サイン | ーブル モデム、DSL または LAN 接続のいずれかを使用しま ・インを必要としません。 | す。この接 |
| | | |
| | | |
| | × | |

ご注意 複数のモデムがある場合, デバイスの選択の画面が表示されますから, 「モデム- FOMA UM02-F(COM 1)」を選択し,「次へ(N)」をクリックしてください。 (COM ポートの番号は, p.7⑬で選択した番号になっています)

- ¹¹ 「ISP 名(A)」に、半角で「moperaU」と入力します。
- ¹³「次へ(N)」をクリックします。



- (4)「電話番号(P)」に、半角で「*99***10#」と入力します。
- ⑮「次へ(N)」をクリックします。

| | 新しい接続ウィザード | |
|----------------|--|------|
| | ISPの電話番号を指定してください。 | |
| | 下に電話番号を入力してください。 | |
| | 电品曲方(<u>F</u> /) *99***10# | |
| (l) — | 識別番号または市外局番が必要な場合があります。よくわからないときは、電話でその電話番号にダイヤルしてください。モデムの音が聞こえる場合はダイヤルしたその番号が正解です。 | (15) |
| | < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル | |
| | | |
| ご注意 | | |
| 「次へ(N) ユーザー | ▪)」をクリックして, 「接続の利用範囲」の画面が表示される場合, 利用できる −をお客様で選択してください。 | |

^①「ユーザー名(U)」,「パスワード(P)」,「パスワードの確認入力(C)」は空欄のまま,「次へ(N)」 をクリックします。

| インターネット アカウント情報 インターネット アカウントにサイン・ | ンするにはアカウント名とパスワードガ | 心要です。 | S) | |
|--|---|------------------------------|---------|--------------|
| ISP アカウント名およびパスワー のアカウント名またはパスワード・ ユーザー名(山): | を入力し、この情報を書き留めてか 忘れてしまった場合は、ISP(こ問い) | ら安全な場所に保管してくださ 合わせてください。) | i()。(既存 | 何も入 / しませ |
| パスワード(P): パスワードの確認入力(C): ロビカマン・このたてあこ | | デエム・エンダ む トゥジョットコーン レメ | | |
| したのコンビューラからインター する(S) | ット接続とする(<u>M</u>) | | | 16 |
| | | | | |

①「完了」をクリックして、「新しい接続ウィザード」の画面を閉じます。 (「moperaU へ接続」の画面が表示されます)

| 新しい接続ウィザード | | |
|------------|--|---|
| ~3 | 新しい接続ウィザードの完了 | |
| | 次の接続の作成に必要な手順は正常に完了しました。 | |
| 1050 | moperal) ・ 既定の接続にする ・ このコンピュータのすべてのユーザーと共有する ・ すべての人に同じユーザー名とパスワードを使用する | |
| | この接続は、「ネットワーク接続」 フォルダに保存されます。 | |
| | □この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S) | a |
| | 接続を作成してウィザードを閉じるには、「完了」をクリックしてください。 | |
| | 〈戻る(四) 完了 キャンセル | |

 (1) 「moperaU へ接続」が表示されたら、「キャンセル」をクリックして、「moperaU へ接続」の画面を 閉じます。

| | moperall へ接続 |
|------|--|
| | |
| | ユーザー名(型): |
| | パスワード(P): |
| | ○ このユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワードを保存する(S): ● このユーザーのみ(N) ○ このコンピュータを使うすべてのユーザー(A) |
| (18) | ダイヤルΦ: *99***10# |
| | ダイヤル(1) キャンセル プロパティ(2) ヘルブ(1) |

- 1 「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」を表示させます。
- 20「プリンタとその他のハードウェア」をクリックします。



①「プリンタとその他のハードウェア」が表示されたら、「電話とモデムのオプション」をクリックします。



- 22 「電話とモデムのオプション」が表示されたら、「モデム」のタブを選択します。
- ③「FOMA UM02-F」を選択します。
- ④「プロパティ(P)」をクリックします。

| | 電話とモデムのオプション | 2 |
|------|------------------------|----------------|
| | ダイヤル情報 モデム 詳細設定 | |
| (22) | 次のモデムがインストールされています(M): | |
| | モデム 接続先 | |
| | FOMA UM02-F COM1 | |
| 23 | | |
| | | 24 |
| | <u>道加(D)</u> | |
| | OK ++>121 | 適用(<u>A</u>) |

- ③「FOMA UM02-F のプロパティ」が表示されたら、「モデム」のタブを選択します。
- ²⁰「ポートの最高速度(M)」で「 I 」をクリックすると、設定速度が表示されます。 この中から最高速度を選択します。



- ②「詳細設定」のタブを選択します。
- ²⁸「既定の設定を変更(D)」をクリックします。

| | FOMA UM02-Fወታロパティ 💽 🔀 | |
|----|-----------------------|----|
| | 全般 モデム 診理 詳細設定 ドライバ | |
| 2) | 20川設定 追加の約期化コマンド☆: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 28 |
| | | |
| | 既定の設定を変更(1) | |
| | | |
| | OK キャンセル | |

- ③「FOMA UM02-F 既定の設定」が表示されたら、「全般」のタブを選択します。
- ⑩「フロー制御(F)」の「 ▼ 」をクリックして、「ハードウェア」を選択します。

| 一呼び出しオノショノー | | |
|-------------------------------------|---|---|
| □切断までの待ち時間 | 間(D) | 分 |
| ダイヤル時の接続 | タイムアウト(<u>C</u>) 60 | 秒 |
| ボート速度(P): データブロトコル(A): 圧縮(R): | 460800 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | |

設定っづき

- ③「詳細設定」のタブを選択します。
- ⑩「▼」をクリックして、「データビット(D)」で「8」、「パリティ(P)」で「なし」、「ストップビット(S)」で「1」を選択します。
- ③「OK」をクリックして、「FOMA UM02-F のプロパティ」に戻ります。

| | FOMA UM02-F 既定の | 設定 | ? 🛛 |
|----|----------------------|--------|------|
| | 全段▼詳細設定 | | |
| 31 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | -ハードウェアの設定 | | |
| | データ ビット(<u>D</u>): | 8 | UZ) |
| | パリティ(<u>P</u>): | なし 💌 | |
| | ストップ ビット(S): | 1 💌 | |
| | 変調(M): | × | |
| | | | 33 |
| | | | |
| | | | |
| | | OK ++> | 1211 |

③「OK」をクリックして、「電話とモデムのオプション」に戻ります。

| FOMA UM02-Fのプロパティ | ? 🔀 | |
|--|------|----|
| 全般 モデム 診断 詳細設定 追加設定 追加の初期化コマンド公: | | |
| 既定の設定を変更(<u>0</u>) OK キャン | 1214 | 34 |

③「OK」をクリックして、「電話とモデムのオプション」の画面を閉じます。



⑧「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」を表示させます。

③「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



⑧「ネットワーク接続」をクリックします。



③「ネットワーク接続」が表示されたら、ダイヤルアップの「moperaU」のアイコンを右クリックして、
 「プロパティ(R)」を選択します。

| 🏂 ネットワーク接続 | | | |
|---|---|--------|--|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気に入 | り(A) ツール(I) 詳細設定(N) ヘルブ(H) | | |
| 🌀 戻る 🔹 🐑 - 🏂 🔎 検索 | ▶ フォルダ | | |
| アドレス(D) 🔇 ネットワーク接続 | | ▶ 🔁 移動 | |
| ネットワーク タスク ② ● 新しい視続を作成する ● ジャロクws ファイ/アウォールの設定支援する ● ごの接続の名前を変更する ● この接続の名前を変更する ● この接続の設定を変更する | LAN または高速インターネット ・ カル エリア接続 アットワーク ケーブルが接続されてい Broadcom 440x 10/100 Integrate ダイヤルアップ | | |
| その他 テロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロールパネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロントロール パネル マロン マロン マロン マロン マロン マロン マロン マロン | Robertal YAF FOMA LM02=F R核(の) 状態(い) 尿淀の指統会解除(F) ユピーの作成(C) ジョーわかっか作成(S) 削除(の) | | |
| 詳細 moperaU ダイヤルアップ 切所 FOMA UM02-F *99***1# | 名前の変更(<u>M)</u> フロバティ(<u>8</u>) | | |

- ④「moperaUのプロパティ」が表示されたら、接続方法(T)の「モデム-FOMA UM02-F(COM1)」に チェックを入れて選択します。(COM ポートの番号は、p.7⑬で選択した番号になっています)
- ④「構成(O)」をクリックします。

| 3 | |
|-------------------------------|---|
| | |
| ✓ すべてのデバイスで同じ番号を呼び出す(L) 構成(Q) | 1 |
| 電話番号 | |
| 市外局番(E): 電話番号(P): | |
| ★99***10# | |
| 国番号/地域番号(G): | |
| × | |
| □ダイヤル情報を使う(S) ダイヤル情報(B) | |
| | |

- ④「モデムの構成」が表示されたら、「最高速度 (bps)(M)」を p.17⁽²⁾「ポートの最高速度(M)」で 設定した値にします。
- ④ ハードウェアの機能の「ハードウェア フロー制御を行う(N)」にチェックを入れます。
- ④「OK」をクリックして、「moperaUのプロパティ」に戻ります。



設定っづき

- ④「ネットワーク」のタブを選択します。
- ④「呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E)」で「▼」をクリックして、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択します。
- ④ 「設定(S)」をクリックします。

| ▶ moperaUのプロパティ ?X | (45) |
|--|------|
| 全般 オブション セキュリティ ネットワーク 素品の反正 | |
| 呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(<u>E</u>): | (46) |
| PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet | |
| 設定(5) | |
| この接続は次の項目を使用します(): | (AT) |
| 図 ☆ インターネット プロトコル (TCP/IP) | |
| ■ UoS バケット スケシューラ □ 書 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 □ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント | |
| | |
| 説明 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーク間の通信を提供する、既定のワイド エリア ネットワーク プロト コルです。 | |
| OK 年ャンセル | |

- ④「PPP 設定」が表示されたら、「LCP 拡張を使う(E)」、「ソフトウェアによる圧縮を行う(N)」、
 「単ーリンク接続に対してマルチリンクをネゴシエートする(M)」のチェックを外します。
- ④「OK」をクリックして、「moperaUのプロパティ」に戻ります。



- ⑩「インターネット プロトコル (TCP/IP)」にチェックを入れて選択します。
- ⑤ 「プロパティ(R)」をクリックします。

| | ┣= moperaUのプロパティ | ? 🛛 |
|----|--|-----|
| | 全般 オブション セキュリティ ネットワーク 詳細設定 呼び出すダイヤルアップ サーバーの種類(E): PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet 設定(S) | |
| ۵) | この接続は次の項目を使用します@: | 5) |
| | OK | ren |

- ①「インターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパティ」が表示されたら、「IP アドレスを自動的に 取得する(O)」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B)」を選択します。
- ③「OK」をクリックして、「moperaUのプロパティ」に戻ります。

| | インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパティ 🛛 💽 🔀 | |
|----|--|---|
| | 全般 | |
| | ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得する ことができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設 定を問い合わせてください。 | |
| | ▼ ● アドレスを自動的に取得する(0) | |
| | ○ 次の IP アドレスを使う(S): | |
| 52 | IP 7/FUZ @: | |
| | ▲ ● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する(B) | |
| | - ○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E): | |
| | 優先 DNS サーバー(P): | |
| | 代替 DNS サーバー(<u>A</u>): | |
| | | |
| | | Æ |
| | | 0 |
| | | |
| | OK キャンセル | |

③「OK」をクリックして、「moperaUのプロパティ」の画面を閉じます。
 (「ネットワーク接続」に戻ります)



以上でダイヤルアップ接続プロファイル設定は終了です。 引続き, ユーザー情報の確認・変更設定を行なってください。

設定っづき

3. ユーザー情報の確認・変更

- mopera U のユーザー情報の確認・変更を行います。
- パソコンから FOMA に接続できるように監視装置の設定を行います。
- ① 監視装置のフタと FOMA カードのカバーを開けて, mopera U に契約済みの FOMA カードを取付けます。

ご注意

FOMA カードの取付け・取外しをするときは、必ず監視装置の電源を切ってから 行なってください。故障の原因となります。

- ② 監視装置とパソコンの RC-232C 端子を市販の RS-232C ケーブルで接続します。
- ③ 監視装置の FOMA 端子に, 市販のパケット通信用アンテナ(NTT ドコモ製 FOMA アダプター用アンテナ) を接続します。
- ④ AC アダプター端子に, 付属の AC アダプターを接続します。
- ⑤ 監視装置の機能スイッチを「設定」側にします。
- ⑥ 監視装置のテストメール送信ボタンを押しながら、電源を「ON」にします。そのまま 15 秒以上押続けて、 テストメール送信ボタンを離します。(電源表示灯が点灯し、通信表示灯は点灯しないことを確認してください)





①「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」を表示させます。

⑧「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



⑨「ネットワーク接続」をクリックします。



 ①「ネットワーク接続」が表示されたら、ダイヤルアップの「moperaU」のアイコンを右クリックして、 「接続(O)」をクリックします。



- ①「moperaU へ接続」が表示されたら、「ユーザー名(U)」、「パスワード(P)」は空欄のまま、 「ダイヤル(I)」が「*99***10#」になっていることを確認します。
- 12「ダイヤル(D)」をクリックします。

| moperall へ接続 | ? 🗙 | |
|---|-----|-------|
| | | 何も入力 |
| ユーザー名(U): [パスワード(D): | | しません。 |
| 次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とパスワーを保存する(S): ③ このユーザーのみ(N) ○ このコンピュータを使うすべてのユーザー(A) | -ド | 1 |
| ダイヤルロ: *99***10# | ~ | |
| × ダイヤル(D) キャンセル プロパティ(D) ヘルプ(E | Ð | |

mopera Uに接続します。

| moperaU | に接続しています |
|---------|-----------------|
| 3 | *99***10#にダイヤル中 |
| | キャンセル |

 Mopera U に接続したら, Internet Explorer などのブラウザーを起動し, mopera U の
 「初期設定ログイン」のホームページに接続します。

ホームページアドレス <u>http://start.mopera.net/</u> (2010 年 4 月現在)

- ^①「初期設定ログイン」が表示されたら、ネットワーク暗証番号欄に, mopera U の契約時に設定 した「暗証番号」を入力します。
- ⁽¹⁾「同意する」をクリックして表示された画面で,ユーザー情報(基本 ID, パスワード, 基本メール アドレス)を確認または変更します。

基本 ID, パスワード, 基本メールアドレスは, 「設定マニュアル」の「メール送信の設定」で 使用します。

| Google C- | ★★★ ● 〇 ・ 〇 ブックマーク・ ○ ブロック数 6 ○ チェック ・ | 2022년4 - 10 | ■ 12 000 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| m@p | era 🚺 | mop | 619 408-40F |
| (1) 10 10 10 10 10 | 設定用アクセスポイント (副目科物料) て代用する方法はこれん | R | 24252 10.402 |
| 873 10 | 設定 ログイン | 1 | |
| E. | ningers about | | |
| | mera U/moperax/ール/ビジネスmoperaインターネットのご利用に必要なユーザロ// | スワード等の情報をご確認いただけます。 | |
| | G (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) | OCTORNAL MIDCOLS | |
| | CHRANN marca Chranni marca Bhartan Chranni marca Chranni Chrann | | |
| 41 | トワーク理証書寺を入力してください。 | | |
| | キットワーク相互番号 | | |
| | シトワーク理証書発わば | | |
| | 10(812) | | |
| | 同意しない | | |
| 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 | ットワーク堆積番号入力時の注意 ットワーク堆積番号の回顧違えると、mopera U/moperaxiール/ビジネスmoperari なります。 | パーキット創作ロックがかかり、キサイトがく | 「利用いただけな |

- ①「スタート」→「コントロールパネル」をクリックして、「コントロールパネル」を表示させます。
- 18「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。



19「ネットワーク接続」をクリックします。

| ファイル(E) 編集(E) 表示(y) お気に | 入り仏) ツール田 ヘルプ国 | |
|---|---|---|
| G #6 · O · 1 / 10 ## | t 🜔 7### 📖 • | |
| 田永須目 ・ ・ ・ マイネットワーク ・ アリングを初始のハードウェア ・ アリングを初始のハードウェア ・ マ語とモデムのオフション ・ ・ ・ ・ ・ アング ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | キ>ドワールインターネット接換 作業を選びます インターネット接換 ロシーネット (1シターネット (1シターネット (1シターネット (1シタース) (1シ | を行う 、のキットワークをビットアップまたは支配する 副型インス2 ネットワークをヤットアップする |
| 別 htenet Epikee ① ネットワークの設計時 | ・ ハイレムのホーム メラアニータスとなみ ・ Windows ファイアウォールの認定をまた ・ コントロール パネルを運 ・ Windows Media Connect | Rete 3/X +3F2-5/EUST75/358 Efs MCで実行します |
| | 104-446-47970 4917-988 | |

②「ネットワーク接続」が表示されたら、ダイヤルアップの「moperaU」のアイコンを右クリックして、「切断(O)」をクリックします。









本社〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 システム企画グループ TEL 名古屋(052)802-2225 インターネットホームページ www.maspro.co.jp