

本商品のRS-232CポートとパソコンのRS-232Cポート(シリアルポート)を接続 して使うには、次の手順が必要です。Windows NT[®] 4.0では、USBをサポートし ていないので、USBポートに本商品を接続して使うことはできません。

付属のINSメイトV30Slim専用CD-ROMとWindows[®]のCD-ROMをご用意くださ い。インストールの途中でWindows[®]のCD-ROMの挿入を求められたとき は、画面の指示に従って操作してください。

- 1 INSネット64回線に接続する(取扱説明書 ~ P29)
- 2 RS-232Cポートに接続する

本商品とパソコンをRS-232Cケーブルで接続してください。

3 モデム定義ファイルをインストールする

RS-232Cポートに接続する

┩ パソコンの電源を切る。

2 付属ケーブルで本商品のRS-232CポートとパソコンのRS-232Cポートをつ $a_{a,c}$





モデム定義ファイルをインストールする

2 パソコンの電源を入れ、INSメイ MW e i d o w s ® トV30Slim専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする。 1111111111111111 CD-ROM 手順の途中で、右のような案内ページが起 INSメイト V30Slin 専用 CD-ROI Ontt 動した場合は、「END1をクリックして案内 3 ページを閉じてください。 取錄說明書 5 98 4 「スタート 1ボタンをクリックして、 Þ X W I n 2 o 0 w 0 s ® ▲ [設定] - [コントロールパネル] -最近使ったファイル(D) lows NT Workstation をクリックする。 🔯 ጋ/ነበ – ሥ //°ネル(<u>C</u>) 覧。設定(S) 3 7929(P) 🔍 検索(E) 🎢 タスク バー(T)... Ø ヘルフ°(<u>H</u>) 5 □ ファイル名を指定して実行(R)... N W T i Ň 💵 シャットタウン(山... ®n 4.d 0.w 1873-h s 🧣 [モデム] アイコンをダブルクリッ 🔯 コントロール パネル _ 🗆 × ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) ヘルブ(H) クする。 6 Ð 0 100 G Microsoft Mail ホ*ストオフィス scsi アタブタ アフリケーションの 追加と削除 PC カード (PCMCIA) インターネット キーボード Μ а MS UG 4 ザウンド 9274 Þ 5 с サービス 0 サーバー シリアル ホート コンソール - 31 22 P Ħ テーフ* デ・パイス デバイス テレフォニー ネットワーク パラレル ボート ダイヤルアッフ* モータ 7 0 62 0 \mathbb{A}_{0}^{A} Ş М フォント 77729 707 マルチメディア 1-11 £7°4 a c 0 S ef-1 믱 0 Ġ. Q ţĵ 日付と時刻 フーザー補助 ライセンス 画面 地域 無停電電源 Х

30 個のオブジェクト

(次ページへ続きます)

1 手動設定につ



(前ページの続きです)

4 [追加]をクリックする。 本商品を接続したポートに他のモデムが セットアップされている場合は削除してく ださい。 これまで、モデムがセットアップされてい なかったときなどは、[モデムのプロパティ] 画面が表示されずに[新しいモデムのイン ストール]画面が表示されますので、手順5 の[新しいモデムのインストール]画面が 表示されたところへ進みます。

EF12007111/54 ? X
全般
② このコンビュータには、次のモデムがセットアップされています:
_ モデム 接続先
◎標準 28800 bps モデム COM1
<u> 追加(A)</u> 削除(B) フロハディ(P) ダイヤルの設定 ダイヤル元 新しい場所
[ダイヤルのフロバティ]を使って、ダイヤルの方法を変更しま す。
閉じる キャンセル

5 [モデムを一覧から選択するので検 出しない]をチェックして[次 へ>]をクリックする。



「[ディスク使用]をクリックする。

新しいモデムのクロストール モデムの知道元とモデルを切ったしてください。 ディングがある場合は、「ディング使用を別っか	モデムが一覧にない場合、またはインストール してください。
製造元でかり、 そグル()	0 bps 行為 30 bps 行為 30 bps 行為 30 bps 行為 ディスク使用(g)
< 戻る	 (B) 次へ(N) > キャンセル

7[参照]をクリックする。	70ポーデスカから化ストル X 製造元が記載する(/ストールディスクを指定したドライフ1こ入れて、	いてしたこと
		2 MWindows®
8[ファイルの場所]の■をクリック し、一覧からCD-ROMドライブを 選択する。	7-14を見つけます 7-14を見つけます 7-14を見つけます 7-14を見い Autorun inf 7-14を見い 7-14 7-	3 98 Vi r do y s ® 95 95 98
9 [UTILITY]フォルダをダブルク リックして[開く]をクリックす る。	アナ化を見つけます ビメ アナ化の場所の ● GOSSIm (字) ● 「」 ● Acrobat4 ● Marual ● ● Utility ● ● ③ Autorun inf ● ● ファイルを使い ● ● ● たりアップ情報(*an) ★ ★	4 XP:ndows® 5 NT
10[配布ファイルのコピー元] に [UTILITY] の表示があることを確 認し、「OK] をクリックする。	20ペーディスカからインストール 20ペーディスカからインストール 製造元が記者するインストールディスグを指定したトライフ1こ入れて、 OK 41 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	®n 4.0 % s
	記市7+14の北〜元(2): F¥UTLITY I	M a c O S
		7 Mac OS X

1



(前ページの続きです)



12[選択したポート]をクリックし、 モデムを接続するポートの中から、 本商品を接続したポートをクリッ クし、[次へ>]をクリックする。 [所在地情報]画面が表示された場合はご使 用に合わせて正しく設定し、[次へ>]をク リックしてください。
 新しい特定のクロール
 区

 ジジ
 ジェク加速力に行いたがリール、てください、ビデムが一切にない場合、またはイクストール ディスがある場合は、ビイスク使用
 シリンパンでたさい、

 モデル(2)
 This MATE VOISION MP DISSINTE VOISION MP Prop His Subtrace Voision MP Prop H

新しいモジムの40x1-ル 選択されたモデム DISMATEVOSSIm SYNC マーホードにクストールにますか? オペズのホート(A)	
< 戻る(B) 次へ(W) キャンセル	

13[完了]をクリックする。







(前ページの続きです)

19手順17の画面に戻るので、[続行] をクリックし、CD-ROMをドライ ブから取り出し、[はい] をクリッ クして、パソコンを再起動する。 ^{以上でインストールは完了です。}



