



機器接続マニュアル



機器接続マニュアルに関する注意事項・

本書を正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず「マニュアルPDFをダウンロー ドする前に」をお読みいただき、「はじめに(商標権などについて、対応機種一覧、マ ニュアルの読み方、表記のルール)」マニュアルをダウンロードしてください。 ダウンロードされたマニュアルは、必ずご利用になる場所のお手元に保管し、いつ でもご覧いただけるようにしておいてください。

(株)日立製作所 - イーサネット

1 システム構成

(株日立製作所製PLCとGPをイーサネット通信する場合のシステム構成を示します。

S10V シリーズ

CPU	リンクI/F	使用可能 ケーブル	ユニット	対応ターゲット機
				
LQP510	LQE520		(株)デジタル製	
	LQE520		GPイーサネットI/Fユニット	
LQP520 ^{*1}	CPU上のイー サネットI/F	イーサネット ケーブル IEEE802.3規格 準拠相当品	(GP070-E111/GP070-E141) GP377Rシリーズ マルチユニットE (GP077-MLTE11, GP377- MLTE41) GP77Rシリーズ マルチユニットE (GP077-MLTE41)	GP/GLC シリーズ ^{*2}

*1 LQP520 を使用する場合は、LQP510 が必要です。

*2 対応 GP/GLC 一覧参照

シリーズ名		商品名	オプション イーサネット I/Fユニット の使用可否	内蔵 イーサネット ポートの有無
GP77Rシリーズ	GP-377Rシリーズ	GP-377RT	O ^{*1 *2}	×
	GP-477Rシリーズ	GP-477RE	O *2	×
	GP-577Rシリーズ	GP-577RS	O *2	×
		GP-577RT	O *2	×
GP2000シリーズ	GP-2300シリーズ	GP-2300L	×	0
		GP-2300T	×	0
	GP-2400シリーズ	GP-2400T	×	0
	GP-2500シリーズ	GP-2500T	O *3 *4	0
	GP-2501シリーズ	GP-2501S	O ^{*2 *3}	×
		GP-2501T	O ^{*2 *3}	×
	GP-2600シリーズ	GP-2600T	O ^{*3 *4}	0
	GP-2601シリーズ	GP-2601T	O ^{*2 *3}	×
GLC2000シリーズ	GLC2300シリーズ	GLC2300L	×	0
		GLC2300T	×	0
	GLC2400シリーズ	GLC2400T	×	0
	GLC2500シリーズ	GLC2500T	O *3 *4	0
	GLC2600シリーズ	GLC2600T	O ^{*3 *4}	0
STシリーズ	-	ST403	×	0

*1 マルチユニットのみ使用可能です。

*2 2Way ドライバ(Pro-Server、GP-Web など)は使用できません。

- *3 オプションイーサネット I/F ユニットを使用する場合は、別途バス変換ユニット(PSL-CONV000)が必要です。
- *4 オプションイーサネットI/Fユニットを使用した場合は、2Wayドライバ(Pro-Server、GP-Webなど)のアプリケーションで使用できるネットワークと、PLCで使用するネットワークを 別々のクラスやネット番号にすることができます。その場合、PLCと通信するのはオプショ ンイーサネットI/Fユニット側となります。

接続構成

LQE520を使用する場合



TCP 通信固定。

< n:1 接続>



TCP 通信固定。最大接続4台は、PLC の仕様です。 接続台数は、あくまでGPシリーズのみが接続した場合の台数です。 他の機器が、イーサネットで接続されている場合は、その分GPシリーズの接続台数が制限 されます。PCリンク等の他のネットワークとの接続はできません。

接続構成

LQP520を使用する場合



LQP520はLQP510が必要です。 TCP通信固定。

< n:1 接続 >



LQP520はLQP510が必要です。 TCP通信固定。 使用可能デバイス

GPでサポートしているデバイスの範囲を示します。

S10V シリーズ

は、システムエリアに指定可能

デバイス	ビットアドレス	ワードアドレス	備考	
外部入力	X000 ~ XFFF	XW000 ~ XWFF0	***0 *1	
外部出力	Y000 ~ YFFF	YW000 ~ YWFF0	***0 *1	
内部レジスタ	R000 ~ RFFF	RW000 ~ RWFF0	***0 *1	
グロ−バルリンクレジ スタ	G000 ~ GFFF	GW000 ~ GWFF0	***0 *1	
イベントレジスタ	E000 ~ EFFF	EW000 ~ EWFF0	***0 *1	
キープリレー	K000 ~ K0FF	KW000 ~ KWFF0	***0 *1	
システムレジスタ	S000 ~ SBFF	SW000 ~ SWBF0	***0 *1	H/L
オンディレータイマ	T000 ~ T1FF	TW000 ~ TW1F0	***0 *1,*2	
ワンショットタイマ	U000 ~ U0FF	UW000 ~ UW0F0	***0 *1	
アッフ゜タ゛ウンカウンタ	C000 ~ C0FF	CW000 ~ CW0F0	***0 *1	
トランスファレシ [*] スタ	J000 ~ JFFF	JW000 ~ JWFF0	***0 *1	
レシーフ゛レシ゛ スタ	Q000 ~ QFFF	QW000 ~ QWFF0	***0 *1	
拡張内部レジスタ	M000 ~ MFFF	MW000 ~ MWFF0	***0 *1	
拡張内部レジ スタ	A000 ~ AFFF	AW000 ~ AWFF0	***0 *1	
		TC000 ~ TC1FF		
		TS000 ~ TS1FF		
		UC000 ~ UC0FF		
ワンショットタイマ設定値		US000 ~ US0FF		L/H
カウンタ計数値		CC000 ~ CC0FF		
カウンタ設定値		CS000 ~ CS0FF		
ワークレジスタ		FW000 ~ FWBFF	Bit F	
データレジスタ		DW000 ~ DWFFF	Bit F	
ワークレジスタ	LB0000 ~ LBFFFF	LBW0000 ~ LBWFFF0	***0 *1	
ラダーコンバータ専用 ワークレジスタ	LR0000 ~ LR0FFF	LRW0000 ~ LRW0FF0	***0 *1	
ラダーコンバータ専用 ワークレジスタ(エッジ専用)	LV0000 ~ LV0FFF	LVW0000 ~ LVW0FF0	***0 *1	
ワード専用ワークレジスタ		LWW0000 ~ LWWFFFF	Bit F	H/L
ロングワード専用ワークレジスタ		LLL0000 ~ LLL1FFF	Bit 31 *3	
単精度浮動小数点 専用ワークレジスタ		LF0000 ~ LF1FFF	*3,*4	
ワード専用ワークレジスタ (停電保持)		LXW0000 ~ LXW3FFF	Bit F	
ロングワード専用ワークレジスタ (停電保持)		LML0000 ~ LML1FFF	Bit 31 *3	
単精度浮動小数点専用ワ-クル ジ スタ (停電保持)		LG0000~LG1FFF	*3,*4	

2

*1 PLCの仕様により最上位ビットが0ビット、最下位ビットが15ビットになっています。そのため、0ビット目をONさせるとそのビットを先頭としてワードには、「32768(0x8000)」が書き込まれます。

例) GP のビット指定にて X000 を ON させると、PLC 側のビットデバイス X000 が ON します。 このとき GP 及び PLC のワードデバイス XW000 は「32768(0x8000)」になります。

- *2 書込み不可
- *3 32ビットデバイスです。
- *4 浮動小数点デバイスです。Eタグ、Kタグの32ビットFloat指定でご使用ください。



▼**0 ・ワードアドレスは、下1桁目が0の値のみ指定します。

> : ビット指定できます。ワードアドレスのあとにビット位置を つけます。ビット位置は0~Fで指定します。但し、ビット 指定で書込みした場合、指定したビット以外の他のビットは 全て 0FF(0)になります。

- Bit 31 :ビット指定できます。ワードアドレスのあとにビット位置を つけま す。ビット位置は0~31で指定します。但し、ビット 指定で書 込みした場合、指定したビット以外の他のビットは 全て OFF(0) になります。
 - H/L : 2 ワード(32ビットデータ)を使用する場合のデータの上 下関係は、以下の通りです。

0	H(上位)
1	L(下位)

L/H : 上記 H/L の逆の上下関係になります。

環境設定例

S10V シリーズ

・CPU モジュール (LQP520)の場合

GP	の設定	PLC側の設定			
自局IPアドレス	GP自身のIPアドレス *1	P自身のIPアドレス *1 相手局アドレス *4			
自局ポート番号	GP自身のポート番号 *2				
相手局IPアドレス	PLCのIPアドレス *1	IPアドレス *4	PLC自身のIPアドレス		
相手局ポート番号	PLCのポート番号 *3				
		ステーションNo.設定スイッチ *5	0,0 またはF,F		

・ET.NET モジュール (LQE520)の場合

GP	の設定	PLC側の設定			
自局IPアドレス	GP自身のIPアドレス *1	相手局アドレス *4	GPのIPアドレス		
自局ポート番号	GP自身のポート番号 *2				
相手局IPアドレス	PLCOIP7F ba *1	IPアドレス *4	PLC自身のIPアドレス		
相手局ポート番号 PLCのポート番号 *6					
		ี	0 または2		

*1 設定値は、ネットワーク管理者に確認してください。

*2 GP2000 及びGLC2000 シリーズで、以下の2Way ドライバ機能を使用する場合は、使用する自 局ポート番号と重複しないように設定にしてください。

2Wayドライバの機能のポート番号の設定は、GP/GLCのオフラインメニューの「初期 設定」->「動作環境の設定」->「拡張設定」->「イーサネット情報の設定」で確認できます。 ポート番号のベース番号はデフォルトで8000です。

従って、デフォルトの設定では8000~8009が使用できません。

ポート番号の オフセット	機能内容
1	MtoMLan用(GP-PRO/PB for Win 画面転送など)
2	ProNet(ProServer with Pro-Studio for Win)用
3	Reserved
4	GP-Web用
5	Reserved
6	Pro-Control Editor用
7	Reserved
8	GP-PRO/PB for Win シミュレーション用
9	Reserved

*3 CPU モジュール (LQP520)の場合、PLC 側のポート番号は、4302 ~ 4305 を使用します。 1 つのポートで 1 つのクライアントのみ接続できます。

*4 ラダーソフトで設定を行ってください。

*5 PLC の CPU 上のステーション No. 設定スイッチが「0,0」の場合は、ラダーソフトで設定 した PLC の IP アドレスが有効になります。「F,F」の場合は、PLC の IP アドレスは 192.192.192.1 となります。

3

- *6 ET.NET モジュール (LQE520)を使用する場合は、4302を設定してください。1つのポートに最大4つのクライアントが接続できます。
- *7 ET.NET モジュールのモジュール (LQE520)No. 設定スイッチが「0」の場合は、10Base-5 で通信します。「2」の場合は、10Base-T で通信します。

特殊設定

・作画ソフトの設定

作画ソフトの設定は、「GPシステムの設定」の「通信の設定」で行います。 設定メニューと項目は以下の通りです。

G	Pシステムの設定 - noname.	tnop	<u>]×</u> [ここでは、以下の設定を行います。
	システムの設定	1/00股定		・自局 IPアドレス: GP の IPアドレス
	f川明世祖該定	145长1发电源定		(各バイトは0 ~ 255)
	自局IPフドンス	0.000		デフォルト: 0.0.0.0
	自局ポート番号	1024		・目局ボート番号:
	相手局IPFにフ	<u>,</u>	i	GP OJA - 1
	18-27-00 71-02	<u>j 0. 0 a 0</u>		(1024 000000) デフォルト・1024
	相手局ポート番号	1024		・相手局 IPアドレス: PICの IPアドレス
	通信方式	🕘 JDP	(j) TCP	(各パイトは0~255)
				デフォルト: 0.0.0.0
				・相手局ポート番号:
				PLC のポート番号
			初張設定	(1024 ~ 65535)
			<u> </u>	デフォルト: 1024
				通信方式は、PLC の仕様で TCP 通
				信のみです。UDPに設定してもTCP
				にて通信します。
ļĮ				
		キャンセル 初	期設定 (W/(Ŀ)	

・通信の設定の拡張設定

拡張設定画面は、以下の通りです。

拡張設定		<u> × </u>
送信ウエイ、	0 ms) DK
<i>ቅ</i> ዠፊፖ ウ Ւ	0 X2 sec	++>セル
IPルータアトシス	0. 0. 0. 0	<u>\</u> ^∥7°(<u>H</u>)
ちフ゛ネットマスク	0. 0. 0. 0	
UDP通创トライ回数	2	

通信方式は、PLCの仕様でTCP通信のみのため、UDP通信リトライ回数を設定する必要はありません。

GP 側設定

イーサネット通信するためのGP側の通信設定を示します。

動作環境メニュー

動作環境メ:	Z4 -	前画面
1 2 3	動作環境の設定 イーサネット情報の設定 イーサネット情報の拡張設定	

イーサネット情報の設定

「イーサネット情報の設定」を選択し各項目を設定します。

イーサネット情報の設定				設定終了	7 取り消し
自局IPアドレス	[].[].[].[)
自局ボート番号	(]			
相手局IPアドレス	ĺ].[].[].[]
相手局ボート番号	[]			
	-1 <i></i> -	1 <u>1</u>	1 <u></u> 1	-11	
1 2 3 4 5	6	7 8	<u> e o</u>		↑ _ ↓ BS
					$\overline{\left \left(\leftarrow \right)\right } \rightarrow \overline{\left \left(- \right)\right }$

・ 自局 IP アドレス

GPのIPアドレスを設定します。IPアドレスは全32ビットを8ビットごとの4つの組に分け、 それぞれをドットで区切った10進数で入力してください。

- ・ 自局ポート番号
 GPのポート番号を1024~65535で設定します。
- 相手局 IP アドレス
 PLC の IP アドレスを設定します。
- 相手局ポート番号
 PLCのポート番号を CPU モジュール (LQP520)を使用される場合は 4302 ~ 4305 で、ET.NET モジュール (LQE520)を使用される場合は 4302 を設定してください。

重要 ・ GP2000、GLC2000シリーズで内蔵のイーサネットポートを使用する 場合は、「自局ポート番号」は、2Wayドライバのポート番号と重な らないように設定してください。 2Wayドライバのポート番号は、「初期設定」->「動作環境の設定」 ->「拡張設定」->「イーサネット情報の設定」で確認できます。デ フォルトで8000が設定されています。 2Way ドライバは、この設定から連続して10ポート(デフォルトで は8000~8009)を使用します。また、GPの自局 IP アドレスが 0.0.0.0の場合は、2Way側の「イーサネット情報の設定」で設定さ れたIPアドレスが有効になります。

イーサネット情報の拡張設定

イーサネット情報の拡張設定				設定終了		/消し
送信ウエイト	[] (ms)				
TCPタイムアウト値	[] (x 2sec)				
IPルータアドレス	[].[]].	[].[]	
サブネットマスク	ĺ).[).	[].[]	
	_1	1-1-1	1	1-1-1-		—1 <i>—</i>
1 2 3 4 5	6	7 8 9	<u>∥</u> ∘			L BS
						→

・送信ウエイト(0~255)

GPからのコマンド送信時にウエイト時間を入れることができます。 通信回線上のトラフィックが多い場合、ご使用ください。 設定が必要ない場合は、0に設定してください。

TCP タイムアウト値(0~65535)

タイムアウト値です。設定した時間内に、相手局より応答がない場合タイムアウトになり ます。0に設定すると、デフォルト値として15秒に設定されます。

・IP ルータアドレス

ルータのIPアドレスを設定します。(ルータの設定は一つのみです。) ルータを使用されない場合は、全て0に設定してください。

・サブネットマスク

サブネットマスクを設定します。 使用されない場合は、全て0に設定してください。



重 要 ・ オフラインよりメモリの初期化をした場合、各設定値に不定値が 設定されることがあります。必ず設定値をご確認ください。

7.9 プロトコルスタックのエラーコード

プロトコルスタックのエラーコードは、GP画面上で下記のように表示されます。

上位通信エラー(02:FE:**)

** が下表のエラーコード 00 ~ F0 になります。

エラーコード	内容	備考
00	初期化で自局IPアドレスの設定エラー	
05	初期化に失敗した	
06	通信中止処理に失敗した	
07	初期化処理が正常に終了していない状態で、コネクションを開設しよ うとした	
08	自局ポート番号エラー	
09	相手局ポート番号エラー	
0A	相手局IPアドレスエラー	
OB	UDP/IDPにて既に同じポート番号が使用されている	
0C	TCP/IPで既に同じ相手と同じ番号でコネクションを開設している	
OD	プロトコルスタックがオープン処理を拒否した	
0E	プロトコルスタックがオープン処理を失敗した	
0F	コネクションが切断されました	
10	全てのコネクションが使用中で、空きコネクションがない	
13	相手局からアボートされた	
30	プロトコルスタックからの返事がない	
32	相手局より返事がない	*1 *2
40	指定したノードがネットワーク情報に存在しない	*1
41	ランダム読み出し応答データの1/0メモリ種別が異常である	*1
42	ネットワーク情報が存在していない	
F0		

*1 オムロン(株)CS1/CJ/CJ1Mシリーズをご使用になる場合、エラーコードはGP画面上で 以下のように表示されます。また、イーサネットエラーコードの後ろには、指定した ネットワークアドレスとノードアドレスが表示されます。

上位通信エラー(02:FE:<u>**</u>:<u>###</u>:<u>###</u>)



ノードアドレス(10進法) ネットワークアドレス(10進法) イーサネットエラーコード(16進法)

 * 2 (株)日立産機システムHIDIC Hシリーズ、Schneider MODBUS TCPを ご使用になる場合、エラーコードはGP画面上で以下のように表示されま す。また、イーサネットエラーコードの後ろには、指定したノードアド レスが表示されます。 上位通信エラー(02:FE:<u>**</u>:##)

> └───── ノードアドレス(10進法) ────── イーサネットエラーコード(16進法)

> > 1