SWT&SAMACシリーズ USB転送ドライバのインストール

Windows PC を使用して膜厚計 SWT & SAMAC シリーズの USB 転送を行うには、専用ドライバのインストールと COM ポートの確認が必要です。

ご使用の前に

- 本ドライバは Windows 7, 8, 8.1, 10 の 32/64 ビットのパソコンで使用できます。
  XP および Vista のパソコンを使用する場合は、弊社ホームページから旧バージョンの ドライバをダウンロードしてください。
- 本ドライバには32ビット版と64ビット版の2種類があります。パソコンのビット数に応じてドライバを選択する必要があるため、事前にビット数を確認してください。
  ※Windows 10の場合、[スタート]ボタン(二)を右クリックし、[システム]をクリックするとビット数が確認できます。

🔜 ७२२४		- 0	×
- אירב א 🗹 אין אין אין אין אין אין	ール パネル ゝ システムとセキュリティ ゝ システ	ム 🗸 ひ コントロール パネルの検索	Q
コントロール パネル ホーム	Windows のエディション Windows 10 Home		0
💔 デバイスマネージャー	© 2016 Microsoft	Windows1	()
🐶 リモートの設定	rights reserved.		<u> </u>
システムの保護	5275L		
→ システムの評細設定		OSHIBA	
	プロセッサ: In 1	itel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ .70GHz 1.70 GHz	
関連項目	実装メモリ (RAM): 4	4.00 GB TOSHIBA	
セキュリティとメンテナンス	システムの種類: 6	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース ブロセッサ	

- 1. ドライバのインストール
  - パソコン起動後に管理者権限のアカウントでログインし、付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
  - CD-ROM を開き、日本語取扱説明書の「転送」フォルダ内にある「USB 転送ドライバ V6.7.4」フォルダをダブルクリックします。
  - 次に、パソコンのビット数に応じて [CP210xVCPInstaller.exe] を選び、ダブルクリックしインストール作業を開始します。
    ※パソコンが 32 ビットの場合は [CP210xVCPInstaller x86.exe]、64 ビットの場合は

※ハワコンか 32 ビットの場合は [CP2T0xVCPInstaller\_x86.exe]、64 ビットの場合は [CP210xVCPInstaller\_x64.exe] を選択してください。



 「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」が出た場合は、はい をクリックし継続します。

ユーザー アカウント制御 このアプリがデバイスに変更 か?	× を加えることを許可します	
② Driver Package Installer 確認済みの発行元: Silicon Laboratories Inc. ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ		
詳細を表示		
はい	いいえ	(注:Windows10の場合)

インストール画面が表示されるので、次へ(N)をクリックします。



完了をクリックするとインストール作業は終了です。

SANKO CP210x USB to UART Br	idge Driver Installer	stallation of the	
	SANKO CP210X USB to UART Bridge Driver		
	The drivers were successfully ins	stalled on this computer.	
	You can now connect your devic came with instructions, please re	e to this computer. If your device ad them first.	
A CONTRACTOR	Driver Name	Status	
	✓SANKO EL (silabser) Port	Ready to use	
	< 戻る(8)	完了キャンセル	

2. COMポートの確認

•

- ・ インストール完了後にパソコンと膜厚計を USB ケーブルで接続します。
- デバイスマネージャーを起動し、画面上の [ポート(COM と LPT)]をクリックします。
  ※Windows 10 の場合、[スタート]ボタン(二)を右クリックし、[デバイスマネージャー]
  をクリックして起動します。



[SANKO CP210x USB to UART Bridge (COM?)]の表示と COM ポート番号を確認します。

以上

V6.7.4 July 2017