楽ナビLite(2009年モデル) 接続可能携帯電話一覧 （2013/11/1現在）
[対象機種：AVIC-MRZ90/MRZ90-2/MRZ90G]

赤文字は追加情報です

※「AVIC-MRZ90」を、「CNVU-R2110DL-F/R2200DL-F/R2210DL-F/R2300DL-F/R2310DL-F/R2400DL-F/R2410DL/CNSD-R2210/R2310/R2410」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。
※「AVIC-MRZ90-2/MRZ90G」を、「CNVU-R2210DL-F/R2300DL-F/R2310DL-F/R2400DL-F/R2410DL-F/R2500DL-F、CNSD-R2310/R2410」にてバージョンアップした場合の接続可否は、バージョンアップ前と同じです。

＜携帯電話用Bluetooth接続適合＞

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	インターネット 接続可否
NTT DoCoMo	Black Berry Bold *	△ ※3 ※5※8	○ ※25	×
	Black Berry Bold 9700 *	△ ※3 ※5※8	○ ※25	×
	Black Berry Bold 9780 *	△ ※3 ※5※8	○ ※25	×
	Black Berry Bold 9900 *	△ ※3 ※5※8	○ ※25	×
	Black Berry Curve 9300 *	△ ※3 ※5※8	○ ※25	×
	CA-01C	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-01A	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-01B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-01C	○* ※5	○	○
	F-01E	○* ※5	○	○
	F-02C	○* ※5	○	○
	F-02D	○* ※5	○	○
	F-02E * (ARROWS X)	○* ※1※5	○* ※30	○* ※29
	F-03A	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-03B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-03C	○* ※5	○	○
	F-03D * (ARROWS Kiss)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	F-03E * (ARROWS Kiss)	○* ※5	○* ※25※30	○* ※29
	F-04B	×	○	○* ※16
	F-04D	○* ※5	○	○
	F-04E * (ARROWS V)	○* ※1※5	○* ※25※30	○* ※29
	F-05D * (ARROWS X LTE)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	F-06B	○* ※5	○	○
	F-06E * (ARROWS NX)	○* ※5	○ ※25	○* ※29
	F-07B	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-07C (Windows7ケータイ)	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	F-07D * (ARROWS μ)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	○* ※29
	F-08E * (らくらくスマートフォン2)	○* ※5※7	○ ※25	- ※18
	F-09A	○* ※1※5	○	○* ※16
	F-09C	○* ※5	○	○
	F-09D * (ANTEPRIMA)	○* ※5	○* ※25※30	○* ※29
	F-10C	○* ※5	○	○
	F-10D * (ARROWS X)	○* ※1※5	○* ※25※30	○* ※29
	F-11D * (ARROWS Me)	○* ※5	○* ※25※30	○* ※29
	F-12C *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	F-12D * (らくらくスマートフォン)	○* ※5	×	- ※18
	F1100 *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	○* ※16
	HT-01A *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	HT-02A *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	HT-03A *	△ ※1 ※5※8	×	- ※18
	HT1100 *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	HW-01E * (Ascend)	△ ※1 ※5※8	○* ※25※30	- ※18
	HW-03E * (Ascend D2)	△ ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	L-01D * (Optimus LTE)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	L-01E * (Optimus G)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	L-02E * (Optimus LIFE)	△ ※5※8	×	- ※18
	L-03C	○* ※1 ※2※5	○	○
	L-04C * (Optimus chat)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	L-04E * (Optimus G pro)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	L-05D * (Optimus it)	△ ※5※8	○* ※25※30	- ※18
	L-05E * (Optimus it)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	L-06D * (Optimus Vu)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	L-07C * (Optimus bright)	△ ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	N-01A	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	N-01B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-01D * (MEDIAS PP)	○* ※1 ※2※5	×	- ※18
	N-01E	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-02A	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	N-02B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-02C	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-02D	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-02E * (MEDIAS U)	○* ※5	○* ※25※30	- ※18
	N-03C	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-04A	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	N-04B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-04C * (MEDIAS)	△ ※1 ※5※8	×	- ※18
	N-04D * (MEDIAS LTE)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	N-04E * (MEDIAS X)	○* ※5	○* ※25※30	- ※18
	N-05C	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-05D * (MEDIAS ES)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	N-05E * (MEDIAS W)	○* ※5	○ ※25	- ※18
	N-06A	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-06C * (MEDIAS WP)	△ ※1 ※5※8	×	- ※18
	N-06D * (MEDIAS TAB)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	N-06E * (MEDIAS X)	○* ※5	○ ※25	- ※18
	N-07A	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-07B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-07D * (MEDIAS X)	○* ※5	○* ※25※30	- ※18
	N-08A	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-08B	○* ※1※5	○	○* ※16
	N-08D * (MEDIAS TAB UL)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	N-09A	○* ※1※5	○	○* ※16
	NM705i	△ ※2 ※3※8	○ ※25	×
	NM706i	△ ※2 ※3※8	○ ※25	×

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	インターネット 接続可否
NTT DoCoMo	P-01A	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-01B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-01D *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	P-02A	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-02B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-02D *	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	P-02E * (ELUGA X)	○* ※5	○ ※25	- ※18
	P-03C	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-03E * (ELUGA P)	○* ※5	○ ※25	- ※18
	P-04B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-04D *	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	P-05C	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-06B	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-06D * (ELUGA V)	○* ※1※5	○* ※25※30	- ※18
	P-07A	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-07C *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	P-07D * (ELUGA power)	○* ※5	○* ※25※30	- ※18
	P-08A	○* ※1※5	○	○* ※16
	P-09A	○* ※1※5	○	○* ※16
	P905i	○* ※1※5	○	○* ※16
	P905iTV	○* ※1※5	○	○* ※16
	P906i	○* ※1※5	○	○* ※16
	SC-01B *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	GALAXY NEXUS * (SC-04D)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY Note * (SC-05D)	△ ※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY Note II * (SC-02E)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY S * (SC-02B)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY S II * (SC-02C)	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	GALAXY S II LTE * (SC-03D)	△ ※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY S III * (SC-06D)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY S III α * (SC-03E)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY S4 * (SC-04E)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY Tab * (SC-01C)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	GALAXY Tab 7.0Plus * (SC-02D)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	SH-01A	○* ※5	○	○
	SH-01B	○* ※5※27	○	○
	SH-01C	○* ※5※27	○	○
	SH-01D *	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	SH-01E *	○* ※5	○	○* ※29
	SH-02B	○* ※5※27	○	○
	SH-02D *	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	SH-02E *	○* ※5	○	- ※18
	SH-03A	○* ※5	○	○
	SH-03B	○* ※5※27	○	○
	SH-03C * (LYNX 3D)	○* ※1※5	○	- ※18
	SH-03D	○* ※5※27	○	○
	SH-04A	○* ※5	○	○
	SH-04E *	○* ※5	○	- ※18
	SH-05C	○* ※5※27	○	○
	SH-05D	○* ※5※27	○	○
	SH-06A	○* ※5※27	○	○
	SH-06C	○* ※5※27	○	○
	SH-06D *	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	SH-06E *	○* ※5	○ ※25	- ※18
	SH-07A	○* ※5※27	○	○
	SH-07B	○* ※5※27	○	○
	SH-07D *	○* ※5	○	- ※18
	SH-07E *	○* ※5	○ ※25	- ※18
	SH-08E * (AQUOS PAD)	○* ※5	○ ※25	- ※18
	SH-09D *	○* ※5	○	- ※18
	SH-10B *	○* ※5	○	- ※18
	SH-10C	○* ※5※27	○	○
	SH-10D *	○* ※5	○	×
	SH-12C *	○* ※1※5	○	- ※18
	SH-13C *	○* ※1※5	○	- ※18
	SH906i	○* ※5	○	○
	SH906iTV	○* ※5	○	○
	XPERIA * (SO-01B)	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	Xperia A * (SO-04E)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	Xperia acro * (SO-02C)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	Xperia acro HD * (SO-03D)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	XPERIA arc * (SO-01C)	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	Xperia AX * (SO-01E)	×	×	- ※18
	Xperia GX * (SO-04D)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	Xperia NX * (SO-02D)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	Xperia PLAY * (SO-01D)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	Xperia ray * (SO-03C)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	Xperia SX * (SO-05D)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	Xperia Z * (SO-02E)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	T-01A *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	T-01B *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	T-01C * (REGZA Phone)	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	T-01D * (REGZA Phone)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	- ※18
	T-02D * (REGZA Phone)	○* ※5	○* ※25※30	○*※29

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	インターネット 接続可否
NTT DoCoMo	iPhone 5c *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 5s *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
au by KDDI	CA001	○* ※7	○* ※15	○
	CA002	○* ※7	○* ※15	○
	CA003	○* ※6※7	○* ※15	○
	CA004	○* ※7	○* ※15	○
	CA005	○* ※6	○* ※15	○*
	CA006	○* ※6	○* ※15	○*
	CA007	○* ※6	○* ※15	○*
	CAL21 * (G'z One TYPE-L)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	G'z One TYPE-X	○* ※6	○* ※15	○*
	IS11CA * (G'z One)	△ ※1 ※5※8	×	- ※18
	W62CA	○* ※7	○* ※15	○
	W63CA	○* ※7	○* ※15	○
	beskey	○* ※6	○* ※15	○*
	H001	○* ※7	○* ※15	○
	Mobile Hi-Vision CAM Wooo	○* ※7	○* ※15	○
	wooケータイ W62H	○* ※7	○* ※15	○
	wooケータイ W63H	○* ※7	○* ※15	○
	HTL21 * (HTC J butterfly)	△ ※5※8	○ ※25	×
	HTL22 * (htc J one)	△ ※5※8	○ ※25	×
	INFOBAR * (A02)	△ ※5※8	○ ※25	×
	IS11LG * (Optimus X)	○* ※2※5	○ ※25	- ※18
	LGL21 * (Optimus G)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	IS12M * (RAZR)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	ISW11M * (MOTOROLA PHOTON)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	×
	IS11N * (MEDIAS BR)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	×
	IS11S * (Xperia acro)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	IS12S * (Xperia acro HD)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	SOL21 * (Xperia VL)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	SOL22 * (Xperia UL)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	×
	S001	○* ※7	○* ※15	○
	S003	○* ※6	○* ※15	○*
	S004	○* ※6	○* ※15	○*
	S005	○* ※6	○* ※15	○*
	S006 (Cyber-shot)	○* ※6	○* ※15	○*
	S007	○* ※6	○* ※15	○*
	G9	○* ※7	○* ※15	○
	G11	○* ※6	○* ※15	○*
	Premier 3	○* ※7	○* ※15	○
	BRAVIA Phone U1	○* ※6	○* ※15	○*
	URBANO AFFARE	○* ※6	○* ※15	○*
	URBANO BARONE	○* ※6	○* ※15	○*
	URBANO MOND	×	×	×
	W54S	○* ※7	○* ※15	○
	W61S	○* ※7	○* ※15	○
	W65S	○* ※7	○* ※15	○
	P001	○* ※7	○* ※15	○
	IS06 * (SIRIUS α)	○* ※1※5	○ ※25	- ※18
	IS11PT * (MIRACH)	×	×	- ※18
	PTL21 * (VEGA)	○* ※5	×	×
	SA001	○* ※6※7	○* ※15	○
	SA002	○* ※6	○* ※15	○*
	W54SA	○* ※7	○* ※15	○
	W61SA	○* ※7	○* ※15	○
	W63SA	○* ※7	○* ※15	○
	W64SA	○* ※7	○* ※15	○
	GRATINA	○*	○* ※15	○
	ISW11K * (DIGNO)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	×
	K007	×	×	×
	K009	○* ※6	○* ※15	○*
	K011	○* ※6	○* ※15	○*
	KYL21 * (DIGNO S)	△ ※5※8	○ ※25	×
	L01 * (URBANO)	△ ※5※8	○ ※25	×
	URBANO PROGRESSO *	△ ※5※8	○ ※25	×
	ISW11SC * (GALAXY SII WiMAX)	△ ※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	SCL21 * (GALAXY S III Progre)	△ ※5※8	○ ※25	×
	INFOBAR * (A01)	○* ※1※5	○ ※25	×
	INFOBAR * (C01)	○* ※1 ※2※5	○ ※25	×
	IS01 *	○* ※5	△ ※25※26	- ※18
	IS03 *	○* ※1※5	○ ※25	- ※18
	IS05 *	○* ※1※5	○ ※25	- ※18
	IS11SH *	○* ※1※5	○	×
	IS12SH *	○* ※1※5	○	×
	IS13SH *	○* ※1 ※2※5	○	×
	IS14SH *	○* ※1 ※2※5	○	×
	IS15SH *	○* ※5	○	×
	IS17SH *	○* ※5	○	×
	ISW16SH *	○* ※5	○	×
	SHL21 *	○* ※5	○	×
	SHL22 *	○* ※5	○ ※25	×
	SH001	○* ※7	○* ※15	○

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	インターネット 接続可否
au by KDDI	SH002	○* ※7	○* ※15	○
	SH003	○* ※6※7	○* ※15	○
	SH004	○* ※7	○* ※15	○
	SH005	○* ※6※7	○* ※15	○
	SH006	○* ※6	○* ※15	○*
	SH007	○* ※6	○* ※15	○*
	SH008	○* ※6	○* ※15	○*
	SH009	○* ※6	○* ※15	○*
	SH010	○* ※6	○* ※15	○*
	SH011	○* ※6	○* ※15	○*
	Sportio water beat	○* ※7	○* ※15	○
	W62SH	○* ※7	○* ※15	○
	W64SH	○* ※7	○* ※15	○
	biblio	○* ※6※7	○* ※15	○
	F001	○* ※6	○* ※15	○*
	FJL21 * (ARROWS ef)	○* ※5	○ ※25	×
	IS02 *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	○
	IS04 * (REGZA Phone)	○* ※1※5	△ ※25※26	- ※18
	IS11T * (REGZA Phone)	○* ※1※5	○ ※25	- ※18
	IS12F * (ARROWS ES)	○* ※1 ※2※5	△ ※25※26	×
	IS12T * (Windows Phone)	△ ※1※5 ※7※8	○ ※25	- ※18
	ISW11F * (ARROWS Z)	○* ※1 ※2※5	×	- ※18
	ISW13F *	○* ※1※5	○* ※25	×
	LIGHT POOL	○* ※6	○* ※15	○*
	T001	○* ※7	○* ※15	○
	T003	○* ※6	○* ※15	○*
	T004	○* ※6	○* ※15	○*
	T005	○* ※6	○* ※15	○*
	T006	○* ※6	○* ※15	○*
	T007	○* ※6	○* ※15	○*
	T008	○* ※6	○* ※15	○*
	W56T	○* ※7	○* ※15	○
	W61T	○* ※7	○* ※15	○
	sportio W63T	○* ※7	○* ※15	○
	W65T	○* ※7	○* ※15	○
	X-RAY	○* ※6	○* ※15	○*
	E30HT *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	ISW11HT * (htc EVO WiMAX)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	ISW12HT * (htc EVO 3D)	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	ISW13HT *	△ ※5※8	○ ※25	×
	iPhone 4S *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 5 *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 5c *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 5s *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
SoftBank	001DL * (DELL Streak)	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	101DL * (STREAK PRO)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	101F * (ARROWS A)	○* ※5	○ ※25	○
	201F * (ARROWS A)	○* ※5	○ ※25	○
	202F * (ARROWS A)	○* ※5	○ ※25	○
	101K *	○* ※2※5	△ ※25※26	- ※18
	201K *	○* ※5	○ ※25	- ※18
	202K *	○* ※5	○ ※25	- ※18
	201M *	△ ※5※8	×	- ※18
	001N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	101N * (MEDIAS CH)	△ ※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	830N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	841N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	930N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	931N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	940N	○* ※1※4	- ※12	- ※18
	Nokia N82 *	△ ※2 ※3※8	○ ※25	○
	X02NK *	△ ※2 ※3※8	○ ※25	○
	001P (LUMIX Phone)	○* ※1※5	○	○* ※16
	003P *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	101P *	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	102P *	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	103P	○* ※1※5	○	○* ※16
	820P	○* ※3	△ ※25※26	×
	821P	○* ※3	△ ※25※26	×
	822P	○* ※3	△ ※25※26	×
	920P	○* ※1※5	○	○* ※16※17
	921P	○* ※1※5	○	○* ※16※17
	930P	○* ※1※5	○	○* ※16
	931P	○* ※1※5	○	○* ※16
	940P	○* ※1※5	○	○* ※16
	941P	○* ※1※5	○	○* ※16
	942P	○* ※1※5	○	○* ※16
	820SC	○* ※3	○	○
	821SC	○* ※3	○	○
	920SC	○* ※3	○	○
	930SC	○* ※3	○	○
	931SC	○* ※3	○	○

電話会社	携帯機種名 アダプター設定	ハンズフリー 設定 使用可否	メモリ 読み出し 使用可否	インターネット 接続可否
SoftBank	940SC	○* ※3	○	○
	941SC	○* ※3	○	○
	X01SC *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	001SH (PANTONE3)	○*	○* ※15	○
	002SH (AQUOS SHOT)	○*	○* ※15	○
	003SH * (GALAPAGOS)	○* ※1	○	○
	004SH	○*	○* ※15	○
	005SH * (GALAPAGOS)	○* ※1	○	○
	006SH *	○* ※1※5	○	○
	007SH *	○* ※1※5	○	○
	009SH *	○* ※1※5	○	○
	101SH *	○* ※1 ※2※5	○	○
	102SH *	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	102SHII*	○* ※1 ※2※5	○	- ※18
	103SH *	○* ※1 ※2※5	○	○
	104SH *	○* ※1※5	○	- ※18
	106SH *	○* ※5	○	○
	107SH *	○* ※5	○	○
	108SH	○*	○* ※15	○
	109SH	○*	○* ※15	○
	200SH *	○* ※5	○	○
	202SH	○*	○* ※15	○
	203SH *	○* ※5	○	- ※18
	204SH * (シンプルスマホ)	○* ※5	○	- ※18
	205SH *	○* ※5	○	○
	206SH *	○* ※5	○ ※25	- ※18
	812SHsII	○*	○* ※15	○
	820SH	○*	○* ※15	○
	821SH	○*	○* ※15	○
	823SH	○*	○* ※15	○
	824SH	○*	○* ※15	○
	825SH	○*	○* ※15	○
	841SH	○*	○* ※15	○
	841SHs	○*	○* ※15	○
	842SH	○*	○* ※15	○
	920SH	○*	○* ※15	○
	921SH	○*	○* ※15	○
	922SH	○*	○* ※15	○
	923SH	○*	○* ※15	○
	930SH	○*	○* ※15	○
	931SH	○*	○* ※15	○
	932SH	○*	○* ※15	○
	933SH	○*	○* ※15	○
	934SH	○*	○* ※15	○
	935SH	○*	○* ※15	○
	936SH	○*	○* ※15	○
	940SH	○*	○* ※15	○
	941SH	○*	○* ※15	○
	942SH	○*	○* ※15	○
	943SH	○*	○* ※15	○
	944SH	○*	○* ※15	○
	945SH	○*	○* ※15	○
	823T	○* ※2※3	○* ※15	○
	824T	○* ※2※3	○* ※15	○
	830T	○* ※2※3	○* ※15	○
	920T	○* ※2※3	○* ※15	○
	921T	○* ※2※3	○* ※15	○
	X01T *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	X02T *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	001HT * (HTC Desire HD)	△ ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	X03HT *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	X04HT *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	X05HT *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	X06HT *	△ ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	X06HTII *	△ ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	007HW *	△ ※1 ※5※8	△ ※25※26	- ※18
	201HW *	△ ※5※8	○ ※25	- ※18
	003Z * (Libero)	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	008Z *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	009Z * (START)	△ ※1※2 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 3G *	△ ※6 ※7※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 3GS *	△ ※6※8	○ ※25	- ※18
	iPhone4 *	△ ※1 ※6※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 4S *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 5 *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 5c *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
	iPhone 5s *	△ ※1 ※5※8	○ ※25	- ※18
WILLCOM	WILLCOM 03 * (WS020SH)	-	- ※12	- ※18
	WILLCOM D4 (WS016SH)	△ ※1 ※5※23	×	- ※18
	WS027SH *	×	×	- ※18
	WX04K * [PHS回線]	×	△ ※25※26	- ※18
	WX04K * [3G回線]	○* ※2※5	△ ※25※26	- ※18

※ この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関しての結果です。
同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。

※ 掲載している携帯電話機種は2013年11月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
通信料や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。

※ 2013年11月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載しておりませんのであらかじめご了承ください。

※ 表中、○*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。

※ 表中、△印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。

※ 表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。

※ 表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。

※ 表中、型番の末尾に'*'が付いている端末はスマートフォンです。

※「インターネット接続可否」とはCDDB取得、オンデマンドVICSをはじめとしたインターネット接続機能の使用可否です。

※ 次のプロファイルに対応しています。
●HFP（Hands Free Profile）
●OPP（Object Push Profile）
●DUN（Dial Up Network Profile）
●A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）
●AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile）
●PBAP（Phone Book Access Profile）
●HSP（Headset Profile）
通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。

※1 登録後に携帯側で、接続する操作が必要です。

※2 登録完了時に携帯機特有の登録設定操作が必要です。

※3 登録後は携帯側で接続を確認される場合が有ります。

※4 ナビからの検索では、携帯電話を見つけられません。

※5 携帯機の設定によりナビからの検索で見つからない場合があります。

※6 ナビからの登録は、出来ません。

※7 携帯電話からHFP接続が出来ません。

※8 携帯電話に応答保留機能がありません。

※9 着信音がナビから鳴りません。
（着信確認音が1回だけ鳴ります）

※10 着信番号が非通知と表示されます。

※11 ナビ操作で応答保留に出来ません。

※12 携帯電話にメモリダイヤル機能がありません。

※13 電話帳の一括読込みが出来ません。

※14 電話帳の一括読込みでは、全て同一のグループ番号となります。

※15 電話帳転送終了後には、HFP自動接続が出来ない場合があります。

※16 データ通信を行うには、携帯電話の操作が必要です。

※17 データ通信を行うには、PCと携帯電話を接続して電話機の設定を行う必要があります。

※18 携帯電話にデータ通信機能がありません。

※19 電話帳転送を開始する場合は電話機の設定が必要な場合があります。

※22 メモリ転送時、名前の「読み」が転送されません。

※23 応答保留にすると、ナビでのハンズフリーが出来ない場合があります。

※24 携帯電話からHFP切断した場合、その後電話機からのハンズフリー操作が出来ない場合があります。

※25 接続後、電話帳が自動で転送されます。

※26 電話帳の自動転送では、全ての電話帳データを読み込めない場合があります。

※27 簡単ペアリングに対応しています。（簡単ペアリング：パスキー入力を省略し簡単に登録できる機能）

※29 製品の[プロバイダリスト]から[NTTdocomo]を設定後、
[プロバイダリスト]-[マニュアル]または[その他のプロバイダ]にてDNSを全て消すと通信できるようになります。

※30 グループ設定された電話帳データを転送する