

STEP  
3

## 電話帳の移し替え

- 1 
- ホーム画面で「**電話**」を押します。
- 2 
- 基本機能の中から「**電話帳コピー**」を押します。
- 3 
- 使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」を押します。
- 4 
- インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータを押します。
- 5 
- 「**上書き**」「**追加**」のいずれかを押します。  
※上書き:登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。  
※追加:登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。
- 6 
- インポート状況が表示されますので完了するまでお待ちください。
- 7 
- インポートが完了したら「**OK**」を押します。



事前にFOMA/Xi端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、P-01Dに挿入してください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA/Xi端末の取扱説明書をご覧ください。