

…… TAMAGOTCHI 4U商品に関するお問い合わせ ……

◀電話受付先▶ バンダイお客様相談センター
 〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
 PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL: <http://www.bandai.co.jp/support/>

◀商品・修理品送付先▶ バンダイ 栃木修理・配送センター
 〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通

… 4Uアプリ(スマートフォンアプリ)に関するお問い合わせ …

<http://bnfaq.channel.or.jp/contact/>

※タイトル入力では「たまごっち4U」とご入力ください。

※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。



あそぶ前に読んでね

TAMAGOTCHI 4U

© BANDAI, WIZ

取扱説明書



もくじ

●本体の説明	4	●部屋移動	17
●はじめに…たまごっちの誕生	5	●おでかけ先	18
●たまごっちの生活	7	●たらばこ	20
●苗圃の育かた	7	●てちよう	21
●お世帯のしかた	8	●電池交換について	23
●チェックメーター	8	●力バーの外しかた・取り付けかた	23
●ツーン	11	●ごんなときは	24
●おでかけツーン	15	●ごんなときはスタートボタンを押してください	26
●食事	16	●ダウンロードに関するご注意	27
●コミュニケーション	16		

アンケートに答えてプレゼントをゲット

商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。

下記URLよりお答えください。(下の二次元コードもご利用いただけます)
 アンケートにご協力いただいたお客様の中から抽選で景品をお送りします。
 ご当選の発表は、景品の発送をもってかえさせていただきます。

http://www.dataresearch.jp/bandai_tama_4u/

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。
 ※パソコンでもアクセスが可能です。



⚠ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲、窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- 単4乾電池などの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。
- 本商品は電波を使用した無線設備のため、設置場所や操作にあたっては医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。また、電波使用が禁止されている場所では通信操作は行わないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 充電式電池を使用する場合は、対応の充電式ニッケル水素電池以外の電池を使用しないでください。充電の方法については、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- 十一 (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 長時間遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。
- 製品本体や電池が水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。
- 水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいれない



みずにくらさない




ひにちがづけない

対象年齢6才以上

《使用上の注意》

- 誤使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。
- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れて濡れたり操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。
- 本商品の可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 透明カバー、トレイ、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触しているとき色が移る場合があります。
- 誤動作した場合はスタートボタンを押してください。
- 通信中は本体を動かさないでください。
- 通信対象との距離が長いと通信できない可能性があります。ご注意ください。
- 周辺に強い電波が発生したり、金属などの材質が近くにある場合、通信ができなことがありますのでご注意ください。
- セットされている電池はテスト用です。電池交換マークが出たら電池を交換してください。
- 時計精度: 日差±10秒以内
- 本製品は電波法に規定する誘導式読み書き通信設備の型式指定を受けています。型式名: BAN-001

本体の説明



基本操作	Aボタン	Bボタン	Cボタン
	お世話アイコン選択 各種選択	決定	キャンセル 戻る

時計・誕生日 入力操作	Aボタン	Bボタン	Cボタンを2回押す
	数字を順に選択	決定・次に進む	1つ前の選択に戻る
Cボタンを押しながらAボタン 数字を逆の順番に選択			


※文字入力について、詳しくはP.6をご覧ください。



故障の原因になりますので、本体を水の中に入れて、濡れた手で操作したりしないでください。また、運氣の多いところでの使用・保管は避けてください。

はじめに…たまごっこの誕生

※TAMAGOTCHI 4Uで楽しく遊ぶために、以下の操作を必ず行ってください。




本体裏面の開閉ボタン(スタートボタン)を先の細い棒などで押しなが
ら、電池ボタンをスライ
ドさせて開きます。

単4乾電池2本の \oplus と \ominus を間違えないように
セットし、電池ボタンを戻します。
電池ボタンをきちんとセットすることで開閉ボ
タン(スタートボタン)が押されます。
音が鳴って約1分すると、時計セット画面にな
ります。音が鳴らないときは開閉ボタン(スター
トボタン)を先の細い棒などで押してください。

※乾電池を使用する際は、アルカリ乾電池をお使い
ください。
※充電電池を使用する際は、対
称の充電池「エネルギープ
ー」以外の「充電式エネルギ
ー」以外を
使用しないでください。

※「エネルギー」・「充電式エ
ネルギー」はパナソニックの
登録商標です。


②各種登録・たまごっこの誕生



時計セットから順番に設定を終わらせるとお部屋にたまごが現れて、
約1分後にたまごっかが誕生します!

※性別はランダムです。同じ性別が続くこともあります。


文字入力のしかた



カーソル

- ①文字を入れる場所を、カーソルを動かして決定してください。(選んでいる場所はカーソルが点滅します)


場所を決定………Bボタン
 カーソルを順に動かす…Aボタン
 カーソルを逆に動かす…Cボタン



選んでいる列


- ②入れたい文字が含まれている「列」を選んでください。
 ※ひらがなの行 → 記号 → 顔文字 → カタカナの行 → 数字 → 英字 → 終了(下記④を参照)の順に表示されます。

行を選ぶ…Aボタン
 行を決定…Bボタン



- ③入れたい文字をカーソルを動かして決定してください。

文字を選ぶ…Aボタン
 文字を決定…Bボタン



入力決定画面

- ④文字入力を終わらせたいときは、入力決定画面で「はい」を選んでください。

●入力決定画面の出しかた(3通り)

- ・「行」を選ぶときに「↓(終了)」を選んでBボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾までカーソルを動かしてAボタンを押す
- ・文字を入れる場所の末尾で文字を選んでBボタンを押す

●省電力モードについて
 約30秒間ボタン操作がなかったときは、画面が消えて省電力モードになります。ボタンのどれかを押しせば画面が点灯して元の状態に戻ります。

たまごっちの生活

たまごちは成長していくと見た目や特徴が変わるよ。
 お世話のしかたでそのパターンも変化! 育ったたまごちによって寝る時間も違うから、いつも見てあげてね!

成長例



たまご期



幼児期



反抗期



フレンド期

お世話のしかたで
 育ったたまごちで
 変わってくるかも!?



画面の見かた

通常待機画面から庭や時計などを見ることができるよう。

<通常待機画面>



<庭待機画面>



イベント
 が起こる
 かも!?

<時計画面>



Bボタン
 を押すと
 (通常待機
 画面に戻る)


お世話アイコンを選択していない状態でBボタン

お世話のしかた

いろいろなお世話アイコンを使ってたまごっちをお世話しよう!

Aボタン: お世話アイコン選択 Bボタン: 決定 ●通常待機画面でCボタンを押すと、たまごっちが何かしてくれるかも!

通常待機画面とお世話アイコン



呼び出しサインについて

たまごっちがお世話してもらいたいときには、あなたに呼びかけてくるよ。内容に応じてお世話アイコンを選択して、お世話をしてあげよう!



呼び出しサインが点灯!

チェックメーター

たまごっちの状態をチェックしたり、あなたのプロフィールを登録したりできるよ!

キラキラメーゴ
プロフィール
せたい

はじめに、見たい項目を選んで決定してね。

キャラパラメータ

たまごっちの今の状態が表示されるよ。
こまめにチェックしてお世話を役立てよう!

Aボタン: 表示切り替え

おなかメーター:
おなかの残り具合



あいじょー度:
たまごっちとの仲の良さ

たまごっちの状態(1)

●おなかメーターを増やすためには「ごはん」を、あいじょー度を増やすためには「おどろく」や「おやつ」を使う!

たまごっちの名称

まごっち

性別

おすめ

体高

5才

年齢

15g

1日1オゾつ編をとる

たまごっちの状態(2)

ごっちポイント:

たまごっち屋のお金(最大99999ごっちポイントまで)

きほんスキル:



覚えた日常的な行動

おーようスキル:

学校で覚えた特技

○詳しくはP.10を見てね!

たまごっちの状態(3)

アイテム名:

しっぺんキット

たまご4Uをもらったときに使ったアイテム



○詳しくはP.10を見てね!

たまごっちの状態(4)

プロフィール あなたのプロフィールを登録しよう!

Aボタン: 表示切り替え

Bボタン: プロフィール設定

※プロフィールは必ず登録してね!
友達とのツーンやたまごっちとのコミュニケーションに必要なだよ!

名称

まごっち

性別

おんなのこ

今日の気分

おどろ

あなたのプロフィール(1)

各画面でBボタンを押し、さらにAボタンで書きたいところを選んでBボタンを押すと、プロフィール設定画面になります。
Aボタンで項目にあわせて内容を選択し、Bボタンで入力してください。
設定し終わったらCボタンで設定を解除してください。

誕生日

11月23日

誕生日

10才

年齢

いてざ

部屋

靴

あなたのプロフィール(2)

将来の夢

せがじりょう大

好きな食べ物

おあなりおこし

好きな人

特技

あなたのプロフィール(3)

「セッティング」 TAMAGOTCHI 4U本体の設定を変更できるよ!

「しがなせつてい アイコンバック」が「あがるせつてい サウンドせつてい」に変更したいものを選んで決定してね。

「<しがなせつてい>」 「<アイコンバック>」 「<あがるせつてい>」 「<サウンドせつてい>」




しがなせつてい
時間の変更ができるよ。



アイコンバック
お世話アイコンの下の
デザインが変えられるよ。



あがるせつてい
画面の明るさを変え
られるよ。



サウンドせつてい
音のオン/オフを
切り替えられるよ。


Aボタン: 画くなる Bボタン: 明るくなる Cボタン: 設定終了

●「体重」について



これはんやおやつをあげると体重が増えるよ。
太りすぎたら「こうえん」の「うんどうじょう」に行っ
て、いっぱい運動すると体重が減るよ! (→P.19)

●「スキル」について



●「およろスキル(フレンド期)」



スキルを覚えると1人でトイレに
行けるようになったり、特技を披
露してごっこポイントをもらっ
たりできるよになるよ!

※スキルによって、覚えられる時
期が決まっているから注意し
てね!

反抗期にはトイレやおふろにしっかりとつれていこう!
フレンド期のスキルは学校に行くときにつかかも!

●「たま4U」




フレンド期のたまごっちを育てていると、「たま4U」がもらえることが
あるよ。
「たま4U」は全4種類! 全てのたま4Uを集められたら、そのたまごち
と「なかよし最上級」の「たまとも」になれるよ!

●「たまとも」になるには?



たまごちちたちの好きな物を見
つけてね! 食べ物やおどろく、
ファッションの好き嫌いもたま
ごちちによって異なるのでいろいろなものをおげ
てみよう! たまともになるには時間も必要だよ。


●「たまとも」になると!!



「たま4U」を4
種類集めて「た
まとも」になると「たまともてち
う」(→P.21)に記録されるよ!



「ツーしん」いろいろなツーしんやダウンロードで遊ぼう!



<ツーしん>では、以下の4通りのツーしん遊びを楽しむことが
できるよ!

「あいさツーしん」…4U同士でプロフィールを交換(→P.12)
「たまごっち4U」…4U同士でツーしん遊び(→P.12)
「4Uアプリ」…4Uアプリなどと通信(→P.14)
「タッチスポット」…たまごちち専用タッチスポットと通信(→P.15)

4U同士のツーしんのしかたと注意



お互いの4Uの裏面をピッタリとくっ
つけて(タッチして)通信してください。
※お互いのタッチする位置がずれない
ように注意してください。
※4Uシリーズ以外の本体とは通信で
きません。

1人だけセッティングしてね!
2人もセッティングすると
通信できないよ!

●「ツーしん」始める方



ツーしんを始める方は、左側のタッチ
画面になってからタッチしてね。
←タッチ画面

●「ツーしん」受ける方



ツーしんを受ける方は、通常待機画面
においてタッチしてね。通常待機
画面以外ではツーしんできないよ。
※プロポーズの場合を除きます。(→P.13)



●通信中は画面をしっかりと見てね!



この画面が消え
て音が鳴るまで
離さないでね!



この画面が表示され
たら、Bボタンを押し
てタッチ画面に戻し
てやり直してね。

あいさつーしん

友達とプロフィールを交換しよう!

4Uと通信

プロフィール交換

する
やめる

プロフィール交換を始める方がプロフィール「する」を選び、タッチ画面にしてね。
※相手の方は通常待機画面しておかないと通信できないよ!

とむっち

おとこのこ
さいごー!



友達の4Uとタッチしてツーしん開始!
音が鳴って相手のプロフィールが表示されたら交換成功だよ!

ゆうじょうパワー

きずなマックス!
…がも!



プロフィールを交換したあと、相性占いができるよ!
相手のプロフィールが表示されているときにBボタンを押して、「はい」を選んで決定してね。
どんな結果になるかな? 日によって違う結果になるかも!?

たまごっち4U

友達とツーしんして遊ぼう!

4Uと通信

ツーしんゲーム
アイテムこうがん
きねんしゃしん
プロポーズ

はじめに、どの通信を行うかを
選んで決定してね。



●ツーしんゲーム

2人で協力してモデルを
(モデル♥コーデ) コーディネートしよう!
通信時間の目安(1回目):約11~12秒
通信時間の目安(2回目):約10~12秒

ツーしんを始める方が選択肢を選び、タッチ画面になったら友達の本体とタッチしてツーしんゲームスタート!

※ツーしんを受ける方は通常待機画面しておかないと通信できないよ!



モデルさんのためにコーディネート開始!
Aボタンを連打してアイテムを集めよう!
その後、再びタッチ画面が表示されたら友達の本体ともう一度タッチしてね。



結果発表!
コーディネートが成功すれば
ごっちポイントゲットだよ!!



●アイテムこうかん

友達とアイテムを交換しよう! 通信時間の目安:約14~20秒




あげるアイテムの種類を選んだ後、アイテムを選んで決定するとタッチ画面になるよ。
タッチ画面になったら友達の本体とタッチして通信してね!
※アイテムをもらう方は通常待機画面しておかないと通信できないよ!

※あげる物と消えるもの:れいぞうこのごはん、おやつ・おどうく・アクセサリー・ようぶく
※あけても消えないもの:ミニゲーム・おでかけさき・リビング・カフェストラ
ンのごはん、おやつ

●きねんしゃしん

友達と2人で記念写真をとろう! 通信時間の目安:約18~20秒



記念写真を撮りたいときは、ツーしんを始める方が「する」を選んで、タッチ画面にしてね。
※ツーしんを受ける方は通常待機画面しておかないと通信できないよ!

タッチ画面になったら友達の本体とタッチして通信してね!
撮影した写真はお互いの「きねんしゃしん」(+P.22)に保存されるよ。

●プロポーズ

友達のためごっちと結婚しよう♥ 通信時間の目安:約12~15秒



プロポーズをする方は「する」を選んでタッチ画面にしてね。
プロポーズを受ける方は「うける」を選んでタッチ画面にして、お互いの本体をタッチさせてね。

通信が成功するとプロポーズをするよ!
プロポーズした場合は2人は結婚! 次のたまごが部屋に現れるよ!
※プロポーズができる条件:「お互いが4Uシリーズの本体」

「相手のたまごっちが異性」
「お互いのたまごっちがフレンド期以上」

4Uアプリ NFC通信機能搭載のスマートフォン スマートフォン・
ハンダイデータスポットと通信
と通信ができるよ!

ミニゲームや各種アイテムなど、いろいろなものを4Uアプリを使ってダウンロードできるよ。
マークの付いている項目は、ダウンロードをすると内容を増やせるよ!

●ダウンロードのしかた
詳しい内容や、遊び方は公式ホームページを見てね。



タッチ!
通信中



通信が成功すると、
DLアイテムが
各保存先へ届くよ。



各保存先やメニュー
に追加!

※お店のアイテムがいっぱいになったら、
何かお店のアイテムを消せば新しい
アイテムを入れることができます。

●ダウンロード先
ダウンロードしたものは、以下の「」の
中に保存されます。また、保存先のアイ
コンにはハートマークが表示されます。

- ミニゲーム→「ゲームコーナー」
- リビング→「リビング」
- おどろく→「アイテムショップ」
- ようふく→「たまファッション」
- アクセサリー→「たまファッション」
- ごはん→「カフェレストラン」
- おやつ→「カフェレストラン」
- おでかけさき→「おでかけさき」
- させつかざり→「てちよう」
- こもだてちよう→「てちよう」
- クーポン→「たからばこ」
- たまピンゴ→「たからばこ」
- たまガシャポン→「おでかけツーしん」

※お客様のスマートフォンの機種によっては、正常に通信できない場合があります。
下記URLより対応機種をご確認ください。

..... 4Uアプリ ダウンロードページ

<http://tamagotch.channel.or.jp/tamagotchi/4u/dl/app.html>

- ※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。
- ※4Uアプリには一部対応していない機種もございます。上記URLよりご確認ください。
- ※4Uアプリは必ず保護音の方とお楽しみください。



4Uアプリに関するお問い合わせ

- 4Uアプリに関するお問い合わせは、裏表紙をご確認ください。
- ※4Uアプリの内容以外のお問い合わせについても、裏表紙をご確認ください。

全国のハンダイデータスポットからもダウンロード!!

全国に設置されているハンダイデータスポットでも4Uアプリ+を使ってミニゲームや各種アイテムなどがダウンロードできるよ!
詳しい内容や、遊び方は以下の「たまごっち公式ホームページ」を見てね。



<http://tamatv.com>

タッチスポット たまごっち専用タッチスポットに
タッチしよう!

このマークを
みつめて
タッチしよう!



TAMAGOTCHI 4U専用のタッチスポットにタッチして通信できるよ!



タッチ!

この画面が表示されたらタッチスポットにタッチしよう!
タッチ画面が消えて、音が鳴るまで本体をタッチスポット
から離さないでね。
通信が成功すると、アイテムをダウンロードできたり、楽
しい演出が見られるよ!



やりりんご
1006

●複数のアイテムが入っているタッチスポットの場合

アイテムを選ぶ画面でAボタンを押すと、ほかのアイテム
も選ぶことができるよ。Bボタンで決定して保存しよう!

詳しくは公式ホームページを見て、情報をGETしてね。

<http://tamatv.com>



おでかけツーしん

ハンダイデータスポットやNFC通信機能搭載
のスマートフォンなどとツーしんして遊ぼう!

DL ダウンロードについてはP.14をチェック!

おでかけツーしん専用のゲーム(「たまピンゴ」「たま
ガシャポン」)をダウンロードすると遊ぶことができるよ!
詳しくは公式ホームページを見て、情報をGETしてね。



<http://tamatv.com>

食事 おながが満ったりあいじょ一度が少なくなったら食事させよう!

行きたい場所を選んで決定してね。



※「カフェレストラン」の食事では、ごちほポイントが必要ですが、「FREE」と表示されているものは無料で食べることができます。

れいそうこのアイテム分類



=おなかメーターアップ



=あいじょ一度アップ

- 「おやつ」をあげるとあいじょ一度が増えるよ! 中にはおなががいっぱいになるものも!
- 家でごはんなどを食べるときに、ごはんを食べずにいざししたら死んで注意してあげよう!

コミュニケーション たまごっちをほめたり叱ったり、治療してあげよう! たまシッターを選んで、お世話をお願いすることもできるよ!



はじめに何をし始めるかを選んで決定してね。

こんなときにコミュニケーションをとりよう! ※タイミングによっては間に合わない場合もあります。

●ほめる

「できたよ」とアピールしていたら、すぐにほめてあげよう!



●しがる

なにか悪いことをしたときは、すぐに叱ってあげよう!



●はなしかける

話しかけると答えてくれるよ。たまごっちがぶくりを始めたなら、何回も話しかけて説明しよう!



●いたわり

たまごっちが石のような様子になったら、急いで「いたわり」を選ぼう!
※1回で治らない場合があります。



病気

虫歯

いじけ

DL ダウンロードについてはP.14をチェック!

次に、食べさせるものを選んで決定しよう。たまごっちによっては好き嫌いがあるから、いろいろと試そう!

お世話のプロ「たまシッター」!

たまシッターを呼べば、あなたの代わりにたまごっちをお世話してくれるよ! 自分でお世話できないときなどに呼んでみよう!



「コミュニケーション」から「たまシッター」を選んで決定すると、シッターがあなたのたまごっちをお世話しに来てくれるよ!

- 預かってくれる時間は7:00から16:59までだよ。17:00になるとシッターは帰るよ。
 - シッターが来たからお世話を交代したいときは、お世話中画面で何かボタンを押すと交代確認画面になるので「はい」を選んで交代してね。
 - 幼児期やいじけ中、病気中、虫歯中、ぶくり中のたまごちは預けられないよ。
- おなかメーターとあいじょ一度が0のときも預けられないよ。



お別れ

たまごっちが外出ってお別れ手紙画面になったら、Aボタンを押してみよう。



- お別れした後に新しくたまごっちを育てたいときは、Cボタンを押しながらAボタンを押すと部屋に新しいたまごが現れ、約1分後にたまごっちが誕生するよ。

※アイテム等はそのまま新しいたまごちに引き継がれます。(一部引き継がれない要素もあります)

部屋移動 家の中の「トイレ」や「お風呂」などでお世話しよう!



家の中で、連れて行きたい場所を選んで決定してね。

●トイレ



うんちをしたら、流してあげよう!

●お風呂・はみがき



たまごっちをお風呂に入れて、きれいに洗ってあげよう! お風呂で歯磨きをして、虫歯を予防しよう!

●おそうじロッカー



たまごっちがよごれたら、おそうじロッカーに連れて行って、部屋を掃除してキレイにしよう!

たまごっちたちがそわそわしているときは、何かをしたいのかも! そのときにあったお世話を、ちゃんとできたらほめてあげよう!
(「ほめる」→P.16) やり方を覚えたら、次は自分でできるようになるかも!



●**クローゼット** クローゼットでは、たまごっちに「ようふく」や「アクセサリ」を着せることができるよ！ アクセサリは「反抗期」と「フレンド期」のときにつけられるけど、ようふくを贈られるのは「フレンド期」のときだけだよ。




- たまファッションで買ったものが入っているよ。
- つけているものを外すときもクローゼットを選んでね！
- アクセサリは20種類、ようふくは10種類保存できるよ。



●ようふくやアクセサリを身につけられないたまごっちは、それらをながめて楽しむよ！

おでかけ先 いろいろな所やお店に行ってみよう！ DL



●4Uアプリ、バンダイデータスポット、タッチスポットからのダウンロードでお出かけ先が増えるよ！

行きたい場所を選んで決定してね。



左記のマークがついている場所は、買い物などにこっちポイント(たまごっちのお金)が必要だよ。


たまテバ DL ダウンロードについてはP.14をチェック！



たまテバにはいろいろなお店が入っているよ！ 行きたいお店を選んで決定してね。

ゲームコーナー ゲームで遊んでこっちポイントがGET!!

GO2ボリング



ゲージの上を動かして矢印を、タイミングよくボタンを押して止めよう！ 赤のところで止めるとストライクで成功！ 黄色で止めるとスプリットで失敗、青で止めるとガターで失敗だよ。 10秒間ボタンを押さないでガターになるよ。 5回投げるとゲーム終了だよ！ 何回ストライクが取れたかな？

(ガター) (スプリット) (ストライク)

Aボタン: Bボタン: 決定 Cボタン: ゲームキャンセル

うたがうま



まめっちが乗る宇宙船を動かして、隕石を避けよう！ 宇宙船が隕石にぶつかりそうになると画面に「I」マークが出るから、急いで隕石と逆方向のボタンを押して避けよう！ 10回連続で避けられるとゲームクリアだよ！ 間違った方向のボタンを押したり、「I」マークが出ている間にボタンを押さないでゲームオーバーだよ。

Aボタン: 左に移動 Bボタン: 右に移動 Cボタン: ゲームキャンセル

リフォーム リビングをリフォームしよう！



リフォームで部屋の雰囲気が変わるよ！

アイテムショップ いろいろなお道具が買えるよ！




いろいろなお道具がいっぱい♡

たまファッション ようふくやアクセサリが買えるよ！



おしゃれなようふくや、アクセサリがいっぱい♡ ※保存できる数はアイテムによって異なります。

ごうえん どこにいく？ 行きたい場所を選んで決定してね。



ひろば いろいろなイベントが楽しめるよ！



うんどじよう 運動(ミニゲーム)をして体重を減らすことができるよ！

ダンス☆ゲーム



みっちー先生のお手本通りにボタンを押してダンスをしよう！ 画面にAかBが書かれたハートが出るから順番を覚えてね。 そのあと「ダンシング!」と表示されたら、見た順番通りにボタンを押してダンスしよう！ ダンスの結果によってこっちポイントがGETできるよ！ 10回連続で間違えずにダンスできればゲームクリアだよ！ 押すボタンを間違えたり、時間内にボタンを押さないでゲームオーバーだよ。

みっちー先生 Aのハート Bのハート

Aボタン:Aのハート Bボタン:Bのハート Cボタン:ゲームキャンセル

がっこう 部活に臨んでスキルを身につけよう!



フレンド期以降に学校に行くど部活に行くことができるよ! 行きたい部活を選んで決定してね。



部活の最後に、次回の部活のときに必要なアイテムが案内されるよ。次に部活に行くときはたまごのアイテムショップで購入して、必ず持って行こう!
※何度も通うことが大切だよ!

おみあいじよ お見合い話ができるよ!


カーソル



自己紹介の後、3人の中からお見合いをしたい相手をカーソルを動かして選んで決定してね。

フレンド期以前になってから前1日以上経過するとお見合いができます。

Aボタン:カーソル移動
Bボタン:決定



間違いないか確認をして、「する」を選んで決定してね。



お見合いをして結婚した後は、部屋にたまごが登場! 次のたまごっちとの生活が始まるよ。

たからばこ 手に入れたアイテムが保存されているよ!



はじめに、見たいアイテムの種類を選んで決定してね。



使いたいアイテムを選んで決定しよう。

●こんなアイテムがあるよ!

たまごっちによって、好きなものと違うものがあるよ!

※おなじあどくは3つまで持てるよ。テストラケット カガみ エコバツジ



●アイテムは使ってもなくなるけど、人にあげるとなくなるよ。(あげられないものもあるよ。)

●スペシャルは同じアイテムの場合、1つしか保存されないよ。

●あどくは25種類、スペシャルは5種類、ピングカードとクーポンは1種類ずつ保存できるよ。

※アイテムを選んで「出す」を選択すると、アイテムを消すことができます。持っている数に制限なく、そのアイテム全消えます。例えば、同じアイテムを3つ持っているとき、アイテムが3つとも消えます。


てちょう いろいろな情報を見ることができるよう!



●てちょうに新しいメッセージが追加されると、このところにハートマークが表示されるよ!

はじめに、見たい情報を選んで決定してね。

たまともてちょう たまともになったたまごっちが記録されているよ!



性別
たまともになったときの年齢

※お別れてしまっても、たまともてちょうからは消えません。

Aボタン:ページ移動

ともだちてちょう ツーしんで選んだ友達の情報が記録されているよ!


ともだちてちょうは30人まで保存することができるよ。

Aボタン:ページ移動

31人目以降は、新しい友達とツーしんでも「おわかれ」(→P.22)でともだちてちょうに空きを作らないと、友道を登録できないよ。



友達のたまごっち
友達のたまごっちの性別




友道とあいさつツーしんのみで選んだ場合は、この画面が表示されるよ。

Bボタン



プロフィール
詳細選択画面

●プロフィール Aボタン:ページ移動



名前:たまごっち
おとこのこ
性別:こ
今日の気分



誕生日:12月24日
13才
好きな色:やまもも
アイススクート



将来の夢:パイロット
好きな人:やまもも
好きな食べ物:バナナ
おかしな特技:おかしな特技

ともだちてちょうBボタンを押すと、表示していた友達の詳細選択画面になるので、「見たいもの(したいこと)」を選んで決定してね!

●メッセへんしゅう



友達に送るメッセを作ったり、編集することができるよ!
完成したメッセは、あて先の履歴と「ツーしんゲーム」
「アイテムごうかん」「きねんしゃしん」でツーしんした
ときに送られるよ。

●メッセりれき



友達とやりとりしたメッセを、新しいものから順に表示するよ!
※メッセを消したいときは、消したいメッセを選んで
Bボタンを押して「けす」を選んでね!
※ともだちでちょうから友達を消すと、
その友達とのメッセも消えるよ!

Aボタン: ページ移動

●おわかれ



おわかれ? 表示している友達をともだちでちょうから消す
場合は、おわかれ選択画面で「する」を選んで決
定してね。

きねんしゃしん




友達とツーしんしたときに撮った記念写真が保存されているよ!

Aボタンを押すごとに、新しい順に記念写真を表示するよ。
※写真を消したいときは消したい写真を選んでBボタンを押
して「けす」を選んでね! 通り方はP.13を見てね!


こそだてちょう

買ってもらえるたまごっちを
追加できるよ!

DL ダウンロードについては
P.14をチェック!



「こそだて帳」を持っていると、こそだて帳にのっている新しい
たまごっちも買ってもらえるようになるよ!
●こそだて帳は8連席まで保存できるよ。
※こそだて帳は「ツーしん」の「4Uアプリ」(→P.14)か「タッチスポッ
ト」(→P.15)で手に入れよう!
はじめに、買いたいこそだて帳を選んで決定してね。



読んだこそだて帳を読みたいときは「はい」を、消したいときは「けす」
を選んでね。
※こそだて帳を消すと、そのたまごっちに育てることはできなくなります。



育てることができるようになったたまごっちと、
育て方のヒントを読む
ことができますよ!

Aボタン: ページ移動

きせつかさざり

リビングが季節にあわせて飾られるよ!

DL



「季節飾り」を持っている状態で、決まった日にち
になるとリビングが飾り付けされるよ!
※「季節飾り」は「ツーしん」の「4Uアプリ」(→P.14)か「タッチ
スポット」(→P.15)で手に入れよう!
季節飾りを消したいときは、消したいものを選んでBボタンを
押して「けす」を選んでね。


ダウンロードについては
P.14をチェック!

電池交換について



電池が消耗すると、かんでんちちがお知らせしてくれるよ。
この画面が表示されると、全ての操作ができなくなるよ。
「はじめに…たまごっちの誕生」(→P.5)を参考にして、2本とも新
しい電池に交換してね。

かんでんちちのお知らせ



「つづきから」を選んで決定すると、育てているたまごっちのお世話
を再開することができるよ。
※「データをけす」を選択・決定すると、全てのデータが消えて初期
状態に戻りますので注意してください。
※消してしまったデータについての保証はできません。

●こんなときも

連続して選んでいるとその間に電池が消費され、「かんでんちちのお知らせ」
が表示されず、下記のような症状が出る場合がございます。その際は新し
い電池に交換し、上記の「電池交換について」を参考に操作してください。

●画面が真っ黒 真っ白になったとき ●音が小さくなったとき ●画面がちらつくなど、誤作動が起こったとき

カバーの外しかた・取り付けかた

※カバーは別売りの「TAMAGOTCHI 4U Cover」を取り付
けるときに外します。通常時は取らないでください。

<カバーの外しかた>

①カバーの☆の部分に指をか
けて、①の矢印の方向に引い
てカバーを外します。

※指の爪で削けないようにご注意ください。
※指の爪がするめる場合があります。

<カバーの取り付けかた>

②カバーの爪を本体の差し
込み口に合わせて、③の
方向にセットします。

※カバーが浮いていないか
確認してください。



こんなときは

まずはこちらをご確認いただき、それでも解決できない場合は
<http://tamagotchichannel.or.jp/tamagotchi/4u/manual/troubled.html>
をご覧ください。



●TAMAGOTCHI 4U両士の通信ができない!

→TAMAGOTCHI 4Uは、TAMAGOTCHI 4Uシリーズ以外のたまごっちシリーズ本体とは通信遊びができません。
→受ける側が通常待機画面になっているか確認してください。*プロポーズの場合を除きます。

通信を
始める側



通常待機
画面

通信を
受ける側



→タッチ画面が消える、もしくは通信終了の音が鳴るまで本体を動かさないでください。
→周辺に強い電波が発生していたり、金属などの材質が近くにある場合、通信ができないことがあります。

●液晶の画面が見づらい!

→画面の明るさを調節してみてください。(→P.10)

●音がしなくなった!

→サウンドセッティングを確認して「オン」にしてください。(→P.10)

●画面が真っ暗(真っ白)になる、もしくは音が出なくなりボタンを押しても、スタートボタンを押しても動かない!

→電池がなくなっている可能性があります。

(かんでんっち(→P.23)が表示されずに電池がなくなってしまうことがあります。)

「電池交換について(→P.23)」を参考に、電池を交換してください。

●たまごっちが起きない! 寝ない!

→たまごちは決まった時間になると自分で寝起きします。時計設定が間違っていないか時計画面で確認してください。(→P.7)

AM(午前)/PM(午後)が間違っていると、たまごちの生活も昼夜が逆転してしまいます。

●うるう年の2月29日の日付表示は?

→本品の日付設定は「うるう年」に対応していません。

うるう年の2月29日になったら「じかんせつてい」(→P.10)の方法で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。


*誕生日や記念日にイベントが起こることがあるので、日付・時間が合っているか注意してください。

こんなときはスタートボタンを押してください

- 本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。
※スタートボタンを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットしなおしてください。

スタートボタンを押すと、つづきから/データをけず選択画面が表示されます。

- ※電池ボタンを閉させた場合も、自動的にスタートボタンが押されてつづきから/データをけず選択画面が表示されます。



つづきから/データをけず
選択画面

- 育成中のたまごっちのお世話を続けたい場合は、「つづきから」を選んで決定します。通常画面に戻った後「じかんせってい」(→P.10)の方法で現在の日付と時間に修正してください。
- 新しいたまごっちから育てたい場合は、「データをけず」を選んで決定します。
その後、時計セット・誕生日登録・名前登録をすると、新しいたまごからたまごっちが誕生します。
※「データをけず」を選択・決定すると、「てちょう」「たからばこ」「たま4U」「メッセ」など全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。



ダウンロードに関するご注意

- 4Uアプリからのダウンロードができない
→「公式ホームページ」(→P.27)で対応機種をご確認ください。
→スマートフォンのNFC機能がONになっていますか？
- 4Uアプリ/タッチスポットからのダウンロードができない
→周辺に強い電波が発生していたり、金属などの材質が近くにある場合、通信ができないことがあります。
- ダウンロードしたら「アイテムがいっぱいだよ!」と表示された
→アイテムの種類ごとに保存できる数がきまっています。
お店(たまファッションやアイテムショップなど)や各保存先のアイテムを消して、持っているアイテムを減らせば新たなアイテムをダウンロードできます。(→P.20)
- Tamagotchi P'sシリーズ専用データは使用できません。
→TAMAGOTCHI 4U専用ダウンロードデータをご使用ください。



←ぜんぜんしん



バンダイデータスポットなどのNFC通信機器やNFC対応のスマートフォンに、TAMAGOTCHI 4Uを通常待機画面にしてタッチしてみよう!

- ※スマートフォンのNFC通信機能がONになっていないと通信できません。

詳しい内容や、遊び方は以下の「たまごっち公式ホームページ」を見てね。



<http://tamatv.com>