

## EWI USB 「ARIA」 設定マニュアル


ここでは EWI USB を付属の「ARIA」の音源で演奏する方法について説明します。  
ご使用のパソコンの OS に合わせて下記の手順をご参照ください。

- Windows の場合
- ① 付属の DVD-ROM、または EWI-USB 製品情報ページ(<http://ewi.akai-pro.jp/ewiusb/>) からソフトウェア (ARIA) の EWI USB Software for Windows をダウンロードしてインストールします。
  - ② EWI USB Software for Windows のインストール完了後、EWI-USB 製品情報ページ (<http://ewi.akai-pro.jp/ewiusb/>) から EWI USB 「ARIA Software」 Update for Windows [v1.005] をダウンロードしてインストールします。
  - ③ EWI-USB を接続し、プログラムから「AKAI EWIUSB」(ARIA)を起動します。
  - ④ ARIA のメニューバーから Tools→Preference を開きます。



⑤ Input MIDI Devices と Output MIDI Devices の EWI USB にチェックを入れます。

※他のデバイスのチェックは全て外します。



⑥ Audio Device API と Audio Device の設定を確認します。

Audio Device API は WINDOWS 標準の MME/DirectSound(インストール済みであれば ASIO を含めた 3 種類)が選択できます。

※asio4all(<http://www.asio4all.org/>)がインストール済みであれば asio を選択することで発音遅延が改善されます。

⑦ メイン画面に戻り empty の所をクリックし 01~05 の中から任意のサウンドを選択します。




これで EWI-USB を演奏する準備が出来ました。

- Mac の場合
- ① 付属の DVD-ROM、または EWI-USB 製品情報ページ(<http://ewi.akai-pro.jp/ewiusb/>) からソフトウェア (ARIA) の EWI USB Software for Mac をダウンロードしてインストールします。
  - ② EWI USB Software for Windows のインストール完了後、EWI-USB 製品情報ページ (<http://ewi.akai-pro.jp/ewiusb/>) から EWI USB 「ARIA Software」 Update for Mac [v1.006] をダウンロードしてインストールします。
  - ③ EWIUSB を接続して Mac のファインダーから「移動>アプリケーション>AKAI EWIUSB>EWI USB」(ARIA)を起動します。
  - ④ ARIA を開いた状態で Mac のファインダー「EWI USB」から Preference を開きます。



- ⑤ Input MIDI Devices と Output MIDI Devices の EWI USB にチェックを入れます。  
※他のデバイスのチェックは全て外します。



- ⑥ Audio Device の設定を確認します。Audio Device はデフォルトでは Built-in Output が設定されています。  
※音途切れや発音遅延が感じられる場合は Buffer size の数値を変更してください。

- ⑦ メイン画面に戻り empty の所をクリックし 01~05 の中から任意のサウンドを選択します。



これで EWI-USB を演奏する準備ができました。