

1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [1/2]

G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。


NTTdocomo:SC-01B ※この機種は、ハンズフリー通話、電話転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。

Step1 ナビゲーションの設定

1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。



2 [設定]を選択します。



3 [Bluetooth]を選択します。



4 Bluetooth 電話設定の [登録] を選択します。




5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。




Step2 携帯電話の登録

6 スタートメニュー画面を表示し、[設定]を選択します。




※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

7 [Bluetooth]を選択します。



8 [新しいデバイスの追加] もしくは <追加> を選択します。



9 ナビを探しています。(10 ~ 15 秒)




10 5 で表示された機器名称 [HANDS FREE] ※を選択し、<次へ>を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択ください。

11 5 で表示されたパスキー [1212] ※を入力し、<次へ>を選択します。



※画面に表示されているパスキーを入力ください。

次のページへ


1. 携帯電話の登録(ハンズフリー設定) [2/2] G-BOOK ALPHA 対応ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

G-BOOK
ALPHA

NTTdocomo:SC-01B ※この機種は、ハンズフリー通話、電話帳転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。


Step2 携帯電話の登録

12 <完了>を選択します。



※もしくは 10 秒程お待ちいただければ自動的に登録が完了します。

13 携帯電話の登録が完了しました。



14

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※この資料は 2010 年 9 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※マルチナンバーおよび 2in1 サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使用できません。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。



〈ご参考〉電話帳の転送[1/2] 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(1件転送)

NTTdocomo:SC-01B ※この機種は、ハンズフリー通話、電話帳転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。

1 ナビ枠の[情報・G]スイッチを押し、[TEL]を選択します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。




2 [設定]を選択します。



3 [電話帳]を選択します。




4 [電話帳転送]を選択します。



5 登録先グループを選択します。



6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。



7 携帯電話のメニュー画面上で[スタート]を選択します。




※画面はイメージです。
機種により画面、
配置、スイッチ形状は
異なります。

8 スタートメニューから[連絡先]を選択します。




9 電話帳一覧の画面を表示し、<メニュー>を選択します。




10 [連絡先の送信]を選択します。



11 [ビーム]を選択します。



12 1. 携帯電話の登録の5で表示された機器名称 [HANDS FREE] ※を選択します。



次の
ページへ


〈ご参考〉電話帳の転送【2/2】 携帯電話の電話帳をナビに転送します。(1件転送)

NTTdocomo:SC-01B ※この機種は、ハンズフリー通話、電話帳転送のみご利用になれます。G-BOOK 通信には対応していません。

- 13 アドレス帳が送信されると、[送信待ち]から[完了]と表示されます。
[完了]と表示されたら、携帯画面右上の[OK]を選択してください。



- 14 携帯メモリの読み出しが終了されると、登録完了です。



- 15
- 以上で
電話帳の転送が
完了です。

※この資料は 2010 年 9 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、G-BOOK 対応ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。

携帯電話の動作確認済機種および制限事項などを G-BOOK サイト(パソコンサイト <http://g-book.com/> 携帯サイト <http://mo.g-book.com/>)でご確認ください。

※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。

※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態に登録を開始してください。

※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。



※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。

※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。

※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。

※マルチナンバーおよび 2in1 サービスをご利用の場合、ヘルプネットが使えません。

※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。