

Bluetooth対応携帯電話 機種別 接続動作一覧表

Plantronics製 Bluetoothヘッドセット<Voyager Pro, Explorer 230/390, Discovery 925/975>について、下記の表でヘッドセットが対応する携帯電話の機能をご確認ください。



機種	au by KDDI										NTT DoCoMo					オススメ!	
	iida	HITACHI	SHARP	Sony Ericsson	SANYO	Panasonic	TOSHIBA	CASIO	SHARP	Panasonic	NEC	NOKIA	BlackBerry	Fujitsu			
機能	G9	W62H W63H H001	W62SH W645H SH001 SH002 Sportio SH003	W54S W61S S001 Premier3 Xmini BRAVIA Phone U1	W61SA W65SA W64SA SA001	P001	W44T W52T W54T	W56T W61T Sportio W65T biblio T003	W62CA W63CA CA001 CA002 CA003	SH906i SH-01A SH-04A SH-06A SH-07A SH-02B	P902i/fis P903i/TV	P906i P-01A P-02A P-07A P-08A P-09A	N-02A	NM850iG	8707h	F-01A F-03A F-09A	
着信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
切断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
通話 携帯 → ヘッドセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
転送 ヘッドセット → 携帯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
受話音量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ミュート(Explorer230/390/Discovery 925/975除く)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
発信	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	○(*15)	
リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
音声ダイヤル	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
備考	(*4) (*13) (*14) SHARP Sportio の発信操作は電話機から発信操作後ヘッドセットのコールコントロールボタンを長押ししてください。			(*4) (*14) SANYO の発信操作は電話機から発信操作後ヘッドセットのコールコントロールボタンを長押ししてください。			(*4) (*13) (*14) TOSHIBA の発信操作は電話機から発信操作後ヘッドセットのコールコントロールボタンを長押ししてください。			(*4) 接続はハンズフリー(HFP)で設定してください。		(*4) ヘッドセットの接続はハンズフリー(HFP)で設定してください。(*9) Pulsar260/Voyager855との接続で音楽を聴くには「オーディオ」で設定してください。		(*11) NOKIA の接続はハンズフリー(HFP)で設定してください。		(*4) ヘッドセットの接続は「ハンズフリー」で設定してください。	

プラントロニクス® Bluetooth対応 ワイヤレスヘッドセット

ディスカバリー
Discovery™ 975

ボイジャー
Voyager™ PRO

充電ケースつき
どこでもらくらく充電可能

最強ノイズキャンセルモデル
ビジネスユースにも最適

エクスプローラー
Explorer® 230

エクスプローラー
Explorer® 390

初めてでも楽に、手軽に利用

車内充電器標準搭載モデル

機種	SoftBank										SHARP					TOSHIBA			オススメ! WILLCOM		
	Apple	NOKIA	HTC	SAMSUNG	NEC	Disney	Panasonic	SHARP	Panasonic	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP	SHARP		
機能	iPhone 3G iPhone 3GS	702NK/NK II 705NK	X04HT X05HT	705SC 804SS 707SC 708SC 805SC 820SC 821SC 920SC 930SC 931SC	940SC	830N 930N 931N 940N	DM003SH	920P 921P 930P 931P 940P	705P 706P 810P 820P 821P 822P	703SH 703SHf 705SH	811SH 814SH 815SH 816SH 820SH 821SH 823SH 824SH 825SH	904SH 905SH 910SH 911SH 912SH 913SH 920SH 921SH 922SH 923SH 930SH 931SH 932SH 933SH 934SH 935SH 936SH 940SH 941SH	824T	830T	705T 803T 823T 902T 903T 904T 910T 911T 912T 921T	WILLCOM 03	WILLCOM D4	W-ZERO3			
着信	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
切断	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
通話 携帯 → ヘッドセット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
転送 ヘッドセット → 携帯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
受話音量調整	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ミュート(Explorer230/390/Discovery 925/975除く)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
着信拒否	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
発信	○	○(*6)	○(*7)	○(*7)	○(*7)	○(*5)	○(*5)	○(*7)	○(*2)	○(*7)	○(*7)	○(*5) (922SH 以前は*7)	○(*7)	○(*5)	○(*8)	○	○	○	○		
リダイヤル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
音声ダイヤル	x	○(*10)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
備考	iPhone OS 3.0以降ではステレオ接続が可能です。(ステレオオーディオのヘッドセットのみ)	Bluetooth機能が不安定な場合は、携帯電話の電源を一度「OFF」にし、再度電源を「ON」にしてください。(*11)		(*4) SAMSUNG の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) NEC の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) Disney の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) Panasonic の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	接続は可能ですが、ヘッドセットを使用し通話すると、相手側で聞こえる音量が小さくなります。		(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	(*4) SHARP の接続は「ハンズフリー」で設定してください。	

<表記 基本操作について>

- 着信 ○: コールコントロールボタンを1回押す。
- 切断 ○: コールコントロールボタンを1回押す。
- 通話転送 ○: (携帯 → ヘッドセット) 通話中、コールコントロールボタンを1回押す。
- 転送 ○: (ヘッドセット → 携帯) 通話中、コールコントロールボタンを約2秒間長押しする。
- 発信 ○: 電話機から発信後、2秒ほど待ってからコールコントロールボタンを1回押す。
- リダイヤル ○: コールコントロールボタンを素早く2回押す。

●マルチポイント機能の設定方法(対応ヘッドセットのみ): 事前に2台の携帯電話とペアリングを完了させておきます。ヘッドセットの電源を入れると2台の内1台と待受け状態となります(電話機Bluetoothアイコンの色や形状が変化します)。1台目と待受け状態になった後、ヘッドセットのコールコントロールボタンを1回押すと2台目の電話機と待受け状態になります。

<詳細表記について>

- 注1 再接続は可能ですが復帰させるには再度再登録(登録を削除→電話機電源再起動→再ペアリング)が必要です。au携帯の一部機種につきましては、「ケータイアップデート」にてハンズフリー機器との接続に関する症状の改善が発表されているようです。そちらもあわせてご確認ください。
- *1 通話中、コールコントロールボタンを2秒間長押しする。
- *2 電話機から任意の発信先へ発信後、電話機の開始ボタン(受話器の上がったマーク)を約2秒ほど長押しする。
- *3 ヘッドセット側からの通話転送は不可。電話機側より「音声電話開始ボタン」を2秒ほど長押しする。
- *4 TVの音声や音楽をヘッドセットから聴くことはできません。
- *5 Explorer230/390は電話機に発信履歴を残し、リダイヤル機能を使用して発信してください(電話機の発信に連動しません)。その他のヘッドセットは電話機から任意の発信先へ発信後、ヘッドセットのコールコントロールボタンを長押ししてください。
- *6 ヘッドセットが接続リンク中であれば、即ヘッドセットに音声も転送されます。
- *7 電話機側「開始ボタン」に連動して音声はヘッドセットに転送されます。
- *8 相手が通話を受けてからコールコントロールボタンを1回押しします。
- *9 着信音送出設定:「送らない」の設定で着信音は携帯とヘッドセット両方から聞こえます。*その場合、ヘッドセットから聞こえる音は固定(1種類)。
- *10 携帯電話に登録したボイスタグ(音声コマンド)を使用する場合、ヘッドセットのマイク特性により正しく認識できない場合があります。
- *11 Discovery650/655のバイプレータ機能は電話機マナーモードON設定時には機能しません。
- *12 ペアリングはBluetoothメニューの「ハンズフリー通話」から行ってください。
- *13 ペアリングはBluetoothメニューの「初期登録」>>「ハンズフリー機器を登録」から行ってください。
- *14 Pulsar260,Voyager855との接続は「ヘッドセット」の機能のみ可能です。「オーディオ」接続は携帯側がSCMS-T方式の為、接続できません。
- *15 電話機から任意の発信先へ発信後、電話機のEZキー(「Z」マーク)ボタンを1回押ししてください。
- *16 A2DP対応ヘッドセットでは音楽再生中に着信を受けることも可能ですが、通話終了後は再度オーディオで接続設定が必要です。
- *17 音楽再生はHFP接続でも可能(モノラル)ですがHSPで接続中にA2DPで接続すると音が聞こえなくなります(HFPの接続を解除するとステレオで再生が始まります)。

* 対応表は2010年2月12現在のものです。
* 各表記、注記の意味については、表中にあります詳細説明をご覧ください。
* 表中はBluetooth対応携帯電話のみを掲載しています。
* 掲載のないBluetooth非対応の携帯電話と、ヘッドセットの使用につきましては弊社サービスセンターまでお問合せください。

プラントロニクス サービスセンター: 0422-55-8812



日本プラントロニクス株式会社