

## Internet Explorer(IE)のサポート終了に伴う対応について

ネットワークカメラは、2022年6月 Microsoft Internet Explorer(IE)のサポート終了後も、Microsoft Edge(Edge)のIEモードでの使用が可能です。

Edge IEモードはEdgeのサイトリストにIPアドレスを登録することで、Edgeブラウザ上でもIE機能と同様に使用することが可能になりますが、そのためには複数の登録手順を要します。

そこで、本登録手順を自動化したIP簡単設定ソフトウェア(V4.5)を9月中旬にリリースいたします。


当初は8月末リリース予定としておりましたが、弊社都合により予定を変更させて頂いております。

起動ブラウザの指定を“Auto”にてご使用いただくことで機種毎の対応ブラウザを自動判別し、適切なブラウザで開くことが可能です。

※使用機種への対応ブラウザについては、取扱説明書をご参照ください。

※IP簡単設定ソフトウェアを使用しない/できない場合(インターネット経由でアクセスする場合等)の“Microsoft EdgeのIEモードを手動で起動する方法”をご参照ください。


図. IP簡単設定ソフトウェア・起動ブラウザ指定



## Microsoft Edge の IE モードを手動で起動する方法

### はじめに


本書は、ネットワークカメラのブラウザー画面にアクセスする際、Microsoft Edge(Edge)を使用するお客様を対象にしています。Edge を使用する方法については、下記の流れにそって行いますが、具体的な手順については次頁以降で詳細を説明します。



- ※ ご使用いただく Edge は、Edge Chromium 版（Edge バージョン 92.0.902.84 以降）を対象としており、IE11 を有効化されていることを確認してください。条件を満たさない場合、本手順通りに対応できない場合があります。古いバージョンをご使用の場合、Windows Update を実施し、最新の Edge Chromium 版に更新してください。
- ※ ご使用 PC のセキュリティ設定により、Edge IE モードをご利用いただけない場合があります。その場合は PC 管理者へお問い合わせください。

## 1. 準備


- ①. Edge の右上のメニューアイコンをクリックしてメニューを開きます。
- ②. メニューの「設定」をクリックします。



- ③. 設定メニューが表示されていない場合は、設定のアイコンをクリックします。




④.設定メニューの「既定のブラウザー」をクリックします。



⑤.「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を「許可」にします。

⑥.「再起動」ボタンをクリックして、Edge を再起動します。





## 2. Microsoft Edge の IE モードを手動で起動する方法

① アイコンをクリックして Edge を起動します。




② ブラウザーのお気に入りからアクセスしたいネットワークカメラを指定するか、アドレスバーに IP アドレスまたはドメイン名を入力して、「Enter キー」を押してください。アドレスバーへの入力下記のようにいくつかの形式がありますが、ここでは例として 1)の「192.168.0.20」を入力します。

- 1) IP アドレス (例 : 192.168.0.20)
- 2) IP アドレス : ポート番号 (例 : 192.168.0.20:50001)
- 3) ドメイン名 (例 : camera.ipro.com)
- 4) ドメイン名 : ポート番号 (例 : camera.ipro.com:50001)




ネットワークカメラが Edge に対応しているかどうかによって、下記のような表示結果になるので、Edge に対応していない場合のみ、次頁の③以降の手順に進んでください。

< ネットワークカメラが Edge に対応している場合 >





< ネットワークカメラが Edge に対応していない場合 >



- ・H.264 ライブ画が表示されません。
- ・『ライブ』、『設定』ボタンが表示されません。

- ③ Edge IE モードで再度読み込みたいページのタブを選択します。
- ④ メニューアイコンをクリックしてメニューを開きます。
- ⑤ 「その他ツール」-「サイトを Internet Explorer モードで開く」をクリックします。



が表示されることにより、Edge IE モードで開いていることを確認できます。

