

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
GALAPAGOS	005SH	○	microHDMI	microHDMI⇒HDMI変換ケーブル	592948	
htc Desire	X06HT	×				
htc Desire HD	001HT	×				
htc Desire	006HT II	×				
AQUOS PHONE	006SH	○	microHDMI	microHDMI⇒HDMI変換ケーブル	592948	
AQUOS PHONE	007SH	○	microHDMI	microHDMI⇒HDMI変換ケーブル	592948	
AQUOS PHONE	007SH J	×				

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
AQUOS PHONE	007SH KT	×				
AQUOS PHONE	009SH	×				
Yahoo Phone	009SH Y	×				
AQUOS PHONE	101SH	×				
AQUOS PHONE	102SH	○	Micro-USB B タイプ	Micro-USB B⇒HDMI MHLアダプタ		
AQUOS PHONE	102SH II	○	Micro-USB B タイプ	Micro-USB B⇒HDMI MHLアダプタ		
AQUOS PHONE	103SH	×				

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
AQUOS PHONE	104SH	×				
AQUOS PHONE Xx	106SH	○	Micro-USB B タイプ	Micro-USB B⇒HDMI MHLアダプタ	592939	
AQUOS PHONE Xx	203SH	○	Micro-USB B タイプ	Micro-USB B⇒HDMI MHLアダプタ	592939	
シンプルスマホ	204SH	×				
AQUOS PHONE ss	205SH	6/5時点未発売				
AQUOS PHONE Xx	206SH	○	Micro-USB B タイプ	Micro-USB B⇒HDMI MHLアダプタ	592939	
AQUOS PHONE	102SH II	×				

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
サムソン	X01SC	×				
dynapocket	X02T	×				
Libero	003Z	×				
DELL Streak	001DL	×				
RAZRM	201M	×				
STREAM	201HW	×				
Sweety	003P	×				

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
GALAPAGOS	003SH	○	microHDMI	microHDMI⇒HDMI変換ケーブル	592948	
ZTE	008Z	×				
Vision	007HW	×				
DELL Streak Pro	101DL	×				
MEDIAS CH	101N	×				
STAR7	009Z	×				
LUMIX Phone	101P	×				

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
HONEY BEE	101K	×				
HONEY BEE	201K	×				
DINGO R	202K	6/5時点未発売				
Softbank	102P	×				
Disney Mobile	DM009SH	○	microHDMI	microHDMI⇒HDMI変換ケーブル	592948	
Disney Mobile	DM010SH	×				
Disney Mobile	DM011SH	×				

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
Disney Mobile	DM012SH	×				
Disney Mobile	DM013SH	×				
Disney Mobile	DM014SH	×				
Disney Mobile	DM015K	×				
ARROWS A	101F	○	Micro-USB B タイプ	Micro-USB B⇒HDMI MHLアダプタ	592939	
ARROWS A	201F	○	Micro-USB B タイプ	Micro-USB B⇒HDMI MHLアダプタ	592939	
ARROWS A	202F	6/5時点未発売				

機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
PANTONE 5	107SH	×				
PANTONE 6	200SH	×				
iPad Retina Display		○	HDMI タイプA	Lightning - Digital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要
New iPad		○	HDMI タイプA	Apple 30ピンDigital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要
iPad2(2nd)		○	HDMI タイプA	Apple 30ピンDigital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要
iPad(1st)		○	HDMI タイプA	Apple 30ピンDigital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要
iPad mini(1st)		○	HDMI タイプA	Lightning - Digital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要



機種名	型番	映像出力機能	端子名称	外部出力に必要なもの	品番	備考
iPhone5		○	HDMI タイプA	Lightning - Digital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要
iPhone4S		○	HDMI タイプA	Apple 30ピンDigital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要
iPhone4		○	HDMI タイプA	Apple 30ピンDigital AVアダプタ (純正品) +HDMIケーブル	純正アダプター +592947	純正アダプターが必要
iPhone3GS		×				
iPhone3G		×				