

6

セキュリティ（安全）

発信者番号通知を設定する （番号通知）	6-2
番号非通知の電話を受けない （非通知ガード）	6-3
特定の番号からの電話を受けない （着信拒否）	6-4
暗証番号による認証を行う （暗証番号変更）	6-6
ボタン操作をロックする（キーロック）	6-7
ダイヤルをロックする（ダイヤルロック）	6-8
紛失／盗難時に電話機をロックする （リモートロック）	6-10
ユーザの情報をロックする （機能ロック）	6-14
管理者による制限を行う （管理者ロック）	6-16
設定をリセットする（リセット）	6-23

発信者番号通知を設定する（番号通知）

発信者の電話番号を表示する機能を持つ電話機にかけたとき、本電話機の電話番号を相手の電話機のディスプレイに表示するかどうかを設定できます。

1 待ち受け画面で   

2  

発信者番号通知が設定され、「設定しました」と表示されます。

● 番号通知を解除するには

番号通知設定時に  (OFF) を押します。

お知らせ

- お買い上げ時には、「ON」に設定されています。

番号非通知の電話を受けない（非通知ガード）

発信者番号が通知されない電話がかかってきたときに、着信音を鳴らさずに相手にお断りガイダンスを流すことができます。番号非通知の理由ごとに設定します。

1 待ち受け画面で

2 ~ のいずれか

● (通知不可能) を押すと

相手が国際電話など通知サービスのない電話回線を使ってかけてきたときは、電話を受けません。

● (ユーザ非通知) を押すと

相手が発信者番号非通知を設定しているときは、電話を受けません。


● (公衆電話発信) を押すと

相手が公衆電話からかけてきたときは、電話を受けません。

3

非通知ガードが設定され、「設定しました」と表示されます。続けて他の項目を設定するときは、手順2、3を繰り返します。


● 非通知ガードを解除するには

非通知ガード設定時に  (OFF) を押します。

非通知ガードを設定した場合の動作

● 番号非通知の電話がかかってくると

着信音を鳴らさずに、相手にお断りガイダンスを流します。

ディスプレイには「お断りガイダンス再生中」と表示されます。メッセージの再生が終了すると切断します。お断りガイダンスの再生中は  を押して電話に出ることができます。

着信のあったことは、不在着信として着信履歴に記録されます。

● 番号非通知でライトメールが送信されてくると

ライトメールを受信せず、相手の電話機には「送信に失敗しました 再送信しますか?」と表示されます。

ライトメールがあった場合、着信履歴には「拒否」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時には、すべて「OFF」に設定されています。
- 本機能の設定にかかわらず、Eメール自動受信を設定している場合には、Eメールは受信されます。「Eメール自動受信機能を設定する」(※3-23ページ)
- 本機能は、ウィルコムが提供する番号非通知ガードサービスとは異なります。

特定の番号からの電話を受けない（着信拒否）

着信を拒否したい相手の電話番号を登録します。

電話番号を登録すると、登録した相手から電話がかかってきたときや、ライトメールやデータが送信されてきたときに、応答しないようにすることができます。着信音・バイブ・着信画面表示は動作せず、相手側には「ツーツーツー」という音が聞こえます。登録件数は10件までです。

着信拒否に登録した相手から着信した場合、着信履歴には「拒否」と表示されます。

着信拒否番号を登録する

1 待ち受け画面で





2 ▶ 暗証番号認証を行う

「暗証番号で認証を行う」(※6-6ページ)


認証されると、着信拒否番号の一覧画面が表示されます。電話帳に登録されている番号は名前が表示されます。

3 ▶ ~ のいずれかを押し、着信拒否する番号を入力

● (直接入力) を押すと

文字入力画面が表示されるので、 ~ 、、 で相手の番号を入力します。

● (発信履歴引用) を押すと

発信履歴／着信履歴／メモの画面が表示されるので、 で相手先を選択します。「記録されている電話番号に付ける(発信履歴／着信履歴／番号メモ)」(※2-3ページ)

● (電話帳引用) を押すと




電話帳が表示されるので、必要に応じて表示方法を切り替え、相手先を選択します。「電話帳を使って電話をかける」(※2-31ページ)

4



着信拒否番号が登録され、「登録しました」と表示されます。

続けて他の番号を設定するときは、手順3、4を繰り返します。

● 登録されている番号を確認するには

着信拒否番号の一覧画面で、 で確認したい番号を選択し、 を押します。元の画面に戻るには  を押します。

お知らせ

- すでに着信拒否番号が10件登録されているときは、登録することができません。新しい番号を登録したい場合は、不要な番号を削除してください。「着信拒否番号を削除する」(※同じページ内です。)
- 発信履歴／着信履歴／番号メモの画面で電話番号を選択し、 (メニュー) を押して  (着信拒否登録) を押しても、着信拒否を設定することができます。

特定の番号で始まる電話をすべて拒否する

手順3の「直接入力」で番号のあとに「*」を付けると、先頭から「*」までの番号で始まる電話番号からの着信はすべて拒否されます。例えば「0901*」と入力すると、「0901」で始まる電話番号すべてが拒否対象になります。

お知らせ



- 以下の場合には登録できません。
 - ・「*」が電話番号の先頭に入力されている場合
 - ・「*」が2つ以上入力されている場合
 - ・「*」の後ろに番号が入力されている場合

着信拒否番号を削除する

着信拒否に登録した番号を削除します。

1 待ち受け画面で

2 ▶ 暗証番号認証を行う ▶ で削除する着信拒否番号を選択





- 登録されている番号を確認するには番号を選択して、 を押します。元の画面に戻るには  を押します。




3 ▶ ~ のいずれか


● (一件削除) を押すと



選択した着信拒否番号1件だけを削除します。

● (選択削除) を押すと

着信拒否画面が表示されるので、 で削除する着信拒否番号を選択して  (チェック) を押します。着信拒否番号の先頭に「」が付きます。チェックを外すときは、再度  (チェック) を押します。

全件選択する場合は、 (全件選択) を押します。
チェックをすべて外す場合は、 (全件解除) を押します。
削除する着信拒否番号の選択を終えたら  (削除) を押します。

-  (全件削除) を押すと
すべての着信拒否番号を削除します。

4  で「Yes」を選択 
着信拒否番号が削除され、「削除しました」と表示されます。

暗証番号による認証を行う（暗証番号変更）

電話帳ロック、ダイヤルロック、電話帳のシークレットデータの表示、リセット、機能ロックなどの操作を行う際には、暗証番号による認証が必要となります。

また、ここで説明する暗証番号のほかに、管理者の認証用にパスワードを登録することもできます。「管理者パスワードを設定する」(P.6-16ページ)

暗証番号を設定する

暗証番号は、4～8桁で設定します。暗証番号には、0～9の数字と「*」、「#」が使用できます。お買い上げ時は「0000」に設定されています。

1 待ち受け画面で

2 ～ 、、 で現在の暗証番号を入力

暗証番号が間違っているときは、「暗証番号が違います」と表示され、手順1の暗証番号変更画面に戻ります。

3 ～ 、、 で新しい暗証番号を入力

4 確認のため、もう一度、 ～ 、、 で新しい暗証番号を入力

新しい暗証番号が設定され、「設定しました」と表示されます。

● 新しい暗証番号の入力が、1回目と2回目と異なっていたとき

エラー音が鳴り、「新しい暗証番号が正しくありません」と表示されます。もう一度、手順3、4を繰り返してください。

● 管理者パスワードがお買い上げ時の設定のままのとき

「管理者パスワードが初期値です 暗証番号と同じ番号にしますか?」と表示されます。管理者パスワードを暗証番号と同じ番号に変更する場合は で [Yes] を、管理者パスワードを変更しない場合は で [No] を選択し、 を押します。「管理者パスワードを設定する」(P.6-16ページ)

お知らせ

- 設定した暗証番号をお忘れになったときは、修理で対応させていただきます。電話機本体とウィルコム契約申込書の控え、または契約されたご本人であることを確認できるもの（運転免許証など）をご準備のうえ、お問い合わせ窓口へお申し出ください。「お問い合わせ窓口」(P.A-10ページ)

暗証番号で認証を行う

操作中に暗証番号による認証画面が表示された場合は、以下のように認証を行ってください。

1 ～ 、、 で4～8桁の暗証番号を入力

暗証番号が正しいと、次の画面に進みます。

- 暗証番号が間違っているときは「暗証番号が違います」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時には、「暗証番号」は「0000」に設定されています。
- 入力した番号を修正する場合は、 を押します。入力した数字が右端から消えます。

ボタン操作をロックする（キーロック）

鞆に入れて持ち運ぶときなどに、誤ってボタンが押されても動作しないようにロックできます。

キーロックを設定する

1 サイドロックスイッチを約1秒以上押す

キーロックが設定され、「キーロック」と表示されます。



サイドロックスイッチは本体右側の側面にあります。「各部の名前」(※1-10ページ)

キーロックを解除する

1 サイドロックスイッチを約1秒以上押す

キーロックが解除され、「キーロック」の表示が消えます。

お知らせ

- キーロック中でもかかってきた電話は受けることができます。
- キーロック中でも、メール受信やアラームは動作します。Eメール受信時の着信音やバイブは、を押すことで停止できます。
- キーロック中は、を押して電源を切ることができません。
- キーロック中にサイドロックスイッチを約1秒押し、そのまま約2秒以上押すと、再びキーロックが設定されます。
- 待受画面以外でもキーロックは設定できますが、そのまま10分経つと待受画面に戻ります。

ダイヤルをロックする (ダイヤルロック)

他の人に無断で利用されないようにダイヤルをロックして、電話をかけられないようにできます。

お知らせ

- ダイヤルロック中でも、以下の操作は可能です。
 - 電源のON・OFF
 - 着信電話への応答
 - 通話の保留
 - 留守録音
 - 110番、118番、119番の緊急通報への発信
 - メールの受信など

キーロック時にダイヤルロックする (キーロック起動)

キーロック起動を設定すると、キーロックを設定した際、自動的にダイヤルをロックします。キーロック起動を設定するには、暗証番号の入力が必要になります。

1 待ち受け画面で

2 ▶ 暗証番号認証を行う

「暗証番号で認証を行う」(※6-6ページ)


3

キーロック起動が設定され、「設定しました」と表示されます。

4 サイドロックスイッチを約1秒以上押す

キーロックと同時に、ダイヤルロックが実行されます。待ち受け画面に「」が表示されます。

● キーロック起動を解除するには

キーロック起動設定時に  (OFF) を押します。

お知らせ

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- キーロック起動が「ON」の場合、電源を入れ直すとダイヤルロックが実行されます。
- キーロック起動が「ON」でも、待ち受け画面以外でサイドロックスイッチを操作した場合はすぐにはダイヤルロックにならず、待ち受け画面に戻ったときにダイヤルロックが実行されます。

■ダイヤルロックを解除するには


1 画面上に「キーロック」表示されている場合は、サイドロックスイッチを約1秒以上押す

画面上に「キーロック」表示されていない場合は、手順2から操作します。


2 ~ のいずれか

3 暗証番号認証を行う

「暗証番号で認証を行う」(※6-6ページ)

ダイヤルロックが解除され、「」の表示が消えます。

お知らせ

- 手順2では、 以外のいずれかのボタンを押しても手順3に進めます。

無操作が続いたときにダイヤルロックする (タイマ起動)

待ち受け画面表示のまま操作していない状態が続いたとき、自動的にダイヤルロックがかかるように設定することができます。

自動的にダイヤルロックがかかるまでの時間は、1~99分の間で設定できます。また、タイマ起動を設定/解除するには、暗証番号の入力が必要になります。

1 待ち受け画面で


2 ▶ 暗証番号認証を行う

「暗証番号で認証を行う」(※6-6ページ)

3 ▶ ~ で時間を入力

タイマ起動が設定され、「設定しました」と表示されます。

● タイマ起動設定中の動作

待ち受け画面表示のまま操作していない状態が、手順3で入力した時間だけ続くと、自動的にダイヤルロックが実行されます。待ち受け画面には「」が表示されます。

● タイマ起動を解除するには

タイマ起動設定時に  (OFF) を押します。


お知らせ

- お買い上げ時には、「OFF」、「5分」に設定されています。
- タイマ起動が「ON」の場合、電源を入れ直すとダイヤルロックが実行されます。

■ダイヤルロックを解除するには


1 ~ のいずれか ▶ 暗証番号認証を行う

「暗証番号で認証を行う」(※P.6-6ページ)

ダイヤルロックが解除され、「解除しました」と表示された後「」の表示が消えます。

この場合、待ち受け画面表示のまま操作していない状態が設定した時間だけ続くと、再度タイマ起動が実行されます。

お知らせ

-  以外のいずれかのボタンを押しても、暗証番号認証を行えます。

紛失／盗難時に電話機をロックする (リモートロック)

リモートロック機能の概要

本電話機をどこかに置き忘れたり紛失したりした場合、個人情報や電話機の悪用などを防ぐために、「リモートロック」機能を利用できます。

他の電話機から本電話機にコマンド (命令) を送信することで、電話機をロックして使用できなくなったり、登録されているデータを消去したりできます。

■ リモートロック機能でできる処理

① リモートロック

電話機をロックして、ほとんどの操作ができないようにします。

着信を受けて通話することや、電源のON・OFFは可能ですが、発信、メール作成・送信はできなくなります。電話帳や発信履歴／着信履歴などを見ることもできません。また、エニーキーアンサーの設定も無効になります。「エニーキーアンサーを設定する」(※7-12ページ)

② リモートロック+データ消去

①に加え、電話機に登録されているデータ・設定情報を、一括して消去・初期化します。消去・初期化される項目は、「完全消去+初期化」で消去・初期化される項目とほぼ同じです。「設定をリセットする (リセット)」(※6-23ページ)

ただし、以下の項目は初期化されません。

- ・暗証番号「暗証番号を設定する」(※6-6ページ)
- ・リモートロック設定「リモートロック機能の設定をする」(※同じページ内です。)
- ・ダイヤルロック「ダイヤルをロックする (ダイヤルロック)」(※6-8ページ)
- ・機能ロック「ユーザの情報をロックする (機能ロック)」(※6-14ページ)
- ・管理者ロック「管理者による制限を行う (管理者ロック)」(※6-16ページ)
- ・管理者パスワード「管理者パスワードを設定する」(※6-16ページ)
- ・位置情報通知「位置情報を利用する」(※7-32ページ)

③ リモートロック解除

リモートロックを解除し、通常の操作ができる状態に戻します。

■ リモートロックの実行

上記①～③の各処理は、以下のいずれかの方法でコマンドを送信することにより実行します。

- ・サブアドレス付き発信 (サブアドレス通知可能なPHS電話機や、ISDN公衆電話機などのISDN対応電話機から)
- ・ライトメール送信 (ライトメール対応のPHS電話機から)

コマンドを送信すると、本電話機はコマンド実行待ちの状態になります。その後、本電話機に対しキー入力・USBケーブル抜き差しなどの操作がされた時点で、コマンドが実行され、上記①②③の場合は待ち受け画面の下部に「☆☆☆」と表示されます。

お知らせ

- ・リモートロックを実行すると、着信者表示機能、画像表示機能、指定着信音機能、留守録は無効になります。「電話帳を利用する」(※2-26ページ)「電話の着信時に表示される画像を設定する」(※2-29ページ)「電話やメールの着信音を選択する」(※2-30ページ)「留守録音を設定する」(※2-48ページ)
- ・リモートロックを実行すると、目覚まし音、スケジュールのアラーム音は鳴らなくなります。
- ・リモートロックを実行すると、設定していた壁紙は非表示になります。ロックを解除すると再表示されます。
- ・「リモートロック」、「リモートロック+データ消去」のコマンドを送信した場合も、キー入力などの操作がされないうちに「リモートロック解除」のコマンドを送信すれば、前のコマンドは無効となり、ロックやデータ消去は実行されません。
- ・悪意のあるいたずらや操作の誤りなどにより、リモートロック機能でデータが消去された場合でも、当社としては責任を負いかねます。第三者にリモートロック機能を使用されたくない場合は、設定をOFFにしてください。
- ・リモートロックは、ウィルコムオンラインサポート (My WILLCOM) から実行することができません。ただし、My WILLCOMからは、「リモートロック+データ消去」は実行できません。

リモートロック機能の設定をする

リモートロック機能を利用する準備として、許可パスワードを設定します。また、サブアドレス付き発信による操作、ライトメールによる操作について、それぞれ設定を行います。

許可パスワードを登録する (許可パスワード登録)

最初に、リモートロック機能用の許可パスワードを登録します。

許可パスワードは、4～8桁の数字で設定します。

実際にリモートロック機能を使う際には、ここで登録した許可パスワードを入力して命令(コマンド)を送信することになります。

1 待ち受け画面で ▶ 暗証番号認証を行う

2 ▶ ~ でパスワードを入力

入力したパスワードを修正する場合は、 を押します。入力した数字が右端から消えます。

3

許可パスワードが登録され、「登録しました」と表示されます。

お知らせ

- 設定したパスワードを忘れないようご注意ください。忘れると、本電話機を紛失などした場合にリモートロック機能が使用できません。

サブアドレス付き発信でのリモートロックの設定をする(サブアドレス起動)

サブアドレス付き発信によってリモートロックなどの操作ができるように設定します。

特定の電話番号からの操作だけを許可するよう制限することもできます。この許可電話番号は2件まで登録できます。

許可電話番号を登録しない場合は、どの電話番号からでも操作が実行できます。

1 待ち受け画面で ▶ 暗証番号認証を行う

2

● 許可パスワードが未設定のとき

リモートロック機能用の許可パスワードが未設定の場合、 (サブアドレス起動)は選択できません。先にパスワードを設定してください。「許可パスワードを登録する(許可パスワード登録)」(※同じページ内です)。

3 ~ のいずれか

● (ON (番号制限あり)) を押すと

許可電話番号の登録先を選択する画面が表示されるので、手順4に進みます。

● (ON (番号制限なし)) を押すと
「ON (番号制限なし)」に設定され、「設定しました」と表示されます。どの電話番号からでも、サブアドレス付き発信でのリモートロック操作ができます。

● (OFF) を押すと

「OFF」に設定され、「設定しました」と表示されます。サブアドレス付き発信でのリモートロック操作は実行できません。

4 または ▶ ~ で許可電話番号を入力

電話番号は32桁まで入力できます。

● 電話番号を修正するには

で修正したい箇所にカーソルを移動します。番号を削除するときは、 を押します。

5

次の許可電話番号を登録するときは、手順4、5を繰り返します。

6

許可電話番号が登録され、「登録しました」と表示されます。

ライトメールでのリモートロックの設定をする(ライトメール起動)

ライトメールでリモートロックなどの操作ができるように設定します。

特定の電話番号からの操作だけを許可するよう制限することもできます。この許可電話番号は2件まで登録できます。

許可電話番号を登録しない場合は、どの電話番号からでもライトメールで操作が実行できます。

1 待ち受け画面で ▶ 暗証番号認証を行う

2

● 許可パスワードが未設定のとき

リモートロック機能用の許可パスワードが未設定の場合、 (ライトメール起動)は選択できません。先にパスワードを設定してください。「許可パスワードを登録する(許可パスワード登録)」(※同じページ内です)。

3 ~ のいずれか

● (ON (番号制限あり)) を押すと

許可電話番号の登録先を選択する画面が表示されるので、手順4に進みます。

● (ON (番号制限なし)) を押すと

「ON (番号制限なし)」に設定され、「設定しました」と表示されます。どの電話番号からでもライトメールによるリモートロック操作ができます。

● [OFF] (OFF) を押すと

「OFF」に設定され、「設定しました」と表示されます。ライトメールでのリモートロック操作は実行できません。

4 [1] または [2] ▶ [0] ~ [9] で許可電話番号を入力

電話番号は32桁まで入力できます。

● 電話番号を修正するには

③で修正したい箇所にカーソルを移動します。番号を削除するときは、[X]を押します。

5 ○

次の許可電話番号を登録するときは、手順4、5を繰り返します。

6

許可電話番号が登録され、「登録しました」と表示されます。

リモートロックを実行する

本電話機を紛失などした場合に、他の電話機からのサブアドレス付き発信またはライトメールにより、リモートロックやデータ消去を実行します。

サブアドレス付き発信で実行する

サブアドレス通知可能なPHS電話機や、ISDN公衆電話機などのISDN対応電話機から発信することにより、本電話機に対しリモートロックなどの操作を実行します。本電話機の電話番号のあとに、サブアドレスとしてコマンド文字列を入力し、発信します。

■ 許可電話番号が設定されている場合

本電話機が、特定の電話番号(許可電話番号)からの操作だけを受け付けるよう設定されている場合は、その電話番号の電話機から発信する必要があります。「サブアドレス付き発信でのリモートロックの設定をする(サブアドレス起動)」(※6-11ページ)

この場合、許可電話番号から発信しても、発信者番号が非通知または通知不可能になっていると、操作は実行されません。

■ コマンド文字列

操作の種類	コマンド文字列
①リモートロック	01xxxxxxxx
②リモートロック+データ消去	03xxxxxxxx
③リモートロック解除	00xxxxxxxx

xxxxxxxxは、リモートロック機能用の許可パスワードを示します。「許可パスワードを登録する(許可パスワード登録)」(※6-11ページ)

■ 入力例

電話番号「070-1234-XXXX」、許可パスワード「1234567」の電話機に対してリモートロックを実行する場合は、下記のように入力し、発信します。

0701234XXXX *011234567

電話番号とサブアドレスの間の区切り記号(上記の例の「*」)は、電話機によって異なります。発信に使用する電話機の取扱説明書を参照してください。

お知らせ

- 受信側の電話機(本電話機)が電波の届かない場所(圏外)にある場合や、電源が入っていない場合、この機能は使用できません。
- 受信側の電話機(本電話機)の待受モードが「グループモード」または「電話帳転送モード」になっている場合、この機能は使用できません。
- コマンド文字列は正しく入力してください。間違いがあると、リモートロックなどの操作は実行されません。
- この機能でコマンドを送信した場合、受信側の電話機(本電話機)に着信履歴は残りません。また、受信時に着信音は鳴りません。着信イルミネーション、リマインダーも点灯しません。
- 正しいコマンドが送信されると、送信側の電話機には「ビポ」という確認音が聞こえます。
- オフィスモードの場合、使用しているオフィスシステム(PBX)によっては、確認音が鳴らないことがあります。

ライトメールで実行する

他の電話機からライトメールでコマンド(命令)を送信することにより、本電話機に対しリモートロックなどの操作を実行します。ライトメールの宛先に本電話機の電話番号を、本文にコマンド文字列を入力して送信します。

■ 許可電話番号が設定されている場合

本電話機が、特定の電話番号(許可電話番号)からの操作だけを受け付けるよう設定されている場合は、その電話番号の電話機からライトメールを送信する必要があります。「ライトメールでのリモートロックの設定をする(ライトメール起動)」(※6-11ページ)

この場合、許可電話番号からライトメールを送信しても、発信者番号が非通知または通知不可能になっていると、操作は実行されません。

■ コマンド文字列

操作の種類	コマンド文字列
① リモートロック	ソウサ 1xxxxxxx
② リモートロック+ データ消去	ソウサ 3xxxxxxx
③ リモートロック解除	ソウサ 0xxxxxxx

コマンド文字列は、全角・半角のどちらでも有効です。

xxxxxxxは、リモートロック機能用の許可パスワードを示します。「許可パスワードを登録する(許可パスワード登録)」(※6-11ページ)

■ 入力例

電話番号「070-1234-XXXX」、許可パスワード「1234567」の電話機に対してリモートロックを実行する場合は、ライトメールの画面でTo欄に「0701234XXXX」、本文欄に「ソウサ11234567」と入力し、送信します。

お知らせ

- 受信側の電話機(本電話機)が電波の届かない場所(圏外)にある場合や、電源が入っていない場合、この機能は使用できません。
- 受信側の電話機(本電話機)の待受モードが「グループモード」または「電話帳転送モード」になっている場合、この機能は使用できません。
- コマンド文字列は正しく入力してください。間違いがあると、リモートロックなどの操作は実行されません。
- コマンド文字列に他の文字(空白、改行を含む)を入力したり、アニメーションを付けて送信したりすると、正しいコマンドとして認識されません。
- コマンド送信用のライトメールおよびその着信履歴は、受信側の電話機(本電話機)には残りません。また、受信時に着信音は鳴りません。着信イルミネーション、リマインダーも点灯しません。
- ライトメールが正常に送信されると、受信側の電話機にはライトメール送信完了画面が表示されますが、これは必ずしも受信側の電話機(本電話機)がコマンドを正しく受信したことを示すものではありません。

ユーザの情報をロックする（機能ロック）

本電話機内に保存されているユーザの情報を保護するために、一部の機能をロックすることができます。機能ロックを設定すると、機能を使うときやデータを閲覧するときに暗証番号による認証が必要になります。


ロックする項目を設定する

1 待ち受け画面で





2 ▶ 暗証番号認証を行う

「暗証番号で認証を行う」(P.6-6ページ)






3 ロックする機能を選択

 (変更) を押し、ロックする機能にチェックを付け、ロックを解除する機能はチェックを外します。

● 1件ずつ選択するには

 で設定する機能を選択し、 (チェック) を押します。機能の先頭に「」が付きます。チェックを外すときは、再度  (チェック) を押します。





● 全件選択するには

 (メニュー) を押し、サブメニューで  (全て選択) を押します。すべての番号の先頭に「」が付きます。チェックを外すときは、 (メニュー) を押し、サブメニューで  (全て解除) を押します。

4

ロックが設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時には、すべて「解除」に設定されています。
- 手順3で「スケジュール」を選択して「スケジュール」を機能ロックした場合は、  を押して  (カレンダー表示) を押したときに、 (スケジュールカレンダー) を選択できなくなります。また、壁紙をスケジュールカレンダーに設定しているときに「スケジュール」を機能ロックすると、自動的に壁紙が1ヶ月カレンダーに変更されます。
- ロックした機能を呼び出そうとしたときは、認証画面が表示されます。暗証番号による認証を行うと、機能が一時的に解除され使用することができます。他の機能の画面を表示すると、自動的にロック状態に戻ります。
- ロックした情報を他の機能から参照する場合も認証が必要になります。例えば、データフォルダがロックされていると、留守録音の音声データフォルダから選択する場合にも認証が必要です。

機能ロック一覧

機能ロックによって認証が必要になる機能は以下のとおりです。

機能ロック	認証が必要になる機能
プロフィール	プロフィールの表示、編集、引用
メール / Web / Java™	メール関連機能、Web 関連機能、Java™関連機能
データフォルダ	データフォルダの表示、データの再生
スケジュール	スケジュールの表示、編集
グループ/転送	グループモードの使用、ブックマーク転送
インターネット設定	インターネット設定 (ダイヤルアップ)
国際ローミング	国際ローミング設定
電話帳	電話帳の表示
ユーザ辞書	ユーザ辞書の表示、編集
自作定型文登録	自作定型文の登録、編集
発信履歴 / メモ	発信履歴の表示、着信履歴の表示、番号メモの表示

お知らせ

- 電話帳ロック中は、電話帳の登録や編集は行えません。
- 電話帳ロック中は、電話着信やメール着信の際も名前は表示されません。ただし、「ロック中着信表示」を「ON」にした場合は、表示されます。「電話帳ロック中の着信表示を設定する」(☞ 2-35 ページ)
- 電話帳ロック中は、データフォルダの通話録音データ・留守録音データも電話帳の名前は表示されません (電話番号のみの表示になります)。

管理者による制限を行う（管理者ロック）

管理者ロック機能の概要

「管理者ロック」の機能を利用して、本電話機で使用できる以下の機能を制限することができます。

- ・Eメール機能
- ・ダイヤルアップ機能
- ・Java™機能
- ・着信機能
- ・赤外線送信
- ・機能ロック設定
- ・リモートロック設定
- ・Web機能
- ・USB接続機能
- ・発信機能
- ・先頭一致発信許可
- ・位置情報通知設定
- ・ダイヤルロック設定

■管理者ロック機能でできる処理

管理者ロックでは、Eメールの送受信、Web接続、USB接続、Java™などの機能を使用できないようにしたり、ダイヤルアップの接続先をウィルコムに限定したりできます。また、電話帳に登録されている番号に限定して発信を許可したり、電話番号の先頭の桁数が、あらかじめ登録した番号と一致する場合のみ発信を許可したりするなど一部の機能を制限することができます。

お知らせ

- ・管理者ロック機能を利用するには、管理者パスワードによる認証が必要です。「管理者パスワードを設定する」(※同じページ内です。)
- ・管理者パスワードと管理者ロックの各種設定は、完全消去+初期化をすると初期値に戻ります。「設定をリセットする(リセット)」(※6-23ページ)
- ・管理者ロック機能をご利用になる場合は、目的とする制限がかかることを実際に動作確認いただいた後に、ご利用いただけますようお願い致します。設定の誤りや、動作確認を行っていないなかったことにより、目的とする制限がかからなくても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

管理者パスワードを設定する

管理者ロックの設定や完全消去+初期化を実行するには、管理者パスワードの入力が必要です。管理者パスワードは、4～8桁で設定します。管理者パスワードには、0～9の数字と「*」、「#」が使用できます。お買い上げ時は「0000」に設定されています。

- 1 待ち受け画面で を押す
- 2 ▶ ~ 、、 で現在の管理者パスワードを入力
- 3 ~ 、、 で新しい管理者パスワードを入力
- 4 確認のため、もう一度、 ~ 、、 で新しい管理者パスワードを入力

新しい管理者パスワードが設定され、「設定しました」と表示されます。

- 新しい管理者パスワードの入力が、1回目と2回目で異なっていたとき
エラー音が鳴り、「新しい管理者パスワードが正しくありません」と表示されます。もう一度、手順3、4を繰り返してください。

お知らせ


- ・設定した管理者パスワードをお忘れになったときは、修理で対応させていただきます。電話機本体とウィルコム契約申込書の控え、または契約されたご本人であることを確認できるもの（運転免許証など）をご準備のうえ、お問い合わせ窓口へお申し出ください。「お問い合わせ窓口」(※A-10ページ)
- ・完全消去+初期化をすると、管理者パスワードは、お買い上げ時の設定「0000」に戻ります。
- ・管理者パスワードが初期値（「0000」）の場合、暗証番号の設定時に管理者パスワードを暗証番号と同じ番号に設定することもできます。「暗証番号を設定する」(※6-6ページ)

管理者パスワードで認証を行う

操作中に管理者パスワードによる認証画面が表示された場合は、以下のように認証を行ってください。

- 1 ~ 、、 で4～8桁の管理者パスワードを入力
- 管理者パスワードが正しいと、次の画面に進みます。
- 管理者パスワードが間違っているときは
「管理者パスワードが違います」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時には、「管理者パスワード」は「0000」に設定されています。
- 入力した番号を修正する場合は、を押します。入力した数字が右端から消えます。

管理者ロック機能の設定 をする

管理者ロック機能の設定には、Eメール制限、Web制限、ダイヤルアップ制限、USB制限、Java™制限、発信制限、着信制限、先頭一致発信許可、赤外線制限、位置情報通知設定制限、機能ロック設定制限、ダイヤルロック設定制限、リモートロック設定制限があります。

Eメールを制限する

Eメールの送受信とオンラインサインアップができないようにします。「Eメールアドレスを作成する」(※ 3-26ページ)



1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※ 6-16ページ)

2

Eメール制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時には、「OFF」に設定されています。
- Eメール制限を「ON」に設定した後、ウィルコムメールサーバーからEメール自動受信の通知を受けた場合は、「センターにEメールがあります」と表示され、Eメールの受信は行いません。また、待ち受け画面に「」が点灯します。「センターメールあり」を選択し、を押すと「Eメール制限設定中です」と表示されます。「Eメールを受信する」(※ 3-11ページ)
- Eメール制限を「ON」に設定しても、オフィスモードでのEメール送受信は制限されません。
- Eメール制限を「ON」に設定しても、パソコンからのEメール送受信は制限されません。パソコンからのEメールの送受信も制限する場合は、USB接続の制限も同時に設定してください。「USB接続を制限する」(※ 6-18ページ)

Webを制限する

Web接続ができないようにします。ただし、許可ドメインに登録したドメインのサイトについてはWeb制限中でも接続できます。ドメインは、Webの場所を表す住所のようなものです。たとえば「http://www.〇〇〇.jp」なら「〇〇〇.jp」の部分がドメインです。許可ドメインは、10件まで登録できます。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※ 6-16ページ)

2

Web制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- Web制限を「ON」に設定した場合、Web接続やオンラインサインアップをすると、「Web制限設定中です」と表示されます。
- Web制限を「ON」に設定しても、オフィスモードでのWeb接続は制限されません。
- Web制限を「ON」に設定しても、パソコンからのWeb接続は制限されません。パソコンからのWeb接続も制限する場合は、USB接続の制限も同時に設定してください。「USB接続を制限する」(※ 6-18ページ)

■許可ドメインを登録する

許可ドメインに登録すると、Web制限中でもそのWebに接続することができます。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※ 6-16ページ)

2 ▶ ~ のいずれか








3 ダイヤルボタンでドメインを入力

例えば、「JRC PHSサポートサイト」(http://www.jrcphs.jp/)を許可する場合には、「jrcphs.jp」と入力します。

4

許可ドメインが登録され、「登録しました」と表示されます。

● 登録した許可ドメインを削除するには

手順2の許可ドメインの一覧画面で  を押し、削除したいドメインを選択し、 (メニュー)を押します。サブメニューで  (一件削除)、 (選択削除)、 (全件削除)のいずれかを押して  で「Yes」を選択し、 を押します。

ダイヤルアップを制限する

ウィルコムへのダイヤルアップ接続のみを許可し、ウィルコム以外のプロバイダにダイヤルアップ接続することができないようにします。ダイヤルアップの接続先の電話番号が、ウィルコムのダイヤルアップ接続の電話番号の先頭9桁と一致した場合のみ、ダイヤルアップ接続が可能になります。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

2

ダイヤルアップ制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ダイヤルアップ制限を「WILLCOMのみ」に設定した場合、ウィルコムへのダイヤルアップ番号以外で、Eメール送受信やWeb接続をすると、「ダイヤルアップ制限設定中です」と表示された後、待ち受け画面に戻ります。
- ダイヤルアップ制限を「WILLCOMのみ」に設定しても、オフィスモードでのダイヤルアップ接続は制限されません。
- ダイヤルアップ制限を「WILLCOMのみ」に設定しても、パソコンからのダイヤルアップ接続は制限されません。パソコンからのダイヤルアップ接続も制限する場合は、USB接続の制限も同時に設定してください。「USB接続を制限する」(※同じページ内です。)

USB接続を制限する

USB接続をして使用する機能(ATコマンド、データ着信、Java™)への接続ができないようにします。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

2

USB制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- USB制限を「ON」に設定した場合、USB接続をして使用する機能を実行しようとすると、パソコン上でエラーとなります。
- USB制限を「ON」に設定した場合でも、USB充電は可能です。

Java™を制限する

JavaアプリケーションからのダイヤルアップとUSB通信ができないようにします。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

2

Java™制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- Java™制限を「ON」に設定した場合、JavaアプリケーションからダイヤルアップやUSB通信を実行しようとすると、エラーとなります。

発信を制限する

電話帳に登録されている電話番号(シークレットの電話帳データも含む)のみ、発信とライトメールの送信ができるようにし、それ以外の電話番号への発信ができないようにします。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

2

発信制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- 発信制限を「ON」に設定しても、オフィスモード、グループモードでの発信は制限されません。
- 発信制限を「ON」に設定した場合、電話帳の登録、修正、削除、および電話帳の転送はできなくなります。
- 発信制限を「ON」に設定した場合、位置情報通知機能(発信型)の発信も制限されます。発信を許可したい場合は、電話帳に発信先の電話番号を登録してください。「発信型機能を利用する」(※7-34ページ)
- 発信制限を「ON」に設定した場合でも、先頭に184または186を付けて発信することは可能です。
- 発信制限を「ON」に設定した場合でも、以下の発信は可能です。
 - 110(警察)、116(ウィルコムサービスセンター)、117(時報)、118(海上保安庁)、119(消防等)、141(留守番電話サービスメッセージあり確認)、143(留守番電話のカスタマーコントロール)、157(データ通信専用窓口)、171(災害時伝言ダイヤル)、177(天気予報)、*931(留守番電話サービス再生)
- 発信制限を「ON」に設定し、同時に先頭一致発信許可も設定している場合は、電話帳に登録されている電話番号に加えて、先頭一致発信許可で設定した電話番号への発信も可能です。
- 発信制限を「ON」に設定していても、パソコンと本電話機をUSB接続することによって、電話帳を書き換えることができます。発信制限をより確実に行うためには、USB接続の制限も同時に設定してください。[USB接続を制限する](※6-18ページ)

着信を制限する

電話帳に登録されている電話番号(シークレットの電話帳データも含む)のみ、着信とライトメールの着信ができるようにし、それ以外の電話番号から着信ができないようにします。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

[管理者パスワードで認証を行う](※6-16ページ)

2

着信制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- 着信制限を「ON」に設定しても、オフィスモード、グループモードでの着信は制限されません。
- 着信制限を「ON」に設定した場合、電話帳に登録されている電話番号(シークレットの電話帳データも含む)以外からの着信があったときは、着信音やバイブレータは動作せず、相手側には「ツーツーツー」という音が聞かれます。着信を制限された相手からの着信は、着信履歴に残りません。
- 着信制限を「ON」に設定した場合、電話帳の登録、修正、削除、および電話帳の転送ができなくなります。
- 着信制限を「ON」に設定した場合でも、110(警察)、118(海上保安庁)、119(消防等)からの着信は可能です。また、ウィルコムからのメール通知は着信できます。
- 電話帳に登録されている電話番号からの着信でも、着信拒否が設定されている相手から電話がかかってきたりライトメールが送られてきたりしたときには、着信を拒否します。「特定の番号からの電話を受けない(着信拒否)」(※6-4ページ)
- 着信制限を「ON」に設定していても、パソコンと本電話機をUSB接続することによって、電話帳を書き換えることができます。着信制限をより確実に行うためには、USB接続の制限も同時に設定してください。[USB接続を制限する](※6-18ページ)

先頭一致発信を許可する

先頭一致発信とは、あらかじめ登録した電話番号の先頭数桁と、ダイヤルした電話番号とが一致した場合に発信を許可する機能です。

ダイヤルした電話番号が、登録した番号と一致すれば発信することができます。

先頭一致発信許可番号は、10件まで登録できます。

先頭一致発信許可番号の10件すべてが、「未登録」の場合には、先頭一致発信許可機能は動作せず、すべての電話番号が発信可能となります。

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

[管理者パスワードで認証を行う](※6-16ページ)

2 ▶ ~ のいずれか

3 ダイヤルボタンで先頭一致発信許可番号を入力

先頭一致発信許可番号は11桁まで入力できます。

184または186から始まる番号は登録できません。

- **先頭一致発信許可番号を修正するには**
最後の1桁を消す: を押す
すべての桁を消す: を約1秒以上押す
- **設定済みの先頭一致発信許可番号を未登録に戻すには**
設定されている先頭一致発信許可番号を消し、未入力の状態にしてから、手順4に進みます。

4 ●

先頭一致発信許可が設定され、「登録しました」と表示されます。

5 必要であれば、手順2～4の要領で他の番号を同様に設定する

● 登録した番号を削除するには

先頭一致発信許可の一覧画面で を押して削除したい番号を選択し、 (メニュー) を押します。サブメニューで (一件削除)、 (選択削除)、 (全件削除) のいずれかを押して で「Yes」を選択し、 を押します。
 (選択削除) を押した場合は、チェックを付けた番号を一括して削除できます。

お知らせ

- お買い上げ時は「未登録」です。
- 先頭一致発信許可を設定しても、オフィスモード、グループモードでの発信は制限されません。
- 位置情報通知機能(発信型)の発信も先頭一致発信許可の設定に従って、発信が許可されます。「発信型機能を利用する」(※7-34ページ)
- 先頭一致発信許可を設定した場合でも、先頭に184 または186 を付けて発信することは可能です。
- 先頭一致発信許可に関係なく、以下の発信は可能です。
110(警察)、116(ウィルコムサービスセンター)、117(時報)、118(海上保安庁)、119(消防等)、141(留守番電話サービスメッセージあり確認)、143(留守番電話のカスタマーコントロール)、157(データ通信専用窓口)、171(災害時伝言ダイヤル)、177(天気予報)、*931(留守番電話サービス再生)
- 発信制限を「ON」に設定し、同時に先頭一致発信許可も設定している場合は、電話帳に登録されている電話番号に加えて、先頭一致発信許可で設定した電話番号への発信も可能です。

赤外線通信を制限する

赤外線での送受信をできないようにします。「赤外線通信を行う」(※2-36ページ)

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

2

赤外線制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

位置情報通知設定を制限する

位置情報通知の設定を変更できないようにします。「位置情報を利用する」(※7-32ページ)

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

2

位置情報通知設定制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

機能ロック設定を制限する

機能ロックの設定を変更できないようにします。設定の変更を制限するだけなので、すでに設定されている機能ロックについては、そのまま継続されます。「ユーザの情報をロックする(機能ロック)」(※6-14ページ)

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

2

機能ロック設定制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

ダイヤルロック設定を制限する

ダイヤルロックの設定を変更できないようにします。「ダイヤルをロックする（ダイヤルロック）」（※6-8ページ）

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」（※6-16ページ）

2

ダイヤルロック設定制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- ・お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

リモートロック設定を制限する

リモートロックの設定を変更できないようにします。「紛失／盗難時に電話機をロックする（リモートロック）」（※6-10ページ）

1 待ち受け画面で ▶ 管理者パスワード認証を行う

「管理者パスワードで認証を行う」（※6-16ページ）

2

リモートロック設定制限が設定され、「設定しました」と表示されます。

お知らせ

- ・お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

機能制限一覧

管理者ロックによって制限される機能は以下のとおりです。なお、「赤外線制限」、「位置情報通知設定制限」、「機能ロック設定制限」、「ダイヤルロック制限」、「リモートロック制限」については、それぞれ赤外線通信、位置情報通知設定、機能ロック設定、ダイヤルロック設定、リモートロック設定のみを制限します。

管理者ロック設定 制限される機能	Eメール 制限	Web 制限	ダイヤル アップ 制限	USB 制限	Java™ 制限	発信制限	着信制限	先頭一致 発信許可
音声発信	-	-	-	-	-	○※2	-	○※3
音声着信	-	-	-	-	-	-	○※2	-
ライトメール送信	-	-	-	-	-	○※2	-	○※3
ライトメール着信	-	-	-	-	-	-	○※2	-
Eメール送受信 (電話機単体)	○	-	○※1	-	-	-	-	-
Web接続 (電話機単体)	-	○	○※1	-	-	-	-	-
Eメール送受信 (パソコン接続)	-	-	-	○	-	-	-	-
Web接続 (パソコン接続)	-	-	-	○	-	-	-	-
データ通信の発信 (パソコン接続)	-	-	-	○	-	-	-	-
データ通信の着信 (パソコン接続)	-	-	-	○	-	-	○※2	-
リモートロック	-	-	-	-	-	-	-	-
ローミング登録用 ライトメール	-	-	-	-	-	-	-	-
位置情報通知機能 (発信型)	-	-	-	-	-	○※2	-	○※3
位置情報通知機能 (着信型)	-	-	-	-	-	-	-	-
Java™ダイヤル アップ接続	-	-	○※1	-	○	-	-	-
Java™ USB 通信	-	-	-	○	○	-	-	-
H* 問屋	-	-	-	○	-	-	-	-

○：制限あり

—：制限なし

※1：ウィルコムダイヤルアップのみ許可

※2：電話帳に登録されている電話番号のみ許可

※3：先頭一致発信で許可されている番号のみ許可

設定をリセットする (リセット)

設定した各機能や登録内容を、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

設定だけをリセットしてお客様が登録した内容を残す「オール設定リセット」と、設定も登録内容もすべてお買い上げ時の状態に戻す「完全消去+初期化」の2つがあります。「完全消去+初期化」の場合は、管理者パスワードの入力が必要になります。

1 待ち受け画面で  

2  または 

●  (オール設定リセット) を押したときは

暗証番号認証を行います。「暗証番号で認証を行う」(※6-6ページ)

●  (完全消去+初期化) を押したときは

管理者パスワードの入力が必要になります。「管理者パスワードで認証を行う」(※6-16ページ)

3  で「Yes」を選択 

4  で「Yes」を選択 

設定がリセットされ、「リセットしました」と表示されます。

機能		オール設定リセット	完全消去+初期化		
暗証番号		—	0000		
発信履歴	保存件数	0/30	0/30		
着信履歴	保存件数	0/30	0/30		
番号メモ	保存件数	0/30	0/30		
グループ	リスト1~3	登録件数	0/100		
	リスト1~3	グループ名	—		
文字入力	コピー/カットデータ		—		
	文字サイズ		20dot		
	予測変換		ON		
	入力方法		かな入力		
	学習文字		—		
ファンクション	メニュー表示	ピクトグラム	ピクトグラム		
プロフィール	名前		—		
	フリガナ		—		
	メールアドレス入力		—		
	メモ		—		
メール	メールBOX	振り分け設定登録数	受信BOX以外のフォルダ	—	0/24
		受信件数	Eメール	—	0/500
			ライトメール	—	0/100
		送信+未送信件数	Eメール	—	0/120
			ライトメール	—	0/30
		下書き件数 (未送信BOX)	Eメール	—	0/20
			ライトメール	—	0/10
		保護件数	Eメール	—	受信+送信+未送信
			ライトメール	—	0/65
		受信BOXフォルダ名		—	受信BOX、ユーザ受信BOX
		受信BOX振り分け設定		—	設定なし
メール詳細画面	文字サイズ変更	20dot	20dot		

機能			オール設定リセット	完全消去+初期化		
メール	Eメール アカウント 設定	Eメール	センター名称設定	Eメール	Eメール	
			受信メール(POP)	設定なし	設定なし	
			送信メール(SMTP)	設定なし	設定なし	
			アカウント	設定なし	設定なし	
			パスワード	設定なし	設定なし	
			メールアドレス	設定なし	設定なし	
			Eメール自動受信機能	ON	ON	
			名前	設定なし	設定なし	
			署名	OFF	OFF	
			詳細設定	返信メールアドレス	設定なし	設定なし
				Eメール削除設定	削除	削除
				POPポート番号	110	110
				SMTPポート番号	25	25
				SMTP認証	OFF	OFF
				POPbeforeSMTP	ON、0秒	ON、0秒
	SMTPユーザ名	設定なし		設定なし		
	SMTP/パスワード	設定なし		設定なし		
	受信行数制限設定	OFF、600行	OFF、600行			
	認証方式設定	POP	POP			
	アカウント2,3	アカウント2,3	センター名称設定	アカウント2、3	アカウント2、3	
			受信メール(POP)	設定なし	設定なし	
			送信メール(SMTP)	設定なし	設定なし	
			アカウント	設定なし	設定なし	
			パスワード	設定なし	設定なし	
			メールアドレス	設定なし	設定なし	
			名前	設定なし	設定なし	
			署名	OFF	OFF	
詳細設定			返信メールアドレス	設定なし	設定なし	
			Eメール削除設定	削除	削除	
			POPポート番号	110	110	
			SMTPポート番号	25	25	
			SMTP認証	OFF	OFF	
			POPbeforeSMTP	ON、0秒	ON、0秒	
			SMTPユーザ名	設定なし	設定なし	
	SMTP/パスワード	設定なし	設定なし			
受信行数制限設定	OFF、600行	OFF、600行				
認証方式設定	POP	POP				
オプション	引用設定	本文	引用しない	引用しない		
		引用文	設定なし	設定なし		
データフォルダ	フォルダ表示切替		表示する	表示する		
	保存件数(ファイル数+フォルダ数)		—	19/1000件		
	表示方法(画像データ)		サムネイル表示	サムネイル表示		
	表示方法(画像以外のデータ)		一覧表示	一覧表示		
	ソート		作成日時順 (新→古)	作成日時順 (新→古)		
Web	ブックマーク	おすすめ	—	20/20+フォルダ2に1件		
		件数	—	0/20		
	Webページを 開く	フォルダ名	—	おすすめ、フォルダn		
		最後のアドレス	0/1	0/1		
	ページメモ	入力履歴	0/20	0/20		
		履歴	0/50	0/50		
	オプション	表示設定	ホーム	公式サイト	公式サイト	
			JavaScript	有効	有効	
			アニメーション	表示する	表示する	
			画像	オンデマンド表示	オンデマンド表示	
テーブル			有効	有効		
自動判別言語			日本語	日本語		
BGM			再生する	再生する		
表示モード	ケータイモード	ケータイモード				

機能				オール設定リセット	完全消去+初期化	
Web	オプション	スクロール		3行	3行	
		ズーム		100%	100%	
		HTTP設定	キャッシュ	キャッシュモード	ネットワーク優先	ネットワーク優先
				Diskキャッシュ使用	使用しない	使用しない
			Cookie	受信する	受信する	
			最大リフレッシュ回数	無制限	無制限	
			最大リダイレクト回数	無制限	無制限	
			ポップアップブロック	使用する	使用する	
			認証データ	有効	有効	
			ユーザエージェント	ユーザエージェントグレー表示、NetFrontV3.4	ユーザエージェントグレー表示、NetFrontV3.4	
	高速化サービス追加設定	3	3			
	Web中サブメニュー	ページ内操作	音量	音量3	音量3	
ページ設定		文字サイズ	16dot	16dot		
	エンコード	Shift - JIS	Shift - JIS			
スケジュール	日時	登録件数	－	0/1000		
		日付	－	当日日付		
		開始時刻	－	00:00		
		終了時刻	－	00:00		
	スケジュール音設定	通知設定	－	通知しない		
		スケジュール音	スケジュール音	アラーム1	アラーム1	
			音量	音量3	音量3	
			パイプ	OFF	OFF	
			鳴動時間	30秒	30秒	
		休日設定	－	0/全日付		
音	着信	公衆着信	着信メロディ	パターン1	パターン1	
			音量	3	3	
			パイプ	OFF	OFF	
		Eメール着信	着信メロディ	ジングル1	ジングル1	
			音量	3	3	
			パイプ	OFF	OFF	
			鳴動時間	10秒	10秒	
			バックグラウンド受信通知	ON	ON	
		ライトメール着信	着信メロディ	ジングル2	ジングル2	
			音量	3	3	
			パイプ	OFF	OFF	
		オフィス外線着信	着信メロディ	パターン4	パターン4	
			音量	3	3	
			パイプ	OFF	OFF	
		オフィス内線着信	着信メロディ	パターン6	パターン6	
			音量	3	3	
			パイプ	OFF	OFF	
		オフィス専用線着信	着信メロディ	パターン10	パターン10	
	音量		3	3		
	パイプ		OFF	OFF		
	パイプ		OFF	OFF		
	グループ着信	着信メロディ	公衆着信と同様	公衆着信と同様		
		音量	公衆着信と同様	公衆着信と同様		
		パイプ	公衆着信と同様	公衆着信と同様		
	効果音	キー確認音	パターンA	パターンA		
		成功/エラー音	ON	ON		
		圏外/充電警告音	ON	ON		
		送達確認音	ON	ON		
保留音		グリーンスリーブス	グリーンスリーブス			
	イヤホン装着時鳴動先	本体	本体			
日付/時刻	時計設定	－	2008年1月1日 00:00			
	自動補正	ON	ON			
画面	壁紙	Tile(Black)	Tile(Black)			
	画面高配色	白(透過あり)	白(透過あり)			
	時計表示	パターン	大(日本語)	大(日本語)		
		表示位置	センタリング	センタリング		
	色	白	白			

機能			オール設定リセット	完全消去+初期化	
画面	カレンダー表示		OFF	OFF	
			レベル3	レベル3	
	ディスプレイ	明るさ	レベル3	レベル3	
		点灯時間	10秒	10秒	
		消灯時間	30秒後	30秒後	
		通話中点灯	OFF	OFF	
		キーライト点灯	ON	ON	
		卓上充電器充電中点灯	OFF	OFF	
		キーロック中点灯	電源キーのみ	電源キーのみ	
	着信ランプ	イルミネーション	電話着信	パターン1/アジュール	パターン1/アジュール
			メール着信	パターン2/ミント	パターン2/ミント
			スケジュール	パターン3/シャンパン	パターン3/シャンパン
			目覚まし	パターン3/カナリア	パターン3/カナリア
			通話中	OFF	OFF
		リマインダー	パターン1/カラフル	パターン1/カラフル	
	省電力	ON設定の編集項目	日時表示設定	OFF	OFF
			明るさ	レベル1	レベル1
点灯時間			5秒	5秒	
消灯時間			30秒後	30秒後	
通話中点灯			OFF	OFF	
キーライト点灯			OFF	OFF	
リマインダー			OFF	OFF	
言語選択		日本語 - Japanese	日本語 - Japanese		
	シンプルメニュー	OFF	OFF		
文字入力	ユーザ辞書	登録件数	-	0/250	
	自作定型文登録	登録件数	-	0/12	
	学習文字クリア		-	0/32K	
マナー／留守電	マナー登録	マナーモード	パイプ	ON	ON
			電話着信音量	OFF	OFF
			メール着信音量	OFF	OFF
			目覚まし音量	OFF	OFF
			スケジュール音量	OFF	OFF
			効果音	OFF	OFF
			留守録音設定	OFF	OFF
	応答時間設定	10秒	10秒		
		オートサイレント	OFF	OFF	
	受話音量		音量4	音量4	
ひそひそ設定		OFF	OFF		
留守録音設定		OFF	OFF		
安全運転モード		10秒	10秒		
		電話機応答	電話機応答		
通信	待受モード		-	(グループ、公衆+グループ、転送時は公衆。公衆登録がなくオフィス登録がある場合はオフィス)	
	位置情報通知		-	OFF	
	インターネット設定	ダイヤルアップ(CLUB AIR-EDGE)	接続先名称	CLUB AIR-EDGE	CLUB AIR-EDGE
			接続先電話番号	0570570099##61	0570570099##61
			ユーザID	clubh	clubh
			パスワード	clubh	clubh
			料金分計	OFF	OFF
			ワントタイムパスワード	OFF	OFF
			Proxy利用	OFF	OFF
			Proxyサーバ名	設定なし	設定なし
			Proxyポート番号	8080	8080
			IPアドレス自動取得	ON	ON
			IPアドレス	0.0.0.0	0.0.0.0
			DNS自動取得	ON	ON
			プライマリDNS	0.0.0.0	0.0.0.0
セカンダリDNS	0.0.0.0	0.0.0.0			

		機能	オール設定リセット	完全消去+初期化	
通信	インターネット設定	ダイヤルアップ (CLUB AIR-EDGE)	Proxy認証	OFF	OFF
			Proxyユーザ名	設定なし	設定なし
			Proxy/パスワード	設定なし	設定なし
		ダイヤルアップ (接続先2、3)	接続先名称	接続先2、3	接続先2、3
			接続先電話番号	設定なし	設定なし
			ユーザID	設定なし	設定なし
			パスワード	設定なし	設定なし
			料金分計	OFF	OFF
			ワнтаイム/パスワード	OFF	OFF
			Proxy利用	OFF	OFF
			Proxyサーバ名	設定なし	設定なし
			Proxyポート番号	8080	8080
			IPアドレス自動取得	ON	ON
			IPアドレス	0.0.0.0	0.0.0.0
			DNS自動取得	ON	ON
			プライマリDNS	0.0.0.0	0.0.0.0
		セカンダリDNS	0.0.0.0	0.0.0.0	
		Proxy認証	OFF	OFF	
		Proxyユーザ名	設定なし	設定なし	
		Proxy/パスワード	設定なし	設定なし	
	接続モード	接続モード	接続モード1	接続モード1	
		接続モード名称	接続モード1	接続モード1	
		Web用ダイヤルアップ接続先	CLUB AIR-EDGE	CLUB AIR-EDGE	
		メール用ダイヤルアップ接続先	CLUB AIR-EDGE	CLUB AIR-EDGE	
		送信メールアドレス	Eメール	Eメール	
		受信アカウント選択	Eメール	Eメール	
		毎回選択	OFF	OFF	
	公衆接続モード選択		接続モード1	接続モード1	
	オフィス接続モード選択		接続モード3	接続モード3	
	通信中着信	音声/PIAFS通信中着信	ON	ON	
パケット通信中着信		ON	ON		
データ通信方式		ベストエフォート型	ベストエフォート型		
国際ローミング	国際	国・地域/事業者選択	日本/ウィルコム	日本/ウィルコム	
		台湾	-	設定なし	
		タイ	-	設定なし	
		ベトナム	-	設定なし	
中国	-	設定なし			
オフィス番号切替		手動切替	手動切替		
発着信	非通知ガード	通知不可能	OFF	OFF	
		ユーザ非通知	OFF	OFF	
		公衆電話発信	OFF	OFF	
	着信拒否	登録	-	0/10	
	番号通知		ON	ON	
	発信先応答通知		OFF	OFF	
	エニーキーアンサー		OFF	OFF	
	イヤホン自動応答		OFF	OFF	
	サブアドレス		ON	ON	
	優先発信切替		オフィス、グループ優先	オフィス、グループ優先	
	外線発信番号		設定なし	設定なし	
	自動外線発信番号付加		OFF	OFF	
	VPN内線設定		ON	ON	
カスタムボタン	公衆待受画面		設定なし	設定なし	
	公衆通話中画面		H-Free	H-Free	
	オフィス待受画面		電話帳	電話帳	
	オフィス通話中画面		設定なし	設定なし	
	オフィス通話中画面		H-Free	H-Free	
			電話帳	電話帳	

機能		オール設定リセット	完全消去+初期化		
その他	USB充電	高速	高速		
	ソフトウェア更新	-	-		
	電源OFFメニュー	ON	ON		
電話帳	電話帳一覧	表示切替 あかさたな一覧	あかさたな一覧		
	新規登録	登録件数	-	0/1000	
		グループ	-	グループ0	
		画像	-	設定なし	
		短縮設定	-	設定なし	
		シークレット設定	-	OFF	
		指定電話着信音	-	設定なし	
		指定Eメール着信音	-	設定なし	
		指定ライトメール着信音	-	設定なし	
		指定電話着信イルミネーション	-	設定なし	
		指定Eメール着信イルミネーション	-	設定なし	
指定ライトメール着信イルミネーション	-	設定なし			
電話帳	グループ設定	グループ名	グループ1~0	グループ1~0	
		電話着信	着信メロディ	-	通常と同じ
	着信イルミネーション		-	通常と同じ	
	バイブ		-	通常と同じ	
	Eメール着信	着信メロディ	-	通常と同じ	
		着信イルミネーション	-	通常と同じ	
		バイブ	-	通常と同じ	
	ライトメール着信	着信メロディ	-	通常と同じ	
		着信イルミネーション	-	通常と同じ	
		バイブ	-	通常と同じ	
アクセサリ	ロック中着信表示		OFF	OFF	
	目覚まし	登録件数	0/3	0/3	
		時刻	00:00	00:00	
		曜日設定	一度きり	一度きり	
		目覚まし音	アラーム2	アラーム2	
		音量	音量3	音量3	
		バイブ	パターン3	パターン3	
		鳴動時間	30秒	30秒	
	スヌーズ	OFF	OFF		
	ICレコーダ	プレイリスト	ソート	作成日時順 (新→古)	作成日時順 (新→古)
		再生出力先	レシーバ	レシーバ	
	メモ帳	録音優先モード設定	ON	ON	
		登録件数	-	0	
Java™アプリ	ソート	作成日時順 (新→古)	作成日時順 (新→古)		
	プリセットアプリ	-	0		
マイメニュー	許可設定	ネットワーク接続	-	起動ごとに確認	
	登録件数	3/12	オンラインサインアップ 公式サイト Java™アプリ	3/12 オンラインサインアップ 公式サイト Java™アプリ	
セキュリティ	ダイヤルロック	キーロック起動	-	OFF	
		タイマ起動	(設定ON/OFF) 時間設定	-	OFF 5分
	暗証番号変更	暗証番号	-	0000	
	リモートロック	許可パスワード登録	-	設定なし	
		サブアドレス起動	-	OFF	
		サブアドレス起動ON (番号制限あり) 内電話番号	-	設定なし	
		ライトメール起動	-	OFF	
	リセット	ライトメール起動ON (番号制限あり) 内電話番号	-	設定なし	
オール設定リセット		-	-		
完全消去+初期化		-	-		
機能ロック	-	-	すべてOFF		
管理者パスワード変更	管理者パスワード	-	0000		

機能		オール設定リセット	完全消去+初期化	
セキュリティ	管理者ロック	Eメール制限	—	OFF
		Web制限	—	OFF
		許可ドメイン登録	—	0/10
		ダイヤルアップ制限	—	OFF
		USB制限	—	OFF
		Java™制限	—	OFF
		発信制限	—	OFF
		着信制限	—	OFF
		先頭一致発信許可	—	0/10
		赤外線制限	—	OFF
		設定制限	位置情報通知設定制限	—
	機能ロック設定制限		—	OFF
	ダイヤルロック設定制限		—	OFF
	リモートロック設定制限		—	OFF

