






















































PHS (WX330J-Z E) の便利な使い方

20210108版

<p>①学内へ電話をかける</p> <p>※学内、学外から内線通話が可能です。</p>	<p>学内から 「内線番号」 </p> <p>学外から 「内線番号」   (VPN 内線発信)</p> <p>※内線間であれば内線番号が通知・表示されます。 外線着信時(ダイヤルイン)の発信元番号は学内にいる時のみ表示されます。</p>
<p>②学外へ電話をかける</p>	<p>「0」を追加する必要はありません</p> <p>※「0」で始まる10桁の番号である場合、自動的に頭に「0」をつけてくれます。</p>
<p>③他の電話を代理応答する(PickUP)</p>	<p> 又は    ※PickUpできない場合はお問い合わせください。</p>
<p>④通話を保留する(フッキング)</p>	<p> 通話に戻す  又は </p>
<p>⑤通話中の電話を他者に転送する</p>	<p> 「転送先番号」</p> <p>他者が応答した場合 </p> <p>自分に通話を戻したい場合  又は </p> <ul style="list-style-type: none"> ・転送先が留守電 ・目的の人ではない人が応答
<p>⑥三者通話をする</p>	<p>通話中  「三人目番号」  — 通話から抜ける場合 </p>
<p>⑦「話し中」通話終了後自動的に電話をかける(キャンプオン)</p>	<p>「話し中」    「ピー」という音を確認後、 </p>
<p>⑧不在転送</p> <p>※自分の電話の音がならず他内線電話に転送します。</p> <p>※解除を忘れると電話の音がならないため気がつきませんのでご注意ください。</p> <p>※外線に転送するには、転送先番号の前に0を付加します(0発信)。</p>	<p>転送設定    「プップップ」という音を確認後、 </p> <p>転送先の「電話番号」をダイヤル、「プーツ」という音を確認後、</p> <p>※転送設定が正しくできるか確認してください。</p> <p>解除設定    「プーツ」という音を確認後、 </p> <p>※解除設定が正しくできるか確認してください。</p>
<p>⑨不応答転送</p> <p>※自分の電話の音が20秒間鳴り、応答しないと他内線電話に転送します。</p> <p>※外線に転送するには、転送先番号の前に0を付加します(0発信)。</p>	<p>転送設定    「プップップ」という音を確認後、</p> <p>転送先の「電話番号」をダイヤル  「プーツ」という音を確認後、</p> <p>※転送設定が正しくできるか確認してください。</p> <p>解除設定    「プーツ」という音を確認後、 </p> <p>※解除設定が正しくできるか確認してください。</p>
<p>⑩電話帳の更新方法</p>	<p>事務支援端末と PHS を「MicroUSB ケーブル」で接続</p> <p> 【スタートメニュー】「すべてのプログラム」「ユーティリティ」「内線 PHS 電話帳登録アプリ」を選ぶ</p> <p>アプリ起動後、  「お待ち下さい」 </p> <p>※800件を超えるデータのため、電話帳データ転送には数分掛かります。</p> <p>データ転送後、アプリを終了 </p> <p>「MicroUSB ケーブル」から PHS を取り外す</p> <p>注) 個人の電話帳は「グループ1」に保存してください。</p>
<p>⑪着信転送サービス</p> <p>「PHSの番号」にかかってきた電話を転送するサービスです。</p> <p>電源OFF時や圏外時に指定された電話番号に転送します。</p> <p>呼出不在時による着信転送サービスは、設定した呼出回数内で応答しない場合にも転送します。</p> <p>※学内からは「公衆モード」に切り替えが必要です。裏面の「オフィスモードと公衆モード」の「②モード切替」をご参照ください。</p>	<p>    各種設定変更のセンターに電話をかける</p> <p>ガイダンスに従う</p> <p> 着信転送の設定変更</p> <p> サービスの起動</p> <p> サービスの停止</p> <p> 転送電話番号の設定変更</p> <p> 転送電話番号の確認</p> <p> 呼出不在による着信転送サービスの設定変更</p> <p> 呼出不在時による着信転送サービスの停止</p> <p> ~   呼出回数の設定</p>
<p>●お問合せ先</p>	<p>ヘルプデスク : 2655</p>

FAX 受信

●UMS-FAX（教員のみ）

※予めテストしてからご使用ください。
テストはヘルプデスクにご依頼ください。

内線（PHS）番号 + 1 が FAX 番号（例：9000 + 1 = 9001）
FAX ダイヤルイン番号：03-5859-9001（例）
UMS-FAX 番号に FAX が受信されると
「UMS FaxMail#(FROM 00000)」というタイトルのメールが届く
FAX の内容は tiff ファイルとして添付される

オフィスモードと公衆モード

①オフィスモードと公衆モードの使い分け

※通常「オフィスモード」が優先です。

- ・相手（学外の相手、学生など）にかける時、「ダイヤルイン番号」ではなく「PHS の番号」を通知したいときなどにモードを「オフィスモード」から「公衆モード」へ切り替えます。
- ・Willcom の各種サービス設定を行う時は「公衆モード」から行います。
<http://www.willcom-inc.com/ja/service/forward/operate/index.html>
(着信転送サービスなど)

②モード切替

長押し「オフィスモード」
長押し「公衆モード」



③相手に通知される番号

オフィスモード		公衆モード	
学内にかけた場合	学外にかけた場合	学内にかけた場合	学外にかけた場合
内線番号が通知 9000	ダイヤルイン番号または 代表番号が通知 0358599000	内線番号が通知 9000	PHS 番号が通知 07064440000

※オフィスモードが圏外

学外で「OFFICE」（オフィスモード）が「圏外」になっても自動的に公衆モードに切り替わり通話ができます。



PHS のセキュリティ

●学外へ PHS を持出す場合ダイヤルロックパスワードを掛ける ※盗難・紛失した場合に不正使用を防ぎます。

まず暗証番号を設定

1. 待受け画面で
2. 現在のパスワードを入れる
(初期設定は「0000」)
3. 新しい暗証番号を入力してください
「*****」 (決定)
4. もう一度新しい暗証番号を入力してください
「*****」 (決定)

キーロック起動

1. 待受け画面で
2. (キーロック起動)
3. 暗証番号を入力してください
「1」で入力した暗証番号
4. (決定) (ON)
※キーロックを解除する場合は (OFF)

ダイヤルロック

1. 右側面のサイドロックボタン を長押しする
画面左上に 表示される

※サイドロックボタンでダイヤルロックを掛けていない状態ではキーロックが作動しません。
ご注意ください。

盗難・紛失した場合には

PHS を盗難・紛失された場合、豊洲防災センターに直ちにご連絡下さい。
不正使用の防止のため、「リモートロック」を実施します。

●防災センター：03-5859-7280（24時間/365日対応）