

ケータイ・microUSB対応スマートフォン用充電器適合表

適合確認日：2020,01,31

Android (microUSBコネクタ)



SV-18
乾電池式
充電器
マイクロUSB



※
SV-24
コンセント用
充電器
2ポート
2.4A



※
SV-25
コンセント用
充電器
2ポート
4.8A

※充電ケーブルは付属していません

ケーブル

※パソコンUSB接続または当社AC、DC充電器にご使用いただけます。



MA-1W
充電通信
ケーブル
マイクロUSB
1m



MA-2W
充電通信
ケーブル
マイクロUSB
2m

ケータイ (FOMA/3G/WIN/CDMA) ※microUSBコネクタ仕様の機種は、左記のスマートフォン欄を参照してください。

※
SV-24
コンセント用
充電器
2ポート
2.4A

※
SV-25
コンセント用
充電器
2ポート
4.8A

※
SV-19
乾電池式
充電器
携帯用

※充電ケーブルは付属していません

docomo
SoftBank
差し込み口
FOMAコネクタ

au
差し込み口
auコネクタ

掲載の商品は地域やお店によっては、お取り扱いのない場合もございます。

記載のない機種は未確認または、ご使用できません。

海外型・コネクタ違いなど
その他
ご利用になれない機種

docomo

L-06C・HT-01/02/03A・hTc-Z・HT1100・NM706i・NM705i・M702is/iG

SoftBank

001DL DELL Streak・N82・X02NK・X01/02/03/04/05HT・X01NK・X01T・930SC・920SC・821SC・820SC・805SC・804NK・804SS・802SE・709SC・708SC・707SC/II・706SC・706N・705N・705SC・705NK・702NK/II・702MO/SMO

au

731SC/840SCは充電可

docomo

AQUOS Compact (SH-02H)
AQUOS EVER(SH-02J)
AQUOS ZETA(SH-01H)
AQUOS ZETA(SH-04H)
AQUOS ケータイ(SH-01J)
AQUOS ケータイ(SH-02J)
arrows Ber(F-05J)
arrows Fit(F-01H)
arrows NX(F-02H)
arrows NX(F-01J)
arrows SV(F-03H)
arrows ケータイ(F-03L)
BlackBerry 9780/Curve 9300/Bold 9700
Disney Mobile(DM-01H)
Disney Mobile(DM-02H)
Disney Mobile(DM-01J)
DM-01G
F-07C/12C
F-03D/05D/07D/08D/09D/10D/11D/12D
F-02E/03E/04E/06E/07E/08E/09E
F-01F/03F/05F/06F
F-02G/04G/05G
Galaxy Active neo (SC-01H)
Galaxy Feel(SC-04J)
Galaxy S6(SC-05G)
Galaxy S7 edge(SC-02H)
HW-02C
HW-01D
HW-01E※4/03E
KY-01L
L-03C/04C/07C
L-01D/02D/05/06D
L-01E/02E/04E※4/05E
L-01F
MO-01J(MONO)
MO-01K(MONO)
N-04C/06C
N-01D/04D/05D/07D
N-05E/06E
N-02E/03E/04E/05E/06E

SoftBank

P-07C
P-01D/02D/04D/05D/06D/07D
P-02E/03E
P-smartケータイ
SC-01B/02B/SC-02C
SC-03D/05D/06D
SC-02E/03E/04E
SC-01F/02F/04F
SC-01G/02G/04G
SH-10B
SH-03C/12C/13C
SH-01D/02D/04D/06D/07D/09D/10D
SH-01E/02E/04E/05E/06E/07E
SH-01F/02F/03F/04F/05F
SH-01G/02G/03G/04G/06G
SO-01B
SO-01C/02C/03C
SO-01D/02D/03D/04D/05D
SO-01E/02E/04E
SO-01F/02F/03F/04F
SO-01G/02G/03G
T-01A
T-01B
T-01C
T-01D/02D
XPERIA A4(SO-04G)
XPERIA Performance(SO-04H)
XPERIA Z5(SO-01H)
XPERIA Z5 Compact(SO-02H)
XPERIA Z5 Premium(SO-03H)
5<5>スマートフォンプレミアム(F-04J)
5<5>スマートフォンプレミアム(F-03K)
5<5>スマートフォンプレミアム(F-02J)
5<5>スマートフォンプレミアム(F-01M)

au

A01/02
AQUOS K(SHF31/32/33)
AQUOS K(SHF34)
AQUOS SERIE(SHV23)
AQUOS SERIE(SHV34)
AQUOS SERIE mini(SHV31)
AQUOS SERIE mini(SHV38)
AQUOS U(SHV35)
AQUOS U(SHV37)
BASIO(KYV32)
BASIO2(SHV36)
C01
CAL21
DIGNO rafre(KYV36)
F001
FJL21/22
G11
Galaxy A8(SCV32)
Galaxy Note edge(SCL24)
Galaxy S5(SCL23)
Galaxy S6 edge(SCV31)
Galaxy S7 edge(SCV33)
G Flex(LGL23)
GRATINA(KYF37)
GRATINA(KYV06)
GRATINA 2(KYV10)
GRATINA 4C(KYF31)
HTC 10(HTV32)
HTC Jph(TL23)
HTL22
HTL21※4
INFOBAR(A03)
INFOBAR X(KYX31)
IS12M/IS12F
IS11SH/12SH/13SH/14SH/15SH/17SH
IS11CA/IS11PT
IS11N
IS11S/12S

Apple

iPhone SE(2nd gen)
iPhone11 ProMax
iPhone11 Pro
iPhone11
iPhoneXR
iPhoneXS Max
iPhoneXS
iPhoneX
iPhone8 Plus
iPhone8
iPhone7 Plus
iPhone6s Plus
iPhone6s
iPhone6 Plus
iPhone6
iPhone5S
iPhone5c
iPhone5 ※3
iPhone4s
iPhone4
iPhone3G
iPhone3Gs ※2

docomo

FUJITSU
F-01G
F-07F
F-01E
F-06D
F-02D/04D
F-10C/11C
F-05C/09C
F-03C/04C
F-01C/02C
F-08B
F-06B/07B
F-03B/04B
F-01B/02B
F-03A/04A
F-01A/02A
F906i/1100
F904i/905i
F903i/iX
F902i/iS
F901C/iS
F900i/iT/iC

SHARP
SH-07F
SH-03E
SH-03D/05D
SH-10C/11C
SH-06C/09C
SH-04C/05C
SH-01C/02C
SH-09B
SH-07B/08B
SH-05B/06B
SH-03B/04B
SH-01B/02B
SH-07A/08A
SH-05A/06A
SH-03A/04A
SH-01A/02A
SH906i/ITV
SH905i/ITV
SH904i
SH903i/ITV
SH902i/iS
SH901C/iS
SH900i

Panasonic
P-01H
P-01G
P-01F
P-01E
P-03D
P-05C/06C
P-03C/04C
P-01C/02C
P-07B
P-05B/06B
P-03B/04B
P-01B/02B
P-09A/10A
P-07A/08A
P-05A/06A
P-03A/04A
P-01A/02A
P906i
P905i/ITV
P904i
P903i/iX/ITV
P902i/iS
P901i/iS/ITV
P900i/iV

SoftBank

SHARP
301SH
109SH
108SH
105SH
004SH
001/002SH
944/945SH
942/943SH
940/941SH
935/936SH
933/934SH
930/931P
920/921P
841/842P
832/840P
830/831P
823/824P
821/822P
810/820P
920SH/YK
913SH/G
911/912SH
905/910SH
903/904SH
843/902SH
841/842SH
832/840SH
831SH/SHS
830SH/SHS
830SH forBiz
824/825SH
822/823SH
820/821SH
815/816SH
813/814SH
812SH/SHS
/S II GENT

Panasonic
401PM
K007/008
103P
001/002P
942P
940/941P
930/931P
920/921P
841/842P
832/840P
830/831P
823/824P
821/822P
810/820P
705/706P
Disney mobile SHARP
DM008SH
DM007SH
DM006SH
DM005SH
DM004SH
DM003SH
DM002SH
DM001SH

au

KYOCERA
K009/010
K007/008
K005/006
mamorino
K003/004
K001/002
NS-01
W64/65K
W62/63K
W53/61K

CASIO
G'z One
CA007
CA005/006
CA003/004
CA001/002
W62/63CA
W53/61CA
W52CA
SONY
S007
S005/006
S003/004
S001/002
SOY05
SOY03/04
SOY01/02
W64/65S
W62/63S
W54/61S
W52/53S
PANTECH
PT001/002
NS-02※1
W62PT
W61PT※1
TOSHIBA
T007/008
T005/006
T003/004
T001/002
TSY01(Biblio)
W65T
W63/64T
W61/62T
W55/56T
W53/54T
W46/47T

SHARP
SH011
SH009/010
SH007/008
SH005/006
SH003/004
SHY01
SH001/002
W64SH
W62/63SH
W52/61SH
SHARP
SH011
SH009/010
SH007/008
SH005/006
SH003/004
SHY01
SH001/002
W64SH
W62/63SH
W52/61SH
iida
X-RAY(TSX06)
misora(KYX02)
PLY(TSX04)
G9(SOX01)
PRISMOID(KYX03)
lotta(KYX04)
Panasonic
P001
W62/61P
W52/51P

- ※1 携帯電話に付属のケーブルで充電可。
- ※2 別途Dockケーブルを使用すれば充電可。
- ※3 専用の純正ケーブルを使用すれば充電可。
- ※4 SV-11は充電不可。

iPhone・USBタイプC対応スマートフォン用 充電器適合表

適合確認日：2020,01,31

iPhone (Lightningコネクタ)



M4161SW
乾電池式
充電器
iPhone



M8089SW
充電・通信
ケーブル
ライトニング
1m



M8145SW
充電・通信
ケーブル
ライトニング
2m



※ **SV-24**
コンセント用
充電器
2ポート
2.4A



※ **SV-25**
コンセント用
充電器
2ポート
4.8A

※充電ケーブルは付属していません

Android (USBタイプCコネクタ)



SV-20
乾電池式
充電器
タイプC



CA-1W
充電・通信
ケーブル
タイプC 1m



CA-2W
充電・通信
ケーブル
タイプC 2m



※ **SV-24**
コンセント用
充電器
2ポート
2.4A



※ **SV-25**
コンセント用
充電器
2ポート
4.8A



CM-XW
変換アダプタ
タイプC



CM-1W
スマホ用
タイプC
通信ケーブル 1m



CK-XW
スマホ用
タイプC
変換アダプタ
1m

※充電ケーブルは付属していません

iPhone SE(第2世代)

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS

iPhone 8 Plus

iPhone 7 Plus

iPhone 6s Plus

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5c

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5

※掲載の商品は地域やお店によっては、お取扱いのない場合もございます。

記載のない機種は未確認または、ご使用できません。

docomo

AQUOS R(SH-03J)
AQUOS R2(SH-03K)
AQUOS R3(SH-04L)
AQUOS sense(SH-01K)
AQUOS sense 2(SH-01L)
AQUOS sense 3(SH-02M)
AQUOS zero2(SH-01M)
arrows Be(F-04K)
arrows Be3(F-02L)
arrows NX(F-01K)
Disney Mobile(DM-01K)
Galaxy A20(SC-02L)
Galaxy Feel2(SC-02L)
GalaxyNote8(SC-01K)
GalaxyNote9(SC-01L)
GalaxyNote10+(SC-01M)
Galaxy S8(SC-02J)
Galaxy S8+(SC-03J)
Galaxy S9(SC-02K)
Galaxy S9+(SC-03K)
Galaxy S10+(SC-04L)
Galaxy S10+(SC-05L)
Galaxy S10(SC-03L)
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3a
Nexus 5X
V30+(L-01K)
JOJO(L-02K)
LG style(L-03K)
LG style2(L-01L)
V20 PRO(L-01J)
Xperia X Compact
(SO-02J)
Xperia XZ(SO-01J)
Xperia XZs(SO-03J)
Xperia XZ Premium
(SO-04J)
Xperia XZ1(SO-01K)

Xperia XZ1 Compact
(SO-02K)
Xperia XZ2(SO-03K)
Xperia XZ2 Compact
(SO-05K)
Xperia XZ2 Premium
(SO-04K)
Xperia XZ3(SO-01L)
Xperia 1(SO-03L)
Xperia 5(SO-01M)
Xperia Ace(SO-02L)
MIZUKI
らくらくスマートフォン me(F-01L)
HUAWEI P20 Pro(HW-01K)
HUAWEI P30 Pro(HW-02L)

SoftBank

AQUOS R(605SH)
AQUOS R compact(701SH)
AQUOS R2(706SH)
AQUOS R2 compact(803SH)
AQUOS zero(801SH)
arrows U(801FJ)
Google Pixel 3
Google Pixel 3 XL
Google Pixel 3a XL
Google Pixel 3a
Google Pixel 4
Google Pixel 4 XL
HTC U11
HUAWEI Mate 10 Pro
HUAWEI Mate 20 Pro
LG G8X ThinQ(901LG)
Nexus 6P
Xperia XZ(601SO)
Xperia XZs(602SO)
Xperia XZ1(701SO)
Xperia XZ2(702SO)
Xperia 5
Xperia 1(802SO)
DIGNO J(704KC)
704SH シンプルスマホ4

au

AQUOS R(SHV39)
AQUOS R compact
(SHV41)
AQUOS R2(SHV42)
AQUOS sense2(SHV43)
AQUOS sense3(SHV45)
AQUOS sense3 Plus サウンド
(SHV46)
AQUOS zero2(SHV47)
BASIO3(KYV43)
BASIO4(KYV47)
Galaxy A20(SCV46)
Galaxy Fold(SCV44)
Galaxy A30(SCV43)
Galaxy Note8(SCV37)
Galaxy Note10+(SCV45)
Galaxy S8(SCV36)
Galaxy S8+(SCV35)
Galaxy S9(SCV38)
Galaxy S10+(SCV42)
GRATINA(KYF39)
HTC 10(HTV32)
HTC U11(HTV33)
HUAWEI nova2(HWV31)
HUAWEI P20 lite(HWV32)
HUAWEI P30 lite(HWV33)
isai Beat(LGV34)
isai V30+(LGV35)
Qua phone QZ(KYV44)
TORQUE G03(KYV41)
TORQUE G04(KYV46)
URBANO V04(KYV45)
Xperia XZ(SOV34)

Xperia XZs(SOV35)
Xperia XZ1(SOV36)
Xperia XZ2(SOV37)
Xperia 1(SOV40)
Xperia 5(SOV41)
Xperia 8(SOV42)

その他

AQUOS sense lite
(SH-M05)
honor8
HUAWEI Mate9
HUAWEI P9
Moto Z
Moto Z Play
Moto Z2 Play
Moto X4
ZenFone3(ZE520KL)
ZenFone3 Ultra
(ZU680KL)