

## UD0xNA アンインストールツール マニュアル

### 1. 【アンインストールツールのご利用条件】

- ・ 対応端末 : UD01NA、UD02NA、UD03NA、UD04NA
- ・ 対応 OS : Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7

### 2. 【準備】

- ・ Administrator 権限のあるアカウントにてパソコンにログインしてください。
- ・ UQ ホームページからアンインストールツール (CU\_UninstallTool.exe) をご準備ください。
- ・ コネクションユーティリティのインストーラ (CU\_UD0xNA\_setup.exe) をご準備ください。
  - ・ USB タイプをご利用のお客様は、端末をご準備ください。
  - ・ PC カードタイプをご利用のお客様は、CD-ROM と端末をご準備ください。
  - ・ 端末をご準備できない場合は、UQ ホームページのダウンロードサービスからご利用端末のインストーラをダウンロードの上、ご準備ください。


ダウンロードサービス [http://www.uqwimax.jp/service/support/product\\_support.html](http://www.uqwimax.jp/service/support/product_support.html)

※端末をご準備できない場合は、「3. 【手順】」に引き続き、「4. 【端末が無い場合】」を行ってください。


- ・ コネクションユーティリティを含む起動中の全てのアプリケーションを終了してください。

### 3. 【手順】

- ① アンインストールツール「CU\_UninstallTool.exe」を実行してください。
- ② 確認画面が表示されましたら、「はい」をクリックしてください。



- ③ 完了画面が表示されましたら、「OK」をクリックしてください。



- ④ 引き続き、お持ちのインストーラを実行し、インストールを実施ください。

※端末がご準備できない場合は、「4. 【端末が無い場合】」を実施してください。

- ・ USB タイプをご利用のお客様は、端末をパソコンに接続してください。
- ・ PC カードタイプをご利用のお客様は、CD-ROM をパソコンに挿入し、「CU\_UD0xNA\_setup.exe」を実行してください。

- ⑤ インストール完了後パソコンを再起動しましたら、端末を取り外し、アンインストールを実行してください。

- ・ [スタート]→[プログラム]→[UD0xNA ユーティリティ]→[Connection Utility のアンインストール]を実行してください。

以上で終了です。

4. 【端末が無い場合】

- ① UQ ホームページのダウンロードサービスからご利用端末のインストーラをダウンロードの上、インストールを実行してください。「ドライバのインストール」が表示されましたら、「キャンセル」をクリックしてください。

ダウンロードサービス [http://www.uqwimax.jp/service/support/product\\_support.html](http://www.uqwimax.jp/service/support/product_support.html)



- ② [スタート]→[プログラム]→[UD0xNA ユーティリティ]を選択し、マウス右ボタンをクリックして、[削除]を実行してください。

以上で終了です。